

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG37/GG37L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: [http://www.ps.ban.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; mf=0](http://www.ps.ban.deV2.1.io=1,1,Cx=0;cf1=1.00;mf=0).

TUB-Registrierung: 20091101-GG37/GG37L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

[illegible]

TUB-Prüfvorlage GG37; Relatives Geräte-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG37/GG37L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

001717	002411	000724	0375	0000	0000	00625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
001819	003059	-01258	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
001914	003600	-02423	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
001984	004201	-03406	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002059	004786	-04301	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
002122	005365	-05068	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002178	005798	-05591	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
002202	006004	-05838	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
002212	006025	-05839	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
002453	001261	001609	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
002608	001797	00496	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
002712	002315	-01784	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
002809	002878	-02844	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
002881	003497	-03859	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
002958	004124	-04735	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003032	004632	-05370	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003051	004902	-05693	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003053	004937	-05712	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
003268	-00099	002653	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
003428	000337	000432	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
003560	000794	-00964	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
003664	001295	-02039	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
003738	001906	-03125	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
003816	002575	-04132	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
003895	003140	-04872	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
003904	003464	-05270	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
003907	003513	-05304	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
004040	-01381	003645	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
004214	-01038	001387	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
004345	-00638	-00952	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
004432	-00141	-01199	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004515	000444	-02367	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
004599	001115	-03460	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
004674	001713	-04290	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
004676	002077	-04762	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
004686	002120	-04804	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
004773	-02552	004611	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19	\$
004975	-02308	002355	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E10	\$
005109	-01966	000873	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005174	-01510	000325	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005263	-00977	-01545	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005354	-00347	-02689	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005422	000290	-03648	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005449	000668	-04173	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005456	000718	-04233	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005375	-03422	005403	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
005563	-03265	003115	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
005710	-03003	001638	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
005810	-02623	000440	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
005880	-02142	-00806	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
005979	-01536	-02028	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
006066	-00928	-03042	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006086	-00558	-03622	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006096	-00501	-03689	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
005823	-04054	006039	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
006050	-04025	003782	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
006196	-03865	002328	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006301	-03542	001110	0375	0750	0375	0625	0250	0500	0000	%0300	G13	\$
006395	-03126	00156	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006513	-02594	-01411	0375	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006621	-02022	-02460	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006651	-01662	-03099	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006662	-01606	-03164	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
006993	-04473	006480	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
006388	-04577	004324	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
006558	-04485	002849	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
006679	-04227	001652	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
006791	-03882	000363	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
006928	-03410	-00892	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
007039	-02897	-01977	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
007096	-02544	-02642	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
007102	-02496	-02726	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
006104	-04484	006509	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
006398	-04596	004356	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
006559	-04506	002884	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006693	-04255	001673	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006800	-03919	000398	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
006932	-03446	-00871	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
007055	-02936	-01955	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
007117	-02589	-02621	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
007124	-02534	-02708	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
002120	003272	-001345	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
002215	003822	-00726	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
002280	004277	-01944	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
002356	004754	-02942	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
002411	005274	-03871	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
002492	005792	-04666	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
002555	006183	-05194	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
002584	006376	-05455	0500	0000	1075	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
002598	006382	-05471	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
002829	002179	002186	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
002962	002629	-00012	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
003057	003014	-01302	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
003149	003507	-02422	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
003218	004053	-03470	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
003306	004625	-04380	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
003364	005084	-05039	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003370	005339	-05375	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
003384	005371	-05394	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
003611	000864	003209	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
003773	001212	000913	0500	0250	0125	0500						

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG37/GG37L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

003105	005338	002985	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003149	005632	000752	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003181	005905	-000579	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003224	006224	-01693	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003260	006585	-02709	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003299	006955	-03565	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003340	007247	-04127	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003339	007395	-04390	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003347	007416	-04413	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003389	004486	003807	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
003918	004711	001400	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
003987	004948	-00031	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004031	005261	-01235	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004085	005629	-02359	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004123	006052	-03358	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
004158	006393	-04047	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
004147	006621	-04428	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004130	006668	-04467	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004622	003335	-004772	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004726	003478	002278	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004803	003681	000736	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004866	003960	-00491	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004915	004320	-01685	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004958	004776	-02812	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004982	005199	-03659	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004981	005458	-04140	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
004969	005522	-04202	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005405	002132	005780	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005517	002240	003219	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005582	002429	001598	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005607	002699	000327	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005667	003065	-00952	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005719	003522	-02183	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005740	003963	-03134	0750	0375	0875	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005730	004297	-03727	0750	0375	1000	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005726	004360	-03804	0750	0375	0875	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
006198	000950	006817	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006293	001002	004231	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006355	001168	002570	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006401	001409	001243	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006460	001725	-00067	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006498	002167	-01376	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006536	002640	-02476	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006545	002975	-03169	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006532	003044	-03269	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006888	-00051	007768	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006975	-00059	005172	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
007057	000030	003514	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
007115	000201	002209	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
007166	000495	000830	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007223	000891	-00565	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
007275	001336	-01747	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
007277	001711	-02558	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007261	001788	-02608	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007462	-00877	008575	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007607	-01017	006026	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007698	-01015	004407	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007775	-00805	003777	0750	0750	0375	0250	0250	0500	0000	%0543	G22	\$
007851	-00680	001700	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007944	-00378	000302	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
008002	000027	-00953	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
008007	000401	-01858	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
008010	000472	-01996	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
007918	-01519	009262	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008136	-01832	006825	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008268	-01908	005191	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008364	-01872	003898	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008465	-01743	002534	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008560	-01540	001145	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008659	-01206	-00172	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008709	-00903	-01096	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008715	-00854	-01234	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
007948	-01526	009319	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008169	-01858	006864	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008290	-01944	005254	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008402	-01910	003935	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008492	-01789	002578	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008603	-01590	001191	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008701	-01265	-00121	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008748	-00964	-01049	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008759	-00917	-01190	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
003441	005971	003469	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
003487	006260	001152	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
003526	006527	-00201	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
003559	006812	-01295	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
003600	007139	-02308	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
003630	007465	-03135	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003669	007719	-03685	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
003664	007860	-03967	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
003670	007878	-03989	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
004206	005199	004342	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
004284	005420	001863	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004340	005658	000393	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004394	005936	-00798	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004429	006267	-01919	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004470	006647	-02987	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004503	006962	-03593	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
004484	007177	-03995	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
004489	007210	-04032	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
004989	004152	005304	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
005090	004318	002723										

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG37/GG37L0NA.TXT> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

```
009302 000000 -00599 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 $
009252 -00080 -00649 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0000 %0730 b02 $
008838 -00897 -01152 0750 1000 1000 0250 0000 0000 0000 %0731 b03 $
008254 -01661 -01774 0625 1000 1000 0375 0000 0000 0000 %0732 b04 $
007689 -02184 -02290 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000 %0733 b05 $
007186 -02525 -02690 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0000 %0734 b06 $
006636 -02762 -03065 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000 %0735 b07 $
005978 -02941 -03435 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000 %0736 b08 $
005251 -03270 -03732 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 $
009263 000032 -00523 1000 0875 0875 0000 0125 0125 0000 %0738 c01 $
009215 -00956 -00569 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0739 c02 $
008798 -00877 -01081 0750 0875 0875 0250 0125 0125 0000 %0740 c03 $
008218 -01656 -01702 0625 0875 0875 0375 0125 0125 0000 %0741 c04 $
007663 -02184 -02217 0500 0875 0875 0500 0125 0125 0000 %0742 c05 $
007156 -02540 -02636 0375 0875 0875 0625 0125 0125 0000 %0743 c06 $
006615 -02805 -03011 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000 %0744 c07 $
005965 -02970 -03376 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000 %0745 c08 $
005241 -02908 -03675 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000 %0746 c09 $
008544 000951 -00482 1000 0750 0750 0000 0250 0250 0000 %0747 d01 $
008504 000849 -00492 0875 0750 0750 0125 0250 0250 0000 %0748 d02 $
008106 000022 -00994 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0749 d03 $
007598 -00870 -01573 0625 0750 0750 0375 0250 0250 0000 %0750 d04 $
007103 -01552 -02057 0500 0750 0750 0500 0250 0250 0000 %0751 d05 $
006687 -02026 -02467 0375 0750 0750 0625 0250 0250 0000 %0752 d06 $
006208 -02429 -02825 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000 %0753 d07 $
005638 -02721 -03188 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000 %0754 d08 $
004986 -02795 -03458 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000 %0755 d09 $
007753 001835 -00156 1000 0625 0625 0000 0375 0375 0000 %0756 e01 $
007712 001740 -00160 0875 0625 0625 0125 0375 0375 0000 %0757 e02 $
007360 000845 -00589 0750 0625 0625 0250 0375 0375 0000 %0758 e03 $
006865 -00153 -01153 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0759 e04 $
006414 -00935 -01651 0500 0625 0625 0500 0375 0375 0000 %0760 e05 $
006048 -01529 -02061 0375 0625 0625 0625 0375 0375 0000 %0761 e06 $
005638 -02056 -02410 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000 %0762 e07 $
005116 -02482 -02769 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000 %0763 e08 $
004564 -02694 -03032 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000 %0764 e09 $
006947 -02695 -00273 1000 0500 0500 0000 0500 0500 0000 %0765 f01 $
006929 -02575 -00309 0875 0500 0500 0125 0500 0500 0000 %0766 f02 $
006576 -001674 -00111 0750 0500 0500 0000 0250 0500 0000 %0767 f03 $
006090 000577 -00645 0625 0500 0500 0375 0500 0500 0000 %0768 f04 $
005563 -00309 -01131 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0769 f05 $
005320 -01006 -01538 0375 0500 0500 0625 0500 0500 0000 %0770 f06 $
004935 -01635 -01918 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000 %0771 f07 $
004479 -02167 -02294 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000 %0772 f08 $
003989 -02503 -02507 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000 %0773 f09 $
006101 003625 000701 1000 0375 0375 0000 0625 0625 0000 %0774 g01 $
006060 003532 -000705 0875 0375 0375 0125 0625 0625 0000 %0775 g02 $
005724 002645 000315 0750 0375 0375 0250 0625 0625 0000 %0776 g03 $
005224 001519 -00265 0625 0375 0375 0375 0625 0625 0000 %0777 g04 $
004793 000584 -00770 0500 0375 0375 0500 0625 0625 0000 %0778 g05 $
004448 -00195 -01195 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0779 g06 $
004086 -00905 -01601 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000 %0780 g07 $
003671 -01510 -01973 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000 %0781 g08 $
003241 -01905 -02214 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000 %0782 g09 $
005281 004558 001078 1000 0250 0250 0000 0750 0750 0000 %0783 h01 $
005256 004463 001106 0875 0250 0250 0125 0750 0750 0000 %0784 h02 $
004893 003649 000702 0750 0250 0250 0250 0750 0750 0000 %0785 h03 $
004630 002534 000076 0625 0250 0250 0375 0750 0750 0000 %0786 h04 $
003939 001567 -00463 0500 0250 0250 0500 0750 0750 0000 %0787 h05 $
003580 000740 -00958 0375 0250 0250 0625 0750 0750 0000 %0788 h06 $
003231 -00941 -01388 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0789 h07 $
002845 -00709 -01075 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000 %0790 h08 $
002465 -01144 -02028 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000 %0791 h09 $
004393 005471 001814 1000 0125 0125 0000 0875 0875 0000 %0792 i01 $
004363 005406 001812 0875 0125 0125 0125 0875 0875 0000 %0793 i02 $
004012 004665 001391 0750 0125 0125 0250 0875 0875 0000 %0794 i03 $
003476 003579 000700 0625 0125 0125 0375 0875 0875 0000 %0795 i04 $
003011 002611 000057 0500 0125 0125 0500 0875 0875 0000 %0796 i05 $
002637 001725 -00512 0375 0125 0125 0625 0875 0875 0000 %0797 i06 $
002279 000906 -01004 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000 %0798 i07 $
001933 000186 -01403 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0799 i08 $
001619 -00345 -01692 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000 %0800 i09 $
003528 006057 003481 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 $
003506 006009 003476 0875 0000 0000 0125 1000 1000 0000 %0802 j02 $
003177 005363 002983 0750 0000 0000 0250 1000 1000 0000 %0803 j03 $
002656 004321 002165 0625 0000 0000 0375 1000 1000 0000 %0804 j04 $
002171 003319 001388 0500 0000 0000 0500 1000 1000 0000 %0805 j05 $
001767 002438 000720 0375 0000 0000 0625 1000 1000 0000 %0806 j06 $
001459 001456 000117 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000 %0807 j07 $
001080 000756 -00343 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000 %0808 j08 $
000826 000114 -00731 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 $
```

```
009256 000023 -00621 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0810 b10 $
009174 000016 -00725 0875 0875 1000 0125 0125 0000 0000 %0811 b11 $
008670 000367 -01869 0750 0750 1000 0250 0250 0000 0000 %0812 b12 $
008991 000741 -03015 0625 0625 1000 0375 0375 0000 0000 %0813 b13 $
005872 001264 -03948 0500 0500 1000 0500 0500 0000 0000 %0814 b14 $
004749 002065 -04785 0375 0375 1000 0625 0625 0000 0000 %0815 b15 $
003612 002953 -05544 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000 %0816 b16 $
002387 004162 -06193 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000 %0817 b17 $
001328 005233 -06402 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 $
009256 -00015 -00506 1000 1000 0875 0000 0125 0000 %0819 c10 $
009173 -00027 -00602 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0820 c11 $
008175 003083 -01760 0750 0750 0875 0250 0250 0125 0000 %0821 c12 $
007094 006081 -02916 0625 0625 0875 0375 0375 0125 0000 %0822 c13 $
005877 001200 -03874 0500 0500 0875 0500 0500 0125 0000 %0823 c14 $
004746 002004 -04729 0375 0375 0875 0625 0625 0125 0000 %0824 c15 $
003620 002898 -05496 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000 %0825 c16 $
002409 004078 -06149 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000 %0826 c17 $
001331 005198 -06369 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000 %0827 c18 $
009199 -00262 003362 1000 1000 0750 0000 0250 0000 %0828 d10 $
009121 -00281 00272 0875 0875 0750 0125 0125 0250 0000 %0829 d11 $
008131 -00001 -00981 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0830 d12 $
006978 000327 -02234 0625 0625 0750 0375 0375 0250 0000 %0831 d13 $
005862 000829 -03309 0500 0500 0750 0500 0500 0250 0000 %0832 d14 $
004738 001646 -04274 0375 0375 0750 0625 0625 0250 0000 %0833 d15 $
003605 002578 -05143 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000 %0834 d16 $
002383 003796 -05880 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000 %0835 d17 $
001302 004967 -06163 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000 %0836 d18 $
009115 -00536 001635 1000 1000 0625 0000 0375 0000 %0837 e10 $
009040 -00564 001541 0875 0875 0625 0125 0125 0375 0000 %0838 e11 $
008052 -00397 000271 0750 0750 0625 0250 0250 0375 0000 %0839 e12 $
006905 -00161 -01129 0625 0625 0625 0375 0375 0000 %0840 e13 $
005766 000268 -02340 0500 0500 0625 0500 0500 0375 0000 %0841 e14 $
004647 001022 -03473 0375 0375 0625 0625 0625 0375 0000 %0842 e15 $
003540 002006 -04466 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000 %0843 e16 $
002308 003256 -05321 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000 %0844 e17 $
001238 004475 -05709 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000 %0845 e18 $
009016 -00733 003041 1000 1000 0500 0000 0500 0000 %0846 f10 $
008941 -00769 002955 0875 0875 0500 0125 0125 0500 %0847 f11 $
007956 -00725 001659 0750 0750 0500 0250 0250 0500 %0848 f12 $
006811 -00640 000190 0625 0625 0500 0375 0375 0000 %0849 f13 $
005683 -00332 -01110 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0850 f14 $
004559 000396 -02357 0375 0375 0500 0625 0625 0500 %0851 f15 $
003416 001247 -03474 0250 0250 0500 0750 0750 0000 %0852 f16 $
002206 002470 -04484 0125 0125 0500 0875 0875 0000 %0853 f17 $
001144 003726 -05008 0000 0000 0500 1000 1000 0500 %0854 f18 $
000914 -00827 004394 1000 1000 0375 0000 0625 0000 %0855 g10 $
008847 -00869 004309 0875 0875 0375 0125 0125 0625 0000 %0856 g11 $
007882 -00939 003044 0750 0750 0375 0250 0250 0625 0000 %0857 g12 $
006711 -01011 001550 0625 0625 0375 0375 0375 0625 0000 %0858 g13 $
005574 -00821 000151 0500 0500 0375 0500 0500 0625 0000 %0859 g14 $
004434 -00206 -01182 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0860 g15 $
003303 000533 -02406 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000 %0861 g16 $
002091 001688 -03563 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000 %0862 g17 $
001049 002953 -04251 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000 %0863 g18 $
000813 -00840 005731 1000 1000 0250 0000 0000 0750 0000 %0864 h10 $
008745 -00884 005648 0875 0875 0250 0125 0125 0750 0000 %0865 h11 $
007783 -01032 004374 0750 0750 0250 0250 0250 0750 0000 %0866 h12 $
006628 -01245 002841 0625 0625 0250 0375 0375 0750 0000 %0867 h13 $
005500 -01170 001400 0500 0500 0250 0500 0500 0750 0000 %0868 h14 $
004344 -00669 -00025 0375 0375 0250 0625 0625 0750 0000 %0869 h15 $
003210 -00953 -01353 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0870 h16 $
002092 000962 -02610 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000 %0871 h17 $
009067 002185 -03454 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000 %0872 h18 $
008668 -00756 007431 1000 1000 0125 0000 0000 0875 0000 %0873 i10 $
008614 -00802 007337 0875 0875 0125 0125 0125 0875 0000 %0874 i11 $
007684 -01051 006077 0750 0750 0125 0250 0250 0875 0000 %0875 i12 $
006543 -01405 004518 0625 0625 0125 0375 0375 0875 0000 %0876 i13 $
005398 -01441 002977 0500 0500 0125 0500 0500 0875 0000 %0877 i14 $
004249 -01109 001466 0375 0375 0125 0625 0625 0875 0000 %0878 i15 $
003086 -00665 -00008 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000 %0879 i16 $
001893 000198 -01401 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0880 i17 $
000876 001287 -02431 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000 %0881 i18 $
004437 -00438 010001 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 $
008386 -00482 009923 0875 0875 0000 0125 0125 1000 0000 %0883 j11 $
007533 -00849 008679 0750 0750 0000 0250 0250 1000 0000 %0884 j12 $
006400 -01377 007624 0625 0625 0000 0375 0375 1000 0000 %0885 j13 $
005248 -01574 005390 0500 0500 0000 0500 0500 1000 0000 %0886 j14 $
004079 -01404 003748 0375 0375 0000 0625 0625 1000 0000 %0887 j15 $
002913 -01155 002115 0250 0250 0000 0750 0750 1000 0000 %0888 j16 $
001749 -00589 000542 0125 0125 0000 0875 0875 1000 0000 %0889 j17 $
000795 000127 -00709 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0890 j18 $
```

```
009247 000016 -00617 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0891 b19 $
009209 000091 -00666 1000 0875 1000 0000 0125 0000 0000 %0892 b20 $
008525 001299 -01424 1000 0750 1000 0000 0250 0000 0000 %0893 b21 $
007774 002563 -02148 1000 0625 1000 0000 0375 0000 0000 %0894 b22 $
007091 003808 -02780 1000 0500 1000 0000 0500 0000 0000 %0895 b23 $
006171 005073 -03330 1000 0375 1000 0000 0625 0000 0000 %0896 b24 $
005421 006148 -03718 1000 0250 1000 0000 0750 0000 0000 %0897 b25 $
004561 007243 -03909 1000 0125 1000 0000 0875 0000 0000 %0898 b26 $
003714 008292 -04250 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 $
002904 -00115 -00529 0875 1000 0875 0125 0000 0125 0000 %0900 c19 $
009163 -00043 -00053 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0901 c20 $
008499 001146 -01332 0875 0750 0875 0125 0250 0125 0000 %0902 c21 $
007747 002411 -02067 0875 0625 0875 0125 0375 0125 0000 %0903 c22 $
006978 003676 -02717 0875 0500 0875 0125 0500 0125 0000 %0904 c23 $
006157 004947 -03284 0875 0375 0875 0125 0625 0125 0000 %0905 c24 $
005387 006061 -03701 0875 0250 0875 0125 0750 0125 0000 %0906 c25 $
004534 007166 -03987 0875 0125 0875 0125 0875 0125 0000 %0907 c26 $
003691 007867 -04355 0875 0000 0875 0125 1000 0125 0000 %0908 c27 $
002835 -01225 -00158 0750 1000 0750 0250 0000 0250 0000 %0909 d19 $
008692 -01157 -00222 0750 0875 0750 0250 0125 0250 0000 %0910 d20 $
008087 000006 -00951 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0911 d21 $
007374 001270 -01722 0750 0625 0750 0250 0375 0250 0000 %0912 d22 $
006627 002574 -02452 0750 0500 0750 0250 0500 0250 0000 %0913 d23 $
005821 003928 -03112 0750 0375 0750 0250 0625 0250 0000 %0914 d24 $
005046 005167 -03646 0750 0250 0750 0250 0750 0250 0000 %0915 d25 $
004182 006417 -04049 0750 0125 0750 0250 0875 0250 0000 %0916 d26 $
003356 007270 -04107 0750 0000 0750 
```

%BEG GE27_22_REM.TXT, Separation cmyn62*, D65, not adapted \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z003455 006029 003493 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008436 -00460 010064 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004369 -06196 004029 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005222 -02845 -03739 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z001340 005229 -06400 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003694 007913 -03951 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z000823 000116 -00689 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009224 000014 -00616 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z003528 006057 003481 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008437 -00438 010001 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004333 -06182 003905 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005251 -02870 -03732 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z001328 005239 -06402 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003714 007928 -03950 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z000812 000122 -00696 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009268 000013 -00612 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG37/GG37L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1,1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0,18;nx=1.0>

%BEG GE27_22_REM.TXT, Separation cmyn62*, D65, not adapted S																			
%100 x LAB*																			
1000 x (r g b c m y θ)																			
%nrr. pos \$																			
000877	000097	-00692	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	000972	k01	\$							
0001984	000171	-01382	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	009241	000003	-00600	0933	0933	0933	0066	0066	0000	%1053 m23 \$
0003268	-00022	-01355	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	009237	000012	-00595	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1054 m24 \$
0004488	-00192	-01174	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	009237	000012	-00595	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1055 m25 \$
0005707	-00295	-01144	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	000810	000110	-00733	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1056 m10 \$
0006910	-00175	-01129	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	001316	000261	-01209	0066	0066	0066	0933	0933	0000	%1057 n11 \$
0008132	-00029	-00953	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	002004	000174	-01442	0133	0133	0133	0866	0866	0000	%1058 n12 \$
0009189	-00048	-00584	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	002680	-00031	-01386	0200	0200	0200	0800	0800	0000	%1059 n13 \$
0009267	000014	-00615	1000	1000	1000	0875	0875	0875	0000	003374	-00072	-01334	0266	0266	0266	0333	0333	0000	%1060 n14 \$
000873	000096	-00694	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	004053	-00134	-01207	0333	0333	0333	0666	0666	0000	%1061 n15 \$
0001985	-00170	-01368	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	004687	-00230	-01196	0400	0400	0400	0600	0600	0000	%1062 n16 \$
0003266	-00013	-01370	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	005343	-00318	-01130	0466	0466	0533	0533	0300	%1063 n17 \$	
0004488	-00185	-01183	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	005996	-00343	-01064	0533	0533	0533	0466	0466	0000	%1064 n18 \$
0005704	-00292	-01154	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	006614	-00216	-01079	0600	0600	0600	0400	0400	0000	%1065 n19 \$
0006915	-00163	-01149	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	007261	-00064	-01096	0666	0666	0666	0333	0333	0000	%1066 n20 \$
0008130	-00025	-00968	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	009102	-00071	-00552	0866	0866	0866	0133	0133	0000	%1067 n21 \$
0009190	-00052	-00582	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	008515	000017	-00823	0800	0800	0800	0200	0200	0000	%1068 n22 \$
0009266	000012	-00617	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	009102	-00071	-00552	0866	0866	0866	0133	0133	0000	%1069 n23 \$
000861	000102	-00707	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	009233	000005	-00598	0933	0933	0933	0666	0666	0000	%1070 n24 \$
0001962	-000183	-01388	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	009225	000012	-00598	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1071 n25 \$
0003224	-00011	-01369	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	000820	000131	-00664	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1072 k26 \$
0004449	-00190	-01189	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	009229	000008	-00592	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1073 k27 \$
0005668	-00296	-01152	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	003488	000600	003551	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1074 126 \$
0006882	-00167	-01149	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	005269	-02880	-03720	0000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075 127 \$
0008114	-00017	-00982	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	008421	-00438	010070	0000	1000	0000	0000	1000	0000	%1076 m26 \$
0009187	-00051	-00584	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	001338	005250	-06400	0000	1000	0000	1000	1000	0000	%1077 m27 \$
0009266	000015	-00615	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	004354	-00195	004042	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1078 n26 \$
000864	000095	-00694	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	003719	007916	-03948	1000	0000	1000	0000	0000	0000	%1079 n27 \$
0001948	000193	-01398	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	\$									
0003224	-00001	-01377	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%z003488 006060 003551 %%1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1074 126 %03 0 \$									
0004433	-00180	-01197	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%z008421 -00438 010070 %%1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %1076 m26 %Y3 1 \$									
0005682	-00295	-01152	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%z004354 -06195 006060 %%0000 1000 0000 1000 0000 0000 0000 %1078 n26 %L3 2 \$									
0006885	-00157	-01143	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%z005269 -02880 -03720 %%0000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1075 127 %C3 3 \$									
0008108	-00025	-00961	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%z001338 005250 -06400 %%0000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1077 m27 %V3 4 \$									
0009186	-00049	-00583	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%z003719 007916 -03948 %%1000 1000 0000 1000 0000 0000 0000 %1079 n27 %W3 5 \$									
0009266	000014	-00615	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%z000820 000131 -00664 %%0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1072 k26 %W3 6 \$									
000829	000105	-00729	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%z009229 000008 -00592 %%1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1073 k27 %W3 7 \$									
0001349	000248	-01208	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	\$									
0002032	000145	-01418	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%z000849 000101 -00711 %%0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0972 k01 %N4 6 \$									
0002723	-00064	-01363	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%z009254 000014 -00610 %%1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 %W4 7 \$									
0003429	-00091	-01323	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	\$									
0004091	-00162	-01164	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%z000850 000103 -00715 %%0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0981 101 %N5 6 \$									
0004745	-00266	-01148	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%z009253 000013 -00608 %%1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 109 %W5 7 \$									
0005383	-00323	-01122	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	\$									
0006021	-00345	-01063	0533	0533	0533	0666	0666	0666	0000	%z000841 000106 -00725 %%0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0990 m01 %N6 6 \$									
0006635	-00233	-01067	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%z009252 000013 -00605 %%1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 %W6 7 \$									
0007275	-00072	-01091	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	\$									
0007925	-00005	-00971	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%z000837 000103 -00713 %%0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0999 n01 %N7 6 \$									
0008532	000014	-00820	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%z009245 000013 -00606 %%1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 %W7 7 \$									
0009119	-00073	-00555	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	\$									
0009245	000005	-00598	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1021 k23 \$									
0009241	000014	-00605	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1022 k24 \$									
0008027	000111	-00736	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1023 k25 \$									
0001339	000252	-01225	0066																

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe Original/kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG37/GG37L0NA.TXT/.PS>
Technische Information: <http://www.ps.barn.dev2.1.io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.00>

TUB-Registrierung: 20091101-GG37/GG37L0NA.TXT/.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

%BEG GE27_22.REM.TXT, Separation cmy62*, D65, adapted \$																																																																																		
%100 x LAB*	1000 x (r g b c m y 0)	%nr.	pos \$																																																																															
000823 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 \$	001066 000641 000360 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000 %0001 J01 \$	001390 001481 000858 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000 %0002 S01 \$	001479 002230 001058 0250 0000 0125 0750 1000 1000 0000 %0003 S02 \$	001558 002908 002253 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000 %0004 S03 \$	001627 003544 003154 0250 0000 0375 0750 1000 0625 0000 %0005 S04 \$	001726 004220 004006 0250 0000 0500 0750 1000 0500 0000 %0006 S05 \$	001815 004907 004786 0250 0000 0625 0750 1000 0375 0000 %0007 S06 \$	001865 005362 005281 0250 0000 0750 0750 1000 0250 0000 %0008 S07 \$	001894 005571 005507 0250 0000 0875 0750 1000 0125 0000 %0009 S08 \$	001898 005596 005529 0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0010 S09 \$	002101 000226 001753 0250 0125 0000 0750 0875 1000 0000 %0011 T01 \$	002245 000852 000828 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000 %0012 T02 \$	002334 001483 001610 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000 %0013 T03 \$	002417 002075 002556 0250 0125 0375 0750 0875 0625 0000 %0014 T04 \$	002527 002805 003537 0250 0125 0500 0750 0875 0500 0000 %0015 T05 \$	002630 003549 004439 0250 0125 0625 0750 0875 0375 0000 %0016 T06 \$	002703 004066 005028 0250 0125 0750 0750 0875 0250 0000 %0017 T07 \$	002739 004310 005312 0250 0125 0875 0750 0875 0125 0000 %0018 T08 \$	002728 004365 005350 0250 0125 1000 0750 0875 0000 0000 %0019 T09 \$	002924 00205 002804 0250 0250 0000 0750 0750 1000 0000 %0020 U01 \$	003075 00703 006600 0250 0250 0125 0750 0500 0875 0000 %0021 U02 \$	003210 00692 00692 0250 0250 0125 0750 0500 0875 0000 %0022 U03 \$	003300 000404 001749 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000 %0023 U04 \$	003402 001195 002811 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000 %0024 U05 \$	003518 001928 003787 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000 %0025 U06 \$	003589 002503 004778 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000 %0026 U07 \$	003625 002802 004833 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000 %0027 U08 \$	003616 002861 004880 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000 %0028 U09 \$	003677 002400 003796 0250 0375 0000 0750 0625 1000 0000 %0029 U10 \$	003850 002021 001593 0250 0375 0125 0750 0625 0875 0000 %0030 V01 \$	003977 001478 000194 0250 0375 0250 0750 0625 0750 0000 %0031 V02 \$	004076 00946 009330 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000 %0032 V03 \$	004177 00623 002058 0250 0375 0500 0750 0625 0500 0000 %0033 V04 \$	004281 000463 003114 0250 0375 0625 0750 0625 0375 0000 %0034 V05 \$	004364 001051 003880 0250 0375 0750 0750 0625 0250 0000 %0035 V06 \$	004397 001401 004305 0250 0375 0875 0750 0625 0125 0000 %0036 V07 \$	004389 001456 004357 0250 0375 1000 0750 0625 0000 0000 %0037 V08 \$	004401 003503 004767 0250 0500 0000 0750 0500 1000 0000 %0038 V09 \$	004476 003228 002548 0250 0500 0125 0750 0500 0875 0000 %0039 W01 \$	004571 002771 001097 0250 0500 0250 0750 0500 0750 0000 %0040 W02 \$	004815 00298 000609 0250 0500 0375 0750 0500 0625 0000 %0041 W03 \$	004921 001681 001253 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000 %0042 W04 \$	005029 00977 002373 0250 0500 0625 0750 0500 0375 0000 %0043 W05 \$	005112 000354 003244 0250 0500 0750 0750 0500 0250 0000 %0044 W06 \$	005144 000001 003710 0250 0500 0875 0750 0500 0125 0000 %0045 W07 \$	005158 000043 003707 0250 0500 1000 0750 0500 0000 0000 %0046 W08 \$	005282 000000 005508 0250 0625 0000 0750 0500 0000 0000 %0047 X01 \$	005151 004145 003830 0250 0625 0125 0750 0375 0875 0000 %0048 X02 \$	005489 003764 001041 0250 0625 0250 0750 0375 0750 0000 %0049 X03 \$	005393 00368 000658 0250 0625 0375 0750 0375 0625 0000 %0050 X04 \$	005499 002793 000562 0250 0625 0500 0750 0375 0500 0000 %0051 X05 \$	005620 002109 001771 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000 %0052 X06 \$	005707 001515 002670 0250 0625 0750 0750 0375 0250 0000 %0053 X07 \$	005759 001150 003188 0250 0625 0875 0750 0375 0125 0000 %0054 X08 \$	005745 001085 003258 0250 0625 1000 0750 0375 0000 0000 %0055 X09 \$	005341 004867 006050 0250 0750 0000 0750 0250 1000 0000 %0056 Y01 \$	005572 004826 003899 0250 0750 0125 0750 0250 0875 0000 %0057 Y02 \$	005732 004536 002442 0250 0750 0250 0750 0250 0750 0000 %0058 Y03 \$	005836 004197 001246 0250 0750 0375 0750 0250 0625 0000 %0059 Y04 \$	005958 003690 000014 0250 0750 0500 0750 0250 0500 0000 %0060 Y05 \$	006091 003076 001217 0250 0750 0625 0750 0250 0375 0000 %0061 Y06 \$	006184 002480 002181 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000 %0062 Y07 \$	006236 002125 002731 0250 0750 0875 0750 0250 0125 0000 %0063 Y08 \$	006240 002072 002806 0250 0750 1000 0750 0250 0000 0000 %0064 Y09 \$	005594 005211 006397 0250 0875 0000 0750 0125 1000 0000 %0065 Z01 \$	005860 005287 004298 0250 0875 0125 0750 0125 0875 0000 %0066 Z02 \$	006050 005080 002876 0250 0875 0250 0750 0125 0750 0000 %0067 Z03 \$	006165 004791 001690 0250 0875 0375 0750 0125 0625 0000 %0068 Z04 \$	006304 004352 000441 0250 0875 0500 0750 0125 0500 0000 %0069 Z05 \$	006440 003765 000811 0250 0875 0625 0750 0125 0375 0000 %0070 Z06 \$	006550 003204 001802 0250 0875 0750 0750 0125 0250 0000 %0071 Z07 \$	006598 002851 002375 0250 0875 0750 0750 0125 0125 0000 %0072 Z08 \$	006600 002851 002375 0250 0875 0750 0750 0125 0125 0000 %0073 Z09 \$	006507 005213 006418 0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 %0074 A01 \$	005884 005082 004317 0250 1000 0125 0750 0000 0875 0000 %0075 A02 \$	006072 005085 002893 0250 1000 0250 0750 0000 0750 0000 %0076 A03 \$	006179 004814 001722 0250 1000 0375 0750 0000 0625 0000 %0077 A04 \$	006324 004369 000467 0250 1000 0500 0750 0000 0500 0000 %0078 A05 \$	006463 003787 000794 0250 1000 0625 0750 0000 0375 0000 %0079 A06 \$	006562 003233 001781 0250 1000 0750 0750 0000 0250 0000 %0080 A07 \$	006610 002892 002358 0250 1000 0875 0750 0000 0125 0000 %0081 A08 \$	006624 002835 002432 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000 %0082 A09 \$

TUB-Prüfvorlage GG37; Relatives Geräte-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ oly* *setrabcolo*

001717	002395	001405	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
001819	002954	-00577	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
001914	003497	-01743	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
001984	004099	-02727	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002059	004684	-03622	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
002122	005264	-04390	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002179	005698	-04913	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
002202	005904	-05161	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
002212	005925	-05162	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
002453	001164	002284	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
002608	001702	000177	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
002712	002222	-01111	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
002809	002786	-02172	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
002881	003405	-03179	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
002958	004033	-04065	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003032	004542	-04700	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003051	004812	-05023	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003053	004847	-05042	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
003268	-00186	003321	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
003428	000252	001098	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
003560	000710	-00298	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
003664	001213	-01374	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
003738	001824	-02461	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
003816	002495	-03468	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
003895	003061	-04210	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
003904	003384	-04607	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
003907	003433	-04642	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
004040	-01459	004306	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
004214	-01114	002047	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
004435	-00712	000605	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
004432	-00214	-00541	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004515	000372	-01710	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
004599	001044	-02093	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
004674	001643	-03634	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
004676	002007	-04106	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
004686	002050	-04149	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
004773	-02621	005266	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19	\$
004975	-02366	003008	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
005109	-02031	001525	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005174	-01574	000326	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005263	-01040	-00895	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005354	-00409	-02039	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005422	000229	-02998	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005449	000607	-03523	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005456	000657	-03584	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005375	-03484	006053	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
005563	-03324	003763	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
005710	-03060	002285	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
005810	-02679	001087	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
005880	-02197	-00161	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
005979	-01590	-01383	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
006066	-00981	-02398	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006086	-00611	-02979	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006096	-00554	-03045	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
005823	-04118	006695	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
006050	-04078	004426	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
006196	-03916	002971	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006301	-03593	001751	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006395	-03175	000484	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006513	-02642	-00771	0375	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006621	-02068	-01821	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006651	-01708	-02452	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006662	-01652	-02525	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
006093	-04525	007124	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
006388	-04627	004965	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
006558	-04532	003489	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
006679	-04273	002291	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
006791	-03926	001000	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
006928	-03453	-00256	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
007039	-02938	-01341	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
007096	-02585	-02006	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
007102	-02536	-02091	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
006104	-04537	007153	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
006398	-04645	004998	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
006559	-04554	003524	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006693	-04301	002312	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006800	-03964	001035	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
006932	-03489	-00234	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
007055	-02978	-01320	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
007117	-02630	-01987	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
007124	-02575	-02073	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
002120	003171	-002023	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
002215	003722	-00049	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
002280	004178	-01226	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
002356	004656	-02266	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
002411	005177	-03196	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
002492	005695	-03991	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
002555	006087	-04520	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
002584	006274	-04781	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
002598	006285	-04785	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
002829	002086	002858	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
002962	002538	000658	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
003057	002924	-00632	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
003149	003418	-01753	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
003218	003966	-02801	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
003306	004538	-03712	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
003364	004998	-04371	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003370	005253	-04708	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
003384	005285	-04727	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
003611	000781	003874	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
003773	001131	001577	0500	0250	0125	0500	0750					

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG37/GG37L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de/V.2.1_io=1.1_Cx=0_cfi=1.00;nt=0.18;nx=1.0

003105	005249	003655	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003149	005543	001422	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003181	005817	000809	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003224	006136	-01024	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003260	006497	-02041	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003299	006868	-02898	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003340	007168	-03460	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003339	007309	-03731	0750	0000	0875	0250	1000	0000	0000	%0493	A26	\$
003347	007330	-03751	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003389	004406	004471	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
003918	004632	002063	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
003987	004869	000630	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004031	005183	-00573	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004085	005552	-01698	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004123	005976	-02697	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
004158	006317	-03387	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
004147	006545	-03768	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004130	006591	-03806	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004622	003265	005428	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004726	003408	002933	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004803	003613	001391	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004866	003892	001622	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004915	004252	-01031	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004958	004709	-02159	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004982	005133	-03006	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004981	005392	-03487	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
004969	005455	-03548	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005405	002071	006430	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005517	002180	003867	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005582	002370	002246	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005607	002641	000975	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005667	003007	-00305	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005719	003464	-01536	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005740	003906	-02487	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005730	004239	-03081	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005726	004303	-03158	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
006198	008098	007460	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006293	009052	004873	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006355	001118	003212	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006401	001360	001884	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006460	001676	000573	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006498	002119	-00736	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006536	002593	-01836	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006545	002928	-02529	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006532	002997	-02629	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006888	-00094	008404	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006975	-00101	005808	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
007057	-00010	004150	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
007115	000160	002844	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
007166	000455	001465	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007223	000852	000068	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
007275	001298	-01114	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
007277	001672	-01925	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007261	001750	-02046	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007462	-00913	009207	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007607	-01051	006656	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007698	-01048	005937	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007775	-00927	003706	0750	0750	0375	0250	0250	0500	0000	%0543	G22	\$
007851	-00712	002329	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007944	-00408	000930	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
008002	-00081	00326	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
008007	000371	-01231	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
008010	000443	-01368	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
007918	-01549	009899	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008136	-01860	007451	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008268	-01934	005816	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008364	-01898	004523	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008465	-01767	003157	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008560	-01563	001768	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008659	-01228	000449	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008709	-00924	-00475	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008715	-00875	-00613	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
007948	-01556	009946	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008169	-01886	007490	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008290	-01970	005879	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008402	-01934	004559	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008492	-01812	003201	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008603	-01613	001813	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008701	-01286	000499	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008748	-00985	-00428	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008759	-00937	-00569	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
003441	005886	004135	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
003487	006175	001818	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
003526	006443	000464	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
003559	006729	-00629	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
003600	007055	-01643	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
003630	007382	-02470	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003669	007637	-03020	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
003664	007777	-03302	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
003670	007795	-03325	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
004206	005123	005002	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
004284	005345	002522	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004340	005584	001052	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004394	005863	-00140	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004429	006194	-01261	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004470	006575	-02239	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004503	006890	-02935	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
004484	007104	-03337	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
004489	007137	-03374	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
004989	004086	005957	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
005090	004253	003376										

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG37/GG37L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.10>

009302	-00013	000012	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009252	-00094	-000037	0875	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008838	-00916	-000535	0750	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
008254	-01688	-01152	0625	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007689	-02218	-01661	0500	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
007186	-02565	-02057	0375	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006636	-02830	-02426	0250	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005978	-02987	-02789	0125	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005251	-02385	-03079	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009263	000019	000088	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
009215	-00070	000043	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008798	-00897	-00464	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
008218	-01683	-01079	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007663	-02218	-01588	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
007156	-02581	-02003	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006615	-02853	-02372	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005965	-03025	-02730	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
005241	-02973	-03022	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
008544	000928	000137	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
008504	000825	000127	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
008106	-00005	-00370	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007598	-00905	-00944	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
007103	-01593	-01423	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006687	-02072	-01829	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
006208	-02481	-02182	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005638	-02781	-02539	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004986	-02863	-02803	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007753	001802	000470	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007712	001706	000467	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007369	000807	000042	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006865	-00197	-00517	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006414	-00985	-01010	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
006048	-01584	-01417	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005638	-02116	-01768	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
005116	-02549	-02115	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004564	-02768	-02373	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
006947	002652	000908	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006929	002532	000945	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006576	001626	000528	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
006090	000523	-00001	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005630	-00368	-00483	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005320	-01070	-00886	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004935	-01704	-01262	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004479	-02242	-01634	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
003989	-02584	-01842	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006101	003571	001345	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006060	003478	001350	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005724	002586	000962	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005224	001453	000387	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004793	000513	-00113	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004448	-00270	-00534	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004086	-00986	-00936	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
003671	-01595	-01305	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003241	-01996	-01541	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
002811	004494	001738	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
002586	004398	001759	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
004893	003579	001358	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004304	002456	000737	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
003939	001485	000202	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
003580	000654	-00289	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003231	-00132	-00715	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
002845	-00805	-01079	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
002465	-01245	-01348	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
004393	005395	002475	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004363	005330	002473	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004012	004584	002056	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
003476	003491	001370	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003011	002517	000732	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
002637	001626	000165	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
002279	000803	-00322	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
001933	000078	-00718	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
001619	-00457	-01004	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
003528	005970	004150	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
003506	005921	004146	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003177	005272	003656	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
002656	004223	002843	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
002171	003214	002071	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
001767	002320	001407	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
001549	001343	000807	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
001080	000638	000350	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
000926	-00007	-00035	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009256	000010	-00008	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009174	000001	-00112	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
008670	000340	-01246	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0812	b12	\$
008991	000698	-02380	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0813	b13	\$
005872	001207	-03301	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0814	b14	\$
004749	001993	-04128	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0815	b15	\$
003612	002867	-04875	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0816	b16	\$
002387	000460	-05512	0125	0250	0250	0875	0875	0875	0000	%0817	b17	\$
001328	0005124	-07719	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0818	b18	\$
009256	-00028	000105	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$
009173	-00042	000011	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0820	c11	\$
008175	000275	-01136	0750	0750	0750	0250	0250	0125	0000	%0821	c12	\$
007904	000639	-02281	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	%0822	c13	\$
005877	001143	-03228	0500	0500	0875	0500	0500	0125	0000	%0823	c14	\$
004746	001933	-04072	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$
003620	002812	-04827	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$
002409	003976	-05468	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	%0826	c17	\$
001331	005082	-05677	0000	0000	0750	1000	1000	0125	0000	%0827	c18	\$
009199	-00276	000975	1000	1000	0750	0000	0250	0000	0000	%0828	d10	\$
009121	-00296	000886	0875</									

%BEG GE27_22_REM.TXT, Separation cmyn62*, D65, adapted \$
%100 x LAB*a %#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z003455 005944 004159 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008436 -00484 010687 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004369 -06270 004687 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005222 -02908 -03087 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z001340 005118 -05715 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003694 007831 -03287 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z000823 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009224 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z003528 005970 004150 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008437 -00462 010622 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004333 -06259 004657 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005251 -02935 -03079 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z001328 005124 -05710 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003714 007843 -03282 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z000812 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009268 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

[illegible]

TUB-Prüfvorlage GG37; Relatives Geräte-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R $\rightarrow$ LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ *olv** *setrgbcolor*

TUB-Registrierung: 20091101-GG37/GG37L0NA.TXT / PS TUB-Material: Code=rh4ta
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

%BEG GE27 22.REM.TXT, Separation cmyn62*, D50, not adapted S																			
%100 x LAB*																			
1000 x (r g b c m y o)																			
%nrr. pos \$																			
000810	000021	-00675	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0000	A01	\$							
000879	000837	-02369	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	%0001	A02	\$							
000939	001555	-03430	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	%0002	A03	\$							
000999	002197	-04257	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	%0003	A04	\$							
001067	002858	-05037	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	%0004	A05	\$							
001159	003454	-05726	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	%0005	A06	\$							
001205	003898	-06208	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	%0006	A07	\$							
001244	004089	-06422	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	%0007	A08	\$							
001236	004132	-06455	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0008	A09	\$							
001451	-01279	000102	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	%0009	B01	\$							
001558	-00615	000105	0125	0125	1000	0875	0875	0875	0000	%0010	B02	\$							
001632	000063	-02889	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	%0011	B03	\$							
001708	000677	-03777	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	%0012	B04	\$							
001784	001359	-04644	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	%0013	B05	\$							
001876	002015	-05441	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	%0014	B06	\$							
001933	002494	-05995	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	%0015	B07	\$							
001964	002738	-06264	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	%0016	B08	\$							
001958	002787	-06300	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	%0017	B09	\$							
002181	-02646	001038	0000	0250	0000	1000	0750	1000	0000	%0018	C01	\$							
002294	-02147	-00862	0000	0250	0125	1000	0750	0875	0000	%0019	C02	\$							
002358	-01516	-02118	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0020	C03	\$							
002433	-00945	-03086	0000	0250	0375	1000	0750	0625	0000	%0021	C04	\$							
002521	-00289	-04013	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	%0022	C05	\$							
002604	000399	-04906	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	%0023	C06	\$							
002677	000914	-05535	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	%0024	C07	\$							
002700	001194	-05852	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	%0025	C08	\$							
002697	001247	-05903	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	%0026	C09	\$							
002829	-03765	001874	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	%0027	D01	\$							
002957	-03409	-00068	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0000	%0028	D02	\$							
003041	-02929	-01286	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	%0029	D03	\$							
003114	-02385	-02338	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0030	D04	\$							
003208	-01755	-03348	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	%0031	D05	\$							
003305	-01098	-04318	0000	0375	0625	1000	0625	0375	0000	%0032	D06	\$							
003372	-00570	-05001	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	%0033	D07	\$							
003390	-00267	-05382	0000	0375	0875	1000	0625	0125	0000	%0034	D08	\$							
003392	-00215	-05416	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	%0035	D09	\$							
003435	-04733	-02653	0000	0500	0000	1000	0500	1000	0000	%0036	E01	\$							
003567	-04503	-00691	0000	0500	0125	1000	0500	0875	0000	%0037	E02	\$							
003653	-04113	-00562	0000	0500	0250	1000	0500	0750	0000	%0038	E03	\$							
003736	-03633	-01658	0000	0500	0375	1000	0500	0625	0000	%0039	E04	\$							
003832	-03074	-02686	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0040	E05	\$							
003919	-02429	-03706	0000	0500	0625	1000	0500	0375	0000	%0041	E06	\$							
004010	-01919	-04454	0000	0500	0750	1000	0500	0250	0000	%0042	E07	\$							
004028	-01603	-04852	0000	0500	0875	1000	0500	0125	0000	%0043	E08	\$							
004032	-01548	-04911	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	%0044	E09	\$							
003866	-05406	003195	0000	0625	0000	1000	0375	1000	0000	%0045	F01	\$							
004008	-05269	001277	0000	0625	0125	1000	0375	0875	0000	%0046	F02	\$							
004111	-04952	000013	0000	0625	0250	1000	0375	0750	0000	%0047	F03	\$							
004201	-04541	-01085	0000	0625	0375	1000	0375	0625	0000	%0048	F04	\$							
004289	-04009	-02176	0000	0625	0500	1000	0375	0500	0000	%0049	F05	\$							
004390	-03407	-03222	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0050	F06	\$							
004465	-02890	-04415	0000	0625	0750	1000	0375	0250	0000	%0051	F07	\$							
004499	-02582	-04441	0000	0625	0875	1000	0375	0125	0000	%0052	F08	\$							
004502	-02533	-04518	0000	0625	1000	1000	0375	0000	0000	%0053	F09	\$							
004140	-05832	003559	0000	0750	0000	1000	0250	1000	0000	%0054	G01	\$							
004318	-05788	001680	0000	0750	0125	1000	0250	0875	0000	%0055	G02	\$							
004428	-05520	000414	0000	0750	0250	1000	0250	0750	0000	%0056	G03	\$							
004513	-05148	000714	0000	0750	0375	1000	0250	0625	0000	%0057	G04	\$							
004622	-04683	-01794	0000	0750	0500	1000	0250	0500	0000	%0058	G05	\$							
004723	-04102	-02879	0000	0750	0625	1000	0250	0375	0000	%0059	G06	\$							
004802	-03609	-03675	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0060	G07	\$							
004847	-03315	-04126	0000	0750	0875	1000	0250	0125	0000	%0061	G08	\$							
004853	-03261	-04195	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0000	%0062	G09	\$							
004302	-06068	003776	0000	0875	0000	1000	0125	1000	0000	%0063	H01	\$							
004496	-06092	001934	0000	0875	0125	1000	0125	0875	0000	%0064	H02	\$							
004629	-05881	000676	0000	0875	0250	1000	0125	0750	0000	%0065	H03	\$							
004721	-05543	-00453	0000	0875	0375	1000	0125	0625	0000	%0066	H04	\$							
004841	-05101	-01560	0000	0875	0500	1000	0125	0500	0000	%0067	H05	\$							
004944	-04564	-02626	0000	0875	0625	1000	0125	0375	0000	%0068	H06	\$							
005033	-04083	-03445	0000	0875	0750	1000	0125	0250	0000	%0069	H07	\$							
005073	-03789	-03913	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0070	H08	\$							
005081	-03738	-03986	0000	0875	1000	1000	0125	0000	0000	%0071	H09	\$							
005088	-06071	003807	0000	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%0072	I01	\$							
004505	-06100	001943	0000	1000	0125	1000	0000	0875	0000	%0073	I02	\$							
004633	-05891	000691	0000	1000	0250	1000	0000	0750	0000	%0074	I03	\$							
004725	-05569	-00413	0000	1000	0375	1000	0000	0625	0000	%0075	I04	\$							
004848	-05128	-01524	0000	1000	0500	1000	0000	0500	0000	%0076	I05	\$							
004951	-04589	-02599	0000	1000	0625	1000	0000	0375	0000	%0077	I06	\$							

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG37/GG37L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de/V.2.1_io=1.1_Cx=0_cfi=1.00;nt=0.18;nx=1.0

001783	002523	000874	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
001871	002978	-01096	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
001954	003357	-02265	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
002013	003802	-03253	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002076	004230	-04156	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
002171	004669	-04932	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002177	005006	-05458	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
002195	005165	-05708	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
002207	005106	-05707	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
002497	001444	001693	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
002638	001806	-00399	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
002730	002160	-01690	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
002816	002566	-02756	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
002875	003016	-03770	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
002941	003485	-04662	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003007	003879	-05300	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003022	004089	-05626	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003024	004120	-05643	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
003293	000135	-002671	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
003439	000413	-000468	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
003558	000708	-00930	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
003651	001061	-02010	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
003714	001501	-03102	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
003779	001999	-04116	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
003851	002435	-04860	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
003855	002686	-05259	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
003858	002729	-05292	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
004049	-01119	003604	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
004209	-00915	001371	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
004328	-00664	-00969	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
004405	-00311	-01217	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004477	000103	-02391	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
004549	000106	-03409	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
004615	000105	-04323	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
004613	001337	-04798	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
004622	001373	-04839	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
004770	-02275	004519	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	E10	\$
004959	-02140	002292	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
005081	-01942	000813	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005136	-01623	-00385	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005213	-01256	-01611	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005293	-00799	-02761	0375	0500	0625	0500	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005351	-00315	-03725	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005373	-00025	-04252	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005380	000013	-04312	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005365	-03136	005273	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
005538	-03083	003018	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
005673	-02944	001545	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
005764	-02692	003047	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
005822	-02368	-00906	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
005908	-01936	-02135	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005986	-01484	-03155	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
005999	-01209	-03740	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006008	-01163	-03806	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
006018	-03762	005892	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
006019	-03826	003659	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
006153	-03777	002208	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006158	-03755	000989	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006330	-03309	-00282	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006435	-02948	-01547	0375	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006532	-02530	-02604	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006556	-02269	-03242	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006566	-02225	-03315	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
006075	-04177	006304	0375	0875	0000	0625	0125	0875	0000	%0306	H10	\$
006353	-04364	004181	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
006511	-04377	002709	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
006622	-04231	001512	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
006721	-04032	000215	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
006845	-03725	-01050	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
006944	-03366	-02146	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
006993	-03114	-02818	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006999	-03079	-02904	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
006086	-04189	006332	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
006364	-04381	004213	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
006511	-04396	002745	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006636	-04258	001533	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006730	-04067	000250	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
006848	-03759	-01029	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
006960	-03404	-02126	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
007014	-03158	-02800	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
007021	-03116	-02887	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
002215	003427	-001547	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
002299	003819	-00507	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
002353	004131	-01727	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
002419	004469	-02729	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
002462	004842	-03665	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
002533	005224	-04465	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
002590	005522	-04995	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
002625	005659	-05258	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
002659	005569	-05263	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
002901	002405	-002318	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
002921	002711	-001035	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
003104	002957	-01157	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
003184	003303	-02282	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
003242	003690	-03337	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
003319	004112	-04252	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
003369	004456	-04914	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003371	004649	-05251	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
003386	004677	-05269	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
003661	001145	-032369	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
003810	001363	-000944	0500	0250	0125	0500	07					

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG37/GG37L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de/V.2.1_io=1.1_Cx=0_cfi=1.00;nt=0.18;nx=1.0

003273	005579	003313	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003307	005774	001100	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003330	005946	-00229	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003363	006156	-01345	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003389	006396	-02365	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003419	006648	-03224	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003454	006854	-03786	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003458	006958	-04058	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003458	006975	-04076	0750	0000	0875	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003984	004803	-00462	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
004051	004937	001675	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004108	005075	000242	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004142	005277	-00963	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004184	005517	-02092	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004212	005806	-03095	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
004240	006043	-03785	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
004255	006209	-04165	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004216	006248	-04202	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004743	003718	004949	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004833	003779	002478	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004897	003884	000937	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004950	004056	-00293	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004958	004287	-01491	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
005020	004599	-02622	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
005036	004899	-03469	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
005030	005083	-03950	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
005018	005136	-04010	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005504	002560	005885	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005602	002595	003355	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005655	002688	001738	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005678	002856	000466	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005720	003093	-00816	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005751	003400	-02050	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005772	003710	-03093	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005757	003955	-03596	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005753	004007	-03672	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
006280	001403	006859	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006360	001394	004309	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006411	001473	002655	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006447	001617	001328	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006495	001810	000014	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006521	002105	-01299	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006550	002435	-02401	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006551	002671	-03097	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006538	002726	-03195	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006957	000413	007759	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
007029	000354	005205	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
007099	000366	003554	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
007148	000450	002248	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
007187	000628	000867	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007232	000878	-00535	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
007722	001179	-01722	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
007267	001445	-02536	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007250	001506	-02657	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007521	-00418	008528	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007650	-00592	006020	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007730	-00659	004408	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007795	-00819	003778	0750	0750	0375	0250	0250	0500	0000	%0543	G22	\$
007860	-00512	001697	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007939	-00346	000290	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007986	-00082	-00973	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007983	000176	-01884	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
007984	000230	-02022	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
007971	-01054	009187	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008172	-01403	006790	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008291	-01541	005162	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008376	-01578	003868	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008464	-01548	002497	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008545	-01471	001098	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008631	-01277	-00232	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008671	-01084	-01165	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008676	-01052	-01305	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008002	-01061	009243	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008205	-01428	006827	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008312	-01575	005224	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008414	-01614	003903	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008491	-01592	002540	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008588	-01519	001142	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008673	-01332	-00183	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008710	-01142	-01120	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008720	-01112	-01263	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
003631	006243	003834	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
003669	006441	001541	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
003699	006616	000191	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
003724	006804	-00901	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
003756	007021	-01916	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
003779	007241	-02744	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003812	007420	-03294	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
003845	007519	-03554	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
003810	007532	-03597	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
004375	005551	004636	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
004442	005692	002180	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004487	005840	000712	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004532	006019	-00480	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004557	006235	-01603	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004589	006496	-02582	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004616	006714	-03278	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
004594	006870	-03678	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
004598	006897	-03714	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
005134	004573	005522	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
005223	004668	002969	0									

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG37/GG37L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

009292	-00059	-00621	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009240	-00151	-00676	0875	1000	1000	0000	0125	0000	0000	%0730	b02	\$
008800	-01086	-01223	0750	1000	1000	0000	0250	0000	0000	%0731	b03	\$
008188	-01995	-01891	0625	1000	1000	0000	0375	0000	0000	%0732	b04	\$
007602	-02649	-02441	0500	1000	1000	0000	0500	0000	0000	%0733	b05	\$
007083	-03101	-02868	0375	1000	1000	0000	0625	0000	0000	%0734	b06	\$
006519	-03474	-03266	0250	1000	1000	0000	0750	0000	0000	%0735	b07	\$
005847	-03756	-03659	0125	1000	1000	0000	0875	0000	0000	%0736	b08	\$
005140	-03700	-03971	0000	1000	1000	0000	1000	0000	0000	%0737	b09	\$
009256	-00015	-00542	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
009204	-00115	-00593	0875	0875	0875	0000	0125	0125	0125	%0739	c02	\$
008761	-01056	-01149	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
008154	-01979	-01816	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007578	-02636	-02366	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
007054	-03108	-02813	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006498	-03488	-03211	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005835	-03774	-03599	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
005101	-03808	-03913	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
008556	-00059	-00455	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
008514	-00049	-00469	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
008090	-00093	-01016	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007551	-01129	-01645	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
007033	-01942	-02170	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006599	-02534	-02612	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
006102	-03056	-02999	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005516	-03475	-03389	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004854	-03646	-03679	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007789	-001925	-00078	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007747	-001824	-00085	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007367	-000826	-00051	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006841	-00307	-01180	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006364	-01220	-01721	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005977	-01935	-02169	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005549	-02583	-02557	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
005008	-03140	-02941	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004444	-03453	-03228	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007009	-002866	-000403	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006990	-002744	-000434	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006609	-001753	-000333	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
006090	-000534	-000624	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005635	-00473	-01159	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005270	-01286	-01605	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004864	-02039	-02021	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004388	-02708	-02433	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
003885	-03140	-02671	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006192	-003858	-000888	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006149	-003761	-000888	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005786	-002800	-000450	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005251	-001565	-00190	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004790	-000521	-00747	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004420	-00367	-01215	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004036	-01203	-01661	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
003600	-01943	-02072	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003155	-02444	-02340	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005403	-004822	-001326	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005376	-004725	-001350	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
004986	-003851	-000900	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004642	-002642	-000210	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
003963	-001584	-00383	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
003577	-000654	-000926	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003202	-00245	-01402	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
002793	-01044	-01810	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
002396	-01595	-02114	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
004551	-005749	-002133	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004520	-005682	-002126	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004142	-004897	-001662	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
003570	-003740	-000906	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003070	-002700	-000205	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
002665	-001731	-00419	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
002278	-000813	-00061	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
001907	-00024	-01405	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
001573	-00672	-01730	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
003720	-006338	-003852	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
003697	-006288	-003843	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003345	-005611	-003312	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
002787	-004523	-002431	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
002268	-003477	-001593	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
001833	-002543	-000871	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
001502	-001513	-000208	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
001088	-000743	-000291	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
000912	-000012	-00719	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009247	-00036	-00643	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009163	-00059	-00749	0875	1000	1000	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$
008145	-000139	-01898	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0812	b12	\$
006949	-000328	-03051	0625	1000	0375	0375	0000	0000	0000	%0813	b13	\$
005817	-000681	-03987	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	%0814	b14	\$
004685	-001321	-04822	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0815	b15	\$
003534	-002040	-05566	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0816	b16	\$
002233	-003900	-06125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	0000	%0817	b17	\$
001223	-004143	-06458	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0818	b18	\$
009248	-00062	-00527	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$
009162	-00088	-00625	0875	0875	0875	0125	0125	0250	0000	%0820	c11	\$
008150	-000809	-01788	0750	0750	0750	0250	0250	0125	0000	%0821	c12	\$
006963	-002883	-02952	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	%0822	c13	\$
005822	-006828	-03914	0500	0500	0875	0500	0500	0125	0000	%0823	c14	\$
004681	-001269	-04767	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$
003543	-001993	-05539	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$
002317	-003023	-06201	0125	0125	0875	0875	0125	0000	0000	%0826	c17	\$
001228	-004106	-06423	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	%0827	c18	\$
009199	-00216	-009350	1000	1000	1000	0000	0250	0000	0000	%0828	d10	\$
009119	-00246	-002057	0875	0875	0750							

%BEG GE27_22_REM.TXT, Separation cmyn62*, D50, not adapted \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z003647 006303 003862 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008515 000054 010030 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004308 -06071 003807 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005081 -03755 -03977 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z001236 004132 -06455 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003837 007577 -03554 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z000810 000021 -00675 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009214 -00045 -00638 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z003720 006338 003852 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008517 000074 009972 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004272 -06059 003775 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005110 -03780 -03971 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z001223 004143 -06458 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003858 007594 -03552 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z000799 000025 -00683 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009259 -00046 -00634 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG37/GG37L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1,1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0,18;nx=1.0>

```
%BEG GE27_22.REM.TXT, Separation cmyn62*, D50, not adapted S
%100 x LAB*      1000 x (r g b   c m y 0)   %nrr. pos $
000864 000000 -00679 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
001958 -00035 -01384 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0972 k02 $
003240 -00219 -01367 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
004461 -00361 -01193 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
005679 -00460 -01172 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
006886 -00327 -01156 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 $
008115 -00143 -00976 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
009178 -00109 -00697 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
009257 -00045 -00637 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
009860 -00001 -00681 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
001959 -00033 -01369 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
003238 -00212 -01383 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
004461 -00354 -01202 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
005676 -00458 -01181 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
006891 -00317 -01176 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
008113 -00141 -00991 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
009179 -00112 -00605 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
009257 -00047 -00639 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
009848 -00004 -00694 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
001936 -00023 -01389 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
003196 -00211 -01381 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
004422 -00361 -01208 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
005640 -00463 -01180 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
006857 -00321 -01176 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
008096 -00134 -01006 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
009177 -00111 -00607 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
009257 -00044 -00637 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
009851 -00001 -00681 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
001922 -00015 -01399 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
003196 -00201 -01389 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
004406 -00351 -01216 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
005634 -00461 -01179 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
006861 -00319 -01178 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
008091 -00140 -00984 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
009175 -00109 -00696 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
009256 -00045 -00637 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
009806 -00002 -00717 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
001328 -00069 -01201 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
002005 -00069 -01423 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
002693 -00271 -01377 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
003404 -00285 -01338 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 $
004060 -00329 -01180 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
004717 -00434 -01171 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
005355 -00488 -01149 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
005994 -00500 -01091 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
006611 -00380 -01094 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 $
007254 -00211 -01114 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
007908 -00121 -00993 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
008519 -00076 -00841 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 $
009108 -00131 -00579 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
009236 -00053 -00621 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
009232 -00044 -00627 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
009814 000008 -00725 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
001318 000070 -01218 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
001993 -00050 -01455 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
002676 -00244 -01399 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
003386 -00279 -01334 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 $
004057 -00327 -01182 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
004715 -00421 -01200 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
005346 -00477 -01173 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
005997 -00505 -01091 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
006619 -00365 -01103 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 $
007249 -00214 -01118 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
007916 -00121 -00999 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
008515 -00071 -00847 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 $
009101 -00137 -00571 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
009238 -00054 -00618 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
009230 -00043 -00621 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
009806 000003 -00730 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
001302 000083 -01205 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
001975 -00051 -01431 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
002654 -00240 -01402 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
003359 -00273 -01339 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 $
004035 -00313 -01216 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
004670 -00421 -01205 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
005325 -00476 -01176 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
005987 -00492 -01097 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
006582 -00366 -01110 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 $
007245 -00206 -01118 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
007907 -00111 -01005 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
008508 -00069 -00852 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 $
```

TUB-Registrierung: 20091101-GG37/GG37L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

Eingabe: `w setgray`
Ausgabe: `->olv* setrgbcolor`

TUB-Registrierung: 20091101-GG37/GG37L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ *olv** *setrgbcolor*

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG37/GG37L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

003237	005577	003978	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003307	005772	001765	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003330	005944	000434	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003363	006155	-00680	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003389	006395	-01700	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003419	006647	-02560	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003454	006854	-03122	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003450	006957	-03393	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003458	006974	-03412	0750	0000	0975	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003984	004807	004734	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
004051	004941	002377	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004108	005080	000903	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004142	005282	-00302	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004184	005523	-01431	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004212	005812	-02434	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
004240	006049	-03125	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
004255	006215	-03504	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004210	006254	-03541	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004743	003728	005607	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004833	003789	003136	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004897	003895	001594	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004950	004067	000364	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004988	004298	-00834	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
005020	004611	-01964	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
005036	004912	-02812	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
005030	005095	-03293	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
005018	005148	-03353	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005504	002576	006541	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005602	002612	004009	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005655	002705	002392	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005678	002873	001121	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005720	003111	-01062	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005751	003418	-01306	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005772	003728	-02349	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005757	003973	-02942	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005753	004025	-03018	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
006280	001425	007511	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006360	001417	004961	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006411	001496	003306	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006447	001640	001979	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006495	001834	000665	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006521	002129	-00648	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006550	002460	-01751	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006551	002696	-02446	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006538	002750	-02545	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006957	000441	008408	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
007029	000382	005853	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
007099	000395	004202	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
007148	000479	002896	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
007187	000657	001515	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007232	000907	000112	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
007272	001209	-01075	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
007267	001475	-01889	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007250	001536	-02010	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007521	-00378	009175	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007650	-00559	006666	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007730	-00625	005953	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007795	-00658	003723	0750	0750	0375	0250	0250	0500	0000	%0543	G22	\$
007860	-00477	002342	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007939	-00310	000934	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007986	-00946	-00329	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007983	-009212	-01240	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
007984	-008266	-01378	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
007971	-01018	009831	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008172	-01366	007433	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008291	-01503	005804	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008376	-01539	004510	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008464	-01508	003139	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008545	-01430	001739	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008631	-01236	000408	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008671	-01043	-00524	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008676	-01011	-00664	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008002	-01025	009887	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008205	-01391	007471	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008312	-01537	005867	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008414	-01575	004545	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008491	-01552	003182	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008588	-01478	001783	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008673	-01291	000457	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008710	-01100	-00479	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008720	-01071	-00622	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
003631	006244	004498	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
003669	006442	002204	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
003699	006618	000854	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
003724	006806	-00238	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
003756	007023	-01253	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
003779	007245	-02081	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003812	007422	-02631	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
003810	007521	-02875	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
003837	007579	-02935	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
004375	005558	%05296	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
004422	005699	002840	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004487	005848	001372	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004532	006027	000178	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004557	006243	-00944	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004589	006504	-01193	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004616	006722	-02619	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
004594	006878	-03019	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
004598	006905	-03054	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
005134	004586	006178	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
005223	004682	003625	0875	0250	0125</							

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG37/GG37L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V.2.1, io=1.1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

009292	-00012	000012	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009240	-00104	-00041	0875	1000	1000	0000	0125	0000	0000	%0730	b02	\$
008800	-01043	-00586	0750	1000	1000	0000	0250	0000	0000	%0731	b03	\$
008188	-01958	-01250	0625	1000	1000	0000	0375	0000	0000	%0732	b04	\$
007602	-02616	-01797	0500	1000	1000	0000	0500	0000	0000	%0733	b05	\$
007083	-03073	-02221	0375	1000	1000	0000	0625	0000	0000	%0734	b06	\$
006519	-03451	-02616	0250	1000	1000	0000	0750	0000	0000	%0735	b07	\$
005847	-03738	-03005	0125	1000	1000	0000	0875	0000	0000	%0736	b08	\$
005140	-03768	-03312	0000	1000	1000	0000	1000	0000	0000	%0737	b09	\$
009256	000031	000091	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
009204	000609	000041	0875	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008761	-01013	-00512	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
008154	-01942	-01175	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007578	-02604	-01722	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
007054	-03080	-02165	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006498	-03465	-02561	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005835	-03756	-02944	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
005101	-03796	-03254	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
008556	000099	000183	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
008514	000889	000168	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
008090	-00057	-00375	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007551	-01097	-01000	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
007033	-01915	-01522	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006599	-02510	-01962	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
006102	-03037	-02346	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005516	-03460	-02733	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004854	-03637	-03019	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007789	001959	000564	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007747	001858	000557	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007367	000856	000083	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006841	-00281	-00531	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006364	-01198	-01070	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005977	-01916	-01515	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005549	-02567	-01901	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
005008	-03129	-02282	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004444	-03447	-02566	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007099	002894	001050	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006908	002772	001082	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006609	001777	000616	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
006090	000553	000028	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005635	-00457	-00503	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005270	-01273	-00947	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004864	-02030	-01362	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004388	-02703	-01771	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
003885	-03139	-02006	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006192	003878	001540	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006149	003871	001541	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005786	002817	001105	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005251	001577	000467	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004790	000530	-00087	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004420	-00361	-00552	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004036	-01200	-00997	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
003600	-01944	-01405	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003155	-02450	-01671	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005403	004836	001983	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005376	004739	002007	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
004986	003061	001559	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004642	002648	000873	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
003963	001586	000281	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
003577	000652	-00259	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003202	-00250	-00733	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
002793	-01053	-01139	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
002396	-01607	-01444	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
004551	005756	002795	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004520	005688	002788	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004142	004900	002326	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
003570	003739	001573	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003070	002694	000875	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
002665	001721	000253	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
002278	000800	-00207	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
001907	-00039	-00729	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
001573	-00691	-01052	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
003720	006338	004518	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
003697	006287	004509	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003345	005608	003980	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
002787	004515	003102	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
002268	003464	002267	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
001833	002527	001548	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
001502	001495	000887	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
001088	000720	000390	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
000812	-00013	-00036	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009247	000009	-00008	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009163	-00013	-00114	0875	0875	0875	0100	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
008145	-000177	-01257	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0812	b12	\$
008949	000355	-02403	0625	1000	0375	0375	0000	0000	0000	%0813	b13	\$
005817	000699	-03333	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	%0814	b14	\$
004685	001329	-04161	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0815	b15	\$
003534	002038	-04919	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0816	b16	\$
002233	000967	-05571	0125	0250	0250	0875	0875	0875	0000	%0817	b17	\$
001223	004121	-05777	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0818	b18	\$
009248	-00016	-000106	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$
009162	-00042	000009	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0820	c11	\$
008150	000126	-01147	0750	0750	0750	0250	0250	0125	0000	%0821	c12	\$
006963	000311	-02304	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	%0822	c13	\$
005822	000645	-03260	0500	0500	0875	0500	0500	0125	0000	%0823	c14	\$
004681	001277	-04106	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$
003543	001991	-04871	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$
002317	003010	-05527	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	%0826	c17	\$
001228	004085	-05743	0000	0000	0750	1000	1000	0125	0000	%0827	c18	\$
009199	-00169	000985	1000	1000	0750	0000	0250	0000	0000	%0828	d10	\$
009119	-00201	000893	0875	0875	0750	0125	0125					

```
%BEG GE27_22_REM.TXT, Separation cmyn62*, D50, adapted $
%100 x LAB*a          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z003647 006303 004526 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z008515 000094 010671 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z004308 -06064 004468 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005081 -03742 -03320 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z001236 004113 -05781 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z003837 007579 -02891 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z000810 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009214 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%$
%z003720 006338 004518 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z008517 000115 010611 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z004272 -06055 004438 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005110 -03768 -03313 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z001223 004121 -05777 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z003858 007594 -02886 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z000799 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009259 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%$
```

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG37/GG37L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: http://www.ps.barn.deV2.1_io=1.1_Cx=0_cfl=1.00_nt=0.18_nx=1.00

TUB-Registrierung: 20091101-GG37/GG37L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

KBEG GE27_22 REM.TXT, Separation cmyn62*, D50, adapted \$					
%100 x LAB*a	1000 x (r g b c m y o)	%nrr.	pos	\$	
000864 -00939	-00029 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000	00972 k01	\$		
001958 -00063	-00739 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0875	00973 k02	\$		
003240 -00234	-00728 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0750	00974 k03	\$		
004461 -00363	-00558 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0625	00975 k04	\$		
005679 -00449	-00542 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500	00976 k05	\$		
006886 -00303	-00531 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0375	00977 k06	\$		
008115 -00106	-00357 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0250	00978 k07	\$		
009878 -00061	-00007 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0125	00979 k08	\$		
009257 000003	-00023 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000	00980 k09	\$		
000860 -00041	-00031 0000 0000 0000 1000 1000 1000 1000	00981 l01	\$		
001959 -00061	-00724 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0875	00982 l02	\$		
003238 -00227	-00743 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0750	00983 l03	\$		
004461 -00356	-00567 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0625	00984 l04	\$		
005676 -00447	-00552 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500	00985 l05	\$		
006881 -00293	-00551 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0375	00986 l06	\$		
008113 -00104	-00372 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0250	00987 l07	\$		
009179 -00063	000009 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0125	00988 l08	\$		
009257 000001	-00025 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000	00989 l09	\$		
000848 -00036	-00044 0000 0000 0000 1000 1000 1000 1000	00990 m01	\$		
001936 -00052	-00744 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0875	00991 m02	\$		
003196 -00226	-00741 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0750	00992 m03	\$		
004442 -00363	-00575 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0625	00993 m04	\$		
005640 -00452	-00550 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500	00994 m05	\$		
006857 -00297	-00551 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0375	00995 m06	\$		
008096 -00097	-00386 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0250	00996 m07	\$		
009177 -00063	000007 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0125	00997 m08	\$		
009257 000004	-00022 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000	00998 m09	\$		
000851 -00041	-00032 0000 0000 0000 1000 1000 1000 1000	00999 n01	\$		
001922 -00043	-00753 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0875	00000 n02	\$		
003196 -00216	-00749 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0750	00001 n03	\$		
004406 -00354	-00581 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0625	00002 n04	\$		
005634 -00451	-00549 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500	00003 n05	\$		
006861 -00287	-00545 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0375	00004 n06	\$		
008091 -00103	-00364 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0250	00005 n07	\$		
009175 -00061	000007 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0125	00006 n08	\$		
009256 000003	-00023 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000	00007 n09	\$		
000806 -00037	-00067 0000 0000 0000 1000 1000 1000 1000	00008 k10	\$		
001328 000034	-00553 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0933	00009 k11	\$		
002005 -00097	-00778 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0866	00010 k12	\$		
002693 -00291	-00730 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0800	00011 k13	\$		
003400 -00298	-00699 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0333	00012 k14	\$		
004064 -00335	-00544 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0666	00013 k15	\$		
004717 -00433	-00537 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0600	00014 k16	\$		
005355 -00480	-00518 0466 0466 04				

TUB-Prüfvorlage GG37; Relatives Geräte-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow o_{lv}^*$ *setrabcOLOR*