

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE32/HE32L0NA.TXT> /PS
 Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

003725	005188	001851	0750	0000	0000	0000	0250	1000	1000	0000	0000	%0486	A19	\$
003662	005357	000889	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	0000	0125	%0487	A20	\$
003692	005716	-00244	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	0000	0000	%0488	A21	\$
003672	005826	-01205	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	0000	0000	%0489	A22	\$
003440	005382	-01714	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	0000	0000	%0490	A23	\$
003067	004659	-02208	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	0000	0000	%0491	A24	\$
002718	004123	-02744	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	0000	0000	%0492	A25	\$
002744	004015	-03468	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	0000	0000	%0493	A26	\$
002870	003593	-03930	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	0000	0000	%0494	A27	\$
003838	005115	002959	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	0000	0000	%0495	B19	\$
004537	003986	001974	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	0000	0000	%0496	B20	\$
004515	004275	000924	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	0000	0000	%0497	B21	\$
004470	004840	-00365	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	0000	0000	%0498	B22	\$
004308	004905	-01366	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	0000	0000	%0499	B23	\$
003865	004227	-01984	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	0000	0000	%0500	B24	\$
003471	003451	-02756	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	0000	0000	%0501	B25	\$
003293	003688	-03672	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	0000	0000	%0502	B26	\$
003250	003134	-03971	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	0000	0000	%0503	B27	\$
004622	004201	004606	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	0000	0000	%0504	C19	\$
004754	003554	003172	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	0000	0000	%0505	C20	\$
005270	002907	001655	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	0000	%0506	C21	\$
005348	003221	000443	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	0000	0000	%0507	C22	\$
005165	003777	-00884	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	0000	0000	%0508	C23	\$
004736	003316	-01607	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	0000	0000	%0509	C24	\$
004263	002650	-02380	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	0000	0000	%0510	C25	\$
003967	003062	-03562	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	0000	0000	%0511	C26	\$
003718	002602	-03906	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	0000	0000	%0512	C27	\$
005423	002425	005394	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	0000	0000	%0513	D19	\$
005524	002271	003885	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	0000	0000	%0514	D20	\$
005499	002375	002670	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	0000	0000	%0515	D21	\$
006059	001826	001397	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	0000	0000	%0516	D22	\$
005992	002464	-00038	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	0000	0000	%0517	D23	\$
005630	002628	-01123	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	0000	0000	%0518	D24	\$
005035	002006	-01930	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	0000	0000	%0519	D25	\$
004881	002174	-03247	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	0000	0000	%0520	D26	\$
004474	001767	-03719	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	0000	0000	%0521	D27	\$
005960	001145	006025	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	0000	0000	%0522	E19	\$
006234	001079	004869	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	0000	0000	%0523	E20	\$
006273	001100	003292	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	0000	0000	%0524	E21	\$
006253	001237	002353	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	0000	0000	%0525	E22	\$
006629	001178	001122	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	0000	0000	%0526	E23	\$
006397	001850	-00695	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	0000	0000	%0527	E24	\$
005897	001290	-01442	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	0000	0000	%0528	E25	\$
005884	001218	-02779	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	0000	0000	%0529	E26	\$
005642	000835	-03162	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	0000	0000	%0530	E27	\$
006004	000024	006891	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	0000	0000	%0531	F19	\$
006972	000010	005856	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	0000	0000	%0532	F20	\$
007060	000056	004106	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	0000	0000	%0533	F21	\$
007074	000120	003243	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	0000	0000	%0534	F22	\$
007082	000331	002274	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	0000	0000	%0535	F23	\$
007138	000684	000532	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	0000	%0536	F24	\$
006702	000549	-00963	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	0000	0000	%0537	F25	\$
006752	000294	-02002	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	0000	0000	%0538	F26	\$
007001	-00197	-02408	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	0000	0000	%0539	F27	\$
007759	-00924	008054	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	0000	0000	%0540	G19	\$
007750	-00920	006519	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	0000	0000	%0541	G20	\$
007818	-00869	004895	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	0000	0000	%0542	G21	\$
007848	-00787	003982	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	0000	0000	%0543	G22	\$
007834	-00681	003047	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	0000	0000	%0544	G23	\$
007767	-00397	001342	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	0000	0000	%0545	G24	\$
007740	-00050	000164	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	%0546	G25	\$
007977	-00371	-01013	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	0000	0000	%0547	G26	\$
008447	-00930	-01372	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	0000	0000	%0548	G27	\$
008842	-01631	009279	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	0000	0000	%0549	H19	\$
008584	-01714	007745	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	0000	0000	%0550	H20	\$
008422	-01741	005494	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	0000	0000	%0551	H21	\$
008346	-01693	004418	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	0000	0000	%0552	H22	\$
008278	-01771	003414	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	0000	0000	%0553	H23	\$
008275	-01806	002274	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	0000	0000	%0554	H24	\$
008389	-01047	000692	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	0000	0000	%0555	H25	\$
008379	-01047	00532	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	0000	%0556	H26	\$
008490	-01102	-01290	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	0000	0000	%0557	H27	\$
008811	-02424	008910	0750	1000	0000	0250	0000	1000	00					

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE32/HE32L0NA.TXT> / .PS
 Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

009703	-00101	000209	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009045	-00818	-00461	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008584	-01127	-00948	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007993	-01683	-01311	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007416	-02117	-01690	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006927	-02549	-01940	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006335	-03284	-01967	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005860	-03844	-02141	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005620	-04123	-02167	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009175	000454	000593	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
008762	-00074	000212	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008538	-00896	-00566	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
007966	-01526	-00872	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007378	-02001	-01357	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006931	-02441	-01801	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006353	-02967	-01815	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005939	-03719	-02079	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
005416	-04197	-02304	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
004631	-001056	000839	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
004139	-000604	000491	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007877	-00049	000129	0750	0750	0750	0000	0375	0375	0000	%0749	d03	\$
007532	-00859	000646	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
007087	-01473	-01044	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006531	-01903	-01519	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
006041	-02369	-01901	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005673	-03278	-01904	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
005326	-04335	-02255	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
008019	001761	001136	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007563	001153	000862	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007299	000671	000368	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006996	-00046	000077	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006663	-00900	-00739	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
006084	-01550	-01285	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005540	-01909	-01746	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
005150	-02509	-02018	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
005182	-04453	-02157	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007380	-002464	-001739	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
007035	-001806	-001347	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006713	-001163	-000974	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
006353	-000697	-000371	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
006003	-00030	-000049	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005558	-00972	-000913	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
005043	-01575	-01488	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004618	-02001	-01931	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
004473	-03286	-02163	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006491	-003787	-002119	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006361	-002582	-001753	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005984	-001836	-001339	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005682	-001343	-000875	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
005151	-000707	-000314	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004845	-000011	-000038	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004393	-01148	-01231	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
004130	-01570	-01636	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003984	-02608	-01766	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005736	-004993	-002685	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005704	-003478	-002128	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
005222	-002832	-001593	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004892	-002140	-001249	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
004467	-001516	-000803	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
004165	-000895	-000324	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003801	-000000	-000017	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003521	-01175	-01229	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
003396	-01762	-01522	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
004928	-006506	-002760	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004764	-005089	-002395	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004446	-003924	-001988	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
004070	-003239	-001649	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003794	-002395	-001304	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
003560	-001730	-000926	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003158	-001142	-000529	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
002251	-000025	-000057	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
002977	-01052	-00898	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004367	-006207	-002620	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
003902	-005629	-002083	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003579	-005099	-001975	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
003333	-004473	-002013	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
003148	-003660	-001651	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
002962	-002777	-001147	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
002760	-001812	-000869	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
002355	-001030	-000583	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
001313	-000044	-000098	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009708	-00095	-000194	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009008	-00546	-00687	0875	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
008512	-00883	-01308	0750	0750	0750	0000	02					

%BEG HE22_22.TXT, Separation cmyn6*, D65, not adapted \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004477 006170 002467 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008919 -01093 007943 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005500 -06696 002462 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005670 -04308 -02046 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004605 -01089 -04810 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003199 004734 -02900 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001351 000035 000112 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009692 -00099 000217 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004367 006207 002620 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008948 -01119 007886 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005486 -06648 002256 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005620 -04123 -02167 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004547 -01123 -04827 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003148 004725 -02934 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001200 000051 000108 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009710 -00098 000203 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE32/HE32L0NA.TXT> / .PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

```
%BEG HE22.22.TXT, Separation cmyn6*, D65, not adapted $
%100 x LAB*      1000 x (r g b   c m y 0)      %nr. pos $
001156 000031 000112 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
001898 000023 000085 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
003591 -00006 000034 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
004675 -00012 000065 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
005904 -00028 000069 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
006964 -00048 000099 0625 0625 0625 0625 0375 0375 0000 %0977 k06 $
007920 -00048 000141 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
00894 -00062 000183 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
009748 -00092 000189 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
011187 000032 000107 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
001854 000021 000076 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
003594 00001 000024 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
004705 00001 000043 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
005890 00022 000061 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
006986 00038 000085 0625 0625 0625 0625 0375 0375 0000 %0986 l06 $
007939 00049 000130 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
008932 00066 000187 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
009724 00096 000194 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
011152 000032 000123 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
001923 000021 000075 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
003564 000000 000012 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
004685 00010 000047 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
005891 00025 000057 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
006968 00040 000084 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
007944 00051 000142 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
008944 00070 000199 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
009724 00100 000198 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
011144 000033 000119 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
001927 000023 000083 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
003602 00001 000030 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
004702 00013 000048 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
005883 00025 000085 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
007084 00040 000095 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
007926 00047 000142 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
008920 00067 000196 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
009722 00091 000182 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
011378 000043 000084 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
001519 000047 000096 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
002267 000021 000027 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
003117 000011 000016 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
003948 000002 000021 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 $
004505 000001 000043 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
005157 00008 000046 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
005584 00012 000063 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
006238 00027 000074 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
006764 00036 000105 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 $
007233 00036 000120 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
007749 00040 000157 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
008228 00047 000180 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 $
008657 00060 000196 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
009210 00073 000201 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
009699 00088 000180 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
011521 000037 000096 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
011551 000044 000106 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
002324 000020 000029 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
003166 000012 000023 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
003999 000003 000024 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 $
004547 000003 000044 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
005177 00006 000051 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
005610 00012 000055 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
006287 00022 000059 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
006772 00028 000079 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 $
007264 00033 000107 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
007778 00039 000142 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
008252 00047 000175 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 $
008689 00056 000184 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
009243 00074 000193 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
009692 00087 000183 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
001419 000041 000094 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
001490 000047 000104 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
002325 000024 000026 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
003105 000017 000024 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
003972 000004 000022 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 $
004545 00004 000051 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
005177 00007 000040 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
005589 00012 000070 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
006261 00022 000064 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
006784 00034 000097 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 $
007247 00033 000113 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
007755 00041 000153 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
008188 00048 000181 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 $
```

```
008665 -00061 000208 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1053 m23 $
009225 -00079 000213 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1054 m24 $
009720 -00097 000205 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1055 m25 $
001411 000043 000103 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1056 n10 $
001426 000051 000117 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1057 n11 $
002287 000020 000031 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1058 n12 $
003122 000012 000018 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1059 n13 $
003975 000001 000040 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1060 n14 $
004575 -00004 000063 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1061 n15 $
005170 -00014 000059 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1062 n16 $
005635 -00018 000078 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1063 n17 $
006296 00031 000080 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1064 n18 $
006772 -00037 000108 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1065 n19 $
007234 00034 000122 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1066 n20 $
007725 -00042 000153 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1067 n21 $
008169 00048 000192 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1068 n22 $
008647 -00061 000214 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1069 n23 $
009177 -00072 000202 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1070 n24 $
009709 00091 000193 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1071 n25 $
001181 000050 000098 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1072 k26 $
001700 000088 000203 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1073 k27 $
004316 000093 002754 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1074 l26 $
005649 -04762 -01620 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1075 l27 $
008892 -01038 008310 1000 1000 0000 0000 1000 1000 0000 %1076 m26 $
004516 -01090 -04882 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %1077 m27 $
005456 -06919 002618 0000 1000 0000 1000 1000 1000 0000 %1078 n26 $
003117 004746 -03115 1000 0000 1000 1000 0000 0000 0000 %1079 n27 $
%$
%z004316 006093 002754 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1074 l26 %03 0 $
%z008892 -01038 008310 %1000 1000 0000 0000 1000 1000 0000 %1076 m26 %Y3 1 $
%z005456 -06919 002618 %1000 1000 0000 1000 1000 1000 0000 %1078 n26 %L3 2 $
%z005649 -04762 -01620 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1075 l27 %C3 3 $
%z004516 -01090 -04882 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %1077 m27 %V3 4 $
%z003117 004746 -03115 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %1079 n27 %W3 5 $
%z001181 000050 000098 %1000 0000 1000 1000 1000 1000 0000 %1072 k26 %W3 6 $
%z009700 -00088 000203 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1073 k27 %W3 7 $
%$
%z001267 000037 000098 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0972 k01 %N4 6 $
%z009708 -00090 000185 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 %W4 7 $
%$
%z001354 000034 000101 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 %N5 6 $
%z009708 -00092 000188 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 %W5 7 $
%$
%z001285 000037 000108 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 %N6 6 $
%z009722 -00099 000202 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 %W6 7 $
%$
%z001278 000038 000111 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 %N7 6 $
%z009716 -00091 000188 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 %W7 7 $
%$
```

TUB registration: 20091101-HE32/HE32L0NA.TXT /.PS TUB ma
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

TUB material: code=rha4ta

TUB-test chart HE32; Relative Elementary Colour System G
1080 spectral reflexions R → LAB* for D65 and D50

```
input: w setgray
output: -> olv* setrgbcolor
```

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE332/HE332L0NA.TXT/.PS>
 Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1, Cx=0, cfi=1.00, nt=

X-BEG HE22. 2T. TXT, Separation cmy6n*, D65, adapted S												
x100 x LAB*	1000 x (r g b)			c m y			v o			%rr	pos	
001351 000000	000000	0000	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	000000 A01 S	
002302 -00019	-01406	0000	0000	0125	0000	0000	1000	1000	0875	0000	000001 A02 S	
002728 -00579	-02171	0000	0000	0250	0000	0000	1000	1000	0750	0000	000002 A03 S	
003308 -00742	-02900	0000	0000	0375	0000	0000	1000	1000	0625	0000	000003 A04 S	
003616 -00635	-03609	0000	0000	0500	0000	0000	1000	1000	0500	0000	000004 A05 S	
003911 -00655	-04267	0000	0000	0625	0000	0000	1000	1000	0375	0000	000005 A06 S	
004230 -00772	-04755	0000	0000	0750	0000	0000	1000	1000	0250	0000	000006 A07 S	
004515 -00927	-04959	0000	0000	0875	0000	0000	1000	1000	0125	0000	000007 A08 S	
004605 -01072	-04963	0000	0000	1000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	000008 A09 S	
002862 -01058	-000219	0000	0125	0000	0000	0000	0875	1000	0000	0000	000009 B01 S	
002709 -01056	-00901	0000	0125	0125	0000	0000	0875	0875	0875	0000	000010 B02 S	
003360 -01398	-02118	0000	0125	0250	0000	0000	0875	0750	0500	0000	000011 B03 S	
003663 -01220	-02860	0000	0125	0375	0000	0000	0875	0625	0500	0000	000012 B04 S	
003890 -01417	-03492	0000	0125	0500	0000	0000	0875	0500	0500	0000	000013 B05 S	
004186 -01306	-04111	0000	0125	0625	0000	0000	0875	0375	0500	0000	000014 B06 S	
004619 -01633	-04518	0000	0125	0750	0000	0000	0875	0250	0500	0000	000015 B07 S	
004903 -01715	-04805	0000	0125	0875	0000	0000	0875	0125	0500	0000	000016 B08 S	
004987 -01637	-04929	0000	0125	1000	0000	0000	0875	0000	0000	0000	000017 B09 S	
003366 -02262	-000242	0000	0250	0000	0000	0000	0750	1000	0000	0000	000018 C01 S	
003097 -02166	-00590	0000	0250	0125	0000	0000	0750	0875	0500	0000	000019 C02 S	
003212 -02174	-00754	0000	0250	0250	0000	0000	0750	0750	0500	0000	000020 C03 S	
003097 -02070	-00754	0000	0250	0375	0000	0000	0750	0625	0500	0000	000021 C04 S	
004159 -01914	-03410	0000	0250	0500	0000	0000	0750	0500	0000	0000	000022 C05 S	
004466 -02106	-03788	0000	0250	0625	0000	0000	0750	0375	0500	0000	000023 C06 S	
004887 -02407	-04203	0000	0250	0750	0000	0000	0750	0250	0500	0000	000024 C07 S	
005152 -02380	-04615	0000	0250	0875	0000	0000	0750	0125	0500	0000	000025 C08 S	
005262 -02154	-04867	0000	0250	1000	0000	0000	0750	0000	0000	0000	000026 C09 S	
003954 -03668	-006667	0000	0375	0000	0000	0000	0625	1000	0000	0000	000027 D01 S	
003775 -03403	-001400	0000	0375	0125	0000	0000	0625	0875	0500	0000	000028 D02 S	
003646 -02683	-01085	0000	0375	0250	0000	0000	0625	0750	0500	0000	000029 D03 S	
003827 -02599	-01915	0000	0375	0375	0000	0000	0625	0625	0500	0000	000030 D04 S	
004396 -02553	-03017	0000	0375									

002164	000954	05000	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	00081	J01
002306	000929	-01041	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	00082	J02
002354	000314	-02378	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0500	00083	J03
003031	000264	-03141	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	00084	J04
003280	000156	-03986	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	00085	J05
003555	000173	-04507	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0500	00086	J06
003708	000667	-04790	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0500	00087	J07
004012	-00185	-04884	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	00088	J08
004210	-00405	-04940	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	00089	J09
002884	-00424	-001461	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0000	00090	K01
002026	000003	-00042	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	00091	K02
003072	-00439	-01724	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0500	00092	K03
003668	-00570	-02454	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	00093	K04
004091	-00617	-02897	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	00094	K05
004431	-00758	-03235	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0500	00095	K06
004716	-00916	-03583	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0500	00096	K07
004880	-01061	-04262	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	00097	K08
004868	-01053	-04736	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	00098	K09
003661	-01485	0001712	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000	00099	L01
003520	-01269	0009111	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0500	00100	L02
003357	-01209	-01282	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0500	00101	L03
004089	-01231	-02254	0125	0250	0375	0875	0750	0625	0500	00102	L04
004360	-01154	-02809	0125	0250	0500	0875	0750	0500	0000	00103	L05
001673	-01167	-03147	0125	0250	0625	0875	0750	0500	0000	00104	L06
004461	-01303	-03517	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0500	00105	L07
005089	-01452	-04068	0125	0250	0875	0875	0750	0125	0000	00106	L08
005201	-01538	-04683	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	00107	L09
003987	-03189	001710	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000	00108	M01
003894	-02387	000224	0125	0375	0125	0875	0625	0875	0500	00109	M02
003853	-02051	-00681	0125	0375	0250	0875	0625	0750	0500	00110	M03
003974	-01582	-01766	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0500	00111	M04
004612	-01783	-02724	0125	0375	0500	0875	0625	0500	0000	00112	M05
004879	-01692	-03129	0125	0375	0625	0875	0625	0375	0500	00113	M06
005168	-01896	-03481	0125	0375	0750	0875	0625	0250	0500	00114	M07
005335	-01892	-03897	0125	0375	0875	0875	0625	0125	0250	00115	M08
005461	-01968	-04493	0125	0375	1						

002546	001732	000746	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	0162	S91
002566	002429	-00809	0250	0000	0125	0750	1000	0875	0000	0163	S92
002498	001600	-01817	0250	0000	0250	0750	1000	0750	0000	0164	S93
002711	001202	-03055	0250	0000	0375	0750	1000	0625	0000	0165	S94
003080	001226	-03823	0250	0000	0500	0750	1000	0500	0000	0166	S95
003341	001273	-04525	0250	0000	0625	0750	1000	0375	0000	0167	S96
003332	001349	-04788	0250	0000	0750	0750	1000	0250	0000	0168	S97
003527	000865	-04814	0250	0000	0875	0750	1000	0125	0000	0169	S98
003702	000507	-04858	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	0170	S99
002981	000803	001705	0250	0125	0000	0750	0875	1000	0000	0171	T01
002954	001043	000539	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	0172	T02
003041	000918	-01246	0250	0125	0250	0750	0875	0750	0000	0173	T03
003191	000400	-02528	0250	0125	0375	0750	0875	0625	0000	0174	T04
003779	000154	-02943	0250	0125	0500	0750	0875	0500	0000	0175	T05
004176	-00001	-03329	0250	0125	0625	0750	0875	0375	0000	0176	T06
004443	-00219	-03663	0250	0125	0750	0750	0875	0250	0000	0177	T07
004457	-00316	-04508	0250	0125	0875	0750	0875	0125	0000	0178	T08
004306	-00251	-04773	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	0179	T09
003720	-00596	002707	0250	0250	0000	0750	0750	1000	0000	0180	U01
003778	-00423	001481	0250	0250	0125	0750	0750	0875	0000	0181	U02
003643	-00001	-00129	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0182	U03
004404	-00442	-01741	0250	0250	0375	0750	0750	0625	0000	0183	U04
004512	-00466	-02369	0250	0250	0500	0750	0750	0500	0000	0184	U05
004507	-00090	-02500	0250	0250	0625	0750	0750	0375	0000	0185	U06
005194	-00805	-03087	0250	0250	0750	0750	0750	0250	0000	0186	U07
005377	-00907	-03747	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	0187	U08
005312	-00910	-04318	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	0188	U09
004213	-01634	003094	0250	0375	0000	0750	0625	1000	0000	0189	V01
004412	-01654	001565	0250	0375	0125	0750	0625	0875	0000	0190	V02
004270	-01210	-00011	0250	0375	0250	0750	0625	0750	0000	0191	V03
004328	-01101	-01345	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	0192	V04
004897	-01187	-02218	0250	0375	0500	0750	0625	0500	0000	0193	V05
005178	-01152	-02730	0250	0375	0625	0750	0625	0375	0000	0194	V06
005418	-01245	-03148	0250	0375	0750	0750	0625	0250	0000	0195	V07
005624	-01344	-03559	0250	0375	0875	0750	0625	0125	0000	0196	V08
005825	-01481	-04165	0250	0375	1000	0750	062				

N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D)

TUB registration: 20091101-HE32/HE32L0NA.TXT /PS
 application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

TUB material: code=rha4ta

003075	002729	000980	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
003015	003247	-00335	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
002959	003416	-01266	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
002754	001993	-02076	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002732	002479	-03423	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
002683	002809	-04509	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002928	002393	-04706	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003318	001707	-04707	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003502	001000	-04850	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
003408	001673	-00226	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
003688	001716	000824	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
003756	002396	-00810	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
003469	001319	-01809	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
003427	001154	-02874	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
003825	000849	-03388	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
004138	000567	-03872	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
004007	000676	-04631	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003889	000660	-04729	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
003884	000536	-002992	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
004198	000593	-001930	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
004178	000939	-000203	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
004189	000623	-01180	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
004201	000332	-02380	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
004602	000186	-02808	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004858	-00125	-03197	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
005033	-00251	-03984	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004542	-000027	-04531	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
004799	-00719	-004098	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
005329	-00719	-002884	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
005029	-00467	-001174	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
004889	-000009	-00133	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
005244	-00336	-01640	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
005421	-00481	-02242	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
005769	-00628	-02546	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
006047	-00779	-03137	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
005907	-00882	-03843	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
005080	-01565	-004575	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19	\$
005611	-01643	-002935	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
005453	-01437	-001215	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005617	-01089	-00058	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005532	-00999	-01091	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005889	-01230	-02090	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
006155	-01235	-02581	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
006438	-01389	-03077	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
006570	-01522	-03553	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005267	-02822	-004334	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
005807	-02601	-002875	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
005649	-02648	-001333	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
006002	-01997	-000144	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
006026	-01661	-00713	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
006061	-01590	-01462	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
006538	-01870	-02387	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006804	-01962	-02861	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006829	-01831	-03402	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
005867	-03817	-004678	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
006148	-03578	-003013	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
006030	-03505	-001632	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006412	-03269	-000392	0375	0750	0375	0625	0250	0500	0000	%0300	G13	\$
006452	-02412	-00228	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006497	-02247	-00827	0375	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006499	-01989	-01673	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006944	-02270	-02652	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006852	-02108	-03167	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
006420	-04717	-004698	0375	0875	0000	0625	0125	0875	0000	%0306	H10	\$
006632	-04705	-003589	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
006580	-04405	-001951	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
007036	-03542	-000989	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
007043	-03244	-000147	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
007040	-03002	-00363	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
006928	-02805	-00964	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
006905	-02574	-01900	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006859	-02408	-02661	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
006387	-05174	-004753	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	H19	\$
006397	-05024	-003190	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
006249	-05023	-002092	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006855	-03835	-001039	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006878	-03657	-000418	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
006929	-03373	-00210	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
006835	-03272	-00816	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
006881	-02924	-01521	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006680	-02712	-02001	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
003354	003646	001460	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
003251	003967	000172	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
003293	004479	-00907	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
003084	003852	-01642	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
002829	003047	-02602	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
002661	003305	-03512	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
002751	003227	-04277	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
002903	003226	-04508	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
003223	003118	-04583	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
003406	003643	002629	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
003959	002424	001131	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
003982	003023	-00349	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
003945	003115	-01359	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
003583	002213	-02208	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
003593	002060	-03192	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
003720	001741	-03962	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003636	001709	-04465	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
003603	001626	-04543	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
004103	001590	-003346	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
004400	001408											

N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D)

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE32/HE32L0NA.TXT> /PS
 Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

003725	005190	001709	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003662	005359	000748	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003692	005719	-00386	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003672	005828	-01347	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003440	005380	-01853	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003667	004652	-02342	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
002718	004109	-02874	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
002744	004001	-03598	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
002870	003582	-04062	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003838	005119	002815	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
004537	004002	001821	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004515	004291	000772	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004470	004855	-00516	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004308	004917	-01516	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
003865	004232	-02128	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003471	003450	-02894	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
003293	003684	-03809	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
003250	003129	-04107	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004622	004218	004453	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004754	003573	003017	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004520	002935	001494	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
005348	003250	000280	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
005165	003803	-01044	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004736	003335	-01762	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004263	002662	-02529	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
003967	003069	-03707	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
003718	002604	-04048	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005423	002456	005230	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005524	002303	003720	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005499	002406	002505	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
006059	001866	001225	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005992	002503	-00209	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005630	002662	-01289	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005035	002030	-02089	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
004881	002195	-03404	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
004474	001782	-03870	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
005960	001184	005855	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006234	001122	004695	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006273	001144	003117	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006253	001281	002179	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006629	001228	000943	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006397	001896	-00871	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
005897	001328	-01611	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005884	001256	-02948	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
005642	000869	-03328	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006763	000076	006711	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006972	000065	005673	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
007060	000113	003922	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
007074	000177	003058	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
007082	000388	002089	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007138	000742	000347	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006702	000600	-01143	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006752	000346	-02182	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007001	-00141	-02664	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007759	-000556	007861	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007750	-000852	006326	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007818	-000908	004702	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007848	-001718	003803	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007834	-00612	002853	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007767	-00329	001149	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007740	-000817	-00028	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007977	-00300	-01209	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
008447	-00851	-01573	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
008842	-01545	009073	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008584	-01633	007542	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008422	-01662	005292	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008346	-01615	004218	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008278	-01694	003214	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008275	-01519	002074	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008364	-01304	000491	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008389	-00969	-00733	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008490	-01022	-01493	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008811	-02339	008704	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008676	-02327	007063	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008656	-02371	005457	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008482	-02494	004443	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008438	-02387	003374	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008421	-02204	002133	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008690	-01607	006831	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008555	-01458	-001114	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008509	-01135	-01154	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004107	005742	000189	0750	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004092	005955	000955	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004057	006247	-00059	0875	0								

See original or copy: <http://web.me.com/klauz.richter/HE32/HE32L0NA.TXT> /.PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

009723	-00002	000004	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009045	-00731	-00657	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008584	-01048	-01139	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007993	-01614	-01496	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007416	-02059	-01868	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006927	-02500	-02113	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006335	-03245	-02134	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005860	-03814	-02302	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005620	-04097	-02325	0000	1000	1000	0900	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009175	000544	000395	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
008762	000007	000019	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008538	-00817	-00757	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
007966	-01458	-01056	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007378	-01944	-01534	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006931	-02391	-01974	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006353	-02928	-01981	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005939	-03687	-02241	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
005416	-04173	-02460	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
008631	001136	000647	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
008139	000676	000304	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007877	000016	-00053	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007532	-00799	-00826	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
007087	-01421	-01219	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006531	-01860	-01687	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
006041	-02335	-02064	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005673	-03250	-02063	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
005326	-04314	-02410	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
008019	001830	000951	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007563	001214	000682	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007299	000727	000191	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006996	000004	-00096	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006663	-00855	-00909	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
006084	-01516	-01449	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005540	-01884	-01903	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
005150	-02490	-02171	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
005182	-04434	-02310	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007380	002522	001561	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
007035	001857	001173	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006713	001209	000804	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
006353	000736	000204	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
006003	000003	-00113	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005558	-00947	-01070	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
005043	-01558	-01640	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004618	-01992	-02078	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
004473	-03279	-02308	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006491	003829	001951	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006361	002622	001587	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005984	001869	001176	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005682	001371	000716	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
005151	000726	000161	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004845	000001	-00110	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004393	-01143	-01376	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
004130	-01569	-01778	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003984	-02610	-01906	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005736	005022	002525	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005704	003506	001969	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
005222	002851	001439	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004892	002154	001099	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
004467	001523	000658	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
004165	000896	000182	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003801	-00804	-00120	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003521	-01185	-01364	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
003396	-01775	-01655	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
004928	006521	002609	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004764	005100	002246	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004446	003930	001842	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
004070	002338	001508	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003794	002389	001166	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
003560	001720	000791	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003158	001125	000399	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
002251	-00007	-00062	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
002977	-01072	-01027	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004367	006212	002476	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
003902	005626	001944	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003579	005090	001840	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
003333	004459	001880	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
003148	003643	001520	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
002962	002757	001018	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
002760	001788	000743	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
002355	000999	000462	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
001313	-00004	-00011	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009708	000003	-00009	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009008	-00459	-00883	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
008512	-00806	-01499	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0812	b12	

%BEG HE22_22.TXT, Separation cmyn6*, D65, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004477 006185 002315 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008919 -01006 007736 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005500 -06665 002298 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005670 -04274 -02213 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004605 -01072 -04963 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003199 004728 -03035 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001351 000000 000000 %#0000 0000 1000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009692 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004367 006212 002476 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008948 -01033 007691 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005486 -06623 002099 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005620 -04097 -02325 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004547 -01115 -04973 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003148 004708 -03065 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001200 000000 000000 %#0000 0000 1000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009710 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE32/HE32L0NA.TXT> / .PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

%BEG HE22.22.TXT, Separation cmyn6*, D65, adapted S																		
%100 x LAB*a																		
1000 x (r g b c m y θ)																		

TUB registration: 20091101-HEE32/HEE32L0NA.TXT/.PS TUB material: code=theta

```
input: w setgray
output: ->olv* setrgbcolor
```

003151	002937	001245	0375	0000	0000	00625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
003089	003336	-00042	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
003263	003407	-00978	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
002760	001868	-01905	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002713	002155	-03287	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
002635	002265	-04417	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002862	001803	-04651	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003236	001092	-04696	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003406	000399	-04871	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
003469	001966	-002423	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
003737	001903	001043	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
003799	002421	-00564	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
003466	001208	-01648	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
003392	000881	-02779	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
003769	000478	-03338	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
004062	000090	-03849	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003908	000037	-04650	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003784	-00011	-04758	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
003927	000857	003133	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
004235	000849	002095	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
004202	001030	000392	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
004183	000545	-01032	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
004161	000094	-02295	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
004549	-00121	-02745	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004788	-00516	-03164	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004939	-00792	-03995	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004434	-00618	-04569	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
004826	-00365	-004175	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
005339	-00432	-002993	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
005827	-00327	-001306	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
004889	-00007	-000022	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
005207	-00519	-01547	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
005369	-00754	-02176	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
005707	-00953	-02496	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
005967	-01201	-03117	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
005806	-01430	-03865	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
005093	-01186	-004597	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19	\$
005612	-01343	-002990	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
005439	-01286	-001290	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005593	-01088	-000031	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005492	-01132	-01016	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005824	-01515	-02055	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
006079	-01602	-02559	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
006347	-01844	-03080	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
006465	-02063	-03584	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005255	-02414	-004281	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
005788	-02280	-002870	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
005612	-02463	-001331	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
005962	-01963	-000181	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
005978	-01746	-00667	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
006001	-01787	-01427	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
006453	-02225	-02390	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006706	-02398	-02885	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006721	-02364	-03439	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
006519	-03364	-004563	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
005832	-03227	-002949	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
005989	-03281	-001583	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006651	-02563	-003085	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006396	-02428	-00219	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006435	-02349	-00817	0375	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006426	-02223	-01665	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006844	-02673	-02687	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006744	-02607	-03210	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
006379	-04228	-004804	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
006579	-04292	-003457	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
006515	-04142	-001853	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
006975	-03401	-000947	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
006976	-03210	-000115	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
006970	-03041	-00386	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
006852	-02932	-00987	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
006815	-02850	-01931	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006757	-02817	-02705	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
006336	-04686	-004568	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
006335	-04635	-003042	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
006175	-04735	-001955	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006790	-03683	-000978	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006807	-03583	-00363	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
006853	-03387	-00255	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
006751	-03374	-00866	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
006792	-03138	-01564	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006785	-03007	-02043	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
003459	003886	001773	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
003351	004102	000512	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
003392	004510	-00545	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
003152	003813	-01340	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
002851	002884	-02392	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
002664	002990	-03328	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
002725	002770	-04441	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
002645	001871	-04510	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
003157	001325	-04650	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
003520	003946	-002920	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
004029	002650	001387	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
004048	003111	-00061	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
003996	003099	-01085	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
003592	002089	-02023	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
003572	001796	-03061	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
003668	001321	-03886	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003566	001172	-04421	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
003527	001066	-04510	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
004172	001949	-003528	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
004497	001711	-002491	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$
004650	001678	-000861	0500	0250	0250							

003876	005423	002119	0750	0000	0000	0050	0250	1000	1000	0000	0000	%0486	A19	\$
003808	005524	001177	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$		
003835	005785	000065	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$		
003803	005808	-00904	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$		
003548	005320	-01457	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$		
003143	004534	-02011	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$		
002765	003909	-02602	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$		
002768	003687	-03367	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$		
002864	003187	-03896	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$		
003995	005412	003282	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$		
004653	004290	002161	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$		
004628	004498	001134	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$		
004582	004942	-00123	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$		
004405	004907	-01138	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$		
003930	004163	-01819	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$		
003496	003279	-02669	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$		
003298	003368	-03611	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$		
003229	002736	-03962	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$		
004762	004621	004747	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$		
004868	003937	003335	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$		
005355	003205	001786	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$		
005426	003410	000593	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$		
005238	003829	-00715	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$		
004783	003288	-01485	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$		
004275	002522	-02325	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$		
003959	002771	-03535	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$		
003868	002218	-03924	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$		
005524	002922	005421	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$		
005614	002717	003951	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$		
005581	002748	002764	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$		
006116	002089	001476	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$		
006045	002504	000070	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$		
005669	002635	-01023	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$		
005042	001916	-01894	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$		
004860	001915	-03256	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$		
004428	001400	-03774	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$		
006038	001674	005977	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$		
006305	001578	004860	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$		
006333	001509	003319	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$		
006307	001575	002397	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$		
006669	001394	001171	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$		
006426	001870	-00624	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$		
005898	001223	-01424	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$		
005854	000990	-02817	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$		
005593	000529	-03238	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$		
006825	000590	006774	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$		
007029	000552	005779	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$		
007106	000506	004076	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$		
007113	000508	003228	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$		
007117	000639	002278	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$		
007160	000805	000558	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$		
006697	000493	-00967	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$		
006719	000119	-02056	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$		
006948	-00459	-02577	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$		
007810	-00309	007865	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$		
007794	-00353	006390	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$		
007853	-00386	004814	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$		
007877	-00363	003934	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$		
007857	-00334	003000	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$		
007777	-00220	001318	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$		
007742	-00027	000161	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$		
007950	-00469	-01066	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$		
008402	-01091	-01465	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$		
008890	-00965	009034	0750	0875	0000	0250	0125	0875	0000	%0549	H19	\$		
008622	-01095	007553	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$		
008445	-01226	005363	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$		
008361	-01244	004305	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$		
008282	-01392	003304	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$		
008270	-01319	002179	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$		
008344	-01275	000603	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$		
008356	-01099	-00613	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$		
008443	-01257	-01391	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$		
008842	-01756	008632	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$		
008698	-01792	007050	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$		
008667	-01907	005483	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$		
008481	-02085	004473	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$		
008429	-02057	003421	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$		
008402	-01984	002194	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$		
008067	-01539	000929	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$		
008522	-01502	-00018	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$		
008466	-01321	-01053	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$		
004274	005986	002342	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$		
004257	006135	001421	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$		
004218	006342	000427	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$		
004172	006441	-00546	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$		
004133	006249	-01244	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$		
003738	005489	-01799	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$		
003358	004870	-02371	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$		
003354	004355	-02796	0875	0000	1000	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$		
003932	004007	-03297	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$		
004355	005898	003144	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$		
004994	005515	002533	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$		
004939	005698	001450	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$		
004920	006024	000356	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$		
004813	006186	-00976	0875	0125	0500									

See original or copy: <http://web.me.com/klauz.richter/HE32/HE32L0NA.TXT> /PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

009724	-00071	000291	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$	009709	-00067	000187	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$	009698	-00069	000200	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0801	b19	\$	
009919	-00865	-00525	0875	1000	1000	00125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$	009894	-00617	-00739	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$	009892	000336	-00464	1000	0875	1000	0000	0125	0000	0000	0000	%0802	b20	\$
008543	-01232	-01044	0750	1000	1000	00250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$	008470	-01035	-01397	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0812	b12	\$	008194	000956	-00971	1000	0750	1000	0000	0250	0000	0000	0000	%0803	b21	\$
007933	-01835	-01453	0625	1000	1000	00375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$	007467	-01264	-02413	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	%0813	b13	\$	007381	001790	-01306	1000	0625	1000	0000	0375	0000	0000	0000	%0804	b22	\$
007338	-02326	-01871	0500	1000	1000	00500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$	006616	-01346	-03181	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	%0814	b14	\$	006397	002469	-01798	1000	0500	1000	0000	0500	0000	0000	0000	%0805	b23	\$
006834	-02804	-02156	0375	1000	1000	00625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$	005772	-01508	-03893	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0815	b15	\$	005254	003036	-02445	1000	0375	1000	0000	0625	0000	0000	0000	%0806	b24	\$
006226	-03562	-02229	0250	1000	1000	00750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$	005118	-01727	-04502	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0816	b16	\$	004183	003881	-02822	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	0000	%0807	b25	\$
005735	-04184	-02440	0125	1000	1000	00875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$	004455	-01931	-04887	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0817	b17	\$	003670	004219	-02935	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	0000	%0808	b26	\$
005498	-04486	-02482	0000	1000	1000	00900	0000	0000	0000	%0737	b09	\$	004396	-01974	-05112	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0818	b18	\$	003208	004510	-02762	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	%0809	b27	\$
008193	000575	000606	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$	009661	-00431	-001631	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$	009144	-000894	-000381	0875	1000	0875	0125	0000	0125	0000	0000	%0900	c19	\$
008764	-00045	000207	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$	008943	-00043	-000191	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0820	c11	\$	008882	-00040	-000199	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	%0901	c20	\$
008509	-00954	-00638	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$	008200	-00447	-00955	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0821	c12	\$	008032	000417	-000808	0875	0750	0875	0125	0250	0125	0000	0000	%0902	c21	\$
007917	-01618	-00993	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$	007515	-00778	-01702	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	%0822	c13	\$	007248	001665	-01331	0875	0625	0875	0125	0375	0125	0000	0000	%0903	c22	\$
007310	-02159	-01521	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$	006611	-01008	-02524	0500	0500	0875	0500	0125	0000	0000	%0823	c14	\$	006389	001949	-01746	0875	0900	0875	0125	0500	0125	0000	0000	%0904	c23	\$
006843	-02672	-02006	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$	005900	-01270	-03148	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$	005413	002699	-02842	0875	0375	0875	0125	0625	0125	0000	0000	%0905	c24	\$
006253	-03212	-02052	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$	005253	-01555	-03799	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$	004435	003463	-02843	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	0000	%0906	c25	\$
005818	-04037	-02369	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$	004712	-01746	-04324	0125	0125	0875	0875	0125	0000	%0826	c17	\$	003620	004204	-02920	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	0000	%0907	c26	\$	
005280	-04595	-02630	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$	004312	-01782	-05094	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	%0827	c18	\$	003074	004207	-02699	0875	1000	0875	0125	1000	0125	0000	0000	%0908	c27	\$
008664	001241	000879	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$	009526	-00507	-002671	1000	1000	0750	0000	0250	0000	0000	%0828	d10	\$	008735	-01361	-000550	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	0000	%0909	d19	\$
008158	000718	000512	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$	008964	-00216	-001397	0875	0875	0750	0125	0125	0250	0000	%0829	d11	\$	008493	-01160	-000371	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	0000	%0910	d20	\$
007877	-00030	000126	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$	008708	-00030	-000126	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0830	d12	\$	007908	000750	-000126	0875	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%0911	d21	\$
007502	-00928	-00717	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$	007392	-00446	-01016	0625	0625	0750	0750	0750	0250	0000	%0831	d13	\$	007425	000143	-000126	0875	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%0912	d22	\$
007035	-01589	-01165	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$	006516	-00740	-01837	0500	0500	0750	0500	0500	0250	0000	%0832	d14	\$	006121	004045	-01348	0750	0500	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%0913	d23	\$
006461	-02090	-01681	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$	005703	-00991	-02490	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0833	d15	\$	005157	001849	-01810	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	0000	%0914	d24	\$
005953	-02627	-02103	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$	005109	-01258	-03899	0250	0250	0750	0750	0750	0250	0000	%0834	d16	\$	004265	002487	-02293	0750	0375	0750	0250	0750	0250	0000	0000	%0915	d25	\$
005565	-03559	-02161	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$	004629	-01429	-03598	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	%0835	d17	\$	003562	003243	-02557	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	0000	%0916	d26	\$
005188	-04732	-02586	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$	004069	-01557	-04856	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	%0836	d18	\$	002798	003768	-02502	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	0000	%0917	d27	\$
008071	002010	001210	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$	009388	-00472	-003490	1000	1000	0625	0000	00																			

%BEG HE22_22.TXT, Separation cmyn6*, D50, not adapted \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004659 006455 002785 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008971 -00438 007778 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005404 -06355 002067 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005538 -04657 -02366 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004456 -01929 -05091 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003260 004526 -02727 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001353 000051 000115 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009693 -00068 000210 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004552 006491 002938 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008999 -00468 007725 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005388 -06329 001864 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005489 -04486 -02482 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004396 -01974 -05112 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003208 004510 -02762 %#1000 0000 1000 0000 0000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001203 000067 000112 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009710 -00069 000196 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE32/HE32L0NA.TXT> / .PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

```
%BEG HE22.22.TXT, Separation cmyn6*, D50, not adapted $
%100 x LAB*          1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
001158 000047 000115 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
001900 000036 000087 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
003592 -00001 000034 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
004676 -00003 000065 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
005905 -00018 000067 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
006964 -00027 000087 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 $
007921 -00029 000137 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
008905 -00036 000178 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
009718 -00065 000182 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
001189 000047 000110 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
001856 000032 000078 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
003594 000002 000025 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
004705 -00004 000043 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
005890 -00013 000060 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
006986 -00025 000082 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
007940 -00030 000127 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
008933 -00039 000182 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
009725 -00068 000186 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
001154 000050 000126 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
001925 000033 000077 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
003565 000002 000013 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
004686 -00003 000047 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
005891 -00016 000055 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
006969 -00027 000082 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
007945 -00030 000139 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
008945 -00041 000194 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
009724 -00072 000191 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
001147 000050 000123 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
001929 000034 000085 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
003602 000003 000031 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
004702 -00006 000048 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
005884 -00016 000063 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
007004 -00028 000082 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
007927 -00026 000139 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
008921 -00039 000181 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
009723 -00064 000175 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
001381 000055 000088 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
001521 000061 000109 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
002268 000026 000029 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
003117 000014 000017 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
003948 000006 000021 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 $
004506 000007 000044 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
005157 -00001 000046 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
005585 -00002 000063 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
006238 -00016 000073 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
006765 -00020 000103 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 $
007234 -00019 000118 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
007751 -00018 000154 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
008230 -00022 000177 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 $
008659 -00032 000191 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
009211 -00044 000195 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
009700 -00062 000173 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
001523 000051 000100 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
001553 000059 000109 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
002325 000025 000031 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
003167 000016 000024 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
003999 000007 000025 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 $
004547 000007 000045 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
005178 000001 000051 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
005610 000004 000055 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
006288 000013 000058 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
006773 000016 000078 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 $
007265 000017 000104 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
007779 000019 000139 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
008254 000022 000171 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 $
008691 000029 000180 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
009245 000047 000187 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
009693 000060 000176 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
001421 000055 000097 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
001493 000062 000108 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
002326 000028 000029 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
003105 000021 000026 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
003972 000008 000023 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 $
004546 000003 000051 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
005177 000000 000040 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
005590 000002 000070 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
006262 -00013 000063 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
006785 -00019 000095 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 $
007248 -00016 000111 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
007757 -00019 000150 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
008190 -00021 000178 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 $
```

```
008666 -00031 000203 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1053 m23 $
009227 -00049 000207 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1054 m24 $
009721 -00068 000197 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1055 m25 $
001414 000058 000106 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1056 n10 $
001429 000069 000121 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1057 n11 $
002288 000026 000033 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1058 n12 $
003123 000015 000019 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1059 n13 $
003975 000008 000041 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1060 n14 $
004576 000005 000063 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1061 n15 $
005171 -00005 000058 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1062 n16 $
005636 -00007 000077 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1063 n17 $
006296 -00019 000078 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1064 n18 $
006773 -00022 000105 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1065 n19 $
007235 -00016 000120 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1066 n20 $
007726 -00020 000151 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1067 n21 $
008171 -00021 000189 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1068 n22 $
008649 -00031 000209 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1069 n23 $
009179 -00043 000197 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1070 n24 $
009710 -00063 000186 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1071 n25 $
001184 000065 000102 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1072 k26 $
009701 -00058 000196 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1073 k27 $
004499 006382 003066 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1074 l26 $
005519 -05047 -01950 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1075 l27 $
008947 -00372 008133 1000 1000 0000 0000 1000 0000 0000 %1076 m26 $
004364 -01960 -05167 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %1077 m27 $
005358 -06566 002210 0000 1000 0000 0000 1000 0000 0000 %1078 n26 $
003172 004506 -02951 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %1079 n27 $
001449 006382 003066 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1074 l26 %03 0 $
008947 -00372 008133 %1000 1000 0000 0000 1000 0000 0000 %1076 m26 %Y3 1 $
005358 -06566 002210 %1000 1000 0000 0000 1000 0000 0000 %1078 n26 %L3 2 $
005519 -05047 -01950 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1075 l27 %C3 3 $
004364 -01960 -05167 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1077 m27 %V3 4 $
005358 -06566 002210 %1000 1000 0000 0000 1000 0000 0000 %1078 n26 %M3 5 $
003172 004506 -02951 %1000 1000 0000 0000 1000 0000 0000 %1079 n27 %W3 6 $
001449 006382 003066 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1072 k26 %N3 6 $
009701 -00058 000196 %1000 1000 0000 0000 1000 0000 0000 %1073 k27 %W3 7 $
001269 000051 000101 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0972 k01 %N4 6 $
009709 -00063 000177 %1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 %W4 7 $
001356 000049 000105 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0981 l01 %N5 6 $
009709 -00064 000181 %1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 %W5 7 $
001288 000053 000112 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0990 m01 %N6 6 $
009723 -00070 000194 %1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 %W6 7 $
001280 000054 000114 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0999 n01 %N7 6 $
009716 -00063 000181 %1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 %W7 7 $
```

TUB registration: 20091101-HE32/HE32L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

TUB registration: 20091101-HE32/HE32L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

```
input: w setgray
output: -> olv* setrabcOLOR
```

TUB material: code=rha4ta

003151	002911	001109	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
003089	003309	-00177	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
003263	003380	-01112	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
002700	001836	-02037	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002713	002122	-03418	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
002635	002232	-04546	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002862	001773	-04783	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003236	001087	-04923	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003406	000377	-05010	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
003469	001944	-00284	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
003737	001886	000091	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
003799	002405	-00706	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
003466	001186	-01787	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
003392	000859	-02917	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
003769	000461	-03472	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
004062	000077	-03995	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003908	000022	-04794	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003784	-00028	-04901	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
003927	000842	-00298	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
004235	000838	-001947	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
004202	001019	000245	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
004183	000534	-01180	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
004161	000083	-02442	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
004549	-00127	-02896	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004788	-00518	-03319	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004939	-00792	-04151	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004434	-00625	-04719	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
004826	-00367	-04020	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
005339	-00426	-002833	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
005487	-00326	-001149	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
004889	-00008	-00132	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
005207	-00516	-01706	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
005369	-00748	-02237	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
005707	-00942	-02861	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
005967	-01187	-03295	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
005806	-01418	-04031	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
005993	-01184	-004439	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19	\$
005612	-01334	-002827	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
005439	-01279	-001128	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005593	-01079	-00131	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005492	-01125	-01178	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005824	-01502	-02221	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
006079	-01585	-02728	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
006347	-01823	-03252	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
006465	-02041	-03757	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005255	-02410	-004121	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
005718	-02268	-002705	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
005612	-02453	-001168	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
005962	-01949	-000013	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
005978	-01732	-000835	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
006001	-01772	-01595	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
006453	-02204	-02564	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006706	-02372	-03061	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006721	-02338	-03615	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
005839	-03351	-004397	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
006112	-03210	-002779	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
005989	-03266	-001415	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006361	-02543	-006213	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006396	-02407	-00392	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006435	-03228	-00990	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006426	-02202	-01838	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006844	-02646	-02864	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006744	-02581	-03387	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
006379	-04207	-004632	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
006579	-04268	-003283	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
006515	-04119	-001680	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
006975	-03372	-000768	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
006976	-03181	-00063	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
006970	-03012	-00565	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
006852	-02905	-01165	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
006815	-02823	-02108	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006757	-02791	-02882	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
006336	-04666	-004396	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
006335	-04615	-002870	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
006175	-04718	-001785	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006790	-03656	-000801	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006807	-03556	-000186	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
006853	-03359	-00433	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
006751	-03348	-01043	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
006792	-03112	-01741	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006785	-02900	-02220	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
003459	003864	001634	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
003351	004079	000374	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
003392	004488	-00683	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
003152	003787	-01476	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
002851	002853	-02524	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
002664	002957	-03458	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
002725	002738	-04272	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
002845	001051	-04505	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
003157	001390	-04785	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
003520	003925	-002780	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
004029	002637	-001241	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
004048	003998	-00207	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
003996	003985	-01230	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
003592	002070	-02163	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
003572	001776	-03201	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
003668	001302	-04028	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003566	001152	-04562	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
003527	001045	-04650	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
004172	001937	-003381	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
004497	001705	-002340	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$
004650	001674	-000708										

003876	005408	001975	0750	0000	0000	0250	0000	1000	1000	0000	0000	%0486	A19	\$
003808	005508	001034	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$		
003835	005769	-00077	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$		
003803	005792	-01047	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$		
003548	005300	-01597	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$		
003143	004508	-02147	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$		
002765	003878	-02733	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$		
002766	003656	-03406	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$		
002864	003157	-04019	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$		
003995	005398	003057	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$		
004653	004285	002008	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$		
004628	004494	000982	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$		
004582	004937	-00275	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$		
004405	004899	-01288	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$		
003930	004149	-01963	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$		
003496	003258	-02808	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$		
003298	003344	-03749	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$		
003229	002711	-04098	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$		
004762	004618	004594	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$		
004868	003936	003160	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$		
005355	003211	001625	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$		
005426	003417	000431	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$		
005238	003834	-00874	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$		
004783	003286	-01639	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$		
004275	002512	-02474	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$		
003959	002756	-03680	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$		
003686	002200	-04066	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$		
005524	002930	005259	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$		
005614	002726	003787	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$		
005581	002757	002600	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$		
006116	002106	001306	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$		
006045	002600	-00097	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$		
005669	002645	-01187	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$		
005042	001917	-02051	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$		
004860	001914	-03411	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$		
004428	001392	-03924	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$		
006038	001690	005808	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$		
006305	001598	004688	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$		
006333	001529	003147	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$		
006307	001595	002226	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$		
006669	001418	000995	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$		
006426	001892	-00797	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$		
005898	001236	-01591	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$		
005854	001003	-02983	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$		
005593	000538	-03401	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$		
006825	000617	-00656	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$		
007029	000582	005599	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$		
007106	000537	003896	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$		
007113	000539	003048	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$		
007117	000670	002098	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$		
007160	000837	001377	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$		
006697	000519	-00147	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$		
006719	000145	-02232	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$		
006948	-00430	-02756	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$		
007810	-00268	-00767	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$		
007794	-00312	-006202	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$		
007853	-00344	-004625	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$		
007877	-00321	-003745	0750	0750	0375	0250	0250	0500	0000	%0543	G22	\$		
007857	-00292	-002810	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$		
007777	-00179	-001139	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$		
007742	-000013	-00026	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$		
007950	-00426	-01256	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$		
008402	-01041	-01660	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$		
008890	-00908	-008833	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$		
008622	-01042	-007355	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$		
008445	-01176	-005167	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$		
008361	-01195	-004410	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$		
008282	-01344	-003111	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$		
008270	-01271	-001985	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$		
008344	-01226	-000408	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$		
008356	-01050	-00808	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$		
008443	-01207	-01587	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$		
008842	-01700	-008432	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$		
008698	-01738	-006851	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$		
008667	-01853	-005284	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$		
008481	-02034	-004276	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$		
008429	-02006	-003225	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$		
008402	-01935	-001998	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$		
008067	-01485	-000739	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$		
008522	-01451	-00214	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$		
008466	-01270	-01249	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$		
004274	005976	002193	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$		
004257	006125	001273	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$		
004218	006331	000279	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$		
004172	006430	-000693	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$		
004133	006237	-01391	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$		
003738	005472	-01941	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$		
003358	004847	-02509	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$		
003358	004847	-02509	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0574	J26	\$		
002935	004328	-03412	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$		
002935	004328	-03412	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0576	J28	\$		
004355	005889	002994	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0577	K19	\$		
004994	005516	002377	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0578	K20	\$		
004939	005698	001294	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0579	K21	\$		
004920	006024	000201	0875	0125	0375	0125	0875	0625	000					

See original or copy: <http://web.me.com/klauz.richter/HE32/HE32L0NA.TXT> /.PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

009724	-00002	000004	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$	000709	000002	-00009	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$	000698	000000	000004	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0801	b19	\$	
009919	-00806	-00714	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$	008984	-00559	-00928	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$	000892	000394	-00653	1000	0875	1000	0000	0125	0000	0000	0000	%0802	b20	\$
008543	-01182	-01229	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$	008470	-00986	-01581	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0812	b12	\$	008194	001001	-01153	1000	0750	1000	0000	0250	0000	0000	0000	%0803	b21	\$
007933	-01795	-01632	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$	007467	-01231	-02588	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	%0813	b13	\$	007381	001822	-01480	1000	0625	1000	0000	0375	0000	0000	0000	%0804	b22	\$
007338	-02295	-02044	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$	006616	-01326	-03347	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	%0814	b14	\$	006297	002485	-01962	1000	0500	1000	0000	0500	0000	0000	0000	%0805	b23	\$
006834	-02781	-02324	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$	005772	-01502	-04051	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0815	b15	\$	006534	003034	-01297	1000	0375	1000	0000	0625	0000	0000	0000	%0806	b24	\$
006226	-03548	-02391	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$	005118	-01731	-04653	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0816	b16	\$	004183	003862	-02964	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	0000	%0807	b25	\$
005735	-04178	-02597	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$	004685	-01947	-05035	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0817	b17	\$	003670	004191	-03072	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	0000	%0808	b26	\$
005498	-04484	-02637	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$	004396	-01990	-05256	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0818	b18	\$	003208	004475	-02895	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	%0809	b27	\$
008193	000636	000415	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$	009661	-00362	-001435	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$	009144	-00834	-000190	0875	1000	0875	0125	0000	0125	0000	0000	%0900	c19	\$
008764	000009	000020	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$	008943	000013	000002	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0820	c11	\$	008882	000015	000011	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	%0901	c20	\$
008509	-00903	-00823	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$	008200	-00402	-01137	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0821	c12	\$	008032	000450	-00988	0875	0750	0875	0125	0250	0125	0000	0000	%0902	c21	\$
007917	-01577	-01172	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$	007515	-00744	-01877	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	%0822	c13	\$	007248	001095	-01503	0875	0625	0875	0125	0375	0125	0000	0000	%0903	c22	\$
007310	-02128	-01694	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$	006611	-00988	-02690	0500	0500	0875	0500	0500	0125	0000	%0823	c14	\$	006389	001966	-01909	0875	0500	0875	0125	0500	0125	0000	0000	%0904	c23	\$
006843	-02648	-02174	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$	005900	-01262	-03307	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$	005413	002699	-02566	0875	0375	0875	0125	0625	0125	0000	0000	%0905	c24	\$
006253	-03198	-02214	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$	005253	-01557	-03952	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$	004435	003448	-02988	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	0000	%0906	c25	\$
005818	-04031	-02527	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$	004712	-01757	-04471	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	%0826	c17	\$	003620	004175	-03057	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	0000	%0907	c26	\$
005280	-04597	-02783	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$	004312	-01799	-05238	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	%0827	c18	\$	003074	004170	-02830	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	0000	%0908	c27	\$
008664	001293	000693	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$	009526	-00440	-02476	1000	1000	0750	0000	0000	0250	0000	%0828	d10	\$	008735	-01307	-000363	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	0000	%0909	d19	\$
008158	000762	000331	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$	008964	-00158	-001208	0875	0875	0750	0125	0125	0250	0000	%0829	d11	\$	008483	-01110	-000187	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	0000	%0910	d20	\$
007877	000009	-00052	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$	008750	-00158	-001208	0875	0875	0750	0125	0125	0250	0000	%0830	d12	\$	007510	-00158	-000187	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	0000	%0911	d21	\$
007502	-00894	-00892	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$	007302	-00416	-01226	0625	0625	0750	0375	0375	0250	0000	%0831	d13	\$	006974	000487	-01079	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	0000	%0912	d22	\$
007035	-01563	-01336	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$	006516	-00722	-02002	0500	0500	0750	0500	0500	0250	0000	%0832	d14	\$	006121	001155	-01059	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	0000	%0913	d23	\$
006461	-02073	-01845	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$	005703	-00986	-02647	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0833	d15	\$	005157	001845	-01961	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	0000	%0914	d24	\$
005953	-02618	-02262	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$	005109	-01262	-03250	0250	0250	0750	0750	0750	0250	0000	%0834	d16	\$	004265	002469	-02436	0750	0375	0750	0250	0750	0250	0000	0000	%0915	d25	\$
005565	-03556	-02317	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$	004629	-01441	-03745	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	%0835	d17	\$	003562	003214	-02693	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	0000	%0916	d26	\$
005188	-04735	-02738	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$	004069	-01578	-04997	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	%0836	d18	\$	002798	003727	-02630	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	0000	%0917	d27	\$
008071	002053	001030	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$	009388	-00408	-003297	1000	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0837																

%BEG HE22_22.TXT, Separation cmyn6*, D50, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004659 006451 002632 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008971 -00380 007576 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005404 -06348 001905 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005538 -04648 -02529 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004456 -01936 -05241 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003260 004501 -02863 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001353 000000 000000 %#0000 0000 1000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009693 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004552 006478 002792 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008999 -00410 007536 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005388 -06329 001710 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005489 -04484 -02637 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004396 -01990 -05256 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003208 004475 -02895 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001203 000000 000000 %#0000 0000 1000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009710 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE32/HE32L0NA.TXT> / .PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

%BEG HE22.22.TXT, Separation cmyn6*, D50, adapted \$																			
%100 x LAB*a																			
1000 x (r g b c m y θ)																			
%nr. pos \$																			
001158	-00017	000013	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	\$							
001900	-00018	-00022	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0973	k02	\$							
003592	-00031	-00094	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0974	k03	\$							
004676	-00017	-00075	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0975	k04	\$							
005905	-00014	-00086	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976	k05	\$							
006964	-00007	-00078	0625	0625	0625	0625	0625	0625	0000	%0977	k06	\$							
007921	000003	-00039	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0978	k07	\$							
008905	000018	-00008	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0979	k08	\$							
009718	-00006	-00014	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	\$							
001189	-00017	000007	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	\$							
001856	-00022	-00031	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0982	l02	\$							
003594	-00027	-00103	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0983	l03	\$							
004705	-00018	-00098	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0984	l04	\$							
005890	-00010	-00093	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985	l05	\$							
006986	-00006	-00083	0625	0625	0625	0625	0625	0625	0000	%0986	l06	\$							
007940	000003	-00049	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0987	l07	\$							
008933	000007	-00005	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0988	l08	\$							
009725	-00009	-00009	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	\$							
001154	-00015	000024	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	\$							
001925	-00021	-00032	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0991	m02	\$							
003565	-00028	-00115	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0992	m03	\$							
004686	-00017	-00093	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0993	m04	\$							
005891	-00013	-00098	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0994	m05	\$							
006969	-00008	-00084	0625	0625	0625	0625	0625	0625	0000	%0995	m06	\$							
007945	-00002	-00037	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0996	m07	\$							
008945	000005	-00006	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0997	m08	\$							
009724	-00013	-00005	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	\$							
001147	-00015	000021	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	\$							
001929	-00019	-00025	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%1000	n02	\$							
003602	-00026	-00097	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%1001	n03	\$							
004702	-00020	-00093	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%1002	n04	\$							
005884	-00012	-00090	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%1003	n05	\$							
007004	-00008	-00083	0625	0625	0625	0625	0625	0625	0000	%1004	n06	\$							
007927	000006	-00037	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%1005	n07	\$							
008921	-00007	-00004	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%1006	n08	\$							
009723	-00005	-00020	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09	\$							
001381	-00006	-00016	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1008	k10	\$							
001521	000001	-00005	0066	0066	0066	0066	0066	0066	0000	%1009	k11	\$							
002268	-00022	-00085	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1010	k12	\$							
003117	-00022	-00106	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1011	k13	\$							
003948	-00018	-00111	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1012	k14	\$							
004506	-00008	-00094	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1013	k15	\$							
005157	-00008	-00099	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1014	k16	\$							
005585	-00003	-00087	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1015	k17	\$							
006238	-00007	-00084	0533	0533	0533	0666	0666	0666	0000	%1016	k18	\$							
006765	-00004	-00060	0600	0600	0600	0600	0600	0600	0000	%1017	k19	\$							
007234	000003	-00050	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1018	k20	\$							
007751	-00012	-00020	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1019	k21	\$							
008230	000015	-00002	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1020	k22	\$							
008659	000011	000006	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1021	k23	\$							
009211	000006	000004	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1022	k24	\$							
009700	-00003	-00022	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1023	k25	\$							
001523	-00008	-00006	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1024	l10	\$							
001553	000000	000003	0066	0066	0066	0066	0066	0066	0000	%1025	l11	\$							
002325	-00023	-00084	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1026	l12	\$							
003167	-00019	-00099	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1027	l13	\$							
003999	-00016	-00108	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1028	l14	\$							
004547	-00008	-00094	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1029	l15	\$							
005178	-00005	-00095	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1030	l16	\$							
005610	-00004	-00095	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1031	l17	\$							
006288	-00004	-00100	0533	0533	0533	0666	0666	0666	0000	%1032	l18	\$							
006773	000000	-00085	0600	0600	0600	0600	0600	0600	0000	%1033	l19	\$							
007265	000005	-00064	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1034	l20	\$							
007779	000011	-00035	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1035	l21	\$							
008254	000015	-00008	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1036	l22	\$							
008691	000014	-00004	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1037	l23	\$							
009245	000005	-00003	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1038	l24	\$							
009693	-00001	-00019	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1039	l25	\$							
001421	-00005	-00007	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1040	m10	\$							
001493	000002	000002	0066	0066	0066	0066	0066	0066	0000	%1041	m11	\$							
002326	-00019	-00086	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1042	m12	\$							
003105	-00015	-00097	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1043	m13	\$							
003972	-00016	-00110	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1044	m14	\$							
004546	-00012	-00087	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1045	m15	\$							
005177	-00007	-00106	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1046	m16	\$							
005590	-00003	-00080	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1047	m17	\$							
006262	-00004	-																	