

N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D)

%BEG	HE49	22.TXT	Separation	olv*	cf1=0.70	D65	not adapted	S	%nr.	pos	\$	%BEG	HE49	22.TXT	Separation	olv*	cf1=0.70	D65	not adapted	S	%nr.	pos	\$		
%100 x LAB*			1000 x (r g b									%100 x LAB*			1000 x (r g b										
007958	000127	-00730	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	A01	\$	007952	000081	-00682	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	A10	\$	
007549	-00192	-00962	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	0000	A02	\$	007407	000098	-01083	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	0000	A11	\$
007699	-00408	-01173	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0000	A03	\$	006853	000156	-01449	0750	0750	0250	0250	0000	0000	0000	0000	A12	\$
006722	-00698	-01408	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	0000	A04	\$	006350	000149	-01794	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	0000	A13	\$
006391	-00943	-01592	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	0000	A05	\$	005888	000140	-02126	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	0000	A14	\$
006042	-01259	-01789	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	A06	\$	005416	000223	-02494	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	0000	A15	\$
005708	-01605	-01934	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	A07	\$	004900	000250	-02869	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	0000	A16	\$
005327	-01898	-02157	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	A08	\$	004045	000222	-03210	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	0000	A17	\$
004877	-02106	-02353	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	A09	\$	003962	000287	-03618	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	A18	\$
007447	000702	-00493	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	B01	\$	007888	000019	-00304	1000	1000	0875	0000	0000	0125	0000	0000	B10	\$
007141	000982	-00787	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	B02	\$	007141	000074	-00657	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	B11	\$
006696	-00139	-00934	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	B03	\$	006593	000070	-00996	0750	0750	0250	0250	0125	0000	0000	0000	B12	\$
006365	-00448	-01149	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	0000	B04	\$	006192	000104	-01413	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	0000	B13	\$
006061	-00716	-01331	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	0000	B05	\$	005660	000130	-01743	0500	0500	0500	0500	0125	0000	0000	0000	B14	\$
005697	-01047	-01536	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	B06	\$	005183	000150	-02141	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	0000	B15	\$
005335	-01323	-01724	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	0000	B07	\$	004667	000167	-02470	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	0000	B16	\$
004957	-01621	-01936	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	B08	\$	004174	000170	-02825	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	0000	B17	\$
004617	-01877	-02208	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	B09	\$	003644	000265	-03273	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	0000	B18	\$
006965	-001149	-00142	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0000	B10	\$	007791	000307	-00184	1000	1000	0750	0000	0000	0250	0000	0000	B19	\$
006660	000596	-00436	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	C02	\$	007031	000099	-00201	0875	0875	0750	0125	0125	0250	0000	0000	C11	\$
006322	000086	-00684	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	C03	\$	006313	000055	-00642	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	C12	\$
005994	-00220	-00924	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	0000	C04	\$	005836	000105	-01054	0625	0625	0750	0375	0375	0250	0000	0000	C13	\$
005697	-00433	-01130	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	0000	C05	\$	005407	000157	-01409	0500	0500	0500	0500	0250	0250	0000	0000	C14	\$
005304	-00718	-01369	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	C06	\$	004921	000160	-01790	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	0000	C15	\$
004939	-00990	-01583	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	C07	\$	004384	000213	-02194	0250	0250	0750	0750	0250	0250	0000	0000	C16	\$
004568	-01313	-01754	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	0000	C08	\$	003867	000291	-02579	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	0000	C17	\$
004207	-01562	-02075	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	C09	\$	003390	000226	-02933	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0000	C18	\$
006445	001765	000047	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	0000	D01	\$	007723	000081	-002953	1000	1000	0625	0000	0000	0375	0000	0000	D10	\$
006121	-001188	-00209	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	0000	D02	\$	007905	000087	-001895	0875	0875	0625	0125	0125	0375	0000	0000	D11	\$
005821	000680	-00460	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	D03	\$	006260	000055	-00264	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	0000	D12	\$
005619	000113	-00756	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	D04	\$	005585	000089	-00734	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	D13	\$
005305	-00124	-00940	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	0000	D05	\$	005448	000146	-01087	0500	0500	0625	0500	0500	0375	0000	0000	D14	\$
004925	-00476	-01139	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	D06	\$	004634	000155	-01485	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	0000	D15	\$
004549	-00739	-01333	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	0000	D07	\$	004092	000243	-01837	0250	0250	0625	0750	0750	0375	0000	0000	D16	\$
004182	-01063	-01533	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	0000	D08	\$	003822	000237	-02204	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	0000	D17	\$
003810	-01274	-01852	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	D09	\$	003147	000217	-02551	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	0000	D18	\$
005947	002279	-00033	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	0000	E01	\$	007665	-00018	-00367	1000	1000	0500	0000	0000	0500	0000	0000	E10	\$
005629	-001748	-00007	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	0000	E02	\$	006947	-00004	-00208	0875	0875	0500	0125	0125	0500	0000	0000	E11	\$
005331	-001217	-00182	0750	0500	0500	0500	0250	0500	0000	0000	E03	\$	006230	-00009	-00121	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	0000	E12	\$
005128	000653	-00466	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	0000	E04	\$	005514	000054	-00209	0625	0625	0500	0375	0375	0500	0000	0000	E13	\$
004935	000145	-00701	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	E05	\$	004915	000145	-00724	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	E14	\$
004539	-00181	-00925	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	0000	E06	\$	004365	000179	-01103	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	0000	E15	\$
004144	-00425	-01109	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	0000	E07	\$	003855	000182	-01460	0250	0250	0500	0750	0750	0500	0000	0000	E16	\$
003767	-00669	-01390	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	0000	E08	\$	003396	000182	-01784	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	0000	E17	\$
003442	-01043	-01561	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	E09	\$	002876	000177	-02112	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	E18	\$
005425	002885	000639	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	0000	F01	\$	007592	-00078	-00406	1000	1000	0375	0000	0000	0625	0000	0000	F10	\$
005084	002328	000414	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	0000	F02	\$	006876	-00044	-00308	0875	0875	0375	0125	0125	0625	0000	0000	F11	\$
004804	001764	-00618	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	0000	F03	\$	006180	-00071	-00218	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	0000	F12	\$
004598	001234	-00156	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	0000	F04	\$	005424	000000	-00116	0625	0625	0375	0375	0375	0625	0000	0000	F13	\$
004380	000716	-00381	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	0000	F05	\$	004842	000060	-000257	0500	0500	0375	0500	0500	0625	0000	0000	F14	\$
004121	000074	-00628	0375	03																					

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE59/HE59L0NP.PDF> /.PS
Technical information: <http://www.ps.barn.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.70; nt=0.18; nx=1.0

007992	000114	-00726	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0162	S01 \$	007981	000076	-00690	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0486	S10 \$	007941	000082	-00681	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	S19 \$		
007523	-00057	-01043	0875	0937	1000	0125	0062	0000	0000	%0163	S02 \$	007305	000363	-01193	0937	0875	1000	0062	0125	0000	0000	%0487	S11 \$	007444	000701	-00684	1000	0875	0937	0000	0125	0062	0000	%0811	S20 \$	
007058	-00140	-01383	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0164	S03 \$	006693	000596	-01563	0875	0750	1000	0125	0250	0000	0000	%0488	S12 \$	006963	001307	-00671	1000	0750	0875	0000	0250	0125	0000	%0812	S21 \$	
006629	-00274	-01685	0625	0812	1000	0375	0187	0000	0000	%0165	S04 \$	006034	000875	-02011	0812	0625	1000	0187	0375	0000	0000	%0489	S13 \$	006449	001939	-00727	1000	0625	0812	0000	0375	0187	0000	%0813	S22 \$	
006284	-00445	-01953	0500	0750	1000	0500	0250	0000	0000	%0166	S05 \$	005458	001150	-02481	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0490	S14 \$	005922	002580	-00786	1000	0500	0750	0000	0500	0250	0000	%0814	S23 \$	
005895	-00632	-02202	0375	0687	1000	0625	0312	0000	0000	%0167	S06 \$	004998	001398	-02875	0687	0375	1000	0312	0625	0000	0000	%0491	S15 \$	005389	003283	-00891	1000	0375	0687	0000	0625	0312	0000	%0815	S24 \$	
005498	-00765	-02482	0250	0625	1000	0750	0375	0000	0000	%0168	S07 \$	004285	001689	-03347	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0492	S16 \$	004854	003943	-00986	1000	0250	0625	0000	0750	0375	0000	%0816	S25 \$	
005078	-00885	-02798	0125	0562	1000	0875	0437	0000	0000	%0169	S08 \$	003658	002193	-03792	0562	0125	1000	0437	0875	0000	0000	%0493	S17 \$	004333	004611	-01022	1000	0125	0562	0000	0875	0437	0000	%0817	S26 \$	
004650	-01054	-03163	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	%0170	S09 \$	003034	002268	-04207	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0494	S18 \$	003806	005190	-00940	1000	0000	0500	0000	1000	0500	0000	%0818	S27 \$	
007611	000081	-00222	1000	0937	0875	0000	0062	0125	0000	%0171	T01 \$	007619	-00349	-00125	0937	1000	0875	0062	0000	0125	0000	%0495	T10 \$	007523	-00256	-00728	0875	1000	0937	0125	0000	0062	0000	%0819	T19 \$	
007176	000086	-00708	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0172	T02 \$	007178	000068	-00672	0875	0875	0125	0125	0125	0125	0000	%0496	T11 \$	007138	000079	-00652	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0820	T20 \$
006728	-00036	-00990	0750	0812	0875	0250	0187	0125	0000	%0173	T03 \$	006526	000314	-01084	0812	0750	0875	0187	0250	0125	0000	%0497	T12 \$	006625	000656	-00669	0875	0750	0812	0125	0250	0187	0000	%0821	T21 \$	
006331	-00196	-01311	0625	0750	0875	0375	0250	0125	0000	%0174	T04 \$	005892	000590	-01575	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0498	T13 \$	006107	001330	-00746	0875	0625	0750	0125	0375	0250	0000	%0822	T22 \$	
005982	-00304	-01611	0500	0687	0875	0500	0312	0125	0000	%0175	T05 \$	005361	000872	-02015	0687	0500	0875	0312	0500	0125	0000	%0499	T14 \$	005583	002014	-00868	0875	0500	0687	0125	0500	0312	0000	%0823	T23 \$	
005587	-00509	-01920	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0176	T06 \$	004751	001112	-02438	0625	0375	0875	0375	0625	0125	0000	%0500	T15 \$	005068	002698	-00929	0875	0375	0625	0125	0625	0375	0000	%0824	T24 \$	
005182	-00602	-02201	0250	0562	0875	0750	0437	0125	0000	%0177	T07 \$	004131	001432	-02916	0562	0250	0875	0437	0750	0125	0000	%0501	T16 \$	004551	003303	-00968	0875	0250	0562	0125	0750	0437	0000	%0825	T25 \$	
004758	-00795	-02481	0125	0500	0875	0875	0500	0125	0000	%0178	T08 \$	003537	001749	-03350	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0502	T17 \$	004037	003927	-00949	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0826	T26 \$	
004351	-00959	-02836	0000	0437	0875	1000	0562	0125	0000	%0179	T09 \$	002919	002029	-03818	0437	0000	0875	0562	1000	0125	0000	%0503	T18 \$	003517	004556	-00928	0875	0000	0437	0125	1000	0562	0000	%0827	T27 \$	
007300	000773	000372	1000	0875	0750	0000	0125	0250	0000	%0180	T01 \$	007262	-00777	-00044	0875	1000	0750	0125	0000	0250	0000	%0504	T19 \$	007049	-00591	-00797	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0828	T19 \$	
006871	000403	-00123	0875	0812	0750	0125	0187	0250	0000	%0181	T02 \$	006799	-00340	-00108	0812	0875	0750	0187	0125	0250	0000	%0505	T11 \$	006698	-00248	-00701	0750	0875	0812	0250	0125	0187	0000	%0829	T20 \$	
006413	000097	-00677	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0182	T03 \$	006396	000034	-00631	0750	0750	0250	0250	0250	0250	0000	%0506	T12 \$	006316	000052	-00637	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0830	T21 \$	
006011	-00078	-01007	0625	0687	0750	0375	0312	0250	0000	%0183	T04 \$	005788	000364	-01164	0687	0625	0750	0312	0375	0250	0000	%0507	T13 \$	005772	000728	-00760	0750	0625	0687	0250	0375	0312	0000	%0831	T22 \$	
005681	-00199	-01303	0500	0625	0750	0500	0375	0250	0000	%0184	T05 \$	005263	000584	-01564	0625	0500	0750	0375	0500	0250	0000	%0508	T14 \$	005279	001394	-00857	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0832	T23 \$	
005269	-00352	-01591	0375	0562	0750	0625	0437	0250	0000	%0185	T06 \$	004661	000899	-02010	0562	0375	0750	0437	0625	0250	0000	%0509	T15 \$	004752	002076	-00887	0750	0375	0562	0250	0625	0437	0000	%0833	T24 \$	
004871	-00448	-01915	0250	0500	0687	0750	0750	0500	0250	0000	%0186	T07 \$	004028	001180	-02497	0500	0250	0500	0750	0250	0000	%0510	T16 \$	004255	002693	-00897	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0834	T25 \$	
004452	-00595	-02249	0125	0437	0750	0875	0562	0250	0000	%0187	T08 \$	003404	001490	-02947	0437	0125	0750	0562	0875	0250	0000	%0511	T17 \$	003787	003274	-00879	0750	0125	0437	0250	0875	0562	0000	%0835	T26 \$	
004049	-00802	-02592	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	%0188	T09 \$	002812	001748	-03387	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0512	T18 \$	003263	003955	-00943	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0836	T27 \$	
006944	001123	000997	1000	0812	0625	0000	0187	0375	0000	%0189	T01 \$	006881	-01160	-00092	0812	1000	0625	0187	0000	0375	0000	%0513	T19 \$	006692	-00939	-00839	0625	1000	0812	0375	0000	0187	0000	%0837	T19 \$	
006531	000704	000391	0875	0750	0625	0125	0250	0375	0000	%0190	T02 \$	006466	-00812	-00042	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0514	T11 \$	006335	-00650	-00770	0625	0875	0750	0375	0125	0250	0000	%0838	T20 \$	
006049	000448	-00182	0750	0687	0625	0250	0312	0375	0000	%0191	T03 \$	006103	-00373	-00137	0687	0750	0625	0312	0250	0375	0000	%0515	T12 \$	005991	-00317	-007										

N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D)

TUB registration: 20091101-HE59/HE59L0NP.PDF /.PS TUB ma
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

TUB material: code=rha4ta

TUB-test chart HE59; Relative Elementary Colour System O
1080 spectral reflexions R -> LAB* for D65 and D50

```
input: w setgray
output: -> olv* setrgbcolor
```

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE59/HE59L0NP.PDF> / PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.70; nt=0.18; nx=1.00

008049	000084	-0710	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	002043	b01
007557	-00001	-01084	0875	0906	1000	0125	0093	0000	0000	002444	b02
007066	000015	-01399	0750	0812	1000	0250	0187	0000	0000	002445	b03
006596	-00073	-01732	0625	0718	1000	0375	0281	0000	0000	002446	b04
006185	-00155	-02044	0500	0625	1000	0500	0375	0000	0000	002447	b05
005789	-00265	-02322	0375	0531	1000	0625	0468	0000	0000	002448	b06
005330	-00306	-02624	0250	0437	1000	0750	0562	0000	0000	002449	b07
004850	-00393	-02982	0125	0343	1000	0875	0656	0000	0000	002500	b08
004426	-00565	-03310	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	002501	b09
007822	000274	000037	1000	0968	0875	0000	0031	0125	0000	002502	c01
007252	000059	-00683	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	002503	c02
006763	000016	-01008	0750	0781	0875	0250	0218	0125	0000	002504	c03
006308	-00032	-01387	0625	0687	0875	0375	0312	0125	0000	002505	c04
005933	-00132	-01622	0500	0593	0875	0500	0406	0125	0000	002506	c05
005501	-00199	-02000	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	002507	c06
005024	-00249	-02322	0250	0406	0875	0750	0593	0125	0000	002508	c07
004573	-00343	-02633	0125	0312	0875	0875	0687	0125	0000	002509	c08
004113	-00443	-03063	0000	0218	0875	1000	0781	0125	0000	002600	c09
007569	000447	000719	1000	0937	0750	0000	0062	0250	0000	002601	d01
007020	000236	000029	0875	0843	0750	0125	0156	0250	0000	002602	d02
006049	-00050	-00636	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	002603	d03
005607	-00070	-00819	0625	0656	0875	0375	0312	0125	0000	002604	d04
005631	00015	-01332	0500	0562	0750	0500	0437	0250	0000	002605	d05
005201	-00093	-01651	0375	0468	0750	0625	0531	0250	0000	002606	d06
004767	-00232	-01971	0250	0375	0750	0750	0625	0250	0000	002607	d07
004272	-00248	-02342	0125	0281	0750	0875	0718	0250	0000	002608	d08
003789	-00296	-02778	0000	0187	0750	1000	0812	0250	0000	002609	d09
003714	000697	001353	1000	0906	0625	0000	0093	0375	0000	002700	e01
006777	000386	000692	0875	0812	0625	0125	0187	0375	0000	002701	e02
006213	000253	000028	0750	0718	0625	0250	0281	0375	0000	002702	e03
005730	000077	-00702	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	002703	e04
005340	-00096	-01050	0500	0531	0625	0500	0468	0375	0000	002704	e05
004907	-00084	-01359	0375	0437	0625	0625	0562	0375	0000	002705	e06
004438	-00168	-01706	0250	0343	0625	0750	0656	0375	0000	002706	e07
003940	-00149	-02008	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000	002707	e08
003508	-002										

080827	090045	00665	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	00567	0
087305	090554	-01181	0968	0875	1000	0031	0125	0000	0000	00568	0
086628	081010	-01632	0937	0750	1000	0062	0375	0000	0000	00569	0
05866	061524	-02992	0906	0625	1000	0093	0375	0000	0000	00570	0
052111	081978	-02594	0875	0500	1000	0125	0500	0000	0000	00571	0
045459	092512	-03112	0843	0375	1000	0156	0625	0000	0000	00572	0
083862	030313	-03613	0812	0250	1000	0187	0750	0000	0000	00573	0
03197	034441	-04091	0781	0125	1000	0218	0875	0000	0000	00574	0
025217	040423	-04574	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	00575	0
087565	-00480	-00255	0906	1000	0875	0093	0000	0125	0000	00576	0
087233	090048	-00685	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	00577	0
065632	090520	-01048	0843	0750	0875	0156	0250	0125	0000	00578	0
05818	090982	-01597	0812	0625	0875	0187	0375	0125	0000	00579	0
05152	01510	-02143	0781	0500	0875	0218	0500	0125	0000	00580	0
045404	020339	-02653	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	00581	0
083812	025250	-03114	0718	0250	0875	0281	0750	0125	0000	00582	0
081335	092991	-03603	0867	0125	0875	0312	0875	0125	0000	00583	0
092410	035588	-04144	0656	0000	0875	0343	1000	0125	0000	00584	0
07042	-00993	02087	0812	1000	0750	0187	0000	0250	0000	00585	0
067650	00463	-08245	0781	0875	0750	0218	0125	0250	0000	00586	0
046424	000814	-00596	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	00587	0
05003	090613	-01588	0625	0500	0750	0312	0500	0250	0000	00588	0
05102	06106	-01678	0610	0500	0750	0312	0500	0250	0000	00589	0
04464	081569	-02169	0656	0375	0750	0343	0625	0250	0000	00590	0
083719	020882	-02685	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	00591	0
083045	029491	-03137	0593	0125	0750	0406	0875	0250	0000	00592	0
02368	093583	-03650	0562	0000	0750	0437	1000	0250	0000	00593	0
066448	-01542	-090427	0718	1000	0625	0281	0000	0375	0000	00594	0
066355	-01025	-090069	0687	0875	0625	0312	0125	0375	0000	00595	0
060654	-00532	-08289	0656	0750	0625	0343	0250	0375	0000	00596	0
05712	000600	-00704	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	00597	0
050578	000581	-01198	0593	0500	0625	0406	0500	0375	0000	00598	0
04352	01103	-01692	0562	0375	0625	0437	0625	0375	0000	00599	0
03617	01618	-02212	0531	0250	0625	0468	0750	0375	0000	00600	0
02970	02056	-02677	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	00601	0
02321	020605	-03137	0468	0000	0625	0531	1000	0375	00		

\$	007991	000606	-0666	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0891
\$	007499	000623	-0615	1000	0875	0906	0000	0125	0903	0000	%0892
\$	007013	001181	-06376	1000	0750	0812	0000	0350	0187	0000	%0893
\$	006454	001826	-06346	1000	0625	0718	0000	0275	0281	0000	%0894
\$	005954	002423	-06247	1000	0500	0625	0000	0500	0375	0000	%0895
\$	005439	003075	-06150	1000	0375	0531	0000	0625	0468	0000	%0896
\$	004901	003695	-06024	1000	0250	0437	0000	0750	0562	0000	%0897
\$	004371	004284	-06005	1000	0125	0343	0000	0875	0656	0000	%0898
\$	003859	004874	-060126	1000	0000	0250	0000	1000	0750	0000	%0899
\$	007570	-06244	-06786	0875	1000	0968	0125	0000	0031	0000	%0900
\$	007176	000045	-06611	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0901
\$	006695	000632	-06515	0875	0750	0781	0125	0250	0218	0000	%0902
\$	006162	001262	-06428	0875	0625	0687	0125	0375	0312	0000	%0903
\$	005649	001873	-06343	0875	0500	0593	0125	0500	0406	0000	%0904
\$	005116	002537	-06287	0875	0375	0500	0125	0625	0500	0000	%0905
\$	004588	003101	-06105	0875	0250	0406	0125	0750	0593	0000	%0906
\$	004081	003711	-06012	0875	0125	0312	0125	0875	0687	0000	%0907
\$	003559	004248	-060150	0875	0000	0218	0125	1000	0781	0000	%0908
\$	007143	-06519	-06948	0750	1000	0937	0250	0000	0062	0000	%0909
\$	006732	-06212	-06774	0750	0875	0843	0250	0125	0156	0000	%0910
\$	006385	-06056	-06616	0750	0750	0781	0250	0250	0250	0000	%0911
\$	006039	-06056	-06550	0750	0625	0750	0250	0250	0250	0000	%0912
\$	005339	001309	-06451	0750	0500	0562	0250	0500	0437	0000	%0913
\$	004766	001963	-06370	0750	0375	0468	0250	0625	0531	0000	%0914
\$	004296	002525	-06238	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0915
\$	003798	003108	-06110	0750	0125	0281	0250	0875	0718	0000	%0916
\$	003300	003674	-06002	0750	0000	0187	0250	1000	0812	0000	%0917
\$	006763	-06832	-01668	0625	1000	0906	0375	0000	0093	0000	%0918
\$	006405	-06553	-06924	0625	0875	0812	0375	0125	0187	0000	%0919
\$	006041	-06295	-06767	0625	0750	0718	0375	0250	0281	0000	%0920
\$	005640	000077	-06696	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0921
\$	005138	000675	-06582	0625	0500	0531	0375	0500	0468	0000	%0922
\$	004591	001320	-06486	0625	0375	0437	0375	0625	0562	0000	%0923
\$	004071	001962	-06362	0625	0250	0343	0375	0750	0656	0000	%0924
\$	003582	002547	-06292	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	%0925
\$	003081	003106	-06120	0625	0000	0156	0375	1000	0843	0000	%0926
\$	006445	-01175	-0117								

00 \$
01 \$
02 \$
03 \$
04 \$
05 \$
06 \$
07 \$
08 \$
09 \$
10 \$
11 \$
12 \$
13 \$
14 \$
15 \$
16 \$
17 \$
18 \$
19 \$
20 \$
21 \$
22 \$
23 \$
24 \$
25 \$
26 \$
27 \$
28 \$
29 \$
30 \$
31 \$
32 \$
33 \$
34 \$
35 \$
36 \$
37 \$
38 \$
39 \$
40 \$
41 \$
42 \$
43 \$
44 \$
45 \$
46 \$
47 \$
48 \$
49 \$
50 \$
51 \$
52 \$
53 \$
54 \$
55 \$
56 \$
57 \$
58 \$
59 \$
60 \$
61 \$
62 \$
63 \$
64 \$
65 \$
66 \$
67 \$
68 \$
69 \$
70 \$
71 \$
72 \$
73 \$
74 \$
75 \$
76 \$
77 \$
78 \$
79 \$
80 \$
81 \$
82 \$
83 \$
84 \$
85 \$
86 \$
87 \$
88 \$
89 \$
90 \$
91 \$
92 \$
93 \$
94 \$
95 \$
96 \$
97 \$
98 \$
99 \$

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE59/HE59L0NP.PDF> /.PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.70; nt=0.18; nx=1.0


TUB registration: 20091101-HE59/HE59L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

```
%BEG HE49_22.TXT, Separation olv*, cfi=0.70, D65, not adapted $
%100 x LAB*      %#1000 x (r g b c m y 0)      %nr.      pos $
%z003903 004555 001480 0000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %01 0 $
%z007365 -00221 006795 0000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0396 I10 %Y1 1 $
%z004645 -03415 000415 0000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0720 I19 %L1 2 $
%z004977 -02196 -02353 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %C1 3 $
%z003902 000287 -03618 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V1 4 $
%z003214 004998 -03653 0000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M1 5 $
%z001872 000211 -00884 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N1 6 $
%z007940 000101 -00697 0000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M1 7 $
%S
%z003903 004555 001480 0000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %02 0 $
%z007365 -00221 006795 0000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0396 I10 %Y2 1 $
%z004645 -03415 000415 0000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0720 I19 %L2 2 $
%z004977 -02196 -02353 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %C2 3 $
%z003902 000287 -03618 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V2 4 $
%z003214 004998 -03653 0000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M2 5 $
%z001872 000211 -00884 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N2 6 $
%z007940 000101 -00697 0000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M2 7 $
%S
%z003903 004555 001480 0000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %000Y 0 $
%z007365 -00221 006795 0000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0396 I10 %Y00L 1 $
%z004645 -03415 000415 0000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0720 I19 %L00C 2 $
%z004977 -02196 -02353 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %C00V 3 $
%z003902 000287 -03618 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V00M 4 $
%z003214 004998 -03653 0000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M000 5 $
%z001872 000211 -00884 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N001 6 $
%z007940 000101 -00697 0000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M001 7 $
%S
%z004251 003856 002595 0000 0000 0000 0000 0750 1000 0000 %0153 R01 %025Y 0 $
%z006080 -02037 004952 0000 0000 0000 0000 0250 1000 0000 %0477 R10 %Y25L 1 $
%z004772 -03018 -00469 0000 0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0801 R19 %L25C 2 $
%z004926 -01719 -02959 0000 0000 0750 1000 1000 0000 0000 0000 %0089 J09 %C25V 3 $
%z003522 001087 -03898 0000 0000 0000 0750 1000 0000 0000 0000 %0413 J18 %V25M 4 $
%z003879 005545 -02330 0000 0000 0750 0000 1000 0250 0000 %0737 J27 %M250 5 $
%z001901 000227 -00876 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0161 R09 %N251 6 $
%z007946 000112 -00710 0000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0081 J01 %M251 7 $
%S
%z005157 002713 003730 0000 0000 0000 0000 0500 1000 0000 %0234 a01 %050Y 0 $
%z005312 -03303 003785 0000 0000 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0558 a10 %Y50L 1 $
%z004884 -02782 -01116 0000 0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0882 a19 %L50C 2 $
%z004650 -01054 -03163 0000 0000 0500 1000 1000 0000 0000 0000 %0170 S09 %C50V 3 $
%z003034 002269 -04207 0000 0000 1000 0500 1000 0000 0000 0000 %0494 S18 %V50M 4 $
%z003806 005190 -00940 0000 0000 0500 0000 1000 0500 0000 0000 %0818 S27 %M500 5 $
%z001950 000174 -00845 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0242 a09 %N501 6 $
%z007971 000091 -00699 0000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0162 S01 %M501 7 $
%S
%z006139 001495 005094 0000 0000 0000 0000 0750 1000 0000 %0315 j01 %075Y 0 $
%z004604 -04326 002282 0000 0000 0750 0000 0000 1000 0000 %0639 j10 %Y75L 1 $
%z004992 -02496 -01740 0000 0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0963 j19 %L75C 2 $
%z004426 -00565 -03310 0000 0000 0250 1000 1000 0000 0750 0000 %0251 b09 %C75V 3 $
%z002517 004023 -04574 0000 0000 1000 0250 1000 0000 0000 0000 %0575 b18 %V75M 4 $
%z003859 004874 000216 0000 0000 0250 0000 1000 0750 0000 %0899 b27 %M750 5 $
%z002009 000137 -00830 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0323 j09 %N751 6 $
%z008022 000065 -00680 0000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0243 b01 %M751 7 $
%S
```


See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE59/HE59L0NP.PDF> / .PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.70; nt=0.18; nx=1.0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/HE59/HE59L0NP.PDF> / .PS, Page 6/24; FRS09_92, L*=09_92
N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D)



TUB registration: 20091101-HE59/HE59L0NP.PDF / .PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems



%BEG HE49.22.TXT, Separation olv*, cfi=0.70, D65, not adapted S
%100 x LAB* 1000 x (r g b c m y o) %nr. pos \$
002129 000097 -00798 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 \$
002859 000087 -00683 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 \$
003582 000132 -00581 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 \$
004289 000068 -00598 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 \$
005094 000109 -00658 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 \$
005793 000073 -00699 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 \$
006475 000031 -00620 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 \$
007276 000024 -00631 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 \$
008040 000066 -00706 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 \$
008813 000103 -00806 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 \$
009666 000102 -00706 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 \$
003586 000140 -00585 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 \$
004284 000078 -00601 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 \$
005091 000108 -00651 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 \$
005776 000068 -00684 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 \$
006469 000028 -00612 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 \$
007273 000029 -00640 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 \$
008041 000070 -00711 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 \$
002122 000104 -00816 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 \$
002840 000105 -00700 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 \$
003575 000147 -00599 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 \$
004271 000083 -00609 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 \$
005092 000119 -00670 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 \$
005769 000076 -00696 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 \$
006463 000028 -00614 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 \$
007264 000040 -00654 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 \$
008037 000080 -00716 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 \$
002125 000095 -00788 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 \$
002845 000100 -00700 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 \$
003576 000141 -00590 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 \$
004271 000076 -00597 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 \$
005094 000119 -00666 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 \$
005784 000079 -00704 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 \$
006474 000029 -00611 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 \$
007261 000029 -00633 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 \$
008032 000068 -00706 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 \$
002032 000137 -00867 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 \$
002428 000084 -00749 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 \$
002841 000117 -00745 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 \$
003198 000126 -00686 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 \$
003624 000101 -00665 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1012 k14 \$
003971 000134 -00710 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 \$
004411 000101 -00614 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 \$
004822 000094 -00675 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 \$
005228 000064 -00683 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 \$
005575 000078 -00702 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1017 k19 \$
005968 000054 -00626 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 \$
006307 000093 -00668 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 \$
006739 000036 -00621 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1020 k22 \$
007143 000089 -00675 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 \$
007585 000079 -00718 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 \$
007984 000093 -00723 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 \$
002019 000154 -00885 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 \$
002420 000096 -00745 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 \$
002833 000114 -00737 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 \$
003193 000125 -00681 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 \$
003617 000109 -00673 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1028 l14 \$
003967 000154 -00737 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 \$
004402 000113 -00632 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 \$
004813 000109 -00696 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 \$
005230 000071 -00691 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 \$
005572 000092 -00727 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1033 l19 \$
005964 000052 -00624 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 \$
006311 000086 -00655 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 \$
006735 000055 -00647 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1036 l22 \$
007137 000084 -00672 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 \$
007586 000063 -00702 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 \$
007979 000112 -00740 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 \$
002029 000148 -00865 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 \$
002414 000098 -00756 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 \$
002824 000119 -00729 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 \$
003179 000134 -00702 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 \$
003611 000103 -00665 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1044 m14 \$
003951 000131 -00700 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 \$
004379 000111 -00631 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 \$
004804 000105 -00694 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 \$
005225 000081 -00703 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 \$
005571 000092 -00722 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1049 m19 \$
005954 000059 -00631 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 \$
006309 000085 -00646 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 \$
006731 000052 -00642 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1052 m22 \$

TUB-test chart HE59; Relative Elementary Colour System O
1080 spectral reflexions R -> LAB* for D65 and D50

input: w setgray
output: ->olv* setrgbcolor



N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D)

%BEG	HE49	22.TXT	Separation	olv*	cf1=0.70	D65	adapted	%nr.	pos	\$	%BEG	HE49	22.TXT	Separation	olv*	cf1=0.70	D65	adapted	%nr.	pos	\$	
%100 x	LAB*a		1000 x	(r g b	c m y θ)						%100 x	LAB*a		1000 x	(r g b	c m y θ)						
007958	000026	-00034	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	007958	000026	-00034	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	
007549	-00301	-00253	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	0000	007549	-00301	-00253	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	0000	
007699	-00525	-00450	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0000	007699	-00525	-00450	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0000	
006722	-00822	-00673	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	0000	006722	-00822	-00673	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	0000	
006391	-01072	-00847	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	0000	006391	-01072	-00847	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	0000	
006042	-01395	-01033	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	006042	-01395	-01033	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	
005708	-01747	-01168	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	005708	-01747	-01168	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	
005327	-02047	-01379	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	005327	-02047	-01379	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	
004877	-02351	-01564	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	004877	-02351	-01564	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	
007447	-000592	-000218	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	007447	-000592	-000218	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	
007141	-000293	-000014	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	007141	-000293	-000014	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	
006696	-00262	-00199	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	006696	-00262	-00199	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	
006365	-00578	-00403	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	0000	006365	-00578	-00403	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	0000	
006061	-00852	-00575	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	0000	006061	-00852	-00575	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	0000	
005697	-01189	-00769	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	005697	-01189	-00769	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	
005335	-01471	-00947	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	0000	005335	-01471	-00947	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	0000	
004957	-01776	-01147	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	004957	-01776	-01147	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	
004617	-02039	-01408	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	004617	-02039	-01408	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	
006965	001030	000584	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0000	006965	001030	000584	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0000	
006660	000471	000300	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	006660	000471	000300	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	
006322	-00043	-000062	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	006322	-00043	-000062	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	
005994	-00357	-00166	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	0000	005994	-00357	-00166	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	0000	
005697	-00575	-00363	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	0000	005697	-00575	-00363	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	0000	
005304	-00868	-00591	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	005304	-00868	-00591	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	
004939	-01146	-00793	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	004939	-01146	-00793	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	
004568	-01476	-00952	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	0000	004568	-01476	-00952	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	0000	
004207	-01732	-01262	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	004207	-01732	-01262	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	
006425	001637	000791	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	0000	006425	001637	000791	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	0000	
006111	001054	000544	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	0000	006111	001054	000544	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	0000	
005821	000548	000302	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	005821	000548	000302	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	
005619	-00030	-000012	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	005619	-00030	-000012	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	
005305	-00274	-00161	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	0000	005305	-00274	-00161	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	0000	
004925	-00633	-00349	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	004925	-00633	-00349	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	
004549	-00902	-00531	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	0000	004549	-00902	-00531	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	0000	
004182	-01233	-00720	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	0000	004182	-01233	-00720	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	0000	
003810	-01451	-01027	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	003810	-01451	-01027	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	
005947	002141	001088	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	0000	005947	002141	001088	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	0000	
005629	001605	000844	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	0000	005629	001605	000844	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	0000	
005331	001069	000595	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	0000	005331	001069	000595	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	0000	
005128	000501	000317	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	0000	005128	000501	000317	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	0000	
004935	-00010	-000088	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	004935	-00010	-000088	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	
004539	-00344	-00123	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	0000	004539	-00344	-00123	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	0000	
004144	-00595	-00295	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	0000	004144	-00595	-00295	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	0000	
003767	-00846	-00564	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	0000	003767	-00846	-00564	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	0000	
003442	-01226	-00724	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	003442	-01226	-00724	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	
005425	002737	001414	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	0000	005425	002737	001414	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	0000	
005084	002174	001200	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	0000	005084	002174	001200	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	0000	
004804	001605	000952	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	0000	004804	001605	000952	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	0000	
004598	001072	000644	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	0000	004598	001072	000644	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	0000	
004380	000550	000425	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	0000	004380	000550	000425	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	0000	
004121	-00095	-000187	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	004121	-00095	-000187	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	
003779	-00276	-00091	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	0000	003779	-00276	-00091	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	0000	
003420	-00627	-00319	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	0000	003420	-00627	-00319	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	0000	
003065	-00936	-00568	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	003065	-00936	-00568	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	
004913	003296	001718	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	0000	004913	003296	001718	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	0000	
004590	002690	001447	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	0000	004590	002690	001447	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	0000	
004331																						

[illegible]

```
input: w setgray
output: -> olv* setrgbcolor
```

TUB registration: 20091101-HE59/HE59L0NP.PDF /.PS TUB ma
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

TUB material: code=rha4ta

TUB-test chart HE59; Relative Elementary Colour System O
1080 spectral reflexions R → LAB* for D65 and D50

```
input: w setgray
output: ->oly* setrgbcolor
```

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE59/HE59L0NP.PDF> / .PS
 Technical information: <http://www.ps.barn.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.70; nt=

007557	-00672	-00392	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0243	b01 s	008027	-00019	000015	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0567	b10 s	007991	000000	000015	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0891	b19 s
007557	-00672	-00392	0875	0906	1000	0125	0903	0000	0000	%0244	b02 s	007305	000081	-00482	0968	0875	1000	0931	0125	0900	0000	%0568	b11 s	007479	000551	000179	1000	0875	0906	0000	0125	0903	0000	%0892	b20 s
007066	-00615	-00695	0750	0812	1000	0250	0187	0000	0000	%0245	b03 s	006628	000928	-00917	0937	0750	1000	0962	0250	0000	0000	%0569	b12 s	007013	001103	000329	1000	0750	0812	0000	0250	0187	0000	%0893	b21 s
006596	-00155	-00165	0625	0718	1000	0375	0281	0000	0000	%0246	b04 s	005866	001433	-00357	0906	0625	1000	0993	0375	0000	0000	%0570	b13 s	006454	001742	000373	1000	0625	0718	0000	0375	0281	0000	%0894	b22 s
006185	-00243	-00137	0500	0625	1000	0500	0375	0000	0000	%0247	b05 s	005211	001879	-01843	0875	0500	1000	0125	0500	0000	0000	%0571	b14 s	005954	002333	000485	1000	0500	0625	0000	0500	0375	0000	%0895	b23 s
005789	-00357	-01586	0375	0531	1000	0625	0468	0000	0000	%0248	b06 s	004569	002406	-02345	0843	0375	1000	0156	0625	0000	0000	%0572	b15 s	005439	002979	000594	1000	0375	0531	0000	0625	0468	0000	%0896	b24 s
005330	-00403	-01876	0250	0437	1000	0750	0562	0000	0000	%0249	b07 s	003862	002898	-02828	0812	0250	1000	0187	0750	0000	0000	%0573	b16 s	004901	003592	000734	1000	0250	0437	0000	0750	0562	0000	%0897	b25 s
004850	-00497	-02222	0125	0343	1000	0875	0656	0000	0000	%0250	b08 s	003197	003318	-03290	0781	0125	1000	0218	0875	0000	0000	%0574	b17 s	004371	004175	000827	1000	0125	0343	0000	0785	0656	0000	%0898	b26 s
004426	-00673	-02540	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	%0251	b09 s	002517	003892	-03755	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0575	b18 s	003859	004759	001000	1000	0000	0250	0000	1000	0750	0000	%0899	b27 s
007822	-00067	-000722	1000	0968	0875	0000	0031	0125	0000	%0252	c01 s	007565	-00550	000436	0906	1000	0875	0093	0000	0125	0000	%0576	c10 s	007570	-00314	-00094	0875	1000	0968	0125	0000	0031	0000	%0900	c19 s
007252	-00014	0000016	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0253	c02 s	007233	-00026	0000048	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0577	c11 s	007176	-00029	0000090	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0901	c20 s
006763	-00063	-00296	0750	0781	0875	0250	0218	0125	0000	%0254	c03 s	006532	000437	-00367	0843	0750	0875	0156	0250	0125	0000	%0578	c12 s	006695	000551	000198	0875	0750	0781	0125	0250	0218	0000	%0902	c21 s
006308																																			

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE59/HE59L0NP.PDF> /.PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.70; nt=0.18; nx=1.0

```
%BEG HE49_22.TXT, Separation olv*, cfi=0.70, D65, adapted $
%100 x LAB*a      %1000 x (r g b c m y 0)      %nr. pos $
%z003903 004380 002302 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %01 0 $
%z007365 -00332 007510 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y1 1 $
%z004645 -03576 001215 %0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L1 2 $
%z004977 -02351 -01564 %0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C1 3 $
%z003902 000112 -02796 %0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V1 4 $
%z003214 004811 -02809 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M1 5 $
%z001872 000000 000000 %0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N1 6 $
%z007940 000000 000000 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W1 7 $
%S
%z003903 004380 002302 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %02 0 $
%z007365 -00332 007510 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y2 1 $
%z004645 -03576 001215 %0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L2 2 $
%z004977 -02351 -01564 %0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C2 3 $
%z003902 000112 -02796 %0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V2 4 $
%z003214 004811 -02809 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M2 5 $
%z001872 000000 000000 %0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N2 6 $
%z007940 000000 000000 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W2 7 $
%S
%z003903 004380 002302 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %000Y 0 $
%z007365 -00332 007510 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y00L 1 $
%z004645 -03576 001215 %0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L00C 2 $
%z004977 -02351 -01564 %0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C00V 3 $
%z003902 000112 -02796 %0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V00M 4 $
%z003214 004811 -02809 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M000 5 $
%z001872 000000 000000 %0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N001 6 $
%z007940 000000 000000 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W001 7 $
%S
%z004251 003674 003407 %1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000 %0153 R01 %025Y 0 $
%z006080 -02185 005714 %0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000 %0477 R10 %Y25L 1 $
%z004772 -03191 000328 %0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0801 R19 %L25C 2 $
%z004926 -01889 -02165 %0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0089 J09 %C25V 3 $
%z003522 000891 -03066 %0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0413 J18 %V25M 4 $
%z003879 005355 -01507 %1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000 %0737 J27 %M250 5 $
%z001901 000000 000000 %0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0161 R09 %N251 6 $
%z007946 000000 000000 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0081 J01 %W251 7 $
%S
%z005157 002583 004497 %1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000 %0234 a01 %050Y 0 $
%z005312 -03431 004549 %0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0558 a10 %Y50L 1 $
%z004884 -02916 -00342 %0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0882 a19 %L50C 2 $
%z004650 -01191 -02383 %0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0170 S09 %C50V 3 $
%z003034 002110 -03388 %0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0494 S18 %V50M 4 $
%z003806 005041 -00140 %1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000 %0818 S27 %M500 5 $
%z001950 000000 000000 %0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0242 a09 %N501 6 $
%z007971 000000 000000 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0162 S01 %W501 7 $
%S
%z006139 001408 005822 %1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000 %0315 j01 %075Y 0 $
%z004604 -04432 003048 %0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 %0639 j10 %Y75L 1 $
%z004992 -02597 -00984 %0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0963 j19 %L75C 2 $
%z004426 -00673 -02540 %0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0251 b09 %C75V 3 $
%z002517 003892 -03755 %0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000 %0575 b18 %V75M 4 $
%z003859 004759 001000 %1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000 %0899 b27 %M750 5 $
%z002009 000000 000000 %0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0323 j09 %N751 6 $
%z008022 000000 000000 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0243 b01 %W751 7 $
%S
```

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE59/HE59L0NP.PDF> /.PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.70; nt=0.18; nx=1.0

```
%BEG HE49_22.TXT, Separation olv*, cfi=0.70, D65, adapted $
%100 x LAB*a      1000 x (r g b c m y 0)      %nr. pos $
002129 -00073 000042 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
002859 -00075 000143 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
003582 -00022 000231 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
004289 -00079 000200 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
005094 -00029 000125 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
005793 -00058 000070 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 $
006475 -00093 000136 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
007276 -00091 000110 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
008040 -00041 000020 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
008811 -00029 000034 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
009667 -00067 000034 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l02 $
002866 -00060 000120 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l03 $
003586 -00014 000227 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l04 $
004284 -00069 000197 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l03 $
005091 -00031 000132 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
005776 -00063 000086 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
006469 -00095 000144 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
007273 -00086 000100 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
008041 -00037 000014 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
008811 -00067 000025 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
002840 -00057 000127 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
003575 -00008 000214 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
004271 -00064 000100 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
005092 -00019 000113 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
005769 -00055 000074 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
006463 -00096 000142 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
007264 -00075 000086 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
008037 -00027 000010 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
008125 -00075 000052 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
002845 -00063 000126 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
003576 -00014 000223 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
004271 -00072 000202 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
005094 -00019 000117 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
005784 -00052 000065 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
006474 -00095 000145 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
007261 -00086 000108 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
008032 -00038 000019 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
002032 -00034 -00024 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
002428 -00083 000086 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
002841 -00046 000081 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
003198 -00033 000133 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
003624 -00053 000146 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1012 k14 $
003971 -00017 000094 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
004411 -00045 000182 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
004822 -00047 000113 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
005228 -00073 000097 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
005575 -00055 000072 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1017 k19 $
005968 -00075 000140 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
006307 -00032 000092 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
006739 -00085 000130 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1020 k22 $
007143 -00027 000068 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
007585 -00032 000016 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
007984 -00014 000003 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
002019 -00017 -00042 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
002429 -00071 000090 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
002833 -00049 000090 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
003193 -00034 000138 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
003617 -00045 000137 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1028 l14 $
003967 -00093 000357 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
004402 -00033 000164 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
004813 -00032 000092 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
005230 -00066 000089 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
005572 -00041 000046 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1033 l19 $
005964 -00078 000142 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
006311 -00039 000104 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
006735 -00066 000103 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1036 l22 $
007137 -00032 000072 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
007586 -00049 000032 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
007979 000004 -00012 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
002029 -00023 -00021 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
002414 -00069 000079 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
002824 -00044 000098 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
003179 -00025 000118 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
003611 -00052 000146 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1044 m14 $
003951 -00020 000105 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
004379 -00035 000166 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
004804 -00036 000094 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
005225 -00056 000077 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
005571 -00042 000052 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1049 m19 $
005954 -00070 000135 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
006309 -00040 000113 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
006731 -00068 000109 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1052 m22 $
```


007962	000053	-00743	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	00081	J01	\$
007516	-00251	-01092	0875	0968	1000	0125	0031	0000	0000	00082	J02	\$
007664	-00515	-01347	0750	0937	1000	0250	0062	0000	0000	00083	J03	\$
006085	-00772	-01685	0625	0906	1000	0375	0093	0000	0000	00084	J04	\$
006327	-01091	-01923	0500	0875	1000	0500	0125	0000	0000	00085	J05	\$
005983	-01389	-02186	0375	0843	1000	0625	0156	0000	0000	00086	J06	\$
005608	-01711	-02478	0250	0812	1000	0750	0187	0000	0000	00087	J07	\$
005203	-02038	-02733	0125	0781	1000	0875	0218	0000	0000	00088	J08	\$
004828	-02260	-03104	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0000	00089	J09	\$
007464	-00625	-00301	1000	0906	0875	0000	0093	0125	0000	00090	K01	\$
007121	000016	-00703	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	00091	K02	\$
006689	-00256	-00994	0750	0843	0875	0250	0156	0125	0000	00092	K03	\$
006311	-00548	-01329	0625	0812	0875	0375	0187	0125	0000	00093	K04	\$
005986	-00820	-01621	0500	0781	0875	0500	0218	0125	0000	00094	K05	\$
005634	-01168	-01897	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	00095	K06	\$
005257	-01455	-02184	0250	0718	0875	0750	0281	0125	0000	00096	K07	\$
004816	-01737	-02442	0125	0687	0875	0875	0312	0125	0000	00097	K08	\$
004467	-02082	-02798	0000	0656	0875	1000	0343	0125	0000	00098	K09	\$
007057	-001081	000217	1000	0812	0750	0000	0187	0250	0000	00099	L01	\$
006691	-000550	-00222	0875	0781	0750	0125	0218	0250	0000	00100	L02	\$
006314	000009	-00608	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	00101	L03	\$
005947	-00265	-00983	0625	0718	0750	0375	0281	0250	0000	00102	L04	\$
005641	-00541	-01296	0500	0687	0750	0500	0312	0250	0000	00103	L05	\$
005255	-00845	-01581	0375	0656	0750	0625	0343	0250	0000	00104	L06	\$
004868	-01127	-01887	0250	0625	0750	0750	0375	0250	0000	00105	L07	\$
004457	-01408	-02211	0125	0593	0750	0875	0406	0250	0000	00106	L08	\$
004124	-01797	-02517	0000	0562	0750	1000	0437	0250	0000	00107	L09	\$
006617	001624	000604	1000	0718	0625	0000	0281	0375	0000	00108	M01	\$
006224	001095	000171	0875	0687	0625	0125	0312	0375	0000	00109	M02	\$
005848	-000581	-00295	0750	0656	0625	0250	0343	0375	0000	00110	M03	\$
005609	000018	-00759	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	00111	M04	\$
005289	-00236	-01058	0500	0593	0625	0500	0406	0375	0000	00112	M05	\$
004904	-00593	-01319	0375	0562	0625	0625	0437	0375	0000	00113	M06	\$
004531	-00878	-01581	0250	0531	0625	0750	0468	0375	0000	00114	M07	\$
004109	-01150	-01918	0125	0500	0625	0875	0500	0375	0000	00115	M08	\$
003749	-01456	-02259	0000	0468	0625	1000	0531	0375	0000	00116	M09	\$
006167	-002162	-001090	1000	0625	0500	0000	0375	0500	0000	00117	N01	\$
005794	001594	000674	0875	0593	0500	0125	0406	0500	0000	00118	N02	\$
005435	-001118	-000131	0750	0562	0500	0250	0437	0500	0000	00119	N03	\$
005169	000534	-00328	0625	0531	0500	0375	0468	0500	0000	00120	N04	\$
004944	000047	-00703	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	00121	N05	\$
004535	-00252	-01028	0375	0468	0500	0625	0531	0500	0000	00122	N06	\$
004132	-00493	-01344	0250	0437	0500	0750	0562	0500	0000	00123	N07	\$
003723	-00772	-01664	0125	0406	0500	0875	0593	0500	0000	00124	N08	\$
003395	-01144	-01977	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	00125	N09	\$
005726	-002670	-001582	1000	0531	0375	0000	0468	0625	0000	00126	O01	\$
005333	002175	001124	0875	0500	0375	0125	0500	0625	0000	00127	O02	\$
004968	001711	000624	0750	0468	0375	0250	0531	0625	0000	00128	O03	\$
004687	001154	000189	0625	0437	0375	0375	0562	0625	0000	00129	O04	\$
004462	000639	-00216	0500	0406	0375	0500	0593	0625	0000	00130	O05	\$
004127	000033	-00670	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	00131	O06	\$
003793	-00208	-00946	0250	0343	0375	0750	0656	0625	0000	00132	O07	\$
003392	-00542	-01307	0125	0312	0375	0875	0687	0625	0000	00133	O08	\$
003052	-00980	-01670	0000	0281	0375	1000	0718	0625	0000	00134	O09	\$
005248	-003182	-002024	1000	0437	0250	0000	0562	0750	0000	00135	P01	\$
004900	-002639	-001609	0875	0406	0500	0125	0593	0750	0000	00136	P02	\$
004570	-002148	-001104	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	00137	P03	\$
004203	-001629	-000680	0625	0343	0250	0375	0656	0750	0000	00138	P04	\$
004039	-001144	-000214	0500	0312	0250	0500	0687	0750	0000	00139	P05	\$
003708	-000598	-00249	0375	0281	0250	0625	0718	0750	0000	00140	P06	\$
003423	-000098	-00673	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	00141	P07	\$
003022	-00182	-01045	0125	0218	0250	0875	0781	0750	0000	00142	P08	\$
002675	-00551	-01344	0000	0187	0250	1000	0812	0750	0000	00143	P09	\$
004789	-003701	-002515	1000	0343	0125	0000	0656	0875	0000	00144	Q01	\$
004434	-003164	-002011	0875	0312	0125	0125	0687	0875	0000	00145	Q02	\$
004117	-002665	-001565	0750	0281	0125	0250	0718	0875	0000	00146	Q03	\$
003841	-002181	-001127	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	00147	Q04	\$
003581	-001712	-000644	0500	0218	0125	0500	0781	0875	0000	00148	Q05	\$
003276	-001153	-000176	0375	0187	0125	0625	0812	0875	0000	00149	Q06	\$
002974	-000661	-00297	0250	0156	0125	0750	0843	0875	0000	00150	Q07	\$
002690	-000085	-00781	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	00151	Q08	\$
002312	-00224	-01092	0000	0093	0125	1000	0906	0875	0000	00152	Q09	\$
004370	-004159	-002819	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	00153	R01	\$
004013	-003678	-002362	0875	0218	0000	0125	0781	1000	0000	00154	R02	\$
003687	-003151	-001908	0750	0187	0000	0250	0812	1000	0000	00155	R03	\$
003405	-002649	-001504	0625	0156	0000	0375	0843	1000	0000	00156	R04	\$
003168	-002201	-001088	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	00157	R05	\$
002845	-001666	-000581	0375	0093	0000	0625	0906	1000	0000	00158	R06	\$
002554	-001159	-000144	0250	0062	0000	0750	0937	1000	0000	00159	R07	\$
002253	-000641	-00338	0125	0031	0000	0875	0968	1000	0000	00160	R08	\$
001946	-000101	-00903	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	00161	R09	\$
007934	000031	-00715	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	00405	J10	\$
007355	000119	-01156	0800	0875	1000	0093	0125	0000	0000	00406	J11	\$
006764	000146	-01525	0812	0750	1000	0818	0250	0000	0000	00407	J12	\$
006186	000234	-01944	0718	0625	1000	0281	0375	0000	0000	00408	J13	\$
005663	000297	-02313	0625	0500	1000	0375	0500	0000	0000	00409	J14	\$
005146	000335	-02710	0531	0375	1000	0468	0625	0000	0000	00410	J15	\$
004596	000381	-03109	0437	0250	1000	0562	0750	0000	0000	00411	J16	\$
004021	000459	-03505	0343	0250	1000	0875	0875	0000	0000	00412	J17	\$
003543	000425	-03854	0250	0250	1000	0750	1000	0000	0000	00413	J18	\$
003077	000474	-04205	0100	0000	0000	0000	0000	0000	0000	00414	J19	\$
002706	-00126	-000048	0968	1000	0875	0031	0000	0125	0000	00415	K10	\$
007121	000023	-00684	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	00416	K11	\$
006557	000064	-01049	0781	0750	0875	0218	0250	0125	0000	00417	K12	\$
005979	000117	-01493	0687	0625	0875	0312	0375	0125	0000	00418	K13	\$
005460	000239	-01918	0593	0500	0875	0406	0500	0125	0000	00419	K14	\$
004974	000232	-02277	0500	0375	0875	0500	0625	0125	0000	00420	K15	\$
004370	000364	-02719	0406	0250	0875	0593	0750	0125	0000	00421	K16	\$
003819	000420	-03102	0312	0125	0875	0687	0875	0125	0000	00422	K17	\$
003252	000387	-03535	0218	0000	0875	0781	1000	0125	0000	00423	K18	\$
007468												

007981	000040	-00737	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0162	S01	\$
007503	-00187	-01066	0875	0937	1000	0125	0062	0000	0000	%0163	S02	\$
007630	-00329	-01415	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0164	S03	\$
006592	-00521	-01728	0625	0812	1000	0375	0187	0000	0000	%0165	S04	\$
006238	-00751	-02010	0500	0750	1000	0500	0250	0000	0000	%0166	S05	\$
005839	-01002	-02272	0375	0687	1000	0625	0312	0000	0000	%0167	S06	\$
005433	-01206	-02567	0250	0625	1000	0750	0375	0000	0000	%0168	S07	\$
005002	-01411	-02898	0125	0562	1000	0875	0500	0000	0000	%0169	S08	\$
004568	-01692	-03295	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	%0170	S09	\$
007616	-000492	-00205	1000	0937	0875	0000	0062	0125	0000	%0171	T01	\$
007165	000100	-00715	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0172	T02	\$
006709	-00160	-01007	0750	0812	0875	0250	0187	0125	0000	%0173	T03	\$
006303	-00379	-01341	0625	0750	0875	0375	0250	0125	0000	%0174	T04	\$
005946	-00545	-01651	0500	0687	0875	0500	0312	0125	0000	%0175	T05	\$
005539	-00811	-01976	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0176	T06	\$
005126	-00979	-02269	0250	0562	0875	0750	0437	0125	0000	%0177	T07	\$
004691	-01252	-02566	0125	0500	0875	0875	0500	0125	0000	%0178	T08	\$
004271	-01521	-02942	0000	0437	0875	1000	0562	0125	0000	%0179	T09	\$
007321	-00068	-000414	1000	0875	0750	0000	0125	0250	0000	%0180	U01	\$
006876	-00421	-00104	0875	0812	0750	0125	0187	0250	0000	%0181	U02	\$
006401	-00902	-00681	0750	0750	0750	0250	0500	0250	0000	%0182	U03	\$
005990	-00208	-01023	0625	0687	0750	0375	0312	0250	0000	%0183	U04	\$
005562	-00384	-01330	0500	0625	0750	0500	0375	0250	0000	%0184	U05	\$
005231	-00508	-01631	0375	0562	0750	0625	0437	0250	0000	%0185	U06	\$
004824	-00762	-01966	0250	0500	0750	0750	0500	0250	0000	%0186	U07	\$
004394	-00993	-02317	0125	0437	0750	0875	0562	0250	0000	%0187	U08	\$
003977	-01302	-02682	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	%0188	U09	\$
006950	001290	000973	1000	0812	0625	0000	0187	0375	0000	%0189	V01	\$
006558	000796	000433	0875	0750	0625	0125	0250	0375	0000	%0190	V02	\$
006054	000459	-00159	0750	0687	0625	0250	0312	0375	0000	%0191	V03	\$
005689	000002	-00735	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0192	V04	\$
005332	-00174	-01027	0500	0562	0625	0500	0437	0375	0000	%0193	V05	\$
004914	-00427	-01315	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0194	V06	\$
004497	-00509	-01659	0250	0437	0625	0750	0562	0375	0000	%0195	V07	\$
004029	-00791	-01983	0125	0375	0625	0875	0625	0375	0000	%0196	V08	\$
003640	-01083	-02344	0000	0312	0625	1000	0687	0375	0000	%0197	V09	\$
006644	001657	001629	1000	0750	0500	0000	0250	0500	0000	%0198	W01	\$
006186	001195	001037	0875	0687	0500	0125	0312	0500	0000	%0199	W02	\$
005716	000864	000498	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0200	W03	\$
005368	000397	-00101	0625	0562	0500	0375	0437	0500	0000	%0201	W04	\$
005021	000045	-00663	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0202	W05	\$
004566	-00199	-00972	0375	0437	0500	0625	0562	0500	0000	%0203	W06	\$
004108	-00138	-01347	0250	0375	0500	0750	0625	0500	0000	%0204	W07	\$
003685	-00584	-01669	0125	0312	0500	0875	0687	0500	0000	%0205	W08	\$
003283	-00878	-02003	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	%0206	W09	\$
006292	002024	002209	1000	0687	0375	0000	0312	0625	0000	%0207	X01	\$
005580	001608	001726	0875	0625	0375	0125	0375	0625	0000	%0208	X02	\$
005340	001248	001062	0750	0562	0375	0250	0437	0625	0000	%0209	X03	\$
004986	000878	000520	0625	0500	0375	0375	0500	0625	0000	%0210	X04	\$
004605	000508	-00063	0500	0437	0375	0500	0562	0625	0000	%0211	X05	\$
004185	000009	-00605	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0212	X06	\$
003807	-00160	-00953	0250	0312	0375	0750	0687	0625	0000	%0213	X07	\$
003379	-00388	-01316	0125	0250	0375	0875	0750	0625	0000	%0214	X08	\$
002952	-00618	-01708	0000	0187	0375	1000	0812	0625	0000	%0215	X09	\$
005943	002382	002287	1000	0625	0250	0000	0375	0750	0000	%0216	Y01	\$
005475	001991	002827	0875	0562	0250	0125	0437	0750	0000	%0217	Y02	\$
005619	001698	001686	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0218	Y03	\$
004631	001243	001144	0625	0437	0250	0375	0500	0750	0000	%0219	Y04	\$
004260	000888	000565	0500	0375	0250	0500	0625	0750	0000	%0220	Y05	\$
003896	000450	000011	0250	0312	0250	0625	0687	0750	0000	%0221	Y06	\$
003463	000972	-00638	0375	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0222	Y07	\$
003016	-00412	-01019	0125	0187	0250	0875	0812	0750	0000	%0223	Y08	\$
002600	-00926	-01369	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	%0224	Y09	\$
005543	002816	003322	1000	0562	0125	0000	0437	0875	0000	%0225	Z01	\$
005094	002441	002798	0875	0500	0125	0125	0500	0875	0000	%0226	Z02	\$
004703	002009	002297	0750	0437	0125	0250	0562	0875	0000	%0227	Z03	\$
004309	001620	001746	0625	0375	0125	0375	0625	0875	0000	%0228	Z04	\$
003966	001309	001140	0500	0312	0125	0500	0687	0875	0000	%0229	Z05	\$
003531	000912	000508	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0230	Z06	\$
003133	000477	-00709	0250	0187	0125	0750	0812	0875	0000	%0231	Z07	\$
002734	000042	-00750	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0232	Z08	\$
002304	-00165	-01079	0000	0062	0125	1000	0937	0875	0000	%0233	Z09	\$
005256	003087	003887	1000	0500	0000	0000	0500	1000	0000	%0234	A01	\$
004813	002741	003354	0875	0437	0000	0125	0562	1000	0000	%0235	A02	\$
004356	002411	002748	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0236	A03	\$
003988	002079	002171	0625	0312	0000	0375	0687	1000	0000	%0237	A04	\$
003619	001696	001664	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0238	A05	\$
003212	001261	001048	0375	0187	0000	0625	0812	1000	0000	%0239	A06	\$
002802	000875	000411	0250	0125	0000	0750	0875	1000	0000	%0240	A07	\$
002376	000492	-00205	0125	0062	0000	0875	0937	1000	0000	%0241	A08	\$
001944	000035	-00851	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0242	A09	\$
007970	000004	-00702	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0486	S10	\$
007291	000234	-01200	0937	0875	1000	0062	0125	0000	0000	%0487	S11	\$
006677	000421	-01564	0875	0750	1000	0125	0250	0000	0000	%0488	S12	\$
006015	000640	-02908	0812	0625	1000	0187	0375	0000	0000	%0489	S13	\$
005435	000845	-02476	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0490	S14	\$
004871	001030	-02870	0687	0375	1000	0312	0625	0000	0000	%0491	S15	\$
004250	001233	-03344	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0492	S16	\$
003616	000505	-03793	0562	0250	1000	0437	0875	0000	0000	%0493	S17	\$
002982	001616	-04215	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0494	S18	\$
002160	-00370	-00142	0937	1000	0875	0062	0000	0125	0000	%0495	T10	\$
007168	-00003	-00680	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0496	T11	\$
006512	000195	-01807	0812	0750	0875	0187	0250	0125	0000	%0497	T12	\$
005875	000409	-01574	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0498	T13	\$
005341	000631	-02010	0687	0500	0875	0312	0500	0125	0000	%0499	T14	\$
004727	000806	-02432	0625	0375	0875	0375	0625	0125	0000	%0500	T15	\$
004101	001045	-02909	0562	0250	0875	0437	0750	0125	0000	%0501	T16	\$
003501	001279	-03345	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0502	T17	\$
002872	001448	-03823	0437	0000	0875	0562	1000	0125	0000	%0503	T18	\$
007251	-00748	-000418	0875	1000	0750	0125	0000	0250	0000	%0504	U10	\$
006788	-00358	-00120	0812	0875	0750	0187	0125	0250	0000			


```
%BEG HE49.22.TXT, Separation olv*, cfi=0.70, D50, not adapted $
%100 x LAB*      %#1000 x (r g b c m y 0)      %nr.      pos $
%Z004032 004786 001745 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %01 0 $
%Z007428 000242 006811 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y1 1 $
%Z004585 -03534 000295 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L1 2 $
%Z004885 -02738 -02496 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C1 3 $
%Z003825 -00364 -03699 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V1 4 $
%Z003262 004635 -03464 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M1 5 $
%Z001858 000098 -00871 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N1 6 $
%Z007930 000030 -00708 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W1 7 $
%S
%Z004032 004786 001745 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %02 0 $
%Z007428 000242 006811 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y2 1 $
%Z004585 -03534 000295 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L2 2 $
%Z004885 -02738 -02496 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C2 3 $
%Z003825 -00364 -03699 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V2 4 $
%Z003262 004635 -03464 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M2 5 $
%Z001858 000098 -00871 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N2 6 $
%Z007930 000030 -00708 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W2 7 $
%S
%Z004032 004786 001745 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %000Y 0 $
%Z007428 000242 006811 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y00L 1 $
%Z004585 -03534 000295 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L00C 2 $
%Z004885 -02738 -02496 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C00V 3 $
%Z003825 -00364 -03699 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V00M 4 $
%Z003262 004635 -03464 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M000 5 $
%Z001858 000098 -00871 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N001 6 $
%Z007930 000030 -00708 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W001 7 $
%S
%Z004370 004159 002819 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000 %0153 R01 %025Y 0 $
%Z006093 -01708 004896 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000 %0477 R10 %Y25L 1 $
%Z004704 -03255 -00591 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0801 R19 %L25C 2 $
%Z004828 -02360 -03104 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0089 J09 %C25V 3 $
%Z003453 000425 -03954 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0413 J18 %V25M 4 $
%Z003977 005424 -02065 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000 %0737 J27 %M250 5 $
%Z001887 000116 -00862 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0161 R09 %N251 6 $
%Z007936 000039 -00721 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0081 J01 %W251 7 $
%S
%Z005256 003087 003887 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000 %0234 a01 %050Y 0 $
%Z005292 -03081 003682 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0558 a10 %Y50L 1 $
%Z004808 -03118 -01245 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0882 a19 %L50C 2 $
%Z004560 -01692 -03285 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0170 S09 %C50V 3 $
%Z002982 001616 -04219 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0494 S18 %V50M 4 $
%Z003921 005226 -00663 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000 %0818 S27 %M500 5 $
%Z001936 000066 -00833 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0242 a09 %N501 6 $
%Z007961 000018 -00710 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0162 S01 %W501 7 $
%S
%Z006222 001926 005189 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000 %0315 j01 %075Y 0 $
%Z004554 -04264 002144 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 %0639 j10 %Y75L 1 $
%Z004909 -02932 -01875 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0963 j19 %L75C 2 $
%Z004342 -01200 -03417 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0251 b09 %C75V 3 $
%Z002499 003392 -04502 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000 %0575 b18 %V75M 4 $
%Z003982 005015 000490 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000 %0899 b27 %M750 5 $
%Z001994 000030 -00820 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0323 j09 %N751 6 $
%Z008012 -00005 -00693 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0243 b01 %W751 7 $
%S
```

%BEG HE49.22.TXT, Separation olv*, cfi=0.70, D50, not adapted S
%100 x LAB* 1000 x (r g b c m y o) %nr. pos \$
002114 -00005 -00789 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 \$
002846 000007 -00674 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 \$
003572 000071 -00570 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 \$
004278 000003 -00593 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 \$
005083 000038 -00655 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 \$
005781 -00004 -00701 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 \$
006464 -00036 -00625 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 \$
007265 -00043 -00640 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 \$
008029 -00047 -00719 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 \$
008213 000000 -00797 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 \$
008253 000019 -00696 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 \$
008357 000079 -00573 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 \$
008473 000012 -00595 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 \$
008508 000037 -00648 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 \$
0085764 -00007 -00685 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 \$
0086458 -00038 -00617 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 \$
007262 -00039 -00650 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 \$
008030 -00004 -00724 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 \$
002107 000000 -00806 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 \$
002827 000023 -00690 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 \$
003565 000083 -00587 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 \$
004260 000017 -00603 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 \$
005081 000047 -00666 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 \$
005757 000000 -00697 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 \$
006452 -00038 -00619 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 \$
007253 -00029 -00663 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 \$
008026 000005 -00729 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 \$
002110 -00005 -00778 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 \$
002832 000017 -00691 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 \$
003566 000079 -00578 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 \$
004268 000018 -00591 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 \$
005083 000047 -00652 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 \$
005772 000001 -00706 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 \$
006463 -00037 -00615 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 \$
007250 -00038 -00642 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 \$
008021 -00005 -00719 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 \$
002017 000025 -00857 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 \$
002414 -00008 -00740 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 \$
002827 000028 -00736 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 \$
003186 000048 -00676 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 \$
003612 000026 -00657 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1012 k14 \$
003959 000054 -00703 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 \$
004408 000034 -00608 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 \$
004810 000019 -00672 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 \$
005216 -00013 -00683 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 \$
005563 000000 -00703 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1017 k19 \$
005957 -00014 -00628 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 \$
006296 000022 -00670 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 \$
006728 -00030 -00627 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1020 k22 \$
007133 000018 -00681 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 \$
007574 000003 -00728 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 \$
007973 000018 -00735 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 \$
002003 000040 -00875 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 \$
002406 000005 -00735 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 \$
002829 000026 -00728 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 \$
003181 000048 -00671 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 \$
003605 000034 -00695 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1028 l14 \$
003955 000022 -00730 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 \$
004391 000045 -00626 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 \$
004802 000032 -00692 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 \$
005217 000006 -00690 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 \$
005560 000011 -00728 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1033 l19 \$
005952 -00016 -00626 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 \$
006309 000016 -00658 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 \$
006724 -00014 -00653 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1036 l22 \$
007126 000013 -00678 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 \$
007575 -00011 -00713 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 \$
007968 000036 -00751 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 \$
002013 000036 -00854 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 \$
002400 000004 -00747 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 \$
002811 000033 -00719 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 \$
003167 000054 -00692 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 \$
003599 000028 -00657 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1044 m14 \$
003939 000053 -00692 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 \$
004369 000043 -00624 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 \$
004792 000029 -00690 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 \$
005213 000001 -00703 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 \$
005559 000011 -00722 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1049 m19 \$
005943 -00008 -00633 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 \$
006298 000016 -00648 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 \$
006720 -00016 -00648 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1052 m22 \$

N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D)

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE59/HE59L0NP.PDF> / .PS
 Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0, cfl=0.70; nt=0.18; nx=1.00

TUB registration: 20091101-HE59/HE59L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

KREG HE49 2N.TXT, Separation olv", cfi=0.70, D50, adapted \$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
x100 x Lab*a	1000 x (r g c m y o)					%nr.	pos \$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
007947	000022	-00033	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000</

TUB-test chart HE59; Relative Elementary Colour System O
1080 spectral reflexions R $\rightarrow$ LAB* for D65 and D50

```
input: w setgray
output: ->olv* setrgbcolor
```

```
input: w setgray
output: ->olv* setrgbcolor
```


N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D)

TUB-test chart HE59; Relative Elementary Colour System C
1080 spectral reflexions R $\rightarrow$ LAB* for D65 and D50

```
input: w setgray
output: ->olv* setrgbcolor
```

TUB registration: 20091101-HE59/HE59L0NP.PDF /.PS TUB ma
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

IOB material: code=rha4ta

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE59/HE59L0NP.PDF> / .PS
 Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1.1, Cx=0; cfl=0.70; nt=

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE59/HE59L0NP.PDF> /.PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.70; nt=0.18; nx=1.0

```
%BEG HE49_22.TXT, Separation olv*, cfi=0.70, D50, adapted $
%100 x LAB*a      %1000 x (r g b c m y 0)      %nr. pos $
%Z004032 004712 002558 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %01 0 $
%Z007428 000206 007533 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y1 1 $
%Z004585 -03602 001093 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L1 2 $
%Z004885 -02802 -01706 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C1 3 $
%Z003825 -00440 -02880 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V1 4 $
%Z003262 004552 -02630 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M1 5 $
%Z001858 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N1 6 $
%Z007930 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M1 7 $
%S
%Z004032 004712 002558 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %02 0 $
%Z007428 000206 007533 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y2 1 $
%Z004585 -03602 001093 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L2 2 $
%Z004885 -02802 -01706 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C2 3 $
%Z003825 -00440 -02880 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V2 4 $
%Z003262 004552 -02630 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M2 5 $
%Z001858 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N2 6 $
%Z007930 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M2 7 $
%S
%Z004032 004712 002558 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %000Y 0 $
%Z007428 000206 007533 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y00L 1 $
%Z004585 -03602 001093 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L00C 2 $
%Z004885 -02802 -01706 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C00V 3 $
%Z003825 -00440 -02880 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V00M 4 $
%Z003262 004552 -02630 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M000 5 $
%Z001858 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N001 6 $
%Z007930 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M001 7 $
%S
%Z004370 004074 003623 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000 %0153 R01 %025Y 0 $
%Z006093 -01771 005661 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000 %0477 R10 %Y25L 1 $
%Z004704 -03336 000205 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0801 R19 %L25C 2 $
%Z004828 -02439 -02310 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0089 J09 %C25V 3 $
%Z003453 000328 -03128 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0413 J18 %V25M 4 $
%Z003977 005334 -01251 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000 %0737 J27 %M250 5 $
%Z001887 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0161 R09 %N251 6 $
%Z007936 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0081 J01 %M251 7 $
%S
%Z005256 000047 004653 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000 %0234 a01 %050Y 0 $
%Z005292 -03121 004447 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0558 a10 %Y50L 1 $
%Z004808 -03162 -00470 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0882 a19 %L50C 2 $
%Z004560 -01738 -02505 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0170 S09 %C50V 3 $
%Z002982 001558 -03407 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0494 S18 %V50M 4 $
%Z003921 005175 000129 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000 %0818 S27 %M500 5 $
%Z001936 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0242 a09 %N501 6 $
%Z007961 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0162 S01 %M501 7 $
%S
%Z006222 001921 005920 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000 %0315 j01 %075Y 0 $
%Z004554 -04279 002910 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 %0639 j10 %Y75L 1 $
%Z004909 -02945 -01116 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0963 j19 %L75C 2 $
%Z004342 -01217 -02646 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0251 b09 %C75V 3 $
%Z002499 003365 -03692 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000 %0575 b18 %V75M 4 $
%Z003982 004997 001268 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000 %0899 b27 %M750 5 $
%Z001994 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0323 j09 %N751 6 $
%Z008012 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0243 b01 %M751 7 $
%S
```

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE59/HE59L0NP.PDF> /.PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.70; nt=0.18; nx=1.0

%BEG HE49.22.TXT, Separation olv*, cfi=0.70, D50, adapted \$																									
%100 x LAB*a 1000 x (r g b c m y θ)																									
%nr. pos \$																									
002114	-00070	000040	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	00972	k01	\$	007123	-00022	000072	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23	\$
002846	-00053	000143	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	00973	k02	\$	007575	-00040	000036	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1054	m24	\$
003572	000014	000237	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	00974	k03	\$	007962	000001	-00017	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$
004278	-00049	000202	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	00975	k04	\$	002009	-00021	-00047	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$
005083	-00009	000128	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	00976	k05	\$	002397	-00059	000082	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$
005781	-00048	000071	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	00977	k06	\$	002800	-00021	000078	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$
006464	-00077	000136	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	00978	k07	\$	003179	-00002	000122	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$
007265	-00079	000109	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	00979	k08	\$	003599	-00046	000174	0266	0266	0266	0733	0733	0733	0000	%1060	n14	\$
008029	-00040	000018	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	00980	k09	\$	003943	000008	000089	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$
008213	-00064	000032	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	00981	l01	\$	004391	-00004	000158	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16	\$
008253	-00040	000121	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	00982	l02	\$	004809	-00018	000001	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$
008376	000022	000233	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	00983	l03	\$	005216	-00053	000087	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$
008473	-00040	000209	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	00984	l04	\$	005569	-00038	000065	0600	0600	0600	0399	0399	0399	0000	%1065	n19	\$
008508	-00010	000135	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	00985	l05	\$	005961	-00058	000143	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$
008574	-00052	000087	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	00986	l06	\$	006292	-00043	000127	0733	0733	0733	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$
008658	-00079	000144	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	00987	l07	\$	006733	-00067	000143	0800	0800	0800	0199	0199	0199	0000	%1068	n22	\$
007262	-00076	000099	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	00988	l08	\$	007133	-00022	000053	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1069	n23	\$
008030	-00036	000013	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	00989	l09	\$	007567	-00040	000045	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1070	n24	\$
0082107	-00065	000023	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	00990	m01	\$	007971	-00010	-00015	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1071	n25	\$
008287	-00037	000128	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	00991	m02	\$	001986	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$
008365	000026	000219	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	00992	m03	\$	007942	000000	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$
0084260	-00035	000102	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	00993	m04	\$	004036	000471	002501	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	\$
0085081	000000	000117	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	00994	m05	\$	004930	-02793	-01715	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$
0085757	-00045	000075	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	00995	m06	\$	007463	000217	007601	1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	\$
0086452	-00080	000143	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	00996	m07	\$	003863	-00404	-02913	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1077	m27	\$	
0087253	-00066	000086	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	00997	m08	\$	004666	-03590	001103	0000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1078	n26	\$
0088026	-00027	000009	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0000	00998	m09	\$	003411	000412	-02655	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	\$
0082110	-00070	000050	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	00999	n01	\$													
0082832	-00043	000127	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	00999	n02	\$	%z004036	004741	002501	%#1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	%03 0 0 \$
0083566	000022	000228	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	00999	n03	\$	%z007463	000217	007601	%#1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	%Y3 1 0 \$
0084260	-00042	000205	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	00999	n04	\$	%z004666	-03590	001103	%#0000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1078	n26	%L3 2 0 \$
0085083	000000	000121	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	00999	n05	\$	%z004930	-02793	-01715	%#0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1075	l27	%C3 3 0 \$
0085772	-00043	000066	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	00999	n06	\$	%z003863	-00404	-02913	%#0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	%V3 4 0 \$
0086463	-00078	000146	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	00999	n07	\$	%z003411	004612	-02655	%#1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	%M3 5 0 \$
0087250	-00075	000107	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	00999	n08	\$	%z001986	000000	000000	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	%M3 6 0 \$
0088021	-00037	000018	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	00999	n09	\$	%z007942	000000	000000	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	%W3 7 0 \$
0082017	-00040	-00026	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	00999	k10	\$													
0082414	-00071	000084	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	00999	k11	\$	%z002114	-00070	000040	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	%N4 6 0 \$
0082827	-00032	000082	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	00999	k12	\$	%z008029	-00040	000018	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	%W4 7 0 \$
0083186	-00010	000136	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	00999	k13	\$													
0083612	-00029	000149	0266	0266	0266	0733	0733	0733	0000	00999	k14	\$	%z002123	-00064	000032	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	%N5 6 0 \$
0083959	000000	000097	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	00999	k15	\$	%z008030	-00036	000013	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	%W5 7 0 \$
0084400	-00017	000186	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	00999	k16	\$													
0084810	-00030	000115	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	00999	k17	\$	%z002107	-00065	000023	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	%N6 6 0 \$
0085216	-00060	000097	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	00999	k18	\$	%z008026	-00027	000009	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	%W6 7 0 \$
0085563	-00045	000073	0600	0600	0600	0399	0399	0399	0000	00999	k19	\$													
0085957	-00058	000142	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	00999	k20	\$	%z002110	-00070	000050	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	%N7 6 0 \$
0086296	-00019	000094	0733	0733	0733	0266	0266	0266	0000	00999	k21	\$	%z002102	-00037	000018	%#1000	1000	1000	0000						