

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG35/HG35L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.barn.dev> 2.1, io=1,1, Cx=0; cfl=1.00; nt=0.02; nx=1.00

- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

XBOG HE25 2D.TXT, Separation cmyln61*, D65, not adapted S										
#100 x LAB*	1000 x (r g b			c m y θ)			#nrr.	pos s		
001401 000034	000103	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	00000	A01 S
002316 -00482	-02057	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	00001	A02 S
002653 -00572	-02748	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	00002	A03 S
003063 -00557	-03355	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	00003	A04 S
003282 -00353	-03780	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	00004	A05 S
003673 -00505	-04117	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	00005	A06 S
004064 -00567	-04514	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	00006	A07 S
004411 -00737	-04793	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	00007	A08 S
004590 -01094	-04825	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	00008	A09 S
002734 -03369	-000855	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	00009	B01 S
002665 -01215	-01303	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	00010	B02 S
003223 -01773	-02531	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	00011	B03 S
003453 -01339	-03371	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	00012	B04 S
003701 -01142	-03831	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	00013	B05 S
004147 -01249	-04216	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	00014	B06 S
004580 -01429	-04573	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	00015	B07 S
004858 -01546	-04796	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	00016	B08 S
004968 -01751	-04817	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	00017	B09 S
003389 -05017	-001550	0000	0250	0000	1000	0750	1000	0000	00018	C01 S
003318 -04125	-00038	0000	0250	0125	1000	0750	0875	0000	00019	C02 S
003428 -04100	-00254	0000	0250	0250	1000	0750	0875	0000	00020	C03 S
003590 -02634	-00880	0000	0250	0375	1000	0750	0625	0000	00021	C04 S
004150 -02245	-03480	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	00022	C05 S
004535 -02313	-03805	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	00023	C06 S
004908 -02391	-04166	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	00024	C07 S
005138 -02353	-04580	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	00025	C08 S
005224 -02343	-04765	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	00026	C09 S
003992 -00546	-002329	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	00027	D01 S
003985 -00167	-001268	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0000	00028	D02 S
003923 -04875	-00434	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	00029	D03 S
003991 -03846	-01757	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	00030	D04 S
004501 -03416	-02901	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	00031	D05 S
004942 -03286	-03483	0000	0375	0625	1000	0625	0375	0000	00032	D06 S
005132 -03279	-03749	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	00033	D07 S
005277 -03183	-04012	0000	0375	0875	1000	0625	0125	0000	00034	D08 S
005362 -02943	-04419	0000	0375	1000	1000	0				

TUB-Prüfvorlage HG35; Relatives Elementar-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG35/HG35L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.deV2.1.io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.02;nx=1.00>

TUB-Registrierung: 20091101-HG35/HG35L0NA.TXT/.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

002628	003291	001043	0375	0090	0090	0625	1000	1000	0000	00243	A10	S	002924	003829	001448	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	00324	J10	S	003287	004358	001958	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	004085	S10	S
002628	003591	000024	0375	0090	0125	0625	1000	0875	0000	00244	A11	S	002946	004048	000420	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	00325	J11	S	003287	004358	000666	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	004086	S11	S
002605	003537	-01157	0375	0090	0250	0625	1000	0750	0000	00245	A12	S	003038	004478	-00879	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	00326	J12	S	003337	004872	-00384	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	004087	S12	S
002437	002729	-02268	0375	0090	0375	0625	1000	0625	0000	00246	A13	S	002740	003861	-01478	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	00327	J13	S	003300	004834	-01327	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	004088	S13	S
002330	002743	-03326	0375	0090	0500	0625	1000	0500	0000	00247	A14	S	002381	003054	-02277	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	00328	J14	S	002887	004130	-01856	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	004089	S14	S
002595	002667	-04313	0375	0090	0625	0625	1000	0375	0000	00248	A15	S	002458	003098	-03134	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	00329	J15	S	002583	003368	-02367	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	004090	S15	S
002843	002351	-04526	0375	0090	0750	0625	1000	0250	0000	00249	A16	S	002605	003121	-04118	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	00330	J16	S	002653	003509	-03289	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	004091	S16	S
003279	001684	-04527	0375	0090	0875	0625	1000	0125	0000	00250	A17	S	002855	002530	-04443	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	00331	J17	S	002782	003333	-03956	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	004092	S17	S
003528	001133	-04610	0375	0090	1000	0625	1000	0000	0000	00251	A18	S	003215	002017	-04459	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	00332	J18	S	002991	002796	-04226	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	004093	S18	S
002911	001724	-002394	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	00252	B10	S	003041	004015	002980	0500	0125	0000	0875	1000	0000	0000	00333	K10	S	003369	004395	002705	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	004094	T10	S
003444	002030	001011	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	00253	B11	S	003718	002757	001403	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	00334	K11	S	004069	003481	001714	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	004095	T11	S
003604	002738	-00744	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	00254	B12	S	003756	003311	-00135	0500	0125																					

TUB-Prüfvorlage HG35; Relatives Elementar-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow o\lambda v^* s$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG35/HG35L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.02;nx=1.0>

003769	005059	002005	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003702	005254	001081	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003661	005549	-00045	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003646	005641	-00976	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003417	005217	-01554	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
002986	004329	-02075	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
002615	003644	-02530	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
002726	003727	-03340	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
002978	003520	-03747	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003822	005010	002772	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
004381	004326	002016	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004288	004606	000925	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004274	005172	-00317	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004087	005243	-01406	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
003771	004432	-02077	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003438	003630	-02730	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
003323	003780	-03564	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
003349	003206	-03840	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004425	004746	-00458	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004566	003852	003382	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
005164	003032	001668	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
005190	003341	000474	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
005046	003920	-00874	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004641	003451	-01619	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004220	002677	-02312	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
003898	003169	-03578	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
003749	002658	-03871	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005337	002616	005497	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005313	002520	004340	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005364	002479	002744	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005913	001984	001454	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005838	002090	-00048	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005443	002717	-01187	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
004878	002035	-01950	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
004855	002221	-03273	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
004440	001829	-03762	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
005840	001228	005948	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006122	001227	005360	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006206	001181	003405	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006246	001288	002478	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006532	001280	001098	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006308	001885	-00645	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
005819	001272	-01464	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005813	001214	-02841	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
005625	000881	-03165	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006699	000163	006806	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006844	000108	006260	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
007018	000086	004243	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
007038	000118	003417	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
007018	000373	002307	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007076	000695	000559	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006697	000530	-00991	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006723	000345	-02055	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007005	-00135	-02456	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007706	-00853	007843	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007734	-00981	007115	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007805	-00974	005006	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007815	-00981	004981	0750	0750	0375	0250	0250	0500	0000	%0543	G22	\$
007790	-00681	003098	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007758	-00424	001474	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007721	-00947	000147	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007978	-00337	-01025	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
008448	-00897	-01358	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
008897	-01632	009191	0750	0875	0000	0250	0125	0875	0000	%0549	H19	\$
008541	-01780	007939	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008419	-01690	005424	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008330	-01707	004519	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008285	-01822	003324	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008273	-01593	002227	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008388	-01341	000633	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008413	-01024	-00551	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008496	-01099	-01287	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008819	-02421	008836	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008655	-02446	007312	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008648	-02474	005752	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008501	-02575	004820	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008433	-02477	003566	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008428	-02272	002382	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008678	-01708	001060	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008557	-01528	000608	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008499	-01227	-00948	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004125	005722	002354	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004112	005868	001441	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004081	006171	005084	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004051	006357	-00595	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
004047	006291	-01409	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
003645	005560	-01848	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003235	004885	-02378	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
002967	004255	-02827	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
002996	004282	-03263	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
004144	005596	003116	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
004775	005315	002393	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004720	005513	001309	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004669	006028	000110	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004560	006296	-01303	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004286	005518	-01846	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
003903	004925	-02464	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
003577	004472	-03103	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
003485	003890	-03454	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
004838	005443	005146	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
004915	004996	00404										

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG35/HG35L0NA.TXT> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.02; nx=1.0

009723	-00097	000198	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009038	-00827	-00470	0875	1000	1000	00125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008057	-01148	-00936	0750	1000	1000	00250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
008592	-01678	-01227	0625	1000	1000	00375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007438	-02106	-01652	0500	1000	1000	00500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006978	-02554	-01895	0375	1000	1000	00625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006369	-03287	-01904	0250	1000	1000	00750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005918	-03877	-02072	0125	1000	1000	00875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005660	-04307	-02389	0000	1000	1000	00900	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009179	000463	000587	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
008758	-00072	000208	0875	0875	0875	00125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008515	-00919	-00595	0750	0875	0875	00250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
007934	-01570	-00894	0625	0875	0875	00375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007349	-02036	-01377	0500	0875	0875	00500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006891	-02550	-01662	0375	0875	0875	00625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006339	-03012	-01808	0250	0875	0875	00750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005935	-03881	-01988	0125	0875	0875	00875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
005398	-04523	-02313	0000	0875	0875	00900	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
006610	001079	000882	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
008076	000605	000524	0875	0750	0750	00125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007783	-00046	000141	0750	0750	0750	00250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007463	-00901	-00644	0625	0750	0750	00375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
007019	-01546	-01042	0500	0750	0750	00500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006459	-01987	-01536	0375	0750	0750	00625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005949	-02475	-01806	0250	0750	0750	00750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005616	-03560	-02004	0125	0750	0750	00875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
005279	-04745	-02258	0000	0750	0750	00900	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007986	001773	001245	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007523	001174	000896	0875	0625	0625	00125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007293	000686	000381	0750	0625	0625	00250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006962	-00038	000087	0625	0625	0625	00375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006621	-00808	-00753	0500	0625	0625	00500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
006335	-01577	-01260	0375	0625	0625	00625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005487	-01904	-01763	0250	0625	0625	00750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
005112	-02836	-02003	0125	0625	0625	00875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
005194	-04982	-02036	0000	0625	0625	00900	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007283	002615	001777	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006950	001842	001449	0875	0500	0500	00125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006664	001291	000919	0750	0500	0500	00250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
006333	000728	000407	0625	0500	0500	00375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005969	-00028	000070	0500	0500	0500	00500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005568	-01025	-00943	0375	0500	0500	00625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
005306	-01703	-01463	0250	0500	0500	00750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004492	-02409	-01906	0125	0500	0500	00875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
004716	-04418	-02078	0000	0500	0500	00900	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006447	003885	002063	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006253	002738	001716	0875	0375	0375	00125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005955	001968	001386	0750	0375	0375	00250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005594	001451	000905	0625	0375	0375	00375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
005156	000790	000310	0500	0375	0375	00500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004869	-00009	000048	0375	0375	0375	00625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004380	-01220	-01187	0250	0375	0375	00750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
004077	-01767	-01719	0125	0375	0375	00875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
004077	-03923	-01773	0000	0375	0375	00900	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005745	004986	002567	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005583	003795	002051	0875	0250	0250	00125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
005126	002995	001639	0750	0250	0250	00250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004726	002376	001088	0625	0250	0250	00375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
004396	001633	000908	0500	0250	0250	00500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
004121	000956	000479	0375	0250	0250	00625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003877	-00002	000008	0250	0250	0250	00750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003527	-01333	-01273	0125	0250	0250	00875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
003531	-03086	-01741	0000	0250	0250	00900	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
004972	006398	002691	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004720	005220	002446	0875	0125	0125	00125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004262	004258	002047	0750	0125	0125	00250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
003875	003568	001751	0625	0125	0125	00375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003573	002824	001445	0500	0125	0125	00500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
003293	002130	001042	0375	0125	0125	00625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003041	001374	000680	0250	0125	0125	00750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
002292	000029	000054	0125	0125	0125	00875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
002853	-02256	-01444	0000	0125	0125	00900	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004432	006098	002569	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
004026	005503	002340	0875	0000	0000	00125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003634	004951	002139	0750	0000	0000	00250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
003266	004325	001949	0625	0000	0000	00375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
002890	003750	001411	0500	0000	0000	00500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
002589	003255	001043	0375	0000	0000	00625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
002300	002609	000906	0250	0000	0000	00750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
001976	001795	000552	0125	0000	0000	00875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
001250	000043	0000121	0000	0000	0000	00900	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009712	-00095	000196	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009021	-00557	-00687	0875	0875	0875	00125	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
008553	-00855	-01274	0750	0750	0750	00250	0250	0250	0000	%0812	b12	\$
007582	-00971	-02228	0625	1000	0375	0375	0000	0000	0000	%0813	b13	\$
006758	-00939	-02966	0500	0500	0500	00500	0000	0000	0000	%0814	b14	\$
005936	-00959	-03634	0375	0375	0375	00625	0625	0625	0000	%0815	b15	\$
005284	-01017	-04218	0250	0250	0250	00750	0750	0750	0000	%0816	b16	\$
004871	-01521	-04573	0125	0100	0875	0875	0000	0000	0000	%0817	b17	\$
004574	-01983	-04825	0000	1000	1000	00900	0000	0000	0000	%0818	b18	\$
009652	-00683	001788	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$
008914	-00606	000190	0875	0875	0875	00125	0125	0125	0000	%0820	c11	\$
008175	-00384	-00958	0750	0750	0750	00250	0250	0125	0000	%0821	c12	\$
007465	-00556	-01692	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	%0822	c13	\$
006634	-00711	-02451	0500	0500	0875	0500	0500	0125	0000	%0823	c14	\$
005930	-00885	-03001	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$
005329	-01015	-03575	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$
004819	-01130	-04192	0125	0125	0875	0875	0125	0000	0000	%0826	c17	\$
004348	-00755	-04819	0000	0000	0750	1000	1000	0125	0000	%0827	c18	\$

%BEG HE25_22.TXT, Separation cmyn61*, D65, not adapted \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004476 006121 002471 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008947 -01118 007833 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005565 -06519 002533 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005691 -04403 -01975 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004590 -01094 -04825 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003277 004694 -02840 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001401 000034 000103 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009704 -00095 000208 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004432 006098 002569 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008950 -01136 007978 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005582 -06445 002275 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005660 -04307 -02089 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004574 -01098 -04825 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003253 004684 -02770 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001359 000047 000111 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009711 -00096 000198 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG35/HG35L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.02;nx=1.0>

%BEG HE25.22.TXT, Separation cmyn61*, D65, not adapted \$																			
%100 x LAB*																			
1000 x (r g b c m y θ)																			
%nr. pos \$																			
001283	000032	000116	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	000972	k01	\$							
002071	000016	000065	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	000973	k02	\$							
003780	-000009	000010	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	000974	k03	\$							
004880	-000020	000019	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	000975	k04	\$							
006105	-000034	000040	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	000976	k05	\$							
007150	-000046	000063	0625	0625	0625	0625	0625	0625	0000	000977	k06	\$							
008046	-000052	000119	0750	0750	0750	0750	0750	0750	0000	000978	k07	\$							
008944	-000066	000173	0875	0875	0875	0875	0875	0875	0000	000979	k08	\$							
009718	-000095	000193	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0000	000980	k09	\$							
001256	000030	000115	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	000981	l01	\$							
001973	000021	000075	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	000982	l02	\$							
003713	-000003	000016	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	000983	l03	\$							
004766	-000012	000043	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	000984	l04	\$							
005991	-000027	000055	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	000985	l05	\$							
007037	-000039	000077	0625	0625	0625	0625	0625	0625	0000	000986	l06	\$							
007952	-000046	000131	0750	0750	0750	0750	0750	0750	0000	000987	l07	\$							
008932	-000066	000181	0875	0875	0875	0875	0875	0875	0000	000988	l08	\$							
009725	-000094	000185	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0000	000989	l09	\$							
001170	000038	000103	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	000990	m01	\$							
001953	000028	000083	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	000991	m02	\$							
003620	000000	000018	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	000992	m03	\$							
004707	-000008	000050	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	000993	m04	\$							
005920	-000024	000066	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	000994	m05	\$							
007019	-000041	000091	0625	0625	0625	0625	0625	0625	0000	000995	m06	\$							
007955	-000049	000142	0750	0750	0750	0750	0750	0750	0000	000996	m07	\$							
008952	-000069	000191	0875	0875	0875	0875	0875	0875	0000	000997	m08	\$							
009728	-000099	000197	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0000	000998	m09	\$							
001140	000032	000116	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	000999	n01	\$							
001911	000028	000089	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	001000	n02	\$							
003597	-000002	000031	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	001001	n03	\$							
004662	-000009	000067	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	001002	n04	\$							
005859	-000021	000070	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	001003	n05	\$							
006936	-000036	000098	0625	0625	0625	0625	0625	0625	0000	001004	n06	\$							
007896	-000045	000139	0750	0750	0750	0750	0750	0750	0000	001005	n07	\$							
008915	-000066	000191	0875	0875	0875	0875	0875	0875	0000	001006	n08	\$							
009715	-000090	000180	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0000	001007	n09	\$							
001249	000051	000109	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	001008	k10	\$							
001570	000046	000109	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	001009	k11	\$							
002403	000020	000022	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	001010	k12	\$							
003214	000011	000003	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	001011	k13	\$							
004066	-000002	000011	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	001012	k14	\$							
004707	-000007	000016	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	001013	k15	\$							
005321	-000019	000030	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	001014	k16	\$							
005797	-000025	000050	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	001015	k17	\$							
006445	-000035	000054	0533	0533	0533	0666	0666	0666	0000	001016	k18	\$							
006976	-000042	000081	0600	0600	0600	0600	0600	0600	0000	001017	k19	\$							
007450	-000046	000100	0666	0666	0666	0666	0666	0666	0000	001018	k20	\$							
007918	-000051	000139	0734	0734	0734	0734	0734	0734	0000	001019	k21	\$							
008319	-000053	000161	0800	0800	0800	0800	0800	0800	0000	001020	k22	\$							
008766	-000059	000175	0866	0866	0866	0866	0866	0866	0000	001021	k23	\$							
009260	-000075	000191	0933	0933	0933	0966	0966	0966	0000	001022	k24	\$							
009702	-000090	000184	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0000	001023	k25	\$							
001250	000049	000120	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	001024	l10	\$							
001528	000049	000112	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	001025	l11	\$							
002393	000022	000029	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	001026	l12	\$							
003169	000011	000012	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	001027	l13	\$							
004071	000002	000022	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	001028	l14	\$							
004629	000002	000037	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	001029	l15	\$							
005265	-000012	000039	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	001030	l16	\$							
005712	-000013	000053	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	001031	l17	\$							
006367	-000023	000062	0533	0533	0533	0666	0666	0666	0000	001032	l18	\$							
006850	-000031	000084	0600	0600	0600	0600	0600	0600	0000	001033	l19	\$							
007315	-000036	000105	0666	0666	0666	0666	0666	0666	0000	001034	l20	\$							
007817	-000042	000139	0734	0734	0734	0734	0734	0734	0000	001035	l21	\$							
008225	-000047	000164	0800	0800	0800	0800	0800	0800	0000	001036	l22	\$							
008700	-000054	000173	0866	0866	0866	0866	0866	0866	0000	001037	l23	\$							
009237	-000072	000189	0933	0933	0933	0966	0966	0966	0000	001038	l24	\$							
009714	-000089	000185	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0000	001039	l25	\$							
001173	000046	000113	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	001040	m10	\$							
001495	000051	000120	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	001041	m11	\$							
002324	000027	000040	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	001042	m12	\$							
003153	000015	000019	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	001043	m13	\$							
003984	000010	000027	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	001044	m14	\$							
004553	-000002	000050	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	001045	m15	\$							
005205	-000006	000051	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000										

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG35/HG35L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.barn.deV2.1.io=1.1.Cx=0.cfi=1.00.nt=0.02.nx=1.00>

KBEG H25 2N.TXT, Separation cmyln61*, D65, adapted \$																											
x100 x LAB*a	1000 x (r g b			c m y θ)			%nr.	pos \$																			
0014001 0000000 0000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	001854	001598	000462	0125 0000	0000 0875	1000 1000 0000	000001	J01 \$	002132	002333	000769	0250 0000	0000 0750	1000 1000 0000	000162	S01 \$				
002316 005053 02173 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000	000001	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0001	A02 \$	001810	001491	-01233 0125 0000	0000 0125	0875	1000 0875 0000	000002	J02 \$	002154	002813	-00590 0250 0000	0000 0125	0750	1000 0875 0000	000163	S02 \$	
002653 005087 02686 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000	000002	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0002	A03 \$	002127	000857	-02960 0125 0000	0000 0250	0875	1000 0750 0000	000003	J03 \$	002062	002182	-01969 0250 0000	0000 0250	0750	1000 0750 0000	000164	S03 \$	
003063 005066 03480 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000	000003	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0003	A04 \$	002460	000601	-03481 0125 0000	0000 0375	0875	1000 0625 0000	000004	J04 \$	002350	001757	-03582 0250 0000	0000 0375	0750	1000 0625 0000	000165	S04 \$	
003282 003558 03908 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000	000004	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0004	A05 \$	002815	000462	-03877 0125 0000	0000 0500	0875	1000 0500 0000	000005	J05 \$	002742	001477	-04263 0250 0000	0000 0500	0750	1000 0500 0000	000166	S05 \$	
003673 005050 04250 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000	000005	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	0005	A06 \$	003068	000318	-04136 0125 0000	0000 0625	0875	1000 0375 0000	000006	J06 \$	002977	001483	-04558 0250 0000	0000 0625	0750	1000 0375 0000	000167	S06 \$	
004064 005060 04651 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000	000006	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0006	A07 \$	003453	000016	-04449 0125 0000	0000 0750	0875	1000 0250 0000	000007	J07 \$	003269	001168	-04838 0250 0000	0000 0750	0750	1000 0250 0000	000168	S07 \$	
004411 006725 04935 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000	000007	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	0007	A08 \$	003943	-00148	-04798 0125 0000	0000 0875	0875	1000 0125 0000	000008	J08 \$	003476	000619	-04764 0250 0000	0000 0875	0750	1000 0125 0000	000169	S08 \$	
004590 01079 04070 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000	000008	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0008	A09 \$	004185	-00385	-04964 0125 0000	0000 1000	0875	1000 0000 0000	000009	J09 \$	003635	000547	-04929 0250 0000	0000 1000	0750	1000 0000 0000	000170	S09 \$	
002734 03383 000735 0000 0125 0000 0875 1000 0000 0000	000009	0000	0000	0125	0000	0875	1000	0000	0009	B01 \$	0021384	-00232	-001616 0125 0125	0000 0875	0875	1000 0000 0000	000009	K01 \$	002202	001460	-001494 0250 0125	0000 0875	0875	1000 0000 0000	000171	T01 \$	
002665 02144 01423 0000 0125 0125 0875 0875 0000 0000	000010	0000	0000	0125	0125	0875	0875	0000	0010	B02 \$	002021	000003	-00046 0125 0125	0125 0875	0875	0875 0875 0000	000091	K02 \$	002818	001242	-000568 0250 0125	0125 0875	0875	0875 0875 0000	000172	T02 \$	
003223 01779 02658 0000 0125 0250 0875 0875 0750 0000	000011	0000	0000	0125	0250	0875	0875	0750	0000	0011	B03 \$	003109	-00465	-01836 0125 0125	0250 0875	0875	0750 0875	000092	K03 \$	002937	001101	-01376 0250 0125	0250 0875	0875	0750 0875 0000	000173	T03 \$
003453 01342 03501 0000 0125 0375 0875 0875 0625 0000	000012	0000	0000	0125	0375	0875	0875	0625	0000	0012	B04 \$	003573	-00644	-02553 0125 0125	0375 0875	0875	0625 0000	000093	K04 \$	002978	000473	-02673 0250 0125	0375 0875	0875	0625 0000	000174	T04 \$
003701 01141 03964 0000 0125 0500 0875 0875 0500 0000	000013	0000	0000	0125	0500	0875	0875	0500	0000	0013	B05 \$	003940	-00571	-03994 0125 0125	0500 0875	0875	0500 0000	000094	K05 \$	003617	000220	-03100 0250 0125	0500 0875	0875	0500 0000	000175	T05 \$
004147 01241 04355 0000 0125 0625 0875 0875 0375 0000	000014	0000	0000	0125	0625	0875	0875	0375	0000	0014	B06 \$	004330	-00690	-03409 0125 0125	0625 0875	0875	0375 0000	000095	K06 \$	004090	000033	-03471 0250 0125	0625 0875	0875	0375 0000	000176	T06 \$
004580 01414 04717 0000 0125 0750 0875 0875 0250 0000	000015	0000	0000	0125	0750	0875	0875	0250	0000	0015	B07 \$	004668	-00934	-03683 0125 0125	0750 0875	0875	0250 0000	000096	K07 \$	004423	-00213	-03858 0250 0125	0750 0875	0875	0250 0000	000177	T07 \$
004858 01527 04944 0000 0125 0875 0875 0875 0125 0000	000016	0000	0000	0125	0875	0875	0875	0125	0000	0016	B08 \$	004854	-01057	-04331 0125 0125	0875 0875	0875	0125 0000	000097	K08 \$	004433	-00359	-04614 0250 0125	0875 0875	0875	0125 0000	000178	T08 \$
004960 01730 04966 0000 0125 1000 0875 0875 0000 0000	000017	0000	0000	0125	1000	0875	0875	0000	0000	0017	B09 \$	004890	-01106	-04729 0125 0125	1000 0875	0875	0000 0000	000098	K09 \$	004497	-00302	-04827 0250 0125	1000 0875	0875	0000 0000	000179	T09 \$
005339 05020 004121 0000 0250 0800 0875 0875 1000 0000	000018	0000	0000	0250	0800	0875	0875	1000	0000	0018	C01 \$	005000	-02548	-002036 0125 0250	0800 0875	0875	1000 0000	000099	L01 \$	005020	-00249	-02657 0250 0250	0800 0875	0875	1000 0000	000180	U01 \$
005339 05020 004121 0000 0250 0800 0875 0875 1000 0000	000018	0000	0000	0250	0800	0875	0875	1000	0000	0018	C02 \$	005000	-02548	-002036 0125 0250	0800 0875	0875	1000 0000	000099	L01 \$	005020	-00249	-02657 0250 0250	0800 0875	0875	1000 0000	000180	U01 \$
005328 03013 00170 0000 0250 0500 0875 0875 1000 0000	000019	0000	0000	0250	0500	0875	0875	1000	0000	0019	C03 \$	005046	-01475	-006171 0125 0250	0800 0875	0875	1000 0000	000100	L02 \$	005322	-00501	-01017 0250 0250	0800 0875	0875	1000 0000	000181	U02 \$
005328 03013 00170 0000 0250 0500 0875 0875 1000 0000	000019	0000	0000	0250	0500	0875	0875	1000	0000	0019	C03 \$	005046	-01475	-006171 0125 0250	0800 0875	0875	1000 0000	000100	L02 \$	005322	-00501	-01017 0250 0250	0800 0875	0875	1000 0000	000181	U02 \$
005360 02628 03033 0000 0250 0375 0875 0875 1000 0000	000020	0000	0000	0250	0375	0875	0875	1000	0000	0020	C04 \$	004960	-01375	-02405 0125 0250	0375 0875	0875	1000 0000	000101	L03 \$	005360	-00431	-01726 0250 0250	0375 0875	0875	1000 0000	000182	U03 \$
005360 02628 03033 0000 0250 0375 0875 0875 1000 0000	000020	0000	0000	0250	0375	0875	0875	1000	0000	0020	C04 \$	004960	-01375	-02405 0125 0250	0375 0875	0875	1000 0000	000101	L03 \$	005360	-00431	-01726 0250 0250	0375 0875	0875	1000 0000	000182	U03 \$
004195 02237 03619 0000 0250 0500 0875 0875 1000 0000	000021	0000	0000	0250	0500	0875	0875	1000	0000	0021	C05 \$	004295	-01380	-02930 0125 0250	0500 0875	0875	1000 0000	000102	L04 \$	004457	-00509	-02371 0250 0250	0500 0875	0875	1000 0000	000183	U04 \$
004535 02299 03948 0000 0250 0625 0875 0875 1000 0000	000022	0000	0000	0250	0625	0875	0875	1000	0000	0022	C06 \$	004626	-01286	-03308 0125 0250	0625 0875	0875	1000 0000	000103	L05 \$	004816	-00644	-02786 0250 0250	0625 0875	0875	1000 0000	000184	U05 \$
004909 02370 04314 0000 0250 0750 0875 0875 1000 0000	000023	0000	0000	0250	0750	0875	0875	1000	0000	0023	C07 \$	004851	-01368	-03611 0125 0250	0750 0875	0875	1000 0000	000104	L06 \$	005099	-00798	-03125 0250 0250	0750 0875	0875	1000 0000	000185	U06 \$
005138 02329 04731 0000 0250 0875 0875 0875 1000 0000	000024	0000	0000	0250	0875	0875	0875	1000	0000	0024	C08 \$	005068	-01541	-04080 0125 0250	0875 0875	0875	1000 0000	000105	L07 \$	005337	-00954	-03756 0250 0250	0875 0875	0875	1000 0000	000186	U07 \$
005224 02318 04918 0000 0250 1000 0875 0875 1000 0000	000025	0000	0000	0250	1000	0875	0875	1000	0000	0025	C09 \$	005189	-01628	-04714 0125 0250	1000 0875	0875	1000 0000	000106	L08 \$	005274	-01000	-04382 0250 0250	1000 0875	0875	1000 0000	000187	U08 \$
005392 06540 002193 0000 0375 0875 0875 0875 1000 0000	000026	0000	0000	0375	0875	0875	0875	1000	0000	0026	C10 \$	005379	-00903	-002467 0125 0375	0800 0875	0875	1000 0000	000107	L09 \$	005393	-01555	-03028 0250 0375	0800 0875	0875	1000 0000	000188	U09 \$
003985 06161 001131 0000 0375 0125 0625 0875 0875 0000	000027	0000	0000	0375	0125	0625	0875	0875	0000	0027	D01 \$	003826	-02618	-004445 0125 0375	0125 0875	0625	0875 0875	000108	M01 \$	004319	-01791	-001841 0250 0375	0125 0875	0625	0875 0875	000189	V02 \$
003923 04870 00570 0000 0375 0250 0625 0750 0875 0000	000028	0000	0000	0375	0250	0625	0750	0875	0000	0028	D02 \$	003780	-02335	-00507 0125 0375	0250 0875	0625	0750 0875	000109	M02 \$	004195	-01336	-000088 0250 0375	0250 0875	0625	0750 0875	000190	V03 \$
003991 03840 01893 0000 0375 0375 0625 0625 0875 0000	000029	0000	0000	0375	0375	0625	0625	0875	0000	0029	D03 \$	003916	-01825	-01834 0125 0375	0375 0875	0625	0625 0875	000110	M03 \$	004217	-01157	-01289 0250 0375	0375 0875	0625	0625 0875	000191	V04 \$
004501 03402 03044 0000 0375 0500 0625 0500 0875 0000	000030	0000	0000	0375	0500	0625	0500	0875	0000	0030	D04 \$	004577	-01954	-02841 0125 0375	0500 0875	0625	0500 0875	000111	M04 \$	004871	-01270	-02209 0250 0375	0500 0875	0625	0500 0875	000192	V05 \$
004942 03265 03631 0000 0375 0625 0625 0375 0875 0000	000031	0000	0000	0375	0625	0625	0375	087																			

TUB-Registrierung: 20091101-HG35/HG35L0NA.TXT/.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG35/HG35L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V.2.1, io=1.1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.02; nx=1.0

002626	003275	000924	0375	0000	0000	0000	0025	1000	1000	0000	0000	%0243	A10	\$
002598	003503	-00094	0375	0000	0125	0625	1000	1000	0875	0000	0000	%0244	A11	\$
002605	003521	-01276	0375	0000	0250	0625	1000	1000	0750	0000	0000	%0245	A12	\$
002437	002710	-02384	0375	0000	0375	0625	1000	1000	0625	0000	0000	%0246	A13	\$
002330	002723	-03441	0375	0000	0500	0625	1000	1000	0500	0000	0000	%0247	A14	\$
002595	002651	-04432	0375	0000	0625	0625	1000	1000	0375	0000	0000	%0248	A15	\$
002843	002339	-04648	0375	0000	0750	0625	1000	1000	0250	0000	0000	%0249	A16	\$
003270	001678	-04655	0375	0000	0875	0625	1000	1000	0100	0000	0000	%0250	A17	\$
003523	001121	-04740	0375	0000	1000	0625	1000	1000	0000	0000	0000	%0251	A18	\$
002911	002713	002271	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	0000	0000	%0252	B10	\$
003444	002027	000882	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	0000	0000	%0253	B11	\$
003604	002738	-00876	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	0000	0000	%0254	B12	\$
003278	001644	-01883	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	0000	0000	%0255	B13	\$
003249	001511	-03088	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	0000	0000	%0256	B14	\$
003645	001104	-03533	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	0000	0000	%0257	B15	\$
004057	000824	-03954	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	0000	0000	%0258	B16	\$
003927	000776	-04621	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	0000	0000	%0259	B17	\$
003898	000733	-04667	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	0000	0000	%0260	B18	\$
003332	000943	-02909	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	0000	0000	%0261	C10	\$
004078	000663	-02255	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	0000	0000	%0262	C11	\$
004144	000957	000312	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	0000	0000	%0263	C12	\$
004189	000672	-01188	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	0000	0000	%0264	C13	\$
004106	000400	-02449	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	0000	0000	%0265	C14	\$
004508	000305	-02853	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	0000	0000	%0266	C15	\$
004781	-00058	-03269	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	0000	0000	%0267	C16	\$
004989	-00239	-04025	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	0000	0000	%0268	C17	\$
004533	000073	-04500	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	0000	0000	%0269	C18	\$
004318	-00604	-004164	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	0000	0000	%0270	D10	\$
005271	-00796	003345	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	0000	0000	%0271	D11	\$
004976	-00541	001339	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	0000	0000	%0272	D12	\$
004817	000015	-00099	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	0000	%0273	D13	\$
005165	-00305	-01626	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	0000	0000	%0274	D14	\$
005349	-00516	-02282	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	0000	0000	%0275	D15	\$
005610	-00647	-02662	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	0000	0000	%0276	D16	\$
005945	-00838	-03189	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	0000	0000	%0277	D17	\$
005898	-00905	-03857	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	0000	0000	%0278	D18	\$
004731	-01505	-004336	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	0000	0000	%0279	D19	\$
005508	-01805	003398	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	0000	0000	%0280	E10	\$
005413	-01568	001376	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	0000	0000	%0281	E12	\$
005513	-01116	-00098	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	0000	0000	%0282	E13	\$
005483	-01055	-01097	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	0000	0000	%0283	E14	\$
005535	-01262	-02114	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	0000	0000	%0284	E15	\$
006075	-01311	-02648	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	0000	0000	%0285	E16	\$
006377	-01439	-03075	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	0000	0000	%0286	E17	\$
006539	-01549	-03572	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	0000	0000	%0287	E18	\$
005041	-02891	004284	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	0000	0000	%0288	F10	\$
005625	-03040	003395	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	0000	0000	%0289	F11	\$
005615	-02762	001480	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	0000	0000	%0290	F12	\$
005914	-02137	000177	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	0000	0000	%0291	F13	\$
005952	-01774	-00640	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	0000	0000	%0292	F14	\$
005962	-01660	-01451	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	0000	%0293	F15	\$
006479	-01900	-02392	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	0000	0000	%0294	F16	\$
006767	-01967	-02928	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	0000	0000	%0295	F17	\$
006821	-01874	-03433	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	0000	0000	%0296	F18	\$
005729	-03849	004601	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	0000	0000	%0297	G10	\$
006091	-03775	003439	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	0000	0000	%0298	G11	\$
005996	-03399	001646	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	0000	0000	%0299	G12	\$
006417	-02623	004046	0375	0750	0375	0625	0250	0500	0000	0000	0000	%0300	G13	\$
006456	-02436	-00106	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	0000	0000	%0301	G14	\$
006492	-02278	-00740	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	0000	0000	%0302	G15	\$
006460	-02005	-01657	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	0000	%0303	G16	\$
006971	-02268	-02594	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	0000	0000	%0304	G17	\$
006883	-02083	-03129	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	0000	0000	%0305	G18	\$
006349	-04874	004876	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	0000	0000	%0306	H10	\$
006552	-04868	003683	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	0000	0000	%0307	H11	\$
006572	-04445	-02023	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	0000	0000	%0308	H12	\$
007015	-03522	-00916	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	0000	0000	%0309	H13	\$
007069	-03222	-00207	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	0000	0000	%0310	H14	\$
007027	-02994	-00390	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	0000	0000	%0311	H15	\$
006930	-02761	-00999	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	0000	0000	%0312	H16	\$
006887	-02607	-01794	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	0000	%0313	H17	\$
006892	-02362	-02606	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	0000	0000	%0314	H18	\$
006383	-05252	004803	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	0000	0000	%0315	I10	\$
006467	-04966	003416	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	0000	0000	%0316	I11	\$
006294	-05058	002270	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	0000	0000	%0317	I12	\$
006863	-03845	001106	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	0000	0000	%0318	I13	\$
006912	-03633	000490	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	0000	0000	%0319	I14	\$
006971	-03307	-00194	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	0000	0000	%0320	I15	\$
006892	-03198	-00799	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	0000	0000	%0321	I16	\$
006931	-02868	-01440	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	0000	0000	%0322	I17	\$
006888	-02681	-01951	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
002924	003819	001325	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	0000	0000	%0324	J10	\$
002946	004037	000297	0500	0000	0000	0125	0500	1000	0875	0000	0000	%0325	J11	\$
003038	004469	-01804	0500	0000	0000	0250	0500	1000	0750	0000	0000	%0326	J12	\$
002740	003847	-01599	0500	0000	0000	0375	0500	1000	0625	0000	0000	%0327	J13	\$
002381	003635	-02393	0500	0000	0000	0500	0500	1000	0500	0000	0000	%0328	J14	\$
002458	003080	-03252	0500	0000	0000	0625	0500	1000	0375	0000	0000	%0329	J15	\$
002605	003105	-04237	0500	0000	0000	0750	0500	1000	0250	0000	000			

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG35/HG35L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.02;nx=1.0>

003769	005062	001871	0750	0000	0000	0250	0000	1000	1000	0000	0000	%0486	A19	\$
003702	005255	000948	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$		
003661	005550	-00178	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$		
003646	005642	-01108	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$		
003417	005214	-01683	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$		
002986	004319	-02199	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$		
002615	003629	-02649	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$		
002726	003713	-03460	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$		
002978	003510	-03871	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$		
003822	005013	002638	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$		
004381	004338	001875	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$		
004288	004617	000785	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$		
004274	005182	-00457	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$		
004087	005250	-01544	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$		
003771	004434	-02211	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$		
003438	003628	-02860	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$		
003323	003775	-03692	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$		
003349	003201	-03969	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$		
004425	004759	004442	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$		
004566	003867	003238	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$		
005164	003957	001517	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$		
005190	003365	000322	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$		
005046	003942	-01024	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$		
004641	003467	-01764	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$		
004220	002687	-02451	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$		
003898	003174	-03713	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$		
003749	002660	-04005	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$		
005337	002643	005183	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$		
005313	002547	004347	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$		
005364	002506	002590	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$		
005913	002208	001294	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$		
005838	002625	-00208	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$		
005443	002746	-01342	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$		
004878	002055	-02098	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$		
004855	002241	-03421	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$		
004440	001842	-03904	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$		
005840	001263	005788	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$		
006122	001266	005196	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$		
006206	001222	003240	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$		
006246	001329	002313	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$		
006532	001326	000929	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$		
006308	001927	-00811	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$		
005819	001307	-01624	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$		
005813	001249	-03000	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$		
005625	000912	-03322	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$		
006699	000212	006636	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$		
006844	000159	006087	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$		
007018	000140	004069	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$		
007038	000172	003242	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$		
007018	000427	002132	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$		
007076	000750	000384	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$		
006697	000578	-01162	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$		
006723	000394	-02226	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$		
007005	-00082	-02631	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$		
007706	-00789	007660	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$		
007734	-00916	006931	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$		
007805	-00908	004827	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$		
007815	-00745	003907	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$		
007790	-00615	002914	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$		
007758	-00359	001290	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$		
007721	-000816	000835	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$		
007978	-00269	-01212	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$		
008448	-00821	-01551	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$		
008897	-01549	008992	0750	0875	0000	0250	0125	0875	0000	%0549	H19	\$		
008541	-01703	007745	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$		
008419	-01614	005331	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$		
008330	-01632	004228	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$		
008285	-01749	003133	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$		
008273	-01520	002036	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$		
008388	-01266	000441	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$		
008413	-00949	-00743	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$		
008496	-01023	-01480	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$		
008819	-02339	008639	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$		
008655	-02367	007117	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$		
008648	-02395	005557	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$		
008501	-02498	004627	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$		
008433	-02401	003373	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$		
008428	-02196	002189	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$		
008678	-01620	008865	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$		
008557	-01450	-00125	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$		
008499	-01151	-01141	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$		
004125	005730	002216	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$		
004112	005876	001303	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$		
004081	006179	003067	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$		
004051	006363	-00733	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$		
004047	006298	-01546	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$		
003645	005560	-01980	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$		
003235	004879	-02505	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$		
002965	004244	-02951	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$		
002996	004273	-03387	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$		
004144	005604	002977	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$		
004775	005333	002247	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$		
004720	005531	001163	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$		
004669	006044	-00834	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$		
004560	006311	-01446	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$		
004286	005528	-01986	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$		
003903	004930	-02599	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$		
003577	004472	-03234	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$		
003485	004628	-03584	0875	0125	1000	0125	0875	1000	0000	%0584	K27	\$		
004838	005463	004999	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$		
004915														

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG35/HG35L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.02;nx=1.0>

009723	000000	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009038	-00742	-00661	0875	1000	1000	0000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008597	-01071	-01123	0750	1000	1000	0000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
008025	-01610	-01408	0625	1000	1000	0000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007438	-02049	-01827	0500	1000	1000	0000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006978	-02505	-02065	0375	1000	1000	0000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006369	-03248	-02668	0250	1000	1000	0000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005918	-03846	-02231	0125	1000	1000	0000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005660	-04280	-02245	0000	1000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009179	000550	000374	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	%0738	c01	\$
008758	000008	000020	0875	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	%0739	c02	\$
008515	-00843	-00781	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	%0740	c03	\$
007934	-01504	-01074	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	0000	%0741	c04	\$
007349	-01981	-01551	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	0000	%0742	c05	\$
006891	-02502	-01832	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	%0743	c06	\$
006339	-02973	-01971	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	0000	%0744	c07	\$
005935	-03849	-02148	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	%0745	c08	\$
005398	-04501	-02467	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	%0746	c09	\$
006810	001157	000695	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0000	%0747	d01	\$
008076	000673	000343	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	%0748	d02	\$
007783	000016	-00037	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%0749	d03	\$
007463	-00843	-00820	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	0000	%0750	d04	\$
007019	-01496	-01212	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	0000	%0751	d05	\$
006459	-01947	-01701	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	%0752	d06	\$
005949	-02443	-01966	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0753	d07	\$
005616	-03534	-02160	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	0000	%0754	d08	\$
005279	-04725	-02411	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0755	d09	\$
007986	001840	001064	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	0000	%0756	e01	\$
007523	001233	000721	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	0000	%0757	e02	\$
007293	000740	000208	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	%0758	e03	\$
006962	000018	-00082	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	%0759	e04	\$
006621	-00844	-00920	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	0000	%0760	e05	\$
006035	-01543	-01420	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	%0761	e06	\$
005487	-01970	-01908	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	0000	%0762	e07	\$
005112	-02819	-02154	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	0000	%0763	e08	\$
005194	-04963	-02188	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	%0764	e09	\$
007283	002670	001604	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	0000	%0765	f01	\$
006950	001891	001279	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	0000	%0766	f02	\$
006664	001335	000752	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	0000	%0767	f03	\$
006333	000766	000243	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	0000	%0768	f04	\$
005969	000003	-00089	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	%0769	f05	\$
005568	-01000	-01099	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	0000	%0770	f06	\$
005030	-01687	-01613	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	0000	%0771	f07	\$
004492	-02403	-02051	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	0000	%0772	f08	\$
004716	-04407	-02224	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	%0773	f09	\$
006447	003925	001899	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	0000	%0774	g01	\$
006253	002775	001554	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	0000	%0775	g02	\$
005955	002000	001226	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	0000	%0776	g03	\$
005594	001477	000750	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	0000	%0777	g04	\$
005156	000808	000159	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	0000	%0778	g05	\$
004869	000003	-00099	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	%0779	g06	\$
004380	-01215	-01330	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	0000	%0780	g07	\$
004070	-01767	-01859	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	0000	%0781	g08	\$
004077	-03924	-01913	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0782	g09	\$
005745	005014	002410	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	0000	%0783	h01	\$
005583	003821	001895	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	0000	%0784	h02	\$
005126	003013	001488	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	%0785	h03	\$
004725	002368	001151	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	0000	%0786	h04	\$
004396	001638	000765	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	0000	%0787	h05	\$
004121	000956	000339	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	0000	%0788	h06	\$
003877	-00806	-00129	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	%0789	h07	\$
003527	-01343	-01407	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	0000	%0790	h08	\$
003531	-03096	-01876	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0791	h09	\$
004972	006413	002542	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	%0792	i01	\$
004720	005230	002300	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	0000	%0793	i02	\$
004262	004261	001905	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	0000	%0794	i03	\$
003875	003564	001613	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	0000	%0795	i04	\$
003573	002815	001310	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	0000	%0796	i05	\$
003293	002116	000910	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	0000	%0797	i06	\$
003041	001356	000551	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	0000	%0798	i07	\$
002292	-00001	-00067	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	%0799	i08	\$
002853	-02278	-01571	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0800	i09	\$
004432	006104	002426	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	%0801	j01	\$
004026	005502	002201	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	0000	%0802	j02	\$
003634	004943	002003	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	0000	%0803	j03	\$
003266	004310	001817	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	0000	%0804	j04	\$
002890	003729	001283	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	0000	%0805	j05	\$
002589	003229	000918	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	0000	%0806	j06	\$
002300	002578	000785	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	0000	%0807	j07	\$
001976	001759	000434	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	0000	%0808	j08	\$
001250	-00005	000010	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0809	j09	\$
009712	000000	-00002	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009021	-00472	-00878	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	0000	%0811	b11	\$
008553	-00779	-01460	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	0000	%0812	b12	\$
007582	-00911	-02405	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	0000	%0813	b13	\$
006758	-00893	-03134	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	%0814	b14	\$
005936	-00928	-03793	0375	0375	0375	0625	0625	0000	0000	0000	%0815	b15	\$
005284	-00997	-04371	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	0000	%0816	b16	\$
004871	-01089	-01108	0125	0125	0125	0875	0875	0000	0000	0000	%0817	b17	\$
004574	-01089	-04770	0000	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0818	b18	\$
009652	-00588	001590	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	0000	%0819	c10	\$
008914	000015	000000	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	%0820	c11	\$
008175	-00314	-01141	0750	0750	0750	0250	0250	0125	0000	0000	%0821	c12	\$
007465	-00498	-01867	0625	062									

%BEG HE25_22.TXT, Separation cmyn61*, D65, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004476 006135 002329 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008947 -01034 007635 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005565 -06488 002377 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005691 -04370 -02133 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004590 -01079 -04970 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003277 004689 -02968 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001401 000000 000000 %#0000 0000 1000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009704 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004432 006104 002426 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008950 -01052 007787 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005582 -06420 002120 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005660 -04280 -02245 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004574 -01089 -04970 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003253 004670 -02902 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001359 000000 000000 %#0000 0000 1000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009711 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG35/HG35L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.02;nx=1.0>

```
%BEG HE25.22.TXT, Separation cmyn61*, D65, adapted S
%100 x LAB*a      1000 x (r g b c m y 0)      %nr. pos $
001283 -00010 000034 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
002071 -00014 -00026 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
003780 -00013 -00103 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
004880 -00007 -00107 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
006105 -00001 -00101 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
007150 000003 -00092 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 $
008046 000011 -00046 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
008994 000012 00005 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
009718 000004 -00005 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
001256 -00012 000033 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
001973 -00010 -00015 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
003713 -00008 -00096 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
004766 000000 -00081 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
005991 000004 -00085 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
007037 000008 -00076 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
007952 000016 -00033 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
008932 000011 000003 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
009725 -00004 -00001 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
001170 -00006 000022 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
001953 -00004 -00006 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
003620 -00005 -00092 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
004707 000002 -00074 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
005920 000005 -00073 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
007019 000006 -00062 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
007955 000012 -00023 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
008952 000008 000013 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
009728 -00009 000010 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
001140 -00012 000035 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
001911 -00004 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
003597 -00009 -00079 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
004662 000000 -00057 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
005859 000007 -00068 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
006936 000009 -00054 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
007896 000016 -00025 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
008915 000011 000013 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
009715 000000 -00006 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
001249 000007 -00028 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
001570 000008 000023 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
002403 -00004 -00073 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
003214 -00001 -00103 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
004066 -00001 -00105 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 $
004707 000003 -00108 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
005321 000001 -00101 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
005797 000002 -00088 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
006445 000003 -00091 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
006976 000004 -00071 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 $
007450 000007 -00058 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
007918 000010 -00025 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
008319 000014 -00008 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 $
008766 000015 000000 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
009260 000007 000009 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
009702 000000 -00002 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
001250 000005 000038 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
001528 000009 000027 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
002393 -00003 -00066 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
003169 -00001 -00093 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
004071 000003 -00094 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 $
004629 000007 -00086 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
005265 000007 -00092 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
005712 000012 -00083 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
006367 000014 -00082 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
006850 000013 -00067 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 $
007315 000015 -00052 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
007817 000017 -00024 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
008225 000019 -00004 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 $
008700 000020 -00001 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
009237 000010 000008 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
009714 000000 -00001 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
001173 000001 000032 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
001495 000011 000036 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
002324 000000 -00054 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
003153 000001 -00085 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
003984 000010 -00088 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 $
004553 000006 -00072 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
005205 000012 -00079 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
005675 000013 -00063 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
006320 000013 -00077 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
006819 000012 -00056 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 $
007292 000018 -00045 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
007806 000018 -00017 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
008212 000020 000004 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 $
```

Technische Information: <http://www.ps.bam.de> 2.1, io=1, 1, Cx=0, cfl=1.00; nt=0.02; nx=1.00
 Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klus.richter/HG35/HG35L0NA.TXT> / .PS

[illegible]

TUB-Registrierung: 20091101-HG35/HG35L0NA.1X1/.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG35/HG35L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.02; nx=1.0

002720	003465	001208	0375	0000	0000	0000	00625	1000	1000	0000	0000	%0243	A10	\$
002684	003604	000209	0375	0000	0125	0625	1000	1000	0875	0000	0000	%0244	A11	\$
002672	003507	-00992	0375	0000	0250	0625	1000	1000	0750	0000	0000	%0245	A12	\$
002456	002543	-02193	0375	0000	0375	0625	1000	1000	0625	0000	0000	%0246	A13	\$
002317	002362	-03301	0375	0000	0500	0625	1000	1000	0500	0000	0000	%0247	A14	\$
002545	002094	-04354	0375	0000	0625	0625	1000	1000	0375	0000	0000	%0248	A15	\$
002777	001742	-04603	0375	0000	0750	0625	1000	1000	0250	0000	0000	%0249	A16	\$
003198	001096	-04642	0375	0000	0875	0625	1000	1000	0125	0000	0000	%0250	A17	\$
003431	000471	-04751	0375	0000	1000	0625	1000	1000	0000	0000	0000	%0251	A18	\$
002998	002998	002103	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	0000	0000	%0252	B10	\$
003502	002225	001584	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	0000	0000	%0253	B11	\$
003655	002765	-00623	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	0000	0000	%0254	B12	\$
003288	001539	-01729	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	0000	0000	%0255	B13	\$
003216	001229	-02998	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	0000	0000	%0256	B14	\$
003640	000724	-03481	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	0000	0000	%0257	B15	\$
003983	000349	-03933	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	0000	0000	%0258	B16	\$
003829	000141	-04644	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	0000	0000	%0259	B17	\$
003797	000080	-04697	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	0000	0000	%0260	B18	\$
003383	001260	003049	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	0000	0000	%0261	C10	\$
004119	000946	002408	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	0000	0000	%0262	C11	\$
004170	001063	000493	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	0000	0000	%0263	C12	\$
004184	000595	-01048	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	0000	0000	%0264	C13	\$
004066	000157	-02375	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	0000	0000	%0265	C14	\$
004456	000000	-02797	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	0000	0000	%0266	C15	\$
004710	-00456	-03246	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	0000	0000	%0267	C16	\$
004497	-00789	-04047	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	0000	0000	%0268	C17	\$
004427	-00564	-04542	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	0000	0000	%0269	C18	\$
004347	-00251	-04224	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	0000	0000	%0270	D10	\$
005292	-00475	003431	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	0000	0000	%0271	D11	\$
004977	-00382	001456	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	0000	0000	%0272	D12	\$
004818	000004	000048	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	0000	%0273	D13	\$
005127	-00567	-01545	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	0000	0000	%0274	D14	\$
005295	-00798	-02230	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	0000	0000	%0275	D15	\$
005544	-00989	-02629	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	0000	0000	%0276	D16	\$
005862	-01276	-03184	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	0000	0000	%0277	D17	\$
005796	-01462	-03890	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	0000	0000	%0278	D18	\$
004744	-01138	-004350	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	0000	0000	%0279	D19	\$
005509	-01469	003424	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	0000	0000	%0280	E10	\$
005399	-01396	001433	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	0000	0000	%0281	E12	\$
005488	-01118	-00021	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	0000	0000	%0282	E13	\$
005442	-01190	-01035	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	0000	0000	%0283	E14	\$
005769	-01552	-02090	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	0000	0000	%0284	E15	\$
005996	-01694	-02642	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	0000	0000	%0285	E16	\$
006285	-01899	-03089	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	0000	0000	%0286	E17	\$
006432	-02098	-03613	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	0000	0000	%0287	E18	\$
005026	-02483	004210	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	0000	0000	%0288	F10	\$
005602	-02671	003342	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	0000	0000	%0289	F11	\$
005578	-02559	001463	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	0000	0000	%0290	F12	\$
005871	-02097	001059	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	0000	0000	%0291	F13	\$
005904	-01848	-00609	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	0000	0000	%0292	F14	\$
005901	-01857	-01430	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	0000	%0293	F15	\$
006394	-02256	-02407	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	0000	0000	%0294	F16	\$
006668	-02415	-02964	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	0000	0000	%0295	F17	\$
006712	-02417	-03482	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	0000	0000	%0296	F18	\$
005708	-03398	004473	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	0000	0000	%0297	G10	\$
006054	-03388	003348	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	0000	0000	%0298	G11	\$
005947	-03173	001594	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	0000	0000	%0299	G12	\$
006369	-02542	000482	0375	0750	0375	0625	0250	0500	0000	0000	0000	%0300	G13	\$
006402	-02435	-00105	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	0000	0000	%0301	G14	\$
006430	-02368	-00739	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	0000	0000	%0302	G15	\$
006388	-02237	-01659	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	0000	%0303	G16	\$
006873	-02660	-02635	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	0000	0000	%0304	G17	\$
006777	-02573	-03178	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	0000	0000	%0305	G18	\$
006304	-04384	004694	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	0000	0000	%0306	H10	\$
006498	-04445	003531	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	0000	0000	%0307	H11	\$
006508	-04174	001915	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	0000	0000	%0308	H12	\$
006954	-03388	000866	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	0000	0000	%0309	H13	\$
007003	-03180	000170	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	0000	0000	%0310	H14	\$
006956	-03035	-00422	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	0000	0000	%0311	H15	\$
006853	-02891	-01029	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	0000	0000	%0312	H16	\$
006798	-02864	-01833	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	0000	%0313	H17	\$
006791	-02759	-02655	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	0000	0000	%0314	H18	\$
006331	-04758	004602	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	0000	0000	%0315	I10	\$
006408	-04560	003261	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	0000	0000	%0316	I11	\$
006222	-04753	002122	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	0000	0000	%0317	I12	\$
006799	-03684	001036	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	0000	0000	%0318	I13	\$
006842	-03550	000429	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	0000	0000	%0319	I14	\$
006897	-03318	-00243	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	0000	0000	%0320	I15	\$
006811	-03289	-00851	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	0000	0000	%0321	I16	\$
006844	-03068	-01486	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	0000	0000	%0322	I17	\$
006794	-02964	-02000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
003034	004034	001640	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0324	J10	\$
003051	004175	000634	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	0000	0000	%0325	J11	\$
003136	004484	-00651	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	0000	0000	%0326	J12	\$
002810	003802	-01304	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	0000	0000	%0327	J13	\$
002409	002871	-02181	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	0000	0000	%0328	J14	\$
002462	002780	-03076	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	0000	0000	%0329	J15	\$
002576	002629	-04116	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	0000				

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG35/HG35L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.02;nx=1.0>

003917	005310	002262	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003847	005439	001361	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003802	005638	000255	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003775	005646	-00681	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003524	005176	-01301	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003055	004213	-01893	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
002653	003446	-02407	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
002744	003407	-03250	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
002877	003143	-03695	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003973	005301	003013	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
004507	004622	002223	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004410	004819	001157	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004396	005270	-00054	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004193	005235	-01157	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
003841	004353	-01901	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003469	003458	-02629	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
003334	003476	-03489	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
003335	002835	-03817	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004579	005142	004755	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004690	004234	003535	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
005252	003331	001804	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
005122	003533	000630	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
005273	003977	-00697	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004692	003424	-01489	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004235	002553	-02252	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
003893	002874	-03545	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
003721	002282	-03884	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005443	003113	005525	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005410	002981	004402	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005449	002856	002840	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005974	002257	001539	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005894	002712	000066	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005484	002719	-01084	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
004886	001940	-01913	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
004835	001957	-03279	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
004395	001454	-03815	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
005918	001751	005902	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006198	001746	005338	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006268	001599	003432	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006303	001640	002522	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006573	001498	001149	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006338	001909	-00571	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
005820	001200	-01448	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005781	000978	-02882	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
005777	000575	-03238	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006762	000728	006697	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006904	000665	006167	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
007066	000546	004210	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
007079	000520	003399	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
007054	000686	002311	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007098	000820	000585	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006690	000470	-00997	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006690	000166	-02108	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006953	-00391	-02548	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007758	-00245	-00768	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007780	-00394	006962	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007840	-00381	004922	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007845	-00381	004822	0750	0750	0375	0250	0250	0500	0000	%0543	G22	\$
007813	-00330	003051	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007768	-00232	001448	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007722	-00026	000144	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007953	-00435	-01077	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
008404	-01855	-01449	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
008945	-00967	008955	0750	0875	0000	0250	0125	0875	0000	%0549	H19	\$
008579	-01155	007734	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008444	-01176	005396	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008345	-01258	004306	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008287	-01450	003213	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008268	-01322	002132	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008367	-01242	000547	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008381	-01079	-00631	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008449	-01254	-01388	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008849	-01755	008566	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008677	-01826	007091	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008658	-01922	005570	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008501	-02076	004647	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008424	-02068	003411	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008410	-01970	002244	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008655	-01545	006954	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008524	-01493	-00036	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008455	-01332	-01050	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004294	005993	002648	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004278	006083	001754	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004246	006311	000841	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004207	006397	-00250	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
004187	006267	-01088	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
003755	005489	-01585	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003316	004744	-02173	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
002904	004607	-02608	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
003033	004002	-03133	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
004315	005905	003386	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
004931	005635	002652	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004871	005759	005158	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004821	006168	000426	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004698	006301	-00986	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004391	005475	-01595	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
003978	004810	-02271	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
003623	004262	-02963	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
003564	003612	-03367	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
005013	005865	005345	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
005073	005405	0										

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG35/HG35L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V.2.1, io=1.1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.02; nx=1.0

009724	-00068	000190	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009012	-00875	-00534	0875	1000	1000	0000	0125	0000	0000	%0730	b02	\$
008555	-01253	-01033	0750	1000	1000	0000	0250	0000	0000	%0731	b03	\$
007966	-01818	-01366	0625	1000	1000	0000	0375	0000	0000	%0732	b04	\$
007361	-02309	-01831	0500	1000	1000	0000	0500	0000	0000	%0733	b05	\$
006886	-02802	-02109	0375	1000	1000	0000	0625	0000	0000	%0734	b06	\$
006281	-03554	-02163	0250	1000	1000	0000	0750	0000	0000	%0735	b07	\$
005794	-04204	-02370	0125	1000	1000	0000	0875	0000	0000	%0736	b08	\$
005228	-04665	-02410	0000	1000	1000	0000	1000	0000	0000	%0737	b09	\$
004916	-000581	000581	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
008760	-00042	000293	0875	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008484	-00981	-00668	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
007883	-01665	-01017	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007279	-02198	-01544	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006804	-02760	-01869	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006239	-03259	-02047	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005812	-04190	-02284	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
005255	-04952	-02654	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
004864	001272	000923	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
008096	000723	000545	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007784	-00026	000138	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007432	-00970	-00717	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006966	-01663	-01167	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006387	-02180	-01703	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005860	-02722	-02012	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005500	-03874	-02280	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
005134	-05179	-02610	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
008040	002036	001319	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007560	001368	000944	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007312	000787	000407	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006962	-00025	000095	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006508	-00971	-00828	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005978	-01730	-01392	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005610	-02233	-01926	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
005010	-03144	-02236	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
005050	-05380	-02393	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007362	002954	001891	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
007008	002122	001527	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006703	001489	000973	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
006354	000833	000436	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005970	-00018	000069	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005528	-01129	-01033	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004965	-01896	-01609	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004401	-02702	-02110	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
004581	-04821	-02403	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006560	004255	002241	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006334	003057	001836	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
006015	002234	001471	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005637	001647	000968	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
005177	000882	000344	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004870	-00002	000048	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004330	-01359	-01297	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
003998	-02016	-01878	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003959	-04260	-02060	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005892	005369	002802	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005694	004139	002225	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
005213	003298	001775	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004785	002626	001414	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
004443	001824	000982	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
004148	001074	000521	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003877	000008	000008	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003473	-01495	-01393	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
003430	-03394	-01980	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
005161	006723	003016	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004874	005543	002700	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004386	004552	002250	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
003979	003836	001920	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003655	003064	001576	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
003354	002327	001140	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003080	001519	000743	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
002293	000037	000057	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
002775	-02485	-01626	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004613	006389	002881	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
004188	005774	002619	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003780	005203	002388	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
003393	004564	002163	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
002997	003953	001598	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
002680	003430	001206	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
002373	002770	001034	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
002024	001917	000639	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
001253	000060	000125	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009713	-00066	000188	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008997	-00629	-00739	0875	0875	0875	0100	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
008512	-01002	-01360	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0812	b12	\$
007518	-01239	-02355	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0813	b13	\$
006676	-01318	-03123	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0814	b14	\$
005935	-01464	-03826	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0815	b15	\$
005162	-01669	-04448	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0816	b16	\$
004793	-01898	-04125	0100	0100	0100	0875	0875	0875	0000	%0817	b17	\$
004425	-01943	-05198	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0818	b18	\$
003962	-00468	001751	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$
008916	-00039	000185	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0820	c11	\$
008149	-00477	-01010	0750	0750	0750	0250	0250	0125	0000	%0821	c12	\$
007421	-00739	-01777	0625	0625	0625	0375	0375	0125	0000	%0822	c13	\$
006570	-01004	-02573	0500	0500	0500	0500	0125	0000	0000	%0823	c14	\$
005847	-01279	-03158	0375	0375	0375	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$
005227	-01536	-03768	0250	0250	0250	0750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$
004692	-01813	-04430	0125	0125	0125	0875	0875	0125	0000	%0826	c17	\$
004205	-01579	-05086	0000	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0827	c18	\$
0039510	-00542	-00286	1000	1000	0750	0000	0250	0000	0000	%0828	d10	\$
008918	-00229	0001489	0875	0875	0875	0125	0125					

%BEG HE25_22.TXT, Separation cmyn61*, D50, not adapted \$
%100 x LAB* %#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004656 006409 002787 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008998 -00466 007672 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005471 -06171 002148 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005560 -04744 -02297 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004441 -01941 -05107 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003338 004495 -02667 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001403 000049 000107 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009705 -00065 000201 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004613 006389 002881 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z009001 -00478 007809 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005486 -06122 001894 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005528 -04665 -02410 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004425 -01943 -05108 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003316 004490 -02593 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001362 000063 000115 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009712 -00067 000190 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG35/HG35L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.02;nx=1.0>

```
%BEG HE25.22.TXT, Separation cmyn61*, D50, not adapted $
%100 x LAB*          1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
001286 000049 000119 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
002072 000026 000067 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
003780 -00007 000010 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
004880 -00017 000018 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
006104 -00027 000038 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
007150 -00036 000060 0625 0625 0625 0625 0375 0375 0000 %0977 k06 $
008046 -00034 000116 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
008995 -00041 000168 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
009748 -00041 000195 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
001258 000047 000118 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
001974 000032 000077 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
003713 000008 000016 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
004767 -00005 000043 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
005992 -00018 000054 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
007037 -00027 000074 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
007953 -00027 000128 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
008933 -00040 000176 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
009725 -00067 000178 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
001172 000053 000106 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
001955 000040 000086 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
003620 000004 000019 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
004708 -00001 000050 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
005921 -00014 000065 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
007019 -00027 000088 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
007956 -00029 000138 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
008953 -00042 000186 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
009729 -00071 000190 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
001142 000049 000119 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
001913 000041 000092 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
003597 000002 000031 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
004663 000000 000067 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
005859 -00011 000069 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
006936 -00022 000095 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
007897 -00025 000136 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
008916 -00039 000186 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
009716 -00063 000173 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
001252 000067 000113 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
001572 000063 000112 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
002404 000024 000025 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
003214 000012 000004 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
004066 000000 000011 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 $
004707 -00004 000016 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
005321 -00014 000029 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
005797 -00018 000049 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
006445 -00027 000052 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
006976 -00030 000078 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 $
007451 -00032 000097 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
007919 -00031 000136 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
008321 -00030 000157 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 $
008768 -00034 000171 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
009262 -00048 000185 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
009703 -00063 000177 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
001253 000066 000124 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
001531 000065 000116 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
002394 000027 000031 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
003170 000014 000014 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
004071 000006 000022 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 $
004629 000004 000037 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
005265 000006 000039 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
005713 000005 000053 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
006368 000013 000061 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
006851 000018 000082 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 $
007315 000020 000102 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
007818 000022 000136 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
008226 -00023 000161 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 $
008701 000028 000169 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
009238 000044 000184 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
009714 000062 000178 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
001176 000063 000117 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
001498 000069 000125 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
002325 000033 000042 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
003153 000019 000021 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
003984 000015 000028 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 $
004554 000005 000051 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
005206 000001 000051 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
005676 -00002 000073 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
006321 -00013 000066 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
006820 -00018 000092 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 $
007293 -00016 000108 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
007808 -00020 000143 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
008214 -00021 000170 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 $
```

002198	002473	000881	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0162	S01
002215	002823	-00450	0250	0000	0125	0750	1000	0875	0000	%0163	S02
002076	002019	-01912	0250	0000	0250	0750	1000	0750	0000	%0164	S03
002393	001296	-03635	0250	0000	0375	0750	1000	0625	0000	%0165	S04
002665	000875	-04374	0250	0000	0500	0750	1000	0500	0000	%0166	S05
002891	000832	-04685	0250	0000	0625	0750	1000	0375	0000	%0167	S06
003166	000446	-04999	0250	0000	0750	0750	1000	0250	0000	%0168	S07
003364	-001113	-04951	0250	0000	0875	0750	1000	0125	0000	%0169	S08
003517	-002224	-05128	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	%0170	S09
002252	001656	001548	0250	0125	0000	0750	0875	1000	0000	%0171	T01
002854	001365	000624	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0172	T02
002937	001017	-01363	0250	0125	0250	0750	0875	0750	0000	%0173	T03
002931	000172	-02751	0250	0125	0375	0750	0875	0625	0000	%0174	T04
003553	-00157	-03208	0250	0125	0500	0750	0875	0500	0000	%0175	T05
004013	-00417	-03604	0250	0125	0625	0750	0875	0375	0000	%0176	T06
002522	-00222	-03755	0250	0125	0750	0750	0875	0500	0000	%0177	T07
004312	-01076	-04831	0250	0125	0875	0750	0875	0125	0000	%0178	T08
004169	-01077	-05056	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	%0179	T09
003404	-00001	002621	0250	0250	0000	0750	0750	1000	0000	%0180	U01
003735	-00333	001881	0250	0250	0125	0750	0750	0875	0000	%0181	U02
003632	-00015	-00102	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0182	U03
003916	-00622	-01806	0250	0250	0375	0750	0750	0625	0000	%0183	U04
004399	-00802	-02477	0250	0250	0500	0750	0750	0500	0000	%0184	U05
004745	-01008	-02915	0250	0250	0625	0750	0750	0375	0000	%0185	U06
005008	-01225	-03277	0250	0250	0750	0750	0750	0250	0000	%0186	U07
005234	-01590	-03947	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0187	U08
005152	-01679	-04610	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0188	U09
003494	-01273	002913	0250	0375	0000	0750	0625	1000	0000	%0189	V01
004395	-01568	001726	0250	0375	0125	0750	0625	0875	0000	%0190	V02
004168	-01305	000000	0250	0375	0250	0750	0625	0750	0000	%0191	V03
004170	-01309	-01395	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0192	V04
004801	-01567	-02350	0250	0375	0500	0750	0625	0500	0000	%0193	V05
005059	-01600	-02899	0250	0375	0625	0750	0625	0375	0000	%0194	V06
005306	-01742	-03323	0250	0375	0750	0750	0625	0250	0000	%0195	V07
005522	-01873	-03764	0250	0375	0875	0750	0625	0125	0000	%0196	V08
005732	-02223	-04395	0250	0375	1000	0750	062				

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ *oly* setrgbcolor*

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG35/HG35L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V.2.1, io=1.1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.02; nx=1.0

002720	003434	001086	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
002684	003572	000087	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
002672	003475	-011113	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
002456	002508	-023212	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002317	002325	-034318	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
002545	002061	-044744	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002777	001712	-047266	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003198	001042	-047069	0375	0000	0875	0625	1000	0000	0000	%0250	A17	\$
003431	000445	-048914	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
002998	002971	002377	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
003502	002205	000973	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
003655	002747	-007556	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
003280	001515	-018557	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
003216	001205	-031266	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
003640	000706	-036313	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003983	000336	-040609	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003829	000125	-047778	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003797	000664	-048331	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
003383	001238	002920	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
004119	000934	002270	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
004170	001052	000354	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
004184	000584	-011866	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
004066	000144	-025123	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
004456	-00007	-029399	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004710	-00459	-03391	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004893	-00790	-04194	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004427	-00571	-04683	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
004347	-00260	-040483	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
005292	-00471	003280	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
004977	-00382	001309	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
004818	000002	-000997	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
005127	-00565	-01694	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
005295	-00792	-02381	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
005544	-00981	-02783	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
005862	-01263	-03442	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
005796	-01450	-04047	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
004744	-01141	-0404205	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19	\$
005509	-01461	003270	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E10	\$
005399	-01390	001280	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005488	-01111	-00174	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005442	-01183	-01188	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005769	-01540	-02246	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005996	-01680	-02801	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
006285	-01881	-03251	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
006432	-02078	-03777	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005026	-02482	004062	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
005602	-02663	003187	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
005578	-02550	001308	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
005871	-02085	000637	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
005904	-01836	-00737	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
005901	-01844	-01588	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
006394	-02236	-02571	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006668	-02392	-03139	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006712	-02393	-03649	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
005700	-03388	004318	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
006054	-03373	003188	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
005947	-03160	001435	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006369	-02523	000328	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006402	-02415	00269	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006430	-02347	-00993	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006388	-02217	-01822	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006873	-02633	-02804	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006777	-02548	-03346	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
006304	-04366	004531	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
006498	-04423	003366	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
006508	-04152	001759	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
006954	-03361	000696	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
007003	-03152	000000	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
006956	-03007	-00592	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
006853	-02865	-01198	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
006798	-02838	-02001	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006791	-02733	-02823	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
006331	-04739	004439	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
006408	-04541	003098	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
006222	-04736	001960	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006799	-03658	000868	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006842	-03524	000261	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
006897	-03292	-00413	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
006811	-03264	-01020	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
006844	-03042	-01655	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006794	-02939	-02168	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
003034	004007	001514	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
003051	004148	000508	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
003136	004458	-007778	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
002810	003772	-01427	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
002409	002835	-022299	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
002462	002746	-03195	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
002576	002595	-04237	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
002787	001928	-04625	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
003145	001418	-04577	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
003167	004267	003025	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
003797	002981	001396	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
003831	003397	-001110	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
003747	003423	-01223	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
003347	002335	-021719	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
003373	002034	-03275	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
003534	001469	-04124	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003497	002128	-04564	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
003541	001124	-04589	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
003686	002302	-034313	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
004255	002011	002728	0500	0250	0125	0500	0750	0875</				

003917	005295	002127	0750	0000	0000	0250	0000	1000	1000	0000	0000	%0486	A19	\$
003847	005424	001226	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$		
003802	005622	000121	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$		
003775	005630	-000815	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$		
003524	005150	-01432	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$		
003955	004186	-02019	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$		
002653	003413	-02528	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$		
002744	003376	-03372	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$		
002977	003315	-03820	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$		
003973	005287	002877	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$		
004507	004615	002081	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$		
004410	004811	001016	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$		
004396	005262	-00195	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$		
004193	005224	-01295	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$		
003841	004337	-02035	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$		
003469	003437	-02760	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$		
003334	003453	-03618	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$		
003335	002812	-03946	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$		
004579	005136	004612	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$		
004690	004230	003391	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$		
005252	003334	001653	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$		
005123	003537	000479	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$		
005272	003979	-00047	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$		
004692	003420	-01633	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$		
004235	002543	-02391	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$		
003893	002859	-03680	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$		
003721	002264	-04017	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$		
005443	003119	005372	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$		
005410	002987	004249	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$		
005449	002683	002687	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$		
005974	002271	001380	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$		
005894	002725	-00091	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$		
005484	002726	01237	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$		
004886	001939	-02059	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$		
004835	001955	-03425	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$		
004395	001446	-03956	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$		
005918	001764	005744	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$		
006198	001763	005177	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$		
006268	001617	003269	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$		
006303	001658	002359	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$		
006573	001520	000984	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$		
006338	001928	-00734	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$		
005820	001212	-01605	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$		
005781	000989	-03039	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$		
005577	000584	-03393	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$		
006762	000753	006529	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$		
006904	000692	005998	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$		
007066	000575	004039	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$		
007079	000550	003227	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$		
007054	000715	002140	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$		
007098	000850	000413	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$		
006690	000494	-01164	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$		
006690	000190	-02275	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$		
006953	-00364	-02718	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$		
007758	-00206	007489	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$		
007780	-00355	006782	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$		
007840	-00343	004742	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$		
007845	-00343	003864	0750	0750	0375	0250	0250	0750	0000	%0543	G22	\$		
007813	-00290	002871	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$		
007768	-00194	001269	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$		
007722	000011	-00034	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$		
007953	-00393	-01258	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$		
008404	-01007	-01636	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$		
008945	-00912	008762	0750	0875	0000	0250	0125	0875	0000	%0549	H19	\$		
008579	-01105	007546	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$		
008444	-01128	005210	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$		
008345	-01211	004120	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$		
008287	-01404	003027	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$		
008268	-01276	001947	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$		
008367	-01195	000361	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$		
008381	-01032	-000817	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$		
008449	-01206	-01575	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$		
008849	-01702	008374	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$		
008677	-01775	006901	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$		
008658	-01871	005381	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$		
008501	-02027	004460	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$		
008424	-02020	003224	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$		
008410	-01923	002057	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$		
008655	-01494	000764	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$		
008524	-01444	-00224	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$		
008455	-01284	-01237	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$		
004294	005984	002508	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$		
004278	006073	000164	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$		
004246	006301	000702	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$		
004207	006386	-00389	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$		
004187	006256	-01227	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$		
003755	005472	-01718	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$		
003316	004721	-02302	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$		
004204	004011	-02800	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$		
003933	003975	-03259	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$		
004315	005896	003246	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$		
004931	005635	002505	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$		
004871	005758	001443	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$		
004821	006166	000280	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$		
004698	006298	-01131	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$		
004391	005467	-01736	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$		
003978	004796	-02407	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$		
003623	004243	-03095	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$		
003564	003592	-03498	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$		
005013	005866	005197	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$		
005073	005407	004097	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586				

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG35/HG35L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V.2.1, io=1.1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.02; nx=1.0

009724	-00001	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009012	-00818	-00719	0875	1000	1000	0000	0125	0000	0000	%0730	b02	\$
008555	-01203	-01213	0750	1000	1000	0000	0250	0000	0000	%0731	b03	\$
007966	-01778	-01541	0625	1000	1000	0000	0375	0000	0000	%0732	b04	\$
007361	-02278	-02091	0500	1000	1000	0000	0500	0000	0000	%0733	b05	\$
006886	-02779	-02275	0375	1000	1000	0000	0625	0000	0000	%0734	b06	\$
006281	-03548	-02323	0250	1000	1000	0000	0750	0000	0000	%0735	b07	\$
005794	-04198	-02526	0125	1000	1000	0000	0875	0000	0000	%0736	b08	\$
005428	-04663	-02563	0000	1000	1000	0000	1000	0000	0000	%0737	b09	\$
008196	006041	000394	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
008760	000010	000021	0875	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008484	-00933	-00848	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
007883	-01626	-01192	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007279	-02169	-01713	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006804	-02738	-02034	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006239	-03245	-02207	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005812	-04183	-02440	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
005255	-04954	-02805	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
004864	001322	000741	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
008096	000766	000369	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007784	000011	-00035	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007432	-00938	-00888	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006966	-01639	-01333	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006387	-02164	-01864	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005860	-02714	-02168	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005500	-03873	-02433	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
005134	-05183	-02760	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
008040	002077	001143	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007560	001402	000772	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007312	000817	000238	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006962	000000	-00800	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006508	-00952	-00991	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005978	-01721	-01549	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005610	-02233	-02078	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
005010	-03150	-02384	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
005050	-05385	-02542	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007362	002984	001721	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
007008	002147	001361	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006703	001509	000809	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
006354	000848	000275	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005970	-00009	-00088	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005528	-01127	-01186	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004965	-01903	-01757	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004401	-02718	-02253	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
004581	-04833	-02548	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006560	004273	002078	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006334	003072	001676	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
006015	002244	001313	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005637	001650	000814	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
005177	000879	000194	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004870	-00010	-00098	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004330	-01376	-01440	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
003998	-02038	-02017	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003959	-04283	-02199	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005892	005377	002645	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005694	004144	002070	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
005213	003287	001624	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004743	002618	001265	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
004443	001809	000838	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
004148	001054	000380	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003877	-00024	-00129	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003473	-01525	-01528	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
003430	-03425	-02115	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
005161	006719	002865	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004874	005535	002552	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004386	004536	002107	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
003979	003813	001780	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003655	003036	001440	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
003354	002295	001006	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003080	001483	000612	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
002293	-00010	-00067	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
002775	-02526	-01754	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004613	006376	002736	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
004188	005755	002478	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003780	005178	002251	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
003393	004532	002028	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
002997	003915	001468	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
002680	003387	001078	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
002373	002722	000999	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
002024	001864	000517	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
001253	-00004	000010	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009713	000000	-00002	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008997	-00572	-00924	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$
008512	-00953	-01540	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0812	b12	\$
007518	-01206	-02526	0625	1000	0375	0375	0000	0000	0000	%0813	b13	\$
006676	-01298	-03286	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	%0814	b14	\$
005935	-01457	-03983	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0815	b15	\$
005162	-01673	-04598	0250	0250	0750	0750	0000	0000	0000	%0816	b16	\$
004733	-01958	-04980	0125	0250	1000	0875	0000	0000	0000	%0817	b17	\$
004425	-01958	-05251	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0818	b18	\$
009662	-00401	001561	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$
008916	000015	000001	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	%0820	c11	\$
008149	-00434	-01187	0750	0750	0250	0250	0125	0000	0000	%0821	c12	\$
007421	-00707	-01947	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	%0822	c13	\$
006570	-00985	-02736	0500	0500	0500	0500	0125	0000	0000	%0823	c14	\$
005847	-01272	-03314	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$
005227	-01539	-03919	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$
004692	-01824	-04576	0125	0125	0875	0875	0125	0000	0000	%0826	c17	\$
004205	-01598	-05227	0000	0000	0750	1000	0125	0000	0000	%0827	c18	\$
009510	-00478	-002697	1000	1000	0750	0000	0250	0000	0000	%0828	d10	\$
008918	-00174	-001305	0875	0875	0750	0125	0125	0000</				

%BEG HE25_22.TXT, Separation cmyn61*, D50, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004656 006404 002643 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008998 -00410 007478 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005471 -06164 001995 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005560 -04735 -02451 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004441 -01948 -05249 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003338 004472 -02796 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001403 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009705 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004613 006376 002736 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z009001 -00422 007624 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005486 -06120 001741 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005528 -04663 -02563 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004425 -01958 -05251 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003316 004457 -02726 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001362 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009712 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG35/HG35L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.02;nx=1.0>

```
%BEG HE25.22.TXT, Separation cmyn61*, D50, adapted $
%100 x LAB*a      1000 x (r g b c m y 0)      %nr. pos $
001286 -00006 000033 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
002072 -00018 -00027 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
003780 -00028 -00103 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
004880 -00022 -00107 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
006104 -00015 -00101 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
007150 -00009 -00091 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 $
008046 -00004 -00045 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
008995 -00001 -00004 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
009718 -00000 -00005 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
001258 -00008 000032 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
001974 -00013 -00015 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
003713 -00021 -00096 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
004767 -00012 -00081 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
005992 -00008 -00084 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
007037 -00002 -00075 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
007953 -00011 -00032 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
008933 -00011 000004 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
009725 -00004 -00002 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
001172 -00003 000022 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
001955 -00005 -00006 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
003620 -00018 -00092 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
004708 -00008 -00073 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
005921 -00004 -00072 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
007019 -00002 -00061 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
007956 -00009 -00022 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
008953 -00009 000014 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
009729 -00008 000010 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
001142 -00008 000035 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
001913 -00005 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
003597 -00020 -00079 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
004663 -00008 -00056 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
005859 -00002 -00067 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
006936 -00001 -00053 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
007897 -00012 -00023 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
008916 -00012 000014 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
009716 -00000 -00006 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
001252 -00011 000028 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
001572 -00011 000023 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
002404 -00014 -00073 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
003214 -00015 -00102 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
004066 -00017 -00105 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 $
004707 -00012 -00107 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
005321 -00013 -00101 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
005797 -00010 -00087 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
006445 -00010 -00091 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
006976 -00006 -00070 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 $
007451 -00001 -00057 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
007919 -00006 -00023 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
008321 -00012 -00007 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 $
008768 -00015 000001 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
009262 -00008 000010 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
009703 -00000 -00002 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
001253 -00011 000038 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
001531 -00013 000028 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
002394 -00012 -00066 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
003170 -00014 -00092 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
004071 -00010 -00094 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 $
004629 -00004 -00085 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
005265 -00005 -00091 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
005713 -00001 -00082 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
006368 -00002 -00081 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
006851 -00004 -00065 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 $
007315 -00008 -00050 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
007818 -00014 -00022 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
008226 -00018 -00002 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 $
008701 -00019 000000 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
009238 -00011 000009 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
009714 -00000 -00001 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
001176 -00006 000032 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
001498 -00016 000036 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
002325 -00006 -00054 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
003153 -00009 -00085 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
003984 -00002 -00087 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 $
004554 -00003 -00071 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
005206 -00000 -00078 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
005676 -00004 -00061 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
006321 -00002 -00075 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
006820 -00003 -00055 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 $
007293 -00012 -00044 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
007808 -00015 -00015 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
008214 -00020 000006 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 $
```