

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

%BEG HE26.22.TXT, Separation cmy62*, D65, not adapted S
%100 x LAB* 1000 x (r g b c m y o) %nr. pos \$

001333 000041 000111 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 \$
001283 000650 -020005 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000 %0001 A02 \$
002764 -004666 -031555 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000 %0002 A03 \$
002398 003016 -036555 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000 %0003 A04 \$
003444 -004008 -04071 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000 %0004 A05 \$
003937 -005071 -044208 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000 %0005 A06 \$
004371 -006092 -048000 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000 %0006 A07 \$
004405 -006920 -047907 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000 %0007 A08 \$
004616 -011155 -048109 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0008 A09 \$
004280 -004208 -004300 -048040 0125 0000 1000 0875 1000 0000 %0009 A10 \$
002400 -000152 -002014 0125 0125 0000 0875 1000 0000 %0000 K01 \$
002395 -000022 -000058 0125 0125 0125 0875 0875 1000 %0001 K02 \$
003444 -004049 -01964 0125 0125 0250 0875 0875 1000 %0002 K03 \$
003930 -00632 -02616 0125 0125 0375 0875 0875 1000 %0003 K04 \$
002422 -00712 -03056 0125 0125 0500 0875 0875 1000 %0004 K05 \$
004629 -00930 -03310 0125 0125 0625 0875 0875 1000 %0005 K06 \$
004760 -01032 -03871 0125 0125 0750 0875 0875 1000 %0006 K07 \$
004874 -01082 -04540 0125 0125 0875 0875 0875 1000 %0007 K08 \$
004835 -01140 -04609 0125 0125 1000 0875 0875 1000 %0008 K09 \$
003218 -03001 -02513 0125 0250 0000 0875 0750 1000 %0009 L01 \$
003597 -01879 -00322 0125 0250 0125 0875 0750 1000 %0100 L02 \$
003670 -01355 -01318 0125 0250 0250 0875 0750 1000 %0101 L03 \$
004337 -01443 -02416 0125 0250 0375 0875 0750 1000 %0102 L04 \$
004595 -01383 -02963 0125 0250 0500 0875 0750 1000 %0103 L05 \$
004089 -01460 -03261 0125 0250 0625 0875 0750 1000 %0104 L06 \$
004989 -01539 -03651 0125 0250 0750 0875 0750 1000 %0105 L07 \$
005172 -01603 -04225 0125 0250 0875 0875 0750 1000 %0106 L08 \$
005167 -01656 -04555 0125 0250 1000 0875 0750 1000 %0107 L09 \$
004917 -05334 -002843 0125 0375 0000 0875 0625 1000 %0108 M01 \$
004213 -02974 -00697 0125 0375 0125 0875 0625 1000 %0109 M02 \$
004276 -02684 -00283 0125 0375 0250 0875 0625 1000 %0110 M03 \$
004388 -02613 -01729 0125 0375 0375 0875 0625 1000 %0111 M04 \$
004963 -02215 -02692 0125 0375 0500 0875 0625 1000 %0112 M05 \$
005213 -02081 -03041 0125 0375 0625 0875 0625 1000 %0113 M06 \$
005348 -02030 -03557 0125 0375 0750 0875 0625 1000 %0114 M07 \$
005470 -02105 -03929 0125 0375 0875 0875 0625 1000 %0115 M08 \$
005467 -02155 -04298 0125 0375 1000 0875 0625 1000 %0116 M09 \$
004625 -06239 003175 0125 0500 0000 0875 0500 1000 %0117 N01 \$
004714 -03847 -001857 0125 0500 0125 0875 0500 1000 %0118 N02 \$
004736 -03639 000101 0125 0500 0250 0875 0500 1000 %0119 N03 \$
004811 -03126 -00937 0125 0500 0375 0875 0500 1000 %0120 N04 \$
004876 -02504 -02038 0125 0500 0500 0875 0500 1000 %0121 N05 \$
005477 -02755 -02760 0125 0500 0625 0875 0500 1000 %0122 N06 \$
005716 -02848 -03251 0125 0500 0750 0875 0500 1000 %0123 N07 \$
005747 -02726 -03678 0125 0500 0875 0875 0500 1000 %0124 N08 \$
005730 -02764 -03967 0125 0500 1000 0875 0500 1000 %0125 N09 \$
005042 -06827 003449 0125 0625 0000 0875 0375 1000 %0126 O01 \$
005293 -04423 001524 0125 0625 0125 0875 0375 1000 %0127 O02 \$
005207 -04287 000667 0125 0625 0250 0875 0375 1000 %0128 O03 \$
005345 -03996 -00408 0125 0625 0375 0875 0375 1000 %0129 O04 \$
005453 -03571 -01183 0125 0625 0500 0875 0375 1000 %0130 O05 \$
005530 -03211 -01917 0125 0625 0625 0875 0375 1000 %0131 O06 \$
005799 -03202 -02728 0125 0625 0750 0875 0375 1000 %0132 O07 \$
005819 -03097 -03507 0125 0625 0875 0875 0375 1000 %0133 O08 \$
005718 -02970 -03909 0125 0625 1000 0875 0375 1000 %0134 O09 \$
005266 -07376 003577 0125 0750 0000 0875 0250 1000 %0135 P01 \$
005808 -05146 -001885 0125 0750 0125 0875 0250 1000 %0136 P02 \$
005825 -05131 001168 0125 0750 0250 0875 0250 1000 %0137 P03 \$
005926 -04926 000312 0125 0750 0375 0875 0250 1000 %0138 P04 \$
005958 -04519 -00579 0125 0750 0500 0875 0250 1000 %0139 P05 \$
006021 -04107 -01239 0125 0750 0625 0875 0250 1000 %0140 P06 \$
005887 -03694 -01845 0125 0750 0750 0875 0250 1000 %0141 P07 \$
005875 -03630 -02586 0125 0750 0875 0875 0250 1000 %0142 P08 \$
005658 -03431 -03369 0125 0750 1000 0875 0250 1000 %0143 P09 \$
005389 -07144 003647 0125 0875 0000 0875 0125 1000 %0144 Q01 \$
005874 -05885 002164 0125 0875 0125 0875 0125 1000 %0145 Q02 \$
005926 -05484 001287 0125 0875 0250 0875 0125 1000 %0146 Q03 \$
005926 -05165 000533 0125 0875 0375 0875 0125 1000 %0147 Q04 \$
005952 -04777 -00253 0125 0875 0500 0875 0125 1000 %0148 Q05 \$
006005 -04374 -00915 0125 0875 0625 0875 0125 1000 %0149 Q06 \$
006043 -04113 -01309 0125 0875 0750 0875 0125 1000 %0150 Q07 \$
006009 -03865 -01866 0125 0875 0875 0875 0125 1000 %0151 Q08 \$
005872 -03744 -02509 0125 0875 1000 0875 0125 1000 %0152 Q09 \$
005464 -07030 003429 0125 1000 0000 0875 0000 1000 %0153 R01 \$
005725 -06189 002261 0125 1000 0125 0875 0000 1000 %0154 R02 \$
005785 -05797 001410 0125 1000 0250 0875 0000 1000 %0155 R03 \$
005817 -05442 -00064 0125 1000 0375 0875 0000 1000 %0156 R04 \$
005852 -05057 -00057 0125 1000 0500 0875 0000 1000 %0157 R05 \$
005910 -04647 -00693 0125 1000 0625 0875 0000 1000 %0158 R06 \$
005866 -04342 -01349 0125 1000 0750 0875 0000 1000 %0159 R07 \$
005903 -04184 -01638 0125 1000 0875 0875 0000 1000 %0160 R08 \$
005914 -04015 -01940 0125 1000 1000 0875 0000 1000 %0161 R09 \$

002145 002572 000071 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000 %0162 S01 \$
002229 003184 -000509 0250 0000 0125 0750 1000 0875 0000 %0163 S02 \$
002009 002318 -020405 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000 %0164 S03 \$
002220 002438 -03913 0250 0000 0375 0750 1000 0625 0000 %0165 S04 \$
002721 001963 -04537 0250 0000 0500 0750 1000 0500 0000 %0166 S05 \$
003046 001746 -04678 0250 0000 0625 0750 1000 0375 0000 %0167 S06 \$
003396 001033 -04753 0250 0000 0750 0750 1000 0250 0000 %0168 S07 \$
003576 000598 -04732 0250 0000 0875 0750 1000 0125 0000 %0169 S08 \$
003648 000511 -04705 0250 0000 1000 0750 1000 0000 %0170 S09 \$
002418 001728 001946 0250 0125 0000 0750 0875 1000 0000 %0171 T01 \$
003094 001339 000826 0250 0125 0125 0750 0875 0875 1000 %0172 T02 \$
003075 001146 -01419 0250 0125 0250 0750 0875 0750 1000 %0173 T03 \$
003359 000594 -02748 0250 0125 0375 0750 0875 0625 1000 %0174 T04 \$
003864 000300 -03143 0250 0125 0500 0750 0875 0500 1000 %0175 T05 \$
004259 -00036 -03454 0250 0125 0625 0750 0875 0375 1000 %0176 T06 \$
004442 -00332 -04104 0250 0125 0750 0750 0875 0250 1000 %0177 T07 \$
004337 -00316 -04627 0250 0125 0875 0750 0875 0125 1000 %0178 T08 \$
004290 -00350 -04679 0250 0125 1000 0750 0875 0000 1000 %0179 T09 \$
003426 -00375 003494 0250 0250 0000 0750 0750 1000 %0180 U01 \$
004184 -00601 002260 0250 0250 0125 0750 0750 0875 1000 %0181 U02 \$
004218 -00009 000043 0250 0250 0250 0750 0750 0750 1000 %0182 U03 \$
004478 -00477 -01754 0250 0250 0375 0750 0750 0625 1000 %0183 U04 \$
004837 -00604 -02346 0250 0250 0500 0750 0750 0500 1000 %0184 U05 \$
005156 -00779 -02724 0250 0250 0625 0750 0750 0375 1000 %0185 U06 \$
005345 -00933 -03214 0250 0250 0750 0750 0750 0250 1000 %0186 U07 \$
005472 -01046 -04662 0250 0250 0875 0750 0750 0125 1000 %0187 U08 \$
005262 -01028 -04224 0250 0250 1000 0750 0750 0000 1000 %0188 U09 \$
003821 -01841 003592 0250 0375 0000 0750 0625 1000 %0189 V01 \$
004725 -02144 002237 0250 0375 0125 0750 0625 0875 1000 %0190 V02 \$
004766 -01496 000369 0250 0375 0250 0750 0625 0750 1000 %0191 V03 \$
004896 -01322 -01096 0250 0375 0375 0750 0625 0625 1000 %0192 V04 \$
005265 -01392 -02147 0250 0375 0500 0750 0625 0500 1000 %0193 V05 \$
005550 -01416 -02701 0250 0375 0625 0750 0625 0375 1000 %0194 V06 \$
005679 -01437 -03161 0250 0375 0750 0750 0625 0250 1000 %0195 V07 \$
005862 -01536 -03702 0250 0375 0875 0750 0625 0125 1000 %0196 V08 \$
005833 -01627 -04008 0250 0375 1000 0750 0625 0000 1000 %0197 V09 \$
004464 -03703 003670 0250 0500 0000 0750 0500 1000 1000 %0198 W01 \$
005103 -03285 002257 0250 0500 0125 0750 0500 0875 1000 %0199 W02 \$
005278 -02505 000559 0250 0500 0250 0750 0500 0750 1000 %0200 W03 \$
005416 -02107 -00334 0250 0500 0375 0750 0500 0625 1000 %0201 W04 \$
005434 -01819 -01405 0250 0500 0500 0750 0500 0500 1000 %0202 W05 \$
005923 -01838 -02641 0250 0500 0625 0750 0500 0375 1000 %0203 W06 \$
006113 -01987 -02962 0250 0500 0750 0750 0500 0250 1000 %0204 W07 \$
006222 -02006 -03439 0250 0500 0875 0750 0500 0125 1000 %0205 W08 \$
006158 -01912 -03795 0250 0500 1000 0750 0500 0000 1000 %0206 W09 \$
005289 -04919 004194 0250 0625 0000 0750 0375 1000 %0207 X01 \$
005386 -04092 002553 0250 0625 0125 0750 0375 0875 1000 %0208 X02 \$
005827 -03142 001083 0250 0625 0250 0750 0375 0750 1000 %0209 X03 \$
005883 -02853 000134 0250 0625 0375 0750 0375 0625 1000 %0210 X04 \$
005967 -02521 -00690 0250 0625 0500 0750 0375 0500 1000 %0211 X05 \$
005994 -02121 -01683 0250 0625 0625 0750 0375 0375 1000 %0212 X06 \$
006343 -02441 -02474 0250 0625 0750 0750 0375 0250 1000 %0213 X07 \$
006510 -02411 -03145 0250 0625 0875 0750 0375 0125 1000 %0214 X08 \$
006420 -02198 -03570 0250 0625 1000 0750 0375 0000 1000 %0215 X09 \$
005700 -06082 004275 0250 0750 0000 0750 0250 1000 1000 %0216 Y01 \$
005910 -05188 002993 0250 0750 0125 0750 0250 0875 1000 %0217 Y02 \$
006379 -03895 001420 0250 0750 0250 0750 0250 0750 1000 %0218 Y03 \$
006462 -03685 000633 0250 0750 0375 0750 0250 0625 1000 %0219 Y04 \$
006502 -03331 -00201 0250 0750 0500 0750 0250 0500 1000 %0220 Y05 \$
006528 -03017 -00874 0250 0750 0625 0750 0250 0375 1000 %0221 Y06 \$
006415 -02782 -01636 0250 0750 0750 0750 0250 0250 1000 %0222 Y07 \$
006487 -02711 -02585 0250 0750 0875 0750 0250 0125 1000 %0223 Y08 \$
006152 -02810 -03290 0250 0750 1000 0750 0250 0000 1000 %0224 Y09 \$
005855 -06326 004249 0250 0875 0000 0750 0125 1000 1000 %0225 Z01 \$
005871 -06054 003130 0250 0875 0125 0750 0125 0875 1000 %0226 Z02 \$
006538 -04513 001597 0250 0875 0250 0750 0125 0750 1000 %0227 Z03 \$
006566 -04219 000874 0250 0875 0375 0750 0125 0625 1000 %0228 Z04 \$
006590 -03871 000089 0250 0875 0500 0750 0125 0500 1000 %0229 Z05 \$
006619 -03552 -00595 0250 0875 0625 0750 0125 0375 1000 %0230 Z06 \$
006602 -03323 -01156 0250 0875 0750 0750 0125 0250 1000 %0231 Z07 \$
006550 -03185 -01693 0250 0875 0875 0750 0125 0125 1000 %0232 Z08 \$
006379 -02970 -02543 0250 0875 1000 0750 0125 0000 1000 %0233 Z09 \$
005721 -06564 004022 0250 1000 0000 0750 0000 1000 1000 %0234 A01 \$
005694 -06429 003091 0250 1000 0125 0750 0000 0875 1000 %0235 A02 \$
006245 -05066 001717 0250 1000 0250 0750 0000 0750 1000 %0236 A03 \$
006285 -04726 000977 0250 1000 0375 0750 0000 0625 1000 %0237 A04 \$
006314 -04389 000207 0250 1000 0500 0750 0000 0500 1000 %0238 A05 \$
006360 -03967 -00587 0250 1000 0625 0750 0000 0375 1000 %0239 A06 \$
006315 -03749 -01184 0250 1000 0750 0750 0000 0250 1000 %0240 A07 \$
006375 -03495 -01528 0250 1000 0875 0750 0000 0125 1000 %0241 A08 \$
006407 -03360 -01798 0250 1000 1000 0750 0000 0000 1000 %0242 A09 \$

TUB-Prüfvorlage HG36; Relatives Elementar-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w setgray
Ausgabe: keine Eingabeänderung

TUB-Registrierung: 20091101-HG36/HG36L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

TUB-Material: Code=rha4ta

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG36/HG36L0NA.TXT> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> v=2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.01; nx=1.3

002812	003577	001237	0375	0000	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$	003173	004233	001877	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$	003615	004849	002021	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0405	S10
002798	003956	-000334	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$	003180	004498	000362	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$	003634	005126	000775	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	%0406	S11	
002718	003838	-01192	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$	003281	004887	-00902	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$	003636	005447	-00496	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	%0407	S12	
002351	002800	-02264	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$	002979	004265	-01547	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$	003641	005420	-01310	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	%0408	S13	
002382	003003	-03490	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$	002487	003274	-02352	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$	003126	004508	-02072	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	%0409	S14	
002589	002711	-04473	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$	002555	003331	-03389	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$	002721	003767	-02611	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0410	S15	
002950	002252	-04563	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$	002692	003169	-04227	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$	002708	003682	-03473	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	%0411	S16	
003338	001574	-04582	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$	002982	002410	-04446	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$	002828	003384	-04030	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	%0412	S17	
003494	001160	-04659	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$	003232	001967	-04490	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$	002983	002726	-04285	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	%0413	S18	
003061	003269	002786	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$	003355	004528	003357	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$	003684	004086	003036	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	%0414	T10	
003840	002257	001226	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$	004137	003074	-001548	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$	004447	003883	001812	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0415	T11	
003958	002953	-00804	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$	004189	003616	-00075	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$	004514	004203	000475	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	%0416	T12	
003476	001898	-01978	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$	004010	003800	-01369	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$	004453	004703	-00834	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	%0417	T13	
003509	001672	-03128	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$	003573	002701	-02259	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$	004107	004191	-01759	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	%0418	T14	
003888	001057	-03616	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$	003616	002300	-03314	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$	003728	003180	-02535	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0419	T15	
003969	001131	-04334	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$	003590	002160	-04163	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$	003479	003389	-03733	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	%0420	T16	
003892	000874	-04505	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$	003513	001972	-04320	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$	003379	002874	-04029	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	%0421	T17	
003861	000734	-04569	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$	003541	001709	-04394	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$	003353	002272	-04287	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	%0422	T18	
003698	000991	003625	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$	004057	002306	-04127	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$	004538	003620	-04796	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	%0423	U10	
004556	000736	002783	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$	004899	001986	003047	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$	004870	002934	003373	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0424	U11	
004730	001084	000359	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$	005140	001709	-04108	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0344	L12	\$	005049	002469	-00070	0625	0250	0375	0375	0750	0750	0000	%0425	U12	
004531	000755	-01184	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$	005418	002334	-04131	0500	0375	0000	0375	0750	0625	0000	%0345	L13	\$	005471	002107	-00908	0625	0250	0375	0375	0750	0000	%0426	U13		
004461	000544	-02527	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$	006214	001656	-01765	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14	\$	005218	003203	-01237	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	%0427	U14	
004786	000153	-02853	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$	004494	001215	-02762	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	%0347	L15	\$	004690	002238	-02099	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	%0428	U15	
005000	-00073	-03463	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$	004478	001148	-03793	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	%0348	L16	\$	004420	002355	-03455	0625	0250	0500	0375	0750	0250	0000	%0429	U16	
004821	-00075	-04182	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$	004295	001138	-04103	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	%0349	L17	\$	003769	002269	-03986	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	%0430	U17	
004536	-00005	-04375	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$	004368	000859	-04175	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	%0350	L18	\$	003935	001699	-04099	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0431	U18	
004892	-00679	005018	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$	004767	000626	004864	0500	0375	0000	0500	0625	1000	0000	%0351	M10	\$	005297	001685	005446	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	%0432	V10	
005773	-00847	003894	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$	005660	000365	004154	0500	0375	0125	0500	0625	0875	0000	%0352	M11	\$	005793	001409	004416	0625	0375	0125	0375	0625	0875	0000	%0433	V11	
005645	-00565	001730	0375	0375	0250																																	

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG36/HG36L0NA.TXT> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.01; nx=1.3

003975	005530	002142	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$	004283	005936	002451	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$	004472	006198	002490	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0648	S19	\$	
003921	005720	001106	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$	004269	006141	001468	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$	004456	006412	001671	1000	0000	0125	0000	0125	1000	0875	0000	%0649	S20	\$
003907	006062	-000008	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$	004267	006475	000508	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$	004505	006676	000734	1000	0000	0250	0000	0750	1000	0750	0000	%0650	S21	\$
003865	006175	-01057	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$	004253	006724	-00649	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$	004506	006998	-00175	1000	0000	0375	0750	1000	0625	0000	%0651	S22	\$	
003608	005623	-01691	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$	004180	006614	-01433	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$	004463	007129	-00990	1000	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0652	S23	\$	
003143	004824	-02273	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$	003752	005876	-01975	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$	004198	006658	-01468	1000	0000	0625	0000	0625	1000	0375	0000	%0653	S24	\$
002744	004191	-02824	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$	003336	005167	-02539	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$	003823	005984	-02067	1000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	%0654	S25	\$	
002685	004034	-03451	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$	003040	004647	-02989	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$	003499	005352	-02588	1000	0000	0875	0750	1000	0125	0000	%0655	S26	\$	
002864	003661	-03859	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$	002955	004370	-03380	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$	003215	004795	-02923	1000	0000	1000	1000	0000	0000	0000	%0656	S27	\$	
004001	005430	002915	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$	004303	005893	003400	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$	004525	006142	003550	1000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	%0657	T19	\$	
004750	004636	002178	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$	004986	005970	002638	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$	004937	006462	002639	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0658	T20	\$	
004662	005030	000965	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$	004962	006306	001535	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$	004898	006753	001598	1000	0125	0250	0000	0875	0750	0000	%0659	T21	\$	
004629	005542	-00395	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$	004894	006090	-00189	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$	004798	007201	000532	1000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	%0660	T22	\$	
004418	005585	-01593	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$	004665	006435	-01475	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$	004881	007440	-00580	1000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	%0661	T23	\$	
003939	004720	-02235	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$	004459	005798	-01896	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$	004805	006650	-01251	1000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	%0662	T24	\$	
003568	004218	-03068	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$	003944	005229	-02570	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$	004425	006748	-01989	1000	0125	0750	0000	0875	0250	0000	%0663	T25	\$	
003293	003844	-03680	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$	003550	004442	-03201	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$	004038	005074	-02576	1000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	%0664	T26	\$	
003247	003237	-03975	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$	003404	003861	-03580	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$	003665	004409	-03106	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	%0665	T27	\$	
004884	004715	005201	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$	005071	005549	005464	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$	004984	006224	005277	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0666	U19	\$	
004966	003978	003743	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$	005184	005721	004541	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$	004909	006078	004371	1000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	%0667	U20	\$	
005604	003276	001788	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$	005025	004121	002866	0875	0250	0125	0125	0750	0750	0000	%0587	L21	\$	005633	005198	002371	1000	0250	0250	0000	0750	0875	0000	%0668	U21	\$	
005578	003634	000624	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$	005059	004775	-00178	0875	0250	0375	0125	0750	0625	0000	%0588	L22	\$	005654	005844	003137	1000	0250	0500	0000	0625	0000	0000	%0669	U22	\$	
005440	004171	-00937	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$	005070	005365	-00551	0875	0250	0500	0125	0750	0500	0000	%0589	L23	\$	005670	005836	-00012	1000	0250	0500	0750	0500	0000	0000	%0670	U23	\$	
004916	003752	-01754	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$	005566	004890	-01601	0875	0250	0625	0125	0750	0375	0000	%0590	L24	\$	005751	006060	-00907	1000	0250	0625	0000	0750	0375	0000	%0671	U24	\$	
004471	003067	-02731	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$	004954	004336	-02311	0875	0250	0750	0125	0750	0250	0000	%0591	L25	\$	005316	005121	-01682	1000	0250	0750	0500	0750	0250	0000	%0672	U25	\$	
003931	003003	-03680	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$	004394	003616	-03053	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	%0592	L26	\$	004783	004565	-02350	1000	0250	0875	0750	0125	0000	%0673	U26	\$		
003728	002676	-03955	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$	003945	003293	-03524	0875	0250	1000	0125	0750	0000	0000	%0593	L27	\$	004202	004047	-03012	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	%0674	U27	\$	
005944	002735	006112	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$	006038	003638	006237	0875	0375	0000	0125	0625	1000	0000	%0594	M19	\$	005738	004480	006077	1000	0375	0000	0000	0625	1000	0000	%0675	V19	\$	
005794	002556	004376	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$	005991	003915	005472	0875	0375	0125	0125	0625</																			

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG36/HG36L0NA.TXT> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.01;nx=1.3>

009731	-00096	000295	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009903	-00835	-00482	875	1000	1000	0125	0000	0000	%0730	b02	\$
008569	-01160	-00934	0750	1000	1000	0250	0000	0000	%0731	b03	\$
007984	-01695	-01276	0625	1000	1000	0375	0000	0000	%0732	b04	\$
007431	-02129	-01665	0500	1000	1000	0500	0000	0000	%0733	b05	\$
006951	-02559	-01930	0375	1000	1000	0625	0000	0000	%0734	b06	\$
006382	-03269	-01947	0250	1000	1000	0750	0000	0000	%0735	b07	\$
005902	-03834	-02168	0125	1000	1000	0875	0000	0000	%0736	b08	\$
005665	-04288	-02131	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0737	b09	\$
009208	000395	000656	1000	0875	0875	0000	0125	0125	%0738	c01	\$
009202	000803	000229	0875	0875	0875	0125	0125	0125	%0739	c02	\$
008865	-00965	-00546	0750	0875	0875	0250	0125	0125	%0740	c03	\$
008304	-01494	-00914	0625	0875	0875	0375	0125	0125	%0741	c04	\$
007602	-02096	-01312	0500	0875	0875	0500	0125	0125	%0742	c05	\$
007061	-02502	-01792	0375	0875	0875	0625	0125	0125	%0743	c06	\$
006546	-03151	-01709	0250	0875	0875	0750	0125	0125	%0744	c07	\$
005998	-03814	-01952	0125	0875	0875	0875	0125	0125	%0745	c08	\$
005525	-04431	-02178	0000	0875	0875	1000	0125	0125	%0746	c09	\$
008628	001044	000921	1000	0750	0750	0000	0250	0250	%0747	d01	\$
008443	000633	000665	0875	0750	0750	0125	0250	0250	%0748	d02	\$
008416	-00051	-000189	0750	0750	0750	0250	0250	0250	%0749	d03	\$
008143	-01021	-00507	0625	0750	0750	0375	0250	0250	%0750	d04	\$
007574	-01771	-00947	0500	0750	0750	0500	0250	0250	%0751	d05	\$
006930	-02239	-01537	0375	0750	0750	0625	0250	0250	%0752	d06	\$
006377	-02866	-01635	0250	0750	0750	0750	0250	0250	%0753	d07	\$
005916	-03691	-01876	0125	0750	0750	0875	0250	0250	%0754	d08	\$
005388	-04687	-02224	0000	0750	0750	1000	0250	0250	%0755	d09	\$
007993	001778	001230	1000	0625	0625	0000	0375	0375	%0756	e01	\$
007921	001246	000991	0875	0625	0625	0125	0375	0375	%0757	e02	\$
007704	000735	000503	0750	0625	0625	0250	0375	0375	%0758	e03	\$
007668	-00047	-000133	0625	0625	0625	0375	0375	0375	%0759	e04	\$
007210	-00982	-00701	0500	0625	0625	0500	0375	0375	%0760	e05	\$
006611	-01783	-01234	0375	0625	0625	0625	0375	0375	%0761	e06	\$
005937	-02210	-01784	0250	0625	0625	0750	0375	0375	%0762	e07	\$
005509	-03227	-01965	0125	0625	0625	0875	0375	0375	%0763	e08	\$
005210	-04854	-02309	0000	0625	0625	1000	0375	0375	%0764	e09	\$
007339	002534	001797	1000	0500	0500	0000	0500	0500	%0765	f01	\$
007358	002013	001565	0875	0500	0500	0125	0500	0500	%0766	f02	\$
007142	001318	001018	0750	0500	0500	0250	0500	0500	%0767	f03	\$
007048	000717	000535	0625	0500	0500	0375	0500	0500	%0768	f04	\$
006744	-00038	-000083	0500	0500	0500	0500	0500	0500	%0769	f05	\$
006206	-01075	-00942	0375	0500	0500	0625	0500	0500	%0770	f06	\$
005500	-01830	-01489	0250	0500	0500	0750	0500	0500	%0771	f07	\$
004923	-02481	-02053	0125	0500	0500	0875	0500	0500	%0772	f08	\$
005081	-04991	-01926	0000	0500	0500	1000	0500	0500	%0773	f09	\$
006456	003859	002141	1000	0375	0375	0000	0625	0625	%0774	g01	\$
006683	003006	002000	0875	0375	0375	0125	0625	0625	%0775	g02	\$
006363	002063	001562	0750	0375	0375	0250	0625	0625	%0776	g03	\$
006219	001445	001123	0625	0375	0375	0375	0625	0625	%0777	g04	\$
005910	000858	000441	0500	0375	0375	0500	0625	0625	%0778	g05	\$
005529	-00019	-000056	0375	0375	0375	0625	0625	0625	%0779	g06	\$
004969	-01340	-01165	0250	0375	0375	0750	0625	0625	%0780	g07	\$
004444	-01985	-01772	0125	0375	0375	0875	0625	0625	%0781	g08	\$
004492	-04558	-01722	0000	0375	0375	1000	0625	0625	%0782	g09	\$
005708	005064	002591	1000	0250	0250	0000	0750	0750	%0783	h01	\$
005949	004348	002373	0875	0250	0250	0125	0750	0750	%0784	h02	\$
005597	003240	001725	0750	0250	0250	0250	0750	0750	%0785	h03	\$
005313	002445	001307	0625	0250	0250	0375	0750	0750	%0786	h04	\$
004994	001813	001005	0500	0250	0250	0500	0750	0750	%0787	h05	\$
004698	001105	000318	0375	0250	0250	0625	0750	0750	%0788	h06	\$
004398	-00001	-000031	0250	0250	0250	0750	0750	0750	%0789	h07	\$
003888	-01325	-01363	0125	0250	0250	0875	0750	0750	%0790	h08	\$
003724	-03542	-01792	0000	0250	0250	1000	0750	0750	%0791	h09	\$
004904	006540	002737	1000	0125	0125	0000	0875	0875	%0792	i01	\$
004965	005905	002681	0875	0125	0125	0125	0875	0875	%0793	i02	\$
004636	004640	002186	0750	0125	0125	0250	0875	0875	%0794	i03	\$
004308	003906	001898	0625	0125	0125	0375	0875	0875	%0795	i04	\$
003986	003088	001560	0500	0125	0125	0500	0875	0875	%0796	i05	\$
003687	002317	001201	0375	0125	0125	0625	0875	0875	%0797	i06	\$
003425	001394	000708	0250	0125	0125	0750	0875	0875	%0798	i07	\$
002725	000022	000027	0125	0125	0125	0875	0875	0875	%0799	i08	\$
003000	-02538	-01505	0000	0125	0125	1000	0875	0875	%0800	i09	\$
004352	006252	002614	1000	0000	0000	0000	1000	1000	%0801	j01	\$
004138	005886	002515	0875	0000	0000	0125	1000	1000	%0802	j02	\$
003827	005520	002273	0750	0000	0000	0250	1000	1000	%0803	j03	\$
003446	004860	002105	0625	0000	0000	0375	1000	1000	%0804	j04	\$
003042	004281	001897	0500	0000	0000	0500	1000	1000	%0805	j05	\$
002668	003683	001303	0375	0000	0000	0625	1000	1000	%0806	j06	\$
002310	002955	000986	0250	0000	0000	0750	1000	1000	%0807	j07	\$
001925	002091	000674	0125	0000	0000	0875	1000	1000	%0808	j08	\$
001149	000052	000136	0000	0000	0000	1000	1000	1000	%0809	j09	\$
0099707	-00095	000215	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
0099020	-00561	-00679	0875	0875	0875	0100	0125	0125	%0811	b11	\$
008532	-00885	-01283	0750	0750	0750	0100	0250	0250	%0812	b12	\$
007563	-01006	-02253	0625	0625	0625	0100	0375	0375	%0813	b13	\$
006754	-00979	-02962	0500	0500	0500	0100	0500	0500	%0814	b14	\$
005943	-00989	-03626	0375	0375	0375	0100	0625	0625	%0815	b15	\$
005276	-01075	-04236	0250	0250	0250	0100	0750	0750	%0816	b16	\$
004845	-01191	-04614	0125	0125	0100	0875	0875	0000	%0817	b17	\$
004545	-01159	-04855	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0818	b18	\$
009661	-00669	001765	1000	1000	0875	0000	0125	0000	%0819	c10	\$
009350	-00080	000207									

%BEG HE26_22.TXT, Separation cmyn62*, D65, not adapted \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004472 006198 002490 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008943 -01102 007901 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005500 -06723 002606 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005639 -04411 -02008 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004616 -01155 -04819 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003215 004795 -02923 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001333 000041 000111 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009713 -00098 000223 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004352 006252 002614 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008944 -01105 007959 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005519 -06622 002262 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005665 -04288 -02131 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004545 -01150 -04855 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003115 004764 -02953 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001158 000055 000131 %#0000 0000 1000 0000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009710 -00097 000212 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

%BEG HE26.22.TXT, Separation cmyn62*, D65, not adapted \$
%100 x LAB* 1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
001063 000031 000103 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 \$
002384 000013 000059 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0972 k02 \$
004218 -00007 000049 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 \$
005427 -00015 000077 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 \$
006633 -00034 000090 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 \$
007699 -00047 000141 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 \$
008505 -00052 000174 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 \$
009351 -00075 000188 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 \$
009730 -00094 000198 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 \$
010173 000030 000118 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 \$
023114 000019 000056 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 \$
04174 000003 000047 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 \$
05362 000013 000075 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 \$
06586 000031 000090 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 \$
07659 000041 000134 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 \$
08511 -00053 000178 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 \$
09318 -00076 000190 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 \$
09726 -00094 000192 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 \$
101002 000042 000097 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 \$
02258 000018 000075 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 \$
04106 000000 000049 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 \$
05285 000010 000076 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 \$
06551 -00026 000096 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 \$
07619 -00042 000149 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 \$
08479 -00056 000197 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 \$
09328 -00079 000201 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 \$
09723 -00099 000200 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 \$
101061 000037 000153 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 \$
02334 000013 000073 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 \$
04149 -00002 000053 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 \$
05364 -00017 000082 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 \$
06584 -00031 000094 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 \$
07661 -00045 000148 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 \$
08477 -00054 000186 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 \$
09337 -00078 000198 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 \$
09723 -00089 000182 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 \$
101118 000048 000119 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 \$
097109 000040 000087 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 \$
02768 000019 000024 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 \$
03744 000007 000018 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 \$
04483 000002 000054 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 \$
05214 000007 000056 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 \$
065739 000009 000084 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 \$
066470 -00024 000089 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 \$
07903 000037 000109 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 \$
07524 000046 000157 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 \$
07933 000047 000175 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 \$
08378 000054 000197 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 \$
08797 -00060 000202 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 \$
09159 -00070 000194 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 \$
09680 -00090 000188 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 \$
09719 -00088 000181 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 \$
101117 000048 000117 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 \$
09716 000045 000092 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 \$
02723 000015 000033 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 \$
03729 000011 000036 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 \$
04397 000005 000061 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 \$
05178 000003 000070 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 \$
05593 000009 000087 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 \$
06640 000020 000090 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 \$
06929 000026 000101 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 \$
07469 000033 000133 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 \$
07902 000038 000157 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 \$
08325 000045 000180 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 \$
08763 000054 000188 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 \$
09101 000064 000192 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 \$
09668 000088 000186 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 \$
09718 000087 000180 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 \$
101054 000055 000126 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 \$
101584 000044 000109 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 \$
02258 000025 000052 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 \$
03599 000013 000045 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 \$
04355 000012 000082 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 \$
05143 -00002 000083 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 \$
05625 -00003 000096 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 \$
06401 -00021 000107 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 \$
06899 -00022 000109 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 \$
07432 000035 000151 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 \$
07886 000035 000163 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 \$
08314 -00049 000202 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 \$
08721 -00056 000204 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 \$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG36/HG36L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.01; nx=1.3

002812	003560	001106	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
002798	003939	-00165	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
002718	003819	-01322	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
002351	002776	-02390	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002382	002980	-03615	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
002589	002691	-04602	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002950	002238	-04696	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003338	001566	-04720	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003494	001155	-04789	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
003061	003256	002652	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
003840	002257	001880	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
003958	002956	-00950	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
003476	001893	-02119	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
003509	001667	-03269	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
003888	001058	-03761	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003969	001134	-04481	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003892	000875	-04651	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003861	000735	-04714	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
003698	000990	003482	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
004556	000749	002629	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
004730	001100	000202	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
004531	000767	-01339	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
004461	000555	-02680	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
004786	000169	-03011	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
005000	-00053	-03624	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004821	-00059	-04340	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004536	000006	-04530	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
004892	-00661	-04858	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
005773	-00815	003723	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
005485	-00534	001561	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
005488	000015	-00104	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
005751	-00327	-01749	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
005915	-00477	-02311	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
006056	-00689	-02787	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
006234	-00901	-03592	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
005898	-00919	-03856	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
005332	-01667	-05076	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19	\$
006124	-01867	-06380	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E10	\$
006079	-01696	-06168	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
006300	-01231	-00007	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
006228	-01077	-01101	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
006477	-01369	-02185	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
006630	-01338	-02727	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
006705	-01430	-03292	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
006572	-01508	-03542	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005806	-03046	-04081	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
006297	-03105	-003734	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
006225	-02931	-001656	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
006607	-02126	-000300	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
006639	-01904	-00533	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
006661	-01739	-01453	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
007018	-02007	-02430	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
007030	-01923	-03044	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006857	-01813	-03386	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
006628	-04141	-050512	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
006607	-03989	-003620	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
006486	-03678	-001784	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006454	-02830	-006645	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006980	-02682	-00092	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006940	-02442	-00775	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006914	-02201	-01732	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
007036	-02099	-02816	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006862	-02073	-03173	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
006585	-04977	-005141	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
006644	-04738	-003685	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
006649	-04445	-002153	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
007060	-03541	-001034	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
007128	-03256	-000333	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
007144	-02991	-00391	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
007104	-02828	-00975	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
007077	-02465	-01906	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006899	-02326	-02637	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
006368	-05277	-04772	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
006406	-05053	-003330	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
006228	-05122	-002176	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006832	-03869	-001061	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006863	-03668	-000451	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
006940	-03342	-00198	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
006841	-03218	-00860	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
006894	-02888	-01493	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006871	-02691	-01976	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
003173	004222	001740	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
003180	004487	000225	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
003281	004878	-01839	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
002979	004251	-01681	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
002487	003251	-02479	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
002555	003311	-03517	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
002692	003150	-04357	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
002922	002356	-04580	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
003232	001958	-04627	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
003355	004520	003218	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
004137	003079	001399	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
004189	003622	-00225	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
004100	003804	-01517	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
003573	002697	-02401	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
003616	002297	-03457	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
003590	002157	-04305	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003513	001967	-04460	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
003541	001704	-04535	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
004057	002310	-03979	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
004699	002001	002890	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$</

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG36/HG36L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1.io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.01;nx=1.3>

003975	005533	001995	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003921	005722	000959	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003907	006064	-00154	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003865	006176	-01203	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003608	005620	-01833	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003143	004813	-02409	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
002744	004173	-02954	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
002685	004015	-03581	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
002864	003645	-03991	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004001	005433	002767	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
004750	004652	002021	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004662	005045	000809	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004629	005556	-00550	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004418	005595	-01746	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
003939	004722	-02382	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003568	004214	-03210	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
003293	003836	-03818	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
003247	003227	-04112	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004884	004733	005042	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004966	003997	003583	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
005604	003306	001619	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
005578	003664	000456	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
005440	004198	-01103	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004916	003770	-01914	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004471	003078	-02885	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
003931	003005	-03826	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
003728	002675	-04099	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005944	002770	005939	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005794	002589	004205	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005842	002717	002769	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
006312	002189	001418	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
006272	002822	-00085	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005882	002952	-01460	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005440	002284	-02213	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
004919	002170	-03413	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
004496	001809	-03903	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
006579	001336	006501	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006706	001256	005109	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006718	001332	003394	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006754	001355	002455	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
007043	001364	001057	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006896	002049	-00808	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006414	001448	-01691	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005982	001224	-02922	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
005649	000907	-03307	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
007460	000222	007388	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
007497	000078	006368	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
007582	000093	004304	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
007559	000261	003358	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
007619	000437	002326	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007626	000826	000939	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
007315	000697	-01148	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
007218	000387	-02265	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007048	-00122	-02606	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
008541	-00782	008569	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
008346	-00879	007183	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
008352	-00803	005196	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
008365	-00731	004232	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
008401	-00577	003120	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
008395	-00429	001687	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
008313	000021	-00013	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
008508	-00440	-01249	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
008447	-00867	-01576	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
009131	-01550	009355	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008821	-01617	007867	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008739	-01681	005539	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008694	-01690	004507	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008668	-01738	003466	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008818	-01679	002328	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008849	-01351	000600	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008758	-01017	-00786	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008504	-01026	-01494	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008800	-02351	008631	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008645	-02375	007119	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008619	-02441	005544	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008456	-02532	004572	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008416	-02433	003434	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008419	-02227	002292	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008670	-01655	008883	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008528	-01498	-00145	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008486	-01190	-01142	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004283	000370	002390	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004269	006149	000137	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004267	006483	000357	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004253												

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG36/HG36L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.01;nx=1.3>

009731	000000	-00007	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009031	-00750	-00688	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008569	01083	01136	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007984	-01628	-01472	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007431	-02073	-01856	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006951	-02512	-02117	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006382	-03232	-02128	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005902	-03805	-02344	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005665	-04263	-02305	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009208	000483	000448	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
009202	000005	000021	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008865	-00883	-00751	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
008304	-01422	-01114	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007602	-02036	-01505	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
007061	-02452	-01980	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006546	-03110	-01892	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005998	-03783	-02129	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
005525	-04409	-02351	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
008628	001122	000718	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
008443	000708	000464	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
008416	000022	-00011	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
008143	-00952	-00705	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
007574	-01712	-01140	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006930	-02191	-01724	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
006377	-02828	-01816	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005916	-03661	-02052	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
005388	-04667	-02396	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007993	001845	001033	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007921	001312	000796	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007764	000797	000310	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
007668	000013	-00059	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
007210	-00930	-00890	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
006611	-01741	-01418	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005937	-02180	-01961	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
005509	-03205	-02138	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
005210	-04848	-02479	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007339	002589	001607	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
007358	002068	001374	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
007142	001370	000829	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
007048	000766	000348	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
006744	000005	-00100	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
006206	-01041	-01122	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
005500	-01808	-01662	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004923	-02469	-02220	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
005081	-04977	-02094	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006456	003898	001959	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006683	003049	001816	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
006363	002100	001381	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
006219	001480	000944	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
005910	000887	000265	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
005529	000003	-00116	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004969	-01327	-01333	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
004444	-01982	-01935	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
004492	-04554	-01885	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005708	005990	002416	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005949	004378	002196	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
005597	003263	001551	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
005313	002403	001226	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
004994	001826	000837	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
004698	001112	000153	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
004398	000000	-00130	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003888	-01332	-01521	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
003724	-03551	-01948	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
004904	006551	002570	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004965	005917	002513	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004636	004646	002022	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
004308	003907	001736	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003986	003083	001402	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
003687	002306	001046	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003425	001379	000555	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
002725	-00005	-00118	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
003000	-02561	-01654	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004352	006254	002452	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
004138	005883	002355	0750	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003827	005512	002116	0625	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
003446	004845	001952	0500	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
003042	004259	001748	0400	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
002668	003654	001157	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
002310	002920	000844	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
001925	002049	000535	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
001149	-00003	000004	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009707	000001	000002	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009020	-00476	-00885	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
008532	-00809	-01484	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0812	b12	\$
007563	-0090											

%BEG HE26_22.TXT, Separation cmyn62*, D65, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004472 006209 002336 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008943 -01017 007688 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005500 -06695 002439 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005639 -04380 -02177 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004616 -01141 -04975 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003215 004785 -03060 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001333 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009713 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004352 006254 002452 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008944 -01022 007754 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005510 -06599 002089 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005665 -04263 -02305 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004545 -01145 -05019 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003115 004744 -03103 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001158 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009710 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG36/HG36L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.01;nx=1.3>

```
%BEG HE26.22.TXT, Separation cmyn62*, D65, adapted S
%100 x LAB*a      1000 x (r g b   c m y 0)      %nr. pos $
001063 -00017 -00013 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
002384 -00012 -00068 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
004218 -00004 -00094 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
005427 -00006 -00076 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
006633 -00008 -00074 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
007699 -00012 -00033 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 $
008505 -00020 -00007 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
009351 -00011 -00004 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
009730 -00001 -00004 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
010173 -00017 -00002 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
002314 -00009 00071 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
004174 -00001 -00096 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
005362 -00008 -00078 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
006586 -00010 -00074 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
007659 -00018 -00040 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
008511 -00020 -00003 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
009318 -00009 00001 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
009726 -00001 00000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
010102 -00007 -00018 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
002258 -00010 -00051 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
004106 -00000 -00093 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
005285 -00009 -00077 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
006551 -00014 -00068 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
007619 -00016 -00024 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
008479 -00016 -00016 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
009328 -00007 -00012 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
009723 -00006 -00007 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
010161 -00010 -00036 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
002334 -00014 -00054 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
004149 -00001 -00090 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
005364 -00004 -00072 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
006584 -00010 -00070 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
007661 -00013 -00025 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
008477 -00018 -00005 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
009337 -00008 -00008 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
009723 -00003 -00009 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
011118 -00002 -00002 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
001709 -00002 -00034 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
002768 -00001 -00106 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
003744 -00002 -00121 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
004483 -00010 -00092 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 $
005214 -00011 -00096 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
005739 -00018 -00073 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
006470 -00014 -00074 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
007003 -00011 -00059 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
007524 -00010 -00015 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 $
007933 -00016 -00001 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
008378 -00016 -00016 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
008797 -00016 -00017 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 $
009159 -00013 -00007 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
009680 -00001 -00003 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
009719 -00004 -00010 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
010117 -00000 -00000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
001716 -00007 -00029 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
002723 -00005 -00098 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
003729 -00006 -00102 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
004397 -00011 -00004 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 $
005178 -00012 -00002 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
005693 -00017 -00070 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
006400 -00018 -00072 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
006929 -00021 -00066 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
007469 -00022 -00039 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 $
007902 -00024 -00019 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
008325 -00024 -00000 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
008763 -00022 -00004 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 $
009101 -00018 -00005 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
009668 -00003 -00005 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
009718 -00004 -00012 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
010154 -00006 -00009 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
010154 -00004 -00012 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
002588 -00002 -00077 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
003599 -00006 -00093 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
004355 -00017 -00063 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 $
005143 -00015 -00069 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
005625 -00022 -00059 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
006401 -00016 -00056 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
006899 -00024 -00058 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
007432 -00020 -00020 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 $
007886 -00027 -00012 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
008314 -00020 -00022 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
008721 -00019 -00020 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 $
```

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ *oly* setrgbcolor*

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG36/HG36L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.barn.dev> 2.1, io=1,1, Cx=0; cfl=1.00; m=0.0;

TUB-Registrierung: 20091101-HG36/HG36L0NA.TXT/.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

002913	003768	001416	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	*02343	A10	\$	003297	004465	002087	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	*00324	J10	\$	003757	005097	002266	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	*04095	S10	\$
002895	004037	000174	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	*02444	A11	\$	003297	004621	000800	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	*00325	J11	\$	003772	005290	001047	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	*04066	S11	\$
002792	003807	-01010	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	*02454	A12	\$	003390	004894	-006050	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	*00326	J12	\$	003768	005497	-00206	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	*04087	S12	\$
002232	002613	-02184	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	*02464	A13	\$	003058	004208	-01352	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	*00327	J13	\$	003758	005400	-01039	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	*04088	S13	\$
002371	002612	-03458	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	*02474	A14	\$	002520	003091	-02247	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	*00328	J14	\$	003200	004400	-01882	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	*04099	S14	\$
002533	002113	-04525	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	*02484	A15	\$	002558	002984	-03330	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	*00329	J15	\$	002760	003568	-02487	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	*04010	S15	\$
002880	001645	-04649	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	*02494	A16	\$	002661	002667	-04231	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	*00330	J16	\$	002719	003345	-03936	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	*04011	S16	\$
003253	000943	-04707	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	*02504	A17	\$	002921	001845	-04513	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	*00331	J17	\$	002811	002947	-04006	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	*04012	S17	\$
003396	000487	-04812	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	*02514	A18	\$	003169	001387	-04587	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	*00332	J18	\$	002938	002218	-04321	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	*04013	S18	\$
003165	000558	-002916	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	*02524	B10	\$	003497	004822	-003552	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	*00333	K10	\$	003234	005158	-003260	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	*04014	T10	\$
003905	002482	001328	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	*02534	B11	\$	004422	003337	-001690	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	*00334	K11	\$	004558	004174	-001995	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	*04015	T11	\$
003434	001775	-01947	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	*02544	B12	\$	004276	003737	-000698	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	*00335	K12	\$	004549	004388	-000682	0625	0125	0250	0375	0875	0875	0000	*04016	T12	\$
003434	001775	-01947	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	*02544	B12	\$	004276	003737	-000698	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	*00335	K12	\$	004549	004388	-000682	0625	0125	0250	0375	0875	0875	0000	*04016	T12	\$
003476	001366	-03162	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	*02574	B14	\$	003590	002566	-02193	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	*00337	K14	\$	004176	004148	-01586	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	*04018	T14	\$
003826	000636	-03708	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	*02574	B14	\$	003595	001999	-03321	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	*00338	K15	\$	003751	003027	-02453	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	*04019	T15	\$
003886	000571	-04463	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	*02584	B16	\$	003537	001692	-04224	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	*00339	K16	\$	003474	003056	-03694	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	*04020	T16	\$
003796	000245	-04660	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	*02584	B16	\$	003449	001451	-04481	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	*00340	K17	\$	003349	002460	-04048	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	*04021	T17	\$
003750	000077	-04736	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	*02608	B18	\$	003467	001154	-04497	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	*00341	K18	\$	003297	001769	-04389	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	*04022	T18	\$
003753	001344	003625	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	*02610	C10	\$	004146	002699	-004174	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	*00342	L10	\$	004663	004048	-00494	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	*04023	U10	\$
004602	001066	-00296	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	*0262	C11	\$	004774	002357	-003112	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	*00343	L11	\$	004591	002733	-003479	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	*04024	U11	\$
004758	001195	000406	0375	0250	0125	0625	0750	0750	0000	*0263	C12	\$	005179	001964	-001081	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	*00344	L12	\$	004581	002333	-001417	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	*04025	U12	\$
004526	000679	-01183	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	*0264	C13	\$	005258	002363	-00634	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	*00345	L13	\$	005537	003164	-000049	0625	0250	0375	0375	0750	0625	0000	*04026	U13	\$
004449	000296	-02592	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	*0265	C14	\$	004646	001560	-01739	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	*00346	L14	\$	005269	003208	-01109	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	*04027	U14	\$
004727	-00163	-02953	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	*0266	C15	\$	004462	000973	-02803	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	*00347	L15	\$	004649	002129	-02065	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	*04028	U15	\$
004920	-00507	-03603	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	*0267	C16	\$	004416	000723	-03885	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	*00348	L16	\$	004398	002058	-03463	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	*04029	U16	\$
004719	-00657	-03462	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	*0268	C17	\$	004222	000647	-04215	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	*00349	L17	\$	003725	001850	-04028	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	*04030	U17	\$
004427	-00639	-04565	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	*0269	C18	\$	004286	000335	-04306	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	*00350	L18	\$	003874	001231	-04181	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	*04031	U18	\$
004924	-00268	-004914	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	*0270	D10	\$	004824	001059	-004818	0500	0375	0000	0500	0625	1000	0000	*00351	M10	\$	005381	002176	-005481	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	*04032	V10	\$
005798	-00467	-003822	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	*0271	D11	\$	005710	000795	-004127	0500	0375	0125	0500	0625	0875	0000	*00352	M11	\$	005867	001880	-004430	0625	0375	0125	0375	0625	0875	0000	*04033	V11	\$
005655	-00356	-001697	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0500	*0272	D12	\$	005688	000865	-002350	0500	0375	0250	0500	0625	0750	0000	*00353	M12	\$	005928	001919	-002604	0625	0375	0250	0375	0625	0750	0500	*04034	V12	\$
005485	-00003	-000062	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	*0273	D13	\$	005704	000967	-000467	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	*00354	M13	\$	006361	001635	-001164	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	*04035	V13	\$
005713	-00528	-01648	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	*0274	D14	\$	005673	000601	-01069	0500	0375	0500	0500	0625	0500	0000	*00355	M14	\$	006276	002139	-000606	0625	0375	0500	0375	0625	0500	0000	*04036	V14	\$
005862	-00757	-02238	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	*0275	D15	\$	005353	000607	-02237	0500	0375	0625	0500	0625	0375	0000	*00356	M15	\$	005734	001735	-01476	0625	0375	0625	0375	0625	0625	0000	*04037	V15	\$
005987	-01049	-02742	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	*0276	D16	\$	005590	-00124	-02831	0500	0375	0750	0500	0625	0250	0000	*00357	M16	\$	005319	000993	-02935	0625	0375	0750	0375	0625	0250	0000	*04038	V16	\$
006141	-01402	-03593	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	*0277	D17	\$	005595	-00502	-03621	0500	0375	0875	0500	0625	0125	0000	*00358	M17	\$	004930	000772	-03639	0625	0375	0875							

TUB-Prüfvorlage HG36; Relatives Elementar-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow olv^*$

Ausgabe: $\rightarrow olv^* setrgbcolor$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG36/HG36L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.01;nx=1.3>

004137	005877	002427	0750	0000	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
004079	005907	001412	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$	
004063	006154	000322	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$	
004088	006172	-00731	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$	
003734	005566	-01419	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$	
003222	004694	-02069	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$	
002791	003969	-02681	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$	
002708	003707	-03348	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$	
002862	003269	-03896	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$	
004165	005726	003179	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$	
004488	004955	002398	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$	
004796	005257	001218	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$	
004759	005644	-00114	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$	
004529	005569	-01331	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$	
004013	004632	-02048	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$	
003607	004014	-02945	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$	
003303	003527	-03609	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$	
003229	002843	-03959	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$	
005040	005158	005352	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$	
005095	004395	003895	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$	
005699	003598	001933	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$	
005668	003854	000794	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$	
005521	004230	-00749	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$	
004971	003721	-01612	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$	
004486	002908	-02667	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$	
003918	002687	-03662	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$	
003697	002286	-03971	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$	
006057	003281	006131	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$	
005893	003038	004443	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$	
005934	003089	003044	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$	
006378	002443	001679	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$	
006334	002931	000216	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$	
005425	002919	-01179	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$	
005452	002161	-02090	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$	
004898	001888	-03263	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$	
004451	001424	-03803	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$	
006665	001869	006625	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$	
006783	001746	005280	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$	
006784	001727	003609	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$	
006813	001678	002684	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$	
007086	001548	001298	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$	
006929	002034	-00544	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$	
006417	001337	-01491	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$	
005952	000964	-02787	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$	
005602	000574	-03210	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$	
007529	000781	007455	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$	
007559	000605	006468	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$	
007631	000516	004462	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$	
007604	000622	003538	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$	
007658	000712	002526	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$	
007650	000896	000614	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$	
007311	000590	-00956	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$	
007185	000150	-02129	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$	
006996	-00427	-02511	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$	
008600	-00192	008579	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$	
008396	-00334	007237	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$	
008391	-00353	005303	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$	
008401	-00343	004372	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$	
008427	-00276	003279	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$	
008409	-00270	001863	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$	
008315	-00026	000187	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$	
008479	-00625	-01103	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$	
008402	-01105	-01463	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$	
009182	-00957	009324	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$	
008862	-01065	007882	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$	
008764	-01232	005608	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$	
008711	-01299	004599	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$	
008674	-01418	003564	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$	
008813	-01457	002435	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$	
008829	-01314	000721	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$	
008724	-01157	-00661	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$	
008457	-01259	-01387	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$	
008830	-01769	008569	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$	
008666	-01835	007105	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$	
008628	-01969	005567	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$	
008456	-02112	004603	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$	
008407	-02095	003483	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$	
008401	-01999	002267	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$	
008647	-01577	000984	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$	
008494	-01543	-00046	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$	
008442	-01372	-01039	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$	
004459	006215	002755	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$	
004442	006359	001795	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$	
004440	006617	000861	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$	

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG36/HG36L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.01;nx=1.3>

009722	-00066	000197	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009904	-00885	-00547	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008528	-01264	-01031	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007924	-01842	-01418	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007354	-02334	-01846	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006858	-02813	-02146	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006273	-03544	-02206	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005776	-04180	-02466	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005532	-04657	-02452	0000	1000	1000	0900	0000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009225	000522	000666	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	%0738	c01	\$
009204	-00050	000223	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	%0739	c02	\$
008834	-01020	-00623	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	%0740	c03	\$
008254	-01593	-01034	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	0000	%0741	c04	\$
007532	-02246	-01482	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	0000	%0742	c05	\$
006972	-02731	-02001	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	%0743	c06	\$
006445	-03376	-01955	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	0000	%0744	c07	\$
005878	-04111	-02243	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	%0745	c08	\$
005388	-04820	-02509	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	%0746	c09	\$
008662	001240	000959	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0000	%0747	d01	\$
008465	000773	000685	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	%0748	d02	\$
008418	-00024	000185	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%0749	d03	\$
008112	-01070	-00587	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	0000	%0750	d04	\$
007518	-01872	-01086	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	0000	%0751	d05	\$
006852	-02430	-01721	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	%0752	d06	\$
006283	-03081	-01861	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0753	d07	\$
005800	-03974	-02156	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	0000	%0754	d08	\$
005245	-05109	-02570	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0755	d09	\$
008047	002040	001304	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	0000	%0756	e01	\$
007960	001457	001041	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	0000	%0757	e02	\$
007726	000857	000530	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	%0758	e03	\$
007669	-00027	000130	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	%0759	e04	\$
007176	-01057	-00781	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	0000	%0760	e05	\$
006550	-01929	-01379	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	%0761	e06	\$
005855	-02452	-01972	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	0000	%0762	e07	\$
005401	-03529	-02220	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	0000	%0763	e08	\$
005061	-05324	-02668	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	%0764	e09	\$
007416	002872	001907	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	0000	%0765	f01	\$
007421	002313	001650	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	0000	%0766	f02	\$
007183	001531	001072	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	0000	%0767	f03	\$
007070	000840	000563	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	0000	%0768	f04	\$
006744	-00025	000081	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	%0769	f05	\$
006165	-01177	-01035	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	0000	%0770	f06	\$
005431	-02023	-01644	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	0000	%0771	f07	\$
004828	-02796	-02265	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	0000	%0772	f08	\$
004939	-05374	-02277	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	%0773	f09	\$
006569	004235	002315	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	0000	%0774	g01	\$
006474	003364	002131	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	0000	%0775	g02	\$
006272	002353	001651	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	0000	%0776	g03	\$
006264	001670	001184	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	0000	%0777	g04	\$
005923	000974	000476	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	0000	%0778	g05	\$
005530	-00010	000056	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	%0779	g06	\$
004917	-01478	-01281	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	0000	%0780	g07	\$
004366	-02243	-01945	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	0000	%0781	g08	\$
004364	-04902	-02041	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0782	g09	\$
005857	005447	002828	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	0000	%0783	h01	\$
006076	004728	002571	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	0000	%0784	h02	\$
005691	003555	001870	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	%0785	h03	\$
005384	002714	001095	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	0000	%0786	h04	\$
005046	002026	001084	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	0000	%0787	h05	\$
004725	001212	000366	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	0000	%0788	h06	\$
004399	000003	000032	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	%0789	h07	\$
003833	-01504	-01483	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	0000	%0790	h08	\$
003613	-03883	-02056	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0791	h09	\$
005098	006858	003069	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	%0792	i01	\$
005140	006240	002970	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	0000	%0793	i02	\$
004771	004954	002407	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	0000	%0794	i03	\$
004422	004197	002080	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	0000	%0795	i04	\$
004075	003348	001702	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	0000	%0796	i05	\$
003754	002538	001306	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	0000	%0797	i06	\$
003464	001547	000771	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	0000	%0798	i07	\$
002726	000027	000029	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	%0799	i08	\$
002915	-02788	-01706	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0800	i09	\$
004539	006533	002935	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	%0801	j01	\$
004313	006159	002816	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	0000	%0802	j02	\$
003991	005774	002556	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	0000	%0803	j03	\$
003590	005101	002350	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	0000	%0804	j04	\$
003168	004505	002111	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	0000	%0805	j05	\$
002773	003870	001489	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	0000	%0806	j06	\$
002392	003118	001134											

%BEG HE26_22.TXT, Separation cmyn62*, D50, not adapted \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004655 006484 002810 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008995 -00450 007739 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005405 -06367 002208 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005507 -04759 -02332 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004466 -02005 -05103 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003278 004585 -02747 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001335 000056 000115 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009714 -00066 000216 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004539 006533 002935 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008996 -00450 007793 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005420 -06302 001871 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005532 -04657 -02452 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004393 -02011 -05144 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003176 004544 -02778 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001161 000074 000135 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009711 -00066 000205 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

%BEG HE26.22.TXT, Separation cmyn62*, D50, not adapted \$
%100 x LAB* 1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
001065 000046 000106 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 \$
002385 000022 000061 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 \$
004218 000000 000050 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 \$
005428 -00004 000077 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 \$
006633 -00021 000088 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 \$
007709 -00026 000138 0625 0625 0625 0625 0375 0375 0000 %0977 k06 \$
008507 -00027 000170 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 \$
009353 -00048 000179 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 \$
009730 -00066 000181 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0980 k09 \$
001076 000048 000121 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 \$
002315 000027 000058 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 \$
004175 000003 000047 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 \$
005363 -00002 000075 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 \$
006587 -00011 000088 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 \$
007660 -00021 000131 0625 0625 0625 0625 0375 0375 0000 %0986 l06 \$
008512 -00027 000174 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 \$
009320 -00048 000184 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 \$
009727 -00067 000184 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0989 l09 \$
001004 000056 000100 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 \$
002259 000029 000077 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 \$
004106 000006 000050 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 \$
005286 000000 000076 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 \$
006551 -00012 000094 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 \$
007620 -00020 000146 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 \$
008481 -00028 000193 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 \$
009329 -00050 000195 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 \$
009724 -00070 000192 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0998 m09 \$
001064 000059 000156 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 \$
002335 000024 000075 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 \$
004150 000004 000054 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 \$
005365 -00005 000081 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 \$
006585 -00017 000092 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 \$
007662 -00024 000145 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 \$
008475 -00027 000182 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 \$
009339 -00050 000192 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 \$
009723 -00063 000175 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1007 n09 \$
001121 000066 000122 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 \$
001711 000053 000091 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 \$
002769 000023 000026 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 \$
003745 000010 000019 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 \$
004484 000011 000055 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 \$
005215 000001 000056 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 \$
005740 000003 000083 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 \$
006470 -00011 000088 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 \$
007003 -00021 000106 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 \$
007525 -00023 000154 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 \$
007934 -00022 000172 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 \$
008379 -00026 000193 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 \$
008799 -00032 000197 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 \$
009160 -00042 000189 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 \$
009680 -00062 000181 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 \$
009720 -00062 000174 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1023 k25 \$
001120 000065 000120 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 \$
001718 000058 000096 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 \$
002723 000021 000034 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 \$
003730 000018 000038 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 \$
004399 000015 000062 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 \$
005179 000004 000070 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 \$
005694 000003 000086 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 \$
006441 -00006 000089 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 \$
006930 000010 000099 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 \$
007470 -00014 000139 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 \$
007903 -00015 000154 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 \$
008327 -00018 000177 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 \$
008764 -00027 000184 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 \$
009102 -00036 000187 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 \$
009669 -00061 000179 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 \$
009719 -00061 000173 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1039 l25 \$
001057 000073 000131 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 \$
001587 000060 000112 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 \$
002590 000033 000054 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 \$
003600 000020 000047 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 \$
004356 000024 000083 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 \$
005144 000009 000083 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 \$
005627 000011 000096 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 \$
006402 -00006 000106 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 \$
006900 -00006 000107 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 \$
007434 -00013 000149 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 \$
007887 -00011 000161 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 \$
008316 -00020 000198 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 \$
008723 -00027 000199 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 \$

Technische Information: <http://www.ps.barn.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfl=1.00; nt=0.01; nx=1.3

[illegible]

TUB-Registrierung: 20091101-HG36/HG36L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rhata
+ Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Registrierung: 20091101-HG36/HG36L0NA.TXT / PS TUB-Material: Code=rha4ta

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG36/HG36L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.01;nx=1.3>

004137	005771	002277	0750	0000	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
004079	005890	001264	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$	
004063	006138	000173	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$	
004068	006155	000879	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$	
003724	005545	001563	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$	
003222	004665	002207	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$	
002791	003934	002814	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$	
002708	003678	003480	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$	
002862	003235	003940	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$	
004165	005711	003030	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$	
004885	004951	002240	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$	
004796	005251	001061	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$	
004759	005637	002070	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$	
004529	005559	001485	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$	
004013	004615	002196	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$	
003607	003990	003088	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$	
003303	003499	003749	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$	
003229	002815	004098	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$	
005040	005156	005192	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$	
005095	004394	003734	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$	
005699	003605	001765	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$	
005668	003861	000626	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$	
005521	004235	000915	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$	
004971	003718	001772	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$	
004486	002897	002820	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$	
003918	002669	003809	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$	
003697	002264	004115	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$	
006057	003293	005959	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$	
005893	003049	004272	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$	
005934	003100	002873	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$	
006378	002460	001503	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$	
006334	002948	000940	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$	
005425	002930	001350	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$	
005452	002165	002165	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$	
004898	001884	003421	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$	
004451	001413	003956	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$	
006665	001891	006445	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$	
006783	001769	005099	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$	
006784	001750	003428	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$	
006813	001702	002502	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$	
007086	001576	001113	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$	
006929	002060	000726	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$	
006417	001355	001668	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$	
005952	000975	002958	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$	
005602	000581	003377	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$	
007529	000816	007265	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$	
007559	000640	006277	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$	
007631	000552	004271	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$	
007604	000657	003347	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$	
007658	000748	002334	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$	
007650	000932	002233	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$	
007311	000621	001444	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$	
007185	000180	002315	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$	
006996	00401	002695	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$	
008608	00142	008376	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$	
008396	00287	007036	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$	
008391	00306	005102	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$	
008401	00295	004171	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$	
008427	00228	003078	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$	
008409	00222	001662	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$	
008315	000020	00012	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$	
008479	00576	001304	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$	
008402	001857	001664	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$	
009182	00898	009114	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$	
008862	001011	007676	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$	
008764	001179	005403	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$	
008711	001247	004395	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$	
008674	001367	003360	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$	
008813	001403	002230	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$	
008829	001260	000515	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$	
008724	001105	000655	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$	
008457	001211	001588	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$	
008830	001715	008363	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$	
008666	001784	006901	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$	
008628	001918	005364	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$	
008456	002064	004402	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$	
008407	002048	003283	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$	
008401	001951	002067	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$	
008647	001526	000780	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$	
008494	001494	002448	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$	
008442	001324	002140	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$	
004459	006204	002602	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$	
004442	006348	001642	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$	
004440	006606	000708	0875	0000	0250	0125	1						

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG36/HG36L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V.2.1, io=1.1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.01; nx=1.3

009722	000000	-00007	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009904	-008331	-00747	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008528	-01217	-01227	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007924	-01806	-01608	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007354	-02306	-02032	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006858	-02794	-02328	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006273	-03534	-02384	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005776	-04178	-02639	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005532	-04659	-02623	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009225	000580	000465	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	%0738	c01	\$
009204	000007	000022	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	%0739	c02	\$
008834	-009668	008021	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	%0740	c03	\$
008254	-01551	-01227	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	0000	%0741	c04	\$
007532	-02216	-01669	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	0000	%0742	c05	\$
006972	-02710	-02184	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	%0743	c06	\$
006445	-03364	-02134	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	0000	%0744	c07	\$
005878	-04108	-02417	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	%0745	c08	\$
005388	-04825	-02679	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	%0746	c09	\$
008662	001289	000763	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0000	%0747	d01	\$
008465	000819	000490	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	%0748	d02	\$
008418	000020	-00009	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%0749	d03	\$
008112	-01030	-00779	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	0000	%0750	d04	\$
007518	-01842	-01273	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	0000	%0751	d05	\$
006852	-02410	-01903	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	%0752	d06	\$
006283	-03071	-02038	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0753	d07	\$
005800	-03972	-02330	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	0000	%0754	d08	\$
005245	-05117	-02739	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0755	d09	\$
008047	002079	001112	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	0000	%0756	e01	\$
007960	001494	000850	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	0000	%0757	e02	\$
007726	000890	000341	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	%0758	e03	\$
007669	000004	-00058	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	%0759	e04	\$
007176	-01033	-00966	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	0000	%0760	e05	\$
006550	-01915	-01559	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	%0761	e06	\$
005855	-02450	-02146	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	0000	%0762	e07	\$
005401	-03534	-02390	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	0000	%0763	e08	\$
005061	-05335	-02835	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	%0764	e09	\$
007416	002901	001721	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	0000	%0765	f01	\$
007421	002342	001463	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	0000	%0766	f02	\$
007183	001556	000888	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	0000	%0767	f03	\$
007070	000862	000380	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	0000	%0768	f04	\$
006744	-00008	-00099	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	%0769	f05	\$
006165	-01170	-01212	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	0000	%0770	f06	\$
005431	-02027	-01815	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	0000	%0771	f07	\$
004828	-02810	-02431	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	0000	%0772	f08	\$
004939	-05386	-02443	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	%0773	f09	\$
006569	004249	002135	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	0000	%0774	g01	\$
006474	003382	001497	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	0000	%0775	g02	\$
006277	002366	001742	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	0000	%0776	g03	\$
006264	001679	001007	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	0000	%0777	g04	\$
005923	000978	000302	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	0000	%0778	g05	\$
005530	-00013	-00115	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	%0779	g06	\$
004917	-01491	-01447	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	0000	%0780	g07	\$
004366	-02265	-02107	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	0000	%0781	g08	\$
004364	-04924	-02203	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0782	g09	\$
005857	005450	002654	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	0000	%0783	h01	\$
006076	004735	002395	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	0000	%0784	h02	\$
005691	003555	001698	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	%0785	h03	\$
005384	002709	001335	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	0000	%0786	h04	\$
005048	002016	000917	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	0000	%0787	h05	\$
004725	001196	000201	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	0000	%0788	h06	\$
004399	-00017	-00129	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	%0789	h07	\$
003833	-01535	-01641	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	0000	%0790	h08	\$
003613	-03918	-02212	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0791	h09	\$
005098	006848	002901	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	%0792	i01	\$
005140	006230	002802	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	0000	%0793	i02	\$
004771	004939	002242	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	0000	%0794	i03	\$
004422	004176	001918	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	0000	%0795	i04	\$
004075	003322	001543	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	0000	%0796	i05	\$
003754	002506	001150	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	0000	%0797	i06	\$
003464	001511	000616	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	0000	%0798	i07	\$
002726	-00021	-00118	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	%0799	i08	\$
002915	-02833	-01856	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0800	i09	\$
004539	006514	002772	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	%0801	j01	\$
004313	006136	002654	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	0000	%0802	j02	\$
003991	005746	002397	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	0000	%0803	j03	\$
003590	005067	002195	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	0000	%0804	j04	\$
003168	004464	001959	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	0000	%0805	j05	\$
002773	003822	001340	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	0000	%0806	j06	\$
002392	003064	000988	0250										

```
%BEG HE26_22.TXT, Separation cmyn62*, D50, adapted $
%100 x LAB*a          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z004655 006476 002654 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z008995 -00394 007531 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z005405 -06364 002044 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005507 -04754 -02497 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z004466 -02016 -05257 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z003278 004557 -02886 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z001335 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009714 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%$
%z004539 006514 002772 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z008996 -00396 007594 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z005420 -06307 001701 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005532 -04659 -02623 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z004393 -02033 -05306 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z003176 004503 -02931 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z001161 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009711 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%$
```


Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG36/HG36L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.01;nx=1.3>

```
%BEG HE26.22.TXT, Separation cmyn62*, D50, adapted S
%100 x LAB*a      1000 x (r g b c m y 0)      %nr. pos $
001065 -00019 -00014 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
002385 -00022 -00068 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
004218 -00017 -00093 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
005428 -00004 -00075 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
006633 -00002 -00073 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
007709 -00007 -00031 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 $
008507 -00019 -00005 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
009353 -00010 -00003 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
009730 -00001 -00004 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
010076 -00017 000001 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
002315 -00019 -00017 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
004175 -00015 -00095 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
005363 -00002 -00077 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
006587 -00008 -00073 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
007660 -00012 -00038 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
008512 -00019 -00001 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
009320 -00010 000002 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
009727 -00001 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
010004 -00009 -00019 0000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
002259 -00017 -00051 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
004106 -00013 -00092 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
005286 -00001 -00075 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
006551 -00004 -00066 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
007620 -00012 -00022 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
008481 -00018 000017 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
009329 -00008 000013 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
009724 -00004 000007 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
010064 -00006 000036 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
002335 -00021 -00054 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
004150 -00014 -00089 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
005365 -00006 -00071 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
006585 -00008 -00069 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
007662 -00008 -00024 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
008478 -00018 000006 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
009339 -00009 000009 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
009723 -00002 -00009 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
010121 -00001 000001 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
010711 -00002 -00034 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
002769 -00016 -00106 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
003745 -00014 -00120 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
004484 -00002 -00090 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 $
005215 -00001 -00094 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
005740 -00008 -00071 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
006470 -00004 -00072 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
007003 -00002 -00058 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
007525 -00008 -00013 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 $
007934 -00016 000000 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
008379 -00018 000018 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
008799 -00019 000019 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 $
009160 -00014 000008 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
009680 -00001 -00003 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
009720 -00003 -00010 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
010120 -00001 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
001718 -00003 -00028 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
002723 -00019 -00098 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
003730 -00007 -00102 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
004399 -00008 -00082 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 $
005179 -00009 000000 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
005694 -00007 -00068 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
006441 -00008 -00070 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
006930 -00012 -00064 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
007470 -00016 -00037 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 $
007903 -00022 -00017 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
008327 -00025 000002 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
008764 -00023 000006 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 $
009102 -00019 000006 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
009669 -00003 -00005 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
009719 -00003 -00012 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
010157 -00007 000010 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
010587 -00002 -00011 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
002590 -00008 -00076 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
003600 -00006 -00092 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
004356 -00009 -00061 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 $
005144 -00005 -00067 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
005627 -00014 -00057 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
006402 -00008 -00054 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
006900 -00016 -00056 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
007434 -00017 -00018 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 $
007887 -00025 -00010 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
008316 -00023 000023 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
008723 -00022 000022 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 $
```