

%BEG HE60.22.TXT, Separation olv*, cfi=0.90, D65, not adapted S
%100 x LAB* 1000 x (r g b c m y o) %nr. pos \$

0002491 000076 -00098 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 \$
0002669 000051 -00550 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000 %0001 A02 \$
0003000 000109 -01141 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000 %0002 A03 \$
0003101 000038 -01633 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000 %0003 A04 \$
0003431 000016 -02067 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000 %0004 A05 \$
0003662 000083 -02566 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000 %0005 A06 \$
0003801 000069 -02908 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000 %0006 A07 \$
0003909 000208 -03492 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000 %0007 A08 \$
0004231 000014 -03736 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0008 A09 \$
0004271 -00473 0000130 0000 0125 0000 1000 0875 1000 0000 %0009 B01 \$
0002856 -00410 000454 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000 %0010 B02 \$
0003075 -00452 -01173 0000 0125 0250 1000 0875 0750 0000 %0011 B03 \$
0003260 -00412 -01526 0000 0125 0375 1000 0875 0625 0000 %0012 B04 \$
0003526 -00405 -01984 0000 0125 0500 1000 0875 0500 0000 %0013 B05 \$
0003792 -00353 -02522 0000 0125 0625 1000 0875 0375 0000 %0014 B06 \$
0003860 -00222 -02940 0000 0125 0750 1000 0875 0250 0000 %0015 B07 \$
0004029 -00211 -03458 0000 0125 0875 1000 0875 0125 0000 %0016 B08 \$
0004300 -00289 -03077 0000 0125 1000 1000 0875 0000 0000 %0017 B09 \$
0003486 -01180 000070 0000 0250 0000 1000 0750 1000 0000 %0018 C01 \$
0003356 -00979 -03002 0000 0250 0125 1000 0750 0875 0000 %0019 C02 \$
0003368 -00924 -00814 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000 %0020 C03 \$
0003514 -00976 -01591 0000 0250 0375 1000 0750 0625 0000 %0021 C04 \$
0003700 -00820 -02013 0000 0250 0500 1000 0750 0500 0000 %0022 C05 \$
0003960 -00745 -02426 0000 0250 0625 1000 0750 0375 0000 %0023 C06 \$
0004056 -00649 -02882 0000 0250 0750 1000 0750 0250 0000 %0024 C07 \$
0004242 -00660 -03336 0000 0250 0875 1000 0750 0125 0000 %0025 C08 \$
0004551 -00817 -03652 0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0026 C09 \$
0003664 -02022 000456 0000 0375 0000 1000 0625 1000 0000 %0027 D01 \$
0003626 -01953 -00075 0000 0375 0125 1000 0625 0875 0000 %0028 D02 \$
0003609 -01643 -00627 0000 0375 0250 1000 0625 0750 0000 %0029 D03 \$
0003613 -01333 -01210 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000 %0030 D04 \$
0003847 -01389 -01391 0000 0375 0500 1000 0625 0500 0000 %0031 A05 \$
0004103 -01208 -02339 0000 0375 0625 1000 0625 0375 0000 %0032 A06 \$
0004166 -01124 -02846 0000 0375 0750 1000 0625 0250 0000 %0033 D07 \$
0004455 -01150 -03299 0000 0375 0875 1000 0625 0125 0000 %0034 D08 \$
0004635 -01143 -03687 0000 0375 1000 1000 0625 0000 0000 %0035 D09 \$
0004150 -02739 000792 0000 0500 0000 1000 0500 1000 0000 %0036 E01 \$
0004000 -02367 -00028 0000 0500 0125 1000 0500 0875 0000 %0037 E02 \$
0003957 -02274 -00432 0000 0500 0250 1000 0500 0750 0000 %0038 E03 \$
0003979 -02130 -00931 0000 0500 0375 1000 0500 0625 0000 %0039 E04 \$
0003997 -01776 -01491 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000 %0040 E05 \$
0004386 -01746 -02395 0000 0500 0625 1000 0500 0375 0000 %0041 E06 \$
0004431 -01701 -02772 0000 0500 0750 1000 0500 0250 0000 %0042 E07 \$
0004601 -01678 -03354 0000 0500 0875 1000 0500 0125 0000 %0043 E08 \$
0004687 -01516 -03774 0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0044 E09 \$
0004465 -03299 001027 0000 0625 0000 1000 0375 1000 0000 %0045 F01 \$
0004355 -03056 000279 0000 0625 0125 1000 0375 0875 0000 %0046 F02 \$
0004363 -02865 -00255 0000 0625 0250 1000 0375 0750 0000 %0047 F03 \$
0004321 -02750 -00735 0000 0625 0375 1000 0375 0625 0000 %0048 F04 \$
0004332 -02412 -01271 0000 0625 0500 1000 0375 0500 0000 %0049 F05 \$
0004301 -02178 -01942 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000 %0050 F06 \$
0004644 -02416 -02620 0000 0625 0750 1000 0375 0250 0000 %0051 F07 \$
0004780 -02264 -03135 0000 0625 0875 1000 0375 0125 0000 %0052 F08 \$
0004890 -02094 -03690 0000 0625 1000 1000 0375 0000 0000 %0053 F09 \$
0004754 -03861 001221 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000 %0054 G01 \$
0004675 -03695 000552 0000 0750 0125 1000 0250 0875 0000 %0055 G02 \$
0004704 -03403 -00047 0000 0750 0250 1000 0250 0750 0000 %0056 G03 \$
0004837 -03230 -00504 0000 0750 0375 1000 0250 0625 0000 %0057 G04 \$
0004616 -03078 -01086 0000 0750 0500 1000 0250 0500 0000 %0058 G05 \$
0004645 -02861 -01522 0000 0750 0625 1000 0250 0375 0000 %0059 G06 \$
0004618 -02659 -02109 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000 %0060 G07 \$
0004966 -02788 -02948 0000 0750 0875 1000 0250 0125 0000 %0061 G08 \$
0005217 -03051 -03611 0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0062 G09 \$
0005085 -04633 001583 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000 %0063 H01 \$
0005002 -04407 000846 0000 0875 0125 1000 0125 0875 0000 %0064 H02 \$
0005024 -04207 000299 0000 0875 0250 1000 0125 0750 0000 %0065 H03 \$
0004965 -03893 -00377 0000 0875 0375 1000 0125 0625 0000 %0066 H04 \$
0004939 -03565 -00850 0000 0875 0500 1000 0125 0500 0000 %0067 H05 \$
0005019 -03441 -01309 0000 0875 0625 1000 0125 0375 0000 %0068 H06 \$
0004953 -03316 -01925 0000 0875 0750 1000 0125 0250 0000 %0069 H07 \$
0004978 -03110 -02383 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000 %0070 H08 \$
0005353 -03647 -03226 0000 0875 1000 1000 0125 0000 0000 %0071 H09 \$
0005553 -05510 001981 0000 0875 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 \$
0005487 -05521 001281 0000 1000 0125 1000 0000 0875 0000 %0073 I02 \$
0005452 -05208 000464 0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0074 I03 \$
0005476 -05051 -00069 0000 1000 0375 1000 0000 0625 0000 %0075 I04 \$
0005542 -04709 -00678 0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0076 I05 \$
0005575 -04669 -01110 0000 1000 0625 1000 0000 0375 0000 %0077 I06 \$
0005567 -04736 -01601 0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0078 I07 \$
0005494 -04357 -02214 0000 1000 0875 1000 0000 0125 0000 %0079 I08 \$
0005505 -03852 -02513 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 \$

0002752 000884 000254 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000 %0081 J01 \$
0002595 000615 -00528 0125 0000 0125 0875 1000 0875 0000 %0082 J02 \$
0002684 000684 -01230 0125 0000 0250 0875 1000 0625 0000 %0083 J03 \$
0002833 000592 -01785 0125 0000 0375 0875 1000 0750 0000 %0084 J04 \$
0003073 000554 -02221 0125 0000 0500 0875 1000 0500 0000 %0085 J05 \$
0003344 000603 -02665 0125 0000 0625 0875 1000 0375 0000 %0086 J06 \$
0003488 000773 -02881 0125 0000 0750 0875 1000 0250 0000 %0087 J07 \$
0003643 000919 -03301 0125 0000 0875 0875 1000 0125 0000 %0088 J08 \$
0003904 000783 -03659 0125 0000 1000 0875 1000 0000 0000 %0089 J09 \$
0003248 -00058 000804 0125 0125 0000 0875 0875 1000 0000 %0090 K01 \$
0003260 000060 -00021 0125 0125 0125 0875 0875 1000 0000 %0091 K02 \$
0003590 000129 -00735 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000 %0092 K03 \$
0003722 000081 -01352 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000 %0093 K04 \$
0003959 000026 -01643 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000 %0094 K05 \$
0004242 000061 -02088 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000 %0095 K06 \$
0004409 000105 -02562 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000 %0096 K07 \$
0004500 000226 -03015 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000 %0097 K08 \$
0004761 000116 -03356 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000 %0098 K09 \$
0003855 -01101 001279 0125 0250 0000 0875 0750 1000 0000 %0099 L01 \$
0003969 -00738 000191 0125 0250 0125 0875 0750 0875 0000 %0100 L02 \$
0003891 -00451 -00471 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000 %0101 L03 \$
0004069 -00537 -01124 0125 0250 0375 0875 0750 0625 0000 %0102 L04 \$
0004210 -00526 -01565 0125 0250 0500 0875 0750 0500 0000 %0103 L05 \$
0004498 -00442 -02092 0125 0250 0625 0875 0750 0375 0000 %0104 L06 \$
0004540 -00370 -02498 0125 0250 0750 0875 0750 0250 0000 %0105 L07 \$
0004643 -00316 -02943 0125 0250 0875 0875 0750 0125 0000 %0106 L08 \$
0004867 -00307 -03330 0125 0250 1000 0875 0750 0000 0000 %0107 L09 \$
0004219 -01888 000165 0125 0375 0000 0875 0625 1000 0000 %0108 M01 \$
0004298 -01439 000345 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000 %0109 M02 \$
0004314 -01170 -00309 0125 0375 0250 0875 0625 0750 0000 %0110 M03 \$
0004297 -01020 -00794 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000 %0111 M04 \$
0004359 -01022 -01521 0125 0375 0500 0875 0625 0500 0000 %0112 M05 \$
0004525 -00905 -01998 0125 0375 0625 0875 0625 0375 0000 %0113 M06 \$
0004676 -00805 -02490 0125 0375 0750 0875 0625 0250 0000 %0114 M07 \$
0004869 -00791 -02949 0125 0375 0875 0875 0625 0125 0000 %0115 M08 \$
0005074 -00738 -03353 0125 0375 1000 0875 0625 0000 0000 %0116 M09 \$
0004633 -02956 000282 0125 0500 0000 0875 0500 1000 0000 %0117 N01 \$
0004416 -02152 000516 0125 0500 0125 0875 0875 1000 0000 %0118 N02 \$
0004436 -01873 -00232 0125 0500 0250 0875 0500 0750 0000 %0119 N03 \$
0004436 -01689 -00767 0125 0500 0375 0875 0500 0625 0000 %0120 N04 \$
0004500 -01467 -01231 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000 %0121 N05 \$
0004766 -01537 -01852 0125 0500 0625 0875 0500 0375 0000 %0122 N06 \$
0004862 -01415 -02335 0125 0500 0750 0875 0500 0250 0000 %0123 N07 \$
0005006 -01226 -02934 0125 0500 0875 0875 0500 0125 0000 %0124 N08 \$
0005181 -01220 -03358 0125 0500 1000 0875 0500 0000 0000 %0125 N09 \$
0004552 -03956 001817 0125 0625 0000 0875 0375 1000 0000 %0126 O01 \$
0004871 -02819 000077 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000 %0127 O02 \$
0004864 -02481 000073 0125 0625 0250 0875 0375 0750 0000 %0128 O03 \$
0004841 -02339 -00400 0125 0625 0375 0875 0375 0625 0000 %0129 O04 \$
0004871 -01996 -01075 0125 0625 0500 0875 0375 0500 0000 %0130 O05 \$
0004834 -01798 -01570 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000 %0131 O06 \$
0005041 -01999 -02341 0125 0625 0750 0875 0375 0250 0000 %0132 O07 \$
0005247 -01868 -02827 0125 0625 0875 0875 0375 0125 0000 %0133 O08 \$
0005368 -01796 -03292 0125 0625 1000 0875 0375 0000 0000 %0134 O09 \$
0004824 -04256 000233 0125 0750 0000 0875 0250 1000 0000 %0135 P01 \$
0005200 -03642 001116 0125 0750 0125 0875 0250 0875 0000 %0136 P02 \$
0005177 -03268 000342 0125 0750 0250 0875 0250 0750 0000 %0137 P03 \$
0005114 -02992 -00293 0125 0750 0375 0875 0250 0625 0000 %0138 P04 \$
0005152 -02755 -00848 0125 0750 0500 0875 0250 0500 0000 %0139 P05 \$
0005152 -02589 -01291 0125 0750 0625 0875 0250 0375 0000 %0140 P06 \$
0005102 -02307 -01787 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000 %0141 P07 \$
0005473 -02507 -02627 0125 0750 0875 0875 0250 0125 0000 %0142 P08 \$
0005637 -02426 -03152 0125 0750 1000 0875 0250 0000 0000 %0143 P09 \$
0005169 -04908 000250 0125 0875 0000 0875 0125 1000 0000 %0144 Q01 \$
0005507 -04264 001344 0125 0875 0125 0875 0125 0875 0000 %0145 Q02 \$
0005553 -03979 000641 0125 0875 0250 0875 0125 0750 0000 %0146 Q03 \$
0005533 -03777 -00082 0125 0875 0375 0875 0125 0625 0000 %0147 Q04 \$
0005503 -03586 -00563 0125 0875 0500 0875 0125 0500 0000 %0148 Q05 \$
0005515 -03376 -01057 0125 0875 0625 0875 0125 0375 0000 %0149 Q06 \$
0005459 -03023 -01596 0125 0875 0750 0875 0125 0250 0000 %0150 Q07 \$
0005543 -02705 -02125 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000 %0151 Q08 \$
0005842 -03098 -02914 0125 0875 1000 0875 0125 0000 0000 %0152 Q09 \$
0005638 -05906 0003023 0125 1000 0000 0875 0000 1000 0000 %0153 R01 \$
0005993 -05164 001774 0125 1000 0125 0875 0000 0875 0000 %0154 R02 \$
0005969 -04827 001083 0125 1000 0250 0875 0000 0750 0000 %0155 R03 \$
0005896 -04605 000321 0125 1000 0375 0875 0000 0625 0000 %0156 R04 \$
0005898 -04301 -00269 0125 1000 0500 0875 0000 0500 0000 %0157 R05 \$
0005940 -04047 -00749 0125 1000 0625 0875 0000 0375 0000 %0158 R06 \$
0005903 -03848 -01272 0125 1000 0750 0875 0000 0250 0000 %0159 R07 \$
0005932 -03504 -01775 0125 1000 0875 0875 0000 0125 0000 %0160 R08 \$
0005874 -03335 -02275 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000 %0161 R09 \$

0003089 001496 000826 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000 %0162 S01 \$
0003125 001713 -00156 0250 0000 0125 0750 1000 0875 0000 %0163 S02 \$
0002979 001132 -00843 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000 %0164 S03 \$
0002967 001144 -01474 0250 0000 0375 0750 1000 0625 0000 %0165 S04 \$
0002930 001097 -02221 0250 0000 0500 0750 1000 0500 0000 %0166 S05 \$
0003013 001085 -02213 0250 0000 0625 0750 1000 0375 0000 %0167 S06 \$
0003545 001190 -03367 0250 0000 0750 0750 1000 0250 0000 %0168 S07 \$
0003570 001190 -03354 0250 0000 0875 0750 1000 0125 0000 %0169 S08 \$
0003714 001278 -03879 0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0170 S09 \$
0003341 001035 001184 0250 0125 0000 0750 0875 1000 0000 %0171 T01 \$
0003700 000833 000266 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000 %0172 T02 \$
0003683 000579 -00527 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000 %0173 T03 \$
0003638 000657 -01223 0250 0125 0375 0750 0875 0625 0000 %0174 T04 \$
0003822 000620 -01686 0250 0125 0500 0750 0875 0500 0000 %0175 T05 \$
0004038 000602 -02160 0250 0125 0625 0750 0875 0375 0000 %0176 T06 \$
0004197 000687 -02536 0250 0125 0750 0750 0875 0250 0000 %0177 T07 \$
0004396 000684 -02995 0250 0125 0875 0750 0875 0125 0000 %0178 T08 \$
0004682 000562 -03288 0250 0125 1000 0750 0875 0000 0000 %0179 T09 \$
0003992 -00131 001923 0250 0250 0000 0750 0750 1000 0000 %0180 U01 \$
0004147 -00154 000940 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000 %0181 U

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG70/HG70L0NA.TXT> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

```
003467 002364 000968 0375 0000 0000 0625 1000 1000 0000 %0243 A10 $
003505 002509 000181 0375 0000 0125 0625 1000 0875 0000 %0244 A11 $
003418 002508 006555 0375 0000 0250 0625 1000 0750 0000 %0245 A12 $
003299 001623 01184 0375 0000 0375 0625 1000 0625 0000 %0246 A13 $
003206 001712 01873 0375 0000 0500 0625 1000 0500 0000 %0247 A14 $
003257 001823 02337 0375 0000 0625 0625 1000 0375 0000 %0248 A15 $
003330 002441 03235 0375 0000 0750 0625 1000 0250 0000 %0249 A16 $
003393 001961 04122 0375 0000 0875 0625 1000 0125 0000 %0250 A17 $
003387 001960 04122 0375 0000 1000 0625 1000 0000 0000 %0251 A18 $
003909 001369 001700 0375 0125 0000 0625 0875 1000 0000 %0252 B10 $
004022 001598 000714 0375 0125 0125 0625 0875 0875 0000 %0253 B11 $
004018 001832 00180 0375 0125 0250 0625 0875 0750 0000 %0254 B12 $
003971 001056 00792 0375 0125 0375 0625 0875 0625 0000 %0255 B13 $
003913 001163 01020 0375 0125 0500 0625 0875 0500 0000 %0256 B14 $
003757 001231 02246 0375 0125 0625 0625 0875 0375 0000 %0257 B15 $
003879 001307 02718 0375 0125 0750 0625 0875 0250 0000 %0258 B16 $
004147 001315 03108 0375 0125 0875 0625 0875 0125 0000 %0259 B17 $
004368 001085 03447 0375 0125 1000 0625 0875 0000 0000 %0260 B18 $
004305 000847 002191 0375 0250 0000 0625 0750 1000 0000 %0261 C10 $
004485 000845 001406 0375 0250 0125 0625 0750 0875 0000 %0262 C11 $
004868 000806 000355 0375 0250 0250 0625 0750 0750 0000 %0263 C12 $
004732 000537 00475 0375 0250 0375 0625 0750 0625 0000 %0264 C13 $
004573 000599 01125 0375 0250 0500 0625 0750 0500 0000 %0265 C14 $
004747 000633 01556 0375 0250 0625 0625 0750 0375 0000 %0266 C15 $
004869 000693 02063 0375 0250 0750 0625 0750 0250 0000 %0267 C16 $
005105 000515 02427 0375 0250 0875 0625 0750 0125 0000 %0268 C17 $
005282 000585 02965 0375 0250 1000 0625 0750 0000 0000 %0269 C18 $
004833 000088 002812 0375 0375 0000 0625 0625 1000 0000 %0270 D10 $
005111 000083 002001 0375 0375 0125 0625 0625 0875 0000 %0271 D11 $
005202 000034 000993 0375 0375 0250 0625 0625 0750 0000 %0272 D12 $
005207 000158 00017 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0273 D13 $
005342 000081 00301 0375 0375 0500 0625 0625 0500 0000 %0274 D14 $
005601 000093 00073 0375 0375 0625 0625 0625 0375 0000 %0275 D15 $
005769 000938 01589 0375 0375 0750 0625 0625 0250 0000 %0276 D16 $
005908 000916 01879 0375 0375 0875 0625 0625 0125 0000 %0277 D17 $
006098 000978 02387 0375 0375 1000 0625 0625 0000 0000 %0278 D18 $
005450 01240 003661 0375 0500 0000 0625 0500 1000 0000 %0279 D19 $
005424 01153 002446 0375 0500 0125 0625 0500 0875 0000 %0280 E11 $
005438 01001 001387 0375 0500 0250 0625 0500 0750 0000 %0281 E12 $
005552 00601 000264 0375 0500 0375 0625 0500 0625 0000 %0282 E13 $
005436 00357 00323 0375 0500 0500 0625 0500 0500 0000 %0283 E14 $
005780 00535 00097 0375 0500 0625 0625 0500 0375 0000 %0284 E15 $
005903 00417 01503 0375 0500 0750 0625 0500 0250 0000 %0285 E16 $
006041 00336 01872 0375 0500 0875 0625 0500 0125 0000 %0286 E17 $
006212 00355 02343 0375 0500 1000 0625 0500 0000 0000 %0287 E18 $
005642 02293 00377 0375 0625 0000 0625 0375 1000 0000 %0288 F10 $
005736 02167 002623 0375 0625 0125 0625 0375 0875 0000 %0289 F11 $
005768 01983 001668 0375 0625 0250 0625 0375 0750 0000 %0290 F12 $
005912 01372 000381 0375 0625 0375 0625 0375 0625 0000 %0291 F13 $
005866 01105 00235 0375 0625 0500 0625 0375 0500 0000 %0292 F14 $
005897 00931 00675 0375 0625 0625 0625 0375 0375 0000 %0293 F15 $
006018 00811 01469 0375 0625 0750 0625 0375 0250 0000 %0294 F16 $
006244 00839 01888 0375 0625 0875 0625 0375 0125 0000 %0295 F17 $
006389 00895 02226 0375 0625 1000 0625 0375 0100 0000 %0296 F18 $
005953 03204 003989 0375 0750 0000 0625 0250 1000 0000 %0297 G10 $
005978 03071 002858 0375 0750 0125 0625 0250 0875 0000 %0298 G11 $
006022 03004 001966 0375 0750 0250 0625 0250 0750 0000 %0299 G12 $
006206 02134 000649 0375 0750 0375 0625 0250 0500 0000 %0300 G13 $
006208 01808 00002 0375 0750 0500 0625 0250 0500 0000 %0301 G14 $
006212 01624 00564 0375 0750 0625 0250 0250 0375 0000 %0302 G15 $
006197 01507 00972 0375 0750 0750 0625 0250 0250 0000 %0303 G16 $
006445 01612 01653 0375 0750 0875 0625 0250 0125 0000 %0304 G17 $
006501 01398 02167 0375 0750 1000 0625 0250 0000 0000 %0305 G18 $
006290 04274 004638 0375 0875 0000 0625 0125 0000 0000 %0306 H10 $
006279 03758 003078 0375 0875 0125 0625 0125 0875 0000 %0307 H11 $
006147 03699 002072 0375 0875 0250 0625 0125 0750 0000 %0308 H12 $
006515 02652 000741 0375 0875 0375 0625 0125 0625 0000 %0309 H13 $
006486 02461 000137 0375 0875 0500 0625 0125 0500 0000 %0310 H14 $
006463 02271 00339 0375 0875 0625 0625 0125 0375 0000 %0311 H15 $
006450 02067 00907 0375 0875 0750 0625 0125 0250 0000 %0312 H16 $
006485 01881 01279 0375 0875 0875 0625 0125 0125 0000 %0313 H17 $
006798 02135 02040 0375 0875 1000 0625 0125 0000 0000 %0314 H18 $
006501 05186 004890 0375 1000 0000 0625 0000 1000 0000 %0315 I10 $
006560 04989 003659 0375 1000 0125 0625 0000 0875 0000 %0316 I11 $
006597 04672 002438 0375 1000 0250 0625 0000 0750 0000 %0317 I12 $
007106 03608 001227 0375 1000 0375 0625 0000 0625 0000 %0318 I13 $
007013 03255 000365 0375 1000 0500 0625 0000 0500 0000 %0319 I14 $
006933 03039 00015 0375 1000 0625 0000 0000 0375 0000 %0320 I15 $
006934 02768 00449 0375 1000 0750 0625 0000 0250 0000 %0321 I16 $
006883 02542 01077 0375 1000 0875 0625 0000 0125 0000 %0322 I17 $
006844 02441 01518 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0000 %0323 I18 $
```

```
003570 002970 001395 0500 0000 0000 0500 1000 1000 0000 %0324 J10 $
003622 003081 000578 0500 0000 0125 0500 1000 0875 0000 %0325 J11 $
003638 003286 00243 0500 0000 0250 0500 1000 0750 0000 %0326 J12 $
003519 002812 00995 0500 0000 0375 0500 1000 0625 0000 %0327 J13 $
003379 002194 01478 0500 0000 0500 0500 1000 0500 0000 %0328 J14 $
003255 002018 02153 0500 0000 0625 0500 1000 0375 0000 %0329 J15 $
003345 002355 03233 0500 0000 0750 0500 1000 0250 0000 %0330 J16 $
003371 002366 03190 0500 0000 0875 0500 1000 0125 0000 %0331 J17 $
003361 002511 04131 0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0332 J18 $
003895 002592 001880 0500 0125 0000 0500 0875 1000 0000 %0333 K10 $
004221 002172 001068 0500 0125 0125 0500 0875 0875 0000 %0334 K11 $
004295 002367 003088 0500 0125 0250 0500 0875 0750 0000 %0335 K12 $
004154 002433 006668 0500 0125 0375 0500 0875 0625 0000 %0336 K13 $
004021 001573 01056 0500 0125 0500 0500 0875 0500 0000 %0337 K14 $
003965 001563 01831 0500 0125 0625 0500 0875 0375 0000 %0338 K15 $
003795 001889 02572 0500 0125 0750 0500 0875 0250 0000 %0339 K16 $
003885 001863 03134 0500 0125 0875 0500 0875 0125 0000 %0340 K17 $
004175 001719 03601 0500 0125 1000 0500 0875 0000 0000 %0341 K18 $
004448 001753 02525 0500 0250 0000 0500 0750 1000 0000 %0342 L10 $
004669 001616 001820 0500 0250 0125 0500 0750 0875 0000 %0343 L11 $
005046 001544 000734 0500 0250 0250 0500 0750 0750 0000 %0344 L12 $
005022 001692 00032 0500 0250 0375 0500 0750 0625 0000 %0345 L13 $
004702 001164 00738 0500 0250 0500 0500 0750 0500 0000 %0346 L14 $
004748 001156 01368 0500 0250 0625 0500 0750 0375 0000 %0347 L15 $
004675 001218 02081 0500 0250 0750 0500 0750 0250 0000 %0348 L16 $
004852 001133 02476 0500 0250 0875 0500 0750 0125 0000 %0349 L17 $
005040 001052 02885 0500 0250 1000 0500 0750 0000 0000 %0350 L18 $
004964 000828 003331 0500 0375 0000 0500 0625 1000 0000 %0351 M10 $
005152 000882 002380 0500 0375 0125 0500 0625 0875 0000 %0352 M11 $
005397 000808 001444 0500 0375 0250 0500 0625 0750 0000 %0353 M12 $
005580 000874 000328 0500 0375 0375 0500 0625 0625 0000 %0354 M13 $
005424 000853 00330 0500 0375 0500 0500 0625 0500 0000 %0355 M14 $
005410 000850 000650 0500 0375 0625 0500 0625 0375 0000 %0356 M15 $
005678 000541 01477 0500 0375 0750 0500 0625 0250 0000 %0357 M16 $
005737 000472 01881 0500 0375 0875 0500 0625 0125 0000 %0358 M17 $
005965 000647 02463 0500 0375 1000 0500 0625 0000 0000 %0359 M18 $
005532 00161 003915 0500 0500 0000 0500 0500 1000 0000 %0360 N10 $
005691 00172 003632 0500 0500 0125 0500 0875 0000 0000 %0361 N11 $
005859 00110 002078 0500 0500 0250 0500 0500 0750 0000 %0362 N12 $
006026 000608 000998 0500 0500 0375 0500 0500 0625 0000 %0363 N13 $
005994 000073 000113 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0364 N14 $
006241 000031 00302 0500 0500 0625 0500 0500 0375 0000 %0365 N15 $
006453 000053 000857 0500 0500 0750 0500 0500 0250 0000 %0366 N16 $
006561 000094 01411 0500 0500 0875 0500 0500 0125 0000 %0367 N17 $
006757 000127 01816 0500 0500 1000 0500 0500 0000 0000 %0368 N18 $
006199 01282 004749 0500 0625 0000 0500 0375 1000 0000 %0369 O10 $
006236 01262 003717 0500 0625 0125 0500 0375 0875 0000 %0370 O11 $
006262 01132 002513 0500 0625 0250 0500 0375 0750 0000 %0371 O12 $
006332 01115 001471 0500 0625 0375 0500 0375 0625 0000 %0372 O13 $
006405 00636 00318 0500 0625 0500 0500 0375 0500 0000 %0373 O14 $
006367 00368 00262 0500 0625 0625 0500 0375 0375 0000 %0374 O15 $
006549 00474 00900 0500 0625 0750 0500 0375 0250 0000 %0375 O16 $
006798 00484 01316 0500 0625 0875 0500 0375 0125 0000 %0376 O17 $
006925 00368 01791 0500 0625 1000 0500 0375 0000 0000 %0377 O18 $
006448 02315 005013 0500 0750 0000 0500 0250 1000 0000 %0378 P10 $
006513 02182 003907 0500 0750 0125 0500 0250 0875 0000 %0379 P11 $
006564 02114 002792 0500 0750 0250 0500 0250 0750 0000 %0380 P12 $
006634 02034 001711 0500 0750 0375 0500 0250 0625 0000 %0381 P13 $
006749 01380 000514 0500 0750 0500 0500 0250 0500 0000 %0382 P14 $
006713 01113 00135 0500 0750 0625 0500 0250 0375 0000 %0383 P15 $
006734 00991 000699 0500 0750 0750 0500 0250 0250 0000 %0384 P16 $
006963 00973 01349 0500 0750 0875 0500 0250 0125 0000 %0385 P17 $
007086 00855 01754 0500 0750 1000 0500 0250 0000 0000 %0386 P18 $
006715 03579 005717 0500 0875 0000 0500 0125 1000 0000 %0387 Q10 $
006798 03192 004210 0500 0875 0125 0500 0125 0875 0000 %0388 Q11 $
006739 03105 003051 0500 0875 0250 0500 0125 0750 0000 %0389 Q12 $
006816 02989 002093 0500 0875 0375 0500 0125 0625 0000 %0390 Q13 $
007076 02135 000784 0500 0875 0500 0500 0125 0500 0000 %0391 Q14 $
007041 01864 000069 0500 0875 0625 0500 0125 0375 0000 %0392 Q15 $
007001 01617 00443 0500 0875 0750 0500 0125 0250 0000 %0393 Q16 $
006979 01419 00990 0500 0875 0875 0500 0125 0125 0000 %0394 Q17 $
007306 01686 01576 0500 0875 1000 0500 0125 0000 0000 %0395 Q18 $
007012 04467 005856 0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0396 R10 $
007107 04255 004491 0500 1000 0125 0500 0000 0875 0000 %0397 R11 $
006964 04301 003424 0500 1000 0250 0500 0000 0750 0000 %0398 R12 $
007180 03745 002250 0500 1000 0375 0500 0000 0625 0000 %0399 R13 $
007593 03093 001047 0500 1000 0500 0500 0000 0500 0000 %0400 R14 $
007644 02746 000011 0500 1000 0625 0500 0000 0375 0000 %0401 R15 $
007515 02394 000146 0500 1000 0750 0500 0000 0250 0000 %0402 R16 $
007411 02103 000611 0500 1000 0875 0500 0000 0125 0000 %0403 R17 $
007398 01937 01040 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000 %0404 R18 $
```

```
003847 003763 001749 0625 0000 0000 0375 1000 1000 0000 %0405 S10 $
003892 003950 000950 0625 0000 0125 0375 1000 0875 0000 %0406 S11 $
003881 004191 000199 0625 0000 0250 0375 1000 0750 0000 %0407 S12 $
003849 004212 00581 0625 0000 0375 0375 1000 0625 0000 %0408 S13 $
003578 003440 01282 0625 0000 0500 0375 1000 0500 0000 %0409 S14 $
003384 002789 01975 0625 0000 0625 0375 1000 0375 0000 %0410 S15 $
003315 002669 02584 0625 0000 0750 0375 1000 0250 0000 %0411 S16 $
003372 002738 03267 0625 0000 0875 0375 1000 0125 0000 %0412 S17 $
003278 003067 03900 0625 0000 1000 0375 1000 0000 0000 %0413 S18 $
004003 003373 002240 0625 0125 0000 0375 0875 1000 0000 %0414 T10 $
004530 003037 001306 0625 0125 0125 0375 0875 0875 0000 %0415 T11 $
004541 003128 000635 0625 0125 0250 0375 0875 0750 0000 %0416 T12 $
004587 003307 000804 0625 0125 0375 0375 0875 0625 0000 %0417 T13 $
004395 002944 000963 0625 0125 0500 0375 0875 0500 0000 %0418 T14 $
004207 002135 01341 0625 0125 0625 0375 0875 0375 0000 %0419 T15 $
004042 002278 02208 0625 0125 0750 0375 0875 0250 0000 %0420 T16 $
004041 002299 02825 0625 0125 0875 0375 0875 0125 0000 %0421 T17 $
004118 002277 03445 0625 0125 1000 0375 0875 0000 0000 %0422 T18 $
004591 002469 002986 0625 0250 0000 0375 0750 1000 0000 %0423 U10 $
004778 002532 002258 0625 0250 0125 0375 0750 0875 0000 %0424 U11 $
005256 002182 001037 0625 0250 0250 0375 0750 0750 0000 %0425 U12 $
005226 002364 000285 0625 0250 0375 0375 0750 0625 0000 %0426 U13 $
005125 002304 00540 0625 0250 0500 0375 0750 0500 0000 %0427 U14 $
004887 001668 01108 0625 0250 0625 0375 0750 0375 0000 %0428 U15 $
004886 001678 01646 0625 0250 0750 0375 0750
```

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG70/HG70L0NA.TXT> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

004000	004937	002257	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
004055	005021	001391	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
004087	004997	000517	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
004099	005105	002899	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003677	004748	-01005	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003407	003905	-01680	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003140	003174	-02203	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003162	003271	-02954	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003252	003499	-03606	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004252	004216	002909	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
004809	003807	001823	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004827	003873	000945	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004827	004023	000180	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004741	004254	-00608	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004104	003443	-01346	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003788	002840	-01872	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
003911	002685	-02482	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004076	002563	-03075	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004949	003133	-03356	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
005034	003230	002762	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
005460	002940	001389	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
005449	003176	000596	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
005455	003333	-00148	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004835	002905	-00981	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004489	002255	-01492	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004656	002014	-01979	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
004668	002092	-02751	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005369	002351	-004104	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005463	002481	003267	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005610	002523	002200	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
006083	002199	-001151	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
006060	002324	000307	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005921	002334	-00497	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005193	001671	-01194	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005211	001598	-01708	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005378	001703	-02393	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
005841	001537	-004521	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
005939	001697	003724	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006161	001634	-002808	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006366	001619	-001808	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006657	001457	-000803	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006620	001665	-000908	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006039	001129	-00761	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005943	001022	-01308	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006155	001210	-02085	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006388	000727	005238	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006506	000769	004065	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
006658	000811	003250	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006848	000809	002336	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
007051	000748	001546	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007214	000744	000516	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006955	000523	-00389	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006853	000428	-01047	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007520	000540	-01742	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
006957	-00282	005846	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007110	-00203	004759	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007207	-00144	003825	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007354	-00051	002870	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007565	-00200	002129	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007686	-00026	001144	0750	0750	0625	0250	0375	0000	0000	%0545	G24	\$
007702	-00100	001115	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007758	-000950	-00533	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
008137	-00088	-01228	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
007930	-01436	007316	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
007855	-01416	005552	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
007880	-01359	004848	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
007970	-01372	003766	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
007998	-01228	002673	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008056	-01249	001588	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
007983	-00678	000367	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
007911	-00509	-00299	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008096	-00439	-01158	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008267	-02724	008005	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008243	-02522	006031	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008246	-02529	005178	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008395	-02639	004251	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008398	-02528	003122	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008367	-02415	002188	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008605	-01768	006617	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008652	-01500	-00100	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008407	-01078	-00931	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004231	005820	002626	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004317	005849	001728	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004316	005891	000898	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004419	005787	-00007	0875	0000	0375	0125	1000</					

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG70/HG70LONA.TXT> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

009752	-00101	000204	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009062	-00630	-00359	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008582	-00947	-00834	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
008099	-01505	-00745	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007388	-01860	-01057	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006853	-02278	-01605	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006277	-02799	-02106	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005852	-03320	-02355	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005498	-03745	-02519	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
005003	-000820	-000212	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
004701	000078	000130	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
004225	-00400	-00271	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
003752	-00934	-00665	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
003696	-01334	-00927	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
003650	-01760	-01307	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
003609	-02262	-01824	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
003532	-02646	-02170	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
003501	-02954	-02415	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
003443	001313	000923	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
003118	000613	000530	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
002794	000120	000073	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
002722	-00493	-00326	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
002671	-00923	-00681	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
002625	-01423	-00980	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
002562	-01844	-01430	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
002513	-02239	-01809	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
002476	-02539	-02138	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
002474	002323	001051	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
002404	001364	000827	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
002365	000703	000437	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
002329	000119	000011	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
002329	-00356	-00276	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
002327	-00975	-00626	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
002339	-01417	-01163	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
002329	-01774	-01525	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
002350	-02139	-01847	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
002350	-00393	-00158	0000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
002350	-002187	-001066	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
002350	-001413	-000688	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0000	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0000	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0000	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0000	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0000	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0000	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0000	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0000	0625	0625	0000	%0783	h01	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0000	0625	0625	0000	%0784	h02	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0000	0625	0625	0000	%0785	h03	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0000	0625	0625	0000	%0786	h04	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0000	0625	0625	0000	%0787	h05	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0000	0625	0625	0000	%0788	h06	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0000	0625	0625	0000	%0789	h07	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0000	0625	0625	0000	%0790	h08	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0000	0625	0625	0000	%0791	h09	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0000	0625	0625	0000	%0792	i01	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0000	0625	0625	0000	%0793	i02	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0000	0625	0625	0000	%0794	i03	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0000	0625	0625	0000	%0795	i04	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0000	0625	0625	0000	%0796	i05	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0000	0625	0625	0000	%0797	i06	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0000	0625	0625	0000	%0798	i07	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0000	0625	0625	0000	%0799	i08	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0000	0625	0625	0000	%0800	j01	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0000	0625	0625	0000	%0801	j02	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0000	0625	0625	0000	%0802	j03	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0000	0625	0625	0000	%0803	j04	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0000	0625	0625	0000	%0804	j05	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0000	0625	0625	0000	%0805	j06	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0000	0625	0625	0000	%0806	j07	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0000	0625	0625	0000	%0807	j08	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0000	0625	0625	0000	%0808	j09	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0000	0625	0625	0000	%0809	j10	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0000	0625	0625	0000	%0810	k01	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0000	0625	0625	0000	%0811	k02	\$
002350	-000778	-000381	0625	0500	0500	0000	0625	0625	0000	%0812	k03	\$
002350	-00											

%BEG HE60_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.90, D65, not adapted \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004742 006503 002943 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008407 -00292 008564 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005553 -05510 001981 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005505 -03852 -02513 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004231 -00014 -03736 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003666 004188 -02730 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z002491 000076 -00098 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009724 -00099 000210 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004644 006595 003194 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008406 -00299 008670 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005611 -05390 001722 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005498 -03745 -02519 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004160 -00043 -03795 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003642 004244 -02712 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z002636 000084 -00150 %#0000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009736 -00096 000203 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG70/HG70L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

```
%BEG HE60.22.TXT, Separation olv*, cfi=0.90, D65, not adapted S
%100 x LAB*      1000 x (r g b c m y 0)      %nr. pos $
002388 000090 -00122 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
003201 000071 -00010 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
004021 000207 -00053 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
004887 000214 000001 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
005789 000092 000117 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
006828 000135 000021 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 $
007917 000111 000086 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
008827 000102 000103 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
009753 000102 000105 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
002519 000086 -00121 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
003292 000061 -00019 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
004121 000189 -00061 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
005004 000186 -00005 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
005875 000081 000086 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
006950 000087 000025 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
007975 000089 000085 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
008860 000074 000116 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
009753 000098 000205 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
002485 000093 -00120 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
003290 000059 -00005 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
004112 000188 -00065 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
004977 000168 -00002 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
005863 000075 000095 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
006917 000095 000033 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
007980 000079 000096 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
008856 000037 000146 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
009759 -00097 000198 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
002471 000081 -00113 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
003261 000058 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
004072 000191 -00065 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
004918 000195 000010 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
005843 000086 000116 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
006943 000103 000130 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
007938 000094 000091 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
008812 000087 000114 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
009750 -00093 000186 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
002713 000078 -00178 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
003225 000108 -00099 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
003582 000041 000008 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
004000 000126 -00084 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
004286 000171 -00048 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 $
004737 000114 000055 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
005186 000153 000077 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
005621 000185 000057 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
006092 000103 000093 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
006638 000136 000088 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 $
007344 000071 000090 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
007795 000091 000116 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
008141 000062 000132 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 $
008586 -00025 000186 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
009111 000042 -00078 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
009745 -00092 000187 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
002861 000073 -00168 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
003332 000107 -00090 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
003642 000030 000011 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
004086 000120 -00086 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
004400 000159 -00046 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 $
004836 000093 000045 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
005307 000152 000054 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
005703 000173 000035 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
006188 000096 000057 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
006693 000135 000043 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 $
007355 000065 000071 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
007867 000082 000091 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
008189 000051 000127 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 $
008613 -00017 000163 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
009131 000064 -00073 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
009740 -00088 000181 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
002785 000076 -00170 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
003326 000103 -00083 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
003630 000035 000010 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
004074 000119 -00083 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
004336 000169 -00057 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 $
004820 000095 000050 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
005240 000148 000057 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
005716 000166 000051 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
006157 000098 000075 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
006659 000129 000064 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 $
007336 000070 000073 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
007803 000089 000100 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
008153 000050 000128 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 $
```

```
008591 -00029 000179 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1053 m23 $
009124 000050 -00064 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1054 m24 $
009744 -00098 000203 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1055 m25 $
002736 000084 -00161 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1056 n10 $
003258 000117 -00090 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1057 n11 $
003595 000043 000027 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1058 n12 $
003991 000131 -00082 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1059 n13 $
004285 000180 -00034 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1060 n14 $
004769 000111 000051 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1061 n15 $
005216 000158 000095 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1062 n16 $
005689 000178 000062 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1063 n17 $
006165 000096 000105 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1064 n18 $
006622 000148 000087 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1065 n19 $
007325 000091 000079 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1066 n20 $
007761 000103 000097 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1067 n21 $
008120 000054 000147 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1068 n22 $
008585 -00005 000182 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1069 n23 $
009119 000069 -00054 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1070 n24 $
009737 -00092 000186 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1071 n25 $
002502 000085 -00166 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1072 k26 $
009760 -00095 000196 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1073 k27 $
004607 000543 003383 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1074 l26 $
005398 -04210 -02126 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1075 l27 $
008352 -00185 008796 1000 1000 0000 1000 1000 0000 0000 %1076 m26 $
003934 000064 -03731 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %1077 m27 $
005436 -05611 002030 0000 1000 0000 1000 1000 0000 0000 %1078 n26 $
003586 004288 -02844 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %1079 n27 $
%$
%z004607 006543 003383 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1074 l26 %03 0 $
%z008352 -00185 008796 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %1076 m26 %Y3 1 $
%z005436 -05611 -02126 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %1078 n26 %L3 2 $
%z005398 -04210 -02126 %#0000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1075 l27 %C3 3 $
%z003934 000064 -03731 %#0000 0000 1000 1000 0000 0000 0000 %1077 m27 %V3 4 $
%z003586 004288 -02844 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %1079 n27 %W3 5 $
%z002502 000085 -00166 %#0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1072 k26 %W3 6 $
%z009760 -00095 000196 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1073 k27 %W3 7 $
%$
%z002550 000084 -00150 %#0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0972 k01 %N4 6 $
%z009749 -00092 000186 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0980 k09 %W4 7 $
%$
%z002690 000079 -00145 %#0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0981 l01 %N5 6 $
%z009747 -00093 000193 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0989 l09 %W5 7 $
%$
%z002635 000084 -00145 %#0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0990 m01 %N6 6 $
%z009752 -00097 000200 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0998 m09 %W6 7 $
%$
%z002603 000082 -00137 %#0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0999 n01 %N7 6 $
%z009743 -00092 000186 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1007 n09 %W7 7 $
%$
```

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG70/HG70LONA.TXT> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

```
%BEG HE60.22.TXT, Separation olv*, cf1=0.90, D65, adapted $
%100 x LAB*a      1000 x (r g b c m y o) %nrr. pos $
002491 000000 000000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 $
002499 -00020 -00459 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000 %0001 A02 $
003000 000045 -01064 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000 %0002 A03 $
003101 -00023 -01561 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000 %0003 A04 $
003431 -00037 -02097 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000 %0004 A05 $
003662 -00035 -02518 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000 %0005 A06 $
003831 -00113 -02867 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000 %0006 A07 $
003909 -00166 -03453 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000 %0007 A08 $
004231 -00048 -03711 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 $
004271 -00048 -03711 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 $
002871 -00540 000213 0000 0125 0000 1000 0875 1000 0000 %0009 B01 $
002956 -00475 000037 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000 %0010 B02 $
003075 -00514 -01099 0000 0125 0250 1000 0875 0750 0000 %0011 B03 $
003260 -00470 -01460 0000 0125 0375 1000 0875 0625 0000 %0012 B04 $
003526 -00456 -01939 0000 0125 0500 1000 0875 0500 0000 %0013 B05 $
003792 -00398 -02479 0000 0125 0625 1000 0875 0375 0000 %0014 B06 $
003860 -00265 -02900 0000 0125 0750 1000 0875 0250 0000 %0015 B07 $
004029 -00250 -03425 0000 0125 0875 1000 0875 0125 0000 %0016 B08 $
004300 -00321 -03765 0000 0125 1000 1000 0875 0000 0000 %0017 B09 $
003486 -01232 000127 0020 0250 0000 1000 0750 1000 0000 %0018 C01 $
003356 -01035 -00240 0000 0250 0125 1000 0750 0875 0000 %0019 C02 $
003368 -00979 -00753 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000 %0020 C03 $
003514 -01027 -01536 0000 0250 0375 1000 0750 0625 0000 %0021 C04 $
003700 -00867 -01966 0000 0250 0500 1000 0750 0500 0000 %0022 C05 $
003960 -00786 -02390 0000 0250 0625 1000 0750 0375 0000 %0023 C06 $
004056 -00688 -02850 0000 0250 0750 1000 0750 0250 0000 %0024 C07 $
004242 -00694 -03312 0000 0250 0875 1000 0750 0125 0000 %0025 C08 $
004551 -00844 -03642 0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0026 C09 $
003664 -02070 000504 0000 0375 0000 1000 0625 1000 0000 %0027 D01 $
003626 -02002 -00025 0000 0375 0125 1000 0625 0875 0000 %0028 D02 $
003609 -01693 -00576 0000 0375 0250 1000 0625 0750 0000 %0029 D03 $
003613 -01382 -01159 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000 %0030 D04 $
003847 -01432 -01851 0000 0375 0500 1000 0625 0500 0000 %0031 D05 $
004103 -01245 -02309 0000 0375 0625 1000 0625 0375 0000 %0032 D06 $
004166 -01150 -02818 0000 0375 0750 1000 0625 0250 0000 %0033 D07 $
004455 -01179 -03284 0000 0375 0875 1000 0625 0125 0000 %0034 D08 $
004635 -01167 -03679 0000 0375 1000 1000 0625 0000 0000 %0035 D09 $
004150 -02775 000820 0000 0500 0000 1000 0500 1000 0000 %0036 E01 $
004008 -02407 000005 0000 0500 0125 1000 0500 0875 0000 %0037 E02 $
003957 -02314 -00396 0000 0500 0250 1000 0500 0750 0000 %0038 E03 $
003979 -02170 -00896 0000 0500 0375 1000 0500 0625 0000 %0039 E04 $
003997 -01816 -01456 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000 %0040 E05 $
004386 -01776 -02287 0000 0500 0625 1000 0500 0375 0000 %0041 E06 $
004431 -01731 -02756 0000 0500 0750 1000 0500 0250 0000 %0042 E07 $
004601 -01703 -03345 0000 0500 0875 1000 0500 0125 0000 %0043 E08 $
004687 -01539 -03769 0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0044 E09 $
004465 -03328 001041 0000 0625 0000 1000 0375 1000 0000 %0045 F01 $
004355 -03087 000299 0000 0625 0125 1000 0375 0875 0000 %0046 F02 $
004363 -02896 -00237 0000 0625 0250 1000 0375 0750 0000 %0047 F03 $
004321 -02781 -00714 0000 0625 0375 1000 0375 0625 0000 %0048 F04 $
004332 -02444 -01251 0000 0625 0500 1000 0375 0500 0000 %0049 F05 $
004301 -02211 -01920 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000 %0050 F06 $
004644 -02440 -02613 0000 0625 0750 1000 0375 0250 0000 %0051 F07 $
004780 -02285 -03134 0000 0625 0875 1000 0375 0125 0000 %0052 F08 $
004890 -02112 -03694 0000 0625 1000 1000 0375 0000 0000 %0053 F09 $
004754 -03883 001223 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000 %0054 G01 $
004675 -03719 000558 0000 0750 0125 1000 0250 0875 0000 %0055 G02 $
004704 -03505 -00043 0000 0750 0250 1000 0250 0750 0000 %0056 G03 $
004837 -03254 -00549 0000 0750 0375 1000 0250 0625 0000 %0057 G04 $
004616 -03103 -01078 0000 0750 0500 1000 0250 0500 0000 %0058 G05 $
004645 -02886 -01515 0000 0750 0625 1000 0250 0375 0000 %0059 G06 $
004618 -02683 -02191 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000 %0060 G07 $
004966 -02804 -02955 0000 0750 0875 1000 0250 0125 0000 %0061 G08 $
005217 -03061 -03629 0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0062 G09 $
005085 -04646 001571 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000 %0063 H01 $
005002 -04423 000837 0000 0875 0125 1000 0125 0875 0000 %0064 H02 $
005024 -04222 000289 0000 0875 0250 1000 0125 0750 0000 %0065 H03 $
004965 -03909 -00384 0000 0875 0375 1000 0125 0625 0000 %0066 H04 $
004939 -03581 -00856 0000 0875 0500 1000 0125 0500 0000 %0067 H05 $
005019 -03456 -01319 0000 0875 0625 1000 0125 0375 0000 %0068 H06 $
004953 -03333 -01931 0000 0875 0750 1000 0125 0250 0000 %0069 H07 $
004978 -03126 -02391 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000 %0070 H08 $
005353 -03654 -03249 0000 0875 1000 1000 0125 0000 0000 %0071 H09 $
005553 -05512 001949 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 $
005487 -05524 001252 0000 1000 0125 1000 0000 0875 0000 %0073 I02 $
005452 -05212 000436 0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0074 I03 $
005476 -05055 -00097 0000 1000 0375 1000 0000 0625 0000 %0075 I04 $
005542 -04711 -00709 0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0076 I05 $
005575 -04670 -01143 0000 1000 0625 1000 0000 0375 0000 %0077 I06 $
005567 -04738 -01633 0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0078 I07 $
005494 -04361 -02244 0000 1000 0875 1000 0000 0125 0000 %0079 I08 $
005505 -03855 -02543 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 $
```

```
002752 000814 000342 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000 %0081 J01 $
002595 000541 -00433 0125 0000 0125 0875 1000 0875 0000 %0082 J02 $
002684 000612 -01140 0125 0000 0250 0875 1000 0750 0000 %0083 J03 $
002833 000524 -01709 0125 0000 0375 0875 1000 0625 0000 %0084 J04 $
003073 000492 -02147 0125 0000 0500 0875 1000 0500 0000 %0085 J05 $
003344 000547 -02603 0125 0000 0625 0875 1000 0375 0000 %0086 J06 $
003488 000721 -02825 0125 0000 0750 0875 1000 0250 0000 %0087 J07 $
003533 000716 -03330 0125 0000 0875 0875 1000 0125 0000 %0088 J08 $
003094 000661 -03330 0125 0000 1000 0875 1000 0000 0000 %0089 J09 $
003248 -00116 000070 0125 0125 0000 0875 0875 1000 0000 %0090 K01 $
003260 000002 000044 0125 0125 0125 0875 0875 0000 %0091 K02 $
003590 000079 -00683 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000 %0092 K03 $
003722 000034 -01306 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000 %0093 K04 $
003959 -00014 -01607 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000 %0094 K05 $
004242 000027 -02064 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000 %0095 K06 $
004409 000075 -02545 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000 %0096 K07 $
004500 000198 -03002 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000 %0097 K08 $
004761 000094 -03354 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000 %0098 K09 $
003855 -01145 001320 0125 0250 0000 0875 0750 1000 0000 %0099 L01 $
003969 -00779 000227 0125 0250 0125 0875 0750 0875 0000 %0100 L02 $
003891 -00493 000432 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000 %0101 L03 $
004069 -00575 -01092 0125 0250 0375 0875 0750 0625 0000 %0102 L04 $
004210 -00560 -01540 0125 0250 0500 0875 0750 0500 0000 %0103 L05 $
004498 -00470 -02079 0125 0250 0625 0875 0750 0375 0000 %0104 L06 $
004540 -00396 -02487 0125 0250 0750 0875 0750 0250 0000 %0105 L07 $
004643 -00340 -02936 0125 0250 0875 0875 0750 0125 0000 %0106 L08 $
004867 -00326 -03332 0125 0250 1000 0875 0750 0000 0000 %0107 L09 $
004219 -01922 001640 0125 0375 0000 0875 0625 1000 0000 %0108 M01 $
004298 -01472 000367 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000 %0109 M02 $
004314 -01202 -00288 0125 0375 0250 0875 0625 0750 0000 %0110 M03 $
004297 -01053 -00772 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000 %0111 M04 $
004359 -01053 -01502 0125 0375 0500 0875 0625 0500 0000 %0112 M05 $
004525 -01051 -01941 0125 0375 0625 0875 0625 0375 0000 %0113 M06 $
004676 -00828 -02485 0125 0375 0750 0875 0625 0250 0000 %0114 M07 $
004869 -00809 -02951 0125 0375 0875 0875 0625 0125 0000 %0115 M08 $
005074 -00751 -03365 0125 0375 1000 0875 0625 0000 0000 %0116 M09 $
004633 -02981 000289 0125 0500 0000 0875 0500 1000 0000 %0117 N01 $
004416 -02182 000533 0125 0500 0125 0875 0875 1000 0000 %0118 N02 $
004436 -01902 -00216 0125 0500 0250 0875 0500 0750 0000 %0119 N03 $
004436 -01718 -00752 0125 0500 0375 0875 0500 0625 0000 %0120 N04 $
004500 -01495 -01218 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000 %0121 N05 $
004766 -01558 -01851 0125 0500 0625 0875 0500 0375 0000 %0122 N06 $
004862 -01434 -02338 0125 0500 0750 0875 0500 0250 0000 %0123 N07 $
005006 -01241 -02943 0125 0500 0875 0875 0500 0125 0000 %0124 N08 $
005181 -01232 -03374 0125 0500 1000 0875 0500 0000 0000 %0125 N09 $
004552 -03982 001828 0125 0625 0000 0875 0375 1000 0000 %0126 O01 $
004871 -02837 000074 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000 %0127 O02 $
004864 -02500 000070 0125 0625 0250 0875 0375 0750 0000 %0128 O03 $
004841 -02358 -00401 0125 0625 0375 0875 0375 0625 0000 %0129 O04 $
004871 -02015 -01078 0125 0625 0500 0875 0375 0500 0000 %0130 O05 $
004834 -01818 -01572 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000 %0131 O06 $
005041 -02014 -02351 0125 0625 0750 0875 0375 0250 0000 %0132 O07 $
005247 -01878 -02846 0125 0625 0875 0875 0375 0125 0000 %0133 O08 $
005368 -01713 -03317 0125 0625 1000 0875 0375 0000 0000 %0134 O09 $
004824 -04276 002322 0125 0750 0000 0875 0250 1000 0000 %0135 P01 $
005200 -03652 000189 0125 0750 0125 0875 0250 0875 0000 %0136 P02 $
005177 -03270 000328 0125 0750 0250 0875 0250 0750 0000 %0137 P03 $
005114 -03005 -00306 0125 0750 0375 0875 0250 0625 0000 %0138 P04 $
005152 -02766 -00863 0125 0750 0500 0875 0250 0500 0000 %0139 P05 $
005152 -02601 -01306 0125 0750 0625 0875 0250 0375 0000 %0140 P06 $
005102 -02320 -01800 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000 %0141 P07 $
005473 -02511 -02656 0125 0750 0875 0875 0250 0125 0000 %0142 P08 $
005637 -02426 -03187 0125 0750 1000 0875 0250 0000 0000 %0143 P09 $
005169 -04920 002504 0125 0875 0000 0875 0125 1000 0000 %0144 Q01 $
005507 -04267 001314 0125 0875 0125 0875 0125 0875 0000 %0145 Q02 $
005553 -03981 000608 0125 0875 0250 0875 0125 0750 0000 %0146 Q03 $
005533 -03780 -00113 0125 0875 0375 0875 0125 0625 0000 %0147 Q04 $
005503 -03590 -00593 0125 0875 0500 0875 0125 0500 0000 %0148 Q05 $
005515 -03379 -01888 0125 0875 0625 0875 0125 0375 0000 %0149 Q06 $
005459 -03028 -01624 0125 0875 0750 0875 0125 0250 0000 %0150 Q07 $
005543 -02708 -02157 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000 %0151 Q08 $
005842 -03093 -02958 0125 0875 1000 0875 0125 0000 0000 %0152 Q09 $
005638 -05096 002987 0125 1000 0000 0875 0000 1000 0000 %0153 R01 $
005993 -05155 001723 0125 1000 0125 0875 0000 0875 0000 %0154 R02 $
005969 -04819 001033 0125 1000 0250 0875 0000 0750 0000 %0155 R03 $
005896 -04598 000275 0125 1000 0375 0875 0000 0625 0000 %0156 R04 $
005898 -04295 -00316 0125 1000 0500 0875 0000 0500 0000 %0157 R05 $
005940 -04040 -00797 0125 1000 0625 0875 0000 0375 0000 %0158 R06 $
005903 -03842 -01319 0125 1000 0750 0875 0000 0250 0000 %0159 R07 $
005932 -03497 -01824 0125 1000 0875 0875 0000 0125 0000 %0160 R08 $
005874 -03330 -02320 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000 %0161 R09 $
```

```
003089 001434 000899 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000 %0162 S01 $
003125 001652 -00085 0250 0000 0125 0750 1000 0875 0000 %0163 S02 $
002979 001068 -00765 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000 %0164 S03 $
002967 001080 -01395 0250 0000 0375 0750 1000 0625 0000 %0165 S04 $
002930 001032 -02141 0250 0000 0500 0750 1000 0500 0000 %0166 S05 $
003013 001022 -02137 0250 0000 0625 0750 1000 0375 0000 %0167 S06 $
003545 001139 -03314 0250 0000 0750 0750 1000 0250 0000 %0168 S07 $
003570 001149 -03301 0250 0000 0875 0750 1000 0125 0000 %0169 S08 $
003714 001231 -03832 0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0170 S09 $
003341 000979 001246 0250 0125 0000 0750 0875 1000 0000 %0171 T01 $
003700 000786 000313 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000 %0172 T02 $
003683 000532 -00479 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000 %0173 T03 $
003638 000609 -01173 0250 0125 0375 0750 0875 0625 0000 %0174 T04 $
003822 000576 -01644 0250 0125 0500 0750 0875 0500 0000 %0175 T05 $
004038 000563 -02127 0250 0125 0625 0750 0875 0375 0000 %0176 T06 $
004197 000652 -02510 0250 0125 0750 0750 0875 0250 0000 %0177 T07 $
004396 000654 -02978 0250 0125 0875 0750 0875 0125 0000 %0178 T08 $
004682 000539 -03283 0250 0125 1000 0750 0875 0000 0000 %0179 T09 $
003992 -00170 001958 0250 0250 0000 0750 0750 1000 0000 %0180 U01 $
004147 -00191 000968 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000 %0181 U02 $
004206 000141 -00044 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0182 U03 $
004536 000043 -00050 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000 %0183 U04 $
004620 000060 -01116 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000 %0184 U05 $
004824 000041 -01607 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000 %0185 U06 $
005122 -00033 -02005 0250 0250 0750 0750 075
```


Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG70/HG70L0NA.TXT> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

004000	004897	002291	0750	0000	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$	004231	005786	002650	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$	004742	006481	002945	1000	0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0648	S19	\$		
004055	004983	001423	0750	0000	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$	004317	005817	001749	0875	0000	0125	1000	0875	0000	0000	0000	0125	1000	0875	0000	0000	0000	0125	1000	0875	0000	0000	%0649	S20	\$				
004087	004960	000547	0750	0000	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$	004316	005859	000919	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	0000	0000	0569	J21	\$	004667	006823	001164	1000	0000	0250	0000	1000	0750	0000	0000	%0650	S21	\$
004009	005065	-002555	0750	0000	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$	004419	005757	000009	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	0000	0000	0570	J22	\$	004749	006777	000138	1000	0000	0375	0000	1000	0625	0000	0000	%0651	S22	\$
003677	004700	-009557	0750	0000	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$	004412	005679	-006088	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	0000	0000	0571	J23	\$	004757	006763	-003557	1000	0000	0500	0000	1000	0500	0000	0000	%0652	S23	\$
003407	003851	-016260	0750	0000	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$	003922	005304	-014089	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	0000	0000	0572	J24	\$	004513	006495	-01262	1000	0000	0625	0000	1000	0375	0000	0000	%0653	S24	\$
003140	003113	-02132	0750	0000	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$	003452	004648	-01972	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	0000	0000	0573	J25	\$	004158	005572	-01795	1000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	0000	%0654	S25	\$
003162	003211	-02883	0750	0000	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$	003360	003760	-02461	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	0000	0000	0574	J26	\$	003720	004741	-02280	1000	0000	0875	0000	1000	0125	0000	0000	%0655	S26	\$
003252	003441	-03539	0750	0000	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$	003539	003858	-03204	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	0000	0000	0575	J27	\$	003666	004140	-02681	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	%0656	S27	\$
004252	004182	002932	0750	0125	0000	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$	004365	005321	003581	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	0000	0000	0576	K19	\$	003760	006369	003971	1000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	0000	%0657	I19	\$
004809	003787	001823	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0000	%0496	B20	\$	005076	004378	002054	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	0000	0000	0577	K20	\$	005355	005683	002582	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	%0658	T20	\$
004827	003854	000944	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	0000	%0497	B21	\$	005059	004600	001204	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	0000	0000	0578	K21	\$	005376	005790	001632	1000	0125	0250	0500	0875	0750	0000	0000	%0659	T21	\$
004827	004003	000179	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	0000	%0498	B22	\$	005065	004675	000466	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	0000	0000	0579	K22	\$	005361	005874	000907	1000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	0000	%0660	T22	\$
004741	004232	-006065	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	0000	%0499	B23	\$	005055	004740	-00159	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	0000	0000	0580	K23	\$	005391	005946	000061	1000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	0000	%0661	T23	\$
004104	003406	-01316	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	0000	%0500	B24	\$	004819	004607	-01029	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	0000	0000	0581	K24	\$	005263	006205	-01003	1000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	0000	%0662	T24	\$
003788	002795	-01828	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	0000	%0501	B25	\$	004231	003872	-01633	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	0000	0000	0582	K25	\$	004874	004940	-01308	1000	0125	0750	0000	0875	0250	0000	0000	%0663	T25	\$
003911	002643	-02444	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	0000	%0502	B26	\$	004052	003184	-02025	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	0000	0000	0583	K26	\$	004660	004321	-01233	1000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	0000	%0664	T26	\$
004076	002525	-03044	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	0000	%0503	B27	\$	004163	003087	-02639	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	0000	0000	0584	K27	\$	004340	003561	-02238	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	0000	%0665	T27	\$
004949	003116	003560	0750	0250	0000	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$	005084	003690	003745	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	0000	0000	0585	L19	\$	005299	005317	004708	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	0000	%0666	U19	\$
005034	003215	002752	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	0000	%0505	C20	\$	005237	003887	002878	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	0000	0000	0586	L20	\$	005396	005422	003725	1000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	0000	%0667	U20	\$
005460	002936	001361	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	%0506	C21	\$	005279	003750	-005639	0875	020	0250	0125	0750	0750	0000	0000	0000	0587	L21	\$	005490	004632	-00708	1000	0250	0500	0000	0750	0000	0000	0000	%0668	U21	\$
005449	003171	000569	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	0000	%0507	C22	\$	005449	003744	-005639	0875	0250	0125	0125	0750	0625	0000	0000	0000	0588	L22	\$	005693	004632	-00708	1000	0250	0375	0000	0750	0625	0000	0000	%0669	U22	\$
005545	003328	-001675	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	0000	%0508	C23	\$	005661	004039	000121	0875	0250	0500	0125	0750	0500	0000	0000	0000	0589	L23	\$	006055	004947	000696	1000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	0000	%0670	U23	\$
004835	002886	-00982	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	0000	%0509	C24	\$	005612	004109	-00500	0875	0250	0625	0125	0750	0375	0000	0000	0000	0590	L24	\$	006092	005115	-00259	1000	0250	0625	0000	0750	0375	0000	0000	%0671	U24	\$
004489	002227	-01478	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	0000	%0510	C25	\$	005098	003373	-01274	0875	0250	0750	0125	0750	0250	0000	0000	0000	0591	L25	\$	005726	004511	-01000	1000	0250	0625	0000	0750	0250	0000	0000	%0672	U25	\$
004656	001990	-01973	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	0000	%0511	C26	\$	004698	002714	-01697	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	0000	0000	0592	L26	\$	005401	003782	-01698	1000	0250	0875	0000	0750	0125	0000	0000	%0673	U26	\$
004668	002069	-02745	0750	0250	1000																																					

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG70/HG70LONA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

009752	-00004	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009062	-00550	-00529	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008582	-00880	-00980	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
008099	-01450	-00867	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007388	-01234	-01143	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006853	-02254	-01665	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006277	-02781	-02137	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005852	-03322	-02365	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005498	-03756	-02511	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009003	-00089	000045	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
008701	000149	-00021	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008225	-00342	-00399	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
007532	-00894	-00758	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
006986	-01307	-00994	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006560	-01744	-01352	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006009	-02261	-01841	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005532	-02656	-02164	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
005041	-02976	-02384	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
004843	001377	-000784	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
004818	000668	000407	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007904	000170	-00038	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007272	-00459	-00406	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006716	-00904	-00734	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006256	-01414	-01009	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005626	-01852	-01428	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005143	-02259	-01784	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004716	-02570	-02091	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007674	002367	000950	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007604	001407	000730	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007365	000739	000352	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006891	000143	-00050	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006329	-00346	-00309	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005927	-00976	-00640	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005339	-01432	-01148	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004829	-01802	-01484	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004350	-02179	-01782	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007076	003102	001437	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006958	002213	001001	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006761	001434	000633	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
006235	000785	000352	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005900	000078	000108	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005470	-00347	-00351	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
005159	-01006	-00757	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004543	-01483	-01175	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
004091	-01741	-01347	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006502	000340	001739	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006313	000365	001372	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
006043	002239	001057	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005590	001583	000702	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
005424	000878	000365	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
005098	000144	000013	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004774	-00425	-00402	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
004419	-01017	-00720	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003749	-01335	-01100	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005994	004673	002251	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005619	003786	001726	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
005326	002916	001413	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004983	002256	001143	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
004802	001571	-000790	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
004666	000783	000400	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
004231	000146	000012	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
004005	-00456	-00409	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
003513	-00942	-00722	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
003467	005707	002940	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
005933	004355	002202	0875	0125	0125	0000	0125	0875	0875	%0793	i02	\$
004644	003802	001959	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
004232	003925	001517	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003997	002153	001188	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
003828	001523	000800	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003855	000763	000321	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
003524	000002	000093	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
003242	-00479	-00358	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004644	006562	003244	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
004063	005749	002941	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003828	004846	002466	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
003585	003820	001914	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
003388	002977	001563	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
003301	002348	001064	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
003299	001500	000809	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
003029	000834	000287	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
002723	000005	-00027	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009737	000001	-00006	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008928	000102	-00005	0875	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
008400	000015	-01211	0750	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0812	b12	\$
007753												

%BEG HE60_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.90, D65, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004742 006481 002945 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008407 -00224 008410 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005553 -05512 001949 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005505 -03855 -02543 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004231 -00048 -03711 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003666 004140 -02681 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z002491 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009724 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004644 006562 003244 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008406 -00236 008533 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005611 -05398 001724 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005498 -03756 -02511 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004160 -00088 -03721 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003642 004186 -02611 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z002636 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009736 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

%BEG HE60.22.TXT, Separation olv*, cf1=0.90, D65, adapted \$
%100 x LAB*a 1000 x (r g b c m y 0) %nrr. pos \$
002388 000001 000049 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 \$
003201 000002 000120 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0972 k02 \$
004021 000159 000037 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 \$
004887 000188 000048 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 \$
005789 000088 000119 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 \$
006828 000157 -00028 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 \$
007917 000161 -00018 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 \$
008827 000175 -00046 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 \$
009763 000111 00000 0900 0900 0900 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 \$
002519 000000 000043 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 \$
003292 -00004 000107 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 \$
004121 000144 000024 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 \$
005004 000163 000035 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 \$
005875 000079 000083 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 \$
006950 000112 -00030 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 \$
007975 000140 -00022 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 \$
008860 000147 -00035 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 \$
009753 -00002 000008 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 \$
002485 000007 000047 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 \$
003290 -00006 000121 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 \$
004112 000143 000020 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 \$
004977 000145 000040 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 \$
005863 000073 000093 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 \$
006917 000119 -00021 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 \$
007980 000130 -00011 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 \$
008856 000111 -00005 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 \$
009759 -00002 000001 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 \$
002471 -00005 000054 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 \$
003261 -00008 000127 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 \$
004072 000145 000022 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 \$
004918 000169 000056 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 \$
005843 000084 000116 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 \$
006943 000128 -00025 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 \$
007938 000103 000143 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 \$
008812 000159 -00034 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 \$
009750 000081 -00010 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 \$
002713 00002 -00022 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 \$
003225 000040 000039 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 \$
003582 000017 000121 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 \$
004000 000077 000006 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 \$
004286 000130 000029 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 \$
004737 000085 000110 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 \$
005186 000135 000109 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 \$
005621 000178 000068 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 \$
006092 000107 000079 0533 0533 0533 0666 0666 0666 0000 %1016 k18 \$
006638 000154 000047 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 \$
007344 000106 000014 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 \$
007795 000138 000018 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 \$
008141 000117 000016 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 \$
008586 000040 000048 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 \$
009111 000121 -00242 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 \$
009745 000003 -00008 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 \$
002861 -00003 -00020 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 \$
003332 000042 000034 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 \$
003642 -00026 000120 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 \$
004086 000074 000000 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 \$
004400 000121 000024 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 \$
004836 000071 000095 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 \$
005307 000137 000080 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 \$
005703 000167 000042 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 \$
006188 000102 000039 0533 0533 0533 0666 0666 0666 0000 %1032 l18 \$
006693 000154 000000 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 \$
007355 000101 -00004 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 \$
007867 000130 -00011 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 \$
008189 000107 000009 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 \$
008613 000049 000023 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 \$
009131 000143 -00239 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 \$
009740 000006 -00014 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 \$
002785 -00002 -00018 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 \$
003326 000038 000042 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 \$
003630 -00022 000120 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 \$
004074 000073 000004 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 \$
004336 000129 000017 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 \$
004820 000067 000100 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 \$
005240 000131 000086 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 \$
005716 000160 000056 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 \$
006157 000103 000058 0533 0533 0533 0666 0666 0666 0000 %1048 m18 \$
006659 000148 000022 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 \$
007336 000105 -00001 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 \$
007803 000135 000001 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 \$
008153 000106 000011 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 \$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG70/HG70L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0

003532	002560	001079	0375	0000	0000	00625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$	003655	003205	0001534	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$	003956	004027	001929	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0405	S10	\$
003564	002632	000300	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$	003701	003250	000727	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$	003998	004157	001147	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	%0406	S11	\$
003464	002539	-00545	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$	003711	003375	-00085	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$	003984	004331	000410	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	%0407	S12	\$
003313	001581	-01138	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$	003568	002818	-00834	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$	003941	004278	-00376	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	%0408	S13	\$
003207	001591	-01848	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$	003402	002132	-01410	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$	003637	003424	-01135	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	%0409	S14	\$
003249	001651	-02328	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$	003257	001869	-02122	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$	003410	002693	-01894	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0410	S15	\$
003314	002156	-03231	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$	003327	002063	-03234	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$	003322	002493	-02536	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	%0411	S16	\$
003335	001476	-04194	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$	003354	002808	-03193	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$	003363	002456	-03246	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	%0412	S17	\$
003329	001474	-04194	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$	003317	002986	-04231	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$	003247	002660	-03985	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	%0413	S18	\$
003958	001619	-001757	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$	003975	002871	-001995	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$	004106	003677	-002392	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	%0414	T10	\$
004066	001764	000787	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$	004283	002388	-001167	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$	004615	003291	-001448	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0415	T11	\$
004055	001904	-00099	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$	004352	002511	-000417	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$	004620	003323	-000784	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	%0416	T12	\$
003988	001835	-00764	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$	004198	002466	-00563	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$	004661	003429	-000072	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	%0417	T13	\$
003918	001872	-01492	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$	004036	001546	-01009	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$	004446	002961	-00838	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	%0418	T14	\$
003737	001856	-02266	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$	003964	001453	-01814	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$	004231	002996	-01273	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0419	T15	\$
003849	001872	-02755	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$	003783	001698	-02569	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$	004049	002151	-02167	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	%0420	T16	\$
004107	001819	-03161	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$	003858	001585	-03157	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$	004034	002092	-02089	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	%0421	T17	\$
004314	000724	-03528	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$	004131	001359	-03654	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$	004677	001836	-003070	0625	0125	0500	0000	0750	1000	0000	%0422	U10	\$
004348	001131	-002218	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$	004514	002082	-02590	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$	004860	002860	-002366	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0423	U11	\$
004520	001063	-001441	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$	004725	001894	-00888	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$	005317	002410	-001136	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0424	U12	\$
004889	000904	-000389	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$	005088	001719	-00802	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$	005281	002515	-000393	0625	0250	0375	0375	0750	0625	0000	%0425	U13	\$
004735	000524	-00463	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$	005058	001779	-008041	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13	\$	005167	002352	-00441	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	%0426	U14	\$
004565	000525	-01131	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$	004714	001154	-00703	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14	\$	004904	001639	-01057	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	%0427	U15	\$
004731	000517	-01576	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$	004468	001083	-01354	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	%0347	L15	\$	004892	001598	-01615	0625	0250	0500	0375	0750	0250	0000	%0428	U16	\$
004843	000523	-02100	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$	004600	001071	-02092	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	%0348	L16	\$	004864	001445	-02197	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	%0429	U17	\$
005066	000290	-02488	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$	004826	000935	-02508	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	%0349	L17	\$	004796	001403	-02174	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0430	U18	\$
005231	000289	-03047	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$	005002	000793	-02939	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	%0350	L18	\$	005202	002662	-003627	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	%0431	U19	\$
004863	000222	-002791	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$	005017	001204	-003342	0500	0375	0000	0500	0625	1000	0000	%0351	M10	\$	005398	001594	-002840	0625	0375	0125	0375	0625	0875	0000	%0432	V10	\$
005124	000161	-001990	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$	005198	001196	-002407	0500	0375	0125	0500	0625	0875	0000	%0352	M1														

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG70/HG70L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

004145	005216	002500	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
004195	005251	001647	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
004217	005165	000774	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
004331	005198	000772	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003778	004770	000774	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003471	003858	001520	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003172	003056	002107	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003176	003053	002885	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003254	003179	003553	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004382	004556	003095	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
004919	004110	002001	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004929	004108	001132	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004923	004187	000375	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004831	004339	004047	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004161	003435	001205	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003818	002767	001785	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
003922	002534	002429	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004069	002330	003054	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
005056	003545	003679	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
005138	003602	002897	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
005542	003220	001522	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
005528	003383	000743	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
005528	003464	000004	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004884	002930	000862	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004512	002212	001424	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004662	001910	001943	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
004658	001894	002741	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005461	002802	004166	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005553	002893	003356	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005691	002867	002306	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
006145	002449	001248	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
006114	002403	000410	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005964	002393	000397	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005208	001638	001147	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005213	001512	001683	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005367	001543	002389	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
005919	002016	004538	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006015	002139	003769	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006228	002019	002865	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006423	001921	001874	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006698	001648	000864	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006654	001760	000061	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006050	001114	000728	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005941	000953	001299	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006141	001067	002094	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006453	001242	005203	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006565	001226	004065	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
006712	001217	003264	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006893	001141	002360	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
007087	000998	001572	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007236	000867	000543	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006959	000526	000380	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006843	000359	001060	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007498	000406	001773	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007007	000251	005754	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007155	000281	004703	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007245	000282	003789	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007387	000202	002849	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007588	000074	002108	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007700	000141	001136	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007706	000126	000117	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007750	000916	000550	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
008113	001096	001273	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
007969	000847	000713	0750	0750	0000	0250	0125	0000	0000	%0549	H19	\$
007884	000902	005429	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
007905	000884	004742	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
007986	000978	003677	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008006	000924	002599	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008050	001046	001513	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
007974	000622	000323	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
007895	000535	000340	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008065	000556	001218	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008286	002085	000727	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008253	001961	005832	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008250	002012	004997	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008390	002176	004078	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008383	002154	002964	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008344	002128	002038	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008575	001665	000501	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008617	001491	002005	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008368	001189	001020	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004404	006107	002920	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004484	006094	002603	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004475	006080	001210	0875	0000	0250	0125	100					

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG70/HG70LONA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

009753	-00072	000197	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009042	-00656	-00412	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008547	-01044	-00913	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
008053	-01580	-00862	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007328	-01976	-01204	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006773	-02479	-01793	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006175	-03088	-02341	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005733	-03690	-02629	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005365	-04179	-02824	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009022	000908	000240	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
008705	000107	000130	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008211	-00422	-00306	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
007500	-01006	-00740	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
006941	-01438	-01035	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006498	-01918	-01452	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
005925	-02510	-02016	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005431	-02971	-02397	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
004928	-03351	-02669	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
004843	001520	000975	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
008137	000732	000551	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007907	000141	000076	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007255	-00520	-00367	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006683	-00997	-00757	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006207	-01534	-01094	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005559	-02027	-01584	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005059	-02496	-01999	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004618	-02876	-02357	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007738	002582	001151	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007643	001559	000883	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007385	000813	000463	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006894	000131	000014	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006316	-00382	-00305	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005897	-00936	-00699	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005287	-01557	-01283	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004761	-01978	-01677	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004267	-02412	-02033	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007163	003394	001645	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
007019	002437	001161	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006800	001589	000748	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
006256	000882	000412	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005903	000105	000123	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005457	-00369	-00390	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
005123	-01066	-00866	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004488	-01602	-01354	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
004026	-01888	-01570	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006613	004275	001960	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006398	003354	001541	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
006105	002480	001174	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005633	001770	000768	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
005448	000996	000391	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
005101	000175	-00007	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004757	-00432	-00485	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
004383	-01057	-00866	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003698	-01423	-01310	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
006129	005948	002483	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005726	004116	001897	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
005408	003210	001528	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
005027	002516	001210	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
004846	001778	000818	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
004688	000914	000385	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
004234	000196	-00051	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003987	-00445	-00533	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
003478	-00963	-00909	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
005517	006097	003196	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
005090	004711	002370	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004755	004139	002086	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
004320	003328	001587	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
004059	002420	001204	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
003872	001741	000779	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003875	000896	000267	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
003526	000668	-00009	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
003224	-00446	-00520	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004843	006912	003527	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
004238	006082	003153	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003974	005176	002615	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
003698	004136	001996	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
003476	003276	001593	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
003367	002607	001060	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
003342	001722	000764	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
003050	000979	000197	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
002722	000077	-00173	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009737	-00066	000189	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008917	-00016	-00664	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$
008380	-00136	-01112	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0812	b12	\$
007726												

%BEG HE60_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.90, D50, not adapted \$
%100 x LAB* %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004937 006819 003274 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008475 000383 008395 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005470 -05220 001650 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005371 -04295 -02823 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004142 -00522 -03893 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003714 004027 -02593 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z002491 000075 -00098 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009725 -00069 000203 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004843 006912 003527 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008475 000377 008495 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005526 -05128 001398 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005365 -04179 -02824 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004067 -00562 -03959 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003692 004085 -02570 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z002635 000077 -00150 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009737 -00067 000195 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG70/HG70L0NA.TXT> / PS
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/V.2.1, io=1.1, Cx=0; cfl=0.90; nt=0.18; nx=1.0](http://www.ps.bam.de/V.2.1_io=1.1_Cx=0_cfl=0.90_nt=0.18_nx=1.0)

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG70/HG70L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

003532	002595	001334	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10 \$
003564	002578	000354	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11 \$
003464	002483	-004087	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12 \$
003313	001521	-01074	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13 \$
003207	001530	-01780	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14 \$
003249	001591	-02261	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15 \$
003314	002096	-03166	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16 \$
003335	001418	-04130	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17 \$
003328	001415	-04130	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18 \$
003958	001573	-001784	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10 \$
004066	001719	000820	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11 \$
004055	001859	-00066	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12 \$
003988	000989	-00727	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13 \$
003910	001025	-01453	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14 \$
003737	001006	-02219	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15 \$
003849	001023	-02713	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16 \$
004107	000976	-03129	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17 \$
004314	000685	-03505	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18 \$
004348	001092	-002240	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10 \$
004520	001028	-001455	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11 \$
004889	000877	-000388	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12 \$
004735	000493	-00458	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13 \$
004565	000491	-01119	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14 \$
004731	000487	-01571	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15 \$
004843	000495	-02100	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16 \$
005066	000266	-02497	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17 \$
005231	000268	-03062	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18 \$
004863	000193	-002791	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10 \$
005124	000138	-001979	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11 \$
005214	000085	-000974	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12 \$
005210	000146	-00025	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13 \$
005337	000035	-00408	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14 \$
005583	000039	-01033	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15 \$
005740	-00120	-01676	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16 \$
005872	-00172	-01985	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17 \$
006052	-00165	-02517	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18 \$
005465	-00905	003548	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19 \$
005429	-00902	002353	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11 \$
005435	-00846	001305	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12 \$
005543	-00574	000197	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13 \$
005422	-00403	-00377	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14 \$
005751	-00629	-00995	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15 \$
005866	-00587	-01165	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16 \$
005997	-00541	-01993	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17 \$
006157	-00617	-02497	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18 \$
005636	-01915	003532	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10 \$
005723	-01867	002449	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11 \$
005747	-01772	001509	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12 \$
005887	-01309	000249	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13 \$
005837	-01126	-00355	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14 \$
005864	-01007	-00795	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15 \$
005973	-00990	-01606	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16 \$
006189	-01071	-02049	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17 \$
006326	-01169	-02418	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18 \$
005931	-02776	003720	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10 \$
005948	-02726	002615	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11 \$
005983	-02748	001631	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12 \$
006255	-02920	004653	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13 \$
006168	-01782	-00180	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14 \$
006167	-01677	-00739	0375	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0302	G15 \$
006147	-01621	-01146	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16 \$
006379	-01820	-01862	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17 \$
006519	-01681	-02383	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18 \$
006254	-03772	004276	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10 \$
006238	-03372	002778	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11 \$
006097	-03410	001790	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12 \$
006488	-02515	000504	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13 \$
006434	-02404	-00091	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14 \$
006407	-02281	-00562	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15 \$
006389	-02164	-01127	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16 \$
006420	-02035	-01495	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17 \$
006712	-02399	-02309	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18 \$
006450	-04646	004464	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10 \$
006502	-04529	003269	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11 \$
006533	-04322	002079	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12 \$
007046	-03388	000909	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13 \$
006948	-03149	000065	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14 \$
006866	-02989	-00302	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0320	I15 \$
006865	-02780	-00727	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16 \$
006808	-02651	-01350	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17 \$
006762	-02622	-01792	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18 \$

003655	003153	001585	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10 \$
003701	003199	000775	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11 \$
003711	003234	-00807	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12 \$
003568	002764	-00780	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13 \$
003402	002074	-01349	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14 \$
003257	001809	-02056	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15 \$
003327	002004	-03170	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16 \$
003354	002022	-03131	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17 \$
003317	002027	-04167	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18 \$
003975	002825	-02032	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10 \$
004023	002348	-001191	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11 \$
004352	002472	-000438	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12 \$
004198	002425	-00535	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13 \$
004036	001501	-00975	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14 \$
003964	001407	-01777	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15 \$
003783	001648	-02525	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16 \$
003858	001537	-03116	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17 \$
004131	001316	-03624	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18 \$
004514	002047	-002604	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10 \$
004725	001864	-001893	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11 \$
005088	001695	-000793	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12 \$
005058	001755	-000033	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13 \$
004714	001123	-00697	0500	0250	0500	0500	0750	050			

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG70/HG70LONA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

004145	005174	002530	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	0000	0000	%0486	A19	\$
004195	005210	001675	0750	0000	0125	0250	1000	1000	0875	0000	0000	%0487	A20	\$
004217	005124	000801	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	0000	0000	%0488	A21	\$
004131	005155	000003	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	0000	0000	%0489	A22	\$
003778	004720	-00729	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	0000	0000	%0490	A23	\$
003471	003802	-01462	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	0000	0000	%0491	A24	\$
003172	002994	-02037	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	0000	0000	%0492	A25	\$
003176	002991	-02815	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	0000	0000	%0493	A26	\$
003254	003119	-03486	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	0000	0000	%0494	A27	\$
004382	004518	003115	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	0000	0000	%0495	B19	\$
004919	004083	001999	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	0000	0000	%0496	B20	\$
004929	004081	001129	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	0000	0000	%0497	B21	\$
004923	004160	000372	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	0000	0000	%0498	B22	\$
004831	004311	-00406	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	0000	0000	%0499	B23	\$
004161	003393	-01176	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	0000	0000	%0500	B24	\$
003818	002718	-01742	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	0000	0000	%0501	B25	\$
003922	002487	-02390	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	0000	0000	%0502	B26	\$
004069	002286	-03022	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	0000	0000	%0503	B27	\$
005056	003521	003670	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	0000	0000	%0504	C19	\$
005138	003579	002885	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	0000	0000	%0505	C20	\$
005542	003206	001493	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	0000	%0506	C21	\$
005528	003368	000715	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	0000	0000	%0507	C22	\$
005528	003449	-00623	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	0000	0000	%0508	C23	\$
004884	002902	-00863	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	0000	0000	%0509	C24	\$
004512	002176	-01410	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	0000	0000	%0510	C25	\$
004662	001878	-01934	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	0000	0000	%0511	C26	\$
004658	001862	-02733	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	0000	0000	%0512	C27	\$
005461	002786	004141	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	0000	0000	%0513	D19	\$
005553	002878	003327	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	0000	0000	%0514	D20	\$
005691	002855	002271	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	0000	0000	%0515	D21	\$
006145	002446	001194	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	0000	0000	%0516	D22	\$
006114	002408	000358	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	0000	0000	%0517	D23	\$
005964	002387	-00444	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	0000	0000	%0518	D24	\$
005208	001617	-01161	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	0000	0000	%0519	D25	\$
005213	001491	-01698	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	0000	0000	%0520	D26	\$
005367	001525	-02410	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	0000	0000	%0521	D27	\$
005919	002008	004494	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	0000	0000	%0522	E19	\$
006015	002134	003720	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	0000	0000	%0523	E20	\$
006228	002018	002808	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	0000	0000	%0524	E21	\$
006423	001924	001808	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	0000	0000	%0525	E22	\$
006698	001656	000787	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	0000	0000	%0526	E23	\$
006654	001768	-00013	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	0000	0000	%0527	E24	\$
006050	001109	-00778	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	0000	0000	%0528	E25	\$
005941	000947	-01344	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	0000	0000	%0529	E26	\$
006141	001065	-02148	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	0000	0000	%0530	E27	\$
006453	001246	005136	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	0000	0000	%0531	F19	\$
006565	001232	003994	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	0000	0000	%0532	F20	\$
006712	001225	003187	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	0000	0000	%0533	F21	\$
006893	001153	002275	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	0000	0000	%0534	F22	\$
007087	001014	001478	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	0000	0000	%0535	F23	\$
007236	000886	000444	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	0000	%0536	F24	\$
006959	000540	-00468	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	0000	0000	%0537	F25	\$
006843	000371	-01143	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	0000	0000	%0538	F26	\$
007498	000431	-01883	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	0000	0000	%0539	F27	\$
007007	000265	005665	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	0000	0000	%0540	G19	\$
007155	000298	004607	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	0000	0000	%0541	G20	\$
007246	000302	003609	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	0000	0000	%0542	G21	\$
007387	000324	002744	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	0000	0000	%0543	G22	\$
007589	000100	001904	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	0000	0000	%0544	G23	\$
007700	000169	001017	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	0000	0000	%0545	G24	\$
007706	000155	-00001	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	%0546	G25	\$
007750	000946	-00670	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	0000	0000	%0547	G26	\$
008113	-00159	-01409	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	0000	0000	%0548	G27	\$
007969	-00813	007009	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	0000	0000	%0549	H19	\$
007884	-00870	005303	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	0000	0000	%0550	H20	\$
007905	-00852	004614	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	0000	0000	%0551	H21	\$
007986	-00943	003546	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	0000	0000	%0552	H22	\$
008006	-00889	002468	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	0000	0000	%0553	H23	\$
008050	-01011	001380	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	0000	0000	%0554	H24	\$
007974	-00588	000193	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	0000	0000	%0555	H25	\$
007895	-00502	-00467	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	0000	%0556	H26	\$
008065	-00520	-01352	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	0000	0000	%0557	H27	\$
008286	-02045	007584	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	0000	0000	%0558	I19	\$
008253	-01921	005691	0750	1000										

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG70/HG70LONA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

009753	-00004	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009042	-00603	-00574	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008547	-01000	-01051	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
008053	-01547	-00975	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007328	-01958	-01282	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006773	-02472	-01844	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006175	-03093	-02363	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005733	-03704	-02630	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005365	-04201	-02806	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009022	000661	000079	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
008705	000153	-00014	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008211	-00386	-00427	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
007500	-00984	-00827	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
006941	-01427	-01095	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006498	-01917	-01490	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
005925	-02520	-02026	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005431	-02991	-02383	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
004928	-03382	-02631	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
004843	001562	000841	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
008137	000767	000433	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007907	000172	-00029	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007255	-00503	-00442	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006683	-00992	-00804	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006207	-01539	-01118	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005559	-02045	-01576	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005059	-02524	-01967	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004618	-02913	-02303	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007738	002608	001053	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007643	001583	000789	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007385	000832	000382	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006894	000140	-00042	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006316	-00384	-00334	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005897	-00947	-00708	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005287	-01580	-01262	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004761	-02012	-01631	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004267	-02457	-01962	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007163	003409	001574	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
007019	002449	001098	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006800	001596	000695	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
006256	000878	000386	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005903	000094	000114	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005457	-00389	-00377	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
005123	-01093	-00836	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004488	-01641	-01294	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
004026	-01937	-01487	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006613	004279	001917	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006398	003353	001508	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
006105	002474	001155	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005633	001753	000772	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
005448	000975	000404	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
005101	000148	000022	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004757	-00466	-00438	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
004383	-01099	-00801	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003698	-01479	-01211	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
006129	005041	002463	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005726	004102	001897	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
005408	003190	001543	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
005027	002408	001244	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
004846	001745	000861	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
004688	000879	000435	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
004234	000151	000021	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003987	-00495	-00449	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
003478	-01824	-00800	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
005517	006078	003206	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
005090	004683	002401	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004755	004105	002133	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
004320	003285	001656	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
004059	002372	001285	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
003872	001688	000870	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003875	000844	000357	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
003526	000008	000097	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
003224	-00511	-00398	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004843	006879	003570	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
004238	006038	003225	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003974	005126	002700	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
003698	004080	002095	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
003476	003216	001702	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
003367	002545	001175	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
003342	001659	000880	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
003050	000910	000328	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
002722	000002	-00027	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009737	000001	-00006	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008917	000034	-00820	0875	0875	0875	0100	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
008380	-00907	-01242	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0812	b12	\$
007726												

```
%BEG HE60_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.90, D50, adapted $
%100 x LAB*a          %1000 x (r g b c m y 0)          %nr.   pos $
%z004937 006792 003271 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z008475 000427 008244 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z005470 -05236 001624 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005371 -04313 -02844 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z004142 -00565 -03863 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z003714 003976 -02545 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z002491 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009725 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%$
%z004843 006879 003570 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z008475 000419 008361 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z005526 -05146 001408 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005365 -04201 -02806 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z004067 -00611 -03879 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z003692 004029 -02471 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z002635 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009737 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%$
```

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG70/HG70L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

%BEG HE60 22.TXT, Separation olv*, cfi=0.90, D50, adapted \$																			
%100 x LAB*a																			
1000 x (r g b c m y o)																			
x nrr. pos \$																			
002387	000006	000050	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003202	000012	000124	0125	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004024	000168	000046	0250	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004891	000199	000060	0375	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005792	000105	000126	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006831	000157	-00019	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007921	000164	-00010	0750	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008831	000177	-00038	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009753	000001	00011	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002518	000004	000045	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003293	000001	000110	0125	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004123	000150	000033	0250	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005008	000171	000045	0375	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005877	000091	000090	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006952	000110	-00023	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007978	000142	-00014	0750	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008863	000149	-00028	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009754	-00001	000008	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002485	000011	000049	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003291	000001	000125	0125	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004115	000148	000029	0250	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004980	000152	000049	0375	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005865	000086	000099	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006919	000119	-00014	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007983	000132	-00004	0750	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008859	000115	000000	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009760	-00002	000001	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002470	000000	000055	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003262	000001	000131	0125	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004075	000150	000031	0250	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004922	000108	000066	0375	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005846	000100	000122	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006946	000127	-00017	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007941	000147	-00006	0750	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008815	000162	-00027	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009750	000000	-00010	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002712	-00006	-00021	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003226	000042	000044	0066	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003583	-00011	000125	0133	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004001	000077	000012	0200	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004289	000135	000037	0266	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004740	000098	000117	0333	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005190	000151	000118	0400	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005626	000191	000078	0466	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006095	000120	000087	0533	0533	0533	0533	0666	0666	0666	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006642	000165	000056	0600	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007347	000110	000021	0666	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007798	000144	000025	0734	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008144	000123	000022	0800	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008588	000046	000051	0866	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009111	000105	-00242	0933	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009746	000001	-00008	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002859	-00007	-00019	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003333	000043	000039	0066	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003642	-00020	000124	0133	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004087	000073	000066	0200	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004402	000125	000033	0266	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004839	000081	000102	0333	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005310	000150	000089	0400	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005707	000177	000052	0466	0466	0466	0466	0533	0533	0533										