

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG74/HG74L0NA.TXT> / PS Technische Information: [http://www.ps.ban.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.90; nl=0](http://www.ps.ban.deV2.1,io=1,1,Cx=0;cf1=0.90;nl=0).

TUB-Registrierung: 20091101-HG74/HG74L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

[illegible]

TUB-Prüfvorlage HG74; Relatives Elementar-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG74/HG74L0NA.TXT> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

003018	002346	001200	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
002991	002462	000474	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
002945	002522	-00472	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
002938	001866	-01087	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002933	001852	-01805	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
002988	001852	-02347	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002978	002007	-03069	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003210	001702	-03516	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003524	001765	-03926	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
003347	001412	-001930	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
003578	001324	000851	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
003516	001554	000016	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
003606	000780	-00655	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
003638	000943	-01262	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
003632	000946	-01912	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003794	000962	-02423	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
004029	001098	-02917	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
004266	001111	-03379	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
003745	000719	002417	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
003901	000760	001370	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
004005	000753	000468	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
004092	000494	-00353	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
004155	000535	-00932	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
004223	000493	-01534	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004498	000571	-01907	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004833	000509	-02384	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
005189	000450	-02716	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
004306	-00219	003146	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
004421	-00116	001993	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
004436	-00107	000956	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
004508	000023	000122	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004898	-00058	-00538	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
005247	000028	-01098	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
005392	-00077	-01468	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
005685	000031	-01874	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
005955	000047	-02183	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
005908	-01235	003912	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19	\$
004943	-01060	002440	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
004899	-00928	001322	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005805	-00614	000189	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005076	-00479	-00376	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005491	-00567	-00995	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005652	-00441	-01495	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005930	-00370	-01785	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
006167	-00299	-02089	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005328	-02263	003810	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
005432	-02060	002521	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
005421	-01785	001580	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
005573	-01280	000505	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
005569	-01015	-02092	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
005635	-00941	-00575	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005833	-00912	-01410	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006096	-00787	-01733	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006314	-00860	-02149	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
005854	-03907	003912	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
005805	-02671	002675	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
005721	-02754	001810	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006066	-02908	000895	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006017	-01782	000268	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
005948	-01474	-00391	0375	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
005938	-01380	-00825	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006384	-01582	-01558	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006497	-01385	-02053	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
006103	-04203	004701	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
006125	-03450	002717	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
006104	-03519	002063	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
006431	-02618	000810	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
006437	-02293	000247	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
006465	-02163	-00089	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
006419	-01996	-00605	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
006398	-01767	-01087	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006820	-01953	-01982	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
006546	-04936	004921	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
006513	-04413	003185	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
006538	-04395	002400	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006931	-03246	001132	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006849	-02909	000440	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
006812	-02696	-00057	0375	1000	0625	0625	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
006814	-02506	-00536	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
006775	-02309	-01057	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006769	-02153	-01449	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
003208	002969	000514	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
003157	003278	000743	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
003102	003482	-00066	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
003088	003169	-00919	0500	0000	0375	0500	1000					

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG74/HG74L0NA.TXT> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

003819	004766	002398	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003814	004876	001691	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003784	004902	000803	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003720	005018	-00091	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003573	004631	-00904	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003257	003738	-01440	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
002993	003088	-01994	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003126	002907	-02612	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003415	003088	-03172	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004296	003432	002616	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
004532	003491	002000	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004476	003626	001170	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004485	003745	000546	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004324	003840	-00391	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
003892	003253	-01207	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003509	002690	-01597	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
003745	002625	-02265	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004062	002587	-02914	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004706	002813	003040	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004771	002939	002550	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
005090	002833	001501	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
005014	003005	000833	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004921	003181	000008	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004573	002696	-00620	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004153	002234	-01267	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004371	002142	-01950	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
004649	002118	-02486	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005089	002278	003602	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005231	002243	002890	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005395	002226	002254	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005689	002092	001212	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005616	002268	004061	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005356	002324	-00234	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
004925	001677	-00962	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005039	001665	-01527	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005319	001503	-02072	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
005588	001454	-004235	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
005701	001494	003385	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
005861	001464	002750	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006106	001364	001915	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006326	001368	001016	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006217	001499	002066	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
005731	001004	-00560	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005843	001059	-01161	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006009	001057	-01746	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006053	000680	004641	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006157	000674	003767	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
006266	000710	003245	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006441	000697	002339	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
006686	000657	001628	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
006733	000629	000580	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006441	000373	-00458	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006608	000445	-00906	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006837	000496	-01359	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
006594	-00266	005348	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
006665	-00216	004420	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
006780	-00174	003850	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007013	-00133	002981	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007128	-00119	002167	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007225	-00174	001047	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007314	-00005	000127	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007563	-00179	-00453	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
007772	-00171	-00971	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
007711	-01337	006413	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
007729	-01316	005315	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
007668	-01283	004570	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
007705	-01348	003621	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
007701	-01301	002547	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
007612	-01081	001324	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
007778	-00777	000343	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
007786	-00751	-00376	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
007935	-00648	-00911	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008032	-02361	006617	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008019	-02361	005416	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008032	-02280	004736	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008036	-02205	003785	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008075	-02143	002830	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008081	-02027	001989	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008232	-01544	000682	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008147	-01326	000623	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008128	-01106	-00639	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004218	005347	002729	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004271	005317	001913	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004287	005457	001032	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004252	005482	000353	0875									

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG74/HG74L0NA.TXT> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

009562	-00091	000200	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
008904	-00679	-00450	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008320	-00957	-00550	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007760	-01294	-00688	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007275	-01702	-01097	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006769	-02019	-01515	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006236	-02769	-01850	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005666	-02981	-02267	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005086	-04063	-02481	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
008683	000718	000514	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
008431	-00024	000188	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008049	-00610	-00422	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
007302	-00945	-00545	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
006886	-01371	-00715	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006397	-01701	-01090	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
005777	-02120	-01678	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005312	-02455	-01968	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
004850	-03290	-02251	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
003800	001296	000876	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
007862	000606	000420	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007525	-00005	000102	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
006875	-00577	-00282	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006396	-00885	-00555	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
005867	-01344	-00888	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005333	-01823	-01347	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
004817	-02062	-01687	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004247	-02601	-01886	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007795	002088	001037	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007336	001336	000761	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
006895	000632	000441	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006425	-00020	000164	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
005987	-00543	-00273	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005573	-00899	-00509	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
004991	-01524	-01094	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004380	-01663	-01417	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004014	-01963	-01845	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007223	002779	001685	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006742	001904	001237	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006367	001337	000914	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
005807	000671	000516	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005461	000038	000125	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005087	-00459	-00362	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004599	-01002	-00637	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004073	-01264	-01275	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
003606	-01708	-01216	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006627	003671	001936	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006093	002653	001478	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005660	002059	001182	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005135	001433	001006	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004724	000709	000439	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004534	000008	000115	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004329	-00422	-00423	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
003654	-00894	-00677	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003359	-01461	-01148	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
006058	004396	002280	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005431	003465	001685	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
005013	002746	001481	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004533	002078	001221	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
004192	001409	000910	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
004032	000692	000441	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003814	000937	-00001	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003461	-00456	-00375	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
003311	-00980	-00756	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
005338	005138	002999	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004864	003901	002211	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004340	003489	002094	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
003943	002814	001662	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003642	002051	001271	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
003447	001314	000874	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003128	000707	000288	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
002700	000006	000038	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
002876	-00299	-00621	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004619	005910	003243	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
004088	005255	002842	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003659	004675	002510	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
003389	003721	001954	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
003027	002971	001546	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
002801	002463	001206	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
002607	001810	000772	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
002585	001006	000745	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
002174	000561	000394	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009638	-00093	000201	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008664	-00161	-00356	0875	0875	0875	0100	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
008087	-00117	-00871	0750	0750	0750	0100	0250	0250	0000	%0812	b12	\$
007405	-00953	-01213	0625	062								

%BEG HE64_22.TXT, Separation cmyn5*, cfi=0.90, D65, not adapted \$
%100 x LAB* %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004695 005924 003052 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008220 -00382 007003 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005574 -05443 002051 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005635 -04104 -02482 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004078 000168 -03949 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003737 003827 -02412 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z002016 000547 000430 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009540 -00095 000219 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004619 005910 003243 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008254 -00427 007018 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005592 -05450 001920 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005606 -04063 -02481 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003969 000246 -04004 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003767 003812 -02372 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z002079 000584 000422 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009609 -00094 000206 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG74/HG74L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1,1,Cx=0;cfi=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

%BEG HE64 22.TXT, Separation cmy5*, cfi=0.90, D65, not adapted S																															
%100 LAB* (a b)																%100 x (r g b c m y 0)															
000																															

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG74/HG74L0NA.TXT> / PS Technische Information: [http://www.ps.bam.de/V.2.1, io=1,1, Cx=0; ctf1=0.90; mf=0.](http://www.ps.bam.de/V.2.1_io=1,1_Cx=0;ctf1=0.90;mf=0)

TUB-Registrierung: 20091101-HG74/HG74L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

XDBE	H624	22.TXT,	Separation	(cm)	mag	n ⁵ ,	cfl=0.60,	D65,	adapted	S
x	y	z	x	y	z	x	y	z	km	pos
0022016	0000000	0000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	00000	A01
0022970	0000110	-014400	0000	0000	0125	1000	1000	0875	00000	A02
002776	-00373	-01566	0000	0000	0250	1000	1000	0750	00000	A03
002844	-00472	-02046	0000	0000	0375	1000	1000	0625	00000	A04
003042	-00525	-02267	0000	0000	0500	1000	1000	0500	00000	A05
003302	-00369	-02749	0000	0000	0625	1000	1000	0375	00000	A06
003618	-00424	-03219	0000	0000	0750	1000	1000	0250	00000	A07
003867	-00284	-03702	0000	0000	0875	1000	1000	0125	00000	A08
004078	-00202	-04232	0000	0000	1000	1000	1000	0000	00000	A09
002698	-01068	006045	0000	0125	0000	1000	0875	1000	00000	B01
002574	-00804	-01011	0000	0125	0125	1000	0875	0875	00000	B02
002831	-01069	-01525	0000	0125	0250	1000	0875	0750	00000	B03
002869	-01144	-01945	0000	0125	0375	1000	0875	0625	00000	B04
003188	-01078	-02277	0000	0125	0500	1000	0875	0500	00000	B05
003461	-00894	-02797	0000	0125	0625	1000	0875	0375	00000	B06
003719	-00924	-03200	0000	0125	0750	1000	0875	0250	00000	B07
003906	-00710	-03705	0000	0125	0875	1000	0875	0125	00000	B08
004182	-00684	-04266	0000	0125	1000	1000	0875	0000	00000	B09
003321	-01702	000476	0000	0250	0000	1000	0750	1000	00000	C01
003666	-01514	-00342	0000	0250	0125	1000	0750	0875	00000	C02
002972	-01538	-01182	0000	0250	0250	1000	0750	0750	00000	C03
003066	-01641	-01962	0000	0250	0375	1000	0750	0625	00000	C04
003333	-01540	-02289	0000	0250	0500	1000	0750	0500	00000	C05
003323	-01263	-02463	0000	0250	0625	1000	0750	0375	00000	C06
003322	-01282	-03144	0000	0250	0750	1000	0750	0250	00000	C07
004068	-01270	-03580	0000	0250	0875	1000	0750	0125	00000	C08
004339	-01211	-04072	0000	0250	1000	1000	0750	0000	00000	C09
003462	-02168	-00468	0000	0375	0000	1000	0625	1000	00000	D01
003234	-02095	-00335	0000	0375	0125	1000	0625	0875	00000	D02
003129	-02185	-00793	0000	0375	0250	1000	0625	0750	00000	D03
003122	-02004	-01618	0000	0375	0375	1000	0625	0625	00000	D04
003574	-01939	-02164	0000	0375	0500	1000	0625	0500	00000	D05
003283	-01748	-02643	0000	0375	0625	1000	0625	0375	00000	D06
003926	-01716	-03058	0000	0375	0750	1000	0625	0250	00000	D07
004236	-01736	-03472	0000	0375	0875	1000	0625	0125	00000	D08
004467	-01605	-04053	0000	0375	1000	1000	0625	0000	00000	D09
003705	-02802	000470	0000	0500	0000	1000	0500	1000	00000	E01
00335										

002391	000457	000391	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	000801	J01	25
002591	000355	-01067	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	000802	J02	25
002472	000412	-01808	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	000803	J03	25
002567	000204	-02120	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	000804	J04	25
002728	-00010	-02319	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	000805	J05	25
003025	000141	-02800	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	000806	J06	25
003438	-00010	-03203	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	000807	J07	25
003706	000111	-03707	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	000808	J08	25
003929	000399	-04291	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	000809	J09	25
003101	-00749	001206	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0000	000900	K01	25
002497	-00510	-00333	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	000901	K02	25
003060	-00444	-00978	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0000	000902	K03	25
003282	-00446	-01500	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	000903	K04	25
003544	-00362	-02097	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	000904	K05	25
003889	-00407	-02260	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	000905	K06	25
004208	-00463	-02768	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	000906	K07	25
004378	-00299	-03195	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	000907	K08	25
004795	-0214	-03616	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	000908	K09	25
003372	-01442	001730	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000	000909	L01	25
003366	-01803	-00020	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000	000900	L02	25
003200	-00930	-00768	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	000901	L03	25
003055	-00955	-00777	0125	0250	0375	0875	0750	0625	0000	000902	L04	25
003688	-00897	-00825	0125	0250	0500	0875	0750	0500	0000	000903	L05	25
004036	-00901	-02249	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000	000904	L06	25
004297	-00816	-02748	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0000	000905	L07	25
004552	-00773	-03114	0125	0250	0875	0875	0750	0125	0000	000906	L08	25
004866	-00696	-03520	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	000907	L09	25
003579	-02215	001756	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000	000908	M01	25
003633	-01707	000173	0125	0375	0125	0875	0625	0875	0000	000909	M02	25
003472	-01579	-00433	0125	0375	0250	0875	0625	0750	0000	000910	M03	25
003490	-01363	-01123	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	000911	M04	25
003920	-01422	-02082	0125	0375	0500	0875	0625	0500	0000	000912	M05	25
004194	-01245	-02280	0125	0375	0625	0875	0625	0375	0000	000913	M06	25
004408	-01099											

024666	001232	000364	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	01662	S01
0202398	004989	-00536	0250	0000	0125	0750	1000	0875	0000	01663	S02
0205280	000973	-01481	0250	0000	0250	0750	1000	0750	0000	01664	S03
0205282	000896	-01948	0250	0000	0375	0750	1000	0625	0000	01665	S04
0205298	000767	-02479	0250	0000	0500	0750	1000	0500	0000	01666	S05
020920	007672	-02893	0250	0000	0625	0750	1000	0375	0000	01667	S06
0203202	000603	-03268	0250	0000	0750	0750	1000	0250	0000	01668	S07
023555	006112	-03694	0250	0000	0875	0750	1000	0125	0000	01669	S08
0203818	000836	-04179	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	01670	S09
020999	000178	-001266	0250	0125	0000	0750	0875	1000	0000	01671	T01
020922	002074	-00090	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	01672	T02
0203027	000135	-00787	0250	0125	0250	0750	0875	0750	0000	01673	T03
0203221	000120	-01433	0250	0125	0375	0750	0875	0625	0000	01674	T04
0203347	000111	-01999	0250	0125	0500	0750	0875	0500	0000	01675	T05
0203587	000162	-02323	0250	0125	0625	0750	0875	0375	0000	01676	T06
0203975	000169	-02748	0250	0125	0750	0750	0875	0250	0000	01677	T07
0244229	000194	-03172	0250	0125	0875	0750	0875	0125	0000	01678	T08
024536	000177	-03678	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	01679	T09
0203465	-00751	001935	0250	0250	0000	0750	0750	1000	0000	01680	U01
0203375	-00630	000621	0250	0250	0125	0750	0750	0875	0000	01681	U02
0203600	-00363	-00385	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	01682	U03
0203607	-00363	-00385	0250	0250	0375	0750	0750	0750	0000	01683	U04
0244292	-00416	-01365	0250	0500	0500	0750	0750	0500	0000	01684	U05
0240385	-00418	-01952	0250	0250	0625	0750	0750	0375	0000	01685	U06
024695	-00227	-02217	0250	0250	0750	0750	0750	0250	0000	01686	U07
0205108	-00445	-02610	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	01687	U08
0205440	-00301	-02938	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	01688	U09
0203964	-01520	-020372	0250	0375	0000	0750	0625	1000	0000	01689	V01
0203920	-01305	-00943	0250	0375	0125	0750	0625	0875	0000	01690	V02
0240801	-01046	-00177	0250	0375	0250	0750	0625	0750	0000	01691	V03
024140	-00778	-00807	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	01692	V04
024371	-00940	-01397	0250	0375	0500	0750	0625	0500	0000	01693	V05
024583	-00759	-01807	0250	0375	0625	0750	0625	0375	0000	01694	V06
024826	-00818	-02233	0250	0375	0750	0750	0625	0250	0000	01695	V07
0205183	-00761	-02605	0250	0375	0875	0750	0625	0125	0000	01696	V08
0205487											

TUB-Prüfvorlage HG74; Relatives Elementar-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow o_{lv}^*$ *setrabcOLOR*

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG74/HG74L0NA.TXT> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

003018	001884	000797	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
002991	001998	000070	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
002945	002054	-000876	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
002938	001397	-01492	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002933	001383	-02210	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
002988	001387	-02750	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002978	001542	-03473	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003210	001456	-03913	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003524	001346	-04315	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
003347	000979	001536	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
003578	000909	000464	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
003516	001134	-00371	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
003606	000368	-01041	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
003638	000534	-01647	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
003632	000536	-02297	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003794	000566	-02804	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
004029	000723	-03292	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
004266	000756	-03747	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
003745	000319	002035	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
003901	000373	000993	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
004005	000376	000094	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
004092	000124	-00726	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
004155	000170	-01303	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
004223	000134	-01903	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004498	000235	-02269	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004833	000202	-02736	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
005189	000174	-03058	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
004306	-00571	002779	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
004421	-00458	001639	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
004436	-00448	000593	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
004509	-00311	-00238	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004895	-00360	-00888	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
005247	-00242	-01428	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
005392	-00336	-01804	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
005685	-00203	-02202	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
005955	-00163	-02503	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
005908	-01527	-00365	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19	\$
004943	-01358	-002091	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E10	\$
004899	-01230	-000972	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005085	-00899	-00154	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005076	-00765	-00721	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005491	-00818	-01329	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005652	-00678	-01824	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005930	-00584	-02106	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
006167	-00492	-02403	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005328	-02528	-003473	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
005432	-02316	-002186	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
005421	-02042	-001245	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
005573	-01524	-000175	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
005569	-01259	-00533	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
005635	-01179	-00904	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005833	-01134	-01734	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006096	-00986	-02049	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006314	-01040	-02459	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
005854	-03244	-003583	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
005605	-02895	-002350	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
005721	-02905	-001484	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006066	-02210	-004048	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006017	-01908	-000499	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
005948	-01686	-00712	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
005938	-01593	-01145	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006384	-01756	-01866	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006497	-01550	-02358	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
006103	-04401	-004385	0375	0875	0000	0625	0125	0875	0000	%0306	H10	\$
006125	-03646	-002402	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
006104	-03717	-001747	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
006431	-02789	-000503	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
006437	-02463	-00059	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
006465	-02330	-00395	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
006419	-02168	-00913	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
006398	-01941	-01395	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006820	-02090	-02278	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
006546	-05097	-004617	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
006513	-04577	-002880	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
006538	-04557	-002096	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006931	-03374	-000839	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006849	-03044	-000145	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
006812	-02834	-00353	0375	1000	0625	0625	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
006814	-02643	-00832	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
006775	-02450	-01354	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006769	-02294	-01746	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
003208	002523	001117	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
003157	002828	000344	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
003102	003028	-00466	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
003088	002713	-01319	0500	0000	0375	0500	1000	0625				

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG74/HG74L0NA.TXT> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

003819	004372	002017	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$	004218	004988	002360	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
003814	004482	001310	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$	004271	004962	001546	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
003784	004506	000422	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$	004287	005103	000665	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
003729	004616	-00474	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$	004252	005125	-00014	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
003573	004217	-01291	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$	004235	005159	-00778	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
003257	003297	-01836	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$	003813	004637	-01747	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
002993	002624	-02397	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$	003454	003856	-02198	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
003126	002544	-03012	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$	003275	003882	-02508	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
003415	002660	-03564	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$	003656	002963	-03226	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
004296	003079	002250	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$	004610	003955	002984	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
004532	003158	001640	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$	005016	003651	-001770	0875	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$	
004476	003289	000808	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$	004981	003923	000983	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004485	003409	000185	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$	004955	003993	000435	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004324	003490	-00757	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$	004900	004171	-00324	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
003892	002866	-01585	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$	004745	004026	-01176	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
003509	002270	-01986	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$	004240	003211	-01828	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
003745	002225	-02647	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$	004006	002639	-02182	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
004062	002214	-03288	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$	004313	002419	-02719	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
004706	002495	-002685	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$	005109	003129	003154	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
004771	002626	-002196	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$	005192	003227	002508	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$
005090	002548	001157	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$	005515	003302	001459	0875	0250	0125	0125	0750	0750	0000	%0587	L21	\$
005014	002713	000487	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$	005717	003427	000584	0875	0250	0375	0125	0750	0625	0000	%0588	L22	\$
004921	002881	-00340	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$	005748	003504	-00047	0875	0250	0500	0125	0750	0500	0000	%0589	L23	\$
004573	002367	-00979	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$	005402	003658	-00730	0875	0250	0625	0125	0750	0375	0000	%0590	L24	\$
004153	001869	-01638	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$	004910	003128	-01509	0875	0250	0750	0125	0750	0250	0000	%0591	L25	\$
004371	001796	-02314	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$	004591	002321	-01833	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	%0592	L26	\$
004649	001795	-02843	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$	004857	002118	-02448	0875	0250	1000	0125	0750	0000	0000	%0593	L27	\$
005089	001993	003258	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$	005464	002592	003400	0875	0375	0000	0125	0625	1000	0000	%0594	M19	\$
005231	001970	002549	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$	005580	002635	002877	0875	0375	0125	0125	0625	0875	0000	%0595	M20	\$
005395	001967	000184	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$	005747	002708	002094	0875	0375	0250	0125	0625	0750	0000	%0596	M21	\$
005689	001858	000884	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$	006067	002546	001132	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0597	M22	\$
005616	002028	000131	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$	006039	002705	000331	0875	0375	0500	0125	0625	0500	0000	%0598	M23	\$
005356	002662	-00571	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$	006050	002760	-00222	0875	0375	0625	0125	0625	0375	0000	%0599	M24	\$
004925	001378	-01311	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$	006056	002439	-00927	0875	0375	0750	0125	0625	0250	0000	%0600	M25	\$
005039	001376	-01873	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$	005241	001921	-01534	0875	0375	0875	0125	0625	0125	0000	%0601	M26	\$
005319	001237	-02410	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$	005444	001648	-02066	0875	0375	1000	0125	0625	0000	0000	%0602	M27	\$
005588	001212	003905	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$	005929	001853	004045	0875	0500	0000	0125	0500	1000	0000	%0603	N19	\$
005701	001261	003058	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$	006088	001888	003771	0875	0500	0125	0125	0500	0875	0000	%0604	N20	\$
005861	001245	002427	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$	006277	001801	002773	0875	0500	0250	0125	0500	0750	0000	%0605	N21	\$
006106	001166	001599	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$	006454	001873	001884	0875	0500	0375	0125	0500	0625	0000	%0606	N22	\$
006326	001189	000706	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$	006697	001759	001025	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0607	N23	\$
006217	001310	-00046	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$	006667	001803	000293	0875	0500	0625	0125	0500	0375	0000	%0608	N24	\$
005731	000774	-00886	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$	006678	001908	-00847	0875	0500	0750	0125	0500	0250				

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG74/HG74L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

009562	000000	-00007	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
008904	-00648	-00677	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008320	-00978	-00793	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007760	-01366	-00948	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007275	-01818	-01371	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006769	-02180	-01803	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006236	-02978	-02154	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005668	-03242	-02587	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005086	-04329	-02302	0000	1000	1000	0900	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
008683	000730	000280	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
008431	-00035	-00052	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008049	-00656	-00673	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
007302	-01059	-00818	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
006886	-01522	-01000	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006397	-01896	-01389	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
005777	-02371	-01995	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005312	-02748	-02298	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
004850	-03624	-02594	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
008300	001272	000631	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
007862	000543	000163	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007525	-00098	-00163	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
006875	-00729	-00568	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006396	-01080	-00854	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
005867	-01586	-01203	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005333	-02113	-01677	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
004817	-02399	-02032	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004247	-02990	-02247	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007795	002019	000778	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007336	001226	000489	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
006895	000482	000157	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006425	-00212	-00133	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
005987	-00775	-00584	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005573	-01168	-00912	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
004991	-01846	-01433	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004380	-02039	-01774	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004014	-02373	-02212	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007223	002659	001410	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006742	-001741	-000948	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006367	-001140	-000615	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
005807	000423	000200	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005461	-00240	-00200	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005087	-00772	-00699	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004599	-01359	-00988	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004073	-01668	-01640	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
003606	-02155	-01595	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006627	003497	001644	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006093	002431	001171	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005660	001797	000862	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005135	001124	000670	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004724	000364	000092	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004354	-00354	-00237	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004329	-00803	-00781	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
003654	-01336	-01055	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003309	-01935	-01535	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
006058	004171	001971	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005431	003184	001358	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
005013	002426	001143	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004533	001715	000804	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
004192	001015	000548	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
004032	000284	000074	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003814	-00390	-00374	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003461	-00915	-00758	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
003311	-01453	-01144	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
005338	004848	002579	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004864	003568	001868	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004340	003109	001736	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
003943	002398	001293	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003642	001607	000893	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
003447	000854	000490	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003128	000218	-00103	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
002700	-00521	-00366	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
002876	-00812	-01020	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004619	005555	002893	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
004088	004852	002476	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003659	004233	002133	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
003389	003255	001568	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
003027	002473	001150	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
002801	001944	000804	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
002607	001279	000366	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
002585	000468	000336	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
002174	-00014	-00025	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009638	000003	-00004	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008664	-00152	-00590	0875	0875	0875	0100	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
008087	-00160	-01122	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0812	b12	\$
007405	-00157	-01483										

%BEG HE64_22.TXT, Separation cmyn5*, cfi=0.90, D65, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004695 005605 002696 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008220 -00400 006746 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005574 -05687 001720 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005635 -04343 -02811 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004078 -00202 -04322 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003737 003427 -02794 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z002016 000000 000000 %#0000 0000 1000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009540 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004619 005555 002893 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008254 -00454 006772 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005592 -05718 001508 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005606 -04329 -02802 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003969 -00167 -04372 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003767 003380 -02746 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z002079 000000 000000 %#0000 0000 1000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009609 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG74/HG74L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV2.1_io=1.1_Cx=0_cfi=0.90_mt=0.18_nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG74/HG74L0NA.TXT / PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BEBG H64.22.TXT, Separation Cymn5*, cf1=0.90, D65, adapted \$																
%100 x LAB*a	1000 x (r g b c m y 0)				%nr.	pos \$										
001910 000014	-00081	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002470 000525	-00338	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003567 000385	-00392	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004339 000329	-00239	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005332 000194	-00241	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006447 000176	-00170	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007631 000093	-00156	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008594 000010	-00082	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009652 000009	-00009	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
001893 000009	-00053	0000	0000	0000	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002396 000513	-00363	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003538 000388	-00398	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004309 000329	-00255	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005287 000217	-00233	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006459 000183	-00182	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007614 000097	-00155	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008731 000073	-00075	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009635 000039	-00012	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
001869 000020	-00055	0000	0000	0000	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002417 000524	-00341	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003527 000386	-00384	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004295 000335	-00247	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005261 000208	-00221	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006407 000194	-00133	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007618 000092	-00147	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008573 000013	-00063	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009637 000004	-00004	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
001831 000009	-00074	0000	0000	0000	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002381 000525	-00344	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003439 000386	-00383	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004265 000339	-00215	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005255 000206	-00219	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006426 000196	-00133	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007579 000078	-00151	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008541 000006	-00072	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009648 000011	-00019	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002137 000007	-00072	0000	0000	0000	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002481 000495	-00388	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0933	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002689 000488	-00394	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0866	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003995 000449	-00392	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0800	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003927 000369	-00343	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0333	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004305 000312	-00261	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0666	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005247 000287	-00204	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0600	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005247 000266	-00204	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0533	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005799 000186	-00161	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0466	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006298 000234	-00091	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0400	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006763 000216	-00090	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0333	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007428 000082	-00162	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0266	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007958 000087	-00090	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0200	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008401 000057	-00059	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0133	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008695 000038	-00044	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0066	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009529 000007	-00022	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002103 000044	-00069	0000	0000	0000	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002422 000506	-00359	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0933	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002668 000491	-00380	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0866	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003056 000456	-00378	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0800	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003908 000368	-00324	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0333	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004309 000306	-00255	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0666	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004572 000284	-00297	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0600	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005261 000256	-00223	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0533	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005776 000161	-00214	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0466	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006282 000216	-00130	0600	0600	0600	0300	0400	0400	0400	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006730 000199	-00142	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0333	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007416 000066	-00179	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0266	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007996 000080	-00093	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0200	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008373 000055	-00071	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0133	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008681 000037	-00044	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0066	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009051 000007	-00018	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002080 000061	-00077	0000	0000	0000	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002427 000495	-00369	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0933	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002657 000487	-00379	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0866	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003020 000458	-00369	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0800	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003888 000367	-00326	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0333	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004284 000309	-00231	0333	0333	0333	0666	0666	0666	06								

TUB-Prüfvorlage HG74; Relatives Elementar-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ olv* *setrgbcolor*

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG74/HG74L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.barn.dev> 2.1, io=1,1, Cx=0; cfl=0.90; n=0.

[illegible]

TUB-Prüfvorlage HG74; Relatives Elementar-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ *olv* setrgbcolor*

110B-Registrierung: 20091101-HG/4/HG/4L0NA.1X1./..PS 110B-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

10B-Material: Code=rh4ta

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG74/HG74L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

003086	002550	001309	0375	0000	0000	00625	1000	1000	0000	%0243	A10 \$	003294	003201	001654	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10 \$	003699	003858	001960	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0405	S10 \$	
003084	002604	000593	0375	0000	0125	0625	1000	1000	0875	0000	%0244	A11 \$	003244	003449	000906	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11 \$	003571	004164	001330	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	%0406	S11 \$
002996	002568	-00356	0375	0000	0250	0625	1000	1000	0750	0000	%0245	A12 \$	003184	003578	000107	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12 \$	003571	004224	000591	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	%0407	S12 \$
002960	001835	-01025	0375	0000	0375	0625	1000	1000	0625	0000	%0246	A13 \$	003148	003176	-00775	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13 \$	003593	004113	-00189	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	%0408	S13 \$
002939	001737	-01769	0375	0000	0500	0625	1000	1000	0500	0000	%0247	A14 \$	003085	002355	-01341	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14 \$	003291	003433	-00925	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	%0409	S14 \$
002980	001669	-02335	0375	0000	0625	0625	1000	1000	0375	0000	%0248	A15 \$	003071	002074	-01931	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15 \$	003152	002751	-01418	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0410	S15 \$
002953	001714	-03084	0375	0000	0750	0625	1000	1000	0250	0000	%0249	A16 \$	003053	002134	-02728	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16 \$	003249	002558	-02111	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	%0411	S16 \$
003170	001533	-03560	0375	0000	0875	0625	1000	1000	0125	0000	%0250	A17 \$	003143	002103	-03308	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17 \$	003259	002531	-02927	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	%0412	S17 \$
003468	001318	-03998	0375	0000	1000	0625	1000	1000	0000	0000	%0251	A18 \$	003168	002173	-04078	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18 \$	003382	002466	-03572	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	%0413	S18 \$
003399	001670	-001984	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	0000	%0252	B10 \$	003533	002466	-02233	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10 \$	003988	003082	002456	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	%0414	T10 \$
003617	001491	000910	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	0000	%0253	B11 \$	003881	002299	-001377	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11 \$	004190	003076	001707	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0415	T11 \$
003550	001636	000086	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	0000	%0254	B12 \$	003847	002400	-000585	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12 \$	004143	003244	000891	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	%0416	T12 \$
003611	000760	-00636	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	0000	%0255	B13 \$	003752	002178	-00288	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13 \$	004216	003263	000120	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	%0417	T13 \$
003635	000864	-01255	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	0000	%0256	B14 \$	003801	001547	-00978	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14 \$	004043	002851	-00704	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	%0418	T14 \$
003614	000789	-01930	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	0000	%0257	B15 \$	003741	001467	-01525	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15 \$	003813	002117	-01163	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0419	T15 \$
003763	000738	-02462	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	0000	%0258	B16 \$	003705	001473	-02349	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16 \$	003812	002114	-01916	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	%0420	T16 \$
003989	000816	-02973	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	0000	%0259	B17 \$	003826	001390	-03019	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17 \$	003936	001919	-02530	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	%0421	T17 \$
004214	000754	-03454	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	0000	%0260	B18 \$	004015	001358	-03523	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18 \$	004058	002026	-03230	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	%0422	T18 \$
003786	001005	002434	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	0000	%0261	C10 \$	004039	001688	-02672	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10 \$	004407	002442	002837	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	%0423	U10 \$
003933	000965	001401	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	0000	%0262	C11 \$	004245	001649	-001841	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11 \$	004568	002467	002225	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0424	U11 \$
004027	000861	000501	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	0000	%0263	C12 \$	004360	001600	-009947	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12 \$	004758	002351	001252	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0425	U12 \$
004096	000491	-00340	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	0000	%0264	C13 \$	004318	001789	-000077	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13 \$	004823	002305	-00183	0625	0250	0375	0375	0750	0625	0000	%0426	U13 \$
004149	000474	-00934	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	0000	%0265	C14 \$	004311	001141	-00643	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14 \$	004789	002305	-00183	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	%0427	U14 \$
004204	000367	-01560	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	0000	%0266	C15 \$	004243	001008	-01241	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	%0347	L15 \$	004430	001598	-00818	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	%0428	U15 \$
004472	000407	-01944	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	0000	%0267	C16 \$	004338	001093	-01905	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	%0348	L16 \$	004573	001541	-01456	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	%0429	U16 \$
004795	000283	-02444	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	0000	%0268	C17 \$	004605	000879	-02443	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	%0349	L17 \$	004673	001520	-02150	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	%0430	U17 \$
005142	000179	-02793	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	0000	%0269	C18 \$	004969	000815	-02828	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	%0350	L18 \$	004805	001320	-02771	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0431	U18 \$
004435	000099	003110	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	0000	%0270	D10 \$	004368	001231	-003195	0500	0375	0000	0500	0625	1000	0000	%0351	M10 \$	004791	001825	003358	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	%0432	V10 \$
004443	000121	001979	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	0000	%0271	D11 \$	004551	001119	-002212	0500	0375	0125	0500	0625	0875	0000	%0352	M11 \$	004942	001729	002660	0625	0375	0125	0375	0625				

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG74/HG74L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

003961	005045	002630	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	0000	0000	%0486	A19	\$
003954	005116	001938	0750	0000	0125	1000	0875	0000	0125	1000	0875	%0487	A20	\$
003915	005080	001059	0750	0000	0250	1000	0750	0000	0250	1000	0750	%0488	A21	\$
003843	005118	000170	0750	0000	0375	1000	0625	0000	0375	1000	0625	%0489	A22	\$
003673	004661	-00678	0750	0000	0500	1000	0500	0000	0500	1000	0500	%0490	A23	\$
003322	003708	-01281	0750	0000	0625	1000	0375	0000	0625	1000	0375	%0491	A24	\$
003027	002988	-01894	0750	0000	0750	1000	0250	0000	0750	1000	0250	%0492	A25	\$
003142	002817	-02544	0750	0000	0875	1000	0125	0000	0875	1000	0125	%0493	A26	\$
003419	002837	-03125	0750	0000	1000	1000	0000	0000	1000	1000	0000	%0494	A27	\$
004403	003768	002765	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	0495	B19	\$		
004635	003798	002160	0750	0125	0125	0250	0875	0750	0000	0496	B20	\$		
004575	003870	001344	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	0497	B21	\$		
004580	003935	000728	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	0498	B22	\$		
004408	003938	-00209	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	0499	B23	\$		
003946	003250	-01071	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	0500	B24	\$		
003541	002637	-01508	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	0501	B25	\$		
003760	002498	-02205	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	0502	B26	\$		
004059	002378	-02885	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	0503	B27	\$		
004801	003189	003148	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	0504	C19	\$		
004865	003289	002672	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	0505	C20	\$		
005172	003114	001628	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0506	C21	\$		
005092	003226	000972	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	0507	C22	\$		
004993	003316	000156	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	0508	C23	\$		
004623	002753	-00505	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	0509	C24	\$		
004180	002210	-01193	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	0510	C25	\$		
004381	002047	-01905	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	0511	C26	\$		
004647	001957	-02464	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	0512	C27	\$		
005176	002695	003672	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	0513	D19	\$		
005311	002623	002973	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	0514	D20	\$		
005470	002565	002344	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	0515	D21	\$		
005750	002341	001303	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	0516	D22	\$		
005671	002440	000562	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	0517	D23	\$		
005404	002411	-00131	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	0518	D24	\$		
004944	001663	-00906	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	0519	D25	\$		
005047	001599	-01493	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	0520	D26	\$		
005312	001372	-02067	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	0521	D27	\$		
005661	001909	004255	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	0522	E19	\$		
005770	001905	003427	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	0523	E20	\$		
005923	001835	002799	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	0524	E21	\$		
006158	001665	001969	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	0525	E22	\$		
006368	001578	001073	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	0526	E23	\$		
006252	001622	000330	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	0527	E24	\$		
005742	001008	-00529	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	0528	E25	\$		
005845	001003	-01145	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	0529	E26	\$		
005999	000945	-01750	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	0530	E27	\$		
006113	001155	004619	0750	0625	0000	0000	0250	0375	1000	0531	F19	\$		
006212	001101	003767	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	0532	F20	\$		
006317	001105	003255	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	0533	F21	\$		
006524	001020	002359	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	0534	F22	\$		
006680	000908	001651	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	0535	F23	\$		
006753	000753	000604	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0536	F24	\$		
006441	000355	-00454	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	0537	F25	\$		
006601	000390	-00912	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	0538	F26	\$		
006823	000398	-01378	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	0539	F27	\$		
006641	000236	005270	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	0540	G19	\$		
006707	000236	004369	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	0541	G20	\$		
006819	000245	003813	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	0542	G21	\$		
007045	000222	002917	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	0543	G22	\$		
007153	000150	002152	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	0544	G23	\$		
007235	-00025	001033	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	0545	G24	\$		
007316	000015	000126	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0546	G25	\$		
007551	-00216	-00478	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	0547	G26	\$		
007751	-00257	-01011	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	0548	G27	\$		
007746	-00785	006267	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	0549	H19	\$		
007758	-00818	005202	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	0550	H20	\$		
007692	-00830	004472	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	0551	H21	\$		
007720	-00967	003535	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	0552	H22	\$		
007705	-01007	002470	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	0553	H23	\$		
007606	-00911	001260	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	0554	H24	\$		
007765	-00722	000292	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	0555	H25	\$		
007763	-00777	-00437	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0556	H26	\$		
007905	-00741	-00976	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	0557	H27	\$		
008049	-01784	006409	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	0558	I19	\$		
008028	-01840	005242	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	0559	I20	\$		
008037	-01799	004579	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	0560	I21	\$		
008035	-01789	003643	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	0561	I22	\$		
008065	-01804	002697	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	0562	I23	\$		
008063	-01768	001864	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	0563	I24	\$		
008207	-01437	000583	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	0564	I25	\$		
008117	-01303	-00068	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	0565	I26	\$		
008093	-01174	-00726	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0566	I27	\$		
004379	0005651	002991	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	0000	0000	%0567	A19	\$
004423	0005583	002184	0875	0000	0000									

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG74/HG74L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

009563	-00062	000193	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
008881	-00712	-005018	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008290	-01012	-006025	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007719	-01363	-007990	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007218	-01826	-01234	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006697	-02206	-01683	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006140	-03022	-02076	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005556	-03331	-02518	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005468	-04496	-02803	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
008704	000843	000538	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	0000	%0738	c01	\$
008433	000004	000185	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	%0739	c02	\$
008028	-00604	-00474	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	0000	%0740	c03	\$
007272	-01019	-00625	0875	0875	0875	0375	0125	0125	0000	0000	0000	%0741	c04	\$
006843	-01445	-00821	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	0000	0000	%0742	c05	\$
006339	-01828	-01226	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	0000	%0743	c06	\$
005699	-02345	-01857	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	0000	0000	%0744	c07	\$
005219	-02742	-02177	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	0000	%0745	c08	\$
004734	-03670	-02520	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	0000	%0746	c09	\$
008338	001496	000926	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0000	0000	%0747	d01	\$
007880	000709	000441	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	0000	%0748	d02	\$
007526	000012	000101	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	%0749	d03	\$
006857	-00604	-00326	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	0000	0000	%0750	d04	\$
006367	-00937	-00627	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	0000	0000	%0751	d05	\$
005821	-01440	-00997	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	0000	%0752	d06	\$
005268	-01994	-01498	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	0000	%0753	d07	\$
004739	-02301	-01862	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	0000	0000	%0754	d08	\$
004152	-02897	-02102	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	0000	%0755	d09	\$
007853	002339	001126	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	0000	0000	%0756	e01	\$
007374	001520	000816	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	0000	0000	%0757	e02	\$
006914	000738	000466	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	0000	%0758	e03	\$
006427	000006	000162	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	0000	%0759	e04	\$
005974	-00565	-00315	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	0000	0000	%0760	e05	\$
005543	-00957	-00662	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	0000	%0761	e06	\$
004937	-01658	-01218	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	0000	0000	%0762	e07	\$
004317	-01852	-01560	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	0000	0000	%0763	e08	\$
003934	-02240	-02021	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	0000	%0764	e09	\$
007305	003113	001807	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	0000	0000	%0765	f01	\$
006799	002161	001319	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	0000	0000	%0766	f02	\$
006407	001535	000971	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	0000	0000	%0767	f03	\$
005828	000786	000543	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	0000	0000	%0768	f04	\$
005464	000062	000126	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	%0769	f05	\$
005070	-00488	-00402	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	0000	0000	%0770	f06	\$
004565	-01063	-00719	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	0000	0000	%0771	f07	\$
004021	-01422	-01390	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	0000	0000	%0772	f08	\$
003545	-01871	-01356	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	0000	%0773	f09	\$
006733	004034	002101	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	0000	0000	%0774	g01	\$
006169	002947	001595	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	0000	0000	%0775	g02	\$
005719	002304	001273	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	0000	0000	%0776	g03	\$
005179	001636	001068	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	0000	0000	%0777	g04	\$
004744	000814	000469	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	0000	0000	%0778	g05	\$
004536	000027	000115	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	0000	%0779	g06	\$
004312	-00456	-00463	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	0000	0000	%0780	g07	\$
003622	-00959	-00754	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	0000	0000	%0781	g08	\$
003254	-01604	-01273	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	0000	%0782	g09	\$
006186	004775	002408	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	0000	0000	%0783	h01	\$
005530	003776	001842	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	0000	0000	%0784	h02	\$
005092	002023	001604	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	0000	%0785	h03	\$
004694	002313	001313	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	0000	0000	%0786	h04	\$
004234	001592	000973	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	0000	0000	%0787	h05	\$
004052	000795	000471	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	0000	0000	%0788	h06	\$
003814	000040	000000	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	0000	%0789	h07	\$
003444	-00484	-00416	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	0000	0000	%0790	h08	\$
003276	-01057	-00841	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	0000	%0791	h09	\$
005492	005521	003147	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	0000	%0792	i01	\$
004980	004233	002389	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	0000	0000	%0793	i02	\$
004445	003796	002253	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	0000	0000	%0794	i03	\$
004026	003080	001790	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	0000	0000	%0795	i04	\$
003702	002274	001362	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	0000	0000	%0796	i05	\$
003487	001483	000933	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	0000	0000	%0797	i06	\$
003107	000787	000320	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	0000	0000	%0798	i07	\$
002741	000012	000039	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	0000	%0799	i08	\$
002858	-00349	-00661	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	0000	%0800	i09	\$
004799	006248	003528	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000				

%BEG HE64_22.TXT, Separation cmyn5*, cfi=0.90, D50, not adapted \$
%100 x LAB* %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004874 006258 003343 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008278 000236 006888 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005493 -05144 001724 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005496 -04543 -02805 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003985 -00378 -04109 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003781 003707 -02286 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z002033 000630 000456 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009541 -00064 000212 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004799 006248 003528 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008312 000192 006902 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005509 -05166 001592 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005468 -04496 -02803 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003875 -00309 -04164 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003812 003695 -02245 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z002097 000667 000450 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009610 -00065 000199 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

%BEG HE64.22.TXT, Separation cmy5*, cfi=0.90, D50, not adapted S
%100 x LAB* 1000 x (r g b c m y 0) %nrr. pos \$
001927 000056 000393 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 \$
002471 000003 000092 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 \$
003567 000040 000005 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 \$
004341 000049 000133 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 \$
005335 000098 000102 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 \$
006449 000021 000135 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 \$
007632 -000002 000110 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 \$
008595 000004 000154 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 \$
009533 000003 000194 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 \$
010190 000655 000420 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 \$
002397 000019 000070 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 \$
003539 000039 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 \$
004311 000050 000118 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 \$
005290 000079 000111 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 \$
006460 000010 000121 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 \$
007615 -000005 000112 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 \$
008551 000000 000164 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 \$
009636 -000062 000187 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 \$
010186 000668 000420 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 \$
002418 000009 000090 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 \$
003528 000044 000014 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 \$
004297 000046 000127 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 \$
005264 000092 000123 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 \$
006409 000011 000172 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 \$
007619 000000 000120 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 \$
008575 000005 000173 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 \$
009638 -000066 000195 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 \$
010184 000658 000402 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 \$
002382 000011 000089 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 \$
003495 000047 000017 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 \$
004268 000048 000159 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 \$
005259 000004 000126 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 \$
006428 000003 000172 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 \$
007581 000018 000118 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 \$
008543 000014 000165 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 \$
009649 -000063 000181 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 \$
010154 000639 000393 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 \$
002482 000027 000043 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 \$
002689 000014 000030 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 \$
003096 000017 000019 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 \$
003928 000029 000042 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 \$
004308 000066 000113 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 \$
004572 000066 000080 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 \$
005250 000033 000139 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 \$
005803 000073 000166 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 \$
006300 -000015 000217 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 \$
006764 000040 000202 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 \$
007430 000027 000112 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 \$
007960 -000018 000165 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 \$
008402 -00024 000182 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 \$
008697 -00029 000187 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 \$
009530 -00056 000181 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 \$
010129 000072 000399 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 \$
002424 000026 000073 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 \$
002669 000015 000044 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 \$
003057 000015 000034 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 \$
003909 000035 000052 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 \$
004311 000073 000119 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 \$
004574 000064 000069 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 \$
005263 000041 000120 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 \$
005780 000094 000115 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 \$
006284 000009 000178 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 \$
006731 -00027 000152 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 \$
007417 000041 000096 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 \$
007998 000016 000161 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 \$
008375 -00021 000170 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 \$
008683 -00028 000188 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 \$
009552 -00058 000184 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 \$
0102032 000696 000396 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 \$
002428 000034 000064 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 \$
002658 000020 000045 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 \$
003021 000018 000044 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 \$
003889 000037 000061 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 \$
004287 000076 000144 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 \$
004533 000079 000072 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 \$
005221 000041 000145 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 \$
005769 000089 000145 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 \$
006264 000000 000196 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 \$
006742 -00031 000179 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 \$
007424 000043 000109 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 \$
007990 -00017 000161 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 \$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG74/HG74L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

%BEG HE64.22.TXT, Separation cmy5n*, cfi=0.90, D50, adapted S
%100 x LAB*a 1000 x (r g b c m y 0) %nrr. pos \$
%02033 000000 000000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 \$
%02090 -00032 -01470 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000 %0001 A02 \$
%02754 -00544 -01629 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000 %0002 A03 \$
%02809 -00712 -02134 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000 %0003 A04 \$
%03001 -00806 -02365 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000 %0004 A05 \$
%03251 -00724 -02857 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000 %0005 A06 \$
%03553 -00859 -03353 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000 %0006 A07 \$
%03792 -00796 -03853 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000 %0007 A08 \$
%03985 -00928 -04502 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 \$
%02699 -01023 000590 0000 0125 0000 1000 0875 1000 0000 %0009 B01 \$
%02556 -00930 -01076 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000 %0010 B02 \$
%02796 -01256 -01627 0000 0125 0250 1000 0875 0750 0000 %0011 B03 \$
%02822 -01395 -02066 0000 0125 0375 1000 0875 0625 0000 %0012 B04 \$
%03133 -01382 -02408 0000 0125 0500 1000 0875 0500 0000 %0013 B05 \$
%03398 -01289 -02936 0000 0125 0625 1000 0875 0375 0000 %0014 B06 \$
%03644 -01388 -03360 0000 0125 0750 1000 0875 0250 0000 %0015 B07 \$
%03821 -01252 -03881 0000 0125 0875 1000 0875 0125 0000 %0016 B08 \$
%04079 -01334 -04471 0000 0125 1000 1000 0875 0000 0000 %0017 B09 \$
%03305 -01655 000376 0000 0250 0000 1000 0750 1000 0000 %0018 C01 \$
%03043 -01566 -00436 0000 0250 0125 1000 0750 0875 0000 %0019 C02 \$
%02934 -01699 -01297 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000 %0020 C03 \$
%03008 -01923 -02111 0000 0250 0375 1000 0750 0625 0000 %0021 C04 \$
%03268 -01879 -02443 0000 0250 0500 1000 0750 0500 0000 %0022 C05 \$
%03479 -01778 -02890 0000 0250 0625 1000 0750 0375 0000 %0023 C06 \$
%03740 -01764 -03320 0000 0250 0750 1000 0750 0250 0000 %0024 C07 \$
%03974 -01833 -03777 0000 0250 0875 1000 0750 0125 0000 %0025 C08 \$
%04231 -01860 -04292 0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0026 C09 \$
%03436 -02111 000337 0000 0375 0000 1000 0625 1000 0000 %0027 D01 \$
%03199 -02140 -00467 0000 0375 0125 1000 0625 0875 0000 %0028 D02 \$
%03084 -02296 -00938 0000 0375 0250 1000 0625 0750 0000 %0029 D03 \$
%03064 -02240 -01775 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000 %0030 D04 \$
%03504 -02278 -02333 0000 0375 0500 1000 0625 0500 0000 %0031 D05 \$
%03745 -02160 -02822 0000 0375 0625 1000 0625 0375 0000 %0032 D06 \$
%03837 -02204 -03255 0000 0375 0750 1000 0625 0250 0000 %0033 D07 \$
%04135 -02303 -03690 0000 0375 0875 1000 0625 0125 0000 %0034 D08 \$
%04352 -02284 -04292 0000 0375 1000 1000 0625 0000 0000 %0035 D09 \$
%03666 -02738 000299 0000 0500 0000 1000 0500 1000 0000 %0036 E01 \$
%03308 -02597 -00483 0000 0500 0125 1000 0500 0875 0000 %0037 E02 \$
%03241 -02658 -00813 0000 0500 0250 1000 0500 0750 0000 %0038 E03 \$
%03199 -02603 -01308 0000 0500 0375 1000 0500 0625 0000 %0039 E04 \$
%03347 -02557 -01907 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000 %0040 E05 \$
%03936 -02680 -02937 0000 0500 0625 1000 0500 0375 0000 %0041 E06 \$
%04056 -02890 -03153 0000 0500 0750 1000 0500 0250 0000 %0042 E07 \$
%04313 -02717 -03271 0000 0500 0875 1000 0500 0125 0000 %0043 E08 \$
%04403 -02689 -04357 0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0044 E09 \$
%04032 -03253 000524 0000 0625 0000 1000 0375 1000 0000 %0045 F01 \$
%03920 -03149 -00092 0000 0625 0125 1000 0375 0875 0000 %0046 F02 \$
%03889 -03165 -00632 0000 0625 0250 1000 0375 0750 0000 %0047 F03 \$
%03785 -03026 -01236 0000 0625 0375 1000 0375 0625 0000 %0048 F04 \$
%03791 -02879 -01872 0000 0625 0500 1000 0375 0500 0000 %0049 F05 \$
%03438 -02700 -02433 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000 %0050 F06 \$
%04190 -03235 -03175 0000 0625 0750 1000 0375 0250 0000 %0051 F07 \$
%04422 -03415 -03803 0000 0625 0875 1000 0375 0125 0000 %0052 F08 \$
%04689 -03378 -04287 0000 0625 1000 1000 0375 0000 0000 %0053 F09 \$
%04387 -03949 000711 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000 %0054 G01 \$
%04305 -04053 000086 0000 0750 0125 1000 0250 0875 0000 %0055 G02 \$
%04305 -03784 -00424 0000 0750 0250 1000 0250 0750 0000 %0056 G03 \$
%04204 -03657 -00992 0000 0750 0375 1000 0250 0625 0000 %0057 G04 \$
%04266 -03459 -01526 0000 0750 0500 1000 0250 0500 0000 %0058 G05 \$
%04295 -03386 -01903 0000 0750 0625 1000 0250 0375 0000 %0059 G06 \$
%04202 -03341 -02502 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000 %0060 G07 \$
%04670 -03760 -03420 0000 0750 0875 1000 0250 0125 0000 %0061 G08 \$
%05206 -04471 -04554 0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0062 G09 \$
%04914 -04796 001117 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000 %0063 H01 \$
%04779 -04714 000327 0000 0875 0125 1000 0125 0875 0000 %0064 H02 \$
%04790 -04661 -00071 0000 0875 0250 1000 0125 0750 0000 %0065 H03 \$
%04763 -04425 -00710 0000 0875 0375 1000 0125 0625 0000 %0066 H04 \$
%04735 -04145 -01326 0000 0875 0500 1000 0125 0500 0000 %0067 H05 \$
%04815 -04077 -01760 0000 0875 0625 1000 0125 0375 0000 %0068 H06 \$
%04778 -04095 -02316 0000 0875 0750 1000 0125 0250 0000 %0069 H07 \$
%04793 -04121 -02822 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000 %0070 H08 \$
%05089 -04675 -03957 0000 0875 1000 1000 0125 0000 0000 %0071 H09 \$
%05493 -05455 001379 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 \$
%05395 -05514 000097 0000 1000 0125 1000 0000 0875 0000 %0073 I02 \$
%05359 -05473 -00035 0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0074 I03 \$
%05279 -05191 -01076 0000 1000 0375 1000 0000 0625 0000 %0075 I04 \$
%05333 -05012 -01306 0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0076 I05 \$
%05344 -04847 -01830 0000 1000 0625 1000 0000 0375 0000 %0077 I06 \$
%05488 -04629 -02682 0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0078 I07 \$
%05214 -05066 -02804 0000 1000 0875 1000 0000 0125 0000 %0079 I08 \$
%05496 -04853 -03150 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 \$

%02428 000519 000412 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000 %0081 J01 \$
%02598 000264 -01071 0125 0000 0125 0875 1000 0875 0000 %0082 J02 \$
%02464 000233 -01835 0125 0000 0250 0875 1000 0750 0000 %0083 J03 \$
%02547 -00028 -02170 0125 0000 0375 0875 1000 0625 0000 %0084 J04 \$
%02697 -00281 -02390 0125 0000 0500 0875 1000 0500 0000 %0085 J05 \$
%02985 -00198 -02882 0125 0000 0625 0875 1000 0375 0000 %0086 J06 \$
%03383 -00420 -03314 0125 0000 0750 0875 1000 0250 0000 %0087 J07 \$
%03639 -00373 -03837 0125 0000 0875 0875 1000 0125 0000 %0088 J08 \$
%03951 -00173 -04435 0125 0000 1000 0875 1000 0000 0000 %0089 J09 \$
%03114 -00641 -001166 0125 0125 0000 0875 0875 1000 0000 %0090 K01 \$
%02499 -00579 -00357 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0091 K02 \$
%03049 -00564 -01019 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000 %0092 K03 \$
%03260 -00642 -01562 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000 %0093 K04 \$
%03511 -00587 -02175 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000 %0094 K05 \$
%03850 -00682 -02347 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000 %0095 K06 \$
%04155 -00815 -02880 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000 %0096 K07 \$
%04317 -00701 -03319 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000 %0097 K08 \$
%04634 -00675 -03755 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000 %0098 K09 \$
%03375 -01291 001644 0125 0250 0000 0875 0750 1000 0000 %0099 L01 \$
%03358 -01053 -00077 0125 0250 0125 0875 0750 0875 0000 %0100 L02 \$
%03182 -01030 -00834 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000 %0101 L03 \$
%03382 -01132 -01602 0125 0250 0375 0875 0750 0625 0000 %0102 L04 \$
%03644 -01153 -02132 0125 0250 0500 0875 0750 0500 0000 %0103 L05 \$
%03986 -01194 -02364 0125 0250 0625 0875 0750 0375 0000 %0104 L06 \$
%04237 -01179 -02831 0125 0250 0750 0875 0750 0250 0000 %0105 L07 \$
%04482 -01196 -03258 0125 0250 0875 0875 0750 0125 0000 %0106 L08 \$
%04788 -01176 -03680 0125 0250 1000 0875 0750 0000 0000 %0107 L09 \$
%03566 -02039 001618 0125 0375 0000 0875 0625 1000 0000 %0108 M01 \$
%03612 -01740 000067 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000 %0109 M02 \$
%03446 -01641 -00533 0125 0375 0250 0875 0625 0750 0000 %0110 M03 \$
%03455 -01510 -01226 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000 %0111 M04 \$
%03063 -01716 -02219 0125 0375 0500 0875 0625 0500 0000 %0112 M05 \$
%04136 -01645 -02414 0125 0375 0625 0875 0625 0375 0000 %0113 M06 \$
%04341 -01489 -02903 0125 0375 0750 0875 0625 0250 0000 %0114 M07 \$
%04601 -01642 -03249 0125 0375 0875 0875 0625 0125 0000 %0115 M08 \$
%04935 -01595 -03632 0125 0375 1000 0875 0625 0000 0000 %0116 M09 \$
%03918 -03367 001782 0125 0500 0000 0875 0500 1000 0000 %0117 N01 \$
%03872 -02693 001512 0125 0500 0125 0875 0500 0875 0000 %0118 N02 \$
%03849 -02447 -00507 0125 0500 0250 0875 0500 0750 0000 %0119 N03 \$
%03817 -02242 -00986 0125 0500 0375 0875 0500 0625 0000 %0120 N04 \$
%03916 -01959 -01834 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000 %0121 N05 \$
%04311 -02099 -02382 0125 0500 0625 0875 0500 0375 0000 %0122 N06 \$
%04554 -02082 -02854 0125 0500 0750 0875 0500 0250 0000 %0123 N07 \$
%04747 -02091 -03230 0125 0500 0875 0875 0500 0125 0000 %0124 N08 \$
%05089 -02037 -03632 0125 0500 1000 0875 0500 0000 0000 %0125 N09 \$
%04247 -04218 002067 0125 0625 0000 0875 0375 1000 0000 %0126 O01 \$
%04325 -03132 000329 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000 %0127 O02 \$
%04385 -02875 -00247 0125 0625 0250 0875 0375 0750 0000 %0128 O03 \$
%04284 -02694 -00739 0125 0625 0375 0875 0375 0625 0000 %0129 O04 \$
%04351 -02624 -01244 0125 0625 0500 0875 0375 0500 0000 %0130 O05 \$
%04351 -02264 -01954 0125 0625 0625 0875 0375 0750 0000 %0131 O06 \$
%04700 -02590 -02679 0125 0625 0750 0875 0375 0250 0000 %0132 O07 \$
%04972 -02584 -03249 0125 0625 0875 0875 0375 0125 0000 %0133 O08 \$
%05291 -02560 -03596 0125 0625 1000 0875 0375 0000 0000 %0134 O09 \$
%04590 -04994 002334 0125 0750 0000 0875 0250 1000 0000 %0135 P01 \$
%04837 -03515 -00658 0125 0750 0125 0875 0250 0875 0000 %0136 P02 \$
%04834 -03373 -00065 0125 0750 0250 0875 0250 0750 0000 %0137 P03 \$
%04827 -03242 -00638 0125 0750 0375 0875 0250 0625 0000 %0138 P04 \$
%04835 -02989 -01087 0125 0750 0500 0875 0250 0500 0000 %0139 P05 \$
%04910 -02848 -01586 0125 0750 0625 0875 0250 0375 0000 %0140 P06 \$
%04812 -02639 -02184 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000 %0141 P07 \$
%05179 -03073 -02946 0125 0750 0875 0875 0250 0125 0000 %0142 P08 \$
%05498 -03106 -03524 0125 0750 1000 0875 0250 0000 0000 %0143 P09 \$
%05031 -05433 002380 0125 0875 0000 0875 0125 1000 0000 %0144 Q01 \$
%05279 -04106 000783 0125 0875 0125 0875 0125 0875 0000 %0145 Q02 \$
%05254 -03873 000112 0125 0875 0250 0875 0125 0750 0000 %0146 Q03 \$
%05273 -03682 -00568 0125 0875 0375 0875 0125 0625 0000 %0147 Q04 \$
%05256 -03550 -01029 0125 0875 0500 0875 0125 0500 0000 %0148 Q05 \$
%05335 -03386 -01555 0125 0875 0625 0875 0125 0375 0000 %0149 Q06 \$
%05259 -03255 -01930 0125 0875 0750 0875 0125 0250 0000 %0150 Q07 \$
%05261 -03081 -02497 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000 %0151 Q08 \$
%05626 -03508 -03227 0125 0875 1000 0875 0125 0000 0000 %0152 Q09 \$
%05476 -05576 002298 0125 1000 0000 0875 0000 1000 0000 %0153 R01 \$
%05709 -04521 000944 0125 1000 0125 0875 0000 0875 0000 %0154 R02 \$
%05179 -04322 000316 0125 1000 0250 0875 0000 0750 0000 %0155 R03 \$
%05708 -04271 -00315 0125 1000 0375 0875 0000 0625 0000 %0156 R04 \$
%05725 -04054 -00913 0125 1000 0500 0875 0000 0500 0000 %0157 R05 \$
%05704 -03955 -01311 0125 1000 0625 0875 0000 0375 0000 %0158 R06 \$
%05641 -03787 -01846 0125 1000 0750 0875 0000 0250 0000 %0159 R07 \$
%05660 -03792 -02125 0125 1000 0875 0875 0000 0125 0000 %0160 R08 \$
%05610 -03574 -02793 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000 %0161 R09 \$

%02514 001308 000423 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000 %0162 S01 \$
%02441 001481 -00467 0250 0000 0125 0750 1000 0875 0000 %0163 S02 \$
%02595 000867 -01381 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000 %0164 S03 \$
%02583 000717 -01952 0250 0000 0375 0750 1000 0625 0000 %0165 S04 \$
%02583 000507 -02513 0250 0000 0500 0750 1000 0500 0000 %0166 S05 \$
%02893 000438 -02945 0250 0000 0625 0750 1000 0375 0000 %0167 S06 \$
%03159 000208 -03379 0250 0000 0750 0750 1000 0250 0000 %0168 S07 \$
%03504 001172 -03700 0250 0000 0875 0750 1000 0125 0000 %0169 S08 \$
%03754 003311 -04292 0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0170 S09 \$
%03032 000319 001267 0250 0125 0000 0750 0875 1000 0000 %0171 T01 \$
%02942 000281 -00078 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000 %0172 T02 \$
%03033 000059 -00079 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000 %0173 T03 \$
%03213 -00023 -01460 0250 0125 0375 0750 0875 0625 0000 %0174 T04 \$
%03327 -00095 -02049 0250 0125 0500 0750 0875 0500 0000 %0175 T05 \$
%03559 -00086 -02383 0250 0125 0625 0750 0875 0375 0000 %0176 T06 \$
%03937 -00137 -02826 0250 0125 0750 0750 0875 0250 0000 %0177 T07 \$
%04180 -00176 -03268 0250 0125 0875 0750 0875 0125 0000 %0178 T08 \$
%04473 -00271 -03800 0250 0125 1000 0750 0875 0000 0000 %0179 T09 \$
%03484 -00579 001886 0250 0250 0000 0750 0750 1000 0000 %0180 U01 \$
%03383 -00574 000590 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000 %0181 U02 \$
%03601 -00432 -00402 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0182 U03 \$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG74/HG74L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

003086	002017	0000887	0375	0000	0000	00625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
003084	002068	000169	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
002996	002027	-00782	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
002960	001291	-01451	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002939	001191	-02197	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
002980	001126	-02761	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002953	001168	-03510	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003170	001007	-03980	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003468	000820	-04408	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
003399	001166	-001572	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
003617	001007	000505	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
003550	001146	-00321	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
003611	000276	-01042	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
003635	000382	-01659	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
003614	000305	-02335	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003763	000267	-02863	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003989	000366	-03366	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
004214	000326	-03840	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
003786	000537	-02034	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
003933	000511	001006	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
004027	000415	000109	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
004096	000051	-00730	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
004149	000039	-01322	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
004204	-00061	-01946	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004472	000002	-02322	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004795	-00091	-02811	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
005142	-00162	-03149	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
004435	-00318	-002728	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
004443	-00286	-001601	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
004447	-00303	-000571	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
004502	-00357	-00252	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004887	-00473	-00921	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
005227	-00399	-01475	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
005362	-00535	-01870	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
005649	-00445	-02276	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
005913	-00439	-02587	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
005023	-01231	-003457	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19	\$
004950	-01159	-002014	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
004896	-01132	-000906	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005074	-00930	-00207	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005058	-00860	-00776	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005460	-00977	-01406	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005614	-00900	-01908	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005888	-00835	-02195	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
006120	-00774	-02500	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005323	-02199	-003297	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
005419	-02078	-002043	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
005404	-01895	-001124	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
005552	-01502	-000081	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
005543	-01330	-000618	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
005604	-01296	-000991	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005786	-01362	-01840	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006046	-01253	-02157	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006254	-01362	-02586	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
005635	-02883	-003360	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
005781	-02628	-002170	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
005685	-02794	-001301	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006033	-02138	-000351	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
005982	-01985	-00177	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
005908	-01774	-00829	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
005892	-01741	-01266	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006320	-02009	-02017	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006427	-01875	-02511	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
006068	-03961	-004075	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
006087	-03354	-002172	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
006057	-03486	-001518	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
006385	-02705	-000328	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
006390	-02453	-00219	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
006416	-02367	-00551	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
006364	-02279	-01067	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
006340	-02126	-01544	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006739	-02409	-02463	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
006499	-04619	-004265	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
006461	-04225	-002591	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
006479	-04278	-001816	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006877	-03240	-000628	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006792	-02999	-00051	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
006751	-02858	-00543	0375	1000	0625	0625	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
006749	-02737	-01018	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
006705	-02624	-01537	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006695	-02531	-01928	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
003294	002688	001238	0500	0000	0000	0500	0000	1000	0000	%0324	J10	\$
003244	002931	000489	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
003184	003054	-00311	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
003148	002649	-01195	0500	0000	0375							

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG74/HG74L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

003961	004593	002236	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003954	004663	001544	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003915	004624	000663	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003843	004656	-00227	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003673	004182	-01081	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003322	003197	-01695	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003027	002450	-02319	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003142	002289	-02965	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003419	002335	-03536	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004403	003357	002385	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
004635	003408	001788	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004575	003475	000970	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004580	003540	000354	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004408	003527	-00588	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
003946	002797	-01466	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003541	002146	-01916	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
003760	002027	-02606	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004059	001935	-03276	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004801	002815	002781	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004865	002921	002307	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
005172	002774	001273	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
005092	002878	000615	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004993	002959	-00204	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004623	002362	-00877	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004180	001778	-01580	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004381	001633	-02286	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
004647	001568	-02836	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005176	002355	003317	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005311	002296	002622	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005470	002253	001999	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005750	002055	000967	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005874	002146	000224	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005404	002092	-00478	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
004944	001381	-01268	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005047	001247	-01851	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005312	001045	-02417	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
005661	001615	003916	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
005770	001620	003092	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
005923	001565	002469	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006158	001417	001646	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006368	001349	000757	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006252	001381	000010	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006742	000720	-00866	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006845	000726	-01478	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006999	000681	-02078	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006113	000902	004295	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006212	000857	003446	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
006317	000871	002937	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006524	000805	002048	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
006680	000707	001346	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
006753	000559	000300	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006441	000132	-00768	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006601	000182	-01221	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006823	000211	-01679	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
006641	000028	004963	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
006707	000038	004064	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
006819	000057	003511	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007045	000065	002663	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007153	000002	001881	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007235	-00174	000745	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007316	-00126	00158	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007551	-00336	-00756	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
007751	-00358	-01282	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
007746	-00887	005996	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
007758	-00919	004932	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
007692	-00937	004199	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
007720	-01071	003263	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
007705	-01113	002198	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
007606	-01026	000985	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
007765	-00823	000022	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
007763	-00877	-00708	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
007905	-00828	-01242	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008049	-01858	006148	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008028	-01916	004980	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008037	-01874	004317	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008035	-01864	003381	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008065	-01876	002437	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008063	-01841	001603	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008207	-01496	000327	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008117	-01371	-00327	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008093	-01244	-00985	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004379	005238	002611	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004423	005174	001805	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004435	005255	000938	0875	0000	0250	0125						

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG74/HG74L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

009563	-00002	-00007	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
008881	-00718	-00734	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008290	-01076	-00868	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007719	-01483	-01052	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007218	-01994	-01514	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006697	-02425	-01980	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006140	-03295	-02391	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005556	-03661	-02853	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005468	-04825	-03141	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
008704	000820	000309	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	%0738	c01	\$
008433	-00044	-00053	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	%0739	c02	\$
008028	-00733	-00727	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	%0740	c03	\$
007272	-01164	-00897	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	0000	%0741	c04	\$
006843	-01650	-01113	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	0000	%0742	c05	\$
006339	-02082	-01535	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	%0743	c06	\$
005699	-02661	-02187	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	0000	%0744	c07	\$
005219	-03105	-02523	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	%0745	c08	\$
004734	-04081	-02882	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	%0746	c09	\$
008338	001437	006064	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0000	%0747	d01	\$
007880	000606	000184	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	%0748	d02	\$
007526	-00125	-00167	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%0749	d03	\$
006857	-00807	-00618	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	0000	%0750	d04	\$
006367	-01189	-00935	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	0000	%0751	d05	\$
005821	-01744	-01323	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	%0752	d06	\$
005268	-02352	-01842	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0753	d07	\$
004739	-02711	-02224	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	0000	%0754	d08	\$
004152	-03364	-02484	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0755	d09	\$
007853	002233	000868	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	0000	%0756	e01	\$
007374	001367	000542	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	0000	%0757	e02	\$
006914	000540	000176	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	%0758	e03	\$
006427	-00239	-00142	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	%0759	e04	\$
005974	-00855	-00636	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	0000	%0760	e05	\$
005543	-01289	-00997	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	%0761	e06	\$
004937	-02049	-01574	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	0000	%0762	e07	\$
004317	-02303	-01936	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	0000	%0763	e08	\$
003934	-02729	-02410	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	%0764	e09	\$
007305	002953	001539	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	0000	%0765	f01	\$
006799	001952	001025	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	0000	%0766	f02	\$
006407	001287	000665	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	0000	%0767	f03	\$
005828	000483	000218	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	0000	%0768	f04	\$
005464	-00277	-00211	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	%0769	f05	\$
005070	-00866	-00753	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	0000	%0770	f06	\$
004565	-01490	-01087	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	0000	%0771	f07	\$
004021	-01903	-01776	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	0000	%0772	f08	\$
003545	-02398	-01758	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	%0773	f09	\$
006733	003818	001805	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	0000	%0774	g01	\$
006169	002677	001280	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	0000	%0775	g02	\$
005719	001989	000944	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	0000	%0776	g03	\$
005179	001269	000720	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	0000	%0777	g04	\$
004744	000405	000107	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	0000	%0778	g05	\$
004536	-00402	-00252	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	%0779	g06	\$
004312	-00908	-00839	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	0000	%0780	g07	\$
003622	-01478	-01153	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	0000	%0781	g08	\$
003254	-02159	-01684	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0782	g09	\$
006186	003406	002166	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	0000	%0783	h01	\$
005530	003444	001506	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	0000	%0784	h02	\$
005092	002647	001254	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	%0785	h03	\$
004594	001898	000904	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	0000	%0786	h04	\$
004234	001133	000594	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	0000	%0787	h05	\$
004052	000317	000086	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	0000	%0788	h06	\$
003814	-00460	-00392	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	%0789	h07	\$
003444	-01020	-00821	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	0000	%0790	h08	\$
003276	-01610	-01252	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0791	h09	\$
005492	005184	002810	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	%0792	i01	\$
004980	003847	002035	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	0000	%0793	i02	\$
004445	003357	001881	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	0000	%0794	i03	\$
004026	002601	001404	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	0000	%0795	i04	\$
003702	001763	000966	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	0000	%0796	i05	\$
003487	000951	000529	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	0000	%0797	i06	\$
003147	000221	-00094	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	0000	%0798	i07	\$
002701	-00596	-00390	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	%0799	i08	\$
002858	-00943	-01086	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0800	i09	\$
004799	005844	003168	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	%0801	j01	\$
004247	005101	002716	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	0000	%0802	j02	\$
003799	004452	002341	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	0000	%0803	j03	\$
003499	003447	001726	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	0000	%0804	j04	\$
003114	-002631	-001269	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	0000	%0805	j05	\$
002872	-002071	-000897	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000				

%BEG HE64_22.TXT, Separation cmyn5*, cfi=0.90, D50, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004874 005890 002978 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008278 000183 006635 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005493 -05455 001379 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005496 -04853 -03150 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003985 -00828 -04503 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003781 003238 -02686 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z002933 000000 000000 %#0000 0000 1000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009541 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004799 005844 003168 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008312 000131 006659 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005509 -05501 001256 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005468 -04835 -03141 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003875 -00803 -04555 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003812 003194 -02638 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z002097 000000 000000 %#0000 0000 1000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009610 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG74/HG74L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1,1,Cx=0;cfi=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

%BEG HE64.22.TXT, Separation cmy5*, cfi=0.90, D50, adapted S
%100 x LAB*a 1000 x (r g b c m y 0) %nrr. pos \$
001927 000005 -00080 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 \$
002471 -00595 -00362 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0972 k02 \$
003567 -00455 -00410 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 \$
004341 -00375 -00254 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 \$
005335 -00233 -00250 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 \$
006449 -00205 -00178 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 \$
007632 -00119 -00160 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 \$
008593 -00021 -00082 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 \$
009553 -00008 -00009 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 \$
001910 000003 -00053 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 \$
002397 -00586 -00387 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 \$
003539 -00460 -00416 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 \$
004311 -00376 -00270 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 \$
005290 -00256 -00243 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 \$
006460 -00215 -00191 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 \$
007615 -00123 -00159 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 \$
008551 -00030 -00074 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 \$
009636 000008 -00012 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 \$
001886 000015 -00054 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 \$
002418 -00594 -00365 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 \$
003528 -00456 -00402 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 \$
004297 -00381 -00262 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 \$
005264 -00245 -00231 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 \$
006409 -00219 -00142 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 \$
007619 -00117 -00151 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 \$
008575 -00022 -00064 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 \$
009638 000004 -00004 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 \$
001848 000000 -00074 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 \$
002382 -00596 -00368 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 \$
003495 -00455 -00401 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 \$
004268 -00382 -00231 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 \$
005259 -00243 -00229 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 \$
006428 -00222 -00142 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 \$
007581 -00102 -00154 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 \$
008543 -00017 -00073 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 \$
009649 000009 -00018 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 \$
001254 000001 -00072 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 \$
002482 -00570 -00410 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 \$
002689 -00564 -00416 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 \$
003096 -00523 -00413 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 \$
003928 -00433 -00360 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 \$
004308 -00360 -00275 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 \$
004572 -00335 -00299 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 \$
005250 -00305 -00216 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 \$
005803 -00214 -00170 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 \$
006300 -00256 -00101 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 \$
006764 -00238 -00099 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 \$
007430 -00108 -00165 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 \$
007960 -00104 -00093 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 \$
008402 -00069 -00061 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 \$
008697 -00046 -00045 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 \$
009530 000004 -00022 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 \$
001210 000000 -00067 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 \$
002424 -00577 -00383 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 \$
002609 -00565 -00403 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 \$
003057 -00528 -00399 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 \$
003909 -00429 -00341 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 \$
004311 -00353 -00270 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 \$
004574 -00337 -00310 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 \$
005263 -00296 -00235 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 \$
005780 -00195 -00221 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 \$
006284 -00243 -00140 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 \$
006731 -00227 -00151 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 \$
007417 -00094 -00182 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 \$
007998 -00098 -00096 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 \$
008375 -00068 -00073 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 \$
008683 -00046 -00045 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 \$
009552 000005 -00018 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 \$
002032 000056 -00074 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 \$
002428 -00568 -00391 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 \$
002658 -00561 -00402 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 \$
003021 -00529 -00390 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 \$
003889 -00428 -00342 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 \$
004287 -00352 -00246 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 \$
004533 -00326 -00308 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 \$
005221 -00300 -00211 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 \$
005769 -00201 -00192 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 \$
006264 -00243 -00123 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 \$
006742 -00231 -00123 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 \$
007424 -00092 -00169 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 \$
007990 -00100 -00097 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 \$

TUB-Registrierung: 20091101-HG74/HG74L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rha4ta