

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klus.richter/JG05/JG05L0NA.TXT/.PPS>
Technische Information: <http://www.ps.bam.dev> 2.1, io=1,1, Cx=0, cfl=1.00, nt=C

[illegible]

TUB-Registrierung: 20100101-JG05/JG05L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta

TUB-Prüfvorlage JG05; Relatives Geräte-Farbsystem C
1080 LAB*-Daten von LECD-monitor ohne und mit Ad

Eingabe: w* *setgray*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

002244	003463	002374	0375	0000	0000	00625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
002294	003707	000511	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
002409	004236	-01760	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
002527	004765	-03257	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002604	005280	-04508	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
002808	005763	-05533	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002978	006279	-06569	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003198	006798	-07606	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003375	007713	-08610	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
002664	002315	002927	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
002705	002562	001220	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
002800	003136	-01143	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
002899	003679	-02657	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
003021	004243	-03938	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
003145	004800	-05036	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003416	005475	-06220	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003487	005922	-07136	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003963	006999	-09123	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
003498	000294	003923	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
003527	000537	002305	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
003595	001095	000094	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
003672	001676	-01447	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
003751	002278	-02758	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
003849	002847	-03888	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
003963	003467	-04969	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004104	004137	-06108	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004522	005429	-08231	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
004276	-01331	004803	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
004297	-01074	003560	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
004344	-00564	001233	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
004399	-00904	-00284	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004468	000561	-01620	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
004546	001151	-02776	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
004632	001756	-03880	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
004754	002461	-05062	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
005072	003841	-07271	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
005018	-02643	005601	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19	\$
005035	-02438	004326	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
005076	-01970	002308	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005119	-00594	001158	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005172	-00930	-00508	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005234	-00379	-01667	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005307	000230	-02796	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005406	000907	-04003	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005569	002332	-06286	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005717	-03748	006346	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
005731	-03565	005215	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
005764	-03137	003301	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
005803	-02685	001852	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
005844	-02184	000533	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
005895	-01686	-00621	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005956	-01112	-01751	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006039	-00451	-02973	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006262	000963	-05313	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
006468	-04786	007159	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
006479	-04636	006143	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
006507	-04255	004353	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006537	-03953	002806	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006573	-03404	001651	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006613	-02939	000501	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006666	-02412	-00624	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006736	-01786	-01859	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006924	-00448	-04228	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
007327	-05847	008091	0375	0875	0000	0625	0125	0000	0000	%0306	H10	\$
007336	-05705	007198	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
007357	-05376	005531	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
007381	-05033	004171	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
007413	-04647	002920	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
007446	-04226	001782	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
007488	-03766	000662	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
007548	-03199	-00568	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
007705	-01941	-02960	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
008548	-07180	009430	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
008553	-07062	008667	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
008571	-07693	007178	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
008591	-06510	005907	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG05/JG05L0NA.TXT /.PS>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

003819	005717	004774	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003854	005841	003060	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003914	006099	000768	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003978	006367	000785	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
004054	006671	002139	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
004142	006969	003293	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
004241	007304	004403	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
004382	007695	005577	0750	0000	0875	0250	1000	0000	0000	%0493	A26	\$
004442	008297	007775	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004045	005066	005003	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
004073	005193	003351	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004128	005452	001096	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004187	005974	003655	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004254	006063	001839	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004340	006387	002992	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
004437	006728	004107	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
004570	007115	005286	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004910	007903	007511	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004566	003630	005504	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004589	003748	004005	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004636	004031	001830	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004686	004344	000283	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004750	004667	001054	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004816	005007	002238	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004903	005384	003359	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
005014	005816	004567	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
005133	006713	006840	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005123	002191	006060	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005142	002317	004969	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005182	002609	002621	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005227	002913	001114	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005270	003256	002335	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005338	003613	001415	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005309	004011	002547	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005506	004466	003773	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005767	005429	006092	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
005708	008020	006617	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
005725	009943	005402	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
005759	001225	003454	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
005797	001527	001957	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
005841	001879	000629	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
005892	002226	005040	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
005953	002617	001683	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006037	003095	002919	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006264	004093	005273	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006296	004444	007214	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006310	003244	006123	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
006339	000043	004250	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006370	000255	002804	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
006410	000583	001498	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
006452	000934	000325	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006507	001317	000809	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006577	001796	002051	0750	0625	1000	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006777	002820	004437	0750	0625	0800	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
006951	001724	007877	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
006963	001603	006887	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
006988	001349	005148	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007014	001705	003740	0750	0750	0375	0250	0250	0500	0000	%0543	G22	\$
007048	004618	006738	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007085	00417	001304	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007132	000042	000170	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007195	000042	001072	0750	0750	0800	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
007368	001443	003476	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
007727	003099	008669	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
007738	002972	007809	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
007758	002732	006178	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
007780	002472	004839	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
007808	002167	003589	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
007821	001855	002446	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
007878	001505	001329	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
007932	001068	000086	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008080	000800	002324	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008085	004824	009872	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008083	004722	009136	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008080	004513	007666										

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG05/JG05L0NA.TXT /.PS>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

```

009575 -00187 000068 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %729 b01 $
009339 -01308 -00329 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0000 %730 b02 $
009185 -02077 -00582 0750 1000 1000 0250 0000 0000 0000 %731 b03 $
009059 -02767 -00798 0625 1000 1000 0375 0000 0000 0000 %732 b04 $
008957 -03338 -00969 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000 %733 b05 $
008871 -03834 -01109 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0000 %734 b06 $
008805 -04243 -01217 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000 %735 b07 $
008754 -04598 -01304 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000 %736 b08 $
008731 -04714 -01340 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %737 b09 $
008477 -01087 000921 1000 0875 0875 0000 0125 0125 0000 %738 c01 $
008177 -00152 000418 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %739 c02 $
007983 -01839 000089 0750 0875 0875 0250 0125 0125 0000 %740 c03 $
007820 -01051 -00175 0625 0875 0875 0375 0125 0125 0000 %741 c04 $
007689 -02554 -00392 0500 0875 0875 0500 0125 0125 0000 %742 c05 $
007578 -03171 -00575 0375 0875 0875 0625 0125 0125 0000 %743 c06 $
007490 -03689 -00724 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000 %744 c07 $
007416 -04109 -00841 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000 %745 c08 $
007381 -04290 -00898 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000 %746 c09 $
007767 -002213 001135 1000 0750 0750 0000 0250 0250 0000 %747 d01 $
007416 000923 000547 0875 0750 0750 0125 0250 0250 0000 %748 d02 $
007189 -00027 000160 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %749 d03 $
006992 -00905 -00162 0625 0750 0750 0375 0250 0250 0000 %750 d04 $
006834 -01687 -00428 0500 0750 0750 0500 0250 0250 0000 %751 d05 $
006791 -02405 -00640 0375 0750 0750 0625 0250 0250 0000 %752 d06 $
006595 -03001 -00819 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000 %753 d07 $
006505 -03523 -00968 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000 %754 d08 $
006461 -03718 -01042 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000 %755 d09 $
007175 003226 001431 1000 0625 0625 0000 0375 0375 0000 %756 e01 $
006775 001922 000762 0875 0625 0625 0125 0375 0375 0000 %757 e02 $
006507 000933 000312 0750 0625 0625 0250 0375 0375 0000 %758 e03 $
006279 -00012 -00059 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %759 e04 $
006093 -00862 -00374 0500 0625 0625 0500 0375 0375 0000 %760 e05 $
005930 -01661 -00642 0375 0625 0625 0625 0375 0375 0000 %761 e06 $
005800 -02354 -00852 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000 %762 e07 $
005689 -02961 -01033 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000 %763 e08 $
005637 -03228 -01126 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000 %764 e09 $
006655 004168 001891 1000 0500 0500 0000 0500 0500 0000 %765 f01 $
006201 002880 001127 0875 0500 0500 0125 0500 0500 0000 %766 f02 $
005892 001871 000612 0750 0500 0500 0250 0500 0500 0000 %767 f03 $
005620 000892 000164 0625 0500 0500 0375 0500 0500 0000 %768 f04 $
005397 -00031 -00203 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %769 f05 $
005201 -00913 -00523 0375 0500 0500 0625 0500 0500 0000 %770 f06 $
005045 -01718 -00792 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000 %771 f07 $
004913 -02446 -01013 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000 %772 f08 $
004849 -02765 -01116 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000 %773 f09 $
006151 005150 002552 1000 0375 0375 0000 0625 0625 0000 %774 g01 $
005632 003864 001706 0875 0375 0375 0125 0625 0625 0000 %775 g02 $
005269 002920 001082 0750 0375 0375 0250 0625 0625 0000 %776 g03 $
004945 001931 000544 0625 0375 0375 0375 0625 0625 0000 %777 g04 $
004671 000972 000088 0500 0375 0375 0500 0625 0625 0000 %778 g05 $
004428 -00011 -00308 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %779 g06 $
004227 -00941 -00639 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000 %780 g07 $
004059 -01825 -00920 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000 %781 g08 $
003973 -02255 -01954 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000 %782 g09 $
005892 006112 003509 1000 0250 0250 0000 0750 0750 0000 %783 h01 $
005696 004963 002516 0875 0250 0250 0500 0750 0750 0000 %784 h02 $
004671 004032 001816 0750 0250 0250 0250 0750 0750 0000 %785 h03 $
004276 003968 001161 0625 0250 0250 0375 0750 0750 0000 %786 h04 $
003929 002137 000601 0500 0250 0250 0500 0750 0750 0000 %787 h05 $
003611 001088 000079 0375 0250 0250 0625 0750 0750 0000 %788 h06 $
003343 000866 -00374 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %789 h07 $
003098 -01854 -00767 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000 %790 h08 $
003009 -01622 -00946 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000 %791 h09 $
005282 007006 005258 1000 0125 0125 0000 0875 0875 0000 %792 i01 $
004601 005993 004142 0875 0125 0125 0125 0875 0875 0000 %793 i02 $
004091 005201 003319 0750 0125 0125 0250 0875 0875 0000 %794 i03 $
003606 004392 002542 0625 0125 0125 0375 0875 0875 0000 %795 i04 $
003158 005353 001829 0500 0125 0125 0500 0875 0875 0000 %796 i05 $
002713 002557 001101 0375 0125 0125 0625 0875 0875 0000 %797 i06 $
002314 001508 000433 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000 %798 i07 $
001911 000118 -00219 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %799 i08 $
001731 -00783 -00535 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000 %800 i09 $
005113 007383 006778 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %801 j01 $
004387 006451 005642 0875 0000 0000 0125 1000 1000 0000 %802 j02 $
003834 005738 004798 0750 0000 0000 0250 1000 1000 0000 %803 j03 $
003300 004993 003985 0625 0000 0000 0375 1000 1000 0000 %804 j04 $
002784 004284 003201 0500 0000 0000 0500 1000 1000 0000 %805 j05 $
002254 003491 002403 0375 0000 0000 0625 1000 1000 0000 %806 j06 $
001717 002569 001542 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000 %807 j07 $
001127 001218 000595 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000 %808 j08 $
000808 000063 000072 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %809 j09 $

009545 -00193 000039 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %810 b10 $
008287 000723 -01995 0875 0875 1000 0125 0125 0000 %811 b11 $
007390 001446 -03465 0750 0750 1000 0250 0250 0000 %812 b12 $
006591 002111 -04778 0625 0625 1000 0375 0375 0000 %813 b13 $
005846 002873 -06006 0500 0500 1000 0500 0500 0000 %814 b14 $
005079 003858 -07283 0375 0375 1000 0625 0625 0000 %815 b15 $
004310 005094 -08552 0250 0250 1000 0750 0750 0000 %816 b16 $
003503 006653 -09897 0125 0125 1000 0875 0875 0000 %817 b17 $
002711 007479 -10521 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %818 b18 $
009436 -00920 002433 1000 1000 0875 0000 0125 0000 %819 c10 $
008415 -00152 000407 0875 0875 0875 0125 0125 0000 %820 c11 $
007218 000426 -01878 0750 0750 0875 0250 0250 0125 0000 %821 c12 $
006382 000966 -02427 0625 0625 0875 0375 0375 0125 0000 %822 c13 $
005594 001584 -03700 0500 0500 0875 0500 0500 0125 0000 %823 c14 $
004765 002465 -05066 0375 0375 0875 0625 0625 0125 0000 %824 c15 $
003899 003685 -06501 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000 %825 c16 $
002957 005357 -08048 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000 %826 c17 $
002456 006449 -08873 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000 %827 c18 $
009396 -01235 003657 1000 1000 0750 0000 0250 0000 %828 d10 $
008094 -00540 001633 0875 0875 0750 0125 0125 0000 %829 d11 $
007154 -00031 000158 0750 0750 0750 0250 0250 0000 %830 d12 $
006305 000433 -01192 0625 0625 0750 0375 0375 0000 %831 d13 $
005590 000983 -02496 0500 0500 0750 0500 0500 0000 %832 d14 $
004644 001786 -03898 0375 0375 0750 0625 0625 0000 %833 d15 $
003736 002911 -05385 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %834 d16 $
002721 004657 -07092 0125 0125 0750 0875 0875 0000 %835 d17 $
002150 005824 -08016 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000 %836 d18 $
009367 -01489 004753 1000 1000 0625 0000 0375 0000 %837 e10 $
008956 -00867 002762 0875 0875 0625 0125 0125 0375 0000 %838 e11 $
007108 -00405 001284 0750 0750 0625 0250 0250 0375 0000 %839 e12 $
006250 -00902 -00067 0625 0625 0625 0375 0375 0000 %840 e13 $
005431 000464 -01367 0500 0500 0625 0500 0500 0375 0000 %841 e14 $
004554 001517 -02789 0375 0375 0625 0625 0625 0375 0000 %842 e15 $
003611 002041 -04329 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000 %843 e16 $
002519 003916 -06132 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000 %844 e17 $
001886 005203 -07184 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000 %845 e18 $
009342 -01709 005860 1000 1000 0500 0000 0500 0000 %846 f10 $
008022 -01144 003894 0875 0875 0500 0125 0125 0500 %847 f11 $
007071 -00738 002445 0750 0750 0500 0250 0250 0500 %848 f12 $
006201 -00405 001099 0625 0625 0500 0375 0375 0000 %849 f13 $
005373 -00021 -00205 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %850 f14 $
004477 000572 -01640 0375 0375 0500 0625 0625 0500 %851 f15 $
003510 001592 -03206 0250 0250 0500 0750 0750 0000 %852 f16 $
002352 003134 -05105 0125 0125 0500 0875 0875 0000 %853 f17 $
001648 004437 -06274 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000 %854 f18 $
009322 -01920 007058 1000 1000 0375 0000 0625 0000 %855 g10 $
007999 -01411 005148 0875 0875 0375 0125 0125 0000 %856 g11 $
007036 -01068 003725 0750 0750 0375 0250 0250 0000 %857 g12 $
006161 -00807 002407 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %858 g13 $
005323 -00494 001125 0500 0500 0375 0500 0500 0000 %859 g14 $
004408 -00008 -00312 0375 0375 0375 0625 0625 0000 %860 g15 $
003410 000775 -01898 0250 0250 0375 0750 0750 0000 %861 g16 $
002182 00219
```

LAB*rc, D65, not adapted, Y = 0.89 , L* = 8.08 \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0)
%nr. pos \$
%z005099 007364 006752 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z009291 -02325 010527 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z008413 -08378 009254 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z008716 -04739 -01331 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003158 007437 -10503 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z005731 009276 -06101 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z000808 000063 000072 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009550 -00197 000048 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z005113 007383 006778 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z009285 -02330 010534 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z008403 -08371 009236 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z008731 -04714 -01340 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003151 007479 -10521 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z005742 009283 -06102 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z000800 000038 000049 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009554 -00193 000046 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

LAB*rc, D65, not adapted, Y = 0.89 , L* = 8.08 \$		1000 x (r g b c m y 0)		%nr. pos \$	
%100 x LAB*	000072	0000	0000	0000	0000
000808	-00055	000072	0000	0000	0000
000191	000110	-00222	0125	0125	0875
003325	000059	-00370	0250	0250	0750
004403	-00016	-00308	0375	0375	0625
005366	-00031	-00205	0500	0500	0500
006242	-00006	-00068	0625	0625	0375
007148	-00035	000152	0750	0750	0250
008140	-00161	000390	0875	0875	0125
009542	-00199	000026	1000	1000	0000
000782	000034	000060	0000	0000	1000
001911	000094	00210	0125	0125	0875
003325	000062	-00369	0250	0250	0750
004403	-00011	-00312	0375	0375	0625
005366	-00025	-00210	0500	0500	0500
006242	-00002	-00074	0625	0625	0375
007148	-00035	000156	0750	0750	0250
008140	-00165	000402	0875	0875	0125
009540	-00198	000026	1000	1000	0000
000808	000035	000062	0000	0000	1000
001898	000111	-00230	0125	0125	0875
003325	000062	-00369	0250	0250	0750
004403	-00027	-00306	0375	0375	0625
005366	-00028	-00211	0500	0500	0500
006242	-00009	-00069	0625	0625	0375
007148	-00035	000156	0750	0750	0250
008140	-00157	000400	0875	0875	0125
009540	-00203	000029	1000	1000	0000
000808	000035	000062	0000	0000	1000
001911	000112	-00190	0125	0125	0875
003325	000059	-00370	0250	0250	0750
004403	-00022	-00318	0375	0375	0625
005366	-00035	-00213	0500	0500	0500
006242	-00009	-00069	0625	0625	0375
007150	-00031	000153	0750	0750	0250
008140	-00161	000403	0875	0875	0125
009540	-00204	000024	1000	1000	0000
000782	000034	000060	0000	0000	1000
001065	000088	000031	0066	0066	0933
001994	000129	-00258	0133	0133	0866
002876	000062	-00402	0200	0200	0800
003463	000050	-00304	0266	0266	0333
004030	000063	-00338	0333	0333	0666
004574	-00001	-00294	0400	0400	0600
005116	-00035	-00239	0466	0466	0533
005588	000003	-00228	0533	0533	0466
006073	000005	-00130	0600	0600	0400
006555	-00019	-00031	0666	0666	0333
007038	-00029	000097	0734	0734	0266
007553	-00065	000251	0800	0800	0200
008083	-00122	000382	0866	0866	0133
008694	-00206	000582	0933	0933	0066
009542	-00199	000026	1000	1000	0000
000808	000035	000062	0000	0000	1000
001086	000105	000026	0066	0066	0933
002006	000141	-00249	0133	0133	0866
002884	-00041	-00383	0200	0200	0800
003469	000061	-00315	0266	0266	0333
004040	000034	-00337	0333	0333	0666
004581	000000	-00299	0400	0400	0600
005119	-00028	-00230	0466	0466	0533
005597	000003	-00221	0533	0533	0466
006078	-00005	-00126	0600	0600	0400
006562	-00022	-00029	0666	0666	0333
007044	-00021	000096	0734	0734	0266
007558	-00065	000251	0800	0800	0200
008088	-00127	000385	0866	0866	0133
008697	-00206	000587	0933	0933	0066
009543	-00198	000031	1000	1000	0000
000808	000035	000062	0000	0000	1000
001065	000105	000026	0066	0066	0933
002006	000129	-00259	0133	0133	0866
002876	000039	-00394	0200	0200	0800
003469	000035	-00306	0266	0266	0333
004035	000037	-00338	0333	0333	0666
004574	-00002	-00300	0400	0400	0600
005119	-00022	-00235	0466	0466	0533
005591	000013	-00228	0533	0533	0466
006073	-00001	-00129	0600	0600	0400
006557	-00030	-00027	0666	0666	0333
007042	-00033	000096	0734	0734	0266
007556	-00061	000248	0800	0800	0200

%JG050-7N, Seite 6/12, LAB*rc, ; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0; LECD_08_95, not adapted

TUB-Prüfvorlage JG05; Relatives Geräte-Farbsystem O

1080 LAB*-Daten von LECD-monitor ohne und mit Adaptation

Eingabe: w* setgray

Ausgabe: keine Eingabeänderung

LAB*ra, D65, adapted, Y = 0.89, L* = 8.08	%100 x LAB*a	1000 x (r g b c m y o)	%nr.	pos \$
000808	000000	000000 0000 0000	0000 1000 1000	0000 0000 A01 \$
000931	000895	-0.1882 0000 0000	0125 1000 0875	0000 0000 A02 \$
001167	002443	-0.3978 0000 0000	0250 1000 0750	0000 0000 A03 \$
001401	003553	-0.5290 0000 0000	0375 1000 0625	0000 0000 A04 \$
001648	004390	-0.6331 0000 0000	0500 1000 0500	0000 0000 A05 \$
001898	005127	-0.7237 0000 0000	0625 1000 0375	0000 0000 A06 \$
002150	005800	-0.8004 0000 0000	0750 1000 0250	0000 0000 A07 \$
002474	006425	-0.8953 0000 0000	0875 1000 0125	0000 0000 A08 \$
002815	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A09 \$
003158	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A10 \$
003469	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A11 \$
003775	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A12 \$
004081	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A13 \$
004387	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A14 \$
004693	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A15 \$
005000	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A16 \$
005306	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A17 \$
005612	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A18 \$
005918	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A19 \$
006224	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A20 \$
006530	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A21 \$
006836	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A22 \$
007142	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A23 \$
007448	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A24 \$
007754	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A25 \$
008060	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A26 \$
008366	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A27 \$
008672	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A28 \$
008978	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A29 \$
009284	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A30 \$
009590	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A31 \$
009896	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A32 \$
010202	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A33 \$
010508	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A34 \$
010814	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A35 \$
011120	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A36 \$
011426	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A37 \$
011732	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A38 \$
012038	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A39 \$
012344	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A40 \$
012650	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A41 \$
012956	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A42 \$
013262	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A43 \$
013568	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A44 \$
013874	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A45 \$
014180	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A46 \$
014486	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A47 \$
014792	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A48 \$
015098	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A49 \$
015404	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A50 \$
015710	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A51 \$
016016	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A52 \$
016322	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A53 \$
016628	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A54 \$
016934	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A55 \$
017240	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A56 \$
017546	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A57 \$
017852	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A58 \$
018158	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A59 \$
018464	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A60 \$
018770	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A61 \$
019076	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A62 \$
019382	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A63 \$
019688	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A64 \$
020000	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A65 \$
020306	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A66 \$
020612	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A67 \$
020918	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A68 \$
021224	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A69 \$
021530	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A70 \$
021836	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A71 \$
022142	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A72 \$
022448	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A73 \$
022754	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A74 \$
023060	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A75 \$
023366	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A76 \$
023672	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A77 \$
023978	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A78 \$
024284	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A79 \$
024590	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A80 \$
024896	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A81 \$
025202	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A82 \$
025508	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A83 \$
025814	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A84 \$
026120	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A85 \$
026426	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A86 \$
026732	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A87 \$
027038	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A88 \$
027344	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A89 \$
027650	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A90 \$
027956	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A91 \$
028262	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A92 \$
028568	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A93 \$
028874	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A94 \$
029180	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A95 \$
029486	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A96 \$
029792	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A97 \$
030098	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A98 \$
030404	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A99 \$
030710	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A00 \$
031016	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A01 \$
031322	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A02 \$
031628	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A03 \$
031934	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A04 \$
032240	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A05 \$
032546	007444	-1.0569 0000 0000	1000 1000 0000	0000 0000 A06 \$
032852	007444	-1.0569 0000 0000</		

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG05/JG05L0NA.TXT> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

002244	003442	002305	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
002294	003688	000442	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
002409	004220	-01828	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
002527	004753	-03324	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002604	005272	-04575	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
002808	005760	-05628	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002978	006281	-06635	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003198	006806	-07671	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003375	007337	-08575	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
002664	002307	002860	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
002705	002555	001653	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
002809	003132	-01210	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
002899	003678	-02724	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
003021	004246	-04005	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
003145	004807	-05102	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003416	005489	-06285	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003487	005938	-07201	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003963	007030	-09187	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
003498	000311	003858	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
003527	000555	002240	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
003595	001114	000249	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
003672	001698	-01512	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
003751	002302	-02822	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
003849	002875	-03952	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
003963	003498	-05033	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004114	004173	-06171	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004502	005476	-08293	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
004276	-01291	004741	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
004297	-01033	003288	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
004344	-00521	001170	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
004399	000003	-00346	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004468	000607	-01833	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
004546	001200	-02838	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
004632	001807	-03942	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
004754	002516	-05124	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
005072	003905	-07332	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
005018	002581	005541	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19	\$
005035	002375	004265	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
005076	001906	002248	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005119	00529	001098	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005172	000683	-00569	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005234	003010	-01727	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005307	000301	-02856	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005406	000081	-04063	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005669	002414	-06345	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005717	-03665	006288	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
005731	-03481	005156	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
005764	-03053	003242	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
005803	-02599	001794	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
005844	-02097	000475	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
005895	-01597	-00679	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005956	-01021	-01809	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006039	-00358	-03031	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006262	001063	-05370	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
006468	-04680	007102	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
006479	-04529	006087	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
006507	-04148	004298	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006537	-03748	002808	0375	0750	0375	0625	0250	0500	0000	%0300	G13	\$
006573	-03295	001594	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006613	-02829	000444	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006666	-02300	-00680	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006736	-01672	-01915	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006924	-00328	-04284	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
007327	-05716	008037	0375	0875	0000	0625	0125	0875	0000	%0306	H10	\$
007336	-05574	007143	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
007357	-05244	005477	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
007381	-04900	004117	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
007413	-04513	002865	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
007446	-04091	001728	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
007488	-03630	000608	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
007548	-03061	-00622	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
007705	-01798	-03013	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
008548	-07012	009379	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
008553	-06894	008616	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
008571	-06624	007127	0375	1000	0250	0625	0000					

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG05/JG05L0NA.TXT /.PS>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.dev 2.1, io=1.1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0>

003819	005744	007500	000000	000000	002500	10001000	000000	%0486	A19	\$
003854	005869	002996	075000	00001125	02501000	08750000	000000	%0487	A20	\$
003914	006129	008704	075000	00000250	02501000	07500000	000000	%0488	A21	\$
003978	006398	-00849	075000	00000375	02501000	06250000	000000	%0489	A22	\$
004054	006705	-02202	075000	00000500	02501000	05000000	000000	%0490	A23	\$
004142	007006	-03356	075000	00000625	02501000	03750000	000000	%0491	A24	\$
004241	007343	-04466	075000	00000750	02501000	02500000	000000	%0492	A25	\$
004382	007709	-05640	075000	00000875	02501000	01250000	000000	%0493	A26	\$
004742	008451	-07836	075000	00001000	02501000	00000000	000000	%0494	A27	\$
004045	005099	004940	075000	01250000	00000250	08751000	000000	%0495	B10	\$
004073	005227	003288	075000	01250000	00000250	08751000	000000	%0496	B20	\$
004128	005488	001033	075000	01250000	00000250	08751000	000000	%0497	B21	\$
004187	006011	-00428	075000	01250000	00000375	08751000	000000	%0498	B22	\$
004254	006103	-01892	075000	01250000	00000500	08751000	000000	%0499	B23	\$
004340	006429	-03055	075000	01250000	00000625	08751000	000000	%0500	B24	\$
004437	006773	-04169	075000	01250000	00000750	08751000	000000	%0501	B25	\$
004570	007164	-05348	075000	01250000	00000875	08751000	000000	%0502	B26	\$
004910	007962	-07572	075000	01250000	00001000	08751000	000000	%0503	B27	\$
004566	003679	005442	075000	02500000	00000250	07501000	000000	%0504	C19	\$
004589	003797	003943	075000	02500000	00000250	07501000	000000	%0505	C20	\$
004636	004083	001768	075000	02500000	00000250	07501000	000000	%0506	C21	\$
004686	004397	000221	075000	02500000	00000375	07501000	000000	%0507	C22	\$
004750	004721	-01115	075000	02500000	00000500	07501000	000000	%0508	C23	\$
004816	005064	-02299	075000	02500000	00000625	07501000	000000	%0509	C24	\$
004903	005443	-03420	075000	02500000	00000750	07501000	000000	%0510	C25	\$
005014	005878	-04628	075000	02500000	00000875	07501000	000000	%0511	C26	\$
005133	006784	-06900	075000	02500000	00001000	07501000	000000	%0512	C27	\$
005123	002256	006000	075000	03750000	00000250	06251000	000000	%0513	D19	\$
005142	002383	004638	075000	03750000	00000250	06251000	000000	%0514	D20	\$
005182	002676	002560	075000	03750000	00000250	06251000	000000	%0515	D21	\$
005227	002982	001954	075000	03750000	00000375	06251000	000000	%0516	D22	\$
005270	003326	-00295	075000	03750000	00000500	06251000	000000	%0517	D23	\$
005338	003608	-01475	075000	03750000	00000625	06251000	000000	%0518	D24	\$
005409	004085	-02607	075000	03750000	00000750	06251000	000000	%0519	D25	\$
005506	004543	-03833	075000	03750000	00000875	06251000	000000	%0520	D26	\$
005767	005514	-06151	075000	03750000	00001000	06251000	000000	%0521	D27	\$
005708	000903	006558	075000	05000000	00000250	05001000	000000	%0522	E19	\$
005725	001826	005344	075000	05000000	00000250	05001000	000000	%0523	E20	\$
005759	001309	003395	075000	05000000	00000250	05001000	000000	%0524	E21	\$
005797	001613	001899	075000	05000000	00000375	05001000	000000	%0525	E22	\$
005841	001966	000571	075000	05000000	00000500	05001000	000000	%0526	E23	\$
005892	002314	-00599	075000	05000000	00000625	05001000	000000	%0527	E24	\$
005953	002707	-01741	075000	05000000	00000750	05001000	000000	%0528	E25	\$
006037	003188	-02977	075000	05000000	00000875	05001000	000000	%0529	E26	\$
006264	004192	-05339	075000	05000000	00001000	05001000	000000	%0530	E27	\$
006296	-00343	007157	075000	06250000	00000250	03751000	000000	%0531	F19	\$
006310	-00222	006066	075000	06250000	00000250	03751000	000000	%0532	F20	\$
006339	000058	004193	075000	06250000	00000250	03751000	000000	%0533	F21	\$
006370	000358	002747	075000	06250000	00000375	03751000	000000	%0534	F22	\$
006410	000688	001441	075000	06250000	00000500	03751000	000000	%0535	F23	\$
006452	001039	000268	075000	06250000	00000625	03751000	000000	%0536	F24	\$
006507	001424	-00866	075000	06250000	00000750	03751000	000000	%0537	F25	\$
006577	001905	-02107	075000	06250000	00000875	03751000	000000	%0538	F26	\$
006677	002935	-04493	075000	06250000	00001000	03751000	000000	%0539	F27	\$
006951	-01604	007821	075000	07500000	00000250	02501000	000000	%0540	G19	\$
006963	-01463	006831	075000	07500000	00000250	02501000	000000	%0541	G20	\$
006988	-01228	005903	075000	07500000	00000250	02501000	000000	%0542	G21	\$
007014	003943	003362	075000	07500000	00000375	02501000	000000	%0543	G22	\$
007048	004741	006683	075000	07500000	00000500	02501000	000000	%0544	G23	\$
007085	-00293	001249	075000	07500000	00000625	02501000	000000	%0545	G24	\$
007132	000083	000115	075000	07500000	00000750	02501000	000000	%0546	G25	\$
007195	000548	-01127	075000	07500000	00000875	02501000	000000	%0547	G26	\$
007368	001576	-03531	075000	07500000	00001000	02501000	000000	%0548	G27	\$
007727	-02947	008616	075000	08750000	00000250	01251000	000000	%0549	H19	\$
007738	-02828	007756	075000	08750000	00000250	01251000	000000	%0550	H20	\$
007758	-02588	006125	075000	08750000	00000250	01251000	000000	%0551	H21	\$
007780	-02327	004785	075000	08750000	00000375	01251000	000000	%0552	H22	\$
007808	-02021	003536	075000	08750000	00000500	01251000	000000	%0553	H23	\$
007821	-01709	002393	075000	08750000	00000625	01251000	000000	%0554	H24	\$
007878	-01357	001276	075000	08750000	00000750	01251000	000000	%0555	H25	\$
007932	-00918	000033	075000	08750000	00000875	01251000	000000	%0556	H26	\$
008080	000073	-02376	075000	08750000	00001000	01251000	000000	%0557	H27	\$
008855	-04647	009821	075000	10000000	00000250	00001000	000000	%0558	I19	\$
008863	-04545	009086	075000	10000000	00000250	00001000	000000	%0559	I20	\$
008880	-04335	007616	075000	10000000	00000375	00001000	000000	%0		

009575 000006 000022 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 \$
009339 -01121 -00375 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0000 %0730 b02 \$
009185 -01894 -00629 0750 1000 1000 0250 0000 0000 0000 %0731 b03 \$
009059 -02587 -00844 0625 1000 1000 0375 0000 0000 0000 %0732 b04 \$
008957 -03161 -01016 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000 %0733 b05 \$
008871 -03659 -01156 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0000 %0734 b06 \$
008805 -04078 -01264 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000 %0735 b07 \$
008754 -04408 -01351 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000 %0736 b08 \$
008734 -04542 -01387 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 \$
008477 001252 000874 1000 0875 0875 0000 0125 0125 0000 %0738 c01 \$
008177 000904 000371 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0739 c02 \$
007983 -00887 -00042 0750 0875 0875 0250 0125 0125 0000 %0740 c03 \$
007820 -01704 -00222 0625 0875 0875 0375 0125 0125 0000 %0741 c04 \$
007689 -02410 -00439 0500 0875 0875 0500 0125 0125 0000 %0742 c05 \$
007578 -03030 -00622 0375 0875 0875 0625 0125 0125 0000 %0743 c06 \$
007490 -03550 -00771 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000 %0744 c07 \$
007416 -03973 -00889 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000 %0745 c08 \$
007381 -04154 -00945 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000 %0746 c09 \$
007767 002359 001087 1000 0750 0750 0000 0250 0250 0000 %0747 d01 \$
007416 001060 000499 0875 0750 0750 0125 0250 0250 0000 %0748 d02 \$
007189 000103 000112 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0749 d03 \$
006992 -00779 -00210 0625 0750 0750 0375 0250 0250 0000 %0750 d04 \$
006834 -01566 -00476 0500 0750 0750 0500 0250 0250 0000 %0751 d05 \$
006701 -02288 -00688 0375 0750 0750 0625 0250 0250 0000 %0752 d06 \$
006595 -02887 -00866 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000 %0753 d07 \$
006405 -03411 -01016 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000 %0754 d08 \$
006461 -03607 -01090 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000 %0755 d09 \$
007175 003356 001384 1000 0625 0625 0000 0375 0375 0000 %0756 e01 \$
006775 002042 000714 0875 0625 0625 0125 0375 0375 0000 %0757 e02 \$
006507 001046 000264 0750 0625 0625 0250 0375 0375 0000 %0758 e03 \$
006279 000093 -00107 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0759 e04 \$
006083 -00761 -00422 0500 0625 0625 0500 0375 0375 0000 %0760 e05 \$
005930 -01564 -00690 0375 0625 0625 0625 0375 0375 0000 %0761 e06 \$
005800 -02261 -00900 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000 %0762 e07 \$
005689 -02870 -01081 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000 %0763 e08 \$
005637 -03138 -01174 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000 %0764 e09 \$
006655 004284 001843 1000 0500 0500 0000 0500 0500 0000 %0765 f01 \$
006201 002985 001079 0875 0500 0500 0125 0500 0500 0000 %0766 f02 \$
005892 001968 000564 0750 0500 0500 0250 0500 0500 0000 %0767 f03 \$
005620 000981 000116 0625 0500 0500 0375 0500 0500 0000 %0768 f04 \$
005397 000051 -00251 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0769 f05 \$
005201 -00835 -00571 0375 0500 0500 0625 0500 0500 0000 %0770 f06 \$
005045 -01644 -00840 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000 %0771 f07 \$
004913 -02376 -01061 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000 %0772 f08 \$
004849 -02696 -01164 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000 %0773 f09 \$
006151 005253 002054 1000 0375 0375 0000 0625 0625 0000 %0774 g01 \$
005632 003953 001658 0875 0375 0375 0125 0625 0625 0000 %0775 g02 \$
005269 003000 001034 0750 0375 0375 0250 0625 0625 0000 %0776 g03 \$
004945 002002 000496 0625 0375 0375 0375 0625 0625 0000 %0777 g04 \$
004671 001036 000039 0500 0375 0375 0500 0625 0625 0000 %0778 g05 \$
004428 000046 -00356 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0779 g06 \$
004227 -00889 -00687 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000 %0780 g07 \$
004059 -01777 -00969 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000 %0781 g08 \$
003973 -02210 -01102 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000 %0782 g09 \$
005892 006203 003461 1000 0250 0250 0000 0750 0750 0000 %0783 h01 \$
005096 005039 002468 0875 0250 0250 0125 0750 0750 0000 %0784 h02 \$
004674 004006 001768 0750 0250 0250 0250 0750 0750 0000 %0785 h03 \$
004276 003142 001112 0625 0250 0250 0375 0750 0750 0000 %0786 h04 \$
003929 002181 000553 0500 0250 0250 0500 0750 0750 0000 %0787 h05 \$
003611 001124 000030 0375 0250 0250 0625 0750 0750 0000 %0788 h06 \$
003343 000095 -00423 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0789 h07 \$
003098 -01831 -00816 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000 %0790 h08 \$
003000 -01602 -00995 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000 %0791 h09 \$
005282 007086 005210 1000 0125 0125 0000 0875 0875 0000 %0792 i01 \$
004601 006055 004093 0875 0125 0125 0125 0875 0875 0000 %0793 i02 \$
004091 005249 003271 0750 0125 0125 0250 0875 0875 0000 %0794 i03 \$
003606 004428 002493 0625 0125 0125 0375 0875 0875 0000 %0795 i04 \$
003158 003559 001780 0500 0125 0125 0500 0875 0875 0000 %0796 i05 \$
002713 002569 001052 0375 0125 0125 0625 0875 0875 0000 %0797 i06 \$
002314 001510 000383 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000 %0798 i07 \$
001911 000109 -00269 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0799 i08 \$
001731 -00796 -00505 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000 %0800 i09 \$
005113 007459 006729 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 \$
004387 006050 005594 0875 0000 0000 0125 1000 1000 0000 %0802 j02 \$
003834 005780 004750 0750 0000 0000 0250 1000 1000 0000 %0803 j03 \$
003300 005020 003936 0625 0000 0000 0375 1000 1000 0000 %0804 j04 \$
002784 004298 003152 0500 0000 0000 0500 1000 1000 0000 %0805 j05 \$
002254 003491 002354 0375 0000 0000 0625 1000 1000 0000 %0806 j06 \$
001717 002554 001493 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000 %0807 j07 \$
001127 001180 000545 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000 %0808 j08 \$
000808 000025 000022 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 \$
009545 000000 -00007 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0810 b10 \$
008287 000883 -02042 0875 0875 1000 0125 0125 0000 0000 %0811 b11 \$
007390 001522 -03512 0750 0750 1000 0250 0250 0000 0000 %0812 b12 \$
006591 002266 -04826 0625 0625 1000 0375 0375 0000 0000 %0813 b13 \$
005846 002968 -06854 0500 0500 1000 0500 0500 0000 0000 %0814 b14 \$
005079 003933 -07331 0375 0375 1000 0625 0625 0000 0000 %0815 b15 \$
004310 005149 -08600 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000 %0816 b16 \$
003533 006168 -09946 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000 %0817 b17 \$
002751 007503 -10570 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 \$
009436 -00730 002387 1000 1000 0875 0000 0125 0000 %0819 c10 \$
008145 000003 000360 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0820 c11 \$
007218 000557 -01125 0750 0750 0875 0250 0250 0125 0000 %0821 c12 \$
006381 001075 -02474 0625 0625 0875 0375 0375 0125 0000 %0822 c13 \$
005594 001672 -03748 0500 0500 0875 0500 0500 0125 0000 %0823 c14 \$
004765 002531 -05115 0375 0375 0875 0625 0625 0125 0000 %0824 c15 \$
003899 003729 -06549 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000 %0825 c16 \$
002957 005376 -08097 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000 %0826 c17 \$
002456 006454 -09822 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000 %0827 c18 \$
009396 -01047 003610 1000 1000 0750 0000 0000 0250 0000 %0828 d10 \$
008094 -00386 000156 0875 0875 0750 0125 0125 0250 0000 %0829 d11 \$
007154 000098 000110 0750 0750 0750 0250 0250 0000 %0830 d12 \$
006305 000540 -01240 0625 0625 0750 0375 0375 0250 0000 %0831 d13 \$
005500 001069 -02544 0500 0500 0750 0500 0500 0250 0000 %0832 d14 \$
004644 001850 -03947 0375 0375 0750 0625 0625 0250 0000 %0833 d15 \$
003736 002951 -05434 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000 %0834 d16 \$
002721 004670 -07141 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000 %0835 d17 \$
002150 005821 -08065 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000 %0836 d18 \$
009367 -01301 004706 1000 1000 0625 0000 0000 0375 0000 %0837 e10 \$
008956 -00713 002715 0875 0875 0625 0125 0125 0375 0000 %0838 e11 \$
007108 -00277 001236 0750 0750 0625 0250 0250 0375 0000 %0839 e12 \$
006250 000103 -00114 0625 0625 0625 0375 0375 0000 %0840 e13 \$
005431 000548 -01416 0500 0500 0625 0500 0500 0375 0000 %0841 e14 \$
004554 001210 -02838 0375 0375 0625 0625 0625 0375 0000 %0842 e15 \$
003611 002237 -04377 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000 %0843 e16 \$
002519 003923 -06182 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000 %0844 e17 \$
001886 005194 -07234 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000 %0845 e18 \$
009342 -01521 005813 1000 1000 0500 0000 0000 0500 0000 %0846 f10 \$
008022 -00991 003847 0875 0875 0500 0125 0125 0500 0000 %0847 f11 \$
007071 -00611 002398 0750 0750 0500 0250 0250 0500 0000 %0848 f12 \$
006201 -00301 001051 0625 0625 0500 0375 0375 0500 0000 %0849 f13 \$
005373 000060 -00254 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0850 f14 \$
004477 000631 -01688 0375 0375 0500 0625 0625 0500 0000 %0851 f15 \$
003510 001535 -03255 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000 %0852 f16 \$
002352 003137 -05154 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000 %0853 f17 \$
001648 004421 -06323 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000 %0854 f18 \$
009322 -01733 007011 1000 1000 0375 0000 0000 0625 0000 %0855 g10 \$
007999 -01259 005101 0875 0875 0375 0125 0125 0625 0000 %0856 g11 \$
007036 -00941 003678 0750 0750 0375 0250 0250 0625 0000 %0857 g12 \$
006161 -00703 002359 0625 0625 0375 0375

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG05/JG05L0NA.TXT /.PS>
Technische Information: http://www.ps.bam.de/V_2.1,io=1,1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0

```
LAB*ra, D65, adapted, Y = 0.89 , L* = 8.08 $
%100 x LAB*a      %1000 x (r g b c m y 0)      %nr.   pos $
%z005099 007429 006692 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z009291 -02135 010478 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z008413 -08214 009203 %0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z008716 -04557 -01382 %0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z003158 007444 -10569 %0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z005731 009353 -06159 %0000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z000808 000000 000000 %0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009550 000000 000000 %0000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%$
%z005113 007459 006729 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z009285 -02144 010487 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z008403 -08208 009189 %0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z008731 -04542 -01387 %0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z003151 007503 -10570 %0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z005742 009376 -06150 %0000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z000800 000000 000000 %0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009554 000000 000000 %0000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%$
```

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG05/JG05L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1,1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

LAB*ra, D65, adapted, Y = 0.89 , L* = 8.08 \$		1000 x (r g b c m y 0)		%nr. pos \$	
%100 x LAB*a					
000808	-00093	000012	0000	0000	0000
000191	-00277	0125	0125	0125	00875
003325	-00088	00419	0250	0250	00750
004403	000040	-00353	0375	0375	00625
005366	000051	-00246	0500	0500	00500
006242	000100	-00105	0625	0625	00375
007148	000095	000119	0750	0750	00250
008140	-00004	000370	0875	0875	00125
009543	-00004	000003	1000	1000	00000
000782	-00004	000000	0000	0000	1000
001911	000085	-00265	0125	0125	00875
003325	000090	-00418	0250	0250	00750
004403	000045	-00357	0375	0375	00625
005366	000057	-00250	0500	0500	00500
006242	000103	-00110	0625	0625	00375
007148	000095	000123	0750	0750	00250
008140	-00008	000373	0875	0875	00125
009540	-00004	000003	1000	1000	00000
000808	-00003	000002	0000	0000	1000
001898	000102	-00285	0125	0125	00875
003325	000090	-00418	0250	0250	00750
004403	000029	-00351	0375	0375	00625
005366	000054	-00251	0500	0500	00500
006242	000096	-00106	0625	0625	00375
007148	000095	000123	0750	0750	00250
008140	000000	000372	0875	0875	00125
009540	-00009	000007	1000	1000	00000
000808	-00003	000002	0000	0000	1000
001911	000103	-00245	0125	0125	00875
003325	000088	-00419	0250	0250	00750
004403	000034	-00355	0375	0375	00625
005366	000047	-00254	0500	0500	00500
006242	000095	-00106	0625	0625	00375
007150	000099	000120	0750	0750	00250
008140	-00004	000375	0875	0875	00125
009540	-00009	000001	1000	1000	00000
000782	-00004	000000	0000	0000	1000
001065	000057	-00207	0066	0066	0066
001994	000122	-00313	0133	0133	00866
002876	000079	-00453	0200	0200	00800
003463	000082	-00352	0266	0266	00333
004030	000111	-00384	0333	0333	00666
004574	000060	-00338	0400	0400	00600
005116	000040	-00280	0466	0466	00533
005588	000092	-00267	0533	0533	00466
006073	000107	-00167	0600	0600	00400
006555	000095	-00067	0666	0666	00333
007038	000097	000064	0734	0734	00266
007553	000076	000220	0800	0800	00200
008083	000032	000353	0866	0866	00133
008694	-00035	000556	0933	0933	00066
009542	-00004	000003	1000	1000	00000
000808	-00003	000002	0000	0000	1000
001086	000074	-00032	0066	0066	00933
002006	000135	-00304	0133	0133	00866
002884	-00434	0200	0200	0200	00800
003469	000094	-00364	0266	0266	00333
004040	000082	-00333	0333	0333	00666
004581	000062	-00343	0400	0400	00600
005119	000047	-00272	0466	0466	00533
005597	000092	-00260	0533	0533	00466
006078	000096	-00164	0600	0600	00400
006562	000092	-00064	0666	0666	00333
007044	000105	000062	0734	0734	00266
007558	000076	000220	0800	0800	00200
008088	000028	000357	0866	0866	00133
008697	-00034	000561	0933	0933	00066
009543	-00004	000009	1000	1000	00000
000808	-00003	000002	0000	0000	1000
001065	000074	-00032	0066	0066	00933
002006	000123	-00313	0133	0133	00866
002876	000055	-00445	0200	0200	00800
003469	000068	-00355	0266	0266	00333
004035	000084	-00385	0333	0333	00666
004574	000059	-00344	0400	0400	00600
005119	000053	-00276	0466	0466	00533
005591	000102	-00267	0533	0533	00466
006073	000100	-00166	0600	0600	00400
006557	000084	-00063	0666	0666	00333
007042	000094	000062	0734	0734	00266
007556	000080	000217	0800	0800	00200

%JG050-7N, Seite 12 /12, LAB*ra, ; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0; LECD_08_95, adapted

TUB-Registrierung: 20100101-JG05/JG05L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen