

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG88/JG88L0NA.TXT /.PS>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

003105	005338	002985	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003149	005632	000752	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003181	005905	-000579	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003224	006224	-01693	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003260	006585	-02709	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003299	006955	-03565	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003340	007247	-04127	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003339	007395	-04390	0750	0000	0875	0250	1000	0000	0000	%0493	A26	\$
003347	007416	-04413	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003389	004486	003807	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
003918	004711	001400	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
003987	004948	-00031	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004031	005261	-01235	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004085	005629	-02359	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004123	006052	-03358	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
004158	006393	-04047	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
004147	006621	-04428	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004130	006668	-04467	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004622	003335	-004772	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004726	003478	002278	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004803	003681	000736	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004866	003960	-004091	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004915	004320	-01685	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004958	004776	-02812	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004982	005199	-03659	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004981	005458	-04140	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
004969	005522	-04202	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005405	002132	005780	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005517	002240	003219	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005582	002429	001598	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005607	002699	000327	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005667	003065	-00952	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005719	003522	-02183	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005740	003963	-03134	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005730	004297	-03727	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005726	004360	-03804	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
006198	000950	006817	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006293	001002	004231	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006355	001168	002570	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006401	001409	001243	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006460	001725	-00067	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006498	002167	-01376	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006536	002640	-02476	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006545	002975	-03169	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006532	003044	-03269	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006888	-00051	007768	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006975	-00059	005172	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
007057	000030	003514	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
007115	000201	002209	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
007166	000495	000830	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007223	000891	-00565	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
007275	001336	-01747	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
007277	001711	-02558	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007261	001788	-02680	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007462	-00877	008575	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007607	-01017	006026	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007698	-01015	004407	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007775	-00805	003377	0750	0750	0375	0250	0250	0500	0000	%0543	G22	\$
007851	-00680	001700	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007944	-00378	000382	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
008002	000027	-00953	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
008007	000401	-01858	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
008010	000472	-01996	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
007918	-01519	009262	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008136	-01832	006825	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008268	-01908	005191	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008364	-01872	003898	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008465	-01743	002534	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008560	-01540	001145	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008659	-01206	-00172	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008709	-00903	-01096	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008715	-00854	-01234	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
007948	-01526	009319	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008169	-01858	006864	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008290	-01944	005254	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008402	-01910	003935	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008492	-01789	002578	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008603	-01590	001191	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008701	-01265	-00121	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008748	-00964	-01049	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008759	-00917	-01190	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
003441	005971	003469	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
003487	006260	001152	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
003526	006527	-00201	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
003559	006812	-01295	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
003600	007139	-02308	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
003630	007465	-03135	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003669	007719	-03685	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
003664	007869	-03967	0875	0000	0875	0125	1000	0000	0000	%0574	J26	\$
003670	007878	-03989	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
004206	005199	004342	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
004284	005420	001863	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004340	005658	000393	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004394	005936	-00798	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004429	006267	-01919	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004470	006647	-02987	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004503	006962	-03593	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
004484	007177	-03995	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
004489	007210	-04032	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
004989	004152	005034	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
005090	004318	002723	0875	0250	01							

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG88/JG88L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

009302	000000	-005999	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009252	-00080	-006449	0875	1000	1000	0000	0125	0000	0000	%0730	b02	\$
008838	-00897	-01152	0750	1000	1000	0000	0250	0000	0000	%0731	b03	\$
008254	-01661	-01774	0625	1000	1000	0000	0375	0000	0000	%0732	b04	\$
007689	-02184	-02290	0500	1000	1000	0000	0500	0000	0000	%0733	b05	\$
007186	-02525	-02690	0375	1000	1000	0000	0625	0000	0000	%0734	b06	\$
006636	-02762	-03065	0250	1000	1000	0000	0750	0000	0000	%0735	b07	\$
005978	-02941	-03435	0125	1000	1000	0000	0875	0000	0000	%0736	b08	\$
005251	-03270	-03732	0000	1000	1000	0000	1000	0000	0000	%0737	b09	\$
009263	000032	-00523	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
009215	-00056	-00569	0875	0875	0875	0000	0125	0125	0125	%0739	c02	\$
008798	-00877	-01081	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
008218	-01656	-01702	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007663	-02184	-02217	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
007156	-02540	-02636	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006615	-02805	-03011	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005965	-02970	-03376	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
005241	-02908	-03675	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
008544	000951	-00482	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
008504	000849	-00492	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
008106	000022	-00994	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007598	-00870	-01573	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
007103	-01552	-02057	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006687	-02026	-02467	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
006208	-02429	-02825	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005638	-02721	-03188	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004986	-02795	-03458	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007753	001835	-00156	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007712	001740	-00160	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007360	000845	-00589	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006865	-00153	-01153	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006414	-00935	-01651	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
006048	-01529	-02061	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005638	-02056	-02410	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
005116	-02482	-02769	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004564	-02694	-03032	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
006947	-02695	-00273	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006929	-02575	-00309	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006576	-001674	-00111	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
006090	000577	-00645	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005663	-00309	-01131	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005320	-01006	-01538	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004935	-01635	-01918	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004479	-02167	-02294	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
003989	-02503	-02507	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006101	003625	-000701	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006060	-003532	-000705	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005724	002645	-000315	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005224	001519	-00265	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004793	-000584	-00770	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004448	-00195	-01195	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004086	-00905	-01601	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
003671	-01510	-01973	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003241	-01905	-02214	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005281	004558	-001078	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005256	-004463	-001106	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
004893	-003649	-000702	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004630	-002532	-000076	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
003939	-001567	-00463	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
003580	-000740	-00958	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003231	-00041	-01388	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
002845	-00709	-01755	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
002465	-01144	-02028	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
004393	005471	-001814	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004363	-005406	-001812	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004012	004665	-001391	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
003476	-003579	-000700	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003011	002611	-000057	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
002637	-001725	-00512	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
002279	000906	-01004	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
001933	-000186	-01403	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
001619	-00345	-01692	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
001528	-006057	-003481	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
003506	006009	-003476	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003177	005363	-002983	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
002656	-004321	-002165	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
002171	003319	-001388	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
001767	-002438	-000720	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
001459	-001456	-000117	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
001080	-000756	-003443	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
000826	000114	-00731	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009256	000023	-00621	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009174	000016	-00725	0875	0875	0875	0100	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
008670	000367	-01869	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0812	b12	\$
008991	000741	-03015	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0813	b13	\$
008572	001264	-03948	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0814	b14	\$
008479	002065	-04785	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0815	b15	\$
008361	002953	-05544	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0816	b16	\$
008238	002320	-06193	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0817	b17	\$
008132	002230	-06402	0000	1000	1000	1000	1000	1000	0000	%0818	b18	\$
009256	-00015	-00506	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$
009173	-00027	-00602	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0820	c11	\$
008175	000303	-01760	0750	0750	0750	0250	0250	0125	0000	%0821	c12	\$
007904	000681	-02916	0625	0625	0625	0375	0375	0125	0000	%0822	c13	\$
005877	001200	-03874	0500	0500	0500	0500	0125	0000	0000	%0823	c14	\$
004746	002004	-04729	0375	0375	0375	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$
003620	002898	-05496	0250	0250	0250	0750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$
002409	004078	-06149	0125	0125	0125	0875	0875	0125	0000	%0826	c17	\$
001331	005198	-06369	0000	0000	0750	1000	1000	0125	0000	%0827	c18	\$
009199	-00262	-00362	1000	1000	0750	0000	0250	0000	0000	%0828	d10	\$
009121	-00281	-00272	0875	0875	0750	0125	0125	0250				

%BEG 'GK0X'GE27_22.REM.TXT, Separation olv*, D65, not adapted \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z003455 006029 003493 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008436 -00460 010064 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004369 -06196 004029 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005222 -02845 -03739 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z001340 005229 -06400 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003694 007913 -03951 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z000823 000116 -00689 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009224 000014 -00616 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z003528 006057 003481 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008437 -00438 010001 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004333 -06182 003905 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005251 -02870 -03732 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z001328 005239 -06402 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003714 007928 -03950 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z000812 000122 -00696 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009268 000013 -00612 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

XBBEG	%GXKX%GE27_22_REM.TXT,	Separation olv*	D65, not adapted \$
#000 x LAB*	1000 x (r g b c m y o)	%nr.	pos \$
009877 000997	-00692 0000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0972 k01 \$	009110 -00074 -00550 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000	%1053 m23 \$
001984 000171	-01382 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 \$	009241 -00003 -00600 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000	%1054 m24 \$
003268 -00022	-01355 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 \$	009237 00012 -00595 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000	%1055 m25 \$
004488 -00192	-01174 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 \$	000810 000110 -00733 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000	%1056 n10 \$
005707 -00295	-01144 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 \$	001316 000261 -01209 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000	%1057 n11 \$
006910 -00175	-01129 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 \$	002004 000174 -01442 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000	%1058 n12 \$
008132 -00029	-00953 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 \$	002680 -00031 -01386 0260 0260 0260 0800 0800 0800 0000	%1059 n13 \$
009189 -00049	-00584 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 \$	003374 -00072 -01334 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000	%1060 n14 \$
009267 000014	-00615 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 \$	004053 -00134 -01207 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000	%1061 n15 \$
0000873 000096	-00694 0000 0000 0000 1000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 \$	004687 -00230 -01196 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000	%1062 n16 \$
001985 000170	-01368 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 \$	005343 -00318 -01130 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000	%1063 n17 \$
003266 -00013	-01370 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 \$	005996 -00343 -01064 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000	%1064 n18 \$
004488 -00185	-01183 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 \$	006614 -00216 -01079 0606 0606 0606 0400 0400 0400 0000	%1065 n19 \$
005707 -00295	-01154 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 \$	007261 -00064 -01096 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000	%1066 n20 \$
006915 -00163	-01149 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 \$	007917 -00003 -00969 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000	%1067 n21 \$
008130 -00025	-00968 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 \$	008515 -00017 -00823 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000	%1068 n22 \$
009190 -00052	-00582 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 \$	009102 -00071 -00552 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000	%1069 n23 \$
009266 000012	-00617 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 \$	009233 000005 -00598 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000	%1070 n24 \$
001982 -00018	-00617 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 %0990 m01 \$	009225 000012 -00598 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000	%1071 n25 \$
003262 000138	-01382 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 \$	009020 000131 -00664 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000	%1072 k26 \$
003224 -00011	-01369 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 \$	009229 000008 -00592 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000	%1073 k27 \$
004449 -00190	-01189 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 \$	003488 006060 003551 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000	%1074 l26 \$
005668 -00296	-01152 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 \$	005269 -02880 -03720 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000	%1075 l27 \$
006882 -00167	-01149 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 \$	008421 -00438 010070 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000	%1076 m26 \$
008114 -00017	-00982 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 \$	001338 005250 -06400 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000	%1077 m27 \$
009187 -00051	-00584 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 \$	004354 -00195 004042 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000	%1078 n26 \$
009266 000015	-00615 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0		

TUB-Prüfvorlage JG88; Relatives Geräte-Farbsystem G Eingabe: *w setgray*
1080 spektrale Reflexionen R→LAB* & LAB*a; D65 & D50 Ausgabe: *->ol*v* setrgbcolor*

TUB-Registrierung: 20100301-JG88/JG88L0NA.TXT/.PS TUB-Material: 20100301-JG88/JG88L0NA.TXT/.PS

TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG88/JG88L0NA.TXT/.PS>
Technische Information: <http://www.ps.ban.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmantik>

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG88/JG88L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

001717	002395	001405	0375	0000	0000	0025	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
001819	002954	-00577	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
001914	003497	-01743	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
001984	004099	-02727	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002059	004684	-03622	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
002122	005264	-04390	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002179	005698	-04913	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
002202	005904	-05161	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
002212	005925	-05162	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
002453	001164	002284	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
002608	001702	000177	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
002712	002222	-01111	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
002809	002786	-02172	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
002881	003405	-03179	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
002958	004033	-04065	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003032	004542	-04700	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003051	004812	-05023	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003053	004847	-05042	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
003268	-00186	003321	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
003428	000252	001098	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
003560	000710	-00298	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
003664	001213	-01374	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
003738	001824	-02461	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
003816	002495	-03468	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
003895	003061	-04210	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
003904	003384	-04607	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
003907	003433	-04642	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
004040	-01459	004306	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
004214	-01114	002047	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
004435	-00712	000605	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
004432	-00214	000541	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004515	000372	-01710	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
004599	001044	-02093	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
004674	001643	-03634	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
004676	002007	-04106	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
004686	002050	-04149	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
004773	-02621	005266	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19	\$
004975	-02366	003008	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E10	\$
005109	-02031	001525	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005174	-01574	000326	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005263	-01040	-00895	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005354	-00409	-02039	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005422	000229	-02998	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005449	000607	-03523	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005456	000657	-03584	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005375	-03484	006053	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
005563	-03324	003763	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
005710	-03060	002285	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
005810	-02679	001087	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
005880	-02197	-00161	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
005979	-01590	-01383	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
006066	-00981	-02398	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006086	-00611	-02979	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006096	-00554	-03045	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
005823	-04118	006695	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
006050	-04078	004426	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
006196	-03916	002971	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006301	-03593	001751	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006395	-03175	000484	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006513	-02642	-00771	0375	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006621	-02068	-01821	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006651	-01708	-02452	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006662	-01652	-02525	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
006093	-04525	007124	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
006388	-04627	004965	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
006558	-04532	003489	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
006679	-04273	002291	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
006791	-03926	001000	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
006928	-03453	-00256	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
007039	-02938	-01341	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
007096	-02585	-02006	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
007102	-02536	-02091	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
006104	-04537	007153	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
006398	-04645	004998	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
006559	-04554	003524	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006693	-04301	002312	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006800	-03964	001035	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
006932	-03489	-00234	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
007055	-02978	-01320	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
007117	-02630	-01987	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
007124	-02575	-02073	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
002120	003171	-002623	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
002215	003722	-00049	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
002280	004178	-01268	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
002356	004656	-02266	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
002411	005177	-03196	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
002492	005695	-03991	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
002555	006087	-04520	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
002564	006274	-04781	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
002568	006283	-04785	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
002829	002086	002858	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
002962	002538	000658	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
003057	002924	-00632	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
003149	003418	-01753	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
003218	003966	-02801	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
003306	004538	-03712	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
003364	004998	-04371	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003370	005253	-04708	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
003384	005285	-04727	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
003611	000781	-003874	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
003773	001131	-001577	0500	0250	0125	0500	0750	0875				

003105	005249	003655	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003149	005543	001422	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003181	005817	000889	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003224	006136	-01024	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003260	006497	-02041	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003299	006868	-02898	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003340	007168	-03460	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003339	007309	-03731	0750	0000	0875	0250	1000	0000	0000	%0493	A26	\$
003347	007330	-03751	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003389	004406	004471	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
003918	004632	002063	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
003987	004869	000630	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004031	005183	-00573	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004085	005552	-01698	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004123	005976	-02697	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
004158	006317	-03387	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
004147	006545	-03768	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004130	006591	-03806	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004622	003265	005428	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004726	003408	002933	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004803	003613	001391	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004866	003892	001622	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004915	004252	-01031	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004958	004709	-02159	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004982	005133	-03006	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004981	005392	-03487	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
004969	005455	-03548	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005405	002071	006430	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005517	002180	003867	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005582	002370	002246	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005607	002641	000975	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005667	003007	-00305	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005719	003464	-01536	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005740	003906	-02487	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005730	004239	-03081	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005726	004303	-03158	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
006198	008098	007460	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006293	009052	004873	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006355	001118	003212	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006401	001360	001884	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006460	001676	000573	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006498	002119	-00736	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006536	002593	-01836	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006545	002928	-02529	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006532	002997	-02629	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006888	-00094	008404	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006975	-00101	005808	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
007057	-00010	004150	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
007115	000160	002844	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
007166	000455	001465	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007223	000852	000068	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
007275	001298	-01114	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
007277	001672	-01925	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007261	001750	-02046	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007462	-00913	009207	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007607	-01051	006656	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007698	-01048	005037	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007775	-00927	003706	0750	0750	0375	0250	0250	0500	0000	%0543	G22	\$
007851	-00712	002329	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007944	-00408	000930	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
008002	-00081	-00326	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
008007	000371	-01231	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
008010	000443	-01368	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
007918	-01549	009899	0750	0875	0000	0250	0125	0875	0000	%0549	H19	\$
008136	-01860	007451	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008268	-01934	005816	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008364	-01898	004523	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008465	-01767	003157	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008560	-01563	001768	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008659	-01228	000449	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008709	-00924	-00475	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008715	-00875	-00613	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
007948	-01556	009946	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008169	-01886	007490	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008290	-01970	005879	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008402	-01934	004559	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008492	-01812	003201	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008603	-01613	001813	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008701	-01286	000499	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008748	-00985	-00428	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008759	-00937	-00569	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
003441	005886	004135	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
003487	006175	001818	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
003526	006443	000464	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
003559	006729	-00629	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
003600	007055	-01643	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
003630	007382	-02470	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003669	007637	-03020	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
003664	007777	-03302	0875	0000	0875	0125	1000	0250	0000	%0574	J26	\$
003670	007795	-03325	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
004206	005123	005002	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
004284	005345	002522	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004340	005584	001052	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004394	005863	-00140	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004429	006194	-01261	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004470	006575	-02239	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004503	006890	-02935	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
004484	007104	-03337	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
004489	007137	-03374	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
004989	004086	005957	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
005090	004253	003376	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG88/JG88L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

009302	-00013	000012	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009252	-00094	-000037	0875	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008838	-00916	-000535	0750	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
008254	-01688	-01152	0625	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007689	-02218	-01661	0500	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
007186	-02565	-02057	0375	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006636	-02830	-02426	0250	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005978	-02987	-02789	0125	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005251	-02385	-03079	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009263	000019	000088	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
009215	-00070	000043	0875	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008798	-00897	-00464	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
008218	-01683	-01079	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007663	-02218	-01588	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
007156	-02581	-02003	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006615	-02853	-02372	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005965	-03025	-02730	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
005241	-02973	-03022	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
008544	000928	000137	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
008504	000825	000127	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
008106	-00005	-00370	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007598	-00905	-00944	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
007103	-01593	-01423	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006687	-02072	-01829	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
006208	-02481	-02182	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005638	-02781	-02539	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004986	-02863	-02803	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007753	001802	000470	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007712	001706	000467	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007369	000807	000042	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006865	-00197	-00517	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006414	-00985	-01010	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
006048	-01584	-01417	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005638	-02116	-01768	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
005116	-02549	-02115	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004564	-02768	-02373	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
006947	002652	000908	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006929	002532	000945	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006576	001626	000528	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
006090	000523	-00001	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005630	-00368	-00483	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005320	-01070	-00886	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004935	-01704	-01262	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004479	-02242	-01634	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
003989	-02584	-01842	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006101	003571	001345	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006060	003478	001350	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005724	002586	000962	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005224	001453	000387	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004793	000513	-00113	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004448	-00270	-00534	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004086	-00986	-00936	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
003671	-01595	-01305	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003241	-01996	-01541	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
002581	004494	001738	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005256	004398	001759	0875	0250	0250	0500	0125	0750	0000	%0784	h02	\$
004893	003579	001358	0750	0250	0250	0250	0250	0750	0000	%0785	h03	\$
004334	002456	000737	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
003939	001485	000202	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
003580	000654	-00289	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003231	-00132	-00715	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
002845	-00805	-01079	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
002465	-01245	-01348	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
004393	005395	002475	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004363	005330	002473	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004012	004584	002056	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
003476	003491	001370	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003011	002517	000732	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
002637	001626	000165	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
002279	000803	-00322	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
001933	000078	-00718	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
001619	-00457	-01004	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
003528	005970	004150	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
003506	005921	004146	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003177	005272	003656	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
002656	004223	002843	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
002171	003214	002071	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
001767	002320	001407	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
001549	001343	000807	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
001080	000638	000350	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
000926	-00007	-00035	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009256	000010	-00008	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009174	000001	-00112	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$
008670	000340	-01246	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0812	b12	\$
008691	000698	-02380	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	%0813	b13	\$
008572	001207	-03301	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	%0814	b14	\$
008479	001993	-04128	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0815	b15	\$
008361	002867	-04875	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0816	b16	\$
008238	005040	-05512	0125	0250	1000	0875	0875	0000	0000	%0817	b17	\$
008132	005124	-05719	0000	1000	1000	1000	1000	0000	0000	%0818	b18	\$
009256	-00028	000105	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$
009173	-00042	000011	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	%0820	c11	\$
008175	000275	-01136	0750	0750	0250	0250	0125	0000	0000	%0821	c12	\$
007904	000639	-02281	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	%0822	c13	\$
005877	001143	-03228	0500	0500	0875	0500	0500	0125	0000	%0823	c14	\$
004746	001933	-04072	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$
003620	002812	-04827	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$
002409	003976	-05468	0125	0125	0875	0875	0125	0000	0000	%0826	c17	\$
001331	005082	-05677	0000	0000	0750	1000	1000	0125	0000	%0827	c18	\$
009199	-00276	000975	1000	1000	0750	0000	0250	0000	0000	%0828	d10	\$
009121	-00296	000886	0875	0875	0750	0125						

%BEG 'GK0X'GE27_22.REM.TXT, Separation olv*, D65, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z003455 005944 004159 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008436 -00484 010687 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004369 -06276 004687 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005222 -02908 -03087 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z001340 005118 -05715 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003694 007831 -03287 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z000823 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009224 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z003528 005970 004150 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008437 -00462 010622 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004333 -06259 004657 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005251 -02935 -03079 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z001328 005124 -05710 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003714 007843 -03282 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z000812 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009268 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG88/JG88L0NA.TXT> / PS Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmtechnik>

TUB-Registrierung: 20100301-JG88/JG88L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

[illegible]

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klau.s.richter/JG88/JG88L0NA.TXT> ,.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100301-JG88/JG88L0NA.TXT/.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BIB		GK0X/GE27_22.REM.TX		1000		x (r g b c m y o)		D50, not adapted		%		pos	
x100	x LAB*												
000010	000021	00675	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	A01	\$
000879	000837	02369	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0001	A02	\$	
000939	001555	03439	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0002	A03	\$	
000999	002197	04257	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0003	A04	\$	
001067	002858	05037	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0004	A05	\$	
001159	003454	05726	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	0005	A06	\$	
001205	003898	06208	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0006	A07	\$	
001244	004089	06422	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	0007	A08	\$	
001236	004132	06455	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0008	A09	\$	
001451	004179	000102	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0009	B01	\$	
001558	006015	01705	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0010	B02	\$	
001632	000603	02889	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0011	B03	\$	
001708	000677	03777	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	0012	B04	\$	
001841	001359	04644	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	0013	B05	\$	
001876	002015	05444	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	0014	B06	\$	
001933	002494	05995	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	0015	B07	\$	
001964	002738	06264	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	0016	B08	\$	
001958	002787	06300	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0017	B09	\$	
002181	002646	001038	0000	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0018	C01	\$	
002294	002147	00862	0000	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0019	C02	\$	
002258	002116	00866	0000	0250	0250	1000	0750	0875	0000	0020	C03	\$	
002283	002145	00886	0000	0250	0375	1000	0750	0625	0000	0021	C04	\$	
002521	002829	04013	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	0022	C05	\$	
002604	000399	04906	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	0023	C06	\$	
002677	000914	05535	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	0024	C07	\$	
002700	001194	05852	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	0025	C08	\$	
002697	001247	05903	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0026	C09	\$	
002829	003765	001874	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0027	D01	\$	
002957	003409	000608	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0028	D02	\$	
003041	002929	01286	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0029	D03	\$	
003114	002385	002338	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0030	D04	\$	
003209	001755	003448	0000	0375	0500	1000	0625						

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG88/JG88L0NA.TXT> / PS
Technische Information: <http://www.ps.ban.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmantik>

TUB-Registrierung: 20100301-JG88/JG88L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

001173	002523	000874	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	00243	A10	S	002215	003427	001547	0500	0000	0000	0500	0500	1000	1000	0000	00324	J10	S	002721	004476	002363	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	0000	0000	00405	S10	S
001781	002978	-01096	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	00244	A11	S	002299	003819	-00567	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	00325	J11	S	002797	004770	000214	0625	0000	0125	0375	1000	1000	0875	0000	0000	00406	S11	S	
001954	003357	-02265	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	00245	A12	S	002353	004131	-01727	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	00326	J12	S	002838	005010	-01500	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	0000	0000	00407	S12	S	
002013	003802	-03253	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	00246	A13	S	002419	004469	-02729	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	00327	J13	S	002883	005278	-02113	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	0000	0000	00408	S13	S	
002076	004430	-04156	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	00247	A14	S	002462	004842	-03665	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	00328	J14	S	002922	005580	-03065	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	0000	0000	00409	S14	S	
002127	004629	-04932	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	00248	A15	S	002533	005244	-04465	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	00329	J15	S	002980	005914	-03901	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	0000	0000	00410	S15	S	
002177	005006	-05458	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	00249	A16	S	002590	005522	-04995	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	00330	J16	S	003018	006157	-04445	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	0000	0000	00411	S16	S	
002196	005165	-05708	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	00250	A17	S	002585	005659	-05258	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	00331	J17	S	003013	006271	-04701	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	0000	0000	00412	S17	S	
002207	005186	-05707	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	00251	A18	S	002599	005669	-05263	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	00332	J18	S	003032	006286	-04709	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	0000	0000	00413	S18	S	
002497	001444	-001693	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	00252	B10	S	002901	002405	-002318	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	00333	K10	S	003410	003525	-003131	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	0000	0000	00414	T10	S	
002638	001806	-00399	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	00253	B11	S	003021	002711	-000135	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	00334	K11	S	003532	003746	-000820	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	0000	0000				

TUB-Prüfvorlage JG88; Relatives Geräte-Farbsystem C
1080 spektrale Reflexionen R->LAB* & LAB*a; D65

Eingabe: $w \in \text{setgray}$

1080 spektrale Reflexionen R->LAB* & LAB*a; D65 & D50 Ausgabe: ->olv**setrgbcolor*

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG88/JG88L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

003273	005579	003313	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003307	005774	001100	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003330	005946	-00229	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003363	006156	-01345	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003389	006396	-02365	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003419	006648	-03224	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003454	006854	-03786	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003450	006958	-04058	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003458	006975	-04076	0750	0000	0900	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003984	004803	-00462	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
004051	004937	001675	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004108	005075	000242	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004142	005277	-00963	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004184	005517	-02092	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004212	005806	-03095	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
004240	006043	-03785	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
004255	006209	-04165	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004216	006248	-04202	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004743	003718	004949	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004833	003779	002478	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004897	003884	000937	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004950	004056	-00293	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004988	004287	-01491	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
005020	004599	-02622	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
005036	004899	-03469	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
005030	005083	-03950	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
005018	005136	-04010	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005504	002560	005885	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005602	002595	003355	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005655	002688	001738	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005678	002856	000466	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005720	003093	-00816	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005751	003400	-02050	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005772	003710	-03093	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005757	003955	-03596	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005753	004007	-03672	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
006280	001403	006859	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006360	001394	004309	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006411	001473	002655	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006447	001617	001328	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006495	001810	000014	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006521	002105	-01299	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006550	002435	-02401	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006551	002671	-03097	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006538	002726	-03195	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006957	000413	007759	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
007029	000354	005205	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
007099	000366	003554	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
007148	000450	002248	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
007187	000628	000867	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007232	000878	-00535	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
007722	001179	-01722	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
007267	001445	-02536	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007250	001506	-02657	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007521	-00418	008528	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007650	-00592	006020	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007730	-00659	004408	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007795	-00619	003778	0750	0750	0375	0250	0250	0500	0000	%0543	G22	\$
007860	-00512	001697	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007939	-00346	000290	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007986	-00082	-00973	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007983	000176	-01884	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
007984	000230	-02022	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
007971	-01054	009187	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008172	-01403	006790	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008291	-01541	005162	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008376	-01578	003868	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008464	-01548	002497	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008545	-01471	001098	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008631	-01277	-00232	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008671	-01084	-01165	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008676	-01052	-01305	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008002	-01061	009243	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008205	-01428	006827	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008312	-01575	005224	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008414	-01614	003903	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008491	-01592	002540	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008588	-01519	001142	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008673	-01332	-00183	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008710	-01142	-01120	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008720	-01112	-01263	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
003631	006243	003834	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
003669	006441	001541	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
003699	006616	000991	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
003724	006804	-00901	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
003756	007021	-01916	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
003779	007241	-02744	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003812	007420	-03294	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
003905	007519	-03554	0875	0000	0875	0125	1000	0250	0000	%0574	J26	\$
003910	007532	-03597	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
004375	005551	004636	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
004442	005692	002180	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004487	005840	000712	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004532	006019	-00480	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004557	006235	-01603	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004589	006496	-02582	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004616	006714	-03278	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
004594	006870	-03678	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
004598	006897	-03714	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
005134	004573	%05522	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
005223	004668	002969	0875	0250	012							

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG88/JG88L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

009292	-00059	-00621	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009240	-00151	-00676	0875	1000	1000	0000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008800	-01086	-01223	0750	1000	1000	0000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
008188	-01995	-01891	0625	1000	1000	0000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007602	-02649	-02441	0500	1000	1000	0000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
007083	-03101	-02868	0375	1000	1000	0000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006519	-03474	-03266	0250	1000	1000	0000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005847	-03756	-03659	0125	1000	1000	0000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005140	-03780	-03971	0000	1000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009256	-00015	-00542	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	%0738	c01	\$
009204	-00115	-00593	0875	0875	0875	0000	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008761	-01056	-01149	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	%0740	c03	\$
008154	-01979	-01816	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	0000	%0741	c04	\$
007578	-02636	-02366	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	0000	%0742	c05	\$
007054	-03108	-02813	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	%0743	c06	\$
006498	-03488	-03211	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	0000	%0744	c07	\$
005835	-03774	-03599	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	%0745	c08	\$
005101	-03808	-03913	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	%0746	c09	\$
008556	-00059	-00455	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0000	%0747	d01	\$
008514	-00049	-00469	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	%0748	d02	\$
008090	-00093	-01016	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%0749	d03	\$
007551	-01129	-01645	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	0000	%0750	d04	\$
007033	-01942	-02170	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	0000	%0751	d05	\$
006599	-02534	-02612	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	%0752	d06	\$
006102	-03056	-02999	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0753	d07	\$
005516	-03475	-03389	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	0000	%0754	d08	\$
004854	-03646	-03679	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0755	d09	\$
007789	-001925	-00078	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	0000	%0756	e01	\$
007747	-001824	-00085	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	0000	%0757	e02	\$
007367	-000826	-00051	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	%0758	e03	\$
006841	-00307	-01180	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	%0759	e04	\$
006364	-01220	-01721	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	0000	%0760	e05	\$
005977	-01935	-02169	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	%0761	e06	\$
005549	-02583	-02557	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	0000	%0762	e07	\$
005008	-03140	-02941	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	0000	%0763	e08	\$
004444	-03453	-03228	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	%0764	e09	\$
007009	-002866	-000403	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	0000	%0765	f01	\$
006990	-002744	-000434	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	0000	%0766	f02	\$
006609	-001753	-000333	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	0000	%0767	f03	\$
006090	-000534	-000624	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	0000	%0768	f04	\$
005635	-00473	-01159	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	%0769	f05	\$
005270	-01286	-01605	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	0000	%0770	f06	\$
004864	-02039	-02021	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	0000	%0771	f07	\$
004388	-02708	-02433	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	0000	%0772	f08	\$
003885	-03140	-02671	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	%0773	f09	\$
006192	-003858	-000888	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	0000	%0774	g01	\$
006149	-003761	-000888	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	0000	%0775	g02	\$
005786	-002800	-000450	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	0000	%0776	g03	\$
005251	-001565	-00190	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	0000	%0777	g04	\$
004790	-000521	-00747	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	0000	%0778	g05	\$
004420	-00367	-01215	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	%0779	g06	\$
004036	-01203	-01661	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	0000	%0780	g07	\$
003600	-01943	-02072	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	0000	%0781	g08	\$
003155	-02444	-02340	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0782	g09	\$
005403	-004822	-001326	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	0000	%0783	h01	\$
005376	-004725	-001350	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	0000	%0784	h02	\$
004986	-003851	-000900	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	%0785	h03	\$
004642	-002642	-000210	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	0000	%0786	h04	\$
003963	-001584	-00383	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	0000	%0787	h05	\$
003577	-000654	-000926	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	0000	%0788	h06	\$
003202	-00245	-01402	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	%0789	h07	\$
002793	-01044	-01810	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	0000	%0790	h08	\$
002396	-01595	-02114	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0791	h09	\$
004551	-005749	-002133	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	%0792	i01	\$
004520	-005682	-002126	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	0000	%0793	i02	\$
004142	-004897	-001662	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	0000	%0794	i03	\$
003570	-003740	-000906	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	0000	%0795	i04	\$
003070	-002700	-000205	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	0000	%0796	i05	\$
002665	-001731	-00419	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	0000	%0797	i06	\$
002278	-000813	-00061	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	0000	%0798	i07	\$
001907	-00024	-01405	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	%0799	i08	\$
001573	-00672	-01730	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0800	i09	\$
003720	-006338	-003852	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	%0801	j01	\$
003697	-006288	-003843	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	0000	%0802	j02	\$
003345	-005611	-003312	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	0000	%0803	j03	\$
002787	-004523	-002431	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	0000	%0804	j04	\$
002268	-003477	-001593	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	0000	%0805	j05	\$
001833	-002543	-000871	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	0000	%0806	j06	\$
001502	-001513	-000208	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	0000	%0807	j07	\$
001088	-000743	-000291	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	0000	%0808	j08	\$
000912	-000012	-00719	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0809	j09	\$
009247	-00036	-00643	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009163	-00059	-00749	0875	1000	1000	0125	0125	0000	0000	0000	%0811	b11	\$
008145	-000139	-01898	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	0000	%0812	b12	\$
008949	-000328	-03051	0625	1000	0375	0375	0000	0000	0000	0000	%0813	b13	\$
005817	-000681	-03987	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	0000	%0814	b14	\$
004685	-001321	-04822	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	0000	%0815	b15	\$
003534	-002040	-05566	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	0000	%0816	b16	\$
002233	-003900	-06256	0125	0250	1000	0875	0875	0000	0000	0000	%0817	b17	\$
001223	-004143	-06458	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0818	b18	\$
009248	-00062	-00527	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	0000	%0819	c10	\$
009162	-00088	-00625	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	%0820	c11	\$
008150	-000809	-01788	0750	0750	0250	0250	0125	0000	0000	0000	%0821	c12	\$
006963	-000283	-02952	0625	0625	0875	0375	0375	0125					

%BEG 'GK0X'GE27_22.REM.TXT, Separation olv*, D50, not adapted \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z003647 006303 003862 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008515 000054 010030 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004308 -06071 003807 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005081 -03755 -03977 %1000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z001236 004132 -06455 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003837 007577 -03554 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z000810 000021 -00675 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009214 -00045 -00638 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z003720 006338 003852 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008517 000074 009972 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004272 -06059 003775 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005110 -03780 -03971 %1000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z001223 004143 -06458 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003858 007594 -03552 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z000799 000025 -00683 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009259 -00046 -00634 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG88/JG88L0NA.TXT> ,.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100301-JG88/JG88L0NA.TXT/.PS TUB-Material: Code=rha4ta
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BEG / GK0Y/GE27_22.REM.TXT, Separation olv*, D50, not adapted \$					
%00 x LAB*	b	c	m	n	y
000864 000090 -006679 0000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %00972 k01 \$	0009099	-000131	-000573	0866 0866	0866 0133 0133 0133 0000 %1053 m23 \$
0001958 -00035 -01384 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %00973 k02 \$	0009231	-000555	-006223	0933 0933	0933 0636 0866 0666 0000 %1054 m24 \$
0003240 -00219 -01367 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %00974 k03 \$	0009227	-00045	-006617	1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 %1055 m25 \$	
0004461 -00361 -01193 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %00975 k04 \$	0009796	000007	-007200	0000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %1056 n10 \$	
0005679 -00460 -01172 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %00976 k05 \$	0001295	-000083	-012091	0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1057 n11 \$	
0006886 -00327 -01156 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %00977 k06 \$	0001977	-00043	-01446	0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1058 n12 \$	
0008115 -00143 -009976 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %00978 k07 \$	0002650	-00241	-01398	0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1059 n13 \$	
0009178 -00189 -00607 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %00979 k08 \$	0003345	-00267	-01349	0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1060 n14 \$	
0009257 -00045 -00637 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %00980 k09 \$	0004026	-00307	-01223	0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1061 n15 \$	
0009860 -00001 -00681 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %00981 l01 \$	0004659	-00404	-01217	0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1062 n16 \$	
0001959 -00033 -01369 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %00982 l02 \$	0005314	-00485	-01156	0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1063 n17 \$	
0003238 -00212 -01383 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %00983 l03 \$	0005969	-00498	-01092	0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1064 n18 \$	
0004461 -00354 -01202 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %00984 l04 \$	0006590	-00364	-01105	0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1065 n19 \$	
0005676 -00458 -01181 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %00985 l05 \$	0007240	-00203	-01119	0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1066 n20 \$	
0006891 -00317 -01176 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %00986 l06 \$	0007901	-00118	-00990	0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1067 n21 \$	
0008113 -00141 -00991 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %00987 l07 \$	0008501	-00073	-00844	0800 0800 0200 0200 0200 0200 0000 %1068 n22 \$	
0009179 -00112 -00605 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %00988 l08 \$	0009092	-00129	-00575	0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1069 n23 \$	
0009257 -00047 -00639 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %00989 l09 \$	0009223	-00053	-00621	0933 0933 0933 0666 0666 0666 0000 %1070 n24 \$	
0008048 0000004 -00694 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %00990 m01 \$	0009216	-00046	-00620	1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1071 n25 \$	
0001936 -00023 -01389 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %00991 m02 \$	0008088	000040	-00649	0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1072 k26 \$	
0003196 -00211 -01381 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %00992 m03 \$	0009219	-00048	-00614	1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1073 k27 \$	
0004422 -00361 -01208 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %00993 m04 \$	0003682	-00637	-003922	1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 %1074 l26 \$	
0005640 -00463 -01180 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %00994 m05 \$	0005128	-03787	-03959	0000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1075 l27 \$	
0006886 -00327 -01176 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %00995 m06 \$	0008500	000075	010037	1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 %1076 m26 \$	
0008096 -00134 -01006 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %00996 m07 \$	0001235	-004155	-06453	0000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1077 m27 \$	
0009177 -00111 -00607 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %00997 m08 \$	0004293	-00608	003820	0000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1078 n26 \$	
0					

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klau.s.richter/JG88/JG88LONA.TXT> .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klau.s.richter/JG88/JG88LONA.TXT> .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG88/JG88L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

001783	002509	001545	0375	0000	0000	0025	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
001871	002965	-00424	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
001954	003345	-01594	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
002013	003790	-02583	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002076	004218	-03486	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
002127	004658	-04261	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002177	004995	-04788	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
002195	005154	-05039	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
002207	005175	-05037	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
002497	001436	002362	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
002638	001799	002688	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
002730	002154	-01022	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
002816	002560	-02089	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
002875	003010	-03103	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
002941	003480	-03996	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003007	003875	-04634	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003022	004085	-04960	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003024	004116	-04976	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
003293	000133	003336	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
003439	000412	001132	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
003558	000708	-00267	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
003651	001062	-01347	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
003714	001502	-02439	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
003779	002001	-03453	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
003851	002438	-04197	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
003855	002689	-04597	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
003858	002731	-04629	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
004049	-01115	004266	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
004209	-00909	002032	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
004328	-00658	000591	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
004405	-00304	-00557	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004477	000111	-01731	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
004549	000606	-02830	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
004615	001065	-03664	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
004613	001345	-04139	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
004622	001382	-04188	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
004770	-02265	005177	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	E10	\$
004959	-02129	002950	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
005081	-01930	001470	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005136	-01610	000271	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005213	-01242	-00955	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005293	-00785	-02105	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005351	-00300	-03069	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005373	-00010	-03597	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005380	000028	-03657	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005365	-03121	005929	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
005538	-03067	003673	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
005673	-02927	002199	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
005764	-02674	001001	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
005822	-02350	-00252	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
005908	-01917	-01481	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005986	-01464	-02502	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
005999	-01189	-03087	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006008	-01143	-03154	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
006080	-03743	006536	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
006019	-03806	004311	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
006153	-03756	002800	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006253	-03553	001641	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006330	-03287	000368	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006435	-02925	-00896	0375	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006532	-02505	-01954	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006556	-02245	-02591	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006566	-02201	-02665	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
006075	-04157	006957	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
006353	-04341	004833	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
006511	-04353	003360	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
006622	-04206	002163	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
006721	-04006	000865	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
006845	-03698	-00401	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
006944	-03338	-02149	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
006993	-03087	-02170	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006999	-03051	-02256	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
006086	-04168	006985	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
006364	-04358	004864	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
006511	-04372	003395	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006636	-04233	002183	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006730	-04041	000899	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
006848	-03732	-00380	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
006960	-03377	-01477	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
007014	-03130	-02151	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
007121	-03088	-02238	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
002215	003416	-002217	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
002299	003809	-00161	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
002353	004121	-01058	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
002419	004460	-02060	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
002462	004833	-02996	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
002533	005216	-03797	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
002590	005514	-04327	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
002625	005652	-04590	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
002689	005862	-04759	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
002901	002400	002984	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
002921	002706	000801	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
003104	002953	-00492	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
003184	003300	-01617	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
003242	003688	-02671	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
003319	004110	-03587	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
003369	004454	-04249	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003371	004647	-04587	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
003386	004676	-04604	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
003661	001146	003932	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
003810	001365	001656	0500	0250	0125	0500	0750	0875				

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG88/JG88L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

003273	005577	003978	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003307	005772	001765	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003330	005944	000434	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003363	006155	-00680	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003389	006395	-01700	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003419	006647	-02560	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003454	006854	-03122	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003480	006957	-03393	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003458	006974	-03412	0750	0000	0900	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003984	004807	004734	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
004051	004941	002377	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004108	005080	000903	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004142	005282	-00302	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004184	005523	-01431	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004212	005812	-02434	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
004240	006049	-03125	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
004255	006215	-03504	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004210	006254	-03541	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004743	003728	005607	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004833	003789	003136	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004897	003895	001594	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004950	004067	000364	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004988	004298	-00834	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
005020	004611	-01964	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
005036	004912	-02812	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
005030	005095	-03293	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
005018	005148	-03353	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005004	005276	006541	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005502	002612	004009	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005655	002705	002392	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005678	002873	001121	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005720	003111	-01062	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005751	003418	-01306	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005772	003728	-02349	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005757	003973	-02942	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005753	004025	-03018	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
006280	001425	007511	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006360	001417	004961	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006411	001496	003306	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006447	001640	001979	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006495	001834	000665	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006521	002129	-00648	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006550	002460	-01751	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006551	002696	-02446	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006538	002750	-02545	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006957	000441	008408	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
007029	000382	005853	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
007099	000395	004202	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
007148	000479	002896	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
007187	000657	001515	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007232	000907	000112	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
007272	001209	-01075	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
007267	001475	-01889	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007250	001536	-02010	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007521	-00378	009175	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007650	-00559	006666	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007730	-00625	005953	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007796	-00658	003723	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007860	-00477	002342	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007939	-00310	000934	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007986	-00946	-00329	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007983	-009212	-01240	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
007984	-008266	-01378	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
007971	-01018	009831	0750	0875	0000	0250	0125	0875	0000	%0549	H19	\$
008172	-01366	007433	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008291	-01503	005804	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008376	-01539	004510	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008464	-01508	003139	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008545	-01430	001739	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008631	-01236	000408	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008671	-01043	-00524	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008676	-01011	-00664	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008002	-01025	009887	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008205	-01391	007471	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008312	-01537	005867	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008414	-01575	004545	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008491	-01552	003182	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008588	-01478	001783	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008673	-01291	000457	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008710	-01100	-00479	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008720	-01071	-00622	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
003631	006244	004498	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
003669	006442	002204	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
003699	006618	000854	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
003724	006806	-00238	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
003756	007023	-01253	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
003779	007245	-02081	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003812	007422	-02631	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
003805	007521	-02828	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
003810	007536	-02835	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
004375	005558	%05296	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
004422	005699	002840	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004487	005848	001372	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004532	006027	000178	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004557	006243	-00944	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004589	006504	-01193	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004616	006722	-02619	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
004594	006878	-03019	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
004598	006905	-03054	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
005134	004586	006178	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
005223	004682	003625	0875	0250</								

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG88/JG88L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

009292	-00012	000012	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009240	-00104	-00041	0875	1000	1000	0000	0125	0000	0000	%0730	b02	\$
008800	-01043	-00586	0750	1000	1000	0000	0250	0000	0000	%0731	b03	\$
008188	-01958	-01250	0625	1000	1000	0000	0375	0000	0000	%0732	b04	\$
007602	-02616	-01797	0500	1000	1000	0000	0500	0000	0000	%0733	b05	\$
007083	-03073	-02221	0375	1000	1000	0000	0625	0000	0000	%0734	b06	\$
006519	-03451	-02616	0250	1000	1000	0000	0750	0000	0000	%0735	b07	\$
005847	-03738	-03005	0125	1000	1000	0000	0875	0000	0000	%0736	b08	\$
005140	-03768	-03312	0000	1000	1000	0000	1000	0000	0000	%0737	b09	\$
009256	000031	000091	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
009204	000609	000041	0875	0875	0875	0000	0125	0125	0125	%0739	c02	\$
008761	-01013	-00512	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
008154	-01942	-01175	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007578	-02604	-01722	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
007054	-03080	-02165	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006498	-03465	-02561	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005835	-03756	-02944	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
005101	-03796	-03254	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
008556	000099	000183	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
008514	000889	000168	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
008090	-00057	-00375	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007551	-01097	-01000	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
007033	-01915	-01522	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006590	-02510	-01962	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
006102	-03037	-02346	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005516	-03460	-02733	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004854	-03637	-03019	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007789	001959	000564	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007747	001858	000557	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007367	000856	000083	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006841	-00281	-00531	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006364	-01198	-01070	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005977	-01916	-01515	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005549	-02567	-01901	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
005008	-03129	-02282	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004444	-03447	-02566	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007099	002894	001050	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006908	002772	001082	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006609	001777	000616	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
006090	000553	000028	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005635	-00457	-00503	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005270	-01273	-00947	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004864	-02030	-01362	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004388	-02703	-01771	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
003885	-03139	-02006	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006192	003878	001540	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006149	003781	001541	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005786	002817	001105	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005251	001577	000467	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004790	000530	-00087	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004420	-00361	-00552	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004036	-01200	-00997	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
003600	-01944	-01405	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003155	-02450	-01671	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005403	004836	001983	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005376	004739	002007	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
004986	003061	001559	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004642	002648	000873	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
003963	001586	000281	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
003577	000652	-00259	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003202	-00250	-00733	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
002793	-01053	-01139	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
002396	-01607	-01444	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
004551	005756	002795	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004520	005688	002788	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004142	004900	002326	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
003570	003739	001573	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003070	002694	000875	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
002665	001721	000253	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
002278	000800	-00207	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
001907	-00039	-00729	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
001573	-00691	-01052	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
003720	006338	004518	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
003697	006287	004509	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003345	005608	003980	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
002787	004515	003102	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
002268	003464	002267	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
001833	002527	001548	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
001502	001495	000887	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
001088	000720	000390	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
000812	-00013	-00036	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009247	000009	-00008	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009163	-00013	-00114	0875	0875	0875	0100	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
008145	000177	-01257	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0812	b12	\$
008949	000355	-02403	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0813	b13	\$
005817	000699	-03333	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0814	b14	\$
004685	001329	-04161	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0815	b15	\$
003534	002038	-04919	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0816	b16	\$
003067	000967	-05571	0125	0250	0250	0875	0875	0875	0000	%0817	b17	\$
001222	004121	-05777	0000	1000	1000	1000	1000	1000	0000	%0818	b18	\$
009248	-00016	-00106	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$
009162	-00042	-00009	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0820	c11	\$
008150	000126	-01147	0750	0750	0750	0250	0250	0125	0000	%0821	c12	\$
006963	000311	-02304	0625	0625	0625	0375	0375	0125	0000	%0822	c13	\$
005822	000645	-03260	0500	0500	0500	0500	0125	0000	0000	%0823	c14	\$
004681	001277	-04106	0375	0375	0375	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$
003543	001991	-04871	0250	0250	0250	0750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$
002317	003010	-05527	0125	0125	0125	0875	0875	0125	0000	%0826	c17	\$
001228	004085	-05743	0000	0000	0750	1000	1000	0125	0000	%0827	c18	\$
009199	-00169	-00095	1000	1000	1000	0000	0250	0000	0000	%0828	d10	\$
009119	-00201	-00089	0875	0875	0750	0125	0					

```
%BEG 'GK0X'GE27_22.REM.TXT, Separation olv*, D50, adapted $
%100 x LAB*a          %1000 x (r g b c m y 0)          %nr.   pos $
%z003647 006303 004526 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z008515 000094 010671 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z004308 -06064 004468 %1000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005081 -03742 -03320 %1000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z001236 004113 -05781 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z003837 007579 -02891 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z000810 000000 000000 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009214 000000 000000 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%$
%z003720 006338 004518 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z008517 000115 010611 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z004272 -06055 004438 %1000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005110 -03768 -03313 %1000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z001223 004121 -05777 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z003858 007594 -02886 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z000799 000000 000000 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009259 000000 000000 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%$
```

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG88/JG88L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100301-JG88/JG88L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

[illegible]