TUB-Registrierung: 20091101-HG59/HG59L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG59/HG59L0NA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.70; nt=0.18; nx=1.0

```
%BEG HE49_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.70, D65, not adapted $
%100 x LAB*          1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
007958 000127 -00730 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 $   007952 000081 -00682 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0324 A10 $   007910 000095 -00678 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0648 A19 $
007549 -00192 -00962 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0000  %0001 A02 $   007407 000098 -01083 0875 0875 1000 0125 0125 0000 0000  %0325 A11 $   007326 000709 -01036 1000 0875 1000 0000 0125 0000 0000  %0649 A20 $
007099 -00408 -01173 0750 1000 1000 0250 0000 0000 0000  %0002 A03 $   006853 000156 -01449 0750 0750 1000 0250 0250 0000 0000  %0326 A12 $   006745 001338 -01424 1000 0750 1000 0000 0250 0000 0000  %0650 A21 $
006722 -00698 -01408 0625 1000 1000 0375 0000 0000 0000  %0003 A04 $   006350 000149 -01794 0625 0625 1000 0375 0375 0000 0000  %0327 A13 $   006167 001914 -01769 1000 0625 1000 0000 0375 0000 0000  %0651 A22 $
006391 -00943 -01592 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000  %0004 A05 $   005888 000140 -02126 0500 0500 1000 0500 0500 0000 0000  %0328 A14 $   005551 002514 -02143 1000 0500 1000 0000 0500 0000 0000  %0652 A23 $
006042 -01259 -01789 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0000  %0005 A06 $   005416 000223 -02494 0375 0375 1000 0625 0625 0000 0000  %0329 A15 $   004917 003261 -02573 1000 0375 1000 0000 0625 0000 0000  %0653 A24 $
005708 -01605 -01934 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000  %0006 A07 $   004900 000250 -02869 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000  %0330 A16 $   004305 003880 -02979 1000 0250 1000 0000 0750 0000 0000  %0654 A25 $
005327 -01898 -02157 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000  %0007 A08 $   004425 000222 -03214 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000  %0331 A17 $   003767 004405 -03337 1000 0125 1000 0000 0875 0000 0000  %0655 A26 $
004977 -02196 -02353 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 $   003902 000287 -03618 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 $   003214 004998 -03653 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 $
007447 000702 -00493 1000 0875 0875 0000 0125 0125 0000  %0009 B01 $   007888 000019 000304 1000 1000 0875 0000 0000 0125 0000  %0333 B10 $   007452 -00347 -00554 0875 1000 0875 0125 0000 0125 0000  %0657 B19 $
007141 000092 -00707 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0010 B02 $   007141 000074 -00657 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0334 B11 $   007092 000090 -00648 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0658 B20 $
006696 -00139 -00934 0750 0875 0875 0250 0125 0125 0000  %0011 B03 $   006593 000070 -00996 0750 0750 0875 0250 0250 0125 0000  %0335 B12 $   006503 000709 -01020 0875 0750 0875 0125 0250 0125 0000  %0659 B21 $
006365 -00448 -01149 0625 0875 0875 0375 0125 0125 0000  %0012 B04 $   006102 000104 -01413 0625 0625 0875 0375 0375 0125 0000  %0336 B13 $   005877 001342 -01449 0875 0625 0875 0125 0375 0125 0000  %0660 B22 $
006061 -00716 -01331 0500 0875 0875 0500 0125 0125 0000  %0013 B05 $   005660 000130 -01743 0500 0500 0875 0500 0500 0125 0000  %0337 B14 $   005260 001960 -01815 0875 0500 0875 0125 0500 0125 0000  %0661 B23 $
005697 -01047 -01536 0375 0875 0875 0625 0125 0125 0000  %0014 B06 $   005183 000150 -02141 0375 0375 0875 0625 0625 0125 0000  %0338 B15 $   004685 002603 -02229 0875 0375 0875 0125 0625 0125 0000  %0662 B24 $
005335 -01323 -01724 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000  %0015 B07 $   004667 000167 -02470 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000  %0339 B16 $   004141 003242 -02621 0875 0250 0875 0125 0750 0125 0000  %0663 B25 $
004957 -01621 -01936 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000  %0016 B08 $   004174 000170 -02825 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000  %0340 B17 $   003602 003823 -02987 0875 0125 0875 0125 0875 0125 0000  %0664 B26 $
004617 -01877 -02208 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000  %0017 B09 $   003644 000265 -03273 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000  %0341 B18 $   003036 004413 -03320 0875 0000 0875 0125 1000 0125 0000  %0665 B27 $
006965 001149 -00142 1000 0750 0750 0000 0250 0250 0000  %0018 C01 $   007791 000037 001184 1000 1000 0750 0000 0000 0250 0000  %0342 C10 $   006931 -00756 -00407 0750 1000 0750 0250 0000 0250 0000  %0666 C19 $
006660 000596 -00436 0875 0750 0750 0125 0250 0250 0000  %0019 C02 $   007031 000099 000201 0875 0875 0750 0125 0125 0250 0000  %0343 C11 $   006583 -00331 -00534 0750 0875 0750 0250 0125 0250 0000  %0667 C20 $
006322 000086 -00684 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0020 C03 $   006313 000055 -00642 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0344 C12 $   006245 000075 -00659 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0668 C21 $
005994 -00220 -00924 0625 0750 0750 0375 0250 0250 0000  %0021 C04 $   005836 000105 -01054 0625 0625 0750 0375 0375 0250 0000  %0345 C13 $   005666 000691 -01062 0750 0625 0750 0250 0375 0250 0000  %0669 C22 $
005697 -00433 -01130 0500 0750 0750 0500 0250 0250 0000  %0022 C05 $   005407 000157 -01409 0500 0500 0750 0500 0500 0250 0000  %0346 C14 $   005117 001322 -01461 0750 0500 0750 0250 0500 0250 0000  %0670 C23 $
005304 -00718 -01369 0375 0750 0750 0625 0250 0250 0000  %0023 C06 $   004921 000160 -01790 0375 0375 0750 0625 0625 0250 0000  %0347 C15 $   004550 002021 -01921 0750 0375 0750 0250 0625 0250 0000  %0671 C24 $
004939 -00990 -01583 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000  %0024 C07 $   004384 000213 -02194 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000  %0348 C16 $   003985 002641 -02298 0750 0250 0750 0250 0750 0250 0000  %0672 C25 $
004568 -01313 -01754 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000  %0025 C08 $   003867 000291 -02579 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000  %0349 C17 $   003432 003230 -02659 0750 0125 0750 0250 0875 0250 0000  %0673 C26 $
004207 -01562 -02075 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000  %0026 C09 $   003390 000226 -02933 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000  %0350 C18 $   002846 003793 -02962 0750 0000 0750 0250 1000 0250 0000  %0674 C27 $
006445 001765 000047 1000 0625 0625 0000 0375 0375 0000  %0027 D01 $   007723 000017 002053 1000 1000 0625 0000 0000 0375 0000  %0351 D10 $   006563 -01227 -00261 0625 1000 0625 0375 0000 0375 0000  %0675 D19 $
006121 001188 -00209 0875 0625 0625 0125 0375 0375 0000  %0028 D02 $   007005 000081 001095 0875 0875 0625 0125 0125 0375 0000  %0352 D11 $   006236 -00786 -00418 0625 0875 0625 0375 0125 0375 0000  %0676 D20 $
005821 000680 -00460 0750 0625 0625 0250 0375 0375 0000  %0029 D03 $   006260 000055 000264 0750 0750 0625 0250 0250 0375 0000  %0353 D12 $   005888 -00364 -00584 0625 0750 0625 0375 0250 0375 0000  %0677 D21 $
005619 000113 -00756 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0030 D04 $   005585 000089 -00734 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0354 D13 $   005507 000114 -00763 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0678 D22 $
005305 -00124 -00940 0500 0625 0625 0500 0375 0375 0000  %0031 D05 $   005148 000146 -01097 0500 0500 0625 0500 0500 0375 0000  %0355 D14 $   004964 000744 -01146 0625 0500 0625 0375 0500 0375 0000  %0679 D23 $
004925 -00476 -01139 0375 0625 0625 0625 0375 0375 0000  %0032 D06 $   004634 000158 -01485 0375 0375 0625 0625 0625 0375 0000  %0356 D15 $   004363 001435 -01551 0625 0375 0625 0375 0625 0375 0000  %0680 D24 $
004549 -00739 -01333 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000  %0033 D07 $   004082 000243 -01837 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000  %0357 D16 $   003821 002100 -01923 0625 0250 0625 0375 0750 0375 0000  %0681 D25 $
004182 -01063 -01533 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000  %0034 D08 $   003622 000237 -02204 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000  %0358 D17 $   003255 002622 -02255 0625 0125 0625 0375 0875 0375 0000  %0682 D26 $
003810 -01274 -01852 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000  %0035 D09 $   003147 000217 -02551 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000  %0359 D18 $   002665 003168 -02591 0625 0000 0625 0375 1000 0375 0000  %0683 D27 $
005947 002279 000330 1000 0500 0500 0000 0500 0500 0000  %0036 E01 $   007665 -00018 003067 1000 1000 0500 0000 0000 0500 0000  %0360 E10 $   006195 -01587 -00157 0500 1000 0500 0500 0000 0500 0000  %0684 E19 $
005629 001748 000075 0875 0500 0500 0125 0500 0500 0000  %0037 E02 $   006947 -00004 002088 0875 0875 0500 0125 0125 0500 0000  %0361 E11 $   005911 -01181 -00278 0500 0875 0500 0500 0125 0500 0000  %0685 E20 $
005331 001217 -00182 0750 0500 0500 0250 0500 0500 0000  %0038 E03 $   006230 -00009 001215 0750 0750 0500 0250 0250 0500 0000  %0362 E12 $   005571 -00758 -00455 0500 0750 0500 0500 0250 0500 0000  %0686 E21 $
005128 000653 -00466 0625 0500 0500 0375 0500 0500 0000  %0039 E04 $   005514 000054 000209 0625 0625 0500 0375 0375 0500 0000  %0363 E13 $   005201 -00260 -00643 0500 0625 0500 0500 0375 0500 0000  %0687 E22 $
004935 000145 -00701 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0040 E05 $   004915 000145 -00724 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0364 E14 $   004849 000185 -00752 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0688 E23 $
004539 -00181 -00925 0375 0500 0500 0625 0500 0500 0000  %0041 E06 $   004365 000179 -01103 0375 0375 0500 0625 0625 0500 0000  %0365 E15 $   004233 000867 -01194 0500 0375 0500 0500 0625 0500 0000  %0689 E24 $
004144 -00425 -01109 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000  %0042 E07 $   003855 000182 -01460 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000  %0366 E16 $   003637 001392 -01511 0500 0250 0500 0500 0750 0500 0000  %0690 E25 $
003767 -00669 -01390 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000  %0043 E08 $   003396 000182 -01784 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000  %0367 E17 $   003044 001975 -01858 0500 0125 0500 0500 0875 0500 0000  %0691 E26 $
003442 -01043 -01561 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000  %0044 E09 $   002876 000177 -02112 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000  %0368 E18 $   002483 002545 -02211 0500 0000 0500 0500 1000 0500 0000  %0692 E27 $
005425 002885 000639 1000 0375 0375 0000 0625 0625 0000  %0045 F01 $   007592 -00078 004067 1000 1000 0375 0000 0000 0625 0000  %0369 F10 $   005796 -02069 -00015 0375 1000 0375 0625 0000 0625 0000  %0693 F19 $
005084 002328 000414 0875 0375 0375 0125 0625 0625 0000  %0046 F02 $   006876 -00044 003080 0875 0875 0375 0125 0125 0625 0000  %0370 F11 $   005478 -01642 -00148 0375 0875 0375 0625 0125 0625 0000  %0694 F20 $
004804 001764 000158 0750 0375 0375 0250 0625 0625 0000  %0047 F03 $   006180 -00071 002189 0750 0750 0375 0250 0250 0625 0000  %0371 F12 $   005144 -01156 -00281 0375 0750 0375 0625 0250 0625 0000  %0695 F21 $
004598 001234 -00156 0625 0375 0375 0375 0625 0625 0000  %0048 F04 $   005424 000000 001166 0625 0625 0375 0375 0375 0625 0000  %0372 F13 $   004777 -00749 -00430 0375 0625 0375 0625 0375 0625 0000  %0696 F22 $
004380 000716 -00381 0500 0375 0375 0500 0625 0625 0000  %0049 F05 $   004842 000060 000257 0500 0500 0375 0500 0500 0625 0000  %0373 F14 $   004408 -00301 -00551 0375 0500 0375 0625 0500 0625 0000  %0697 F23 $
004121 000074 -00628 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0050 F06 $   004095 000128 -00695 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0374 F15 $   004026 000166 -00729 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0698 F24 $
003779 -00099 -00917 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000  %0051 F07 $   003612 000194 -01091 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000  %0375 F16 $   003461 000825 -01137 0375 0250 0375 0625 0750 0625 0000  %0699 F25 $
003420 -00443 -01156 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000  %0052 F08 $   003118 000223 -01465 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000  %0376 F17 $   002902 001402 -01513 0375 0125 0375 0625 0875 0625 0000  %0700 F26 $
003065 -00746 -01416 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000  %0053 F09 $   002667 000156 -01820 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000  %0377 F18 $   002330 001950 -01823 0375 0000 0375 0625 1000 0625 0000  %0701 F27 $
004913 003452 000919 1000 0250 0250 0000 0750 0750 0000  %0054 G01 $   007505 -00117 004973 1000 1000 0250 0000 0000 0750 0000  %0378 G10 $   005419 -02546 000204 0250 1000 0250 0750 0000 0750 0000  %0702 G19 $
004590 002852 000646 0875 0250 0250 0125 0750 0750 0000  %0055 G02 $   006813 -00100 004024 0875 0875 0250 0125 0125 0750 0000  %0379 G11 $   005091 -02110 000096 0250 0875 0250 0750 0125 0750 0000  %0703 G20 $
004331 002342 000374 0750 0250 0250 0250 0750 0750 0000  %0056 G03 $   006092 -00105 003122 0750 0750 0250 0250 0250 0750 0000  %0380 G12 $   004728 -01645 -00071 0250 0750 0250 0750 0250 0750 0000  %0704 G21 $
004106 001787 000123 0625 0250 0250 0375 0750 0750 0000  %0057 G04 $   005355 -00009 002130 0625 0625 0250 0375 0375 0750 0000  %0381 G13 $   004371 -01205 -00232 0250 0625 0250 0750 0375 0750 0000  %0705 G22 $
003879 001287 -00139 0500 0250 0250 0500 0750 0750 0000  %0058 G05 $   004725 000043 001165 0500 0500 0250 0500 0500 0750 0000  %0382 G14 $   004001 -00682 -00425 0250 0500 0250 0750 0500 0750 0000  %0706 G23 $
003626 000654 -00421 0375 0250 0250 0625 0750 0750 0000  %0059 G06 $   004034 000116 000209 0375 0375 0250 0625 0625 0750 0000  %0383 G15 $   003642 -00219 -00628 0250 0375 0250 0750 0625 0750 0000  %0707 G24 $
003394 000155 -00690 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0060 G07 $   003358 000195 -00724 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0384 G16 $   003275 000216 -00755 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0708 G25 $
003040 -00161 -00910 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000  %0061 G08 $   002879 000214 -01090 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000  %0385 G17 $   002707 000783 -01100 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000  %0709 G26 $
002689 -00461 -01172 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000  %0062 G09 $   002417 000135 -01441 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000  %0386 G18 $   002144 001402 -01491 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000  %0710 G27 $
004407 003975 001121 1000 0125 0125 0000 0875 0875 0000  %0063 H01 $   007442 -00174 005925 1000 1000 0125 0000 0000 0875 0000  %0387 H10 $   005002 -02992 000347 0125 1000 0125 0875 0000 0875 0000  %0711 H19 $
004091 003424 000838 0875 0125 0125 0125 0875 0875 0000  %0064 H02 $   006745 -00119 004959 0875 0875 0125 0125 0125 0875 0000  %0388 H11 $   004664 -02521 000182 0125 0875 0125 0875 0125 0875 0000  %0712 H20 $
003843 002886 000583 0750 0125 0125 0250 0875 0875 0000  %0065 H03 $   006020 -00156 004015 0750 0750 0125 0250 0250 0875 0000  %0389 H12 $   004308 -02071 000006 0125 0750 0125 0875 0250 0875 0000  %0713 H21 $
003638 002337 000339 0625 0125 0125 0375 0875 0875 0000  %0066 H04 $   005269 -00067 003010 0625 0625 0125 0375 0375 0875 0000  %0390 H13 $   003955 -01610 -00141 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000  %0714 H22 $
003394 001812 000086 0500 0125 0125 0500 0875 0875 0000  %0067 H05 $   004649 000035 002046 0500 0500 0125 0500 0500 0875 0000  %0391 H14 $   003593 -01102 -00309 0125 0500 0125 0875 0500 0875 0000  %0715 H23 $
003149 001198 -00207 0375 0125 0125 0625 0875 0875 0000  %0068 H06 $   003982 000129 001093 0375 0375 0125 0625 0625 0875 0000  %0392 H15 $   003246 -00666 -00474 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000  %0716 H24 $
002923 000715 -00489 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000  %0069 H07 $   003301 000128 000176 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000  %0393 H16 $   002869 -00173 -00672 0125 0250 0125 0875 0750 0875 0000  %0717 H25 $
002675 000155 -00793 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0070 H08 $   002644 000187 -00807 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0394 H17 $   002557 000191 -00798 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0718 H26 $
002301 -00098 -01054 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000  %0071 H09 $   002177 000156 -01152 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000  %0395 H18 $   001961 000764 -01163 0125 0000 0125 0875 1000 0875 0000  %0719 H27 $
003903 004555 001480 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 $   007365 -00221 006795 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 $   004645 -03415 000415 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 $
003603 003953 001135 0875 0000 0000 0125 1000 1000 0000  %0073 I02 $   006645 -00230 005826 0875 0875 0000 0125 0125 1000 0000  %0397 I11 $   004285 -02982 000262 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000  %0721 I20 $
003353 003438 000860 0750 0000 0000 0250 1000 1000 0000  %0074 I03 $   005953 -00161 004872 0750 0750 0000 0250 0250 1000 0000  %0398 I12 $   003949 -02545 000100 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000  %0722 I21 $
003126 002876 000588 0625 0000 0000 0375 1000 1000 0000  %0075 I04 $   005224 -00134 003876 0625 0625 0000 0375 0375 1000 0000  %0399 I13 $   003570 -02038 -00064 0000 0625 0000 1000 0375 1000 0000  %0723 I22 $
002891 002366 000317 0500 0000 0000 0500 1000 1000 0000  %0076 I05 $   004598 -00060 002964 0500 0500 0000 0500 0500 1000 0000  %0400 I14 $   003216 -01560 -00237 0000 0500 0000 1000 0500 1000 0000  %0724 I23 $
002626 001781 -00025 0375 0000 0000 0625 1000 1000 0000  %0077 I06 $   003912 000063 001967 0375 0375 0000 0625 0625 1000 0000  %0401 I15 $   002900 -01137 -00376 0000 0375 0000 1000 0625 1000 0000  %0725 I24 $
002409 001288 -00343 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000  %0078 I07 $   003211 000094 001044 0250 0250 0000 0750 0750 1000 0000  %0402 I16 $   002523 -00647 -00552 0000 0250 0000 1000 0750 1000 0000  %0726 I25 $
002129 000751 -00631 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000  %0079 I08 $   002539 000158 000043 0125 0125 0000 0875 0875 1000 0000  %0403 I17 $   002162 -00203 -00715 0000 0125 0000 1000 0875 1000 0000  %0727 I26 $
001912 000202 -00910 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 $   001892 000210 -00878 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0404 I18 $   001812 000221 -00866 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0728 I27 $
```

TUB-Registrierung: 20091101-HG59/HG59L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG59/HG59L0NA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.70; nt=0.18; nx=1.0

```
007972 000128 -00732 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0081 J01 $   007944 000103 -00704 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0405 J10 $   007922 000104 -00695 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0729 J19 $
007538 -00114 -01066 0875 0968 1000 0125 0031 0000 0000  %0082 J02 $   007371 000248 -01145 0906 0875 1000 0093 0125 0000 0000  %0406 J11 $   007429 000803 -00912 1000 0875 0968 0000 0125 0031 0000  %0730 J20 $
007094 -00327 -01308 0750 0937 1000 0250 0062 0000 0000  %0083 J03 $   006785 000328 -01512 0812 0750 1000 0187 0250 0000 0000  %0407 J12 $   006955 001422 -01063 1000 0750 0937 0000 0250 0062 0000  %0731 J21 $
006726 -00519 -01631 0625 0906 1000 0375 0093 0000 0000  %0084 J04 $   006212 000478 -01930 0718 0625 1000 0281 0375 0000 0000  %0408 J13 $   006438 002109 -01256 1000 0625 0906 0000 0375 0093 0000  %0732 J22 $
006377 -00780 -01854 0500 0875 1000 0500 0125 0000 0000  %0085 J05 $   005695 000601 -02296 0625 0500 1000 0375 0500 0000 0000  %0409 J14 $   005918 002778 -01476 1000 0500 0875 0000 0500 0125 0000  %0733 J23 $
006045 -01013 -02101 0375 0843 1000 0625 0156 0000 0000  %0086 J06 $   005185 000711 -02688 0531 0375 1000 0468 0625 0000 0000  %0410 J15 $   005385 003506 -01713 1000 0375 0843 0000 0625 0156 0000  %0734 J24 $
005681 -01258 -02374 0250 0812 1000 0750 0187 0000 0000  %0087 J07 $   004642 000837 -03080 0437 0250 1000 0562 0750 0000 0000  %0411 J16 $   004909 004228 -01949 1000 0250 0812 0000 0750 0187 0000  %0735 J25 $
005287 -01506 -02611 0125 0781 1000 0875 0218 0000 0000  %0088 J08 $   004076 001003 -03474 0343 0125 1000 0656 0875 0000 0000  %0412 J17 $   004368 004896 -02165 1000 0125 0781 0000 0875 0218 0000  %0736 J26 $
004926 -01719 -02959 0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000  %0089 J09 $   003522 001087 -03898 0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000  %0413 J18 $   003879 005545 -02330 1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000  %0737 J27 $
007458 000621 -00323 1000 0906 0875 0000 0093 0125 0000  %0090 K01 $   007710 -00140 000053 0968 1000 0875 0031 0000 0125 0000  %0414 K10 $   007465 -00275 -00633 0875 1000 0906 0125 0000 0093 0000  %0738 K19 $
007132 000090 -00696 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0091 K02 $   007132 000094 -00677 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0415 K11 $   007089 000091 -00655 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0739 K20 $
006710 -00129 -00973 0750 0843 0875 0250 0156 0125 0000  %0092 K03 $   006572 000183 -01042 0781 0750 0875 0218 0250 0125 0000  %0416 K12 $   006594 000732 -00858 0875 0750 0843 0125 0250 0156 0000  %0740 K21 $
006343 -00358 -01292 0625 0812 0875 0375 0187 0125 0000  %0093 K04 $   006001 000300 -01483 0687 0625 0875 0312 0375 0125 0000  %0417 K13 $   006063 001428 -01073 0875 0625 0812 0125 0375 0187 0000  %0741 K22 $
006028 -00570 -01570 0500 0781 0875 0500 0218 0125 0000  %0094 K05 $   005486 000484 -01908 0593 0500 0875 0406 0500 0125 0000  %0418 K14 $   005535 002108 -01320 0875 0500 0781 0125 0500 0218 0000  %0742 K23 $
005686 -00850 -01827 0375 0750 0875 0625 0250 0125 0000  %0095 K06 $   005007 000540 -02260 0500 0375 0875 0500 0625 0125 0000  %0419 K15 $   005030 002871 -01577 0875 0375 0750 0125 0625 0250 0000  %0743 K24 $
005320 -01066 -02098 0250 0718 0875 0750 0281 0125 0000  %0096 K07 $   004409 000751 -02700 0406 0250 0875 0593 0750 0125 0000  %0420 K16 $   004524 003570 -01868 0875 0250 0718 0125 0750 0281 0000  %0744 K25 $
004889 -01273 -02340 0125 0687 0875 0875 0312 0125 0000  %0097 K08 $   003867 000888 -03074 0312 0125 0875 0687 0875 0125 0000  %0421 K17 $   004040 004235 -02033 0875 0125 0687 0125 0875 0312 0000  %0745 K26 $
004554 -01514 -02674 0000 0656 0875 1000 0343 0125 0000  %0098 K09 $   003313 000966 -03491 0218 0000 0875 0781 1000 0125 0000  %0422 K18 $   003546 004833 -02175 0875 0000 0656 0125 1000 0343 0000  %0746 K27 $
007035 000999 000167 1000 0812 0750 0000 0187 0250 0000  %0099 L01 $   007467 -00447 000774 0937 1000 0750 0062 0000 0250 0000  %0423 L10 $   006972 -00623 -00672 0750 1000 0812 0250 0000 0187 0000  %0747 L19 $
006686 000542 -00245 0875 0781 0750 0125 0218 0250 0000  %0100 L02 $   006871 -00172 -00010 0843 0875 0750 0156 0125 0250 0000  %0424 L11 $   006604 -00292 -00647 0750 0875 0781 0250 0125 0218 0000  %0748 L20 $
006326 000083 -00684 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0101 L03 $   006312 000033 -00644 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0425 L12 $   006258 000075 -00662 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0749 L21 $
005968 -00137 -00966 0625 0718 0750 0375 0281 0250 0000  %0102 L04 $   005791 000189 -01130 0656 0625 0750 0343 0375 0250 0000  %0426 L13 $   005720 000811 -00921 0750 0625 0718 0250 0375 0281 0000  %0750 L22 $
005673 -00353 -01264 0500 0687 0750 0500 0312 0250 0000  %0103 L05 $   005281 000324 -01496 0562 0500 0750 0437 0500 0250 0000  %0427 L14 $   005220 001508 -01177 0750 0500 0687 0250 0500 0312 0000  %0751 L23 $
005297 -00594 -01532 0375 0656 0750 0625 0343 0250 0000  %0104 L06 $   004798 000479 -01898 0468 0375 0750 0531 0625 0250 0000  %0428 L15 $   004728 002221 -01455 0750 0375 0656 0250 0625 0343 0000  %0752 L24 $
004920 -00805 -01822 0250 0625 0750 0750 0375 0250 0000  %0105 L07 $   004172 000698 -02373 0375 0250 0750 0625 0750 0250 0000  %0429 L16 $   004192 002908 -01684 0750 0250 0625 0250 0750 0375 0000  %0753 L25 $
004520 -01004 -02129 0125 0593 0750 0875 0406 0250 0000  %0106 L08 $   003650 000780 -02732 0281 0125 0750 0718 0875 0250 0000  %0430 L17 $   003732 003525 -01800 0750 0125 0593 0250 0875 0406 0000  %0754 L26 $
004201 -01298 -02412 0000 0562 0750 1000 0437 0250 0000  %0107 L09 $   003106 000926 -03180 0187 0000 0750 0812 1000 0250 0000  %0431 L18 $   003235 004148 -01958 0750 0000 0562 0250 1000 0437 0000  %0755 L27 $
006579 001483 000526 1000 0718 0625 0000 0281 0375 0000  %0108 M01 $   007246 -00674 001385 0906 1000 0625 0093 0000 0375 0000  %0432 M10 $   006596 -01088 -00626 0625 1000 0718 0375 0000 0281 0000  %0756 M19 $
006202 001021 000118 0875 0687 0625 0125 0312 0375 0000  %0109 M02 $   006671 -00417 000700 0812 0875 0625 0187 0125 0375 0000  %0433 M11 $   006250 -00722 -00623 0625 0875 0687 0375 0125 0312 0000  %0757 M20 $
005843 000582 -00323 0750 0656 0625 0250 0343 0375 0000  %0110 M03 $   006125 -00193 -00028 0718 0750 0625 0281 0250 0375 0000  %0434 M12 $   005909 -00345 -00666 0625 0750 0656 0375 0250 0343 0000  %0758 M21 $
005622 000095 -00757 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0111 M04 $   005609 000096 -00779 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0435 M13 $   005542 000115 -00779 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0759 M22 $
005312 -00097 -01042 0500 0593 0625 0500 0406 0375 0000  %0112 M05 $   005135 000268 -01173 0531 0500 0625 0468 0500 0375 0000  %0436 M14 $   005023 000815 -01024 0625 0500 0593 0375 0500 0406 0000  %0760 M23 $
004937 -00395 -01286 0375 0562 0625 0625 0437 0375 0000  %0113 M06 $   004572 000342 -01564 0437 0375 0625 0562 0625 0375 0000  %0437 M15 $   004504 001562 -01240 0625 0375 0562 0375 0625 0437 0000  %0761 M24 $
004574 -00619 -01533 0250 0531 0625 0750 0468 0375 0000  %0114 M07 $   004005 000517 -01934 0343 0250 0625 0656 0750 0375 0000  %0438 M16 $   003980 002221 -01428 0625 0250 0531 0375 0750 0468 0000  %0762 M25 $
004163 -00812 -01854 0125 0500 0625 0875 0500 0375 0000  %0115 M08 $   003478 000639 -02351 0250 0125 0625 0750 0875 0375 0000  %0439 M17 $   003514 002866 -01608 0625 0125 0500 0375 0875 0500 0000  %0763 M26 $
003816 -01019 -02175 0000 0468 0625 1000 0531 0375 0000  %0116 M09 $   002932 000767 -02755 0156 0000 0625 0843 1000 0375 0000  %0440 M18 $   003005 003485 -01718 0625 0000 0468 0375 1000 0531 0000  %0764 M27 $
006112 001961 000981 1000 0625 0500 0000 0375 0500 0000  %0117 N01 $   006973 -00923 002092 0875 1000 0500 0125 0000 0500 0000  %0441 N10 $   006264 -01418 -00575 0500 1000 0625 0500 0000 0375 0000  %0765 N19 $
005756 001452 000592 0875 0593 0500 0125 0406 0500 0000  %0118 N02 $   006425 -00681 001393 0781 0875 0500 0218 0125 0500 0000  %0442 N11 $   005956 -01026 -00631 0500 0875 0593 0500 0125 0406 0000  %0766 N20 $
005413 001051 000074 0750 0562 0500 0250 0437 0500 0000  %0119 N03 $   005915 -00475 000706 0687 0750 0500 0312 0250 0500 0000  %0443 N12 $   005607 -00653 -00643 0500 0750 0562 0500 0250 0437 0000  %0767 N21 $
005166 000542 -00356 0625 0531 0500 0375 0468 0500 0000  %0120 N04 $   005422 -00180 -00074 0593 0625 0500 0406 0375 0500 0000  %0444 N13 $   005234 -00206 -00749 0500 0625 0531 0500 0375 0468 0000  %0768 N22 $
004956 000124 -00706 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0121 N05 $   004937 000138 -00745 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0445 N14 $   004846 000168 -00754 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0769 N23 $
004557 -00114 -01015 0375 0468 0500 0625 0531 0500 0000  %0122 N06 $   004356 000324 -01195 0406 0375 0500 0593 0625 0500 0000  %0446 N15 $   004321 000937 -01044 0500 0375 0468 0500 0625 0531 0000  %0770 N24 $
004164 -00292 -01317 0250 0437 0500 0750 0562 0500 0000  %0123 N07 $   003790 000393 -01565 0312 0250 0500 0687 0750 0500 0000  %0447 N16 $   003782 001553 -01159 0500 0250 0437 0500 0750 0562 0000  %0771 N25 $
003767 -00498 -01622 0125 0406 0500 0875 0593 0500 0000  %0124 N08 $   003251 000558 -01917 0218 0125 0500 0781 0875 0500 0000  %0448 N17 $   003265 002220 -01401 0500 0125 0406 0500 0875 0593 0000  %0772 N26 $
003451 -00782 -01913 0000 0375 0500 1000 0625 0500 0000  %0125 N09 $   002755 000583 -02306 0125 0000 0500 0875 1000 0500 0000  %0449 N18 $   002767 002866 -01595 0500 0000 0375 0500 1000 0625 0000  %0773 N27 $
005654 002420 001444 1000 0531 0375 0000 0468 0625 0000  %0126 O01 $   006706 -01197 002853 0843 1000 0375 0156 0000 0625 0000  %0450 O10 $   005905 -01817 -00572 0375 1000 0531 0625 0000 0468 0000  %0774 O19 $
005277 001980 001011 0875 0500 0375 0125 0500 0625 0000  %0127 O02 $   006183 -00970 002167 0750 0875 0375 0250 0125 0625 0000  %0451 O11 $   005532 -01469 -00595 0375 0875 0500 0625 0125 0500 0000  %0775 O20 $
004928 001577 000534 0750 0468 0375 0250 0531 0625 0000  %0128 O03 $   005722 -00750 001457 0656 0750 0375 0343 0250 0625 0000  %0452 O12 $   005195 -01047 -00607 0375 0750 0468 0625 0250 0531 0000  %0776 O21 $
004664 001082 000126 0625 0437 0375 0375 0562 0625 0000  %0129 O04 $   005193 -00433 000717 0562 0625 0375 0437 0375 0625 0000  %0453 O13 $   004807 -00627 -00707 0375 0625 0437 0625 0375 0562 0000  %0777 O22 $
004455 000630 -00252 0500 0406 0375 0500 0593 0625 0000  %0130 O05 $   004682 -00163 000004 0468 0500 0375 0531 0500 0625 0000  %0454 O14 $   004419 -00232 -00700 0375 0500 0406 0625 0500 0593 0000  %0778 O23 $
004139 000108 -00676 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0131 O06 $   004117 000137 -00715 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0455 O15 $   004024 000185 -00748 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0779 O24 $
003814 -00082 -00939 0250 0343 0375 0750 0656 0625 0000  %0132 O07 $   003601 000291 -01163 0281 0250 0375 0718 0750 0625 0000  %0456 O16 $   003521 000874 -01000 0375 0250 0343 0625 0750 0656 0000  %0780 O25 $
003425 -00338 -01282 0125 0312 0375 0875 0687 0625 0000  %0133 O08 $   003058 000462 -01555 0187 0125 0375 0812 0875 0625 0000  %0457 O17 $   003040 001520 -01215 0375 0125 0312 0625 0875 0687 0000  %0781 O26 $
003098 -00598 -01624 0000 0281 0375 1000 0718 0625 0000  %0134 O09 $   002551 000471 -01905 0093 0000 0375 0906 1000 0625 0000  %0458 O18 $   002521 002145 -01356 0375 0000 0281 0625 1000 0718 0000  %0782 O27 $
005160 002901 001858 1000 0437 0250 0000 0562 0750 0000  %0135 P01 $   006460 -01462 003557 0812 1000 0250 0187 0000 0750 0000  %0459 P10 $   005519 -02227 -00496 0250 1000 0437 0750 0000 0562 0000  %0783 P19 $
004829 002403 001468 0875 0406 0250 0125 0593 0750 0000  %0136 P02 $   005986 -01268 002892 0718 0875 0250 0281 0125 0750 0000  %0460 P11 $   005160 -01834 -00516 0250 0875 0406 0750 0125 0593 0000  %0784 P20 $
004515 001966 000988 0750 0375 0250 0250 0625 0750 0000  %0137 P03 $   005488 -00983 002221 0625 0750 0250 0375 0250 0750 0000  %0461 P12 $   004814 -01421 -00548 0250 0750 0375 0750 0250 0625 0000  %0785 P21 $
004264 001497 000590 0625 0343 0250 0375 0656 0750 0000  %0138 P04 $   005018 -00690 001507 0531 0625 0250 0468 0375 0750 0000  %0462 P13 $   004431 -01028 -00551 0250 0625 0343 0750 0375 0656 0000  %0786 P22 $
004016 001072 000149 0500 0312 0250 0500 0687 0750 0000  %0139 P05 $   004480 -00434 000763 0437 0500 0250 0562 0500 0750 0000  %0463 P14 $   004030 -00580 -00619 0250 0500 0312 0750 0500 0687 0000  %0787 P23 $
003703 000597 -00286 0375 0281 0250 0625 0718 0750 0000  %0140 P06 $   003919 -00121 000023 0343 0375 0250 0656 0625 0750 0000  %0464 P15 $   003683 -00127 -00721 0250 0375 0281 0750 0625 0718 0000  %0788 P24 $
003434 000172 -00685 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0141 P07 $   003399 000189 -00704 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0465 P16 $   003296 000229 -00733 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0789 P25 $
003044 -00038 -01040 0125 0218 0250 0875 0781 0750 0000  %0142 P08 $   002854 000305 -01102 0156 0125 0250 0843 0875 0750 0000  %0466 P17 $   002807 000865 -00958 0250 0125 0218 0750 0875 0781 0000  %0790 P26 $
002710 -00333 -01320 0000 0187 0250 1000 0812 0750 0000  %0143 P09 $   002349 000363 -01520 0062 0000 0250 0937 1000 0750 0000  %0467 P18 $   002307 001540 -01185 0250 0000 0187 0750 1000 0812 0000  %0791 P27 $
004684 003399 002319 1000 0343 0125 0000 0656 0875 0000  %0144 Q01 $   006274 -01747 004304 0781 1000 0125 0218 0000 0875 0000  %0468 Q10 $   005122 -02584 -00463 0125 1000 0343 0875 0000 0656 0000  %0792 Q19 $
004347 002905 001841 0875 0312 0125 0125 0687 0875 0000  %0145 Q02 $   005777 -01497 003591 0687 0875 0125 0312 0125 0875 0000  %0469 Q11 $   004765 -02182 -00463 0125 0875 0312 0875 0125 0687 0000  %0793 Q20 $
004045 002447 001420 0750 0281 0125 0250 0718 0875 0000  %0146 Q03 $   005296 -01200 002890 0593 0750 0125 0406 0250 0875 0000  %0470 Q12 $   004394 -01810 -00488 0125 0750 0281 0875 0250 0718 0000  %0794 Q21 $
003785 002006 001006 0625 0250 0125 0375 0750 0875 0000  %0147 Q04 $   004782 -00958 002138 0500 0625 0125 0500 0375 0875 0000  %0471 Q13 $   004012 -01424 -00568 0125 0625 0250 0875 0375 0750 0000  %0795 Q22 $
003540 001588 000547 0500 0218 0125 0500 0781 0875 0000  %0148 Q05 $   004220 -00613 001414 0406 0500 0125 0593 0500 0875 0000  %0472 Q14 $   003635 -00919 -00681 0125 0500 0218 0875 0500 0781 0000  %0796 Q23 $
003254 001089 000108 0375 0187 0125 0625 0812 0875 0000  %0149 Q06 $   003705 -00365 000701 0312 0375 0125 0687 0625 0875 0000  %0473 Q15 $   003275 -00529 -00723 0125 0375 0187 0875 0625 0812 0000  %0797 Q24 $
002968 000665 -00339 0250 0156 0125 0750 0843 0875 0000  %0150 Q07 $   003161 -00039 -00035 0218 0250 0125 0781 0750 0875 0000  %0474 Q16 $   002925 -00161 -00737 0125 0250 0156 0875 0750 0843 0000  %0798 Q25 $
002703 000179 -00793 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0151 Q08 $   002670 000187 -00781 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0475 Q17 $   002557 000235 -00805 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0799 Q26 $
002336 -00064 -01086 0000 0093 0125 1000 0906 0875 0000  %0152 Q09 $   002144 000282 -01187 0031 0000 0125 0968 1000 0875 0000  %0476 Q18 $   002023 000918 -00979 0125 0000 0093 0875 1000 0906 0000  %0800 Q27 $
004251 003856 002595 1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000  %0153 R01 $   006080 -02037 004952 0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000  %0477 R10 $   004772 -03018 -00469 0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000  %0801 R19 $
003909 003412 002162 0875 0218 0000 0125 0781 1000 0000  %0154 R02 $   005608 -01820 004233 0656 0875 0000 0343 0125 1000 0000  %0478 R11 $   004388 -02648 -00458 0000 0875 0218 1000 0125 0781 0000  %0802 R20 $
003601 002921 001735 0750 0187 0000 0250 0812 1000 0000  %0155 R03 $   005107 -01474 003564 0562 0750 0000 0437 0250 1000 0000  %0479 R12 $   004047 -02238 -00482 0000 0750 0187 1000 0250 0812 0000  %0803 R21 $
003334 002452 001356 0625 0156 0000 0375 0843 1000 0000  %0156 R04 $   004598 -01225 002863 0468 0625 0000 0531 0375 1000 0000  %0480 R13 $   003658 -01788 -00587 0000 0625 0156 1000 0375 0843 0000  %0804 R22 $
003111 002041 000963 0500 0125 0000 0500 0875 1000 0000  %0157 R05 $   004003 -00892 002101 0375 0500 0000 0625 0500 1000 0000  %0481 R14 $   003275 -01372 -00599 0000 0500 0125 1000 0500 0875 0000  %0805 R23 $
002807 001556 000484 0375 0093 0000 0625 0906 1000 0000  %0158 R06 $   003490 -00601 001363 0281 0375 0000 0718 0625 1000 0000  %0482 R15 $   002942 -00962 -00712 0000 0375 0093 1000 0625 0906 0000  %0806 R24 $
002532 001094 000073 0250 0062 0000 0750 0937 1000 0000  %0159 R07 $   002969 -00269 000604 0187 0250 0000 0812 0750 1000 0000  %0483 R16 $   002551 -00544 -00720 0000 0250 0062 1000 0750 0937 0000  %0807 R25 $
002248 000655 -00382 0125 0031 0000 0875 0968 1000 0000  %0160 R08 $   002426 -00080 -00113 0093 0125 0000 0906 0875 1000 0000  %0484 R17 $   002193 -00151 -00752 0000 0125 0031 1000 0875 0968 0000  %0808 R26 $
001960 000218 -00916 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0161 R09 $   001925 000205 -00850 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0485 R18 $   001819 000257 -00863 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0809 R27 $
```

TUB-Registrierung: 20091101-HG59/HG59L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG59/HG59L0NA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.70; nt=0.18; nx=1.0

```
007992 000114 -00726 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0162 S01 $   007981 000076 -00690 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0486 S10 $   007941 000082 -00681 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0810 S19 $
007523 -00057 -01043 0875 0937 1000 0125 0062 0000 0000  %0163 S02 $   007305 000363 -01193 0937 0875 1000 0062 0125 0000 0000  %0487 S11 $   007444 000701 -00684 1000 0875 0937 0000 0125 0062 0000  %0811 S20 $
007058 -00140 -01383 0750 0875 1000 0250 0125 0000 0000  %0164 S03 $   006693 000596 -01563 0875 0750 1000 0125 0250 0000 0000  %0488 S12 $   006963 001307 -00671 1000 0750 0875 0000 0250 0125 0000  %0812 S21 $
006629 -00274 -01685 0625 0812 1000 0375 0187 0000 0000  %0165 S04 $   006034 000875 -02011 0812 0625 1000 0187 0375 0000 0000  %0489 S13 $   006449 001939 -00727 1000 0625 0812 0000 0375 0187 0000  %0813 S22 $
006284 -00445 -01953 0500 0750 1000 0500 0250 0000 0000  %0166 S05 $   005458 001150 -02481 0750 0500 1000 0250 0500 0000 0000  %0490 S14 $   005922 002580 -00786 1000 0500 0750 0000 0500 0250 0000  %0814 S23 $
005895 -00632 -02202 0375 0687 1000 0625 0312 0000 0000  %0167 S06 $   004898 001398 -02875 0687 0375 1000 0312 0625 0000 0000  %0491 S15 $   005389 003283 -00891 1000 0375 0687 0000 0625 0312 0000  %0815 S24 $
005498 -00765 -02482 0250 0625 1000 0750 0375 0000 0000  %0168 S07 $   004285 001689 -03347 0625 0250 1000 0375 0750 0000 0000  %0492 S16 $   004854 003943 -00986 1000 0250 0625 0000 0750 0375 0000  %0816 S25 $
005078 -00885 -02798 0125 0562 1000 0875 0437 0000 0000  %0169 S08 $   003658 001993 -03792 0562 0125 1000 0437 0875 0000 0000  %0493 S17 $   004333 004611 -01022 1000 0125 0562 0000 0875 0437 0000  %0817 S26 $
004650 -01054 -03163 0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000  %0170 S09 $   003034 002269 -04207 0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000  %0494 S18 $   003806 005190 -00940 1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000  %0818 S27 $
007611 000481 -00222 1000 0937 0875 0000 0062 0125 0000  %0171 T01 $   007619 -00349 -00125 0937 1000 0875 0062 0000 0125 0000  %0495 T10 $   007523 -00256 -00728 0875 1000 0937 0125 0000 0062 0000  %0819 T19 $
007176 000086 -00708 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0172 T02 $   007178 000068 -00672 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0496 T11 $   007138 000079 -00652 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0820 T20 $
006728 -00036 -00990 0750 0812 0875 0250 0187 0125 0000  %0173 T03 $   006526 000314 -01084 0812 0750 0875 0187 0250 0125 0000  %0497 T12 $   006625 000656 -00669 0875 0750 0812 0125 0250 0187 0000  %0821 T21 $
006331 -00196 -01311 0625 0750 0875 0375 0250 0125 0000  %0174 T04 $   005892 000590 -01575 0750 0625 0875 0250 0375 0125 0000  %0498 T13 $   006107 001330 -00746 0875 0625 0750 0125 0375 0250 0000  %0822 T22 $
005982 -00304 -01611 0500 0687 0875 0500 0312 0125 0000  %0175 T05 $   005361 000872 -02015 0687 0500 0875 0312 0500 0125 0000  %0499 T14 $   005583 002014 -00868 0875 0500 0687 0125 0500 0312 0000  %0823 T23 $
005587 -00500 -01920 0375 0625 0875 0625 0375 0125 0000  %0176 T06 $   004751 001112 -02438 0625 0375 0875 0375 0625 0125 0000  %0500 T15 $   005068 002698 -00929 0875 0375 0625 0125 0625 0375 0000  %0824 T24 $
005182 -00602 -02201 0250 0562 0875 0750 0437 0125 0000  %0177 T07 $   004131 001432 -02916 0562 0250 0875 0437 0750 0125 0000  %0501 T16 $   004551 003303 -00968 0875 0250 0562 0125 0750 0437 0000  %0825 T25 $
004758 -00795 -02481 0125 0500 0875 0875 0500 0125 0000  %0178 T08 $   003537 001749 -03350 0500 0125 0875 0500 0875 0125 0000  %0502 T17 $   004037 003927 -00949 0875 0125 0500 0125 0875 0500 0000  %0826 T26 $
004351 -00959 -02836 0000 0437 0875 1000 0562 0125 0000  %0179 T09 $   002919 002029 -03818 0437 0000 0875 0562 1000 0125 0000  %0503 T18 $   003517 004556 -00928 0875 0000 0437 0125 1000 0562 0000  %0827 T27 $
007300 000773 000372 1000 0875 0750 0000 0125 0250 0000  %0180 U01 $   007262 -00777 000442 0875 1000 0750 0125 0000 0250 0000  %0504 U10 $   007049 -00591 -00797 0750 1000 0875 0250 0000 0125 0000  %0828 U19 $
006871 000403 -00123 0875 0812 0750 0125 0187 0250 0000  %0181 U02 $   006799 -00340 -00108 0812 0875 0750 0187 0125 0250 0000  %0505 U11 $   006698 -00248 -00701 0750 0875 0812 0250 0125 0187 0000  %0829 U20 $
006413 000071 -00677 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0182 U03 $   006396 000034 -00631 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0506 U12 $   006316 000052 -00637 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0830 U21 $
006011 -00078 -01007 0625 0687 0750 0375 0312 0250 0000  %0183 U04 $   005788 000364 -01164 0687 0625 0750 0312 0375 0250 0000  %0507 U13 $   005772 000728 -00760 0750 0625 0687 0250 0375 0312 0000  %0831 U22 $
005681 -00199 -01303 0500 0625 0750 0500 0375 0250 0000  %0184 U05 $   005263 000584 -01564 0625 0500 0750 0375 0500 0250 0000  %0508 U14 $   005279 001394 -00857 0750 0500 0625 0250 0500 0375 0000  %0832 U23 $
005269 -00352 -01591 0375 0562 0750 0625 0437 0250 0000  %0185 U06 $   004661 000899 -02010 0562 0375 0750 0437 0625 0250 0000  %0509 U15 $   004752 002076 -00887 0750 0375 0562 0250 0625 0437 0000  %0833 U24 $
004871 -00448 -01915 0250 0500 0750 0750 0500 0250 0000  %0186 U07 $   004028 001180 -02497 0500 0250 0750 0500 0750 0250 0000  %0510 U16 $   004255 002693 -00897 0750 0250 0500 0250 0750 0500 0000  %0834 U25 $
004452 -00595 -02249 0125 0437 0750 0875 0562 0250 0000  %0187 U08 $   003404 001490 -02947 0437 0125 0750 0562 0875 0250 0000  %0511 U17 $   003787 003274 -00879 0750 0125 0437 0250 0875 0562 0000  %0835 U26 $
004049 -00802 -02592 0000 0375 0750 1000 0625 0250 0000  %0188 U09 $   002812 001748 -03387 0375 0000 0750 0625 1000 0250 0000  %0512 U18 $   003263 003955 -00943 0750 0000 0375 0250 1000 0625 0000  %0836 U27 $
006944 001123 000907 1000 0812 0625 0000 0187 0375 0000  %0189 V01 $   006881 -01160 000929 0812 1000 0625 0187 0000 0375 0000  %0513 V10 $   006692 -00939 -00839 0625 1000 0812 0375 0000 0187 0000  %0837 V19 $
006531 000704 000391 0875 0750 0625 0125 0250 0375 0000  %0190 V02 $   006466 -00812 000412 0750 0875 0625 0250 0125 0375 0000  %0514 V11 $   006335 -00650 -00770 0625 0875 0750 0375 0125 0250 0000  %0838 V20 $
006049 000448 -00182 0750 0687 0625 0250 0312 0375 0000  %0191 V03 $   006103 -00373 -00137 0687 0750 0625 0312 0250 0375 0000  %0515 V12 $   005991 -00317 -00733 0625 0750 0687 0375 0250 0312 0000  %0839 V21 $
005702 000084 -00733 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0192 V04 $   005678 000066 -00733 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0516 V13 $   005594 000090 -00741 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0840 V22 $
005352 -00039 -01015 0500 0562 0625 0500 0437 0375 0000  %0193 V05 $   005130 000352 -01158 0562 0500 0625 0437 0500 0375 0000  %0517 V14 $   005078 000754 -00829 0625 0500 0562 0375 0500 0437 0000  %0841 V23 $
004944 -00239 -01289 0375 0500 0625 0625 0500 0375 0000  %0194 V06 $   004494 000667 -01606 0500 0375 0625 0500 0625 0375 0000  %0518 V15 $   004570 001445 -00865 0625 0375 0500 0375 0625 0500 0000  %0842 V24 $
004536 -00315 -01623 0250 0437 0625 0750 0562 0375 0000  %0195 V07 $   003865 000903 -02018 0437 0250 0625 0562 0750 0375 0000  %0519 V16 $   004035 002059 -00834 0625 0250 0437 0375 0750 0562 0000  %0843 V25 $
004078 -00462 -01932 0125 0375 0625 0875 0625 0375 0000  %0196 V08 $   003253 001248 -02496 0375 0125 0625 0625 0875 0375 0000  %0520 V17 $   003557 002692 -00885 0625 0125 0375 0375 0875 0625 0000  %0844 V26 $
003702 -00658 -02273 0000 0312 0625 1000 0687 0375 0000  %0197 V09 $   002648 001503 -02962 0312 0000 0625 0687 1000 0375 0000  %0521 V18 $   003021 003312 -00912 0625 0000 0312 0375 1000 0687 0000  %0845 V27 $
006594 001420 001541 1000 0750 0500 0000 0250 0500 0000  %0198 W01 $   006516 -01588 001481 0750 1000 0500 0250 0000 0500 0000  %0522 W10 $   006368 -01299 -00875 0500 1000 0750 0500 0000 0250 0000  %0846 W19 $
006152 001029 000972 0875 0687 0500 0125 0312 0500 0000  %0199 W02 $   006152 -01217 000960 0687 0875 0500 0312 0125 0500 0000  %0523 W11 $   006015 -00969 -00838 0500 0875 0687 0500 0125 0312 0000  %0847 W20 $
005696 000765 000449 0750 0625 0500 0250 0375 0500 0000  %0200 W03 $   005785 -00798 000417 0625 0750 0500 0375 0250 0500 0000  %0524 W12 $   005675 -00581 -00808 0500 0750 0625 0500 0250 0375 0000  %0848 W21 $
005365 000382 -00125 0625 0562 0500 0375 0437 0500 0000  %0201 W04 $   005399 -00366 -00135 0562 0625 0500 0437 0375 0500 0000  %0525 W13 $   005309 -00231 -00746 0500 0625 0562 0500 0375 0437 0000  %0849 W22 $
005032 000117 -00666 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0202 W05 $   004998 000090 -00671 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0526 W14 $   004899 000150 -00695 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0850 W23 $
004587 -00072 -00962 0375 0437 0500 0625 0562 0500 0000  %0203 W06 $   004304 000411 -01179 0437 0375 0500 0562 0625 0500 0000  %0527 W15 $   004349 000842 -00782 0500 0375 0437 0500 0625 0562 0000  %0851 W24 $
004137 -00126 -01327 0250 0375 0500 0750 0625 0500 0000  %0204 W07 $   003708 000626 -01549 0375 0250 0500 0625 0750 0500 0000  %0528 W16 $   003829 001446 -00781 0500 0250 0375 0500 0750 0625 0000  %0852 W25 $
003725 -00319 -01634 0125 0312 0500 0875 0687 0500 0000  %0205 W08 $   003088 000961 -02003 0312 0125 0500 0687 0875 0500 0000  %0529 W17 $   003327 002137 -00864 0500 0125 0312 0500 0875 0687 0000  %0853 W26 $
003335 -00527 -01949 0000 0250 0500 1000 0750 0500 0000  %0206 W09 $   002488 001153 -02472 0250 0000 0500 0750 1000 0500 0000  %0530 W18 $   002802 002686 -00872 0500 0000 0250 0500 1000 0750 0000  %0854 W27 $
006229 001736 002101 1000 0687 0375 0000 0312 0625 0000  %0207 X01 $   006225 -02021 002089 0687 1000 0375 0312 0000 0625 0000  %0531 X10 $   005983 -01647 -00925 0375 1000 0687 0625 0000 0312 0000  %0855 X19 $
005808 001373 001638 0875 0625 0375 0125 0375 0625 0000  %0208 X02 $   005843 -01611 001531 0625 0875 0375 0375 0125 0625 0000  %0532 X11 $   005634 -01309 -00895 0375 0875 0625 0625 0125 0375 0000  %0856 X20 $
005305 001083 000991 0750 0562 0375 0250 0437 0625 0000  %0209 X03 $   005492 -01206 001054 0562 0750 0375 0437 0250 0625 0000  %0533 X12 $   005265 -00948 -00826 0375 0750 0562 0625 0250 0437 0000  %0857 X21 $
004965 000778 000468 0625 0500 0375 0375 0500 0625 0000  %0210 X04 $   005023 -00733 000438 0500 0625 0375 0500 0375 0625 0000  %0534 X13 $   004891 -00607 -00769 0375 0625 0500 0625 0375 0500 0000  %0858 X22 $
004599 000487 -00095 0500 0437 0375 0500 0562 0625 0000  %0211 X05 $   004606 -00379 -00070 0437 0500 0375 0562 0500 0625 0000  %0535 X14 $   004475 -00207 -00753 0375 0500 0437 0625 0500 0562 0000  %0859 X23 $
004197 000076 -00611 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0212 X06 $   004152 000090 -00641 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0536 X15 $   004054 000137 -00658 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0860 X24 $
003827 -00034 -00948 0250 0312 0375 0750 0687 0625 0000  %0213 X07 $   003563 000393 -01122 0312 0250 0375 0687 0750 0625 0000  %0537 X16 $   003556 000784 -00713 0375 0250 0312 0625 0750 0687 0000  %0861 X25 $
003409 -00191 -01296 0125 0250 0375 0875 0750 0625 0000  %0214 X08 $   002961 000721 -01586 0250 0125 0375 0750 0875 0625 0000  %0538 X17 $   003087 001386 -00742 0375 0125 0250 0625 0875 0750 0000  %0862 X26 $
002994 -00327 -01672 0000 0187 0375 1000 0812 0625 0000  %0215 X09 $   002348 000906 -02035 0187 0000 0375 0812 1000 0625 0000  %0539 X18 $   002556 001994 -00827 0375 0000 0187 0625 1000 0812 0000  %0863 X27 $
005866 002051 002701 1000 0625 0250 0000 0375 0750 0000  %0216 Y01 $   005890 -02424 002687 0625 1000 0250 0375 0000 0750 0000  %0540 Y10 $   005623 -02044 -00941 0250 1000 0625 0750 0000 0375 0000  %0864 Y19 $
005412 001711 002183 0875 0562 0250 0125 0437 0750 0000  %0217 Y02 $   005525 -02031 002138 0562 0875 0250 0437 0125 0750 0000  %0541 Y11 $   005242 -01704 -00902 0250 0875 0562 0750 0125 0437 0000  %0865 Y20 $
004968 001473 001591 0750 0500 0250 0250 0500 0750 0000  %0218 Y03 $   005112 -01642 001645 0500 0750 0250 0500 0250 0750 0000  %0542 Y12 $   004871 -01309 -00837 0250 0750 0500 0750 0250 0500 0000  %0866 Y21 $
004595 001076 001070 0625 0437 0250 0375 0562 0750 0000  %0219 Y04 $   004681 -01193 001030 0437 0625 0250 0562 0375 0750 0000  %0543 Y13 $   004494 -00919 -00818 0250 0625 0437 0750 0375 0562 0000  %0867 Y22 $
004239 000786 000510 0500 0375 0250 0500 0625 0750 0000  %0220 Y05 $   004245 -00716 000472 0375 0500 0250 0625 0500 0750 0000  %0544 Y14 $   004077 -00560 -00694 0250 0500 0375 0750 0500 0625 0000  %0868 Y23 $
003890 000422 -00021 0375 0312 0250 0625 0687 0750 0000  %0221 Y06 $   003840 -00285 -00108 0312 0375 0250 0687 0625 0750 0000  %0545 Y15 $   003712 -00137 -00720 0250 0375 0312 0750 0625 0687 0000  %0869 Y24 $
003474 000142 -00648 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0222 Y07 $   003413 000152 -00661 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0546 Y16 $   003338 000202 -00683 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0870 Y25 $
003036 000024 -01017 0125 0187 0250 0875 0812 0750 0000  %0223 Y08 $   002821 000409 -01135 0187 0125 0250 0812 0875 0750 0000  %0547 Y17 $   002842 000801 -00749 0250 0125 0187 0750 0875 0812 0000  %0871 Y26 $
002633 -00212 -01340 0000 0125 0250 1000 0875 0750 0000  %0224 Y09 $   002206 000640 -01623 0125 0000 0250 0875 1000 0750 0000  %0548 Y18 $   002336 001438 -00805 0250 0000 0125 0750 1000 0875 0000  %0872 Y27 $
005453 002460 003175 1000 0562 0125 0000 0437 0875 0000  %0225 Z01 $   005610 -02842 003259 0562 1000 0125 0437 0000 0875 0000  %0549 Z10 $   005251 -02331 -01050 0125 1000 0562 0875 0000 0437 0000  %0873 Z19 $
005017 002130 002668 0875 0500 0125 0125 0500 0875 0000  %0226 Z02 $   005210 -02477 002711 0500 0875 0125 0500 0125 0875 0000  %0550 Z11 $   004893 -01999 -00988 0125 0875 0500 0875 0125 0500 0000  %0874 Z20 $
004640 001741 002185 0750 0437 0125 0250 0562 0875 0000  %0227 Z03 $   004785 -02057 002196 0437 0750 0125 0562 0250 0875 0000  %0551 Z12 $   004482 -01630 -00935 0125 0750 0437 0875 0250 0562 0000  %0875 Z21 $
004260 001402 001652 0625 0375 0125 0375 0625 0875 0000  %0228 Z04 $   004353 -01585 001565 0375 0625 0125 0625 0375 0875 0000  %0552 Z13 $   004100 -01301 -00845 0125 0625 0375 0875 0375 0625 0000  %0876 Z22 $
003929 001146 001061 0500 0312 0125 0500 0687 0875 0000  %0229 Z05 $   003925 -01114 000978 0312 0500 0125 0687 0500 0875 0000  %0553 Z14 $   003707 -00853 -00876 0125 0500 0312 0875 0500 0687 0000  %0877 Z23 $
003509 000818 000450 0375 0250 0125 0625 0750 0875 0000  %0230 Z06 $   003519 -00713 000399 0250 0375 0125 0750 0625 0875 0000  %0554 Z15 $   003329 -00503 -00840 0125 0375 0250 0875 0625 0750 0000  %0878 Z24 $
003129 000463 -00131 0250 0187 0125 0750 0812 0875 0000  %0231 Z07 $   003104 -00215 -00166 0187 0250 0125 0812 0750 0875 0000  %0555 Z16 $   002979 -00177 -00765 0125 0250 0187 0875 0750 0812 0000  %0879 Z25 $
002748 000132 -00760 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0232 Z08 $   002702 000152 -00765 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0556 Z17 $   002618 000174 -00736 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0880 Z26 $
002327 -00010 -01076 0000 0062 0125 1000 0937 0875 0000  %0233 Z09 $   002090 000410 -01203 0062 0000 0125 0937 1000 0875 0000  %0557 Z18 $   002060 000811 -00798 0125 0000 0062 0875 1000 0937 0000  %0881 Z27 $
005157 002713 003730 1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000  %0234 a01 $   005312 -03303 003785 0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000  %0558 a10 $   004884 -02782 -01116 0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000  %0882 a19 $
004725 002407 003210 0875 0437 0000 0125 0562 1000 0000  %0235 a02 $   004895 -02894 003208 0437 0875 0000 0562 0125 1000 0000  %0559 a11 $   004500 -02394 -01078 0000 0875 0437 1000 0125 0562 0000  %0883 a20 $
004280 002122 002618 0750 0375 0000 0250 0625 1000 0000  %0236 a03 $   004483 -02455 002618 0375 0750 0000 0625 0250 1000 0000  %0560 a12 $   004150 -02076 -00982 0000 0750 0375 1000 0250 0625 0000  %0884 a21 $
003925 001832 002056 0625 0312 0000 0375 0687 1000 0000  %0237 a04 $   004024 -02002 002019 0312 0625 0000 0687 0375 1000 0000  %0561 a13 $   003771 -01694 -00932 0000 0625 0312 1000 0375 0687 0000  %0885 a22 $
003569 001492 001566 0500 0250 0000 0500 0750 1000 0000  %0238 a05 $   003611 -01561 001461 0250 0500 0000 0750 0500 1000 0000  %0562 a14 $   003373 -01239 -00977 0000 0500 0250 1000 0500 0750 0000  %0886 a23 $
003177 001114 000971 0375 0187 0000 0625 0812 1000 0000  %0239 a06 $   003203 -01102 000863 0187 0375 0000 0812 0625 1000 0000  %0563 a15 $   003015 -00927 -00861 0000 0375 0187 1000 0625 0812 0000  %0887 a24 $
002782 000795 000353 0250 0125 0000 0750 0875 1000 0000  %0240 a07 $   002769 -00719 000257 0125 0250 0000 0875 0750 1000 0000  %0564 a16 $   002624 -00515 -00863 0000 0250 0125 1000 0750 0875 0000  %0888 a25 $
002372 000493 -00242 0125 0062 0000 0875 0937 1000 0000  %0241 a08 $   002368 -00267 -00304 0062 0125 0000 0937 0875 1000 0000  %0565 a17 $   002263 -00187 -00789 0000 0125 0062 1000 0875 0937 0000  %0889 a26 $
002009 000146 -00861 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0242 a09 $   001959 000163 -00833 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0566 a18 $   001883 000212 -00841 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0890 a27 $
```

TUB-Registrierung: 20091101-HG59/HG59L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG59/HG59L0NA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.70; nt=0.18; nx=1.0

```
008049 000084 -00710 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0243 b01 $   008027 000045 -00665 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0567 b10 $   007991 000065 -00666 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0891 b19 $
007557 -00001 -01084 0875 0906 1000 0125 0093 0000 0000  %0244 b02 $   007305 000554 -01181 0968 0875 1000 0031 0125 0000 0000  %0568 b11 $   007479 000623 -00515 1000 0875 0906 0000 0125 0093 0000  %0892 b20 $
007066 000015 -01399 0750 0812 1000 0250 0187 0000 0000  %0245 b03 $   006628 001010 -01632 0937 0750 1000 0062 0250 0000 0000  %0569 b12 $   007013 001181 -00376 1000 0750 0812 0000 0250 0187 0000  %0893 b21 $
006596 -00073 -01732 0625 0718 1000 0375 0281 0000 0000  %0246 b04 $   005866 001524 -02092 0906 0625 1000 0093 0375 0000 0000  %0570 b13 $   006454 001826 -00346 1000 0625 0718 0000 0375 0281 0000  %0894 b22 $
006185 -00155 -02044 0500 0625 1000 0500 0375 0000 0000  %0247 b05 $   005211 001978 -02594 0875 0500 1000 0125 0500 0000 0000  %0571 b14 $   005954 002423 -00247 1000 0500 0625 0000 0500 0375 0000  %0895 b23 $
005789 -00265 -02322 0375 0531 1000 0625 0468 0000 0000  %0248 b06 $   004569 002512 -03112 0843 0375 1000 0156 0625 0000 0000  %0572 b15 $   005439 003075 -00150 1000 0375 0531 0000 0625 0468 0000  %0896 b24 $
005330 -00306 -02624 0250 0437 1000 0750 0562 0000 0000  %0249 b07 $   003862 003013 -03613 0812 0250 1000 0187 0750 0000 0000  %0573 b16 $   004901 003695 -00024 1000 0250 0437 0000 0750 0562 0000  %0897 b25 $
004850 -00393 -02982 0125 0343 1000 0875 0656 0000 0000  %0250 b08 $   003197 003441 -04091 0781 0125 1000 0218 0875 0000 0000  %0574 b17 $   004371 004284 000055 1000 0125 0343 0000 0875 0656 0000  %0898 b26 $
004426 -00565 -03310 0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000  %0251 b09 $   002517 004023 -04574 0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000  %0575 b18 $   003859 004874 000216 1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000  %0899 b27 $
007822 000274 000037 1000 0968 0875 0000 0031 0125 0000  %0252 c01 $   007565 -00480 -00255 0906 1000 0875 0093 0000 0125 0000  %0576 c10 $   007570 -00244 -00786 0875 1000 0968 0125 0000 0031 0000  %0900 c19 $
007252 000059 -00683 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0253 c02 $   007233 000048 -00645 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0577 c11 $   007176 000045 -00611 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0901 c20 $
006763 000016 -01008 0750 0781 0875 0250 0218 0125 0000  %0254 c03 $   006532 000520 -01085 0843 0750 0875 0156 0250 0125 0000  %0578 c12 $   006695 000632 -00515 0875 0750 0781 0125 0250 0218 0000  %0902 c21 $
006308 -00032 -01387 0625 0687 0875 0375 0312 0125 0000  %0255 c04 $   005818 000982 -01597 0812 0625 0875 0187 0375 0125 0000  %0579 c13 $   006162 001262 -00428 0875 0625 0687 0125 0375 0312 0000  %0903 c22 $
005933 -00132 -01622 0500 0593 0875 0500 0406 0125 0000  %0256 c05 $   005152 001510 -02143 0781 0500 0875 0218 0500 0125 0000  %0580 c14 $   005649 001873 -00343 0875 0500 0593 0125 0500 0406 0000  %0904 c23 $
005501 -00199 -02000 0375 0500 0875 0625 0500 0125 0000  %0257 c06 $   004504 002039 -02653 0750 0375 0875 0250 0625 0125 0000  %0581 c15 $   005116 002537 -00287 0875 0375 0500 0125 0625 0500 0000  %0905 c24 $
005024 -00249 -02322 0250 0406 0875 0750 0593 0125 0000  %0258 c07 $   003812 002520 -03114 0718 0250 0875 0281 0750 0125 0000  %0582 c16 $   004588 003101 -00105 0875 0250 0406 0125 0750 0593 0000  %0906 c25 $
004573 -00343 -02633 0125 0312 0875 0875 0687 0125 0000  %0259 c08 $   003135 002991 -03603 0687 0125 0875 0312 0875 0125 0000  %0583 c17 $   004081 003711 -00012 0875 0125 0312 0125 0875 0687 0000  %0907 c26 $
004113 -00443 -03034 0000 0218 0875 1000 0781 0125 0000  %0260 c09 $   002410 003588 -04144 0656 0000 0875 0343 1000 0125 0000  %0584 c18 $   003559 004248 000150 0875 0000 0218 0125 1000 0781 0000  %0908 c27 $
007569 000447 000719 1000 0937 0750 0000 0062 0250 0000  %0261 d01 $   007042 -00983 000072 0812 1000 0750 0187 0000 0250 0000  %0585 d10 $   007143 -00519 -00948 0750 1000 0937 0250 0000 0062 0000  %0909 d19 $
007020 000236 000029 0875 0843 0750 0125 0156 0250 0000  %0262 d02 $   006750 -00463 -00245 0781 0875 0750 0218 0125 0250 0000  %0586 d11 $   006732 -00212 -00774 0750 0875 0843 0250 0125 0156 0000  %0910 d20 $
006449 000050 -00636 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0263 d03 $   006424 000014 -00596 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0587 d12 $   006384 000056 -00616 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0911 d21 $
006028 -00011 -01010 0625 0656 0750 0375 0343 0250 0000  %0264 d04 $   005754 000563 -01161 0718 0625 0750 0281 0375 0250 0000  %0588 d13 $   005845 000681 -00603 0750 0625 0656 0250 0375 0343 0000  %0912 d22 $
005631 -00015 -01332 0500 0562 0750 0500 0437 0250 0000  %0265 d05 $   005102 001065 -01678 0687 0500 0750 0312 0500 0250 0000  %0589 d14 $   005339 001309 -00451 0750 0500 0562 0250 0500 0437 0000  %0913 d23 $
005201 -00093 -01651 0375 0468 0750 0625 0531 0250 0000  %0266 d06 $   004464 001569 -02169 0656 0375 0750 0343 0625 0250 0000  %0590 d15 $   004796 001963 -00370 0750 0375 0468 0250 0625 0531 0000  %0914 d24 $
004767 -00232 -01971 0250 0375 0750 0750 0625 0250 0000  %0267 d07 $   003719 002082 -02685 0625 0250 0750 0375 0750 0250 0000  %0591 d16 $   004266 002525 -00238 0750 0250 0375 0250 0750 0625 0000  %0915 d25 $
004272 -00248 -02342 0125 0281 0750 0875 0718 0250 0000  %0268 d08 $   003045 002491 -03137 0593 0125 0750 0406 0875 0250 0000  %0592 d17 $   003798 003108 -00110 0750 0125 0281 0250 0875 0718 0000  %0916 d26 $
003789 -00296 -02778 0000 0187 0750 1000 0812 0250 0000  %0269 d09 $   002368 003053 -03650 0562 0000 0750 0437 1000 0250 0000  %0593 d18 $   003300 003674 -00002 0750 0000 0187 0250 1000 0812 0000  %0917 d27 $
007314 000697 001353 1000 0906 0625 0000 0093 0375 0000  %0270 e01 $   006648 -01542 000427 0718 1000 0625 0281 0000 0375 0000  %0594 e10 $   006763 -00832 -01068 0625 1000 0906 0375 0000 0093 0000  %0918 e19 $
006777 000386 000692 0875 0812 0625 0125 0187 0375 0000  %0271 e02 $   006355 -01025 000069 0687 0875 0625 0312 0125 0375 0000  %0595 e11 $   006405 -00553 -00924 0625 0875 0812 0375 0125 0187 0000  %0919 e20 $
006215 000253 000028 0750 0718 0625 0250 0281 0375 0000  %0272 e03 $   006054 -00532 -00289 0656 0750 0625 0343 0250 0375 0000  %0596 e12 $   006041 -00295 -00767 0625 0750 0718 0375 0250 0281 0000  %0920 e21 $
005730 000077 -00702 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0273 e04 $   005712 000060 -00704 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0597 e13 $   005640 000077 -00690 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0921 e22 $
005340 000096 -01053 0500 0531 0625 0500 0468 0375 0000  %0274 e05 $   005078 000581 -01198 0593 0500 0625 0406 0500 0375 0000  %0598 e14 $   005138 000675 -00582 0625 0500 0531 0375 0500 0468 0000  %0922 e23 $
004907 -00084 -01359 0375 0437 0625 0625 0562 0375 0000  %0275 e06 $   004352 001103 -01692 0562 0375 0625 0437 0625 0375 0000  %0599 e15 $   004591 001320 -00480 0625 0375 0437 0375 0625 0562 0000  %0923 e24 $
004438 -00108 -01706 0250 0343 0625 0750 0656 0375 0000  %0276 e07 $   003617 001618 -02212 0531 0250 0625 0468 0750 0375 0000  %0600 e16 $   004071 001962 -00392 0625 0250 0343 0375 0750 0656 0000  %0924 e25 $
003940 -00149 -02008 0125 0250 0625 0875 0750 0375 0000  %0277 e08 $   002970 002056 -02677 0500 0125 0625 0500 0875 0375 0000  %0601 e17 $   003582 002547 -00262 0625 0125 0250 0375 0875 0750 0000  %0925 e26 $
003508 -00297 -02377 0000 0156 0625 1000 0843 0375 0000  %0278 e09 $   002321 002605 -03137 0468 0000 0625 0531 1000 0375 0000  %0602 e18 $   003081 003106 -00120 0625 0000 0156 0375 1000 0843 0000  %0926 e27 $
007086 000818 002150 1000 0875 0500 0000 0125 0500 0000  %0279 f01 $   006239 -02043 000843 0625 1000 0500 0375 0000 0500 0000  %0603 f10 $   006445 -01175 -01171 0500 1000 0875 0500 0000 0125 0000  %0927 f19 $
006575 000560 001484 0875 0781 0500 0125 0218 0500 0000  %0280 f02 $   005964 -01573 000499 0593 0875 0500 0406 0125 0500 0000  %0604 f11 $   006109 -00884 -01023 0500 0875 0781 0500 0125 0218 0000  %0928 f20 $
006004 000449 000803 0750 0687 0500 0250 0312 0500 0000  %0281 f03 $   005705 -01035 000142 0562 0750 0500 0437 0250 0500 0000  %0605 f12 $   005732 -00549 -00899 0500 0750 0687 0500 0250 0312 0000  %0929 f21 $
005499 000283 000080 0625 0593 0500 0375 0406 0500 0000  %0282 f04 $   005349 -00470 -00279 0531 0625 0500 0468 0375 0500 0000  %0606 f13 $   005350 -00169 -00824 0500 0625 0593 0500 0375 0406 0000  %0930 f22 $
005065 000111 -00638 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0283 f05 $   005041 000095 -00648 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0607 f14 $   004972 000139 -00661 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0931 f23 $
004595 000031 -01003 0375 0406 0500 0625 0593 0500 0000  %0284 f06 $   004292 000603 -01170 0468 0375 0500 0531 0625 0500 0000  %0608 f15 $   004409 000760 -00567 0500 0375 0406 0500 0625 0593 0000  %0932 f24 $
004094 -00022 -01362 0250 0312 0500 0750 0687 0500 0000  %0285 f07 $   003566 001082 -01619 0437 0250 0500 0562 0750 0500 0000  %0609 f16 $   003877 001370 -00463 0500 0250 0312 0500 0750 0687 0000  %0933 f25 $
003671 -00119 -01634 0125 0218 0500 0875 0781 0500 0000  %0286 f08 $   002902 001543 -02091 0406 0125 0500 0593 0875 0500 0000  %0610 f17 $   003392 001891 -00293 0500 0125 0218 0500 0875 0781 0000  %0934 f26 $
003190 -00248 -02002 0000 0125 0500 1000 0875 0500 0000  %0287 f09 $   002226 002073 -02595 0375 0000 0500 0625 1000 0500 0000  %0611 f18 $   002865 002508 -00229 0500 0000 0125 0500 1000 0875 0000  %0935 f27 $
006850 000982 002958 1000 0843 0375 0000 0156 0625 0000  %0288 g01 $   005822 -02656 001375 0531 1000 0375 0468 0000 0625 0000  %0612 g10 $   006080 -01528 -01291 0375 1000 0843 0625 0000 0156 0000  %0936 g19 $
006312 000739 002232 0875 0750 0375 0125 0250 0625 0000  %0289 g02 $   005529 -02150 001000 0500 0875 0375 0500 0125 0625 0000  %0613 g11 $   005715 -01187 -01185 0375 0875 0750 0625 0125 0250 0000  %0937 g20 $
005714 000629 001528 0750 0656 0375 0250 0343 0625 0000  %0290 g03 $   005209 -01584 000585 0468 0750 0375 0531 0250 0625 0000  %0614 g12 $   005355 -00850 -01071 0375 0750 0656 0625 0250 0343 0000  %0938 g21 $
005244 000437 000844 0625 0562 0375 0375 0437 0625 0000  %0291 g04 $   004888 -01061 000194 0437 0625 0375 0562 0375 0625 0000  %0615 g13 $   004976 -00565 -00901 0375 0625 0562 0625 0375 0437 0000  %0939 g22 $
004807 000258 000134 0500 0468 0375 0500 0531 0625 0000  %0292 g05 $   004554 -00533 -00191 0406 0500 0375 0593 0500 0625 0000  %0616 g14 $   004558 -00213 -00795 0375 0500 0468 0625 0500 0531 0000  %0940 g23 $
004243 000057 -00582 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0293 g06 $   004209 000041 -00577 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0617 g15 $   004146 000123 -00643 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0941 g24 $
003825 000018 -00962 0250 0281 0375 0750 0718 0625 0000  %0294 g07 $   003516 000637 -01167 0343 0250 0375 0656 0750 0625 0000  %0618 g16 $   003638 000744 -00557 0375 0250 0281 0625 0750 0718 0000  %0942 g25 $
003365 -00057 -01332 0125 0187 0375 0875 0812 0625 0000  %0295 g08 $   002859 001082 -01627 0312 0125 0375 0687 0875 0625 0000  %0619 g17 $   003155 001257 -00448 0375 0125 0187 0625 0875 0812 0000  %0943 g26 $
002912 -00160 -01697 0000 0093 0375 1000 0906 0625 0000  %0296 g09 $   002157 001605 -02152 0281 0000 0375 0718 1000 0625 0000  %0620 g18 $   002636 001885 -00358 0375 0000 0093 0625 1000 0906 0000  %0944 g27 $
006637 001118 003663 1000 0812 0250 0000 0187 0750 0000  %0297 h01 $   005428 -03169 001683 0437 1000 0250 0562 0000 0750 0000  %0621 h10 $   005738 -01855 -01372 0250 1000 0812 0750 0000 0187 0000  %0945 h19 $
006057 000960 002949 0875 0718 0250 0125 0281 0750 0000  %0298 h02 $   005099 -02669 001350 0406 0875 0250 0593 0125 0750 0000  %0622 h11 $   005372 -01534 -01279 0250 0875 0718 0750 0125 0281 0000  %0946 h20 $
005504 000749 002275 0750 0625 0250 0250 0375 0750 0000  %0299 h03 $   004800 -02103 000986 0375 0750 0250 0625 0250 0750 0000  %0623 h12 $   004972 -01155 -01184 0250 0750 0625 0750 0250 0375 0000  %0947 h21 $
004993 000622 001558 0625 0531 0250 0375 0468 0750 0000  %0300 h04 $   004485 -01609 000566 0343 0625 0250 0656 0375 0750 0000  %0624 h13 $   004590 -00869 -01026 0250 0625 0531 0750 0375 0468 0000  %0948 h22 $
004550 000451 000836 0500 0437 0250 0500 0562 0750 0000  %0301 h05 $   004126 -00998 000131 0312 0500 0250 0687 0500 0750 0000  %0625 h14 $   004192 -00483 -00913 0250 0500 0437 0750 0500 0562 0000  %0949 h23 $
004026 000267 000126 0375 0343 0250 0625 0656 0750 0000  %0302 h06 $   003796 -00429 -00252 0281 0375 0250 0718 0625 0750 0000  %0626 h15 $   003809 -00110 -00836 0250 0375 0343 0750 0625 0656 0000  %0950 h24 $
003517 000115 -00624 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0303 h07 $   003471 000129 -00636 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0627 h16 $   003420 000164 -00661 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0951 h25 $
003045 000028 -00999 0125 0156 0250 0875 0843 0750 0000  %0304 h08 $   002805 000597 -01135 0218 0125 0250 0781 0875 0750 0000  %0628 h17 $   002943 000725 -00551 0250 0125 0156 0750 0875 0843 0000  %0952 h26 $
002609 -00090 -01375 0000 0062 0250 1000 0937 0750 0000  %0305 h09 $   002080 001078 -01726 0187 0000 0250 0812 1000 0750 0000  %0629 h18 $   002396 001374 -00531 0250 0000 0062 0750 1000 0937 0000  %0953 h27 $
006379 001345 004393 1000 0781 0125 0000 0218 0875 0000  %0306 i01 $   005015 -03755 002015 0343 1000 0125 0656 0000 0875 0000  %0630 i10 $   005365 -02141 -01542 0125 1000 0781 0875 0000 0218 0000  %0954 i19 $
005819 001110 003671 0875 0687 0125 0125 0312 0875 0000  %0307 i02 $   004702 -03208 001635 0312 0875 0125 0687 0125 0875 0000  %0631 i11 $   004990 -01846 -01443 0125 0875 0687 0875 0125 0312 0000  %0955 i20 $
005284 000937 002952 0750 0593 0125 0250 0406 0875 0000  %0308 i03 $   004361 -02650 001219 0281 0750 0125 0718 0250 0875 0000  %0632 i12 $   004619 -01519 -01328 0125 0750 0593 0875 0250 0406 0000  %0956 i21 $
004771 000855 002224 0625 0500 0125 0375 0500 0875 0000  %0309 i04 $   004046 -02152 000886 0250 0625 0125 0750 0375 0875 0000  %0633 i13 $   004222 -01176 -01170 0125 0625 0500 0875 0375 0500 0000  %0957 i22 $
004336 000679 001520 0500 0406 0125 0500 0593 0875 0000  %0310 i05 $   003708 -01556 000447 0218 0500 0125 0781 0500 0875 0000  %0634 i14 $   003819 -00825 -01032 0125 0500 0406 0875 0500 0593 0000  %0958 i23 $
003834 000440 000797 0375 0312 0125 0625 0687 0875 0000  %0311 i06 $   003383 -01006 000069 0187 0375 0125 0812 0625 0875 0000  %0635 i15 $   003481 -00556 -00907 0125 0375 0312 0875 0625 0687 0000  %0959 i24 $
003318 000301 000050 0250 0218 0125 0750 0781 0875 0000  %0312 i07 $   003043 -00379 -00342 0156 0250 0125 0843 0750 0875 0000  %0636 i16 $   003090 -00205 -00794 0125 0250 0218 0875 0750 0781 0000  %0960 i25 $
002805 000090 -00722 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0313 i08 $   002752 000097 -00731 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0637 i17 $   002723 000116 -00716 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0961 i26 $
002342 000030 -01103 0000 0031 0125 1000 0968 0875 0000  %0314 i09 $   002060 000601 -01254 0093 0000 0125 0906 1000 0875 0000  %0638 i18 $   002168 000777 -00705 0125 0000 0031 0875 1000 0968 0000  %0962 i27 $
006139 001495 005094 1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000  %0315 j01 $   004604 -04326 002282 0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000  %0639 j10 $   004992 -02496 -01740 0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000  %0963 j19 $
005606 001276 004389 0875 0656 0000 0125 0343 1000 0000  %0316 j02 $   004280 -03774 001904 0218 0875 0000 0781 0125 1000 0000  %0640 j11 $   004626 -02149 -01650 0000 0875 0656 1000 0125 0343 0000  %0964 j20 $
005021 001190 003616 0750 0562 0000 0250 0437 1000 0000  %0317 j03 $   003995 -03256 001551 0187 0750 0000 0812 0250 1000 0000  %0641 j12 $   004288 -01865 -01473 0000 0750 0562 1000 0250 0437 0000  %0965 j21 $
004550 000994 002911 0625 0468 0000 0375 0531 1000 0000  %0318 j04 $   003631 -02690 001155 0156 0625 0000 0843 0375 1000 0000  %0642 j13 $   003876 -01539 -01327 0000 0625 0468 1000 0375 0531 0000  %0966 j22 $
004086 000862 002187 0500 0375 0000 0500 0625 1000 0000  %0319 j05 $   003318 -02141 000747 0125 0500 0000 0875 0500 1000 0000  %0643 j14 $   003493 -01169 -01233 0000 0500 0375 1000 0500 0625 0000  %0967 j23 $
003575 000683 001393 0375 0281 0000 0625 0718 1000 0000  %0320 j06 $   002996 -01570 000353 0093 0375 0000 0906 0625 1000 0000  %0644 j15 $   003128 -00833 -01124 0000 0375 0281 1000 0625 0718 0000  %0968 j24 $
003073 000472 000682 0250 0187 0000 0750 0812 1000 0000  %0321 j07 $   002655 -00993 -00054 0062 0250 0000 0937 0750 1000 0000  %0645 j16 $   002736 -00500 -01007 0000 0250 0187 1000 0750 0812 0000  %0969 j25 $
002537 000302 -00067 0125 0093 0000 0875 0906 1000 0000  %0322 j08 $   002337 -00433 -00462 0031 0125 0000 0968 0875 1000 0000  %0646 j17 $   002361 -00183 -00894 0000 0125 0093 1000 0875 0906 0000  %0970 j26 $
002044 000120 -00840 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0323 j09 $   002010 000132 -00819 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0647 j18 $   001971 000158 -00832 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0971 j27 $
```

```
%BEG HE49_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.70, D65, not adapted $
%100 x LAB*          %#1000 x (r g b  c m y 0)          %nr.  pos $
%z003903 004555 001480 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O1 0 $
%z007365 -00221 006795 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y1 1 $
%z004645 -03415 000415 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L1 2 $
%z004977 -02196 -02353 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C1 3 $
%z003902 000287 -03618 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V1 4 $
%z003214 004998 -03653 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M1 5 $
%z001872 000211 -00884 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N1 6 $
%z007940 000101 -00697 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W1 7 $
%$
%z003903 004555 001480 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O2 0 $
%z007365 -00221 006795 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y2 1 $
%z004645 -03415 000415 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L2 2 $
%z004977 -02196 -02353 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C2 3 $
%z003902 000287 -03618 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V2 4 $
%z003214 004998 -03653 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M2 5 $
%z001872 000211 -00884 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N2 6 $
%z007940 000101 -00697 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W2 7 $
%$
%z003903 004555 001480 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O00Y 0 $
%z007365 -00221 006795 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y00L 1 $
%z004645 -03415 000415 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L00C 2 $
%z004977 -02196 -02353 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C00V 3 $
%z003902 000287 -03618 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V00M 4 $
%z003214 004998 -03653 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M00O 5 $
%z001872 000211 -00884 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N001 6 $
%z007940 000101 -00697 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W001 7 $
%$
%z004251 003856 002595 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000  %0153 R01 %O25Y 0 $
%z006080 -02037 004952 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000  %0477 R10 %Y25L 1 $
%z004772 -03018 -00469 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000  %0801 R19 %L25C 2 $
%z004926 -01719 -02959 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000  %0089 J09 %C25V 3 $
%z003522 001087 -03898 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000  %0413 J18 %V25M 4 $
%z003879 005545 -02330 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000  %0737 J27 %M25O 5 $
%z001901 000227 -00876 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0161 R09 %N251 6 $
%z007946 000112 -00710 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0081 J01 %W251 7 $
%$
%z005157 002713 003730 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000  %0234 a01 %O50Y 0 $
%z005312 -03303 003785 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000  %0558 a10 %Y50L 1 $
%z004884 -02782 -01116 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000  %0882 a19 %L50C 2 $
%z004650 -01054 -03163 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000  %0170 S09 %C50V 3 $
%z003034 002269 -04207 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000  %0494 S18 %V50M 4 $
%z003806 005190 -00940 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000  %0818 S27 %M50O 5 $
%z001950 000174 -00845 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0242 a09 %N501 6 $
%z007971 000091 -00699 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0162 S01 %W501 7 $
%$
%z006139 001495 005094 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000  %0315 j01 %O75Y 0 $
%z004604 -04326 002282 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000  %0639 j10 %Y75L 1 $
%z004992 -02496 -01740 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000  %0963 j19 %L75C 2 $
%z004426 -00565 -03310 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000  %0251 b09 %C75V 3 $
%z002517 004023 -04574 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000  %0575 b18 %V75M 4 $
%z003859 004874 000216 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000  %0899 b27 %M75O 5 $
%z002009 000137 -00830 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0323 j09 %N751 6 $
%z008022 000065 -00680 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0243 b01 %W751 7 $
%$
```

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG59/HG59L0NA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.70; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG59/HG59L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG59/HG59L0NA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.70; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG59/HG59L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

```
%BEG HE49_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.70, D65, not adapted $
%100 x LAB*          1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
002129 000097 -00798 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0972 k01 $   007134 000085 -00672 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1053 m23 $
002859 000087 -00683 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0973 k02 $   007586 000069 -00697 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1054 m24 $
003582 000132 -00581 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0974 k03 $   007973 000111 -00745 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1055 m25 $
004289 000068 -00598 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0975 k04 $   002025 000158 -00889 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1056 n10 $
005094 000109 -00658 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0976 k05 $   002411 000096 -00752 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1057 n11 $
005793 000073 -00699 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0977 k06 $   002814 000128 -00750 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1058 n12 $
006475 000031 -00620 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0978 k07 $   003191 000135 -00701 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1059 n13 $
007276 000024 -00631 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0979 k08 $   003611 000082 -00639 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1060 n14 $
008040 000066 -00706 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0980 k09 $   003955 000143 -00719 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1061 n15 $
002138 000103 -00806 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0981 l01 $   004401 000117 -00642 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1062 n16 $
002866 000102 -00706 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0982 l02 $   004821 000109 -00699 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1063 n17 $
003586 000140 -00585 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0983 l03 $   005229 000072 -00694 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1064 n18 $
004284 000078 -00601 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0984 l04 $   005581 000086 -00709 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1065 n19 $
005091 000108 -00651 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0985 l05 $   005972 000053 -00624 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1066 n20 $
005776 000068 -00684 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0986 l06 $   006303 000066 -00634 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1067 n21 $
006469 000028 -00612 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0987 l07 $   006744 000037 -00609 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1068 n22 $
007273 000029 -00640 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0988 l08 $   007144 000088 -00691 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1069 n23 $
008041 000070 -00711 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0989 l09 $   007578 000067 -00690 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1070 n24 $
002122 000104 -00816 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0990 m01 $   007982 000099 -00742 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1071 n25 $
002840 000105 -00700 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0991 m02 $   002001 000172 -00843 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1072 k26 $
003575 000147 -00599 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0992 m03 $   007953 000108 -00728 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1073 k27 $
004271 000083 -00609 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0993 m04 $   003907 004567 001435 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %1074 l26 $
005092 000119 -00670 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0994 m05 $   005022 -02201 -02357 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %1075 l27 $
005769 000076 -00696 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0995 m06 $   007400 -00213 006839 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %1076 m26 $
006463 000028 -00614 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0996 m07 $   003940 000304 -03635 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %1077 m27 $
007264 000040 -00654 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0997 m08 $   004726 -03421 000433 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %1078 n26 $
008037 000080 -00716 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0998 m09 $   003362 005026 -03654 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %1079 n27 $
002125 000095 -00788 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0999 n01 $   %$
002845 000100 -00700 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %1000 n02 $   %z003907 004567 001435 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %1074 l26 %O3 0 $
003576 000141 -00590 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %1001 n03 $   %z007400 -00213 006839 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %1076 m26 %Y3 1 $
004271 000076 -00597 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %1002 n04 $   %z004726 -03421 000433 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %1078 n26 %L3 2 $
005094 000119 -00666 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %1003 n05 $   %z005022 -02201 -02357 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %1075 l27 %C3 3 $
005784 000079 -00704 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %1004 n06 $   %z003940 000304 -03635 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %1077 m27 %V3 4 $
006474 000029 -00611 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %1005 n07 $   %z003362 005026 -03654 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %1079 n27 %M3 5 $
007261 000029 -00633 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %1006 n08 $   %z002001 000172 -00843 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1072 k26 %N3 6 $
008032 000068 -00706 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1007 n09 $   %z007953 000108 -00728 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1073 k27 %W3 7 $
002032 000137 -00867 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1008 k10 $   %$
002428 000084 -00749 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1009 k11 $   %z002081 000117 -00833 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0972 k01 %N4 6 $
002841 000117 -00745 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1010 k12 $   %z008012 000080 -00714 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0980 k09 %W4 7 $
003198 000126 -00686 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1011 k13 $   %$
003624 000101 -00665 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1012 k14 $   %z002079 000129 -00846 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0981 l01 %N5 6 $
003971 000134 -00710 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1013 k15 $   %z008010 000091 -00725 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0989 l09 %W5 7 $
004411 000101 -00614 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1014 k16 $   %$
004822 000094 -00675 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1015 k17 $   %z002075 000126 -00840 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0990 m01 %N6 6 $
005228 000064 -00683 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1016 k18 $   %z008005 000095 -00730 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0998 m09 %W6 7 $
005575 000078 -00702 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1017 k19 $   %$
005968 000054 -00626 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1018 k20 $   %z002075 000127 -00839 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0999 n01 %N7 6 $
006307 000093 -00668 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1019 k21 $   %z008007 000084 -00724 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1007 n09 %W7 7 $
006739 000036 -00621 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1020 k22 $   %$
007143 000089 -00675 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1021 k23 $
007585 000079 -00718 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1022 k24 $
007984 000093 -00723 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1023 k25 $
002019 000154 -00885 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1024 l10 $
002420 000096 -00745 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1025 l11 $
002833 000114 -00737 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1026 l12 $
003193 000125 -00681 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1027 l13 $
003617 000109 -00673 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1028 l14 $
003967 000154 -00737 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1029 l15 $
004402 000113 -00632 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1030 l16 $
004813 000109 -00696 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1031 l17 $
005230 000071 -00691 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1032 l18 $
005572 000092 -00727 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1033 l19 $
005964 000052 -00624 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1034 l20 $
006311 000086 -00655 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1035 l21 $
006735 000055 -00647 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1036 l22 $
007137 000084 -00672 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1037 l23 $
007586 000063 -00702 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1038 l24 $
007979 000112 -00740 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1039 l25 $
002029 000148 -00865 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1040 m10 $
002414 000098 -00756 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1041 m11 $
002824 000119 -00729 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1042 m12 $
003179 000134 -00702 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1043 m13 $
003611 000103 -00665 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1044 m14 $
003951 000131 -00700 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1045 m15 $
004379 000111 -00631 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1046 m16 $
004804 000105 -00694 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1047 m17 $
005225 000081 -00703 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1048 m18 $
005571 000092 -00722 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1049 m19 $
005954 000059 -00631 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1050 m20 $
006309 000085 -00646 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1051 m21 $
006731 000052 -00642 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1052 m22 $
```

TUB-Registrierung: 20091101-HG59/HG59L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG59/HG59L0NA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.70; nt=0.18; nx=1.0

```
%BEG HE49_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.70, D65, adapted $
%100 x LAB*a          1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
007958 000026 -00034 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 $   007952 -00019 000014 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0324 A10 $   007910 -00006 000019 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0648 A19 $
007549 -00301 -00253 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0000  %0001 A02 $   007407 -00012 -00369 0875 0875 1000 0125 0125 0000 0000  %0325 A11 $   007326 000596 -00320 1000 0875 1000 0000 0125 0000 0000  %0649 A20 $
007099 -00525 -00450 0750 1000 1000 0250 0000 0000 0000  %0002 A03 $   006853 000035 -00718 0750 0750 1000 0250 0250 0000 0000  %0326 A12 $   006745 001215 -00690 1000 0750 1000 0000 0250 0000 0000  %0650 A21 $
006722 -00822 -00673 0625 1000 1000 0375 0000 0000 0000  %0003 A04 $   006350 000019 -01048 0625 0625 1000 0375 0375 0000 0000  %0327 A13 $   006167 001780 -01017 1000 0625 1000 0000 0375 0000 0000  %0651 A22 $
006391 -01072 -00847 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000  %0004 A05 $   005888 000001 -01365 0500 0500 1000 0500 0500 0000 0000  %0328 A14 $   005551 002369 -01372 1000 0500 1000 0000 0500 0000 0000  %0652 A23 $
006042 -01395 -01033 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0000  %0005 A06 $   005416 000076 -01718 0375 0375 1000 0625 0625 0000 0000  %0329 A15 $   004917 003105 -01783 1000 0375 1000 0000 0625 0000 0000  %0653 A24 $
005708 -01747 -01168 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000  %0006 A07 $   004900 000093 -02078 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000  %0330 A16 $   004305 003712 -02169 1000 0250 1000 0000 0750 0000 0000  %0654 A25 $
005327 -02047 -01379 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000  %0007 A08 $   004425 000057 -02408 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000  %0331 A17 $   003767 004227 -02511 1000 0125 1000 0000 0875 0000 0000  %0655 A26 $
004977 -02351 -01564 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 $   003902 000112 -02796 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 $   003214 004811 -02809 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 $
007447 000592 000218 1000 0875 0875 0000 0125 0125 0000  %0009 B01 $   007888 -00083 001002 1000 1000 0875 0000 0000 0125 0000  %0333 B10 $   007452 -00457 000157 0875 1000 0875 0125 0000 0125 0000  %0657 B19 $
007141 -00023 000014 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0010 B02 $   007141 -00041 000064 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0334 B11 $   007092 -00025 000074 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0658 B20 $
006696 -00262 -00199 0750 0875 0875 0250 0125 0125 0000  %0011 B03 $   006593 -00055 -00257 0750 0750 0875 0250 0250 0125 0000  %0335 B12 $   006503 000581 -00278 0875 0750 0875 0125 0250 0125 0000  %0659 B21 $
006365 -00578 -00403 0625 0875 0875 0375 0125 0125 0000  %0012 B04 $   006102 -00029 -00659 0625 0625 0875 0375 0375 0125 0000  %0336 B13 $   005877 001203 -00688 0875 0625 0875 0125 0375 0125 0000  %0660 B22 $
006061 -00852 -00575 0500 0875 0875 0500 0125 0125 0000  %0013 B05 $   005660 -00012 -00975 0500 0500 0875 0500 0500 0125 0000  %0337 B14 $   005260 001809 -01034 0875 0500 0875 0125 0500 0125 0000  %0661 B23 $
005697 -01189 -00769 0375 0875 0875 0625 0125 0125 0000  %0014 B06 $   005183 000000 -01358 0375 0375 0875 0625 0625 0125 0000  %0338 B15 $   004685 002443 -01431 0875 0375 0875 0125 0625 0125 0000  %0662 B24 $
005335 -01471 -00947 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000  %0015 B07 $   004667 000006 -01672 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000  %0339 B16 $   004141 003071 -01807 0875 0250 0875 0125 0750 0125 0000  %0663 B25 $
004957 -01776 -01147 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000  %0016 B08 $   004174 000000 -02011 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000  %0340 B17 $   003602 003642 -02156 0875 0125 0875 0125 0875 0125 0000  %0664 B26 $
004617 -02039 -01408 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000  %0017 B09 $   003644 000085 -02443 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000  %0341 B18 $   003036 004222 -02471 0875 0000 0875 0125 1000 0125 0000  %0665 B27 $
006965 001030 000584 1000 0750 0750 0000 0250 0250 0000  %0018 C01 $   007791 -00066 001886 1000 1000 0750 0000 0000 0250 0000  %0342 C10 $   006931 -00876 000321 0750 1000 0750 0250 0000 0250 0000  %0666 C19 $
006660 000471 000300 0875 0750 0750 0125 0250 0250 0000  %0019 C02 $   007031 -00018 000926 0875 0875 0750 0125 0125 0250 0000  %0343 C11 $   006583 -00457 000205 0750 0875 0750 0250 0125 0250 0000  %0667 C20 $
006322 -00043 000062 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0020 C03 $   006313 -00074 000105 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0344 C12 $   006245 -00056 000089 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0668 C21 $
005994 -00357 -00166 0625 0750 0750 0375 0250 0250 0000  %0021 C04 $   005836 -00033 -00291 0625 0625 0750 0375 0375 0250 0000  %0345 C13 $   005666 000548 -00294 0750 0625 0750 0250 0375 0250 0000  %0669 C22 $
005697 -00575 -00363 0500 0750 0750 0500 0250 0250 0000  %0022 C05 $   005407 000010 -00634 0500 0500 0750 0500 0500 0250 0000  %0346 C14 $   005117 001169 -00677 0750 0500 0750 0250 0500 0250 0000  %0670 C23 $
005304 -00868 -00591 0375 0750 0750 0625 0250 0250 0000  %0023 C06 $   004921 000004 -01000 0375 0375 0750 0625 0625 0250 0000  %0347 C15 $   004550 001858 -01119 0750 0375 0750 0250 0625 0250 0000  %0671 C24 $
004939 -01146 -00793 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000  %0024 C07 $   004384 000047 -01386 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000  %0348 C16 $   003985 002468 -01478 0750 0250 0750 0250 0750 0250 0000  %0672 C25 $
004568 -01476 -00952 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000  %0025 C08 $   003867 000115 -01756 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000  %0349 C17 $   003432 003047 -01822 0750 0125 0750 0250 0875 0250 0000  %0673 C26 $
004207 -01732 -01262 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000  %0026 C09 $   003390 000042 -02095 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000  %0350 C18 $   002846 003599 -02107 0750 0000 0750 0250 1000 0250 0000  %0674 C27 $
006445 001637 000791 1000 0625 0625 0000 0375 0375 0000  %0027 D01 $   007723 -00088 002757 1000 1000 0625 0000 0000 0375 0000  %0351 D10 $   006563 -01353 000478 0625 1000 0625 0375 0000 0375 0000  %0675 D19 $
006121 001054 000544 0875 0625 0625 0125 0375 0375 0000  %0028 D02 $   007005 -00036 001821 0875 0875 0625 0125 0125 0375 0000  %0352 D11 $   006236 -00918 000331 0625 0875 0625 0375 0125 0375 0000  %0676 D20 $
005821 000540 000302 0750 0625 0625 0250 0375 0375 0000  %0029 D03 $   006260 -00076 001013 0750 0750 0625 0250 0250 0375 0000  %0353 D12 $   005888 -00503 000175 0625 0750 0625 0375 0250 0375 0000  %0677 D21 $
005619 -00030 000012 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0030 D04 $   005585 -00054 000035 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0354 D13 $   005507 -00031 000009 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0678 D22 $
005305 -00274 -00161 0500 0625 0625 0500 0375 0375 0000  %0031 D05 $   005148 -00005 -00313 0500 0500 0625 0500 0500 0375 0000  %0355 D14 $   004964 000588 -00357 0625 0500 0625 0375 0500 0375 0000  %0679 D23 $
004925 -00633 -00349 0375 0625 0625 0625 0375 0375 0000  %0032 D06 $   004634 -00002 -00686 0375 0375 0625 0625 0625 0375 0000  %0356 D15 $   004363 001268 -00743 0625 0375 0625 0375 0625 0375 0000  %0680 D24 $
004549 -00902 -00531 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000  %0033 D07 $   004082 000072 -01020 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000  %0357 D16 $   003821 001924 -01098 0625 0250 0625 0375 0750 0375 0000  %0681 D25 $
004182 -01233 -00720 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000  %0034 D08 $   003622 000057 -01373 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000  %0358 D17 $   003255 002435 -01413 0625 0125 0625 0375 0875 0375 0000  %0682 D26 $
003810 -01451 -01027 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000  %0035 D09 $   003147 000028 -01705 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000  %0359 D18 $   002665 002971 -01730 0625 0000 0625 0375 1000 0375 0000  %0683 D27 $
005947 002141 001088 1000 0500 0500 0000 0500 0500 0000  %0036 E01 $   007665 -00125 003773 1000 1000 0500 0000 0000 0500 0000  %0360 E10 $   006195 -01721 000593 0500 1000 0500 0500 0000 0500 0000  %0684 E19 $
005629 001605 000844 0875 0500 0500 0125 0500 0500 0000  %0037 E02 $   006947 -00124 002816 0875 0875 0500 0125 0125 0500 0000  %0361 E11 $   005911 -01320 000481 0500 0875 0500 0500 0125 0500 0000  %0685 E20 $
005331 001069 000595 0750 0500 0500 0250 0500 0500 0000  %0038 E03 $   006230 -00141 001965 0750 0750 0500 0250 0250 0500 0000  %0362 E12 $   005571 -00903 000315 0500 0750 0500 0500 0250 0500 0000  %0686 E21 $
005128 000501 000317 0625 0500 0500 0375 0500 0500 0000  %0039 E04 $   005514 -00090 000981 0625 0625 0500 0375 0375 0500 0000  %0363 E13 $   005201 -00411 000138 0500 0625 0500 0500 0375 0500 0000  %0687 E22 $
004935 -00010 000088 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0040 E05 $   004915 -00010 000066 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0364 E14 $   004849 000028 000040 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0688 E23 $
004539 -00344 -00123 0375 0500 0500 0625 0500 0500 0000  %0041 E06 $   004365 000013 -00295 0375 0375 0500 0625 0625 0500 0000  %0365 E15 $   004233 000698 -00382 0500 0375 0500 0500 0625 0500 0000  %0689 E24 $
004144 -00595 -00295 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000  %0042 E07 $   003855 000006 -00637 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000  %0366 E16 $   003637 001212 -00681 0500 0250 0500 0500 0750 0500 0000  %0690 E25 $
003767 -00846 -00564 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000  %0043 E08 $   003396 -00001 -00946 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000  %0367 E17 $   003044 001785 -01009 0500 0125 0500 0500 0875 0500 0000  %0691 E26 $
003442 -01226 -00724 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000  %0044 E09 $   002876 -00016 -01258 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000  %0368 E18 $   002483 002344 -01345 0500 0000 0500 0500 1000 0500 0000  %0692 E27 $
005425 002737 001414 1000 0375 0375 0000 0625 0625 0000  %0045 F01 $   007592 -00186 004775 1000 1000 0375 0000 0000 0625 0000  %0369 F10 $   005796 -02210 000748 0375 1000 0375 0625 0000 0625 0000  %0693 F19 $
005084 002174 001200 0875 0375 0375 0125 0625 0625 0000  %0046 F02 $   006876 -00165 003810 0875 0875 0375 0125 0125 0625 0000  %0370 F11 $   005478 -01788 000624 0375 0875 0375 0625 0125 0625 0000  %0694 F20 $
004804 001605 000952 0750 0375 0375 0250 0625 0625 0000  %0047 F03 $   006180 -00204 002941 0750 0750 0375 0250 0250 0625 0000  %0371 F12 $   005144 -01308 000501 0375 0750 0375 0625 0250 0625 0000  %0695 F21 $
004598 001072 000644 0625 0375 0375 0375 0625 0625 0000  %0048 F04 $   005424 -00147 001941 0625 0625 0375 0375 0375 0625 0000  %0372 F13 $   004777 -00908 000364 0375 0625 0375 0625 0375 0625 0000  %0696 F22 $
004380 000550 000425 0500 0375 0375 0500 0625 0625 0000  %0049 F05 $   004842 -00096 001050 0500 0500 0375 0500 0500 0625 0000  %0373 F14 $   004408 -00467 000254 0375 0500 0375 0625 0500 0625 0000  %0697 F23 $
004121 -00095 000187 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0050 F06 $   004095 -00042 000120 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0374 F15 $   004026 -00006 000088 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0698 F24 $
003779 -00276 -00091 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000  %0051 F07 $   003612 000014 -00260 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000  %0375 F16 $   003461 000642 -00301 0375 0250 0375 0625 0750 0625 0000  %0699 F25 $
003420 -00627 -00319 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000  %0052 F08 $   003118 000034 -00618 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000  %0376 F17 $   002902 001209 -00660 0375 0125 0375 0625 0875 0625 0000  %0700 F26 $
003065 -00936 -00568 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000  %0053 F09 $   002667 -00040 -00959 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000  %0377 F18 $   002330 001746 -00952 0375 0000 0375 0625 1000 0625 0000  %0701 F27 $
004913 003296 001710 1000 0250 0250 0000 0750 0750 0000  %0054 G01 $   007505 -00226 005684 1000 1000 0250 0000 0000 0750 0000  %0378 G10 $   005419 -02693 000979 0250 1000 0250 0750 0000 0750 0000  %0702 G19 $
004590 002690 001447 0875 0250 0250 0125 0750 0750 0000  %0055 G02 $   006813 -00221 004756 0875 0875 0250 0125 0125 0750 0000  %0379 G11 $   005091 -02263 000881 0250 0875 0250 0750 0125 0750 0000  %0703 G20 $
004331 002175 001183 0750 0250 0250 0250 0750 0750 0000  %0056 G03 $   006092 -00240 003876 0750 0750 0250 0250 0250 0750 0000  %0380 G12 $   004728 -01805 000725 0250 0750 0250 0750 0250 0750 0000  %0704 G21 $
004106 001616 000939 0625 0250 0250 0375 0750 0750 0000  %0057 G04 $   005355 -00158 002908 0625 0625 0250 0375 0375 0750 0000  %0381 G13 $   004371 -01371 000574 0250 0625 0250 0750 0375 0750 0000  %0705 G22 $
003879 001112 000683 0500 0250 0250 0500 0750 0750 0000  %0058 G05 $   004725 -00116 001962 0500 0500 0250 0500 0500 0750 0000  %0382 G14 $   004001 -00855 000393 0250 0500 0250 0750 0500 0750 0000  %0706 G23 $
003626 000474 000409 0375 0250 0250 0625 0750 0750 0000  %0059 G06 $   004034 -00055 001027 0375 0375 0250 0625 0625 0750 0000  %0383 G15 $   003642 -00398 000202 0250 0375 0250 0750 0625 0750 0000  %0707 G24 $
003394 -00028 000147 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0060 G07 $   003358 000011 000114 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0384 G16 $   003275 000030 000086 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0708 G25 $
003040 -00352 -00061 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000  %0061 G08 $   002879 000021 -00237 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000  %0385 G17 $   002707 000586 -00241 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000  %0709 G26 $
002689 -00658 -00313 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000  %0062 G09 $   002417 -00066 -00573 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000  %0386 G18 $   002144 001196 -00614 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000  %0710 G27 $
004407 003809 001928 1000 0125 0125 0000 0875 0875 0000  %0063 H01 $   007442 -00284 006637 1000 1000 0125 0000 0000 0875 0000  %0387 H10 $   005002 -03147 001135 0125 1000 0125 0875 0000 0875 0000  %0711 H19 $
004091 003253 001655 0875 0125 0125 0125 0875 0875 0000  %0064 H02 $   006745 -00242 005693 0875 0875 0125 0125 0125 0875 0000  %0388 H11 $   004664 -02682 000981 0125 0875 0125 0875 0125 0875 0000  %0712 H20 $
003843 002710 001407 0750 0125 0125 0250 0875 0875 0000  %0065 H03 $   006020 -00292 004772 0750 0750 0125 0250 0250 0875 0000  %0389 H12 $   004308 -02239 000815 0125 0750 0125 0875 0250 0875 0000  %0713 H21 $
003638 002158 001170 0625 0125 0125 0375 0875 0875 0000  %0066 H04 $   005269 -00217 003790 0625 0625 0125 0375 0375 0875 0000  %0390 H13 $   003955 -01783 000679 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000  %0714 H22 $
003394 001628 000924 0500 0125 0125 0500 0875 0875 0000  %0067 H05 $   004649 -00125 002845 0500 0500 0125 0500 0500 0875 0000  %0391 H14 $   003593 -01282 000522 0125 0500 0125 0875 0500 0875 0000  %0715 H23 $
003149 001010 000637 0375 0125 0125 0625 0875 0875 0000  %0068 H06 $   003982 -00043 001913 0375 0375 0125 0625 0625 0875 0000  %0392 H15 $   003246 -00853 000368 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000  %0716 H24 $
002923 000522 000362 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000  %0069 H07 $   003301 -00057 001016 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000  %0393 H16 $   002869 -00367 000181 0125 0250 0125 0875 0750 0875 0000  %0717 H25 $
002675 -00041 000067 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0070 H08 $   002644 -00010 000053 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0394 H17 $   002557 -00007 000065 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0718 H26 $
002301 -00302 -00182 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000  %0071 H09 $   002177 -00049 -00277 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000  %0395 H18 $   001961 000554 -00281 0125 0000 0125 0875 1000 0875 0000  %0719 H27 $
003903 004380 002302 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 $   007365 -00332 007510 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 $   004645 -03576 001215 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 $
003603 003772 001967 0875 0000 0000 0125 1000 1000 0000  %0073 I02 $   006645 -00355 006563 0875 0875 0000 0125 0125 1000 0000  %0397 I11 $   004285 -03150 001072 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000  %0721 I20 $
003353 003254 001699 0750 0000 0000 0250 1000 1000 0000  %0074 I03 $   005953 -00299 005631 0750 0750 0000 0250 0250 1000 0000  %0398 I12 $   003949 -02719 000920 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000  %0722 I21 $
003126 002687 001434 0625 0000 0000 0375 1000 1000 0000  %0075 I04 $   005224 -00285 004657 0625 0625 0000 0375 0375 1000 0000  %0399 I13 $   003570 -02219 000768 0000 0625 0000 1000 0375 1000 0000  %0723 I22 $
002891 002173 001171 0500 0000 0000 0500 1000 1000 0000  %0076 I05 $   004598 -00222 003765 0500 0500 0000 0500 0500 1000 0000  %0400 I14 $   003216 -01748 000606 0000 0500 0000 1000 0500 1000 0000  %0724 I23 $
002626 001583 000835 0375 0000 0000 0625 1000 1000 0000  %0077 I06 $   003912 -00110 002789 0375 0375 0000 0625 0625 1000 0000  %0401 I15 $   002900 -01330 000476 0000 0375 0000 1000 0625 1000 0000  %0725 I24 $
002409 001086 000525 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000  %0078 I07 $   003211 -00093 001888 0250 0250 0000 0750 0750 1000 0000  %0402 I16 $   002523 -00847 000312 0000 0250 0000 1000 0750 1000 0000  %0726 I25 $
002129 000544 000245 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000  %0079 I08 $   002539 -00040 000908 0125 0125 0000 0875 0875 1000 0000  %0403 I17 $   002162 -00410 000160 0000 0125 0000 1000 0875 1000 0000  %0727 I26 $
001912 -00008 -00026 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 $   001892 000000 000005 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0404 I18 $   001812 000008 000020 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0728 I27 $
```

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG59/HG59L0NA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.70; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG59/HG59L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

```
007972 000016 -00022 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0081 J01 $   007944 -00008 000006 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0405 J10 $   007922 -00008 000016 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0729 J19 $
007538 -00234 -00344 0875 0968 1000 0125 0031 0000 0000  %0082 J02 $   007371 000124 -00418 0906 0875 1000 0093 0125 0000 0000  %0406 J11 $   007429 000681 -00187 1000 0875 0968 0000 0125 0031 0000  %0730 J20 $
007094 -00455 -00574 0750 0937 1000 0250 0062 0000 0000  %0083 J03 $   006785 000194 -00769 0812 0750 1000 0187 0250 0000 0000  %0407 J12 $   006955 001291 -00325 1000 0750 0937 0000 0250 0062 0000  %0731 J21 $
006726 -00654 -00887 0625 0906 1000 0375 0093 0000 0000  %0084 J04 $   006212 000333 -01171 0718 0625 1000 0281 0375 0000 0000  %0408 J13 $   006438 001968 -00503 1000 0625 0906 0000 0375 0093 0000  %0732 J22 $
006377 -00922 -01100 0500 0875 1000 0500 0125 0000 0000  %0085 J05 $   005695 000446 -01524 0625 0500 1000 0375 0500 0000 0000  %0409 J14 $   005918 002627 -00709 1000 0500 0875 0000 0500 0125 0000  %0733 J23 $
006045 -01162 -01338 0375 0843 1000 0625 0156 0000 0000  %0086 J06 $   005185 000546 -01901 0531 0375 1000 0468 0625 0000 0000  %0410 J15 $   005385 003345 -00932 1000 0375 0843 0000 0625 0156 0000  %0734 J24 $
005681 -01413 -01601 0250 0812 1000 0750 0187 0000 0000  %0087 J07 $   004642 000662 -02279 0437 0250 1000 0562 0750 0000 0000  %0411 J16 $   004909 004058 -01155 1000 0250 0812 0000 0750 0187 0000  %0735 J25 $
005287 -01669 -01827 0125 0781 1000 0875 0218 0000 0000  %0088 J08 $   004076 000817 -02657 0343 0125 1000 0656 0875 0000 0000  %0412 J17 $   004368 004716 -01355 1000 0125 0781 0000 0875 0218 0000  %0736 J26 $
004926 -01889 -02165 0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000  %0089 J09 $   003522 000891 -03066 0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000  %0413 J18 $   003879 005355 -01507 1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000  %0737 J27 $
007458 000499 000400 1000 0906 0875 0000 0093 0125 0000  %0090 K01 $   007710 -00256 000770 0968 1000 0875 0031 0000 0125 0000  %0414 K10 $   007465 -00397 000090 0875 1000 0906 0125 0000 0093 0000  %0738 K19 $
007132 -00037 000036 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0091 K02 $   007132 -00033 000055 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0415 K11 $   007089 -00036 000078 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0739 K20 $
006710 -00265 -00228 0750 0843 0875 0250 0156 0125 0000  %0092 K03 $   006572 000045 -00293 0781 0750 0875 0218 0250 0125 0000  %0416 K12 $   006594 000594 -00110 0875 0750 0843 0125 0250 0156 0000  %0740 K21 $
006343 -00501 -00537 0625 0812 0875 0375 0187 0125 0000  %0093 K04 $   006001 000151 -00719 0687 0625 0875 0312 0375 0125 0000  %0417 K13 $   006063 001280 -00310 0875 0625 0812 0125 0375 0187 0000  %0741 K22 $
006028 -00718 -00806 0500 0781 0875 0500 0218 0125 0000  %0094 K05 $   005486 000325 -01129 0593 0500 0875 0406 0500 0125 0000  %0418 K14 $   005535 001950 -00543 0875 0500 0781 0125 0500 0218 0000  %0742 K23 $
005686 -01005 -01055 0375 0750 0875 0625 0250 0125 0000  %0095 K06 $   005007 000372 -01468 0500 0375 0875 0500 0625 0125 0000  %0419 K15 $   005030 002703 -00786 0875 0375 0750 0125 0625 0250 0000  %0743 K24 $
005320 -01228 -01316 0250 0718 0875 0750 0281 0125 0000  %0096 K07 $   004409 000572 -01892 0406 0250 0875 0593 0750 0125 0000  %0420 K16 $   004524 003393 -01063 0875 0250 0718 0125 0750 0281 0000  %0744 K25 $
004889 -01444 -01545 0125 0687 0875 0875 0312 0125 0000  %0097 K08 $   003867 000698 -02252 0312 0125 0875 0687 0875 0125 0000  %0421 K17 $   004040 004048 -01215 0875 0125 0687 0125 0875 0312 0000  %0745 K26 $
004554 -01691 -01870 0000 0656 0875 1000 0343 0125 0000  %0098 K09 $   003313 000766 -02653 0218 0000 0875 0781 1000 0125 0000  %0422 K18 $   003546 004637 -01344 0875 0000 0656 0125 1000 0343 0000  %0746 K27 $
007035 000869 000903 1000 0812 0750 0000 0187 0250 0000  %0099 L01 $   007467 -00569 001498 0937 1000 0750 0062 0000 0250 0000  %0423 L10 $   006972 -00754 000065 0750 1000 0812 0250 0000 0187 0000  %0747 L19 $
006686 000405 000499 0875 0781 0750 0125 0218 0250 0000  %0100 L02 $   006871 -00304 000730 0843 0875 0750 0156 0125 0250 0000  %0424 L11 $   006604 -00430 000100 0750 0875 0781 0250 0125 0218 0000  %0748 L20 $
006326 -00059 000070 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0101 L03 $   006312 -00109 000111 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0425 L12 $   006258 -00068 000094 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0749 L21 $
005968 -00287 -00201 0625 0718 0750 0375 0281 0250 0000  %0102 L04 $   005791 000036 -00360 0656 0625 0750 0343 0375 0250 0000  %0426 L13 $   005720 000657 -00149 0750 0625 0718 0250 0375 0281 0000  %0750 L22 $
005673 -00508 -00490 0500 0687 0750 0500 0312 0250 0000  %0103 L05 $   005281 000161 -00712 0562 0500 0750 0437 0500 0250 0000  %0427 L14 $   005220 001344 -00392 0750 0500 0687 0250 0500 0312 0000  %0751 L23 $
005297 -00757 -00749 0375 0656 0750 0625 0343 0250 0000  %0104 L06 $   004798 000307 -01101 0468 0375 0750 0531 0625 0250 0000  %0428 L15 $   004728 002047 -00655 0750 0375 0656 0250 0625 0343 0000  %0752 L24 $
004920 -00975 -01028 0250 0625 0750 0750 0375 0250 0000  %0105 L07 $   004172 000514 -01559 0375 0250 0750 0625 0750 0250 0000  %0429 L16 $   004192 002724 -00870 0750 0250 0625 0250 0750 0375 0000  %0753 L25 $
004520 -01181 -01324 0125 0593 0750 0875 0406 0250 0000  %0106 L08 $   003650 000586 -01903 0281 0125 0750 0718 0875 0250 0000  %0430 L17 $   003732 003333 -00974 0750 0125 0593 0250 0875 0406 0000  %0754 L26 $
004201 -01482 -01599 0000 0562 0750 1000 0437 0250 0000  %0107 L09 $   003106 000722 -02337 0187 0000 0750 0812 1000 0250 0000  %0431 L18 $   003235 003946 -01118 0750 0000 0562 0250 1000 0437 0000  %0755 L27 $
006579 001345 001274 1000 0718 0625 0000 0281 0375 0000  %0108 M01 $   007246 -00799 002115 0906 1000 0625 0093 0000 0375 0000  %0432 M10 $   006596 -01226 000121 0625 1000 0718 0375 0000 0281 0000  %0756 M19 $
006202 000876 000877 0875 0687 0625 0125 0312 0375 0000  %0109 M02 $   006671 -00553 001446 0812 0875 0625 0187 0125 0375 0000  %0433 M11 $   006250 -00866 000134 0625 0875 0687 0375 0125 0312 0000  %0757 M20 $
005843 000429 000445 0750 0656 0625 0250 0343 0375 0000  %0110 M03 $   006125 -00340 000732 0718 0750 0625 0281 0250 0375 0000  %0434 M12 $   005909 -00496 000100 0625 0750 0656 0375 0250 0343 0000  %0758 M21 $
005622 -00060 000017 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0111 M04 $   005609 -00060 -00004 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0435 M13 $   005542 -00042 -00002 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0759 M22 $
005312 -00259 -00259 0500 0593 0625 0500 0406 0375 0000  %0112 M05 $   005135 000102 -00385 0531 0500 0625 0468 0500 0375 0000  %0436 M14 $   005023 000647 -00233 0625 0500 0593 0375 0500 0406 0000  %0760 M23 $
004937 -00564 -00493 0375 0562 0625 0625 0437 0375 0000  %0113 M06 $   004572 000166 -00760 0437 0375 0625 0562 0625 0375 0000  %0437 M15 $   004504 001384 -00435 0625 0375 0562 0375 0625 0437 0000  %0761 M24 $
004574 -00796 -00730 0250 0531 0625 0750 0468 0375 0000  %0114 M07 $   004005 000330 -01115 0343 0250 0625 0656 0750 0375 0000  %0438 M16 $   003980 002033 -00608 0625 0250 0531 0375 0750 0468 0000  %0762 M25 $
004163 -00996 -01039 0125 0500 0625 0875 0500 0375 0000  %0115 M08 $   003478 000442 -01518 0250 0125 0625 0750 0875 0375 0000  %0439 M17 $   003514 002670 -00775 0625 0125 0500 0375 0875 0500 0000  %0763 M26 $
003816 -01210 -01351 0000 0468 0625 1000 0531 0375 0000  %0116 M09 $   002932 000560 -01906 0156 0000 0625 0843 1000 0375 0000  %0440 M18 $   003005 003279 -00872 0625 0000 0468 0375 1000 0531 0000  %0764 M27 $
006112 001814 001742 1000 0625 0500 0000 0375 0500 0000  %0117 N01 $   006973 -01054 002830 0875 1000 0500 0125 0000 0500 0000  %0441 N10 $   006264 -01562 000181 0500 1000 0625 0500 0000 0375 0000  %0765 N19 $
005756 001298 001363 0875 0593 0500 0125 0406 0500 0000  %0118 N02 $   006425 -00822 002146 0781 0875 0500 0218 0125 0500 0000  %0442 N11 $   005956 -01176 000133 0500 0875 0593 0500 0125 0406 0000  %0766 N20 $
005413 000890 000854 0750 0562 0500 0250 0437 0500 0000  %0119 N03 $   005915 -00626 001473 0687 0750 0500 0312 0250 0500 0000  %0443 N12 $   005607 -00810 000131 0500 0750 0562 0500 0250 0437 0000  %0767 N21 $
005166 000377 000430 0625 0531 0500 0375 0468 0500 0000  %0120 N04 $   005422 -00340 000705 0593 0625 0500 0406 0375 0500 0000  %0444 N13 $   005234 -00370 000035 0500 0625 0531 0500 0375 0468 0000  %0768 N22 $
004956 -00044 000086 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0121 N05 $   004937 -00030 000047 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0445 N14 $   004846 -00002 000041 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0769 N23 $
004557 -00291 -00211 0375 0468 0500 0625 0531 0500 0000  %0122 N06 $   004356 000144 -00386 0406 0375 0500 0593 0625 0500 0000  %0446 N15 $   004321 000756 -00233 0500 0375 0468 0500 0625 0531 0000  %0770 N24 $
004164 -00476 -00503 0250 0437 0500 0750 0562 0500 0000  %0123 N07 $   003790 000202 -00741 0312 0250 0500 0687 0750 0500 0000  %0447 N16 $   003782 001362 -00333 0500 0250 0437 0500 0750 0562 0000  %0771 N25 $
003767 -00690 -00796 0125 0406 0500 0875 0593 0500 0000  %0124 N08 $   003251 000357 -01077 0218 0125 0500 0781 0875 0500 0000  %0448 N17 $   003265 002019 -00561 0500 0125 0406 0500 0875 0593 0000  %0772 N26 $
003451 -00980 -01079 0000 0375 0500 1000 0625 0500 0000  %0125 N09 $   002755 000372 -01452 0125 0000 0500 0875 1000 0500 0000  %0449 N18 $   002767 002656 -00742 0500 0000 0375 0500 1000 0625 0000  %0773 N27 $
005654 002265 002218 1000 0531 0375 0000 0468 0625 0000  %0126 O01 $   006706 -01333 003598 0843 1000 0375 0156 0000 0625 0000  %0450 O10 $   005905 -01968 000194 0375 1000 0531 0625 0000 0468 0000  %0774 O19 $
005277 001817 001795 0875 0500 0375 0125 0500 0625 0000  %0127 O02 $   006183 -01116 002927 0750 0875 0375 0250 0125 0625 0000  %0451 O11 $   005532 -01627 000181 0375 0875 0500 0625 0125 0500 0000  %0775 O20 $
004928 001408 001327 0750 0468 0375 0250 0531 0625 0000  %0128 O03 $   005722 -00904 002229 0656 0750 0375 0343 0250 0625 0000  %0452 O12 $   005195 -01212 000179 0375 0750 0468 0625 0250 0531 0000  %0776 O21 $
004664 000907 000927 0625 0437 0375 0375 0562 0625 0000  %0129 O04 $   005193 -00597 001503 0562 0625 0375 0437 0375 0625 0000  %0453 O13 $   004807 -00799 000089 0375 0625 0437 0625 0375 0562 0000  %0777 O22 $
004455 000452 000553 0500 0406 0375 0500 0593 0625 0000  %0130 O05 $   004682 -00338 000804 0468 0500 0375 0531 0500 0625 0000  %0454 O14 $   004419 -00411 000107 0375 0500 0406 0625 0500 0593 0000  %0778 O23 $
004139 -00076 000138 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0131 O06 $   004117 -00047 000099 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0455 O15 $   004024 -00001 000069 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0779 O24 $
003814 -00273 -00114 0250 0343 0375 0750 0656 0625 0000  %0132 O07 $   003601 000096 -00333 0281 0250 0375 0718 0750 0625 0000  %0456 O16 $   003521 000677 -00168 0375 0250 0343 0625 0750 0656 0000  %0780 O25 $
003425 -00537 -00447 0125 0312 0375 0875 0687 0625 0000  %0133 O08 $   003058 000257 -00710 0187 0125 0375 0812 0875 0625 0000  %0457 O17 $   003040 001314 -00369 0375 0125 0312 0625 0875 0687 0000  %0781 O26 $
003098 -00802 -00780 0000 0281 0375 1000 0718 0625 0000  %0134 O09 $   002551 000256 -01046 0093 0000 0375 0906 1000 0625 0000  %0458 O18 $   002521 001930 -00496 0375 0000 0281 0625 1000 0718 0000  %0782 O27 $
005160 002736 002645 1000 0437 0250 0000 0562 0750 0000  %0135 P01 $   006460 -01602 004308 0812 1000 0250 0187 0000 0750 0000  %0459 P10 $   005519 -02385 000281 0250 1000 0437 0750 0000 0562 0000  %0783 P19 $
004829 002232 002265 0875 0406 0250 0125 0593 0750 0000  %0136 P02 $   005986 -01417 003657 0718 0875 0250 0281 0125 0750 0000  %0460 P11 $   005160 -01999 000271 0250 0875 0406 0750 0125 0593 0000  %0784 P20 $
004515 001788 001793 0750 0375 0250 0250 0625 0750 0000  %0137 P03 $   005488 -01142 002999 0625 0750 0250 0375 0250 0750 0000  %0461 P12 $   004814 -01593 000248 0250 0750 0375 0750 0250 0625 0000  %0785 P21 $
004264 001315 001402 0625 0343 0250 0375 0656 0750 0000  %0138 P04 $   005018 -00858 002299 0531 0625 0250 0468 0375 0750 0000  %0462 P13 $   004431 -01207 000256 0250 0625 0343 0750 0375 0656 0000  %0786 P22 $
004016 000885 000967 0500 0312 0250 0500 0687 0750 0000  %0139 P05 $   004480 -00612 001569 0437 0500 0250 0562 0500 0750 0000  %0463 P14 $   004030 -00766 000199 0250 0500 0312 0750 0500 0687 0000  %0787 P23 $
003703 000404 000540 0375 0281 0250 0625 0718 0750 0000  %0140 P06 $   003919 -00310 000845 0343 0375 0250 0656 0625 0750 0000  %0464 P15 $   003683 -00321 000105 0250 0375 0281 0750 0625 0718 0000  %0788 P24 $
003434 -00025 000149 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0141 P07 $   003399 -00008 000131 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0465 P16 $   003296 000028 000104 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0789 P25 $
003044 -00243 -00195 0125 0218 0250 0875 0781 0750 0000  %0142 P08 $   002854 000096 -00251 0156 0125 0250 0843 0875 0750 0000  %0466 P17 $   002807 000655 -00106 0250 0125 0218 0750 0875 0781 0000  %0790 P26 $
002710 -00545 -00465 0000 0187 0250 1000 0812 0750 0000  %0143 P09 $   002349 000145 -00655 0062 0000 0250 0937 1000 0750 0000  %0467 P18 $   002307 001321 -00320 0250 0000 0187 0750 1000 0812 0000  %0791 P27 $
004684 003225 003119 1000 0343 0125 0000 0656 0875 0000  %0144 Q01 $   006274 -01891 005060 0781 1000 0125 0218 0000 0875 0000  %0468 Q10 $   005122 -02750 000325 0125 1000 0343 0875 0000 0656 0000  %0792 Q19 $
004347 002725 002650 0875 0312 0125 0125 0687 0875 0000  %0145 Q02 $   005777 -01650 004361 0687 0875 0125 0312 0125 0875 0000  %0469 Q11 $   004765 -02355 000334 0125 0875 0312 0875 0125 0687 0000  %0793 Q20 $
004045 002261 002237 0750 0281 0125 0250 0718 0875 0000  %0146 Q03 $   005296 -01363 003674 0593 0750 0125 0406 0250 0875 0000  %0470 Q12 $   004394 -01990 000319 0125 0750 0281 0875 0250 0718 0000  %0794 Q21 $
003785 001814 001831 0625 0250 0125 0375 0750 0875 0000  %0147 Q04 $   004782 -01130 002936 0500 0625 0125 0500 0375 0875 0000  %0471 Q13 $   004012 -01611 000250 0125 0625 0250 0875 0375 0750 0000  %0795 Q22 $
003540 001392 001379 0500 0218 0125 0500 0781 0875 0000  %0148 Q05 $   004220 -00796 002227 0406 0500 0125 0593 0500 0875 0000  %0472 Q14 $   003635 -01114 000147 0125 0500 0218 0875 0500 0781 0000  %0796 Q23 $
003254 000887 000947 0375 0187 0125 0625 0812 0875 0000  %0149 Q06 $   003705 -00558 001528 0312 0375 0125 0687 0625 0875 0000  %0473 Q15 $   003275 -00730 000115 0125 0375 0187 0875 0625 0812 0000  %0797 Q24 $
002968 000459 000508 0250 0156 0125 0750 0843 0875 0000  %0150 Q07 $   003161 -00242 000806 0218 0250 0125 0781 0750 0875 0000  %0474 Q16 $   002925 -00368 000111 0125 0250 0156 0875 0750 0843 0000  %0798 Q25 $
002703 -00032 000061 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0151 Q08 $   002670 -00024 000074 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0475 Q17 $   002557 000020 000053 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0799 Q26 $
002336 -00283 -00221 0000 0093 0125 1000 0906 0875 0000  %0152 Q09 $   002144 000060 -00317 0031 0000 0125 0968 1000 0875 0000  %0476 Q18 $   002023 000693 -00105 0125 0000 0093 0875 1000 0906 0000  %0800 Q27 $
004251 003674 003407 1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000  %0153 R01 $   006080 -02185 005714 0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000  %0477 R10 $   004772 -03191 000328 0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000  %0801 R19 $
003909 003223 002984 0875 0218 0000 0125 0781 1000 0000  %0154 R02 $   005608 -01977 005008 0656 0875 0000 0343 0125 1000 0000  %0478 R11 $   004388 -02828 000349 0000 0875 0218 1000 0125 0781 0000  %0802 R20 $
003601 002726 002565 0750 0187 0000 0250 0812 1000 0000  %0155 R03 $   005107 -01640 004353 0562 0750 0000 0437 0250 1000 0000  %0479 R12 $   004047 -02424 000335 0000 0750 0187 1000 0250 0812 0000  %0803 R21 $
003334 002252 002193 0625 0156 0000 0375 0843 1000 0000  %0156 R04 $   004598 -01401 003666 0468 0625 0000 0531 0375 1000 0000  %0480 R13 $   003658 -01982 000240 0000 0625 0156 1000 0375 0843 0000  %0804 R22 $
003111 001836 001806 0500 0125 0000 0500 0875 1000 0000  %0157 R05 $   004003 -01080 002920 0375 0500 0000 0625 0500 1000 0000  %0481 R14 $   003275 -01573 000239 0000 0500 0125 1000 0500 0875 0000  %0805 R23 $
002807 001346 001336 0375 0093 0000 0625 0906 1000 0000  %0158 R06 $   003490 -00798 002196 0281 0375 0000 0718 0625 1000 0000  %0482 R15 $   002942 -01169 000135 0000 0375 0093 1000 0625 0906 0000  %0806 R24 $
002532 000878 000933 0250 0062 0000 0750 0937 1000 0000  %0159 R07 $   002969 -00476 001451 0187 0250 0000 0812 0750 1000 0000  %0483 R16 $   002551 -00759 000138 0000 0250 0062 1000 0750 0937 0000  %0807 R25 $
002248 000434 000485 0125 0031 0000 0875 0968 1000 0000  %0160 R08 $   002426 -00297 000748 0093 0125 0000 0906 0875 1000 0000  %0484 R17 $   002193 -00373 000116 0000 0125 0031 1000 0875 0968 0000  %0808 R26 $
001960 -00007 -00041 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0161 R09 $   001925 -00021 000025 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0485 R18 $   001819 000029 000016 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0809 R27 $
```

TUB-Registrierung: 20091101-HG59/HG59L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG59/HG59L0NA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.70; nt=0.18; nx=1.0

```
007992 000023 -00027 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0162 S01 $   007981 -00014 000008 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0486 S10 $   007941 -00009 000019 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0810 S19 $
007523 -00154 -00333 0875 0937 1000 0125 0062 0000 0000  %0163 S02 $   007305 000263 -00478 0937 0875 1000 0062 0125 0000 0000  %0487 S11 $   007444 000603 000028 1000 0875 0937 0000 0125 0062 0000  %0811 S20 $
007058 -00244 -00662 0750 0875 1000 0250 0125 0000 0000  %0164 S03 $   006693 000487 -00832 0875 0750 1000 0125 0250 0000 0000  %0488 S12 $   006963 001202 000052 1000 0750 0875 0000 0250 0125 0000  %0812 S21 $
006629 -00384 -00953 0625 0812 1000 0375 0187 0000 0000  %0165 S04 $   006034 000757 -01264 0812 0625 1000 0187 0375 0000 0000  %0489 S13 $   006449 001827 000008 1000 0625 0812 0000 0375 0187 0000  %0813 S22 $
006284 -00559 -01212 0500 0750 1000 0500 0250 0000 0000  %0166 S05 $   005458 001024 -01721 0750 0500 1000 0250 0500 0000 0000  %0490 S14 $   005922 002461 -00037 1000 0500 0750 0000 0500 0250 0000  %0814 S23 $
005895 -00752 -01452 0375 0687 1000 0625 0312 0000 0000  %0167 S06 $   004898 001265 -02101 0687 0375 1000 0312 0625 0000 0000  %0491 S15 $   005389 003156 -00129 1000 0375 0687 0000 0625 0312 0000  %0815 S24 $
005498 -00891 -01723 0250 0625 1000 0750 0375 0000 0000  %0168 S07 $   004285 001547 -02558 0625 0250 1000 0375 0750 0000 0000  %0492 S16 $   004854 003809 -00211 1000 0250 0625 0000 0750 0375 0000  %0816 S25 $
005078 -01017 -02028 0125 0562 1000 0875 0437 0000 0000  %0169 S08 $   003658 001842 -02988 0562 0125 1000 0437 0875 0000 0000  %0493 S17 $   004333 004470 -00234 1000 0125 0562 0000 0875 0437 0000  %0817 S26 $
004650 -01191 -02383 0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000  %0170 S09 $   003034 002110 -03388 0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000  %0494 S18 $   003806 005041 -00140 1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000  %0818 S27 $
007611 000385 000485 1000 0937 0875 0000 0062 0125 0000  %0171 T01 $   007619 -00445 000582 0937 1000 0875 0062 0000 0125 0000  %0495 T10 $   007523 -00353 -00018 0875 1000 0937 0125 0000 0062 0000  %0819 T19 $
007176 -00015 000010 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0172 T02 $   007178 -00033 000046 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0496 T11 $   007138 -00023 000067 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0820 T20 $
006728 -00144 -00261 0750 0812 0875 0250 0187 0125 0000  %0173 T03 $   006526 000203 -00350 0812 0750 0875 0187 0250 0125 0000  %0497 T12 $   006625 000546 000062 0875 0750 0812 0125 0250 0187 0000  %0821 T21 $
006331 -00310 -00572 0625 0750 0875 0375 0250 0125 0000  %0174 T04 $   005892 000470 -00825 0750 0625 0875 0250 0375 0125 0000  %0498 T13 $   006107 001213 -00001 0875 0625 0750 0125 0375 0250 0000  %0822 T22 $
005982 -00422 -00863 0500 0687 0875 0500 0312 0125 0000  %0175 T05 $   005361 000744 -01252 0687 0500 0875 0312 0500 0125 0000  %0499 T14 $   005583 001890 -00111 0875 0500 0687 0125 0500 0312 0000  %0823 T23 $
005587 -00624 -01162 0375 0625 0875 0625 0375 0125 0000  %0176 T06 $   004751 000977 -01660 0625 0375 0875 0375 0625 0125 0000  %0500 T15 $   005068 002567 -00159 0875 0375 0625 0125 0625 0375 0000  %0824 T24 $
005182 -00732 -01434 0250 0562 0875 0750 0437 0125 0000  %0177 T07 $   004131 001288 -02123 0562 0250 0875 0437 0750 0125 0000  %0501 T16 $   004551 003165 -00186 0875 0250 0562 0125 0750 0437 0000  %0825 T25 $
004758 -00931 -01703 0125 0500 0875 0875 0500 0125 0000  %0178 T08 $   003537 001597 -02543 0500 0125 0875 0500 0875 0125 0000  %0502 T17 $   004037 003782 -00154 0875 0125 0500 0125 0875 0500 0000  %0826 T26 $
004351 -01100 -02049 0000 0437 0875 1000 0562 0125 0000  %0179 T09 $   002919 001869 -02996 0437 0000 0875 0562 1000 0125 0000  %0503 T18 $   003517 004404 -00120 0875 0000 0437 0125 1000 0562 0000  %0827 T27 $
007300 000672 001088 1000 0875 0750 0000 0125 0250 0000  %0180 U01 $   007262 -00878 001159 0875 1000 0750 0125 0000 0250 0000  %0504 U10 $   007049 -00695 -00075 0750 1000 0875 0250 0000 0125 0000  %0828 U19 $
006871 000297 000603 0875 0812 0750 0125 0187 0250 0000  %0181 U02 $   006799 -00447 000619 0812 0875 0750 0187 0125 0250 0000  %0505 U11 $   006698 -00357 000029 0750 0875 0812 0250 0125 0187 0000  %0829 U20 $
006413 -00040 000059 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0182 U03 $   006396 -00078 000106 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0506 U12 $   006316 -00061 000101 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0830 U21 $
006011 -00196 -00260 0625 0687 0750 0375 0312 0250 0000  %0183 U04 $   005788 000243 -00411 0687 0625 0750 0312 0375 0250 0000  %0507 U13 $   005772 000606 -00008 0750 0625 0687 0250 0375 0312 0000  %0831 U22 $
005681 -00321 -00548 0500 0625 0750 0500 0375 0250 0000  %0184 U05 $   005263 000456 -00799 0625 0500 0750 0375 0500 0250 0000  %0508 U14 $   005279 001266 -00092 0750 0500 0625 0250 0500 0375 0000  %0832 U23 $
005269 -00481 -00826 0375 0562 0750 0625 0437 0250 0000  %0185 U06 $   004661 000762 -01231 0562 0375 0750 0437 0625 0250 0000  %0509 U15 $   004752 001940 -00110 0750 0375 0562 0250 0625 0437 0000  %0833 U24 $
004871 -00582 -01140 0250 0500 0750 0750 0500 0250 0000  %0186 U07 $   004028 001035 -01702 0500 0250 0750 0500 0750 0250 0000  %0510 U16 $   004255 002550 -00107 0750 0250 0500 0250 0750 0500 0000  %0834 U25 $
004452 -00735 -01464 0125 0437 0750 0875 0562 0250 0000  %0187 U08 $   003404 001336 -02137 0437 0125 0750 0562 0875 0250 0000  %0511 U17 $   003787 003125 -00078 0750 0125 0437 0250 0875 0562 0000  %0835 U26 $
004049 -00947 -01798 0000 0375 0750 1000 0625 0250 0000  %0188 U09 $   002812 001586 -02563 0375 0000 0750 0625 1000 0250 0000  %0512 U18 $   003263 003798 -00129 0750 0000 0375 0250 1000 0625 0000  %0836 U27 $
006944 001017 001631 1000 0812 0625 0000 0187 0375 0000  %0189 V01 $   006881 -01266 001655 0812 1000 0625 0187 0000 0375 0000  %0513 V10 $   006692 -01048 -00108 0625 1000 0812 0375 0000 0187 0000  %0837 V19 $
006531 000593 001126 0875 0750 0625 0125 0250 0375 0000  %0190 V02 $   006466 -00924 001148 0750 0875 0625 0250 0125 0375 0000  %0514 V11 $   006335 -00763 -00031 0625 0875 0750 0375 0125 0250 0000  %0838 V20 $
006049 000331 000563 0750 0687 0625 0250 0312 0375 0000  %0191 V03 $   006103 -00490 000607 0687 0750 0625 0312 0250 0375 0000  %0515 V12 $   005991 -00436 000013 0625 0750 0687 0375 0250 0312 0000  %0839 V21 $
005702 -00038 000020 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0192 V04 $   005678 -00056 000021 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0516 V13 $   005594 -00033 000015 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0840 V22 $
005352 -00166 -00252 0500 0562 0625 0500 0437 0375 0000  %0193 V05 $   005130 000221 -00390 0562 0500 0625 0437 0500 0375 0000  %0517 V14 $   005078 000623 -00059 0625 0500 0562 0375 0500 0437 0000  %0841 V23 $
004944 -00372 -00516 0375 0500 0625 0625 0500 0375 0000  %0194 V06 $   004494 000528 -00822 0500 0375 0625 0500 0625 0375 0000  %0518 V15 $   004570 001306 -00083 0625 0375 0500 0375 0625 0500 0000  %0842 V24 $
004536 -00454 -00840 0250 0437 0625 0750 0562 0375 0000  %0195 V07 $   003865 000756 -01219 0437 0250 0625 0562 0750 0375 0000  %0519 V16 $   004035 001913 -00039 0625 0250 0437 0375 0750 0562 0000  %0843 V25 $
004078 -00607 -01138 0125 0375 0625 0875 0625 0375 0000  %0196 V08 $   003253 001091 -01682 0375 0125 0625 0625 0875 0375 0000  %0520 V17 $   003557 002540 -00079 0625 0125 0375 0375 0875 0625 0000  %0844 V26 $
003702 -00809 -01470 0000 0312 0625 1000 0687 0375 0000  %0197 V09 $   002648 001338 -02133 0312 0000 0625 0687 1000 0375 0000  %0521 V18 $   003021 003152 -00092 0625 0000 0312 0375 1000 0687 0000  %0845 V27 $
006594 001310 002274 1000 0750 0500 0000 0250 0500 0000  %0198 W01 $   006516 -01700 002216 0750 1000 0500 0250 0000 0500 0000  %0522 W10 $   006368 -01412 -00137 0500 1000 0750 0500 0000 0250 0000  %0846 W19 $
006152 000913 001715 0875 0687 0500 0125 0312 0500 0000  %0199 W02 $   006152 -01333 001704 0687 0875 0500 0312 0125 0500 0000  %0523 W11 $   006015 -01087 -00091 0500 0875 0687 0500 0125 0312 0000  %0847 W20 $
005696 000643 001204 0750 0625 0500 0250 0375 0500 0000  %0200 W03 $   005785 -00920 001170 0625 0750 0500 0375 0250 0500 0000  %0524 W12 $   005675 -00704 -00053 0500 0750 0625 0500 0250 0375 0000  %0848 W21 $
005365 000255 000637 0625 0562 0500 0375 0437 0500 0000  %0201 W04 $   005399 -00492 000626 0562 0625 0500 0437 0375 0500 0000  %0525 W13 $   005309 -00359 000018 0500 0625 0562 0500 0375 0437 0000  %0849 W22 $
005032 -00014 000104 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0202 W05 $   004998 -00041 000100 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0526 W14 $   004899 000017 000078 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0850 W23 $
004587 -00210 -00180 0375 0437 0500 0625 0562 0500 0000  %0203 W06 $   004304 000269 -00391 0437 0375 0500 0562 0625 0500 0000  %0527 W15 $   004349 000701 000004 0500 0375 0437 0500 0625 0562 0000  %0851 W24 $
004137 -00270 -00535 0250 0375 0500 0750 0625 0500 0000  %0204 W07 $   003708 000476 -00746 0375 0250 0500 0625 0750 0500 0000  %0528 W16 $   003829 001297 000018 0500 0250 0375 0500 0750 0625 0000  %0852 W25 $
003725 -00469 -00831 0125 0312 0500 0875 0687 0500 0000  %0205 W08 $   003088 000802 -01186 0312 0125 0500 0687 0875 0500 0000  %0529 W17 $   003327 001981 -00052 0500 0125 0312 0500 0875 0687 0000  %0853 W26 $
003335 -00682 -01137 0000 0250 0500 1000 0750 0500 0000  %0206 W09 $   002488 000986 -01640 0250 0000 0500 0750 1000 0500 0000  %0530 W18 $   002802 002524 -00047 0500 0000 0250 0500 1000 0750 0000  %0854 W27 $
006229 001621 002843 1000 0687 0375 0000 0312 0625 0000  %0207 X01 $   006225 -02136 002831 0687 1000 0375 0312 0000 0625 0000  %0531 X10 $   005983 -01766 -00177 0375 1000 0687 0625 0000 0312 0000  %0855 X19 $
005808 001252 002390 0875 0625 0375 0125 0375 0625 0000  %0208 X02 $   005843 -01731 002282 0625 0875 0375 0375 0125 0625 0000  %0532 X11 $   005634 -01433 -00138 0375 0875 0625 0625 0125 0375 0000  %0856 X20 $
005305 000955 001756 0750 0562 0375 0250 0437 0625 0000  %0209 X03 $   005492 -01332 001814 0562 0750 0375 0437 0250 0625 0000  %0533 X12 $   005265 -01077 -00061 0375 0750 0562 0625 0250 0437 0000  %0857 X21 $
004965 000646 001240 0625 0500 0375 0375 0500 0625 0000  %0210 X04 $   005023 -00865 001209 0500 0625 0375 0500 0375 0625 0000  %0534 X13 $   004891 -00740 000005 0375 0625 0500 0625 0375 0500 0000  %0858 X22 $
004599 000349 000685 0500 0437 0375 0500 0562 0625 0000  %0211 X05 $   004606 -00516 000710 0437 0500 0375 0562 0500 0625 0000  %0535 X14 $   004475 -00347 000030 0375 0500 0437 0625 0500 0562 0000  %0859 X23 $
004197 -00066 000179 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0212 X06 $   004152 -00053 000150 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0536 X15 $   004054 -00007 000135 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0860 X24 $
003827 -00183 -00148 0250 0312 0375 0750 0687 0625 0000  %0213 X07 $   003563 000241 -00316 0312 0250 0375 0687 0750 0625 0000  %0537 X16 $   003556 000631 000092 0375 0250 0312 0625 0750 0687 0000  %0861 X25 $
003409 -00346 -00486 0125 0250 0375 0875 0750 0625 0000  %0214 X08 $   002961 000561 -00765 0250 0125 0375 0750 0875 0625 0000  %0538 X17 $   003087 001228 000075 0375 0125 0250 0625 0875 0750 0000  %0862 X26 $
002994 -00486 -00852 0000 0187 0375 1000 0812 0625 0000  %0215 X09 $   002348 000737 -01199 0187 0000 0375 0812 1000 0625 0000  %0539 X18 $   002556 001828 000003 0375 0000 0187 0625 1000 0812 0000  %0863 X27 $
005866 001931 003452 1000 0625 0250 0000 0375 0750 0000  %0216 Y01 $   005890 -02544 003437 0625 1000 0250 0375 0000 0750 0000  %0540 Y10 $   005623 -02167 -00185 0250 1000 0625 0750 0000 0375 0000  %0864 Y19 $
005412 001584 002945 0875 0562 0250 0125 0437 0750 0000  %0217 Y02 $   005525 -02156 002896 0562 0875 0250 0437 0125 0750 0000  %0541 Y11 $   005242 -01833 -00136 0250 0875 0562 0750 0125 0437 0000  %0865 Y20 $
004968 001340 002363 0750 0500 0250 0250 0500 0750 0000  %0218 Y03 $   005112 -01772 002414 0500 0750 0250 0500 0250 0750 0000  %0542 Y12 $   004871 -01443 -00063 0250 0750 0500 0750 0250 0500 0000  %0866 Y21 $
004595 000939 001852 0625 0437 0250 0375 0562 0750 0000  %0219 Y04 $   004681 -01330 001810 0437 0625 0250 0562 0375 0750 0000  %0543 Y13 $   004494 -01058 -00035 0250 0625 0437 0750 0375 0562 0000  %0867 Y22 $
004239 000644 001300 0500 0375 0250 0500 0625 0750 0000  %0220 Y05 $   004245 -00859 001261 0375 0500 0250 0625 0500 0750 0000  %0544 Y14 $   004077 -00705 000099 0250 0500 0375 0750 0500 0625 0000  %0868 Y23 $
003890 000275 000777 0375 0312 0250 0625 0687 0750 0000  %0221 Y06 $   003840 -00433 000691 0312 0375 0250 0687 0625 0750 0000  %0545 Y15 $   003712 -00287 000082 0250 0375 0312 0750 0625 0687 0000  %0869 Y24 $
003474 -00010 000159 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0222 Y07 $   003413 -00002 000148 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0546 Y16 $   003338 000047 000128 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0870 Y25 $
003036 -00134 -00198 0125 0187 0250 0875 0812 0750 0000  %0223 Y08 $   002821 000247 -00311 0187 0125 0250 0812 0875 0750 0000  %0547 Y17 $   002842 000639 000074 0250 0125 0187 0750 0875 0812 0000  %0871 Y26 $
002633 -00376 -00511 0000 0125 0250 1000 0875 0750 0000  %0224 Y09 $   002206 000470 -00784 0125 0000 0250 0875 1000 0750 0000  %0548 Y18 $   002336 001269 000030 0250 0000 0125 0750 1000 0875 0000  %0872 Y27 $
005453 002334 003936 1000 0562 0125 0000 0437 0875 0000  %0225 Z01 $   005610 -02966 004015 0562 1000 0125 0437 0000 0875 0000  %0549 Z10 $   005251 -02460 -00284 0125 1000 0562 0875 0000 0437 0000  %0873 Z19 $
005017 001998 003439 0875 0500 0125 0125 0500 0875 0000  %0226 Z02 $   005210 -02606 003477 0500 0875 0125 0500 0125 0875 0000  %0550 Z11 $   004893 -02132 -00214 0125 0875 0500 0875 0125 0500 0000  %0874 Z20 $
004640 001604 002966 0750 0437 0125 0250 0562 0875 0000  %0227 Z03 $   004785 -02193 002972 0437 0750 0125 0562 0250 0875 0000  %0551 Z12 $   004482 -01769 -00151 0125 0750 0437 0875 0250 0562 0000  %0875 Z21 $
004260 001259 002442 0625 0375 0125 0375 0625 0875 0000  %0228 Z04 $   004353 -01726 002352 0375 0625 0125 0625 0375 0875 0000  %0552 Z13 $   004100 -01446 -00052 0125 0625 0375 0875 0375 0625 0000  %0876 Z22 $
003929 000999 001859 0500 0312 0125 0500 0687 0875 0000  %0229 Z05 $   003925 -01261 001776 0312 0500 0125 0687 0500 0875 0000  %0553 Z14 $   003707 -01003 -00073 0125 0500 0312 0875 0500 0687 0000  %0877 Z23 $
003509 000666 001258 0375 0250 0125 0625 0750 0875 0000  %0230 Z06 $   003519 -00866 001206 0250 0375 0125 0750 0625 0875 0000  %0554 Z15 $   003329 -00658 -00028 0125 0375 0250 0875 0625 0750 0000  %0878 Z24 $
003129 000305 000685 0250 0187 0125 0750 0812 0875 0000  %0231 Z07 $   003104 -00374 000651 0187 0250 0125 0812 0750 0875 0000  %0555 Z16 $   002979 -00337 000055 0125 0250 0187 0875 0750 0812 0000  %0879 Z25 $
002748 -00030 000066 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0232 Z08 $   002702 -00011 000061 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0556 Z17 $   002618 000009 000092 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0880 Z26 $
002327 -00179 -00240 0000 0062 0125 1000 0937 0875 0000  %0233 Z09 $   002090 000237 -00360 0062 0000 0125 0937 1000 0875 0000  %0557 Z18 $   002060 000638 000044 0125 0000 0062 0875 1000 0937 0000  %0881 Z27 $
005157 002583 004497 1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000  %0234 a01 $   005312 -03431 004549 0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000  %0558 a10 $   004884 -02916 -00342 0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000  %0882 a19 $
004725 002271 003989 0875 0437 0000 0125 0562 1000 0000  %0235 a02 $   004895 -03028 003982 0437 0875 0000 0562 0125 1000 0000  %0559 a11 $   004500 -02533 -00294 0000 0875 0437 1000 0125 0562 0000  %0883 a20 $
004280 001980 003407 0750 0375 0000 0250 0625 1000 0000  %0236 a03 $   004483 -02594 003402 0375 0750 0000 0625 0250 1000 0000  %0560 a12 $   004150 -02219 -00190 0000 0750 0375 1000 0250 0625 0000  %0884 a21 $
003925 001685 002853 0625 0312 0000 0375 0687 1000 0000  %0237 a04 $   004024 -02148 002814 0312 0625 0000 0687 0375 1000 0000  %0561 a13 $   003771 -01843 -00130 0000 0625 0312 1000 0375 0687 0000  %0885 a22 $
003569 001341 002372 0500 0250 0000 0500 0750 1000 0000  %0238 a05 $   003611 -01713 002266 0250 0500 0000 0750 0500 1000 0000  %0562 a14 $   003373 -01393 -00166 0000 0500 0250 1000 0500 0750 0000  %0886 a23 $
003177 000957 001786 0375 0187 0000 0625 0812 1000 0000  %0239 a06 $   003203 -01259 001678 0187 0375 0000 0812 0625 1000 0000  %0563 a15 $   003015 -01086 -00041 0000 0375 0187 1000 0625 0812 0000  %0887 a24 $
002782 000632 001178 0250 0125 0000 0750 0875 1000 0000  %0240 a07 $   002769 -00882 001082 0125 0250 0000 0875 0750 1000 0000  %0564 a16 $   002624 -00680 -00034 0000 0250 0125 1000 0750 0875 0000  %0888 a25 $
002372 000324 000592 0125 0062 0000 0875 0937 1000 0000  %0241 a08 $   002368 -00436 000531 0062 0125 0000 0937 0875 1000 0000  %0565 a17 $   002263 -00357 000048 0000 0125 0062 1000 0875 0937 0000  %0889 a26 $
002009 -00026 -00017 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0242 a09 $   001959 -00010 000011 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0566 a18 $   001883 000037 000005 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0890 a27 $
```

TUB-Registrierung: 20091101-HG59/HG59L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG59/HG59L0NA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.70; nt=0.18; nx=1.0

```
008049 000019 -00030 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0243 b01 $   008027 -00019 000015 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0567 b10 $   007991 000000 000015 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0891 b19 $
007557 -00072 -00392 0875 0906 1000 0125 0093 0000 0000  %0244 b02 $   007305 000481 -00482 0968 0875 1000 0031 0125 0000 0000  %0568 b11 $   007479 000551 000179 1000 0875 0906 0000 0125 0093 0000  %0892 b20 $
007066 -00061 -00695 0750 0812 1000 0250 0187 0000 0000  %0245 b03 $   006628 000928 -00917 0937 0750 1000 0062 0250 0000 0000  %0569 b12 $   007013 001103 000329 1000 0750 0812 0000 0250 0187 0000  %0893 b21 $
006596 -00155 -01015 0625 0718 1000 0375 0281 0000 0000  %0246 b04 $   005866 001433 -01357 0906 0625 1000 0093 0375 0000 0000  %0570 b13 $   006454 001742 000373 1000 0625 0718 0000 0375 0281 0000  %0894 b22 $
006185 -00243 -01317 0500 0625 1000 0500 0375 0000 0000  %0247 b05 $   005211 001879 -01843 0875 0500 1000 0125 0500 0000 0000  %0571 b14 $   005954 002333 000485 1000 0500 0625 0000 0500 0375 0000  %0895 b23 $
005789 -00357 -01586 0375 0531 1000 0625 0468 0000 0000  %0248 b06 $   004569 002406 -02345 0843 0375 1000 0156 0625 0000 0000  %0572 b15 $   005439 002979 000594 1000 0375 0531 0000 0625 0468 0000  %0896 b24 $
005330 -00403 -01876 0250 0437 1000 0750 0562 0000 0000  %0249 b07 $   003862 002898 -02828 0812 0250 1000 0187 0750 0000 0000  %0573 b16 $   004901 003592 000734 1000 0250 0437 0000 0750 0562 0000  %0897 b25 $
004850 -00497 -02222 0125 0343 1000 0875 0656 0000 0000  %0250 b08 $   003197 003318 -03290 0781 0125 1000 0218 0875 0000 0000  %0574 b17 $   004371 004175 000827 1000 0125 0343 0000 0875 0656 0000  %0898 b26 $
004426 -00673 -02540 0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000  %0251 b09 $   002517 003892 -03755 0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000  %0575 b18 $   003859 004759 001000 1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000  %0899 b27 $
007822 000207 000722 1000 0968 0875 0000 0031 0125 0000  %0252 c01 $   007565 -00550 000436 0906 1000 0875 0093 0000 0125 0000  %0576 c10 $   007570 -00314 -00094 0875 1000 0968 0125 0000 0031 0000  %0900 c19 $
007252 -00014 000016 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0253 c02 $   007233 -00026 000054 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0577 c11 $   007176 -00029 000090 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0901 c20 $
006763 -00063 -00296 0750 0781 0875 0250 0218 0125 0000  %0254 c03 $   006532 000437 -00367 0843 0750 0875 0156 0250 0125 0000  %0578 c12 $   006695 000551 000198 0875 0750 0781 0125 0250 0218 0000  %0902 c21 $
006308 -00118 -00663 0625 0687 0875 0375 0312 0125 0000  %0255 c04 $   005818 000891 -00861 0812 0625 0875 0187 0375 0125 0000  %0579 c13 $   006162 001175 000298 0875 0625 0687 0125 0375 0312 0000  %0903 c22 $
005933 -00222 -00889 0500 0593 0875 0500 0406 0125 0000  %0256 c05 $   005152 001410 -01391 0781 0500 0875 0218 0500 0125 0000  %0580 c14 $   005649 001780 000396 0875 0500 0593 0125 0500 0406 0000  %0904 c23 $
005501 -00294 -01256 0375 0500 0875 0625 0500 0125 0000  %0257 c06 $   004504 001932 -01885 0750 0375 0875 0250 0625 0125 0000  %0581 c15 $   005116 002437 000465 0875 0375 0500 0125 0625 0500 0000  %0905 c24 $
005024 -00351 -01566 0250 0406 0875 0750 0593 0125 0000  %0258 c07 $   003812 002404 -02328 0718 0250 0875 0281 0750 0125 0000  %0582 c16 $   004588 002995 000660 0875 0250 0406 0125 0750 0593 0000  %0906 c25 $
004573 -00450 -01866 0125 0312 0875 0875 0687 0125 0000  %0259 c08 $   003135 002868 -02801 0687 0125 0875 0312 0875 0125 0000  %0583 c17 $   004081 003599 000766 0875 0125 0312 0125 0875 0687 0000  %0907 c26 $
004113 -00554 -02256 0000 0218 0875 1000 0781 0125 0000  %0260 c09 $   002410 003456 -03323 0656 0000 0875 0343 1000 0125 0000  %0584 c18 $   003559 004130 000942 0875 0000 0218 0125 1000 0781 0000  %0908 c27 $
007569 000377 001411 1000 0937 0750 0000 0062 0250 0000  %0261 d01 $   007042 -01060 000777 0812 1000 0750 0187 0000 0250 0000  %0585 d10 $   007143 -00595 -00245 0750 1000 0937 0250 0000 0062 0000  %0909 d19 $
007020 000158 000734 0875 0843 0750 0125 0156 0250 0000  %0262 d02 $   006750 -00544 000467 0781 0875 0750 0218 0125 0250 0000  %0586 d11 $   006732 -00293 -00061 0750 0875 0843 0250 0125 0156 0000  %0910 d20 $
006449 -00033 000083 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0263 d03 $   006424 -00070 000124 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0587 d12 $   006384 -00028 000105 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0911 d21 $
006028 -00100 -00279 0625 0656 0750 0375 0343 0250 0000  %0264 d04 $   005754 000471 -00424 0718 0625 0750 0281 0375 0250 0000  %0588 d13 $   005845 000590 000131 0750 0625 0656 0250 0375 0343 0000  %0912 d22 $
005631 -00108 -00592 0500 0562 0750 0500 0437 0250 0000  %0265 d05 $   005102 000964 -00924 0687 0500 0750 0312 0500 0250 0000  %0589 d14 $   005339 001212 000296 0750 0500 0562 0250 0500 0437 0000  %0913 d23 $
005201 -00192 -00900 0375 0468 0750 0625 0531 0250 0000  %0266 d06 $   004464 001461 -01400 0656 0375 0750 0343 0625 0250 0000  %0590 d15 $   004796 001860 000390 0750 0375 0468 0250 0625 0531 0000  %0914 d24 $
004767 -00337 -01209 0250 0375 0750 0750 0625 0250 0000  %0267 d07 $   003719 001965 -01897 0625 0250 0750 0375 0750 0250 0000  %0591 d16 $   004266 002415 000535 0750 0250 0375 0250 0750 0625 0000  %0915 d25 $
004272 -00358 -01568 0125 0281 0750 0875 0718 0250 0000  %0268 d08 $   003045 002366 -02332 0593 0125 0750 0406 0875 0250 0000  %0592 d17 $   003798 002993 000675 0750 0125 0281 0250 0875 0718 0000  %0916 d26 $
003789 -00411 -01992 0000 0187 0750 1000 0812 0250 0000  %0269 d09 $   002368 002921 -02828 0562 0000 0750 0437 1000 0250 0000  %0593 d18 $   003300 003552 000795 0750 0000 0187 0250 1000 0812 0000  %0917 d27 $
007314 000623 002052 1000 0906 0625 0000 0093 0375 0000  %0270 e01 $   006648 -01624 001142 0718 1000 0625 0281 0000 0375 0000  %0594 e10 $   006763 -00912 -00356 0625 1000 0906 0375 0000 0093 0000  %0918 e19 $
006777 000306 001404 0875 0812 0625 0125 0187 0375 0000  %0271 e02 $   006355 -01110 000792 0687 0875 0625 0312 0125 0375 0000  %0595 e11 $   006405 -00637 -00203 0625 0875 0812 0375 0125 0187 0000  %0919 e20 $
006215 000166 000754 0750 0718 0625 0250 0281 0375 0000  %0272 e03 $   006054 -00621 000440 0656 0750 0625 0343 0250 0375 0000  %0596 e12 $   006041 -00384 -00037 0625 0750 0718 0375 0250 0281 0000  %0920 e21 $
005730 -00015 000035 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0273 e04 $   005712 -00032 000034 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0597 e13 $   005640 -00016 000049 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0921 e22 $
005340 000000 -00305 0500 0531 0625 0500 0468 0375 0000  %0274 e05 $   005078 000480 -00443 0593 0500 0625 0406 0500 0375 0000  %0598 e14 $   005138 000575 000169 0625 0500 0531 0375 0500 0468 0000  %0922 e23 $
004907 -00186 -00601 0375 0437 0625 0625 0562 0375 0000  %0275 e06 $   004352 000994 -00920 0562 0375 0625 0437 0625 0375 0000  %0599 e15 $   004591 001213 000285 0625 0375 0437 0375 0625 0562 0000  %0923 e24 $
004438 -00216 -00936 0250 0343 0625 0750 0656 0375 0000  %0276 e07 $   003617 001500 -01422 0531 0250 0625 0468 0750 0375 0000  %0600 e16 $   004071 001850 000386 0625 0250 0343 0375 0750 0656 0000  %0924 e25 $
003940 -00263 -01225 0125 0250 0625 0875 0750 0375 0000  %0277 e08 $   002970 001930 -01870 0500 0125 0625 0500 0875 0375 0000  %0601 e17 $   003582 002429 000529 0625 0125 0250 0375 0875 0750 0000  %0925 e26 $
003508 -00416 -01583 0000 0156 0625 1000 0843 0375 0000  %0278 e09 $   002321 002472 -02314 0468 0000 0625 0531 1000 0375 0000  %0602 e18 $   003081 002982 000683 0625 0000 0156 0375 1000 0843 0000  %0926 e27 $
007086 000741 002854 1000 0875 0500 0000 0125 0500 0000  %0279 f01 $   006239 -02129 001568 0625 1000 0500 0375 0000 0500 0000  %0603 f10 $   006445 -01259 -00451 0500 1000 0875 0500 0000 0125 0000  %0927 f19 $
006575 000477 002201 0875 0781 0500 0125 0218 0500 0000  %0280 f02 $   005964 -01663 001231 0593 0875 0500 0406 0125 0500 0000  %0604 f11 $   006109 -00972 -00295 0500 0875 0781 0500 0125 0218 0000  %0928 f20 $
006004 000360 001534 0750 0687 0500 0250 0312 0500 0000  %0281 f03 $   005705 -01128 000881 0562 0750 0500 0437 0250 0500 0000  %0605 f12 $   005732 -00642 -00161 0500 0750 0687 0500 0250 0312 0000  %0929 f21 $
005499 000187 000823 0625 0593 0500 0375 0406 0500 0000  %0282 f04 $   005349 -00568 000467 0531 0625 0500 0468 0375 0500 0000  %0606 f13 $   005350 -00266 -00076 0500 0625 0593 0500 0375 0406 0000  %0930 f22 $
005065 000011 000115 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0283 f05 $   005041 -00004 000106 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0607 f14 $   004972 000037 000095 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0931 f23 $
004595 -00074 -00237 0375 0406 0500 0625 0593 0500 0000  %0284 f06 $   004292 000493 -00396 0468 0375 0500 0531 0625 0500 0000  %0608 f15 $   004409 000651 000203 0500 0375 0406 0500 0625 0593 0000  %0932 f24 $
004094 -00134 -00583 0250 0312 0500 0750 0687 0500 0000  %0285 f07 $   003566 000964 -00827 0437 0250 0500 0562 0750 0500 0000  %0609 f16 $   003877 001255 000320 0500 0250 0312 0500 0750 0687 0000  %0933 f25 $
003671 -00236 -00845 0125 0218 0500 0875 0781 0500 0000  %0286 f08 $   002902 001417 -01282 0406 0125 0500 0593 0875 0500 0000  %0610 f17 $   003392 001771 000503 0500 0125 0218 0500 0875 0781 0000  %0934 f26 $
003190 -00370 -01200 0000 0125 0500 1000 0875 0500 0000  %0287 f09 $   002226 001939 -01770 0375 0000 0500 0625 1000 0500 0000  %0611 f18 $   002865 002381 000580 0500 0000 0125 0500 1000 0875 0000  %0935 f27 $
006850 000902 003668 1000 0843 0375 0000 0156 0625 0000  %0288 g01 $   005822 -02747 002111 0531 1000 0375 0468 0000 0625 0000  %0612 g10 $   006080 -01617 -00562 0375 1000 0843 0625 0000 0156 0000  %0936 g19 $
006312 000653 002955 0875 0750 0375 0125 0250 0625 0000  %0289 g02 $   005529 -02245 001743 0500 0875 0375 0500 0125 0625 0000  %0613 g11 $   005715 -01279 -00447 0375 0875 0750 0625 0125 0250 0000  %0937 g20 $
005714 000536 002266 0750 0656 0375 0250 0343 0625 0000  %0290 g03 $   005209 -01683 001336 0468 0750 0375 0531 0250 0625 0000  %0614 g12 $   005355 -00947 -00323 0375 0750 0656 0625 0250 0343 0000  %0938 g21 $
005244 000338 001594 0625 0562 0375 0375 0437 0625 0000  %0291 g04 $   004888 -01164 000953 0437 0625 0375 0562 0375 0625 0000  %0615 g13 $   004976 -00667 -00145 0375 0625 0562 0625 0375 0437 0000  %0939 g22 $
004807 000155 000895 0500 0468 0375 0500 0531 0625 0000  %0292 g05 $   004554 -00639 000575 0406 0500 0375 0593 0500 0625 0000  %0616 g14 $   004558 -00320 -00028 0375 0500 0468 0625 0500 0531 0000  %0940 g23 $
004243 -00053 000192 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0293 g06 $   004209 -00069 000198 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0617 g15 $   004146 000011 000133 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0941 g24 $
003825 -00096 -00176 0250 0281 0375 0750 0718 0625 0000  %0294 g07 $   003516 000518 -00374 0343 0250 0375 0656 0750 0625 0000  %0618 g16 $   003638 000627 000232 0375 0250 0281 0625 0750 0718 0000  %0942 g25 $
003365 -00178 -00535 0125 0187 0375 0875 0812 0625 0000  %0295 g08 $   002859 000955 -00818 0312 0125 0375 0687 0875 0625 0000  %0619 g17 $   003155 001133 000354 0375 0125 0187 0625 0875 0812 0000  %0943 g26 $
002912 -00286 -00889 0000 0093 0375 1000 0906 0625 0000  %0296 g09 $   002157 001469 -01325 0281 0000 0375 0718 1000 0625 0000  %0620 g18 $   002636 001756 000456 0375 0000 0093 0625 1000 0906 0000  %0944 g27 $
006637 001036 004378 1000 0812 0250 0000 0187 0750 0000  %0297 h01 $   005428 -03265 002429 0437 1000 0250 0562 0000 0750 0000  %0621 h10 $   005738 -01948 -00634 0250 1000 0812 0750 0000 0187 0000  %0945 h19 $
006057 000871 003679 0875 0718 0250 0125 0281 0750 0000  %0298 h02 $   005099 -02769 002104 0406 0875 0250 0593 0125 0750 0000  %0622 h11 $   005372 -01631 -00532 0250 0875 0718 0750 0125 0281 0000  %0946 h20 $
005504 000654 003019 0750 0625 0250 0250 0375 0750 0000  %0299 h03 $   004800 -02206 001747 0375 0750 0250 0625 0250 0750 0000  %0623 h12 $   004972 -01257 -00427 0250 0750 0625 0750 0250 0375 0000  %0947 h21 $
004993 000521 002315 0625 0531 0250 0375 0468 0750 0000  %0300 h04 $   004485 -01716 001335 0343 0625 0250 0656 0375 0750 0000  %0624 h13 $   004590 -00975 -00259 0250 0625 0531 0750 0375 0468 0000  %0948 h22 $
004550 000345 001604 0500 0437 0250 0500 0562 0750 0000  %0301 h05 $   004126 -01110 000909 0312 0500 0250 0687 0500 0750 0000  %0625 h14 $   004192 -00594 -00137 0250 0500 0437 0750 0500 0562 0000  %0949 h23 $
004026 000154 000906 0375 0343 0250 0625 0656 0750 0000  %0302 h06 $   003796 -00544 000533 0281 0375 0250 0718 0625 0750 0000  %0626 h15 $   003809 -00226 -00050 0250 0375 0343 0750 0625 0656 0000  %0950 h24 $
003517 -00003 000169 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0303 h07 $   003471 000009 000158 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0627 h16 $   003420 000044 000133 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0951 h25 $
003045 -00096 -00194 0125 0156 0250 0875 0843 0750 0000  %0304 h08 $   002805 000470 -00324 0218 0125 0250 0781 0875 0750 0000  %0628 h17 $   002943 000599 000256 0250 0125 0156 0750 0875 0843 0000  %0952 h26 $
002609 -00220 -00560 0000 0062 0250 1000 0937 0750 0000  %0305 h09 $   002080 000942 -00896 0187 0000 0250 0812 1000 0750 0000  %0629 h18 $   002396 001242 000289 0250 0000 0062 0750 1000 0937 0000  %0953 h27 $
006379 001260 005115 1000 0781 0125 0000 0218 0875 0000  %0306 i01 $   005015 -03857 002771 0343 1000 0125 0656 0000 0875 0000  %0630 i10 $   005365 -02238 -00795 0125 1000 0781 0875 0000 0218 0000  %0954 i19 $
005819 001018 004407 0875 0687 0125 0125 0312 0875 0000  %0307 i02 $   004702 -03313 002399 0312 0875 0125 0687 0125 0875 0000  %0631 i11 $   004990 -01947 -00686 0125 0875 0687 0875 0125 0312 0000  %0955 i20 $
005284 000839 003701 0750 0593 0125 0250 0406 0875 0000  %0308 i03 $   004361 -02759 001992 0281 0750 0125 0718 0250 0875 0000  %0632 i12 $   004619 -01625 -00563 0125 0750 0593 0875 0250 0406 0000  %0956 i21 $
004771 000751 002986 0625 0500 0125 0375 0500 0875 0000  %0309 i04 $   004046 -02265 001666 0250 0625 0125 0750 0375 0875 0000  %0633 i13 $   004222 -01286 -00394 0125 0625 0500 0875 0375 0500 0000  %0957 i22 $
004336 000569 002292 0500 0406 0125 0500 0593 0875 0000  %0310 i05 $   003708 -01673 001235 0218 0500 0125 0781 0500 0875 0000  %0634 i14 $   003819 -00940 -00247 0125 0500 0406 0875 0500 0593 0000  %0958 i23 $
003834 000324 001582 0375 0312 0125 0625 0687 0875 0000  %0311 i06 $   003383 -01127 000866 0187 0375 0125 0812 0625 0875 0000  %0635 i15 $   003481 -00676 -00113 0125 0375 0312 0875 0625 0687 0000  %0959 i24 $
003318 000179 000849 0250 0218 0125 0750 0781 0875 0000  %0312 i07 $   003043 -00504 000462 0156 0250 0125 0843 0750 0875 0000  %0636 i16 $   003090 -00329 000008 0125 0250 0218 0875 0750 0781 0000  %0960 i25 $
002805 -00037 000088 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0313 i08 $   002752 -00030 000080 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0637 i17 $   002723 -00012 000096 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0961 i26 $
002342 -00102 -00280 0000 0031 0125 1000 0968 0875 0000  %0314 i09 $   002060 000464 -00424 0093 0000 0125 0906 1000 0875 0000  %0638 i18 $   002168 000642 000121 0125 0000 0031 0875 1000 0968 0000  %0962 i27 $
006139 001408 005822 1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000  %0315 j01 $   004604 -04432 003048 0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000  %0639 j10 $   004992 -02597 -00984 0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000  %0963 j19 $
005606 001182 005130 0875 0656 0000 0125 0343 1000 0000  %0316 j02 $   004280 -03884 002678 0218 0875 0000 0781 0125 1000 0000  %0640 j11 $   004626 -02255 -00885 0000 0875 0656 1000 0125 0343 0000  %0964 j20 $
005021 001089 004372 0750 0562 0000 0250 0437 1000 0000  %0317 j03 $   003995 -03370 002332 0187 0750 0000 0812 0250 1000 0000  %0641 j12 $   004288 -01975 -00699 0000 0750 0562 1000 0250 0437 0000  %0965 j21 $
004550 000888 003678 0625 0468 0000 0375 0531 1000 0000  %0318 j04 $   003631 -02807 001945 0156 0625 0000 0843 0375 1000 0000  %0642 j13 $   003876 -01654 -00543 0000 0625 0468 1000 0375 0531 0000  %0966 j22 $
004086 000750 002966 0500 0375 0000 0500 0625 1000 0000  %0319 j05 $   003318 -02262 001545 0125 0500 0000 0875 0500 1000 0000  %0643 j14 $   003493 -01289 -00439 0000 0500 0375 1000 0500 0625 0000  %0967 j23 $
003575 000565 002185 0375 0281 0000 0625 0718 1000 0000  %0320 j06 $   002996 -01696 001159 0093 0375 0000 0906 0625 1000 0000  %0644 j15 $   003128 -00957 -00321 0000 0375 0281 1000 0625 0718 0000  %0968 j24 $
003073 000347 001486 0250 0187 0000 0750 0812 1000 0000  %0321 j07 $   002655 -01123 000760 0062 0250 0000 0937 0750 1000 0000  %0645 j16 $   002736 -00628 -00194 0000 0250 0187 1000 0750 0812 0000  %0969 j25 $
002537 000171 000750 0125 0093 0000 0875 0906 1000 0000  %0322 j08 $   002337 -00566 000359 0031 0125 0000 0968 0875 1000 0000  %0646 j17 $   002361 -00316 -00072 0000 0125 0093 1000 0875 0906 0000  %0970 j26 $
002044 -00016 -00010 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0323 j09 $   002010 -00004 000011 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0647 j18 $   001971 000020 -00001 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0971 j27 $
```

```
%BEG HE49_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.70, D65, adapted $
%100 x LAB*a          %#1000 x (r g b  c m y 0)           %nr.  pos $
%z003903 004380 002302 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O1 0 $
%z007365 -00332 007510 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y1 1 $
%z004645 -03576 001215 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L1 2 $
%z004977 -02351 -01564 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C1 3 $
%z003902 000112 -02796 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V1 4 $
%z003214 004811 -02809 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M1 5 $
%z001872 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N1 6 $
%z007940 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W1 7 $
%$
%z003903 004380 002302 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O2 0 $
%z007365 -00332 007510 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y2 1 $
%z004645 -03576 001215 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L2 2 $
%z004977 -02351 -01564 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C2 3 $
%z003902 000112 -02796 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V2 4 $
%z003214 004811 -02809 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M2 5 $
%z001872 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N2 6 $
%z007940 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W2 7 $
%$
%z003903 004380 002302 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O00Y 0 $
%z007365 -00332 007510 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y00L 1 $
%z004645 -03576 001215 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L00C 2 $
%z004977 -02351 -01564 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C00V 3 $
%z003902 000112 -02796 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V00M 4 $
%z003214 004811 -02809 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M00O 5 $
%z001872 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N001 6 $
%z007940 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W001 7 $
%$
%z004251 003674 003407 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000  %0153 R01 %O25Y 0 $
%z006080 -02185 005714 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000  %0477 R10 %Y25L 1 $
%z004772 -03191 000328 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000  %0801 R19 %L25C 2 $
%z004926 -01889 -02165 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000  %0089 J09 %C25V 3 $
%z003522 000891 -03066 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000  %0413 J18 %V25M 4 $
%z003879 005355 -01507 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000  %0737 J27 %M25O 5 $
%z001901 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0161 R09 %N251 6 $
%z007946 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0081 J01 %W251 7 $
%$
%z005157 002583 004497 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000  %0234 a01 %O50Y 0 $
%z005312 -03431 004549 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000  %0558 a10 %Y50L 1 $
%z004884 -02916 -00342 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000  %0882 a19 %L50C 2 $
%z004650 -01191 -02383 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000  %0170 S09 %C50V 3 $
%z003034 002110 -03388 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000  %0494 S18 %V50M 4 $
%z003806 005041 -00140 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000  %0818 S27 %M50O 5 $
%z001950 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0242 a09 %N501 6 $
%z007971 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0162 S01 %W501 7 $
%$
%z006139 001408 005822 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000  %0315 j01 %O75Y 0 $
%z004604 -04432 003048 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000  %0639 j10 %Y75L 1 $
%z004992 -02597 -00984 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000  %0963 j19 %L75C 2 $
%z004426 -00673 -02540 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000  %0251 b09 %C75V 3 $
%z002517 003892 -03755 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000  %0575 b18 %V75M 4 $
%z003859 004759 001000 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000  %0899 b27 %M75O 5 $
%z002009 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0323 j09 %N751 6 $
%z008022 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0243 b01 %W751 7 $
%$
```

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG59/HG59L0NA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.70; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG59/HG59L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG59/HG59L0NA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.70; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG59/HG59L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

```
%BEG HE49_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.70, D65, adapted $
%100 x LAB*a         1000 x (r g b  c m y 0)          %nr.  pos $
002129 -00073 000042 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0972 k01 $   007134 -00031 000071 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1053 m23 $
002859 -00075 000143 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0973 k02 $   007586 -00043 000037 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1054 m24 $
003582 -00022 000231 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0974 k03 $   007973 000003 -00017 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1055 m25 $
004289 -00079 000200 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0975 k04 $   002025 -00013 -00046 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1056 n10 $
005094 -00029 000125 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0976 k05 $   002411 -00071 000083 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1057 n11 $
005793 -00058 000070 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0977 k06 $   002814 -00035 000077 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1058 n12 $
006475 -00093 000136 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0978 k07 $   003191 -00023 000119 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1059 n13 $
007276 -00091 000110 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0979 k08 $   003611 -00073 000172 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1060 n14 $
008040 -00041 000020 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0980 k09 $   003955 -00007 000086 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1061 n15 $
002138 -00067 000034 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0981 l01 $   004401 -00029 000154 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1062 n16 $
002866 -00060 000120 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0982 l02 $   004821 -00033 000089 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1063 n17 $
003586 -00014 000227 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0983 l03 $   005229 -00065 000086 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1064 n18 $
004284 -00069 000197 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0984 l04 $   005581 -00047 000064 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1065 n19 $
005091 -00031 000132 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0985 l05 $   005972 -00076 000142 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1066 n20 $
005776 -00063 000086 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0986 l06 $   006303 -00059 000125 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1067 n21 $
006469 -00095 000144 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0987 l07 $   006744 -00083 000142 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1068 n22 $
007273 -00086 000100 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0988 l08 $   007144 -00029 000052 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1069 n23 $
008041 -00037 000014 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0989 l09 $   007578 -00044 000045 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1070 n24 $
002122 -00067 000025 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0990 m01 $   007982 -00008 -00015 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1071 n25 $
002840 -00057 000127 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0991 m02 $   002001 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1072 k26 $
003575 -00008 000214 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0992 m03 $   007953 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1073 k27 $
004271 -00064 000190 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0993 m04 $   003907 004415 002242 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %1074 l26 $
005092 -00019 000113 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0994 m05 $   005022 -02341 -01572 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %1075 l27 $
005769 -00055 000074 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0995 m06 $   007400 -00327 007578 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %1076 m26 $
006463 -00096 000142 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0996 m07 $   003940 000152 -02829 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %1077 m27 $
007264 -00075 000086 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0997 m08 $   004726 -03564 001224 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %1078 n26 $
008037 -00027 000010 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0998 m09 $   003362 004868 -02836 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %1079 n27 $
002125 -00075 000052 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0999 n01 $   %$
002845 -00063 000126 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %1000 n02 $   %z003907 004415 002242 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %1074 l26 %O3 0 $
003576 -00014 000223 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %1001 n03 $   %z007400 -00327 007578 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %1076 m26 %Y3 1 $
004271 -00072 000202 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %1002 n04 $   %z004726 -03564 001224 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %1078 n26 %L3 2 $
005094 -00019 000117 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %1003 n05 $   %z005022 -02341 -01572 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %1075 l27 %C3 3 $
005784 -00052 000065 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %1004 n06 $   %z003940 000152 -02829 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %1077 m27 %V3 4 $
006474 -00095 000145 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %1005 n07 $   %z003362 004868 -02836 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %1079 n27 %M3 5 $
007261 -00086 000108 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %1006 n08 $   %z002001 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1072 k26 %N3 6 $
008032 -00038 000019 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1007 n09 $   %z007953 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1073 k27 %W3 7 $
002032 -00034 -00024 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1008 k10 $   %$
002428 -00083 000086 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1009 k11 $   %z002129 -00073 000042 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0972 k01 %N4 6 $
002841 -00046 000081 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1010 k12 $   %z008040 -00041 000020 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0980 k09 %W4 7 $
003198 -00033 000133 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1011 k13 $   %$
003624 -00053 000146 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1012 k14 $   %z002138 -00067 000034 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0981 l01 %N5 6 $
003971 -00017 000094 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1013 k15 $   %z008041 -00037 000014 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0989 l09 %W5 7 $
004411 -00045 000182 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1014 k16 $   %$
004822 -00047 000113 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1015 k17 $   %z002122 -00067 000025 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0990 m01 %N6 6 $
005228 -00073 000097 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1016 k18 $   %z008037 -00027 000010 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0998 m09 %W6 7 $
005575 -00055 000072 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1017 k19 $   %$
005968 -00075 000140 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1018 k20 $   %z002125 -00075 000052 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0999 n01 %N7 6 $
006307 -00032 000092 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1019 k21 $   %z008032 -00038 000019 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1007 n09 %W7 7 $
006739 -00085 000130 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1020 k22 $   %$
007143 -00027 000068 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1021 k23 $
007585 -00032 000016 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1022 k24 $
007984 -00014 000003 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1023 k25 $
002019 -00017 -00042 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1024 l10 $
002420 -00071 000090 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1025 l11 $
002833 -00049 000090 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1026 l12 $
003193 -00034 000138 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1027 l13 $
003617 -00045 000138 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1028 l14 $
003967 000003 000067 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1029 l15 $
004402 -00033 000164 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1030 l16 $
004813 -00032 000092 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1031 l17 $
005230 -00066 000089 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1032 l18 $
005572 -00041 000046 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1033 l19 $
005964 -00078 000142 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1034 l20 $
006311 -00039 000104 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1035 l21 $
006735 -00066 000103 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1036 l22 $
007137 -00032 000072 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1037 l23 $
007586 -00049 000032 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1038 l24 $
007979 000004 -00012 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1039 l25 $
002029 -00023 -00021 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1040 m10 $
002414 -00069 000079 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1041 m11 $
002824 -00044 000098 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1042 m12 $
003179 -00025 000118 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1043 m13 $
003611 -00052 000146 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1044 m14 $
003951 -00020 000105 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1045 m15 $
004379 -00035 000166 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1046 m16 $
004804 -00036 000094 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1047 m17 $
005225 -00056 000077 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1048 m18 $
005571 -00042 000052 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1049 m19 $
005954 -00070 000135 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1050 m20 $
006309 -00040 000113 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1051 m21 $
006731 -00068 000109 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1052 m22 $
```

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG59/HG59L0NA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.70; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG59/HG59L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

```
%BEG HE49_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.70, D50, not adapted $
%100 x LAB*          1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
007947 000052 -00741 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 $   007942 000011 -00694 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0324 A10 $   007900 000026 -00688 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0648 A19 $
007528 -00319 -00989 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0000  %0001 A02 $   007390 -00029 -01099 0875 0875 1000 0125 0125 0000 0000  %0325 A11 $   007323 000621 -01024 1000 0875 1000 0000 0125 0000 0000  %0649 A20 $
007070 -00580 -01212 0750 1000 1000 0250 0000 0000 0000  %0002 A03 $   006830 -00025 -01468 0750 0750 1000 0250 0250 0000 0000  %0326 A12 $   006749 001226 -01388 1000 0750 1000 0000 0250 0000 0000  %0650 A21 $
006681 -00926 -01463 0625 1000 1000 0375 0000 0000 0000  %0003 A04 $   006320 -00091 -01820 0625 0625 1000 0375 0375 0000 0000  %0327 A13 $   006177 001778 -01710 1000 0625 1000 0000 0375 0000 0000  %0651 A22 $
006341 -01219 -01662 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000  %0004 A05 $   005850 -00162 -02159 0500 0500 1000 0500 0500 0000 0000  %0328 A14 $   005567 002347 -02061 1000 0500 1000 0000 0500 0000 0000  %0652 A23 $
005982 -01595 -01876 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0000  %0005 A06 $   005371 -00146 -02533 0375 0375 1000 0625 0625 0000 0000  %0329 A15 $   004942 003055 -02461 1000 0375 1000 0000 0625 0000 0000  %0653 A24 $
005638 -01997 -02039 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000  %0006 A07 $   004847 -00201 -02919 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000  %0330 A16 $   004338 003624 -02842 1000 0250 1000 0000 0750 0000 0000  %0654 A25 $
005246 -02365 -02281 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000  %0007 A08 $   004361 -00319 -03278 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000  %0331 A17 $   003805 004095 -03179 1000 0125 1000 0000 0875 0000 0000  %0655 A26 $
004885 -02738 -02496 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 $   003825 -00364 -03699 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 $   003262 004635 -03464 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 $
007453 000689 -00471 1000 0875 0875 0000 0125 0125 0000  %0009 B01 $   007892 000071 000309 1000 1000 0875 0000 0000 0125 0000  %0333 B10 $   007435 -00425 -00579 0875 1000 0875 0125 0000 0125 0000  %0657 B19 $
007130 000017 -00715 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0010 B02 $   007130 000005 -00664 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0334 B11 $   007082 000023 -00654 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0658 B20 $
006676 -00260 -00954 0750 0875 0875 0250 0125 0125 0000  %0011 B03 $   006577 -00048 -01007 0750 0750 0875 0250 0250 0125 0000  %0335 B12 $   006500 000621 -01003 0875 0750 0875 0125 0250 0125 0000  %0659 B21 $
006334 -00621 -01186 0625 0875 0875 0375 0125 0125 0000  %0012 B04 $   006078 -00077 -01430 0625 0625 0875 0375 0375 0125 0000  %0336 B13 $   005880 001222 -01409 0875 0625 0875 0125 0375 0125 0000  %0660 B22 $
006021 -00936 -01383 0500 0875 0875 0500 0125 0125 0000  %0013 B05 $   005630 -00107 -01766 0500 0500 0875 0500 0500 0125 0000  %0337 B14 $   005269 001813 -01751 0875 0500 0875 0125 0500 0125 0000  %0661 B23 $
005646 -01325 -01606 0375 0875 0875 0625 0125 0125 0000  %0014 B06 $   005144 -00160 -02172 0375 0375 0875 0625 0625 0125 0000  %0338 B15 $   004701 002419 -02141 0875 0375 0875 0125 0625 0125 0000  %0662 B24 $
005275 -01659 -01810 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000  %0015 B07 $   004621 -00213 -02510 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000  %0339 B16 $   004164 003014 -02509 0875 0250 0875 0125 0750 0125 0000  %0663 B25 $
004886 -02027 -02040 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000  %0016 B08 $   004117 -00294 -02877 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000  %0340 B17 $   003632 003547 -02851 0875 0125 0875 0125 0875 0125 0000  %0664 B26 $
004534 -02369 -02332 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000  %0017 B09 $   003575 -00312 -03340 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000  %0341 B18 $   003075 004084 -03156 0875 0000 0875 0125 1000 0125 0000  %0665 B27 $
006986 001201 -00091 1000 0750 0750 0000 0250 0250 0000  %0018 C01 $   007808 000188 001204 1000 1000 0750 0000 0000 0250 0000  %0342 C10 $   006907 -00837 -00443 0750 1000 0750 0250 0000 0250 0000  %0666 C19 $
006664 000582 -00413 0875 0750 0750 0125 0250 0250 0000  %0019 C02 $   007035 000142 000211 0875 0875 0750 0125 0125 0250 0000  %0343 C11 $   006566 -00407 -00553 0750 0875 0750 0250 0125 0250 0000  %0667 C20 $
006311 000013 -00687 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0020 C03 $   006301 -00013 -00646 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0344 C12 $   006234 000004 -00662 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0668 C21 $
005972 -00346 -00944 0625 0750 0750 0375 0250 0250 0000  %0021 C04 $   005819 -00021 -01062 0625 0625 0750 0375 0375 0250 0000  %0345 C13 $   005661 000594 -01043 0750 0625 0750 0250 0375 0250 0000  %0669 C22 $
005666 -00604 -01163 0500 0750 0750 0500 0250 0250 0000  %0022 C05 $   005384 -00024 -01422 0500 0500 0750 0500 0500 0250 0000  %0346 C14 $   005118 001196 -01419 0750 0500 0750 0250 0500 0250 0000  %0670 C23 $
005263 -00949 -01420 0375 0750 0750 0625 0250 0250 0000  %0023 C06 $   004890 -00088 -01811 0375 0375 0750 0625 0625 0250 0000  %0347 C15 $   004558 001856 -01855 0750 0375 0750 0250 0625 0250 0000  %0671 C24 $
004888 -01280 -01649 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000  %0024 C07 $   004345 -00113 -02222 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000  %0348 C16 $   004000 002438 -02207 0750 0250 0750 0250 0750 0250 0000  %0672 C25 $
004507 -01665 -01838 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000  %0025 C08 $   003818 -00116 -02617 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000  %0349 C17 $   003454 002983 -02545 0750 0125 0750 0250 0875 0250 0000  %0673 C26 $
004132 -02009 -02180 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000  %0026 C09 $   003329 -00282 -02988 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000  %0350 C18 $   002876 003499 -02822 0750 0000 0750 0250 1000 0250 0000  %0674 C27 $
006482 001865 000133 1000 0625 0625 0000 0375 0375 0000  %0027 D01 $   007750 000248 002083 1000 1000 0625 0000 0000 0375 0000  %0351 D10 $   006532 -01313 -00313 0625 1000 0625 0375 0000 0375 0000  %0675 D19 $
006142 001231 -00153 0875 0625 0625 0125 0375 0375 0000  %0028 D02 $   007021 000223 001117 0875 0875 0625 0125 0125 0375 0000  %0352 D11 $   006211 -00870 -00453 0625 0875 0625 0375 0125 0375 0000  %0676 D20 $
005826 000666 -00430 0750 0625 0625 0250 0375 0375 0000  %0029 D03 $   006263 000102 000277 0750 0750 0625 0250 0250 0375 0000  %0353 D12 $   005869 -00449 -00603 0625 0750 0625 0375 0250 0375 0000  %0677 D21 $
005606 000029 -00757 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0030 D04 $   005573 000007 -00735 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0354 D13 $   005494 000028 -00763 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0678 D22 $
005284 -00249 -00954 0500 0625 0625 0500 0375 0375 0000  %0031 D05 $   005130 000012 -01101 0500 0500 0625 0500 0500 0375 0000  %0355 D14 $   004958 000634 -01124 0625 0500 0625 0375 0500 0375 0000  %0679 D23 $
004893 -00655 -01172 0375 0625 0625 0625 0375 0375 0000  %0032 D06 $   004608 -00039 -01497 0375 0375 0625 0625 0625 0375 0000  %0356 D15 $   004365 001297 -01503 0625 0375 0625 0375 0625 0375 0000  %0680 D24 $
004507 -00970 -01381 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000  %0033 D07 $   004051 -00016 -01853 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000  %0357 D16 $   003831 001931 -01849 0625 0250 0625 0375 0750 0375 0000  %0681 D25 $
004129 -01357 -01599 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000  %0034 D08 $   003581 -00100 -02231 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000  %0358 D17 $   003271 002413 -02162 0625 0125 0625 0375 0875 0375 0000  %0682 D26 $
003746 -01656 -01937 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000  %0035 D09 $   003096 -00210 -02591 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000  %0359 D18 $   002687 002911 -02474 0625 0000 0625 0375 1000 0375 0000  %0683 D27 $
006000 002425 000446 1000 0500 0500 0000 0500 0500 0000  %0036 E01 $   007703 000290 003104 1000 1000 0500 0000 0000 0500 0000  %0360 E10 $   006159 -01680 -00221 0500 1000 0500 0500 0000 0500 0000  %0684 E19 $
005666 001845 000164 0875 0500 0500 0125 0500 0500 0000  %0037 E02 $   006974 000225 002118 0875 0875 0500 0125 0125 0500 0000  %0361 E11 $   005880 -01268 -00326 0500 0875 0500 0500 0125 0500 0000  %0685 E20 $
005352 001261 -00121 0750 0500 0500 0250 0500 0500 0000  %0038 E03 $   006246 000138 001237 0750 0750 0500 0250 0250 0500 0000  %0362 E12 $   005546 -00847 -00487 0500 0750 0500 0500 0250 0500 0000  %0686 E21 $
005132 000636 -00435 0625 0500 0500 0375 0500 0500 0000  %0039 E04 $   005516 000095 000224 0625 0625 0500 0375 0375 0500 0000  %0363 E13 $   005183 -00349 -00656 0500 0625 0500 0500 0375 0500 0000  %0687 E22 $
004924 000069 -00697 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0040 E05 $   004904 000067 -00719 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0364 E14 $   004838 000105 -00746 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0688 E23 $
004517 -00309 -00939 0375 0500 0500 0625 0500 0500 0000  %0041 E06 $   004347 000043 -01104 0375 0375 0500 0625 0625 0500 0000  %0365 E15 $   004228 000754 -01164 0500 0375 0500 0500 0625 0500 0000  %0689 E24 $
004114 -00599 -01136 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000  %0042 E07 $   003830 -00015 -01468 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000  %0366 E16 $   003638 001252 -01462 0500 0250 0500 0500 0750 0500 0000  %0690 E25 $
003725 -00911 -01434 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000  %0043 E08 $   003363 -00079 -01800 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000  %0367 E17 $   003052 001800 -01786 0500 0125 0500 0500 0875 0500 0000  %0691 E26 $
003389 -01352 -01625 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000  %0044 E09 $   002834 -00162 -02139 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000  %0368 E18 $   002497 002324 -02117 0500 0000 0500 0500 1000 0500 0000  %0692 E27 $
005497 003074 000793 1000 0375 0375 0000 0625 0625 0000  %0045 F01 $   007639 000291 004104 1000 1000 0375 0000 0000 0625 0000  %0369 F10 $   005753 -02170 -00094 0375 1000 0375 0625 0000 0625 0000  %0693 F19 $
005140 002474 000539 0875 0375 0375 0125 0625 0625 0000  %0046 F02 $   006912 000259 003114 0875 0875 0375 0125 0125 0625 0000  %0370 F11 $   005440 -01737 -00211 0375 0875 0375 0625 0125 0625 0000  %0694 F20 $
004842 001864 000253 0750 0375 0375 0250 0625 0625 0000  %0047 F03 $   006206 000161 002218 0750 0750 0375 0250 0250 0625 0000  %0371 F12 $   005114 -01242 -00325 0375 0750 0375 0625 0250 0625 0000  %0695 F21 $
004620 001279 -00090 0625 0375 0375 0375 0625 0625 0000  %0048 F04 $   005438 000142 001190 0625 0625 0375 0375 0375 0625 0000  %0372 F13 $   004752 -00834 -00458 0375 0625 0375 0625 0375 0625 0000  %0696 F22 $
004387 000711 -00343 0500 0375 0375 0500 0625 0625 0000  %0049 F05 $   004845 000107 000275 0500 0500 0375 0500 0500 0625 0000  %0373 F14 $   004390 -00379 -00562 0375 0500 0375 0625 0500 0625 0000  %0697 F23 $
004109 000005 -00622 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0050 F06 $   004083 000051 -00688 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0374 F15 $   004014 000086 -00721 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0698 F24 $
003758 -00223 -00924 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000  %0051 F07 $   003595 000058 -01088 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000  %0375 F16 $   003456 000714 -01105 0375 0250 0375 0625 0750 0625 0000  %0699 F25 $
003387 -00631 -01183 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000  %0052 F08 $   003092 000020 -01468 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000  %0376 F17 $   002903 001255 -01461 0375 0125 0375 0625 0875 0625 0000  %0700 F26 $
003020 -01008 -01462 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000  %0053 F09 $   002631 -00128 -01837 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000  %0377 F18 $   002337 001767 -01748 0375 0000 0375 0625 1000 0625 0000  %0701 F27 $
005004 003669 001109 1000 0250 0250 0000 0750 0750 0000  %0054 G01 $   007558 000294 005009 1000 1000 0250 0000 0000 0750 0000  %0378 G10 $   005370 -02643 000111 0250 1000 0250 0750 0000 0750 0000  %0702 G19 $
004662 003027 000803 0875 0250 0250 0125 0750 0750 0000  %0055 G02 $   006857 000257 004058 0875 0875 0250 0125 0125 0750 0000  %0379 G11 $   005049 -02198 000020 0250 0875 0250 0750 0125 0750 0000  %0703 G20 $
004387 002475 000503 0750 0250 0250 0250 0750 0750 0000  %0056 G03 $   006127 000192 003152 0750 0750 0250 0250 0250 0750 0000  %0380 G12 $   004692 -01730 -00130 0250 0750 0250 0750 0250 0750 0000  %0704 G21 $
004145 001879 000222 0625 0250 0250 0375 0750 0750 0000  %0057 G04 $   005381 000216 002162 0625 0625 0250 0375 0375 0750 0000  %0381 G13 $   004340 -01287 -00275 0250 0625 0250 0750 0375 0750 0000  %0705 G22 $
003902 001332 -00067 0500 0250 0250 0500 0750 0750 0000  %0058 G05 $   004739 000186 001193 0500 0500 0250 0500 0500 0750 0000  %0382 G14 $   003977 -00763 -00448 0250 0500 0250 0750 0500 0750 0000  %0706 G23 $
003630 000640 -00383 0375 0250 0250 0625 0750 0750 0000  %0059 G06 $   004036 000159 000231 0375 0375 0250 0625 0625 0750 0000  %0383 G15 $   003624 -00305 -00633 0250 0375 0250 0750 0625 0750 0000  %0707 G24 $
003383 000079 -00679 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0060 G07 $   003347 000116 -00712 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0384 G16 $   003264 000133 -00742 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0708 G25 $
003018 -00291 -00918 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000  %0061 G08 $   002861 000074 -01084 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000  %0385 G17 $   002701 000672 -01067 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000  %0709 G26 $
002655 -00660 -01199 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000  %0062 G09 $   002390 -00077 -01447 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000  %0386 G18 $   002145 001248 -01435 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000  %0710 G27 $
004515 004200 001345 1000 0125 0125 0000 0875 0875 0000  %0063 H01 $   007500 000270 005953 1000 1000 0125 0000 0000 0875 0000  %0387 H10 $   004948 -03096 000240 0125 1000 0125 0875 0000 0875 0000  %0711 H19 $
004180 003612 001031 0875 0125 0125 0125 0875 0875 0000  %0064 H02 $   006796 000279 004988 0875 0875 0125 0125 0125 0875 0000  %0388 H11 $   004615 -02620 000093 0125 0875 0125 0875 0125 0875 0000  %0712 H20 $
003915 003041 000745 0750 0125 0125 0250 0875 0875 0000  %0065 H03 $   006061 000188 004042 0750 0750 0125 0250 0250 0875 0000  %0389 H12 $   004264 -02169 -00067 0125 0750 0125 0875 0250 0875 0000  %0713 H21 $
003694 002458 000472 0625 0125 0125 0375 0875 0875 0000  %0066 H04 $   005302 000215 003041 0625 0625 0125 0375 0375 0875 0000  %0390 H13 $   003918 -01702 -00197 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000  %0714 H22 $
003433 001894 000189 0500 0125 0125 0500 0875 0875 0000  %0067 H05 $   004674 000251 002078 0500 0500 0125 0500 0500 0875 0000  %0391 H14 $   003563 -01190 -00346 0125 0500 0125 0875 0500 0875 0000  %0715 H23 $
003169 001229 -00138 0375 0125 0125 0625 0875 0875 0000  %0068 H06 $   003997 000266 001126 0375 0375 0125 0625 0625 0875 0000  %0392 H15 $   003221 -00755 -00495 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000  %0716 H24 $
002927 000691 -00447 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000  %0069 H07 $   003303 000167 000200 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000  %0393 H16 $   002851 -00266 -00674 0125 0250 0125 0875 0750 0875 0000  %0717 H25 $
002661 000061 -00782 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0070 H08 $   002631 000090 -00795 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0394 H17 $   002544 000096 -00785 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0718 H26 $
002277 -00254 -01060 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000  %0071 H09 $   002156 -00005 -01148 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000  %0395 H18 $   001953 000633 -01130 0125 0000 0125 0875 1000 0875 0000  %0719 H27 $
004032 004786 001745 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 $   007428 000242 006811 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 $   004585 -03534 000295 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 $
003712 004150 001366 0875 0000 0000 0125 1000 1000 0000  %0073 I02 $   006699 000191 005842 0875 0875 0000 0125 0125 1000 0000  %0397 I11 $   004230 -03098 000157 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000  %0721 I20 $
003445 003607 001060 0750 0000 0000 0250 1000 1000 0000  %0074 I03 $   006000 000216 004892 0750 0750 0000 0250 0250 1000 0000  %0398 I12 $   003899 -02659 000010 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000  %0722 I21 $
003199 003016 000755 0625 0000 0000 0375 1000 1000 0000  %0075 I04 $   005262 000190 003900 0625 0625 0000 0375 0375 1000 0000  %0399 I13 $   003526 -02144 -00135 0000 0625 0000 1000 0375 1000 0000  %0723 I22 $
002948 002472 000455 0500 0000 0000 0500 1000 1000 0000  %0076 I05 $   004629 000211 002992 0500 0500 0000 0500 0500 1000 0000  %0400 I14 $   003178 -01665 -00290 0000 0500 0000 1000 0500 1000 0000  %0724 I23 $
002664 001842 000078 0375 0000 0000 0625 1000 1000 0000  %0077 I06 $   003935 000269 001999 0375 0375 0000 0625 0625 1000 0000  %0401 I15 $   002868 -01238 -00414 0000 0375 0000 1000 0625 1000 0000  %0725 I24 $
002429 001300 -00268 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000  %0078 I07 $   003224 000222 001075 0250 0250 0000 0750 0750 1000 0000  %0402 I16 $   002497 -00748 -00572 0000 0250 0000 1000 0750 1000 0000  %0726 I25 $
002132 000706 -00587 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000  %0079 I08 $   002540 000182 000069 0125 0125 0000 0875 0875 1000 0000  %0403 I17 $   002142 -00308 -00718 0000 0125 0000 1000 0875 1000 0000  %0727 I26 $
001897 000086 -00898 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 $   001878 000098 -00865 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0404 I18 $   001798 000111 -00851 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0728 I27 $
```

TUB-Registrierung: 20091101-HG59/HG59L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG59/HG59L0NA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.70; nt=0.18; nx=1.0

```
007962 000053 -00743 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0081 J01 $   007934 000031 -00715 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0405 J10 $   007911 000033 -00706 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0729 J19 $
007516 -00251 -01092 0875 0968 1000 0125 0031 0000 0000  %0082 J02 $   007355 000119 -01156 0906 0875 1000 0093 0125 0000 0000  %0406 J11 $   007429 000739 -00893 1000 0875 0968 0000 0125 0031 0000  %0730 J20 $
007064 -00515 -01347 0750 0937 1000 0250 0062 0000 0000  %0083 J03 $   006764 000146 -01525 0812 0750 1000 0187 0250 0000 0000  %0407 J12 $   006967 001368 -01017 1000 0750 0937 0000 0250 0062 0000  %0731 J21 $
006685 -00772 -01685 0625 0906 1000 0375 0093 0000 0000  %0084 J04 $   006186 000234 -01944 0718 0625 1000 0281 0375 0000 0000  %0408 J13 $   006462 002060 -01178 1000 0625 0906 0000 0375 0093 0000  %0732 J22 $
006327 -01091 -01923 0500 0875 1000 0500 0125 0000 0000  %0085 J05 $   005663 000297 -02313 0625 0500 1000 0375 0500 0000 0000  %0409 J14 $   005954 002726 -01367 1000 0500 0875 0000 0500 0125 0000  %0733 J23 $
005983 -01389 -02186 0375 0843 1000 0625 0156 0000 0000  %0086 J06 $   005146 000335 -02710 0531 0375 1000 0468 0625 0000 0000  %0410 J15 $   005435 003446 -01568 1000 0375 0843 0000 0625 0156 0000  %0734 J24 $
005608 -01711 -02478 0250 0812 1000 0750 0187 0000 0000  %0087 J07 $   004596 000381 -03109 0437 0250 1000 0562 0750 0000 0000  %0411 J16 $   004974 004154 -01767 1000 0250 0812 0000 0750 0187 0000  %0735 J25 $
005203 -02038 -02733 0125 0781 1000 0875 0218 0000 0000  %0088 J08 $   004021 000459 -03511 0343 0125 1000 0656 0875 0000 0000  %0412 J17 $   004449 004800 -01943 1000 0125 0781 0000 0875 0218 0000  %0736 J26 $
004828 -02360 -03104 0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000  %0089 J09 $   003453 000425 -03954 0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000  %0413 J18 $   003977 005424 -02065 1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000  %0737 J27 $
007464 000625 -00301 1000 0906 0875 0000 0093 0125 0000  %0090 K01 $   007706 -00126 000048 0968 1000 0875 0031 0000 0125 0000  %0414 K10 $   007447 -00360 -00657 0875 1000 0906 0125 0000 0093 0000  %0738 K19 $
007121 000016 -00703 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0091 K02 $   007121 000023 -00684 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0415 K11 $   007079 000023 -00661 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0739 K20 $
006689 -00256 -00994 0750 0843 0875 0250 0156 0125 0000  %0092 K03 $   006557 000064 -01049 0781 0750 0875 0218 0250 0125 0000  %0416 K12 $   006594 000668 -00837 0875 0750 0843 0125 0250 0156 0000  %0740 K21 $
006311 -00548 -01329 0625 0812 0875 0375 0187 0125 0000  %0093 K04 $   005979 000117 -01493 0687 0625 0875 0312 0375 0125 0000  %0417 K13 $   006074 001368 -01022 0875 0625 0812 0125 0375 0187 0000  %0741 K22 $
005986 -00820 -01621 0500 0781 0875 0500 0218 0125 0000  %0094 K05 $   005460 000239 -01918 0593 0500 0875 0406 0500 0125 0000  %0418 K14 $   005557 002044 -01239 0875 0500 0781 0125 0500 0218 0000  %0742 K23 $
005634 -01168 -01897 0375 0750 0875 0625 0250 0125 0000  %0095 K06 $   004974 000232 -02277 0500 0375 0875 0500 0625 0125 0000  %0419 K15 $   005066 002800 -01460 0875 0375 0750 0125 0625 0250 0000  %0743 K24 $
005257 -01455 -02184 0250 0718 0875 0750 0281 0125 0000  %0096 K07 $   004370 000364 -02719 0406 0250 0875 0593 0750 0125 0000  %0420 K16 $   004573 003478 -01718 0875 0250 0718 0125 0750 0281 0000  %0744 K25 $
004816 -01737 -02442 0125 0687 0875 0875 0312 0125 0000  %0097 K08 $   003819 000420 -03102 0312 0125 0875 0687 0875 0125 0000  %0421 K17 $   004105 004131 -01845 0875 0125 0687 0125 0875 0312 0000  %0745 K26 $
004467 -02082 -02798 0000 0656 0875 1000 0343 0125 0000  %0098 K09 $   003252 000387 -03535 0218 0000 0875 0781 1000 0125 0000  %0422 K18 $   003627 004709 -01948 0875 0000 0656 0125 1000 0343 0000  %0746 K27 $
007057 001081 000217 1000 0812 0750 0000 0187 0250 0000  %0099 L01 $   007468 -00365 000768 0937 1000 0750 0062 0000 0250 0000  %0423 L10 $   006947 -00733 -00709 0750 1000 0812 0250 0000 0187 0000  %0747 L19 $
006691 000550 -00222 0875 0781 0750 0125 0218 0250 0000  %0100 L02 $   006865 -00169 -00014 0843 0875 0750 0156 0125 0250 0000  %0424 L11 $   006585 -00381 -00667 0750 0875 0781 0250 0125 0218 0000  %0748 L20 $
006314 000009 -00688 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0101 L03 $   006300 -00037 -00649 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0425 L12 $   006247 000003 -00665 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0749 L21 $
005947 -00265 -00983 0625 0718 0750 0375 0281 0250 0000  %0102 L04 $   005774 000054 -01136 0656 0625 0750 0343 0375 0250 0000  %0426 L13 $   005720 000741 -00894 0750 0625 0718 0250 0375 0281 0000  %0750 L22 $
005641 -00541 -01296 0500 0687 0750 0500 0312 0250 0000  %0103 L05 $   005260 000138 -01503 0562 0500 0750 0437 0500 0250 0000  %0427 L14 $   005231 001434 -01121 0750 0500 0687 0250 0500 0312 0000  %0751 L23 $
005255 -00845 -01581 0375 0656 0750 0625 0343 0250 0000  %0104 L06 $   004771 000231 -01906 0468 0375 0750 0531 0625 0250 0000  %0428 L15 $   004750 002137 -01367 0750 0375 0656 0250 0625 0343 0000  %0752 L24 $
004868 -01127 -01887 0250 0625 0750 0750 0375 0250 0000  %0105 L07 $   004139 000369 -02385 0375 0250 0750 0625 0750 0250 0000  %0429 L16 $   004228 002813 -01564 0750 0250 0625 0250 0750 0375 0000  %0753 L25 $
004457 -01408 -02211 0125 0593 0750 0875 0406 0250 0000  %0106 L08 $   003608 000373 -02752 0281 0125 0750 0718 0875 0250 0000  %0430 L17 $   003781 003427 -01645 0750 0125 0593 0250 0875 0406 0000  %0754 L26 $
004124 -01797 -02517 0000 0562 0750 1000 0437 0250 0000  %0107 L09 $   003053 000411 -03213 0187 0000 0750 0812 1000 0250 0000  %0431 L18 $   003300 004031 -01765 0750 0000 0562 0250 1000 0437 0000  %0755 L27 $
006617 001624 000604 1000 0718 0625 0000 0281 0375 0000  %0108 M01 $   007251 -00536 001379 0906 1000 0625 0093 0000 0375 0000  %0432 M10 $   006562 -01218 -00680 0625 1000 0718 0375 0000 0281 0000  %0756 M19 $
006224 001095 000171 0875 0687 0625 0125 0312 0375 0000  %0109 M02 $   006671 -00341 000698 0812 0875 0625 0187 0125 0375 0000  %0433 M11 $   006223 -00831 -00659 0625 0875 0687 0375 0125 0312 0000  %0757 M20 $
005848 000581 -00295 0750 0656 0625 0250 0343 0375 0000  %0110 M03 $   006119 -00193 -00030 0718 0750 0625 0281 0250 0375 0000  %0434 M12 $   005889 -00441 -00686 0625 0750 0656 0375 0250 0343 0000  %0758 M21 $
005609 000010 -00759 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0111 M04 $   005596 000008 -00780 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0435 M13 $   005529 000028 -00780 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0759 M22 $
005289 -00236 -01058 0500 0593 0625 0500 0406 0375 0000  %0112 M05 $   005119 000129 -01174 0531 0500 0625 0468 0500 0375 0000  %0436 M14 $   005021 000728 -00996 0625 0500 0593 0375 0500 0406 0000  %0760 M23 $
004904 -00593 -01319 0375 0562 0625 0625 0437 0375 0000  %0113 M06 $   004549 000141 -01569 0437 0375 0625 0562 0625 0375 0000  %0437 M15 $   004514 001478 -01179 0625 0375 0562 0375 0625 0437 0000  %0761 M24 $
004531 -00878 -01581 0250 0531 0625 0750 0468 0375 0000  %0114 M07 $   003977 000257 -01940 0343 0250 0625 0656 0750 0375 0000  %0438 M16 $   004002 002134 -01336 0625 0250 0531 0375 0750 0468 0000  %0762 M25 $
004109 -01150 -01918 0125 0500 0625 0875 0500 0375 0000  %0115 M08 $   003443 000297 -02364 0250 0125 0625 0750 0875 0375 0000  %0439 M17 $   003550 002771 -01483 0625 0125 0500 0375 0875 0500 0000  %0763 M26 $
003749 -01450 -02259 0000 0468 0625 1000 0531 0375 0000  %0116 M09 $   002887 000333 -02777 0156 0000 0625 0843 1000 0375 0000  %0440 M18 $   003057 003382 -01556 0625 0000 0468 0375 1000 0531 0000  %0764 M27 $
006167 002162 001090 1000 0625 0500 0000 0375 0500 0000  %0117 N01 $   006981 -00730 002084 0875 1000 0500 0125 0000 0500 0000  %0441 N10 $   006224 -01561 -00640 0500 1000 0625 0500 0000 0375 0000  %0765 N19 $
005794 001594 000674 0875 0593 0500 0125 0406 0500 0000  %0118 N02 $   006429 -00543 001389 0781 0875 0500 0218 0125 0500 0000  %0442 N11 $   005922 -01155 -00680 0500 0875 0593 0500 0125 0406 0000  %0766 N20 $
005435 001118 000131 0750 0562 0500 0250 0437 0500 0000  %0119 N03 $   005913 -00401 000704 0687 0750 0500 0312 0250 0500 0000  %0443 N12 $   005581 -00763 -00675 0500 0750 0562 0500 0250 0437 0000  %0767 N21 $
005169 000534 -00328 0625 0531 0500 0375 0468 0500 0000  %0120 N04 $   005414 -00186 -00074 0593 0625 0500 0406 0375 0500 0000  %0444 N13 $   005215 -00307 -00763 0500 0625 0531 0500 0375 0468 0000  %0768 N22 $
004944 000047 -00703 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0121 N05 $   004925 000056 -00742 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0445 N14 $   004835 000086 -00750 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0769 N23 $
004535 -00252 -01028 0375 0468 0500 0625 0531 0500 0000  %0122 N06 $   004340 000182 -01191 0406 0375 0500 0593 0625 0500 0000  %0446 N15 $   004321 000851 -01008 0500 0375 0468 0500 0625 0531 0000  %0770 N24 $
004132 -00493 -01344 0250 0437 0500 0750 0562 0500 0000  %0123 N07 $   003767 000190 -01566 0312 0250 0500 0687 0750 0500 0000  %0447 N16 $   003794 001476 -01093 0500 0250 0437 0500 0750 0562 0000  %0771 N25 $
003723 -00772 -01664 0125 0406 0500 0875 0593 0500 0000  %0124 N08 $   003223 000294 -01919 0218 0125 0500 0781 0875 0500 0000  %0448 N17 $   003288 002129 -01304 0500 0125 0406 0500 0875 0593 0000  %0772 N26 $
003395 -01144 -01977 0000 0375 0500 1000 0625 0500 0000  %0125 N09 $   002717 000230 -02320 0125 0000 0500 0875 1000 0500 0000  %0449 N18 $   002804 002760 -01464 0500 0000 0375 0500 1000 0625 0000  %0773 N27 $
005726 002670 001582 1000 0531 0375 0000 0468 0625 0000  %0126 O01 $   006717 -00953 002839 0843 1000 0375 0156 0000 0625 0000  %0450 O10 $   005858 -01985 -00653 0375 1000 0531 0625 0000 0468 0000  %0774 O19 $
005333 002175 001124 0875 0500 0375 0125 0500 0625 0000  %0127 O02 $   006190 -00773 002159 0750 0875 0375 0250 0125 0625 0000  %0451 O11 $   005490 -01620 -00660 0375 0875 0500 0625 0125 0500 0000  %0775 O20 $
004968 001711 000624 0750 0468 0375 0250 0531 0625 0000  %0128 O03 $   005725 -00609 001451 0656 0750 0375 0343 0250 0625 0000  %0452 O12 $   005161 -01176 -00653 0375 0750 0468 0625 0250 0531 0000  %0776 O21 $
004687 001154 000189 0625 0437 0375 0375 0562 0625 0000  %0129 O04 $   005192 -00355 000718 0562 0625 0375 0437 0375 0625 0000  %0453 O13 $   004780 -00747 -00736 0375 0625 0437 0625 0375 0562 0000  %0777 O22 $
004462 000639 -00216 0500 0406 0375 0500 0593 0625 0000  %0130 O05 $   004676 -00158 000008 0468 0500 0375 0531 0500 0625 0000  %0454 O14 $   004400 -00328 -00711 0375 0500 0406 0625 0500 0593 0000  %0778 O23 $
004127 000033 -00670 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0131 O06 $   004105 000058 -00709 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0455 O15 $   004013 000103 -00740 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0779 O24 $
003793 -00208 -00946 0250 0343 0375 0750 0656 0625 0000  %0132 O07 $   003583 000148 -01158 0281 0250 0375 0718 0750 0625 0000  %0456 O16 $   003519 000787 -00963 0375 0250 0343 0625 0750 0656 0000  %0780 O25 $
003392 -00542 -01307 0125 0312 0375 0875 0687 0625 0000  %0133 O08 $   003036 000257 -01550 0187 0125 0375 0812 0875 0625 0000  %0457 O17 $   003050 001427 -01149 0375 0125 0312 0625 0875 0687 0000  %0781 O26 $
003052 -00890 -01670 0000 0281 0375 1000 0718 0625 0000  %0134 O09 $   002520 000190 -01910 0093 0000 0375 0906 1000 0625 0000  %0458 O18 $   002544 002047 -01258 0375 0000 0281 0625 1000 0718 0000  %0782 O27 $
005248 003182 002024 1000 0437 0250 0000 0562 0750 0000  %0135 P01 $   006473 -01180 003534 0812 1000 0250 0187 0000 0750 0000  %0459 P10 $   005464 -02411 -00590 0250 1000 0437 0750 0000 0562 0000  %0783 P19 $
004900 002639 001609 0875 0406 0250 0125 0593 0750 0000  %0136 P02 $   005995 -01025 002874 0718 0875 0250 0281 0125 0750 0000  %0460 P11 $   005113 -01997 -00593 0250 0875 0406 0750 0125 0593 0000  %0784 P20 $
004570 002148 001104 0750 0375 0250 0250 0625 0750 0000  %0137 P03 $   005495 -00783 002212 0625 0750 0250 0375 0250 0750 0000  %0461 P12 $   004774 -01564 -00608 0250 0750 0375 0750 0250 0625 0000  %0785 P21 $
004303 001629 000680 0625 0343 0250 0375 0656 0750 0000  %0138 P04 $   005023 -00542 001506 0531 0625 0250 0468 0375 0750 0000  %0462 P13 $   004398 -01148 -00593 0250 0625 0343 0750 0375 0656 0000  %0786 P22 $
004039 001144 000214 0500 0312 0250 0500 0687 0750 0000  %0139 P05 $   004479 -00351 000767 0437 0500 0250 0562 0500 0750 0000  %0463 P14 $   004005 -00684 -00641 0250 0500 0312 0750 0500 0687 0000  %0787 P23 $
003708 000598 -00249 0375 0281 0250 0625 0718 0750 0000  %0140 P06 $   003914 -00111 000033 0343 0375 0250 0656 0625 0750 0000  %0464 P15 $   003666 -00223 -00725 0250 0375 0281 0750 0625 0718 0000  %0788 P24 $
003423 000098 -00673 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0141 P07 $   003388 000113 -00692 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0465 P16 $   003285 000150 -00720 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0789 P25 $
003022 -00182 -01045 0125 0218 0250 0875 0781 0750 0000  %0142 P08 $   002838 000169 -01092 0156 0125 0250 0843 0875 0750 0000  %0466 P17 $   002807 000780 -00918 0250 0125 0218 0750 0875 0781 0000  %0790 P26 $
002675 -00551 -01344 0000 0187 0250 1000 0812 0750 0000  %0143 P09 $   002325 000148 -01517 0062 0000 0250 0937 1000 0750 0000  %0467 P18 $   002318 001444 -01114 0250 0000 0187 0750 1000 0812 0000  %0791 P27 $
004789 003701 002515 1000 0343 0125 0000 0656 0875 0000  %0144 Q01 $   006287 -01434 004266 0781 1000 0125 0218 0000 0875 0000  %0468 Q10 $   005061 -02788 -00569 0125 1000 0343 0875 0000 0656 0000  %0792 Q19 $
004434 003164 002011 0875 0312 0125 0125 0687 0875 0000  %0145 Q02 $   005788 -01219 003563 0687 0875 0125 0312 0125 0875 0000  %0469 Q11 $   004712 -02361 -00552 0125 0875 0312 0875 0125 0687 0000  %0793 Q20 $
004117 002665 001565 0750 0281 0125 0250 0718 0875 0000  %0146 Q03 $   005305 -00959 002873 0593 0750 0125 0406 0250 0875 0000  %0470 Q12 $   004347 -01969 -00561 0125 0750 0281 0875 0250 0718 0000  %0794 Q21 $
003841 002181 001127 0625 0250 0125 0375 0750 0875 0000  %0147 Q04 $   004788 -00766 002129 0500 0625 0125 0500 0375 0875 0000  %0471 Q13 $   003971 -01572 -00625 0125 0625 0250 0875 0375 0750 0000  %0795 Q22 $
003581 001712 000644 0500 0218 0125 0500 0781 0875 0000  %0148 Q05 $   004224 -00471 001416 0406 0500 0125 0593 0500 0875 0000  %0472 Q14 $   003602 -01055 -00718 0125 0500 0218 0875 0500 0781 0000  %0796 Q23 $
003276 001153 000176 0375 0187 0125 0625 0812 0875 0000  %0149 Q06 $   003704 -00286 000709 0312 0375 0125 0687 0625 0875 0000  %0473 Q15 $   003248 -00649 -00743 0125 0375 0187 0875 0625 0812 0000  %0797 Q24 $
002974 000661 -00297 0250 0156 0125 0750 0843 0875 0000  %0150 Q07 $   003156 -00033 -00021 0218 0250 0125 0781 0750 0875 0000  %0474 Q16 $   002905 -00263 -00740 0125 0250 0156 0875 0750 0843 0000  %0798 Q25 $
002690 000085 -00781 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0151 Q08 $   002657 000096 -00769 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0475 Q17 $   002545 000142 -00791 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0799 Q26 $
002312 -00224 -01092 0000 0093 0125 1000 0906 0875 0000  %0152 Q09 $   002125 000122 -01179 0031 0000 0125 0968 1000 0875 0000  %0476 Q18 $   002023 000825 -00934 0125 0000 0093 0875 1000 0906 0000  %0800 Q27 $
004370 004159 002819 1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000  %0153 R01 $   006093 -01708 004896 0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000  %0477 R10 $   004704 -03255 -00591 0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000  %0801 R19 $
004013 003678 002362 0875 0218 0000 0125 0781 1000 0000  %0154 R02 $   005617 -01521 004188 0656 0875 0000 0343 0125 1000 0000  %0478 R11 $   004327 -02860 -00564 0000 0875 0218 1000 0125 0781 0000  %0802 R20 $
003687 003151 001908 0750 0187 0000 0250 0812 1000 0000  %0155 R03 $   005117 -01203 003532 0562 0750 0000 0437 0250 1000 0000  %0479 R12 $   003992 -02426 -00570 0000 0750 0187 1000 0250 0812 0000  %0803 R21 $
003405 002649 001504 0625 0156 0000 0375 0843 1000 0000  %0156 R04 $   004605 -00992 002842 0468 0625 0000 0531 0375 1000 0000  %0480 R13 $   003609 -01965 -00659 0000 0625 0156 1000 0375 0843 0000  %0804 R22 $
003168 002201 001088 0500 0125 0000 0500 0875 1000 0000  %0157 R05 $   004008 -00704 002093 0375 0500 0000 0625 0500 1000 0000  %0481 R14 $   003235 -01524 -00652 0000 0500 0125 1000 0500 0875 0000  %0805 R23 $
002845 001666 000581 0375 0093 0000 0625 0906 1000 0000  %0158 R06 $   003493 -00465 001365 0281 0375 0000 0718 0625 1000 0000  %0482 R15 $   002907 -01108 -00750 0000 0375 0093 1000 0625 0906 0000  %0806 R24 $
002554 001150 000144 0250 0062 0000 0750 0937 1000 0000  %0159 R07 $   002969 -00196 000616 0187 0250 0000 0812 0750 1000 0000  %0483 R16 $   002524 -00667 -00739 0000 0250 0062 1000 0750 0937 0000  %0807 R25 $
002253 000641 -00338 0125 0031 0000 0875 0968 1000 0000  %0160 R08 $   002419 -00087 -00100 0093 0125 0000 0906 0875 1000 0000  %0484 R17 $   002174 -00259 -00753 0000 0125 0031 1000 0875 0968 0000  %0808 R26 $
001946 000101 -00903 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0161 R09 $   001911 000097 -00836 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0485 R18 $   001806 000150 -00846 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0809 R27 $
```

TUB-Registrierung: 20091101-HG59/HG59L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG59/HG59L0NA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.70; nt=0.18; nx=1.0

```
007981 000040 -00737 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0162 S01 $   007970 000004 -00702 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0486 S10 $   007931 000011 -00692 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0810 S19 $
007503 -00187 -01066 0875 0937 1000 0125 0062 0000 0000  %0163 S02 $   007291 000234 -01200 0937 0875 1000 0062 0125 0000 0000  %0487 S11 $   007447 000662 -00665 1000 0875 0937 0000 0125 0062 0000  %0811 S20 $
007030 -00329 -01415 0750 0875 1000 0250 0125 0000 0000  %0164 S03 $   006677 000421 -01564 0875 0750 1000 0125 0250 0000 0000  %0488 S12 $   006979 001299 -00622 1000 0750 0875 0000 0250 0125 0000  %0812 S21 $
006592 -00521 -01728 0625 0812 1000 0375 0187 0000 0000  %0165 S04 $   006015 000640 -02008 0812 0625 1000 0187 0375 0000 0000  %0489 S13 $   006478 001953 -00647 1000 0625 0812 0000 0375 0187 0000  %0813 S22 $
006238 -00751 -02010 0500 0750 1000 0500 0250 0000 0000  %0166 S05 $   005435 000845 -02476 0750 0500 1000 0250 0500 0000 0000  %0490 S14 $   005966 002610 -00673 1000 0500 0750 0000 0500 0250 0000  %0814 S23 $
005839 -01002 -02272 0375 0687 1000 0625 0312 0000 0000  %0167 S06 $   004871 001030 -02870 0687 0375 1000 0312 0625 0000 0000  %0491 S15 $   005448 003322 -00741 1000 0375 0687 0000 0625 0312 0000  %0815 S24 $
005433 -01206 -02567 0250 0625 1000 0750 0375 0000 0000  %0168 S07 $   004250 001233 -03344 0625 0250 1000 0375 0750 0000 0000  %0492 S16 $   004930 003982 -00798 1000 0250 0625 0000 0750 0375 0000  %0816 S25 $
005002 -01411 -02898 0125 0562 1000 0875 0437 0000 0000  %0169 S08 $   003616 001445 -03793 0562 0125 1000 0437 0875 0000 0000  %0493 S17 $   004427 004649 -00791 1000 0125 0562 0000 0875 0437 0000  %0817 S26 $
004560 -01692 -03285 0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000  %0170 S09 $   002982 001616 -04219 0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000  %0494 S18 $   003921 005226 -00663 1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000  %0818 S27 $
007616 000492 -00205 1000 0937 0875 0000 0062 0125 0000  %0171 T01 $   007608 -00370 -00142 0937 1000 0875 0062 0000 0125 0000  %0495 T10 $   007504 -00352 -00753 0875 1000 0937 0125 0000 0062 0000  %0819 T19 $
007165 000010 -00715 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0172 T02 $   007167 -00003 -00680 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0496 T11 $   007128 000011 -00658 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0820 T20 $
006709 -00160 -01007 0750 0812 0875 0250 0187 0125 0000  %0173 T03 $   006512 000195 -01087 0812 0750 0875 0187 0250 0125 0000  %0497 T12 $   006626 000614 -00648 0875 0750 0812 0125 0250 0187 0000  %0821 T21 $
006303 -00379 -01341 0625 0750 0875 0375 0250 0125 0000  %0174 T04 $   005875 000409 -01574 0750 0625 0875 0250 0375 0125 0000  %0498 T13 $   006122 001310 -00693 0875 0625 0750 0125 0375 0250 0000  %0822 T22 $
005946 -00545 -01651 0500 0687 0875 0500 0312 0125 0000  %0175 T05 $   005341 000631 -02010 0687 0500 0875 0312 0500 0125 0000  %0499 T14 $   005611 002007 -00783 0875 0500 0687 0125 0500 0312 0000  %0823 T23 $
005539 -00811 -01976 0375 0625 0875 0625 0375 0125 0000  %0176 T06 $   004727 000806 -02432 0625 0375 0875 0375 0625 0125 0000  %0500 T15 $   005112 002707 -00808 0875 0375 0625 0125 0625 0375 0000  %0824 T24 $
005126 -00979 -02269 0250 0562 0875 0750 0437 0125 0000  %0177 T07 $   004101 001045 -02909 0562 0250 0875 0437 0750 0125 0000  %0501 T16 $   004610 003320 -00812 0875 0250 0562 0125 0750 0437 0000  %0825 T25 $
004691 -01252 -02566 0125 0500 0875 0875 0500 0125 0000  %0178 T08 $   003501 001279 -03345 0500 0125 0875 0500 0875 0125 0000  %0502 T17 $   004114 003952 -00754 0875 0125 0500 0125 0875 0500 0000  %0826 T26 $
004271 -01521 -02942 0000 0437 0875 1000 0562 0125 0000  %0179 T09 $   002872 001448 -03823 0437 0000 0875 0562 1000 0125 0000  %0503 T18 $   003614 004578 -00687 0875 0000 0437 0125 1000 0562 0000  %0827 T27 $
007321 000868 000414 1000 0875 0750 0000 0125 0250 0000  %0180 U01 $   007251 -00748 000418 0875 1000 0750 0125 0000 0250 0000  %0504 U10 $   007022 -00717 -00835 0750 1000 0875 0250 0000 0125 0000  %0828 U19 $
006876 000421 -00104 0875 0812 0750 0125 0187 0250 0000  %0181 U02 $   006788 -00358 -00120 0812 0875 0750 0187 0125 0250 0000  %0505 U11 $   006680 -00342 -00720 0750 0875 0812 0250 0125 0187 0000  %0829 U20 $
006401 -00002 -00681 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0182 U03 $   006385 -00034 -00635 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0506 U12 $   006305 -00017 -00641 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0830 U21 $
005990 -00208 -01023 0625 0687 0750 0375 0312 0250 0000  %0183 U04 $   005774 000234 -01162 0687 0625 0750 0312 0375 0250 0000  %0507 U13 $   005773 000675 -00734 0750 0625 0687 0250 0375 0312 0000  %0831 U22 $
005652 -00384 -01330 0500 0625 0750 0500 0375 0250 0000  %0184 U05 $   005246 000402 -01560 0625 0500 0750 0375 0500 0250 0000  %0508 U14 $   005293 001359 -00799 0750 0500 0625 0250 0500 0375 0000  %0832 U23 $
005231 -00598 -01631 0375 0562 0750 0625 0437 0250 0000  %0185 U06 $   004641 000655 -02002 0562 0375 0750 0437 0625 0250 0000  %0509 U15 $   004782 002063 -00795 0750 0375 0562 0250 0625 0437 0000  %0833 U24 $
004824 -00762 -01966 0250 0500 0750 0750 0500 0250 0000  %0186 U07 $   004003 000858 -02489 0500 0250 0750 0500 0750 0250 0000  %0510 U16 $   004300 002696 -00770 0750 0250 0500 0250 0750 0500 0000  %0834 U25 $
004394 -00993 -02317 0125 0437 0750 0875 0562 0250 0000  %0187 U08 $   003373 001085 -02940 0437 0125 0750 0562 0875 0250 0000  %0511 U17 $   003848 003289 -00717 0750 0125 0437 0250 0875 0562 0000  %0835 U26 $
003977 -01302 -02682 0000 0375 0750 1000 0625 0250 0000  %0188 U09 $   002772 001243 -03387 0375 0000 0750 0625 1000 0250 0000  %0512 U18 $   003342 003961 -00736 0750 0000 0375 0250 1000 0625 0000  %0836 U27 $
006980 001290 000973 1000 0812 0625 0000 0187 0375 0000  %0189 V01 $   006869 -01093 000898 0812 1000 0625 0187 0000 0375 0000  %0513 V10 $   006657 -01092 -00892 0625 1000 0812 0375 0000 0187 0000  %0837 V19 $
006550 000796 000433 0875 0750 0625 0125 0250 0375 0000  %0190 V02 $   006453 -00788 000389 0750 0875 0625 0250 0125 0375 0000  %0514 V11 $   006306 -00777 -00807 0625 0875 0750 0375 0125 0250 0000  %0838 V20 $
006054 000459 -00159 0750 0687 0625 0250 0312 0375 0000  %0191 V03 $   006091 -00397 -00149 0687 0750 0625 0312 0250 0375 0000  %0515 V12 $   005970 -00421 -00754 0625 0750 0687 0375 0250 0312 0000  %0839 V21 $
005689 000002 -00735 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0192 V04 $   005665 -00017 -00735 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0516 V13 $   005581 000007 -00742 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0840 V22 $
005332 -00171 -01027 0500 0562 0625 0500 0437 0375 0000  %0193 V05 $   005115 000220 -01155 0562 0500 0625 0437 0500 0375 0000  %0517 V14 $   005077 000692 -00800 0625 0500 0562 0375 0500 0437 0000  %0841 V23 $
004914 -00427 -01315 0375 0500 0625 0625 0500 0375 0000  %0194 V06 $   004477 000478 -01597 0500 0375 0625 0500 0625 0375 0000  %0518 V15 $   004585 001408 -00802 0625 0375 0500 0375 0625 0500 0000  %0842 V24 $
004497 -00569 -01659 0250 0437 0625 0750 0562 0375 0000  %0195 V07 $   003844 000651 -02008 0437 0250 0625 0562 0750 0375 0000  %0519 V16 $   004065 002047 -00737 0625 0250 0437 0375 0750 0562 0000  %0843 V25 $
004029 -00791 -01983 0125 0375 0625 0875 0625 0375 0000  %0196 V08 $   003227 000916 -02484 0375 0125 0625 0625 0875 0375 0000  %0520 V17 $   003602 002688 -00754 0625 0125 0375 0375 0875 0625 0000  %0844 V26 $
003640 -01083 -02344 0000 0312 0625 1000 0687 0375 0000  %0197 V09 $   002613 001071 -02956 0312 0000 0625 0687 1000 0375 0000  %0521 V18 $   003083 003307 -00741 0625 0000 0312 0375 1000 0687 0000  %0845 V27 $
006644 001657 001629 1000 0750 0500 0000 0250 0500 0000  %0198 W01 $   006503 -01482 001441 0750 1000 0500 0250 0000 0500 0000  %0522 W10 $   006325 -01480 -00943 0500 1000 0750 0500 0000 0250 0000  %0846 W19 $
006186 001195 001037 0875 0687 0500 0125 0312 0500 0000  %0199 W02 $   006140 -01149 000930 0687 0875 0500 0312 0125 0500 0000  %0523 W11 $   005979 -01126 -00889 0500 0875 0687 0500 0125 0312 0000  %0847 W20 $
005716 000864 000498 0750 0625 0500 0250 0375 0500 0000  %0200 W03 $   005773 -00773 000397 0625 0750 0500 0375 0250 0500 0000  %0524 W12 $   005647 -00712 -00840 0500 0750 0625 0500 0250 0375 0000  %0848 W21 $
005368 000397 -00101 0625 0562 0500 0375 0437 0500 0000  %0201 W04 $   005387 -00389 -00144 0562 0625 0500 0437 0375 0500 0000  %0525 W13 $   005289 -00333 -00760 0500 0625 0562 0500 0375 0437 0000  %0849 W22 $
005021 000045 -00663 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0202 W05 $   004987 000016 -00669 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0526 W14 $   004888 000076 -00690 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0850 W23 $
004566 -00199 -00972 0375 0437 0500 0625 0562 0500 0000  %0203 W06 $   004290 000275 -01171 0437 0375 0500 0562 0625 0500 0000  %0527 W15 $   004351 000789 -00745 0500 0375 0437 0500 0625 0562 0000  %0851 W24 $
004108 -00318 -01347 0250 0375 0500 0750 0625 0500 0000  %0204 W07 $   003690 000438 -01538 0375 0250 0500 0625 0750 0500 0000  %0528 W16 $   003845 001416 -00713 0500 0250 0375 0500 0750 0625 0000  %0852 W25 $
003685 -00584 -01669 0125 0312 0500 0875 0687 0500 0000  %0205 W08 $   003067 000704 -01989 0312 0125 0500 0687 0875 0500 0000  %0529 W17 $   003359 002117 -00760 0500 0125 0312 0500 0875 0687 0000  %0853 W26 $
003283 -00878 -02003 0000 0250 0500 1000 0750 0500 0000  %0206 W09 $   002458 000799 -02465 0250 0000 0500 0750 1000 0500 0000  %0530 W18 $   002848 002671 -00734 0500 0000 0250 0500 1000 0750 0000  %0854 W27 $
006292 002024 002209 1000 0687 0375 0000 0312 0625 0000  %0207 X01 $   006212 -01874 002038 0687 1000 0375 0312 0000 0625 0000  %0531 X10 $   005932 -01861 -01007 0375 1000 0687 0625 0000 0312 0000  %0855 X19 $
005858 001608 001726 0875 0625 0375 0125 0375 0625 0000  %0208 X02 $   005830 -01500 001491 0625 0875 0375 0375 0125 0625 0000  %0532 X11 $   005590 -01498 -00960 0375 0875 0625 0625 0125 0375 0000  %0856 X20 $
005340 001248 001062 0750 0562 0375 0250 0437 0625 0000  %0209 X03 $   005481 -01126 001026 0562 0750 0375 0437 0250 0625 0000  %0533 X12 $   005230 -01105 -00873 0375 0750 0562 0625 0250 0437 0000  %0857 X21 $
004986 000878 000520 0625 0500 0375 0375 0500 0625 0000  %0210 X04 $   005012 -00701 000423 0500 0625 0375 0500 0375 0625 0000  %0534 X13 $   004863 -00734 -00799 0375 0625 0500 0625 0375 0500 0000  %0858 X22 $
004605 000508 -00063 0500 0437 0375 0500 0562 0625 0000  %0211 X05 $   004594 -00394 -00076 0437 0500 0375 0562 0500 0625 0000  %0535 X14 $   004455 -00310 -00764 0375 0500 0437 0625 0500 0562 0000  %0859 X23 $
004185 000009 -00605 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0212 X06 $   004140 000019 -00635 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0536 X15 $   004043 000066 -00650 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0860 X24 $
003807 -00160 -00953 0250 0312 0375 0750 0687 0625 0000  %0213 X07 $   003549 000263 -01111 0312 0250 0375 0687 0750 0625 0000  %0537 X16 $   003558 000734 -00675 0375 0250 0312 0625 0750 0687 0000  %0861 X25 $
003379 -00388 -01316 0125 0250 0375 0875 0750 0625 0000  %0214 X08 $   002944 000525 -01570 0250 0125 0375 0750 0875 0625 0000  %0538 X17 $   003102 001355 -00673 0375 0125 0250 0625 0875 0750 0000  %0862 X26 $
002952 -00610 -01708 0000 0187 0375 1000 0812 0625 0000  %0215 X09 $   002323 000624 -02023 0187 0000 0375 0812 1000 0625 0000  %0539 X18 $   002585 001966 -00725 0375 0000 0187 0625 1000 0812 0000  %0863 X27 $
005943 002382 002827 1000 0625 0250 0000 0375 0750 0000  %0216 Y01 $   005876 -02242 002622 0625 1000 0250 0375 0000 0750 0000  %0540 Y10 $   005564 -02288 -01039 0250 1000 0625 0750 0000 0375 0000  %0864 Y19 $
005475 001991 002292 0875 0562 0250 0125 0437 0750 0000  %0217 Y02 $   005511 -01880 002086 0562 0875 0250 0437 0125 0750 0000  %0541 Y11 $   005190 -01922 -00982 0250 0875 0562 0750 0125 0437 0000  %0865 Y20 $
005019 001698 001686 0750 0500 0250 0250 0500 0750 0000  %0218 Y03 $   005099 -01519 001606 0500 0750 0250 0500 0250 0750 0000  %0542 Y12 $   004828 -01491 -00899 0250 0750 0500 0750 0250 0500 0000  %0866 Y21 $
004631 001243 001144 0625 0437 0250 0375 0562 0750 0000  %0219 Y04 $   004669 -01114 001005 0437 0625 0250 0562 0375 0750 0000  %0543 Y13 $   004458 -01074 -00862 0250 0625 0437 0750 0375 0562 0000  %0867 Y22 $
004260 000888 000565 0500 0375 0250 0500 0625 0750 0000  %0220 Y05 $   004235 -00679 000460 0375 0500 0250 0625 0500 0750 0000  %0544 Y14 $   004051 -00674 -00718 0250 0500 0375 0750 0500 0625 0000  %0868 Y23 $
003896 000450 000011 0375 0312 0250 0625 0687 0750 0000  %0221 Y06 $   003830 -00300 -00108 0312 0375 0250 0687 0625 0750 0000  %0545 Y15 $   003694 -00232 -00724 0250 0375 0312 0750 0625 0687 0000  %0869 Y24 $
003463 000072 -00638 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0222 Y07 $   003402 000079 -00650 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0546 Y16 $   003328 000130 -00670 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0870 Y25 $
003016 -00112 -01019 0125 0187 0250 0875 0812 0750 0000  %0223 Y08 $   002806 000272 -01121 0187 0125 0250 0812 0875 0750 0000  %0547 Y17 $   002844 000744 -00708 0250 0125 0187 0750 0875 0812 0000  %0871 Y26 $
002600 -00426 -01360 0000 0125 0250 1000 0875 0750 0000  %0224 Y09 $   002186 000421 -01611 0125 0000 0250 0875 1000 0750 0000  %0548 Y18 $   002352 001393 -00731 0250 0000 0125 0750 1000 0875 0000  %0872 Y27 $
005543 002816 003322 1000 0562 0125 0000 0437 0875 0000  %0225 Z01 $   005594 -02634 003178 0562 1000 0125 0437 0000 0875 0000  %0549 Z10 $   005185 -02618 -01160 0125 1000 0562 0875 0000 0437 0000  %0873 Z19 $
005094 002441 002798 0875 0500 0125 0125 0500 0875 0000  %0226 Z02 $   005194 -02296 002643 0500 0875 0125 0500 0125 0875 0000  %0550 Z11 $   004834 -02254 -01082 0125 0875 0500 0875 0125 0500 0000  %0874 Z20 $
004703 002009 002297 0750 0437 0125 0250 0562 0875 0000  %0227 Z03 $   004771 -01902 002142 0437 0750 0125 0562 0250 0875 0000  %0551 Z12 $   004430 -01853 -01011 0125 0750 0437 0875 0250 0562 0000  %0875 Z21 $
004309 001620 001746 0625 0375 0125 0375 0625 0875 0000  %0228 Z04 $   004340 -01468 001527 0375 0625 0125 0625 0375 0875 0000  %0552 Z13 $   004056 -01488 -00904 0125 0625 0375 0875 0375 0625 0000  %0876 Z22 $
003966 001309 001140 0500 0312 0125 0500 0687 0875 0000  %0229 Z05 $   003914 -01036 000956 0312 0500 0125 0687 0500 0875 0000  %0553 Z14 $   003672 -01017 -00915 0125 0500 0312 0875 0500 0687 0000  %0877 Z23 $
003531 000912 000508 0375 0250 0125 0625 0750 0875 0000  %0230 Z06 $   003507 -00683 000389 0250 0375 0125 0750 0625 0875 0000  %0554 Z15 $   003301 -00640 -00862 0125 0375 0250 0875 0625 0750 0000  %0878 Z24 $
003133 000477 -00096 0250 0187 0125 0750 0812 0875 0000  %0231 Z07 $   003094 -00235 -00161 0187 0250 0125 0812 0750 0875 0000  %0555 Z16 $   002959 -00284 -00769 0125 0250 0187 0875 0750 0812 0000  %0879 Z25 $
002734 000042 -00750 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0232 Z08 $   002689 000061 -00755 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0556 Z17 $   002606 000089 -00724 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0880 Z26 $
002304 -00165 -01079 0000 0062 0125 1000 0937 0875 0000  %0233 Z09 $   002074 000253 -01188 0062 0000 0125 0937 1000 0875 0000  %0557 Z18 $   002061 000742 -00754 0125 0000 0062 0875 1000 0937 0000  %0881 Z27 $
005256 003087 003887 1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000  %0234 a01 $   005292 -03081 003682 0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000  %0558 a10 $   004808 -03118 -01245 0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000  %0882 a19 $
004813 002741 003354 0875 0437 0000 0125 0562 1000 0000  %0235 a02 $   004877 -02695 003121 0437 0875 0000 0562 0125 1000 0000  %0559 a11 $   004431 -02698 -01189 0000 0875 0437 1000 0125 0562 0000  %0883 a20 $
004356 002411 002748 0750 0375 0000 0250 0625 1000 0000  %0236 a03 $   004466 -02282 002547 0375 0750 0000 0625 0250 1000 0000  %0560 a12 $   004089 -02342 -01076 0000 0750 0375 1000 0250 0625 0000  %0884 a21 $
003988 002079 002171 0625 0312 0000 0375 0687 1000 0000  %0237 a04 $   004008 -01860 001965 0312 0625 0000 0687 0375 1000 0000  %0561 a13 $   003718 -01925 -01008 0000 0625 0312 1000 0375 0687 0000  %0885 a22 $
003619 001696 001664 0500 0250 0000 0500 0750 1000 0000  %0238 a05 $   003597 -01452 001424 0250 0500 0000 0750 0500 1000 0000  %0562 a14 $   003328 -01449 -01034 0000 0500 0250 1000 0500 0750 0000  %0886 a23 $
003212 001261 001048 0375 0187 0000 0625 0812 1000 0000  %0239 a06 $   003190 -01034 000841 0187 0375 0000 0812 0625 1000 0000  %0563 a15 $   002978 -01097 -00900 0000 0375 0187 1000 0625 0812 0000  %0887 a24 $
002802 000875 000411 0250 0125 0000 0750 0875 1000 0000  %0240 a07 $   002755 -00706 000246 0125 0250 0000 0875 0750 1000 0000  %0564 a16 $   002595 -00661 -00884 0000 0250 0125 1000 0750 0875 0000  %0888 a25 $
002376 000492 -00205 0125 0062 0000 0875 0937 1000 0000  %0241 a08 $   002355 -00310 -00302 0062 0125 0000 0937 0875 1000 0000  %0565 a17 $   002242 -00302 -00793 0000 0125 0062 1000 0875 0937 0000  %0889 a26 $
001994 000035 -00851 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0242 a09 $   001945 000056 -00821 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0566 a18 $   001869 000106 -00827 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0890 a27 $
```

TUB-Registrierung: 20091101-HG59/HG59L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG59/HG59L0NA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.70; nt=0.18; nx=1.0

```
008039 000010 -00723 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000   %0243 b01 $   008016 -00024 -00678 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000   %0567 b10 $   007980 -00003 -00678 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000   %0891 b19 $
007537 -00134 -01105 0875 0906 1000 0125 0093 0000 0000   %0244 b02 $   007296 000437 -01178 0968 0875 1000 0031 0125 0000 0000   %0568 b11 $   007482 000603 -00496 1000 0875 0906 0000 0125 0093 0000   %0892 b20 $
007041 -00166 -01425 0750 0812 1000 0250 0187 0000 0000   %0245 b03 $   006620 000847 -01616 0937 0750 1000 0062 0250 0000 0000   %0569 b12 $   007031 001205 -00327 1000 0750 0812 0000 0250 0187 0000   %0893 b21 $
006563 -00316 -01767 0625 0718 1000 0375 0281 0000 0000   %0246 b04 $   005860 001313 -02059 0906 0625 1000 0093 0375 0000 0000   %0570 b13 $   006487 001882 -00264 1000 0625 0718 0000 0375 0281 0000   %0894 b22 $
006143 -00460 -02090 0500 0625 1000 0500 0375 0000 0000   %0247 b05 $   005204 001701 -02551 0875 0500 1000 0125 0500 0000 0000   %0571 b14 $   006002 002512 -00132 1000 0500 0625 0000 0500 0375 0000   %0895 b23 $
005738 -00633 -02380 0375 0531 1000 0625 0468 0000 0000   %0248 b06 $   004562 002164 -03056 0843 0375 1000 0156 0625 0000 0000   %0572 b15 $   005505 003192 000000 1000 0375 0531 0000 0625 0468 0000   %0896 b24 $
005271 -00742 -02692 0250 0437 1000 0750 0562 0000 0000   %0249 b07 $   003853 002582 -03548 0812 0250 1000 0187 0750 0000 0000   %0573 b16 $   004985 003832 000166 1000 0250 0437 0000 0750 0562 0000   %0897 b25 $
004779 -00924 -03067 0125 0343 1000 0875 0656 0000 0000   %0250 b08 $   003182 002915 -04025 0781 0125 1000 0218 0875 0000 0000   %0574 b17 $   004473 004425 000284 1000 0125 0343 0000 0875 0656 0000   %0898 b26 $
004342 -01200 -03417 0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000   %0251 b09 $   002499 003392 -04502 0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000   %0575 b18 $   003982 005015 000490 1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000   %0899 b27 $
007827 000307 000048 1000 0968 0875 0000 0031 0125 0000   %0252 c01 $   007550 -00524 -00280 0906 1000 0875 0093 0000 0125 0000   %0576 c10 $   007551 -00348 -00812 0875 1000 0968 0125 0000 0031 0000   %0900 c19 $
007240 -00014 -00692 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000   %0253 c02 $   007222 -00020 -00653 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000   %0577 c11 $   007165 -00019 -00618 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000   %0901 c20 $
006745 -00106 -01023 0750 0781 0875 0250 0218 0125 0000   %0254 c03 $   006524 000412 -01078 0843 0750 0875 0156 0250 0125 0000   %0578 c12 $   006698 000610 -00492 0875 0750 0781 0125 0250 0218 0000   %0902 c21 $
006282 -00218 -01411 0625 0687 0875 0375 0312 0125 0000   %0255 c04 $   005809 000820 -01578 0812 0625 0875 0187 0375 0125 0000   %0579 c13 $   006180 001281 -00372 0875 0625 0687 0125 0375 0312 0000   %0903 c22 $
005899 -00365 -01655 0500 0593 0875 0500 0406 0125 0000   %0256 c05 $   005144 001283 -02110 0781 0500 0875 0218 0500 0125 0000   %0580 c14 $   005683 001926 -00255 0875 0500 0593 0125 0500 0406 0000   %0904 c23 $
005459 -00505 -02045 0375 0500 0875 0625 0500 0125 0000   %0257 c06 $   004496 001748 -02607 0750 0375 0875 0250 0625 0125 0000   %0581 c15 $   005167 002617 -00163 0875 0375 0500 0125 0625 0500 0000   %0905 c24 $
004972 -00626 -02377 0250 0406 0875 0750 0593 0125 0000   %0258 c07 $   003804 002158 -03057 0718 0250 0875 0281 0750 0125 0000   %0582 c16 $   004656 003210 000054 0875 0250 0406 0125 0750 0593 0000   %0906 c25 $
004512 -00800 -02703 0125 0312 0875 0875 0687 0125 0000   %0259 c08 $   003124 002541 -03541 0687 0125 0875 0312 0875 0125 0000   %0583 c17 $   004167 003830 000186 0875 0125 0312 0125 0875 0687 0000   %0907 c26 $
004038 -01012 -03124 0000 0218 0875 1000 0781 0125 0000   %0260 c09 $   002394 003025 -04076 0656 0000 0875 0343 1000 0125 0000   %0584 c18 $   003664 004371 000389 0875 0000 0218 0125 1000 0781 0000   %0908 c27 $
007588 000567 000750 1000 0937 0750 0000 0062 0250 0000   %0261 d01 $   007022 -01011 000034 0812 1000 0750 0187 0000 0250 0000   %0585 d10 $   007115 -00664 -00987 0750 1000 0937 0250 0000 0062 0000   %0909 d19 $
007023 000264 000042 0875 0843 0750 0125 0156 0250 0000   %0262 d02 $   006735 -00506 -00265 0781 0875 0750 0218 0125 0250 0000   %0586 d11 $   006713 -00314 -00793 0750 0875 0843 0250 0125 0156 0000   %0910 d20 $
006438 -00018 -00640 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000   %0263 d03 $   006413 -00051 -00601 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000   %0587 d12 $   006373 -00009 -00619 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000   %0911 d21 $
006009 -00138 -01023 0625 0656 0750 0375 0343 0250 0000   %0264 d04 $   005745 000444 -01150 0718 0625 0750 0281 0375 0250 0000   %0588 d13 $   005847 000648 -00576 0750 0625 0656 0250 0375 0343 0000   %0912 d22 $
005605 -00194 -01351 0500 0562 0750 0500 0437 0250 0000   %0265 d05 $   005093 000890 -01654 0687 0500 0750 0312 0500 0250 0000   %0589 d14 $   005358 001324 -00390 0750 0500 0562 0250 0500 0437 0000   %0913 d23 $
005167 -00332 -01680 0375 0468 0750 0625 0531 0250 0000   %0266 d06 $   004456 001336 -02132 0656 0375 0750 0343 0625 0250 0000   %0590 d15 $   004832 002011 -00274 0750 0375 0468 0250 0625 0531 0000   %0914 d24 $
004723 -00543 -02015 0250 0375 0750 0750 0625 0250 0000   %0267 d07 $   003711 001775 -02637 0625 0250 0750 0375 0750 0250 0000   %0591 d16 $   004318 002600 -00109 0750 0250 0375 0250 0750 0625 0000   %0915 d25 $
004218 -00640 -02397 0125 0281 0750 0875 0718 0250 0000   %0268 d08 $   003033 002104 -03084 0593 0125 0750 0406 0875 0250 0000   %0592 d17 $   003866 003202 000055 0750 0125 0281 0250 0875 0718 0000   %0916 d26 $
003723 -00801 -02851 0000 0187 0750 1000 0812 0250 0000   %0269 d09 $   002353 002566 -03589 0562 0000 0750 0437 1000 0250 0000   %0593 d18 $   003387 003773 000202 0750 0000 0187 0250 1000 0812 0000   %0917 d27 $
007347 000892 001405 1000 0906 0625 0000 0093 0375 0000   %0270 e01 $   006622 -01554 000373 0718 1000 0625 0281 0000 0375 0000   %0594 e10 $   006727 -01014 -01122 0625 1000 0906 0375 0000 0093 0000   %0918 e19 $
006794 000498 000723 0875 0812 0625 0125 0187 0375 0000   %0271 e02 $   006333 -01055 000032 0687 0875 0625 0312 0125 0375 0000   %0595 e11 $   006376 -00698 -00961 0625 0875 0812 0375 0125 0187 0000   %0919 e20 $
006219 000280 000046 0750 0718 0625 0250 0281 0375 0000   %0272 e03 $   006036 -00585 -00311 0656 0750 0625 0343 0250 0375 0000   %0596 e12 $   006020 -00403 -00787 0625 0750 0718 0375 0250 0281 0000   %0920 e21 $
005718 -00001 -00704 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000   %0273 e04 $   005699 -00018 -00706 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000   %0597 e13 $   005628 000001 -00691 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000   %0921 e22 $
005322 -00032 -01059 0500 0531 0625 0500 0468 0375 0000   %0274 e05 $   005068 000455 -01185 0593 0500 0625 0406 0500 0375 0000   %0598 e14 $   005140 000643 -00553 0625 0500 0531 0375 0500 0468 0000   %0922 e23 $
004879 -00275 -01380 0375 0437 0625 0625 0562 0375 0000   %0275 e06 $   004343 000924 -01664 0562 0375 0625 0437 0625 0375 0000   %0599 e15 $   004609 001328 -00416 0625 0375 0437 0375 0625 0562 0000   %0923 e24 $
004402 -00364 -01735 0250 0343 0625 0750 0656 0375 0000   %0276 e07 $   003607 001370 -02172 0531 0250 0625 0468 0750 0375 0000   %0600 e16 $   004106 002002 -00293 0625 0250 0343 0375 0750 0656 0000   %0924 e25 $
003896 -00471 -02047 0125 0250 0625 0875 0750 0375 0000   %0277 e08 $   002959 001734 -02629 0500 0125 0625 0500 0875 0375 0000   %0601 e17 $   003634 002611 -00127 0625 0125 0250 0375 0875 0750 0000   %0925 e26 $
003451 -00718 -02435 0000 0156 0625 1000 0843 0375 0000   %0278 e09 $   002309 002201 -03077 0468 0000 0625 0531 1000 0375 0000   %0602 e18 $   003151 003185 000052 0625 0000 0156 0375 1000 0843 0000   %0926 e27 $
007130 001086 002215 1000 0875 0500 0000 0125 0500 0000   %0279 f01 $   006209 -02029 000777 0625 1000 0500 0375 0000 0500 0000   %0603 f10 $   006399 -01395 -01240 0500 1000 0875 0500 0000 0125 0000   %0927 f19 $
006605 000758 001534 0875 0781 0500 0125 0218 0500 0000   %0280 f02 $   005938 -01577 000447 0593 0875 0500 0406 0125 0500 0000   %0604 f11 $   006072 -01064 -01075 0500 0875 0781 0500 0125 0218 0000   %0928 f20 $
006023 000574 000841 0750 0687 0500 0250 0312 0500 0000   %0281 f03 $   005684 -01056 000108 0562 0750 0500 0437 0250 0500 0000   %0605 f12 $   005703 -00691 -00932 0500 0750 0687 0500 0250 0312 0000   %0929 f21 $
005504 000318 000102 0625 0593 0500 0375 0406 0500 0000   %0282 f04 $   005332 -00519 -00295 0531 0625 0500 0468 0375 0500 0000   %0606 f13 $   005331 -00279 -00837 0500 0625 0593 0500 0375 0406 0000   %0930 f22 $
005054 000043 -00635 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000   %0283 f05 $   005030 000025 -00645 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000   %0607 f14 $   004962 000069 -00656 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000   %0931 f23 $
004576 -00096 -01009 0375 0406 0500 0625 0593 0500 0000   %0284 f06 $   004282 000480 -01152 0468 0375 0500 0531 0625 0500 0000   %0608 f15 $   004414 000732 -00530 0500 0375 0406 0500 0625 0593 0000   %0932 f24 $
004067 -00214 -01377 0250 0312 0500 0750 0687 0500 0000   %0285 f07 $   003558 000908 -01588 0437 0250 0500 0562 0750 0500 0000   %0609 f16 $   003897 001380 -00393 0500 0250 0312 0500 0750 0687 0000   %0933 f25 $
003635 -00370 -01660 0125 0218 0500 0875 0781 0500 0000   %0286 f08 $   002893 001302 -02049 0406 0125 0500 0593 0875 0500 0000   %0610 f17 $   003427 001934 -00191 0500 0125 0218 0500 0875 0781 0000   %0934 f26 $
003143 -00590 -02045 0000 0125 0500 1000 0875 0500 0000   %0287 f09 $   002216 001747 -02542 0375 0000 0500 0625 1000 0500 0000   %0611 f18 $   002917 002564 -00089 0500 0000 0125 0500 1000 0875 0000   %0935 f27 $
006907 001313 003037 1000 0843 0375 0000 0156 0625 0000   %0288 g01 $   005789 -02611 001293 0531 1000 0375 0468 0000 0625 0000   %0612 g10 $   006025 -01794 -01376 0375 1000 0843 0625 0000 0156 0000   %0936 g19 $
006355 001004 002296 0875 0750 0375 0125 0250 0625 0000   %0289 g02 $   005499 -02122 000934 0500 0875 0375 0500 0125 0625 0000   %0613 g11 $   005668 -01415 -01252 0375 0875 0750 0625 0125 0250 0000   %0937 g20 $
005746 000828 001583 0750 0656 0375 0250 0343 0625 0000   %0290 g03 $   005184 -01577 000537 0468 0750 0375 0531 0250 0625 0000   %0614 g12 $   005317 -01040 -01119 0375 0750 0656 0625 0250 0343 0000   %0938 g21 $
005263 000563 000885 0625 0562 0375 0375 0437 0625 0000   %0291 g04 $   004867 -01077 000163 0437 0625 0375 0562 0375 0625 0000   %0615 g13 $   004946 -00711 -00933 0375 0625 0562 0625 0375 0437 0000   %0939 g22 $
004812 000298 000158 0500 0468 0375 0500 0531 0625 0000   %0292 g05 $   004538 -00572 -00205 0406 0500 0375 0593 0500 0625 0000   %0616 g14 $   004537 -00323 -00807 0375 0500 0468 0625 0500 0531 0000   %0940 g23 $
004232 -00006 -00577 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000   %0293 g06 $   004197 -00022 -00572 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000   %0617 g15 $   004135 000053 -00636 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000   %0941 g24 $
003806 -00106 -00965 0250 0281 0375 0750 0718 0625 0000   %0294 g07 $   003507 000512 -01145 0343 0250 0375 0656 0750 0625 0000   %0618 g16 $   003642 000715 -00518 0375 0250 0281 0625 0750 0718 0000   %0942 g25 $
003337 -00252 -01346 0125 0187 0375 0875 0812 0625 0000   %0295 g08 $   002849 000898 -01594 0312 0125 0375 0687 0875 0625 0000   %0619 g17 $   003173 001260 -00380 0375 0125 0187 0625 0875 0812 0000   %0943 g26 $
002873 -00437 -01726 0000 0093 0375 1000 0906 0625 0000   %0296 g09 $   002146 001339 -02107 0281 0000 0375 0718 1000 0625 0000   %0620 g18 $   002671 001912 -00254 0375 0000 0093 0625 1000 0906 0000   %0944 g27 $
006703 001492 003749 1000 0812 0250 0000 0187 0750 0000   %0297 h01 $   005389 -03115 001585 0437 1000 0250 0562 0000 0750 0000   %0621 h10 $   005674 -02161 -01472 0250 1000 0812 0750 0000 0187 0000   %0945 h19 $
006112 001279 003026 0875 0718 0250 0125 0281 0750 0000   %0298 h02 $   005065 -02626 001269 0406 0875 0250 0593 0125 0750 0000   %0622 h11 $   005316 -01804 -01362 0250 0875 0718 0750 0125 0281 0000   %0946 h20 $
005547 001010 002341 0750 0625 0250 0250 0375 0750 0000   %0299 h03 $   004771 -02072 000923 0375 0750 0250 0625 0250 0750 0000   %0623 h12 $   004925 -01386 -01247 0250 0750 0625 0750 0250 0375 0000   %0947 h21 $
005024 000820 001614 0625 0531 0250 0375 0468 0750 0000   %0300 h04 $   004459 -01604 000519 0343 0625 0250 0656 0375 0750 0000   %0624 h13 $   004552 -01055 -01072 0250 0625 0531 0750 0375 0468 0000   %0948 h22 $
004569 000576 000879 0500 0437 0250 0500 0562 0750 0000   %0301 h05 $   004105 -01018 000104 0312 0500 0250 0687 0500 0750 0000   %0625 h14 $   004163 -00628 -00938 0250 0500 0437 0750 0500 0562 0000   %0949 h23 $
004031 000306 000153 0375 0343 0250 0625 0656 0750 0000   %0302 h06 $   003780 -00471 -00261 0281 0375 0250 0718 0625 0750 0000   %0626 h15 $   003789 -00222 -00842 0250 0375 0343 0750 0625 0656 0000   %0950 h24 $
003506 000046 -00614 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000   %0303 h07 $   003460 000059 -00626 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000   %0627 h16 $   003409 000092 -00650 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000   %0951 h25 $
003025 -00105 -01000 0125 0156 0250 0875 0843 0750 0000   %0304 h08 $   002795 000471 -01112 0218 0125 0250 0781 0875 0750 0000   %0628 h17 $   002947 000694 -00510 0250 0125 0156 0750 0875 0843 0000   %0952 h26 $
002579 -00303 -01391 0000 0062 0250 1000 0937 0750 0000   %0305 h09 $   002067 000863 -01694 0187 0000 0250 0812 1000 0750 0000   %0629 h18 $   002415 001365 -00455 0250 0000 0062 0750 1000 0937 0000   %0953 h27 $
006455 001754 004488 1000 0781 0125 0000 0218 0875 0000   %0306 i01 $   004970 -03694 001898 0343 1000 0125 0656 0000 0875 0000   %0630 i10 $   005293 -02504 -01657 0125 1000 0781 0875 0000 0218 0000   %0954 i19 $
005883 001468 003755 0875 0687 0125 0125 0312 0875 0000   %0307 i02 $   004662 -03159 001536 0312 0875 0125 0687 0125 0875 0000   %0631 i11 $   004925 -02173 -01541 0125 0875 0687 0875 0125 0312 0000   %0955 i20 $
005337 001243 003027 0750 0593 0125 0250 0406 0875 0000   %0308 i03 $   004325 -02618 001138 0281 0750 0125 0718 0250 0875 0000   %0632 i12 $   004563 -01805 -01409 0125 0750 0593 0875 0250 0406 0000   %0956 i21 $
004815 001108 002294 0625 0500 0125 0375 0500 0875 0000   %0309 i04 $   004015 -02134 000822 0250 0625 0125 0750 0375 0875 0000   %0633 i13 $   004174 -01410 -01231 0125 0625 0500 0875 0375 0500 0000   %0957 i22 $
004368 000871 001579 0500 0406 0125 0500 0593 0875 0000   %0310 i05 $   003681 -01562 000402 0218 0500 0125 0781 0500 0875 0000   %0634 i14 $   003782 -01013 -01074 0125 0500 0406 0875 0500 0593 0000   %0958 i23 $
003852 000558 000840 0375 0312 0125 0625 0687 0875 0000   %0311 i06 $   003361 -01034 000043 0187 0375 0125 0812 0625 0875 0000   %0635 i15 $   003451 -00708 -00933 0125 0375 0312 0875 0625 0687 0000   %0959 i24 $
003322 000331 000081 0250 0218 0125 0750 0781 0875 0000   %0312 i07 $   003026 -00432 -00347 0156 0250 0125 0843 0750 0875 0000   %0636 i16 $   003069 -00318 -00802 0125 0250 0218 0875 0750 0781 0000   %0960 i25 $
002791 000003 -00714 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000   %0313 i08 $   002738 000009 -00722 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000   %0637 i17 $   002710 000031 -00705 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000   %0961 i26 $
002319 -00126 -01105 0000 0031 0125 1000 0968 0875 0000   %0314 i09 $   002046 000446 -01231 0093 0000 0125 0906 1000 0875 0000   %0638 i18 $   002170 000721 -00661 0125 0000 0031 0875 1000 0968 0000   %0962 i27 $
006222 001926 005189 1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000   %0315 j01 $   004554 -04264 002144 0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000   %0639 j10 $   004909 -02932 -01875 0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000   %0963 j19 $
005678 001662 004475 0875 0656 0000 0125 0343 1000 0000   %0316 j02 $   004234 -03723 001785 0218 0875 0000 0781 0125 1000 0000   %0640 j11 $   004551 -02546 -01767 0000 0875 0656 1000 0125 0343 0000   %0964 j20 $
005084 001530 003700 0750 0562 0000 0250 0437 1000 0000   %0317 j03 $   003953 -03216 001449 0187 0750 0000 0812 0250 1000 0000   %0641 j12 $   004222 -02209 -01571 0000 0750 0562 1000 0250 0437 0000   %0965 j21 $
004603 001286 002986 0625 0468 0000 0375 0531 1000 0000   %0318 j04 $   003594 -02665 001072 0156 0625 0000 0843 0375 1000 0000   %0642 j13 $   003818 -01834 -01407 0000 0625 0468 1000 0375 0531 0000   %0966 j22 $
004129 001103 002256 0500 0375 0000 0500 0625 1000 0000   %0319 j05 $   003285 -02137 000683 0125 0500 0000 0875 0500 1000 0000   %0643 j14 $   003444 -01422 -01293 0000 0500 0375 1000 0500 0625 0000   %0967 j23 $
003605 000859 001453 0375 0281 0000 0625 0718 1000 0000   %0320 j06 $   002968 -01587 000308 0093 0375 0000 0906 0625 1000 0000   %0644 j15 $   003088 -01044 -01167 0000 0375 0281 1000 0625 0718 0000   %0968 j24 $
003090 000577 000727 0250 0187 0000 0750 0812 1000 0000   %0321 j07 $   002631 -01036 -00080 0062 0250 0000 0937 0750 1000 0000   %0645 j16 $   002704 -00670 -01031 0000 0250 0187 1000 0750 0812 0000   %0969 j25 $
002539 000317 -00036 0125 0093 0000 0875 0906 1000 0000   %0322 j08 $   002317 -00509 -00471 0031 0125 0000 0968 0875 1000 0000   %0646 j17 $   002338 -00317 -00900 0000 0125 0093 1000 0875 0906 0000   %0970 j26 $
002029 000011 -00831 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000   %0323 j09 $   001995 000027 -00808 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000   %0647 j18 $   001957 000051 -00821 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000   %0971 j27 $
```

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG59/HG59L0NA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.70; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG59/HG59L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

```
%BEG HE49_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.70, D50, not adapted $
%100 x LAB*          %#1000 x (r g b  c m y 0)          %nr.  pos $
%z004032 004786 001745 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O1 0 $
%z007428 000242 006811 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y1 1 $
%z004585 -03534 000295 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L1 2 $
%z004885 -02738 -02496 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C1 3 $
%z003825 -00364 -03699 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V1 4 $
%z003262 004635 -03464 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M1 5 $
%z001858 000098 -00871 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N1 6 $
%z007930 000030 -00708 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W1 7 $
%$
%z004032 004786 001745 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O2 0 $
%z007428 000242 006811 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y2 1 $
%z004585 -03534 000295 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L2 2 $
%z004885 -02738 -02496 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C2 3 $
%z003825 -00364 -03699 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V2 4 $
%z003262 004635 -03464 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M2 5 $
%z001858 000098 -00871 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N2 6 $
%z007930 000030 -00708 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W2 7 $
%$
%z004032 004786 001745 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O00Y 0 $
%z007428 000242 006811 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y00L 1 $
%z004585 -03534 000295 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L00C 2 $
%z004885 -02738 -02496 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C00V 3 $
%z003825 -00364 -03699 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V00M 4 $
%z003262 004635 -03464 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M00O 5 $
%z001858 000098 -00871 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N001 6 $
%z007930 000030 -00708 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W001 7 $
%$
%z004370 004159 002819 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000  %0153 R01 %O25Y 0 $
%z006093 -01708 004896 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000  %0477 R10 %Y25L 1 $
%z004704 -03255 -00591 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000  %0801 R19 %L25C 2 $
%z004828 -02360 -03104 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000  %0089 J09 %C25V 3 $
%z003453 000425 -03954 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000  %0413 J18 %V25M 4 $
%z003977 005424 -02065 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000  %0737 J27 %M25O 5 $
%z001887 000116 -00862 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0161 R09 %N251 6 $
%z007936 000039 -00721 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0081 J01 %W251 7 $
%$
%z005256 003087 003887 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000  %0234 a01 %O50Y 0 $
%z005292 -03081 003682 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000  %0558 a10 %Y50L 1 $
%z004808 -03118 -01245 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000  %0882 a19 %L50C 2 $
%z004560 -01692 -03285 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000  %0170 S09 %C50V 3 $
%z002982 001616 -04219 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000  %0494 S18 %V50M 4 $
%z003921 005226 -00663 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000  %0818 S27 %M50O 5 $
%z001936 000066 -00833 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0242 a09 %N501 6 $
%z007961 000018 -00710 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0162 S01 %W501 7 $
%$
%z006222 001926 005189 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000  %0315 j01 %O75Y 0 $
%z004554 -04264 002144 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000  %0639 j10 %Y75L 1 $
%z004909 -02932 -01875 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000  %0963 j19 %L75C 2 $
%z004342 -01200 -03417 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000  %0251 b09 %C75V 3 $
%z002499 003392 -04502 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000  %0575 b18 %V75M 4 $
%z003982 005015 000490 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000  %0899 b27 %M75O 5 $
%z001994 000030 -00820 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0323 j09 %N751 6 $
%z008012 -00005 -00693 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0243 b01 %W751 7 $
%$
```

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG59/HG59L0NA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.70; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG59/HG59L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

```
%BEG HE49_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.70, D50, not adapted $
%100 x LAB*          1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
002114 -00005 -00789 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0972 k01 $   007123 000015 -00679 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1053 m23 $
002846 000007 -00674 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0973 k02 $   007575 -00005 -00708 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1054 m24 $
003572 000071 -00570 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0974 k03 $   007962 000034 -00757 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1055 m25 $
004278 000003 -00593 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0975 k04 $   002009 000043 -00878 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1056 n10 $
005083 000038 -00655 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0976 k05 $   002397 000003 -00742 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1057 n11 $
005781 -00004 -00701 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0977 k06 $   002800 000039 -00740 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1058 n12 $
006464 -00036 -00625 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0978 k07 $   003179 000056 -00691 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1059 n13 $
007265 -00043 -00640 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0979 k08 $   003599 000009 -00631 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1060 n14 $
008029 -00007 -00719 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0980 k09 $   003943 000063 -00711 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1061 n15 $
002123 000000 -00797 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0981 l01 $   004391 000047 -00635 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1062 n16 $
002853 000019 -00696 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0982 l02 $   004809 000031 -00696 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1063 n17 $
003576 000079 -00573 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0983 l03 $   005216 -00005 -00694 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1064 n18 $
004273 000012 -00595 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0984 l04 $   005569 000007 -00710 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1065 n19 $
005080 000037 -00648 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0985 l05 $   005961 -00015 -00626 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1066 n20 $
005764 -00007 -00685 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0986 l06 $   006292 -00001 -00637 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1067 n21 $
006458 -00038 -00617 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0987 l07 $   006733 -00027 -00614 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1068 n22 $
007262 -00039 -00650 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0988 l08 $   007133 000014 -00698 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1069 n23 $
008030 -00004 -00724 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0989 l09 $   007567 -00005 -00699 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1070 n24 $
002107 000000 -00806 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0990 m01 $   007971 000021 -00754 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1071 n25 $
002827 000023 -00690 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0991 m02 $   001986 000065 -00831 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1072 k26 $
003565 000083 -00587 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0992 m03 $   007942 000033 -00739 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1073 k27 $
004260 000017 -00603 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0993 m04 $   004036 004795 001701 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %1074 l26 $
005081 000047 -00666 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0994 m05 $   004930 -02743 -02501 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %1075 l27 $
005757 000000 -00697 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0995 m06 $   007463 000252 006854 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %1076 m26 $
006452 -00038 -00619 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0996 m07 $   003863 -00348 -03716 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %1077 m27 $
007253 -00029 -00663 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0997 m08 $   004666 -03539 000313 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %1078 n26 $
008026 000005 -00729 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0998 m09 $   003411 004669 -03464 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %1079 n27 $
002110 -00005 -00778 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0999 n01 $   %$
002832 000017 -00691 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %1000 n02 $   %z004036 004795 001701 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %1074 l26 %O3 0 $
003566 000079 -00578 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %1001 n03 $   %z007463 000252 006854 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %1076 m26 %Y3 1 $
004260 000010 -00591 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %1002 n04 $   %z004666 -03539 000313 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %1078 n26 %L3 2 $
005083 000047 -00662 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %1003 n05 $   %z004930 -02743 -02501 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %1075 l27 %C3 3 $
005772 000001 -00706 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %1004 n06 $   %z003863 -00348 -03716 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %1077 m27 %V3 4 $
006463 -00037 -00615 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %1005 n07 $   %z003411 004669 -03464 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %1079 n27 %M3 5 $
007250 -00038 -00642 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %1006 n08 $   %z001986 000065 -00831 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1072 k26 %N3 6 $
008021 -00005 -00719 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1007 n09 $   %z007942 000033 -00739 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1073 k27 %W3 7 $
002017 000025 -00857 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1008 k10 $   %$
002414 -00008 -00740 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1009 k11 $   %z002065 000009 -00823 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0972 k01 %N4 6 $
002827 000028 -00736 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1010 k12 $   %z008001 000005 -00727 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0980 k09 %W4 7 $
003186 000048 -00676 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1011 k13 $   %$
003612 000026 -00657 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1012 k14 $   %z002063 000020 -00836 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0981 l01 %N5 6 $
003959 000054 -00703 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1013 k15 $   %z007999 000015 -00738 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0989 l09 %W5 7 $
004400 000034 -00608 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1014 k16 $   %$
004810 000019 -00672 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1015 k17 $   %z002060 000018 -00830 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0990 m01 %N6 6 $
005216 -00013 -00683 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1016 k18 $   %z007994 000019 -00743 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0998 m09 %W6 7 $
005563 000000 -00703 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1017 k19 $   %$
005957 -00014 -00628 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1018 k20 $   %z002060 000019 -00828 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0999 n01 %N7 6 $
006296 000022 -00670 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1019 k21 $   %z007996 000008 -00737 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1007 n09 %W7 7 $
006728 -00030 -00627 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1020 k22 $   %$
007133 000018 -00681 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1021 k23 $
007574 000003 -00728 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1022 k24 $
007973 000018 -00735 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1023 k25 $
002003 000040 -00875 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1024 l10 $
002406 000005 -00735 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1025 l11 $
002820 000026 -00728 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1026 l12 $
003181 000048 -00671 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1027 l13 $
003605 000034 -00665 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1028 l14 $
003955 000072 -00730 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1029 l15 $
004391 000045 -00626 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1030 l16 $
004802 000032 -00692 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1031 l17 $
005217 -00006 -00690 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1032 l18 $
005560 000011 -00728 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1033 l19 $
005952 -00016 -00626 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1034 l20 $
006300 000016 -00658 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1035 l21 $
006724 -00014 -00653 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1036 l22 $
007126 000013 -00678 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1037 l23 $
007575 -00011 -00713 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1038 l24 $
007968 000036 -00751 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1039 l25 $
002013 000036 -00854 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1040 m10 $
002400 000004 -00747 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1041 m11 $
002811 000033 -00719 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1042 m12 $
003167 000054 -00692 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1043 m13 $
003599 000028 -00657 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1044 m14 $
003939 000053 -00692 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1045 m15 $
004369 000043 -00624 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1046 m16 $
004792 000029 -00690 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1047 m17 $
005213 000001 -00703 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1048 m18 $
005559 000011 -00722 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1049 m19 $
005943 -00008 -00633 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1050 m20 $
006298 000016 -00648 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1051 m21 $
006720 -00016 -00648 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1052 m22 $
```

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG59/HG59L0NA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.70; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG59/HG59L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

```
%BEG HE49_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.70, D50, adapted $
%100 x LAB*a          1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
007947 000022 -00033 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 $   007942 -00018 000013 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0324 A10 $   007900 -00004 000019 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0648 A19 $
007528 -00353 -00270 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0000  %0001 A02 $   007390 -00065 -00376 0875 0875 1000 0125 0125 0000 0000  %0325 A11 $   007323 000584 -00299 1000 0875 1000 0000 0125 0000 0000  %0649 A20 $
007070 -00620 -00481 0750 1000 1000 0250 0000 0000 0000  %0002 A03 $   006830 -00067 -00730 0750 0750 1000 0250 0250 0000 0000  %0326 A12 $   006749 001183 -00648 1000 0750 1000 0000 0250 0000 0000  %0650 A21 $
006681 -00970 -00722 0625 1000 1000 0375 0000 0000 0000  %0003 A04 $   006320 -00139 -01069 0625 0625 1000 0375 0375 0000 0000  %0327 A13 $   006177 001728 -00955 1000 0625 1000 0000 0375 0000 0000  %0651 A22 $
006341 -01267 -00911 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000  %0004 A05 $   005850 -00215 -01395 0500 0500 1000 0500 0500 0000 0000  %0328 A14 $   005567 002290 -01289 1000 0500 1000 0000 0500 0000 0000  %0652 A23 $
005982 -01647 -01116 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0000  %0005 A06 $   005371 -00205 -01756 0375 0375 1000 0625 0625 0000 0000  %0329 A15 $   004942 002991 -01673 1000 0375 1000 0000 0625 0000 0000  %0653 A24 $
005638 -02053 -01269 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000  %0006 A07 $   004847 -00266 -02128 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000  %0330 A16 $   004338 003553 -02037 1000 0250 1000 0000 0750 0000 0000  %0654 A25 $
005246 -02425 -01500 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000  %0007 A08 $   004361 -00389 -02474 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000  %0331 A17 $   003805 004018 -02359 1000 0125 1000 0000 0875 0000 0000  %0655 A26 $
004885 -02802 -01706 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 $   003825 -00440 -02880 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 $   003262 004552 -02630 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 $
007453 000654 000249 1000 0875 0875 0000 0125 0125 0000  %0009 B01 $   007892 000041 001018 1000 1000 0875 0000 0000 0125 0000  %0333 B10 $   007435 -00460 000141 0875 1000 0875 0125 0000 0125 0000  %0657 B19 $
007130 -00021 000014 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0010 B02 $   007130 -00033 000065 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0334 B11 $   007082 -00016 000076 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0658 B20 $
006676 -00304 -00213 0750 0875 0875 0250 0125 0125 0000  %0011 B03 $   006577 -00093 -00263 0750 0750 0875 0250 0250 0125 0000  %0335 B12 $   006500 000574 -00256 0875 0750 0875 0125 0250 0125 0000  %0659 B21 $
006334 -00669 -00435 0625 0875 0875 0375 0125 0125 0000  %0012 B04 $   006078 -00128 -00672 0625 0625 0875 0375 0375 0125 0000  %0336 B13 $   005880 001169 -00646 0875 0625 0875 0125 0375 0125 0000  %0660 B22 $
006021 -00988 -00623 0500 0875 0875 0500 0125 0125 0000  %0013 B05 $   005630 -00163 -00996 0500 0500 0875 0500 0500 0125 0000  %0337 B14 $   005269 001753 -00971 0875 0500 0875 0125 0500 0125 0000  %0661 B23 $
005646 -01381 -00836 0375 0875 0875 0625 0125 0125 0000  %0014 B06 $   005144 -00221 -01389 0375 0375 0875 0625 0625 0125 0000  %0338 B15 $   004701 002352 -01346 0875 0375 0875 0125 0625 0125 0000  %0662 B24 $
005275 -01719 -01031 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000  %0015 B07 $   004621 -00280 -01713 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000  %0339 B16 $   004164 002942 -01699 0875 0250 0875 0125 0750 0125 0000  %0663 B25 $
004886 -02091 -01250 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000  %0016 B08 $   004117 -00368 -02066 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000  %0340 B17 $   003632 003469 -02027 0875 0125 0875 0125 0875 0125 0000  %0664 B26 $
004534 -02438 -01532 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000  %0017 B09 $   003575 -00392 -02515 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000  %0341 B18 $   003075 003998 -02317 0875 0000 0875 0125 1000 0125 0000  %0665 B27 $
006986 001160 000641 1000 0750 0750 0000 0250 0250 0000  %0018 C01 $   007808 000156 001915 1000 1000 0750 0000 0000 0250 0000  %0342 C10 $   006907 -00878 000291 0750 1000 0750 0250 0000 0250 0000  %0666 C19 $
006664 000538 000328 0875 0750 0750 0125 0250 0250 0000  %0019 C02 $   007035 000102 000943 0875 0875 0750 0125 0125 0250 0000  %0343 C11 $   006566 -00452 000191 0750 0875 0750 0250 0125 0250 0000  %0667 C20 $
006311 -00035 000063 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0020 C03 $   006301 -00062 000105 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0344 C12 $   006234 -00045 000091 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0668 C21 $
005972 -00398 -00183 0625 0750 0750 0375 0250 0250 0000  %0021 C04 $   005819 -00075 -00297 0625 0625 0750 0375 0375 0250 0000  %0345 C13 $   005661 000538 -00274 0750 0625 0750 0250 0375 0250 0000  %0669 C22 $
005666 -00660 -00394 0500 0750 0750 0500 0250 0250 0000  %0022 C05 $   005384 -00083 -00645 0500 0500 0750 0500 0500 0250 0000  %0346 C14 $   005118 001134 -00636 0750 0500 0750 0250 0500 0250 0000  %0670 C23 $
005263 -01009 -00640 0375 0750 0750 0625 0250 0250 0000  %0023 C06 $   004890 -00153 -01021 0375 0375 0750 0625 0625 0250 0000  %0347 C15 $   004558 001788 -01056 0750 0375 0750 0250 0625 0250 0000  %0671 C24 $
004888 -01345 -00859 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000  %0024 C07 $   004345 -00183 -01418 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000  %0348 C16 $   004000 002364 -01394 0750 0250 0750 0250 0750 0250 0000  %0672 C25 $
004507 -01734 -01038 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000  %0025 C08 $   003818 -00193 -01798 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000  %0349 C17 $   003454 002902 -01716 0750 0125 0750 0250 0875 0250 0000  %0673 C26 $
004132 -02082 -01369 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000  %0026 C09 $   003329 -00364 -02156 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000  %0350 C18 $   002876 003412 -01978 0750 0000 0750 0250 1000 0250 0000  %0674 C27 $
006482 001819 000880 1000 0625 0625 0000 0375 0375 0000  %0027 D01 $   007750 000216 002796 1000 1000 0625 0000 0000 0375 0000  %0351 D10 $   006532 -01359 000431 0625 1000 0625 0375 0000 0375 0000  %0675 D19 $
006142 001181 000602 0875 0625 0625 0125 0375 0375 0000  %0028 D02 $   007021 000183 001850 0875 0875 0625 0125 0125 0375 0000  %0352 D11 $   006211 -00919 000300 0625 0875 0625 0375 0125 0375 0000  %0676 D20 $
005826 000612 000333 0750 0625 0625 0250 0375 0375 0000  %0029 D03 $   006263 000054 001030 0750 0750 0625 0250 0250 0375 0000  %0353 D12 $   005869 -00503 000159 0625 0750 0625 0375 0250 0375 0000  %0677 D21 $
005606 -00027 000013 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0030 D04 $   005573 -00049 000035 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0354 D13 $   005494 -00028 000010 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0678 D22 $
005284 -00309 -00175 0500 0625 0625 0500 0375 0375 0000  %0031 D05 $   005130 -00049 -00318 0500 0500 0625 0500 0500 0375 0000  %0355 D14 $   004958 000571 -00336 0625 0500 0625 0375 0500 0375 0000  %0679 D23 $
004893 -00719 -00382 0375 0625 0625 0625 0375 0375 0000  %0032 D06 $   004608 -00107 -00699 0375 0375 0625 0625 0625 0375 0000  %0356 D15 $   004365 001226 -00699 0625 0375 0625 0375 0625 0375 0000  %0680 D24 $
004507 -01039 -00581 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000  %0033 D07 $   004051 -00090 -01040 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000  %0357 D16 $   003831 001855 -01031 0625 0250 0625 0375 0750 0375 0000  %0681 D25 $
004129 -01430 -00789 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000  %0034 D08 $   003581 -00180 -01406 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000  %0358 D17 $   003271 002330 -01328 0625 0125 0625 0375 0875 0375 0000  %0682 D26 $
003746 -01734 -01116 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000  %0035 D09 $   003096 -00295 -01753 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000  %0359 D18 $   002687 002822 -01625 0625 0000 0625 0375 1000 0375 0000  %0683 D27 $
006000 002373 001206 1000 0500 0500 0000 0500 0500 0000  %0036 E01 $   007703 000258 003818 1000 1000 0500 0000 0000 0500 0000  %0360 E10 $   006159 -01730 000534 0500 1000 0500 0500 0000 0500 0000  %0684 E19 $
005666 001789 000933 0875 0500 0500 0125 0500 0500 0000  %0037 E02 $   006974 000184 002851 0875 0875 0500 0125 0125 0500 0000  %0361 E11 $   005880 -01321 000436 0500 0875 0500 0500 0125 0500 0000  %0685 E20 $
005352 001202 000656 0750 0500 0500 0250 0500 0500 0000  %0038 E03 $   006246 000089 001991 0750 0750 0500 0250 0250 0500 0000  %0362 E12 $   005546 -00904 000284 0500 0750 0500 0500 0250 0500 0000  %0686 E21 $
005132 000574 000347 0625 0500 0500 0375 0500 0500 0000  %0039 E04 $   005516 000037 000997 0625 0625 0500 0375 0375 0500 0000  %0363 E13 $   005183 -00410 000125 0500 0625 0500 0500 0375 0500 0000  %0687 E22 $
004924 000005 000091 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0040 E05 $   004904 000002 000069 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0364 E14 $   004838 000040 000045 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0688 E23 $
004517 -00377 -00139 0375 0500 0500 0625 0500 0500 0000  %0041 E06 $   004347 -00027 -00299 0375 0375 0500 0625 0625 0500 0000  %0365 E15 $   004228 000682 -00356 0500 0375 0500 0500 0625 0500 0000  %0689 E24 $
004114 -00672 -00326 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000  %0042 E07 $   003830 -00092 -00649 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000  %0366 E16 $   003638 001173 -00638 0500 0250 0500 0500 0750 0500 0000  %0690 E25 $
003725 -00989 -00613 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000  %0043 E08 $   003363 -00161 -00969 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000  %0367 E17 $   003052 001715 -00946 0500 0125 0500 0500 0875 0500 0000  %0691 E26 $
003389 -01433 -00795 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000  %0044 E09 $   002834 -00250 -01294 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000  %0368 E18 $   002497 002232 -01262 0500 0000 0500 0500 1000 0500 0000  %0692 E27 $
005497 003016 001566 1000 0375 0375 0000 0625 0625 0000  %0045 F01 $   007639 000258 004820 1000 1000 0375 0000 0000 0625 0000  %0369 F10 $   005753 -02225 000672 0375 1000 0375 0625 0000 0625 0000  %0693 F19 $
005140 002412 001322 0875 0375 0375 0125 0625 0625 0000  %0046 F02 $   006912 000217 003850 0875 0875 0375 0125 0125 0625 0000  %0370 F11 $   005440 -01795 000563 0375 0875 0375 0625 0125 0625 0000  %0694 F20 $
004842 001799 001044 0750 0375 0375 0250 0625 0625 0000  %0047 F03 $   006206 000111 002972 0750 0750 0375 0250 0250 0625 0000  %0371 F12 $   005114 -01304 000457 0375 0750 0375 0625 0250 0625 0000  %0695 F21 $
004620 001211 000706 0625 0375 0375 0375 0625 0625 0000  %0048 F04 $   005438 000084 001965 0625 0625 0375 0375 0375 0625 0000  %0372 F13 $   004752 -00901 000334 0375 0625 0375 0625 0375 0625 0000  %0696 F22 $
004387 000641 000460 0500 0375 0375 0500 0625 0625 0000  %0049 F05 $   004845 000042 001066 0500 0500 0375 0500 0500 0625 0000  %0373 F14 $   004390 -00449 000241 0375 0500 0375 0625 0500 0625 0000  %0697 F23 $
004109 -00068 000188 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0050 F06 $   004083 -00022 000122 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0374 F15 $   004014 000011 000092 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0698 F24 $
003758 -00300 -00103 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000  %0051 F07 $   003595 -00021 -00263 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000  %0375 F16 $   003456 000634 -00276 0375 0250 0375 0625 0750 0625 0000  %0699 F25 $
003387 -00713 -00352 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000  %0052 F08 $   003092 -00064 -00630 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000  %0376 F17 $   002903 001168 -00617 0375 0125 0375 0625 0875 0625 0000  %0700 F26 $
003020 -01094 -00622 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000  %0053 F09 $   002631 -00218 -00986 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000  %0377 F18 $   002337 001673 -00889 0375 0000 0375 0625 1000 0625 0000  %0701 F27 $
005004 003605 001895 1000 0250 0250 0000 0750 0750 0000  %0054 G01 $   007558 000260 005727 1000 1000 0250 0000 0000 0750 0000  %0378 G10 $   005370 -02702 000888 0250 1000 0250 0750 0000 0750 0000  %0702 G19 $
004662 002959 001599 0875 0250 0250 0125 0750 0750 0000  %0055 G02 $   006857 000215 004795 0875 0875 0250 0125 0125 0750 0000  %0379 G11 $   005049 -02260 000805 0250 0875 0250 0750 0125 0750 0000  %0703 G20 $
004387 002405 001306 0750 0250 0250 0250 0750 0750 0000  %0056 G03 $   006127 000141 003909 0750 0750 0250 0250 0250 0750 0000  %0380 G12 $   004692 -01796 000665 0250 0750 0250 0750 0250 0750 0000  %0704 G21 $
004145 001806 001032 0625 0250 0250 0375 0750 0750 0000  %0057 G04 $   005381 000157 002938 0625 0625 0250 0375 0375 0750 0000  %0381 G13 $   004340 -01358 000529 0250 0625 0250 0750 0375 0750 0000  %0705 G22 $
003902 001257 000749 0500 0250 0250 0500 0750 0750 0000  %0058 G05 $   004739 000120 001987 0500 0500 0250 0500 0500 0750 0000  %0382 G14 $   003977 -00838 000365 0250 0500 0250 0750 0500 0750 0000  %0706 G23 $
003630 000561 000440 0375 0250 0250 0625 0750 0750 0000  %0059 G06 $   004036 000085 001044 0375 0375 0250 0625 0625 0750 0000  %0383 G15 $   003624 -00384 000190 0250 0375 0250 0750 0625 0750 0000  %0707 G24 $
003383 -00002 000150 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0060 G07 $   003347 000034 000119 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0384 G16 $   003264 000050 000090 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0708 G25 $
003018 -00377 -00077 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000  %0061 G08 $   002861 -00012 -00240 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000  %0385 G17 $   002701 000582 -00218 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000  %0709 G26 $
002655 -00750 -00348 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000  %0062 G09 $   002390 -00170 -00590 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000  %0386 G18 $   002145 001153 -00571 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000  %0710 G27 $
004515 004131 002145 1000 0125 0125 0000 0875 0875 0000  %0063 H01 $   007500 000235 006673 1000 1000 0125 0000 0000 0875 0000  %0387 H10 $   004948 -03160 001029 0125 1000 0125 0875 0000 0875 0000  %0711 H19 $
004180 003540 001840 0875 0125 0125 0125 0875 0875 0000  %0064 H02 $   006796 000236 005727 0875 0875 0125 0125 0125 0875 0000  %0388 H11 $   004615 -02688 000890 0125 0875 0125 0875 0125 0875 0000  %0712 H20 $
003915 002965 001562 0750 0125 0125 0250 0875 0875 0000  %0065 H03 $   006061 000137 004801 0750 0750 0125 0250 0250 0875 0000  %0389 H12 $   004264 -02241 000739 0125 0750 0125 0875 0250 0875 0000  %0713 H21 $
003694 002380 001294 0625 0125 0125 0375 0875 0875 0000  %0066 H04 $   005302 000156 003819 0625 0625 0125 0375 0375 0875 0000  %0390 H13 $   003918 -01777 000618 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000  %0714 H22 $
003433 001813 001018 0500 0125 0125 0500 0875 0875 0000  %0067 H05 $   004674 000185 002874 0500 0500 0125 0500 0500 0875 0000  %0391 H14 $   003563 -01269 000479 0125 0500 0125 0875 0500 0875 0000  %0715 H23 $
003169 001145 000698 0375 0125 0125 0625 0875 0875 0000  %0068 H06 $   003997 000191 001940 0375 0375 0125 0625 0625 0875 0000  %0392 H15 $   003221 -00838 000339 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000  %0716 H24 $
002927 000605 000395 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000  %0069 H07 $   003303 000085 001033 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000  %0393 H16 $   002851 -00354 000170 0125 0250 0125 0875 0750 0875 0000  %0717 H25 $
002661 -00028 000067 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0070 H08 $   002631 000000 000055 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0394 H17 $   002544 000005 000067 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0718 H26 $
002277 -00349 -00200 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000  %0071 H09 $   002156 -00100 -00285 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000  %0395 H18 $   001953 000535 -00260 0125 0000 0125 0875 1000 0875 0000  %0719 H27 $
004032 004712 002558 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 $   007428 000206 007533 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 $   004585 -03602 001093 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 $
003712 004072 002187 0875 0000 0000 0125 1000 1000 0000  %0073 I02 $   006699 000147 006583 0875 0875 0000 0125 0125 1000 0000  %0397 I11 $   004230 -03170 000965 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000  %0721 I20 $
003445 003526 001889 0750 0000 0000 0250 1000 1000 0000  %0074 I03 $   006000 000164 005652 0750 0750 0000 0250 0250 1000 0000  %0398 I12 $   003899 -02734 000827 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000  %0722 I21 $
003199 002932 001591 0625 0000 0000 0375 1000 1000 0000  %0075 I04 $   005262 000130 004680 0625 0625 0000 0375 0375 1000 0000  %0399 I13 $   003526 -02224 000691 0000 0625 0000 1000 0375 1000 0000  %0723 I22 $
002948 002386 001298 0500 0000 0000 0500 1000 1000 0000  %0076 I05 $   004629 000144 003789 0500 0500 0000 0500 0500 1000 0000  %0400 I14 $   003178 -01749 000545 0000 0500 0000 1000 0500 1000 0000  %0724 I23 $
002664 001752 000928 0375 0000 0000 0625 1000 1000 0000  %0077 I06 $   003935 000194 002815 0375 0375 0000 0625 0625 1000 0000  %0401 I15 $   002868 -01325 000429 0000 0375 0000 1000 0625 1000 0000  %0725 I24 $
002429 001208 000588 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000  %0078 I07 $   003224 000139 001910 0250 0250 0000 0750 0750 1000 0000  %0402 I16 $   002497 -00840 000281 0000 0250 0000 1000 0750 1000 0000  %0726 I25 $
002132 000610 000277 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000  %0079 I08 $   002540 000090 000922 0125 0125 0000 0875 0875 1000 0000  %0403 I17 $   002142 -00404 000145 0000 0125 0000 1000 0875 1000 0000  %0727 I26 $
001897 -00012 -00027 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 $   001878 000000 000005 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0404 I18 $   001798 000012 000021 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0728 I27 $
```

TUB-Registrierung: 20091101-HG59/HG59L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG59/HG59L0NA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.70; nt=0.18; nx=1.0

```
007962 000014 -00022 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0081 J01 $   007934 -00008 000006 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0405 J10 $   007911 -00006 000015 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0729 J19 $
007516 -00297 -00361 0875 0968 1000 0125 0031 0000 0000  %0082 J02 $   007355 000072 -00420 0906 0875 1000 0093 0125 0000 0000  %0406 J11 $   007429 000692 -00160 1000 0875 0968 0000 0125 0031 0000  %0730 J20 $
007064 -00565 -00605 0750 0937 1000 0250 0062 0000 0000  %0083 J03 $   006764 000091 -00776 0812 0750 1000 0187 0250 0000 0000  %0407 J12 $   006967 001316 -00273 1000 0750 0937 0000 0250 0062 0000  %0731 J21 $
006685 -00827 -00934 0625 0906 1000 0375 0093 0000 0000  %0084 J04 $   006186 000172 -01181 0718 0625 1000 0281 0375 0000 0000  %0408 J13 $   006462 002001 -00422 1000 0625 0906 0000 0375 0093 0000  %0732 J22 $
006327 -01151 -01164 0500 0875 1000 0500 0125 0000 0000  %0085 J05 $   005663 000229 -01538 0625 0500 1000 0375 0500 0000 0000  %0409 J14 $   005954 002661 -00599 1000 0500 0875 0000 0500 0125 0000  %0733 J23 $
005983 -01453 -01419 0375 0843 1000 0625 0156 0000 0000  %0086 J06 $   005146 000260 -01923 0531 0375 1000 0468 0625 0000 0000  %0410 J15 $   005435 003374 -00789 1000 0375 0843 0000 0625 0156 0000  %0734 J24 $
005608 -01780 -01702 0250 0812 1000 0750 0187 0000 0000  %0087 J07 $   004596 000299 -02310 0437 0250 1000 0562 0750 0000 0000  %0411 J16 $   004974 004077 -00976 1000 0250 0812 0000 0750 0187 0000  %0735 J25 $
005203 -02112 -01948 0125 0781 1000 0875 0218 0000 0000  %0088 J08 $   004021 000369 -02699 0343 0125 1000 0656 0875 0000 0000  %0412 J17 $   004449 004716 -01140 1000 0125 0781 0000 0875 0218 0000  %0736 J26 $
004828 -02439 -02310 0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000  %0089 J09 $   003453 000328 -03128 0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000  %0413 J18 $   003977 005334 -01251 1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000  %0737 J27 $
007464 000580 000430 1000 0906 0875 0000 0093 0125 0000  %0090 K01 $   007706 -00169 000775 0968 1000 0875 0031 0000 0125 0000  %0414 K10 $   007447 -00406 000075 0875 1000 0906 0125 0000 0093 0000  %0738 K19 $
007121 -00033 000036 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0091 K02 $   007121 -00026 000056 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0415 K11 $   007079 -00027 000079 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0739 K20 $
006689 -00312 -00243 0750 0843 0875 0250 0156 0125 0000  %0092 K03 $   006557 000006 -00296 0781 0750 0875 0218 0250 0125 0000  %0416 K12 $   006594 000611 -00084 0875 0750 0843 0125 0250 0156 0000  %0740 K21 $
006311 -00608 -00569 0625 0812 0875 0375 0187 0125 0000  %0093 K04 $   005979 000053 -00726 0687 0625 0875 0312 0375 0125 0000  %0417 K13 $   006074 001305 -00257 0875 0625 0812 0125 0375 0187 0000  %0741 K22 $
005986 -00885 -00854 0500 0781 0875 0500 0218 0125 0000  %0094 K05 $   005460 000168 -01139 0593 0500 0875 0406 0500 0125 0000  %0418 K14 $   005557 001974 -00462 0875 0500 0781 0125 0500 0218 0000  %0742 K23 $
005634 -01237 -01121 0375 0750 0875 0625 0250 0125 0000  %0095 K06 $   004974 000155 -01486 0500 0375 0875 0500 0625 0125 0000  %0419 K15 $   005066 002724 -00672 0875 0375 0750 0125 0625 0250 0000  %0743 K24 $
005257 -01529 -01400 0250 0718 0875 0750 0281 0125 0000  %0096 K07 $   004370 000279 -01915 0406 0250 0875 0593 0750 0125 0000  %0420 K16 $   004573 003395 -00918 0875 0250 0718 0125 0750 0281 0000  %0744 K25 $
004816 -01816 -01647 0125 0687 0875 0875 0312 0125 0000  %0097 K08 $   003819 000328 -02284 0312 0125 0875 0687 0875 0125 0000  %0421 K17 $   004105 004042 -01034 0875 0125 0687 0125 0875 0312 0000  %0745 K26 $
004467 -02166 -01996 0000 0656 0875 1000 0343 0125 0000  %0098 K09 $   003252 000287 -02704 0218 0000 0875 0781 1000 0125 0000  %0422 K18 $   003627 004614 -01126 0875 0000 0656 0125 1000 0343 0000  %0746 K27 $
007057 001030 000959 1000 0812 0750 0000 0187 0250 0000  %0099 L01 $   007468 -00410 001501 0937 1000 0750 0062 0000 0250 0000  %0423 L10 $   006947 -00786 000035 0750 1000 0812 0250 0000 0187 0000  %0747 L19 $
006691 000495 000528 0875 0781 0750 0125 0218 0250 0000  %0100 L02 $   006865 -00222 000732 0843 0875 0750 0156 0125 0250 0000  %0424 L11 $   006585 -00438 000085 0750 0875 0781 0250 0125 0218 0000  %0748 L20 $
006314 -00050 000071 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0101 L03 $   006300 -00097 000110 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0425 L12 $   006247 -00057 000095 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0749 L21 $
005947 -00330 -00215 0625 0718 0750 0375 0281 0250 0000  %0102 L04 $   005774 -00012 -00365 0656 0625 0750 0343 0375 0250 0000  %0426 L13 $   005720 000673 -00121 0750 0625 0718 0250 0375 0281 0000  %0750 L22 $
005641 -00610 -00521 0500 0687 0750 0500 0312 0250 0000  %0103 L05 $   005260 000064 -00719 0562 0500 0750 0437 0500 0250 0000  %0427 L14 $   005231 001360 -00336 0750 0500 0687 0250 0500 0312 0000  %0751 L23 $
005255 -00918 -00797 0375 0656 0750 0625 0343 0250 0000  %0104 L06 $   004771 000151 -01111 0468 0375 0750 0531 0625 0250 0000  %0428 L15 $   004750 002056 -00571 0750 0375 0656 0250 0625 0343 0000  %0752 L24 $
004868 -01206 -01094 0250 0625 0750 0750 0375 0250 0000  %0105 L07 $   004139 000281 -01575 0375 0250 0750 0625 0750 0250 0000  %0429 L16 $   004228 002726 -00756 0750 0250 0625 0250 0750 0375 0000  %0753 L25 $
004457 -01492 -01408 0125 0593 0750 0875 0406 0250 0000  %0106 L08 $   003608 000278 -01929 0281 0125 0750 0718 0875 0250 0000  %0430 L17 $   003781 003335 -00827 0750 0125 0593 0250 0875 0406 0000  %0754 L26 $
004124 -01885 -01707 0000 0562 0750 1000 0437 0250 0000  %0107 L09 $   003053 000309 -02378 0187 0000 0750 0812 1000 0250 0000  %0431 L18 $   003300 003933 -00935 0750 0000 0562 0250 1000 0437 0000  %0755 L27 $
006617 001568 001357 1000 0718 0625 0000 0281 0375 0000  %0108 M01 $   007251 -00585 002117 0906 1000 0625 0093 0000 0375 0000  %0432 M10 $   006562 -01276 000073 0625 1000 0718 0375 0000 0281 0000  %0756 M19 $
006224 001034 000933 0875 0687 0625 0125 0312 0375 0000  %0109 M02 $   006671 -00396 001449 0812 0875 0625 0187 0125 0375 0000  %0433 M11 $   006223 -00893 000101 0625 0875 0687 0375 0125 0312 0000  %0757 M20 $
005848 000514 000474 0750 0656 0625 0250 0343 0375 0000  %0110 M03 $   006119 -00256 000733 0718 0750 0625 0281 0250 0375 0000  %0434 M12 $   005889 -00506 000082 0625 0750 0656 0375 0250 0343 0000  %0758 M21 $
005609 -00058 000016 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0111 M04 $   005596 -00061 -00004 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0435 M13 $   005529 -00042 -00002 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0759 M22 $
005289 -00309 -00274 0500 0593 0625 0500 0406 0375 0000  %0112 M05 $   005119 000054 -00386 0531 0500 0625 0468 0500 0375 0000  %0436 M14 $   005021 000651 -00207 0625 0500 0593 0375 0500 0406 0000  %0760 M23 $
004904 -00671 -00527 0375 0562 0625 0625 0437 0375 0000  %0113 M06 $   004549 000058 -00769 0437 0375 0625 0562 0625 0375 0000  %0437 M15 $   004514 001394 -00378 0625 0375 0562 0375 0625 0437 0000  %0761 M24 $
004531 -00961 -00780 0250 0531 0625 0750 0468 0375 0000  %0114 M07 $   003977 000167 -01126 0343 0250 0625 0656 0750 0375 0000  %0438 M16 $   004002 002044 -00522 0625 0250 0531 0375 0750 0468 0000  %0762 M25 $
004109 -01239 -01108 0125 0500 0625 0875 0500 0375 0000  %0115 M08 $   003443 000201 -01538 0250 0125 0625 0750 0875 0375 0000  %0439 M17 $   003550 002676 -00659 0625 0125 0500 0375 0875 0500 0000  %0763 M26 $
003749 -01543 -01439 0000 0468 0625 1000 0531 0375 0000  %0116 M09 $   002887 000229 -01938 0156 0000 0625 0843 1000 0375 0000  %0440 M18 $   003057 003280 -00721 0625 0000 0468 0375 1000 0531 0000  %0764 M27 $
006167 002100 001852 1000 0625 0500 0000 0375 0500 0000  %0117 N01 $   006981 -00781 002828 0875 1000 0500 0125 0000 0500 0000  %0441 N10 $   006224 -01622 000120 0500 1000 0625 0500 0000 0375 0000  %0765 N19 $
005794 001527 001445 0875 0593 0500 0125 0406 0500 0000  %0118 N02 $   006429 -00602 002146 0781 0875 0500 0218 0125 0500 0000  %0442 N11 $   005922 -01220 000087 0500 0875 0593 0500 0125 0406 0000  %0766 N20 $
005435 001047 000911 0750 0562 0500 0250 0437 0500 0000  %0119 N03 $   005913 -00466 001472 0687 0750 0500 0312 0250 0500 0000  %0443 N12 $   005581 -00833 000101 0500 0750 0562 0500 0250 0437 0000  %0767 N21 $
005169 000459 000457 0625 0531 0500 0375 0468 0500 0000  %0120 N04 $   005414 -00258 000705 0593 0625 0500 0406 0375 0500 0000  %0444 N13 $   005215 -00381 000021 0500 0625 0531 0500 0375 0468 0000  %0768 N22 $
004944 -00030 000088 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0121 N05 $   004925 -00021 000048 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0445 N14 $   004835 000007 000043 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0769 N23 $
004535 -00335 -00227 0375 0468 0500 0625 0531 0500 0000  %0122 N06 $   004340 000097 -00386 0406 0375 0500 0593 0625 0500 0000  %0446 N15 $   004321 000766 -00202 0500 0375 0468 0500 0625 0531 0000  %0770 N24 $
004132 -00581 -00533 0250 0437 0500 0750 0562 0500 0000  %0123 N07 $   003767 000097 -00747 0312 0250 0500 0687 0750 0500 0000  %0447 N16 $   003794 001383 -00275 0500 0250 0437 0500 0750 0562 0000  %0771 N25 $
003723 -00866 -00845 0125 0406 0500 0875 0593 0500 0000  %0124 N08 $   003223 000194 -01087 0218 0125 0500 0781 0875 0500 0000  %0448 N17 $   003288 002030 -00474 0500 0125 0406 0500 0875 0593 0000  %0772 N26 $
003395 -01242 -01150 0000 0375 0500 1000 0625 0500 0000  %0125 N09 $   002717 000124 -01476 0125 0000 0500 0875 1000 0500 0000  %0449 N18 $   002804 002655 -00623 0500 0000 0375 0500 1000 0625 0000  %0773 N27 $
005726 002602 002355 1000 0531 0375 0000 0468 0625 0000  %0126 O01 $   006717 -01008 003589 0843 1000 0375 0156 0000 0625 0000  %0450 O10 $   005858 -02051 000116 0375 1000 0531 0625 0000 0468 0000  %0774 O19 $
005333 002102 001907 0875 0500 0375 0125 0500 0625 0000  %0127 O02 $   006190 -00835 002921 0750 0875 0375 0250 0125 0625 0000  %0451 O11 $   005490 -01691 000117 0375 0875 0500 0625 0125 0500 0000  %0775 O20 $
004968 001634 001415 0750 0468 0375 0250 0531 0625 0000  %0128 O03 $   005725 -00676 002224 0656 0750 0375 0343 0250 0625 0000  %0452 O12 $   005161 -01251 000132 0375 0750 0468 0625 0250 0531 0000  %0776 O21 $
004687 001073 000986 0625 0437 0375 0375 0562 0625 0000  %0129 O04 $   005192 -00429 001503 0562 0625 0375 0437 0375 0625 0000  %0453 O13 $   004780 -00827 000058 0375 0625 0437 0625 0375 0562 0000  %0777 O22 $
004462 000555 000586 0500 0406 0375 0500 0593 0625 0000  %0130 O05 $   004676 -00240 000806 0468 0500 0375 0531 0500 0625 0000  %0454 O14 $   004400 -00413 000092 0375 0500 0406 0625 0500 0593 0000  %0778 O23 $
004127 -00054 000139 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0131 O06 $   004105 -00029 000101 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0455 O15 $   004013 000014 000072 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0779 O24 $
003793 -00301 -00127 0250 0343 0375 0750 0656 0625 0000  %0132 O07 $   003583 000053 -00335 0281 0250 0375 0718 0750 0625 0000  %0456 O16 $   003519 000691 -00139 0375 0250 0343 0625 0750 0656 0000  %0780 O25 $
003392 -00639 -00480 0125 0312 0375 0875 0687 0625 0000  %0133 O08 $   003036 000155 -00714 0187 0125 0375 0812 0875 0625 0000  %0457 O17 $   003050 001325 -00314 0375 0125 0312 0625 0875 0687 0000  %0781 O26 $
003052 -00992 -00834 0000 0281 0375 1000 0718 0625 0000  %0134 O09 $   002520 000082 -01062 0093 0000 0375 0906 1000 0625 0000  %0458 O18 $   002544 001939 -00411 0375 0000 0281 0625 1000 0718 0000  %0782 O27 $
005248 003108 002809 1000 0437 0250 0000 0562 0750 0000  %0135 P01 $   006473 -01238 004289 0812 1000 0250 0187 0000 0750 0000  %0459 P10 $   005464 -02482 000188 0250 1000 0437 0750 0000 0562 0000  %0783 P19 $
004900 002561 002401 0875 0406 0250 0125 0593 0750 0000  %0136 P02 $   005995 -01090 003641 0718 0875 0250 0281 0125 0750 0000  %0460 P11 $   005113 -02072 000194 0250 0875 0406 0750 0125 0593 0000  %0784 P20 $
004570 002066 001904 0750 0375 0250 0250 0625 0750 0000  %0137 P03 $   005495 -00854 002990 0625 0750 0250 0375 0250 0750 0000  %0461 P12 $   004774 -01644 000186 0250 0750 0375 0750 0250 0625 0000  %0785 P21 $
004303 001543 001487 0625 0343 0250 0375 0656 0750 0000  %0138 P04 $   005023 -00619 002296 0531 0625 0250 0468 0375 0750 0000  %0462 P13 $   004398 -01232 000210 0250 0625 0343 0750 0375 0656 0000  %0786 P22 $
004039 001054 001026 0500 0312 0250 0500 0687 0750 0000  %0139 P05 $   004479 -00435 001569 0437 0500 0250 0562 0500 0750 0000  %0463 P14 $   004005 -00774 000171 0250 0500 0312 0750 0500 0687 0000  %0787 P23 $
003708 000505 000570 0375 0281 0250 0625 0718 0750 0000  %0140 P06 $   003914 -00202 000848 0343 0375 0250 0656 0625 0750 0000  %0464 P15 $   003666 -00317 000095 0250 0375 0281 0750 0625 0718 0000  %0788 P24 $
003423 000001 000152 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0141 P07 $   003388 000015 000134 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0465 P16 $   003285 000051 000109 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0789 P25 $
003022 -00284 -00209 0125 0218 0250 0875 0781 0750 0000  %0142 P08 $   002838 000064 -00251 0156 0125 0250 0843 0875 0750 0000  %0466 P17 $   002807 000675 -00077 0250 0125 0218 0750 0875 0781 0000  %0790 P26 $
002675 -00658 -00500 0000 0187 0250 1000 0812 0750 0000  %0143 P09 $   002325 000037 -00665 0062 0000 0250 0937 1000 0750 0000  %0467 P18 $   002318 001333 -00262 0250 0000 0187 0750 1000 0812 0000  %0791 P27 $
004789 003621 003310 1000 0343 0125 0000 0656 0875 0000  %0144 Q01 $   006287 -01495 005026 0781 1000 0125 0218 0000 0875 0000  %0468 Q10 $   005061 -02864 000219 0125 1000 0343 0875 0000 0656 0000  %0792 Q19 $
004434 003080 002814 0875 0312 0125 0125 0687 0875 0000  %0145 Q02 $   005788 -01286 004334 0687 0875 0125 0312 0125 0875 0000  %0469 Q11 $   004712 -02441 000244 0125 0875 0312 0875 0125 0687 0000  %0793 Q20 $
004117 002576 002375 0750 0281 0125 0250 0718 0875 0000  %0146 Q03 $   005305 -01032 003656 0593 0750 0125 0406 0250 0875 0000  %0470 Q12 $   004347 -02055 000243 0125 0750 0281 0875 0250 0718 0000  %0794 Q21 $
003841 002089 001944 0625 0250 0125 0375 0750 0875 0000  %0147 Q04 $   004788 -00846 002924 0500 0625 0125 0500 0375 0875 0000  %0471 Q13 $   003971 -01662 000188 0125 0625 0250 0875 0375 0750 0000  %0795 Q22 $
003581 001617 001467 0500 0218 0125 0500 0781 0875 0000  %0148 Q05 $   004224 -00558 002224 0406 0500 0125 0593 0500 0875 0000  %0472 Q14 $   003602 -01150 000104 0125 0500 0218 0875 0500 0781 0000  %0796 Q23 $
003276 001054 001006 0375 0187 0125 0625 0812 0875 0000  %0149 Q06 $   003704 -00379 001529 0312 0375 0125 0687 0625 0875 0000  %0473 Q15 $   003248 -00748 000086 0125 0375 0187 0875 0625 0812 0000  %0797 Q24 $
002974 000558 000540 0250 0156 0125 0750 0843 0875 0000  %0150 Q07 $   003156 -00134 000811 0218 0250 0125 0781 0750 0875 0000  %0474 Q16 $   002905 -00366 000098 0125 0250 0156 0875 0750 0843 0000  %0798 Q25 $
002690 -00020 000062 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0151 Q08 $   002657 -00010 000075 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0475 Q17 $   002545 000033 000055 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0799 Q26 $
002312 -00335 -00239 0000 0093 0125 1000 0906 0875 0000  %0152 Q09 $   002125 000009 -00322 0031 0000 0125 0968 1000 0875 0000  %0476 Q18 $   002023 000710 -00074 0125 0000 0093 0875 1000 0906 0000  %0800 Q27 $
004370 004074 003623 1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000  %0153 R01 $   006093 -01771 005661 0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000  %0477 R10 $   004704 -03336 000205 0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000  %0801 R19 $
004013 003588 003175 0875 0218 0000 0125 0781 1000 0000  %0154 R02 $   005617 -01590 004963 0656 0875 0000 0343 0125 1000 0000  %0478 R11 $   004327 -02945 000241 0000 0875 0218 1000 0125 0781 0000  %0802 R20 $
003687 003057 002729 0750 0187 0000 0250 0812 1000 0000  %0155 R03 $   005117 -01279 004320 0562 0750 0000 0437 0250 1000 0000  %0479 R12 $   003992 -02516 000242 0000 0750 0187 1000 0250 0812 0000  %0803 R21 $
003405 002552 002331 0625 0156 0000 0375 0843 1000 0000  %0156 R04 $   004605 -01074 003641 0468 0625 0000 0531 0375 1000 0000  %0480 R13 $   003609 -02060 000163 0000 0625 0156 1000 0375 0843 0000  %0804 R22 $
003168 002101 001921 0500 0125 0000 0500 0875 1000 0000  %0157 R05 $   004008 -00794 002906 0375 0500 0000 0625 0500 1000 0000  %0481 R14 $   003235 -01624 000178 0000 0500 0125 1000 0500 0875 0000  %0805 R23 $
002845 001561 001421 0375 0093 0000 0625 0906 1000 0000  %0158 R06 $   003493 -00561 002190 0281 0375 0000 0718 0625 1000 0000  %0482 R15 $   002907 -01212 000088 0000 0375 0093 1000 0625 0906 0000  %0806 R24 $
002554 001042 000991 0250 0062 0000 0750 0937 1000 0000  %0159 R07 $   002969 -00299 001453 0187 0250 0000 0812 0750 1000 0000  %0483 R16 $   002524 -00776 000108 0000 0250 0062 1000 0750 0937 0000  %0807 R25 $
002253 000529 000515 0125 0031 0000 0875 0968 1000 0000  %0160 R08 $   002419 -00197 000749 0093 0125 0000 0906 0875 1000 0000  %0484 R17 $   002174 -00372 000102 0000 0125 0031 1000 0875 0968 0000  %0808 R26 $
001946 -00014 -00042 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0161 R09 $   001911 -00018 000025 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0485 R18 $   001806 000032 000017 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0809 R27 $
```

TUB-Registrierung: 20091101-HG59/HG59L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG59/HG59L0NA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.70; nt=0.18; nx=1.0

```
007981 000021 -00027 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0162 S01 $   007970 -00014 000008 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0486 S10 $   007931 -00007 000018 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0810 S19 $
007503 -00210 -00346 0875 0937 1000 0125 0062 0000 0000  %0163 S02 $   007291 000210 -00475 0937 0875 1000 0062 0125 0000 0000  %0487 S11 $   007447 000639 000055 1000 0875 0937 0000 0125 0062 0000  %0811 S20 $
007030 -00355 -00685 0750 0875 1000 0250 0125 0000 0000  %0164 S03 $   006677 000392 -00827 0875 0750 1000 0125 0250 0000 0000  %0488 S12 $   006979 001272 000108 1000 0750 0875 0000 0250 0125 0000  %0812 S21 $
006592 -00551 -00990 0625 0812 1000 0375 0187 0000 0000  %0165 S04 $   006015 000606 -01257 0812 0625 1000 0187 0375 0000 0000  %0489 S13 $   006478 001922 000093 1000 0625 0812 0000 0375 0187 0000  %0813 S22 $
006238 -00784 -01264 0500 0750 1000 0500 0250 0000 0000  %0166 S05 $   005435 000807 -01714 0750 0500 1000 0250 0500 0000 0000  %0490 S14 $   005966 002576 000078 1000 0500 0750 0000 0500 0250 0000  %0814 S23 $
005839 -01038 -01518 0375 0687 1000 0625 0312 0000 0000  %0167 S06 $   004871 000986 -02096 0687 0375 1000 0312 0625 0000 0000  %0491 S15 $   005448 003283 000020 1000 0375 0687 0000 0625 0312 0000  %0815 S24 $
005433 -01245 -01805 0250 0625 1000 0750 0375 0000 0000  %0168 S07 $   004250 001185 -02557 0625 0250 1000 0375 0750 0000 0000  %0492 S16 $   004930 003939 -00026 1000 0250 0625 0000 0750 0375 0000  %0816 S25 $
005002 -01453 -02127 0125 0562 1000 0875 0437 0000 0000  %0169 S08 $   003616 001391 -02994 0562 0125 1000 0437 0875 0000 0000  %0493 S17 $   004427 004602 -00008 1000 0125 0562 0000 0875 0437 0000  %0817 S26 $
004560 -01738 -02505 0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000  %0170 S09 $   002982 001558 -03407 0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000  %0494 S18 $   003921 005175 000129 1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000  %0818 S27 $
007616 000470 000512 1000 0937 0875 0000 0062 0125 0000  %0171 T01 $   007608 -00391 000575 0937 1000 0875 0062 0000 0125 0000  %0495 T10 $   007504 -00375 -00033 0875 1000 0937 0125 0000 0062 0000  %0819 T19 $
007165 -00014 000011 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0172 T02 $   007167 -00028 000046 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0496 T11 $   007128 -00014 000068 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0820 T20 $
006709 -00189 -00271 0750 0812 0875 0250 0187 0125 0000  %0173 T03 $   006512 000164 -00346 0812 0750 0875 0187 0250 0125 0000  %0497 T12 $   006626 000585 000089 0875 0750 0812 0125 0250 0187 0000  %0821 T21 $
006303 -00411 -00596 0625 0750 0875 0375 0250 0125 0000  %0174 T04 $   005875 000373 -00820 0750 0625 0875 0250 0375 0125 0000  %0498 T13 $   006122 001277 000054 0875 0625 0750 0125 0375 0250 0000  %0822 T22 $
005946 -00580 -00899 0500 0687 0875 0500 0312 0125 0000  %0175 T05 $   005341 000592 -01246 0687 0500 0875 0312 0500 0125 0000  %0499 T14 $   005611 001970 -00024 0875 0500 0687 0125 0500 0312 0000  %0823 T23 $
005539 -00849 -01216 0375 0625 0875 0625 0375 0125 0000  %0176 T06 $   004727 000762 -01655 0625 0375 0875 0375 0625 0125 0000  %0500 T15 $   005112 002665 -00039 0875 0375 0625 0125 0625 0375 0000  %0824 T24 $
005126 -01020 -01500 0250 0562 0875 0750 0437 0125 0000  %0177 T07 $   004101 000995 -02120 0562 0250 0875 0437 0750 0125 0000  %0501 T16 $   004610 003275 -00033 0875 0250 0562 0125 0750 0437 0000  %0825 T25 $
004691 -01297 -01788 0125 0500 0875 0875 0500 0125 0000  %0178 T08 $   003501 001225 -02543 0500 0125 0875 0500 0875 0125 0000  %0502 T17 $   004114 003903 000034 0875 0125 0500 0125 0875 0500 0000  %0826 T26 $
004271 -01569 -02156 0000 0437 0875 1000 0562 0125 0000  %0179 T09 $   002872 001389 -03009 0437 0000 0875 0562 1000 0125 0000  %0503 T18 $   003614 004524 000111 0875 0000 0437 0125 1000 0562 0000  %0827 T27 $
007321 000844 001138 1000 0875 0750 0000 0125 0250 0000  %0180 U01 $   007251 -00773 001144 0875 1000 0750 0125 0000 0250 0000  %0504 U10 $   007022 -00743 -00105 0750 1000 0875 0250 0000 0125 0000  %0828 U19 $
006876 000393 000628 0875 0812 0750 0125 0187 0250 0000  %0181 U02 $   006788 -00387 000613 0812 0875 0750 0187 0125 0250 0000  %0505 U11 $   006680 -00371 000016 0750 0875 0812 0250 0125 0187 0000  %0829 U20 $
006401 -00033 000060 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0182 U03 $   006385 -00066 000107 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0506 U12 $   006305 -00049 000102 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0830 U21 $
005990 -00243 -00272 0625 0687 0750 0375 0312 0250 0000  %0183 U04 $   005774 000198 -00407 0687 0625 0750 0312 0375 0250 0000  %0507 U13 $   005773 000639 000020 0750 0625 0687 0250 0375 0312 0000  %0831 U22 $
005652 -00421 -00572 0500 0625 0750 0500 0375 0250 0000  %0184 U05 $   005246 000361 -00794 0625 0500 0750 0375 0500 0250 0000  %0508 U14 $   005293 001319 -00034 0750 0500 0625 0250 0500 0375 0000  %0832 U23 $
005231 -00638 -00864 0375 0562 0750 0625 0437 0250 0000  %0185 U06 $   004641 000610 -01224 0562 0375 0750 0437 0625 0250 0000  %0509 U15 $   004782 002019 -00020 0750 0375 0562 0250 0625 0437 0000  %0833 U24 $
004824 -00805 -01191 0250 0500 0750 0750 0500 0250 0000  %0186 U07 $   004003 000807 -01697 0500 0250 0750 0500 0750 0250 0000  %0510 U16 $   004300 002648 000014 0750 0250 0500 0250 0750 0500 0000  %0834 U25 $
004394 -01040 -01534 0125 0437 0750 0875 0562 0250 0000  %0187 U08 $   003373 001030 -02135 0437 0125 0750 0562 0875 0250 0000  %0511 U17 $   003848 003237 000076 0750 0125 0437 0250 0875 0562 0000  %0835 U26 $
003977 -01352 -01890 0000 0375 0750 1000 0625 0250 0000  %0188 U09 $   002772 001183 -02571 0375 0000 0750 0625 1000 0250 0000  %0512 U18 $   003342 003905 000067 0750 0000 0375 0250 1000 0625 0000  %0836 U27 $
006980 001263 001704 1000 0812 0625 0000 0187 0375 0000  %0189 V01 $   006869 -01121 001631 0812 1000 0625 0187 0000 0375 0000  %0513 V10 $   006657 -01121 -00154 0625 1000 0812 0375 0000 0187 0000  %0837 V19 $
006550 000766 001173 0875 0750 0625 0125 0250 0375 0000  %0190 V02 $   006453 -00819 001131 0750 0875 0625 0250 0125 0375 0000  %0514 V11 $   006306 -00809 -00063 0625 0875 0750 0375 0125 0250 0000  %0838 V20 $
006054 000425 000590 0750 0687 0625 0250 0312 0375 0000  %0191 V03 $   006091 -00431 000599 0687 0750 0625 0312 0250 0375 0000  %0515 V12 $   005970 -00456 -00003 0625 0750 0687 0375 0250 0312 0000  %0839 V21 $
005689 -00034 000021 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0192 V04 $   005665 -00054 000021 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0516 V13 $   005581 -00030 000016 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0840 V22 $
005332 -00210 -00263 0500 0562 0625 0500 0437 0375 0000  %0193 V05 $   005115 000178 -00387 0562 0500 0625 0437 0500 0375 0000  %0517 V14 $   005077 000651 -00031 0625 0500 0562 0375 0500 0437 0000  %0841 V23 $
004914 -00470 -00542 0375 0500 0625 0625 0500 0375 0000  %0194 V06 $   004477 000432 -00815 0500 0375 0625 0500 0625 0375 0000  %0518 V15 $   004585 001362 -00023 0625 0375 0500 0375 0625 0500 0000  %0842 V24 $
004497 -00616 -00878 0250 0437 0625 0750 0562 0375 0000  %0195 V07 $   003844 000600 -01214 0437 0250 0625 0562 0750 0375 0000  %0519 V16 $   004065 001998 000052 0625 0250 0437 0375 0750 0562 0000  %0843 V25 $
004029 -00841 -01192 0125 0375 0625 0875 0625 0375 0000  %0196 V08 $   003227 000860 -01677 0375 0125 0625 0625 0875 0375 0000  %0520 V17 $   003602 002635 000045 0625 0125 0375 0375 0875 0625 0000  %0844 V26 $
003640 -01136 -01545 0000 0312 0625 1000 0687 0375 0000  %0197 V09 $   002613 001010 -02137 0312 0000 0625 0687 1000 0375 0000  %0521 V18 $   003083 003250 000068 0625 0000 0312 0375 1000 0687 0000  %0845 V27 $
006644 001627 002367 1000 0750 0500 0000 0250 0500 0000  %0198 W01 $   006503 -01512 002182 0750 1000 0500 0250 0000 0500 0000  %0522 W10 $   006325 -01512 -00198 0500 1000 0750 0500 0000 0250 0000  %0846 W19 $
006186 001162 001784 0875 0687 0500 0125 0312 0500 0000  %0199 W02 $   006140 -01182 001677 0687 0875 0500 0312 0125 0500 0000  %0523 W11 $   005979 -01160 -00138 0500 0875 0687 0500 0125 0312 0000  %0847 W20 $
005716 000827 001254 0750 0625 0500 0250 0375 0500 0000  %0200 W03 $   005773 -00809 001153 0625 0750 0500 0375 0250 0500 0000  %0524 W12 $   005647 -00749 -00082 0500 0750 0625 0500 0250 0375 0000  %0848 W21 $
005368 000357 000662 0625 0562 0500 0375 0437 0500 0000  %0201 W04 $   005387 -00428 000618 0562 0625 0500 0437 0375 0500 0000  %0525 W13 $   005289 -00373 000004 0500 0625 0562 0500 0375 0437 0000  %0849 W22 $
005021 000003 000107 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0202 W05 $   004987 -00026 000102 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0526 W14 $   004888 000033 000082 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0850 W23 $
004566 -00245 -00192 0375 0437 0500 0625 0562 0500 0000  %0203 W06 $   004290 000228 -00386 0437 0375 0500 0562 0625 0500 0000  %0527 W15 $   004351 000741 000038 0500 0375 0437 0500 0625 0562 0000  %0851 W24 $
004108 -00367 -00557 0250 0375 0500 0750 0625 0500 0000  %0204 W07 $   003690 000386 -00740 0375 0250 0500 0625 0750 0500 0000  %0528 W16 $   003845 001365 000080 0500 0250 0375 0500 0750 0625 0000  %0852 W25 $
003685 -00636 -00871 0125 0312 0500 0875 0687 0500 0000  %0205 W08 $   003067 000646 -01178 0312 0125 0500 0687 0875 0500 0000  %0529 W17 $   003359 002061 000043 0500 0125 0312 0500 0875 0687 0000  %0853 W26 $
003283 -00934 -01197 0000 0250 0500 1000 0750 0500 0000  %0206 W09 $   002458 000736 -01642 0250 0000 0500 0750 1000 0500 0000  %0530 W18 $   002848 002612 000080 0500 0000 0250 0500 1000 0750 0000  %0854 W27 $
006292 001992 002954 1000 0687 0375 0000 0312 0625 0000  %0207 X01 $   006212 -01907 002784 0687 1000 0375 0312 0000 0625 0000  %0531 X10 $   005932 -01896 -00255 0375 1000 0687 0625 0000 0312 0000  %0855 X19 $
005858 001572 002480 0875 0625 0375 0125 0375 0625 0000  %0208 X02 $   005830 -01535 002245 0625 0875 0375 0375 0125 0625 0000  %0532 X11 $   005590 -01535 -00201 0375 0875 0625 0625 0125 0375 0000  %0856 X20 $
005340 001208 001827 0750 0562 0375 0250 0437 0625 0000  %0209 X03 $   005481 -01165 001788 0562 0750 0375 0437 0250 0625 0000  %0533 X12 $   005230 -01145 -00107 0375 0750 0562 0625 0250 0437 0000  %0857 X21 $
004986 000835 001291 0625 0500 0375 0375 0500 0625 0000  %0210 X04 $   005012 -00744 001194 0500 0625 0375 0500 0375 0625 0000  %0534 X13 $   004863 -00778 -00025 0375 0625 0500 0625 0375 0500 0000  %0858 X22 $
004605 000463 000715 0500 0437 0375 0500 0562 0625 0000  %0211 X05 $   004594 -00439 000703 0437 0500 0375 0562 0500 0625 0000  %0535 X14 $   004455 -00357 000017 0375 0500 0437 0625 0500 0562 0000  %0859 X23 $
004185 -00039 000181 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0212 X06 $   004140 -00029 000153 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0536 X15 $   004043 000016 000139 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0860 X24 $
003807 -00211 -00157 0250 0312 0375 0750 0687 0625 0000  %0213 X07 $   003549 000209 -00310 0312 0250 0375 0687 0750 0625 0000  %0537 X16 $   003558 000681 000125 0375 0250 0312 0625 0750 0687 0000  %0861 X25 $
003379 -00443 -00512 0125 0250 0375 0875 0750 0625 0000  %0214 X08 $   002944 000466 -00757 0250 0125 0375 0750 0875 0625 0000  %0538 X17 $   003102 001298 000136 0375 0125 0250 0625 0875 0750 0000  %0862 X26 $
002952 -00668 -00895 0000 0187 0375 1000 0812 0625 0000  %0215 X09 $   002323 000560 -01198 0187 0000 0375 0812 1000 0625 0000  %0539 X18 $   002585 001904 000095 0375 0000 0187 0625 1000 0812 0000  %0863 X27 $
005943 002348 003579 1000 0625 0250 0000 0375 0750 0000  %0216 Y01 $   005876 -02277 003376 0625 1000 0250 0375 0000 0750 0000  %0540 Y10 $   005564 -02326 -00279 0250 1000 0625 0750 0000 0375 0000  %0864 Y19 $
005475 001952 003054 0875 0562 0250 0125 0437 0750 0000  %0217 Y02 $   005511 -01918 002846 0562 0875 0250 0437 0125 0750 0000  %0541 Y11 $   005190 -01962 -00215 0250 0875 0562 0750 0125 0437 0000  %0865 Y20 $
005019 001655 002457 0750 0500 0250 0250 0500 0750 0000  %0218 Y03 $   005099 -01561 002375 0500 0750 0250 0500 0250 0750 0000  %0542 Y12 $   004828 -01535 -00124 0250 0750 0500 0750 0250 0500 0000  %0866 Y21 $
004631 001198 001922 0625 0437 0250 0375 0562 0750 0000  %0219 Y04 $   004669 -01159 001782 0437 0625 0250 0562 0375 0750 0000  %0543 Y13 $   004458 -01121 -00080 0250 0625 0437 0750 0375 0562 0000  %0867 Y22 $
004260 000840 001351 0500 0375 0250 0500 0625 0750 0000  %0220 Y05 $   004235 -00727 001247 0375 0500 0250 0625 0500 0750 0000  %0544 Y14 $   004051 -00724 000072 0250 0500 0375 0750 0500 0625 0000  %0868 Y23 $
003896 000398 000805 0375 0312 0250 0625 0687 0750 0000  %0221 Y06 $   003830 -00352 000686 0312 0375 0250 0687 0625 0750 0000  %0545 Y15 $   003694 -00285 000072 0250 0375 0312 0750 0625 0687 0000  %0869 Y24 $
003463 000017 000163 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0222 Y07 $   003402 000024 000152 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0546 Y16 $   003328 000074 000134 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0870 Y25 $
003016 -00170 -00208 0125 0187 0250 0875 0812 0750 0000  %0223 Y08 $   002806 000213 -00305 0187 0125 0250 0812 0875 0750 0000  %0547 Y17 $   002844 000685 000106 0250 0125 0187 0750 0875 0812 0000  %0871 Y26 $
002600 -00487 -00540 0000 0125 0250 1000 0875 0750 0000  %0224 Y09 $   002186 000356 -00782 0125 0000 0250 0875 1000 0750 0000  %0548 Y18 $   002352 001330 000093 0250 0000 0125 0750 1000 0875 0000  %0872 Y27 $
005543 002778 004082 1000 0562 0125 0000 0437 0875 0000  %0225 Z01 $   005594 -02672 003937 0562 1000 0125 0437 0000 0875 0000  %0549 Z10 $   005185 -02659 -00392 0125 1000 0562 0875 0000 0437 0000  %0873 Z19 $
005094 002400 003568 0875 0500 0125 0125 0500 0875 0000  %0226 Z02 $   005194 -02337 003410 0500 0875 0125 0500 0125 0875 0000  %0550 Z11 $   004834 -02297 -00307 0125 0875 0500 0875 0125 0500 0000  %0874 Z20 $
004703 001964 003074 0750 0437 0125 0250 0562 0875 0000  %0227 Z03 $   004771 -01946 002918 0437 0750 0125 0562 0250 0875 0000  %0551 Z12 $   004430 -01900 -00228 0125 0750 0437 0875 0250 0562 0000  %0875 Z21 $
004309 001573 002531 0625 0375 0125 0375 0625 0875 0000  %0228 Z04 $   004340 -01515 002311 0375 0625 0125 0625 0375 0875 0000  %0552 Z13 $   004056 -01537 -00114 0125 0625 0375 0875 0375 0625 0000  %0876 Z22 $
003966 001259 001932 0500 0312 0125 0500 0687 0875 0000  %0229 Z05 $   003914 -01087 001750 0312 0500 0125 0687 0500 0875 0000  %0553 Z14 $   003672 -01070 -00117 0125 0500 0312 0875 0500 0687 0000  %0877 Z23 $
003531 000858 001309 0375 0250 0125 0625 0750 0875 0000  %0230 Z06 $   003507 -00737 001190 0250 0375 0125 0750 0625 0875 0000  %0554 Z15 $   003301 -00696 -00057 0125 0375 0250 0875 0625 0750 0000  %0878 Z24 $
003133 000420 000712 0250 0187 0125 0750 0812 0875 0000  %0231 Z07 $   003094 -00293 000647 0187 0250 0125 0812 0750 0875 0000  %0555 Z16 $   002959 -00342 000042 0125 0250 0187 0875 0750 0812 0000  %0879 Z25 $
002734 -00017 000066 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0232 Z08 $   002689 000001 000063 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0556 Z17 $   002606 000027 000095 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0880 Z26 $
002304 -00228 -00254 0000 0062 0125 1000 0937 0875 0000  %0233 Z09 $   002074 000188 -00358 0062 0000 0125 0937 1000 0875 0000  %0557 Z18 $   002061 000676 000076 0125 0000 0062 0875 1000 0937 0000  %0881 Z27 $
005256 003047 004653 1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000  %0234 a01 $   005292 -03121 004447 0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000  %0558 a10 $   004808 -03162 -00470 0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000  %0882 a19 $
004813 002697 004128 0875 0437 0000 0125 0562 1000 0000  %0235 a02 $   004877 -02738 003894 0437 0875 0000 0562 0125 1000 0000  %0559 a11 $   004431 -02745 -00406 0000 0875 0437 1000 0125 0562 0000  %0883 a20 $
004356 002364 003532 0750 0375 0000 0250 0625 1000 0000  %0236 a03 $   004466 -02328 003329 0375 0750 0000 0625 0250 1000 0000  %0560 a12 $   004089 -02391 -00286 0000 0750 0375 1000 0250 0625 0000  %0884 a21 $
003988 002029 002963 0625 0312 0000 0375 0687 1000 0000  %0237 a04 $   004008 -01910 002757 0312 0625 0000 0687 0375 1000 0000  %0561 a13 $   003718 -01978 -00210 0000 0625 0312 1000 0375 0687 0000  %0885 a22 $
003619 001643 002464 0500 0250 0000 0500 0750 1000 0000  %0238 a05 $   003597 -01505 002223 0250 0500 0000 0750 0500 1000 0000  %0562 a14 $   003328 -01504 -00229 0000 0500 0250 1000 0500 0750 0000  %0886 a23 $
003212 001205 001856 0375 0187 0000 0625 0812 1000 0000  %0239 a06 $   003190 -01091 001649 0187 0375 0000 0812 0625 1000 0000  %0563 a15 $   002978 -01155 -00088 0000 0375 0187 1000 0625 0812 0000  %0887 a24 $
002802 000815 001226 0250 0125 0000 0750 0875 1000 0000  %0240 a07 $   002755 -00766 001063 0125 0250 0000 0875 0750 1000 0000  %0564 a16 $   002595 -00723 -00064 0000 0250 0125 1000 0750 0875 0000  %0888 a25 $
002376 000429 000619 0125 0062 0000 0875 0937 1000 0000  %0241 a08 $   002355 -00373 000522 0062 0125 0000 0937 0875 1000 0000  %0565 a17 $   002242 -00367 000033 0000 0125 0062 1000 0875 0937 0000  %0889 a26 $
001994 -00030 -00018 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0242 a09 $   001945 -00009 000011 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0566 a18 $   001869 000039 000007 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0890 a27 $
```

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG59/HG59L0NA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.70; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG59/HG59L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

```
008039 000016 -00030 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0243 b01 $   008016 -00018 000014 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0567 b10 $   007980 000002 000015 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0891 b19 $
007537 -00131 -00402 0875 0906 1000 0125 0093 0000 0000  %0244 b02 $   007296 000439 -00470 0968 0875 1000 0031 0125 0000 0000  %0568 b11 $   007482 000606 000207 1000 0875 0906 0000 0125 0093 0000  %0892 b20 $
007041 -00166 -00711 0750 0812 1000 0250 0187 0000 0000  %0245 b03 $   006620 000845 -00893 0937 0750 1000 0062 0250 0000 0000  %0569 b12 $   007031 001205 000386 1000 0750 0812 0000 0250 0187 0000  %0893 b21 $
006563 -00319 -01043 0625 0718 1000 0375 0281 0000 0000  %0246 b04 $   005860 001306 -01320 0906 0625 1000 0093 0375 0000 0000  %0570 b13 $   006487 001879 000460 1000 0625 0718 0000 0375 0281 0000  %0894 b22 $
006143 -00466 -01357 0500 0625 1000 0500 0375 0000 0000  %0247 b05 $   005204 001690 -01798 0875 0500 1000 0125 0500 0000 0000  %0571 b14 $   006002 002506 000602 1000 0500 0625 0000 0500 0375 0000  %0895 b23 $
005738 -00641 -01639 0375 0531 1000 0625 0468 0000 0000  %0248 b06 $   004562 002149 -02290 0843 0375 1000 0156 0625 0000 0000  %0572 b15 $   005505 003182 000746 1000 0375 0531 0000 0625 0468 0000  %0896 b24 $
005271 -00753 -01941 0250 0437 1000 0750 0562 0000 0000  %0249 b07 $   003853 002563 -02767 0812 0250 1000 0187 0750 0000 0000  %0573 b16 $   004985 003819 000923 1000 0250 0437 0000 0750 0562 0000  %0897 b25 $
004779 -00937 -02305 0125 0343 1000 0875 0656 0000 0000  %0250 b08 $   003182 002892 -03230 0781 0125 1000 0218 0875 0000 0000  %0574 b17 $   004473 004410 001052 1000 0125 0343 0000 0875 0656 0000  %0898 b26 $
004342 -01217 -02646 0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000  %0251 b09 $   002499 003365 -03692 0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000  %0575 b18 $   003982 004997 001268 1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000  %0899 b27 $
007827 000312 000745 1000 0968 0875 0000 0031 0125 0000  %0252 c01 $   007550 -00521 000422 0906 1000 0875 0093 0000 0125 0000  %0576 c10 $   007551 -00345 -00109 0875 1000 0968 0125 0000 0031 0000  %0900 c19 $
007240 -00012 000017 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0253 c02 $   007222 -00019 000056 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0577 c11 $   007165 -00018 000092 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0901 c20 $
006745 -00108 -00303 0750 0781 0875 0250 0218 0125 0000  %0254 c03 $   006524 000409 -00354 0843 0750 0875 0156 0250 0125 0000  %0578 c12 $   006698 000608 000228 0875 0750 0781 0125 0250 0218 0000  %0902 c21 $
006282 -00223 -00681 0625 0687 0875 0375 0312 0125 0000  %0255 c04 $   005809 000812 -00838 0812 0625 0875 0187 0375 0125 0000  %0579 c13 $   006180 001275 000358 0875 0625 0687 0125 0375 0312 0000  %0903 c22 $
005899 -00372 -00917 0500 0593 0875 0500 0406 0125 0000  %0256 c05 $   005144 001272 -01356 0781 0500 0875 0218 0500 0125 0000  %0580 c14 $   005683 001918 000486 0875 0500 0593 0125 0500 0406 0000  %0904 c23 $
005459 -00514 -01297 0375 0500 0875 0625 0500 0125 0000  %0257 c06 $   004496 001732 -01840 0750 0375 0875 0250 0625 0125 0000  %0581 c15 $   005167 002605 000589 0875 0375 0500 0125 0625 0500 0000  %0905 c24 $
004972 -00638 -01620 0250 0406 0875 0750 0593 0125 0000  %0258 c07 $   003804 002139 -02275 0718 0250 0875 0281 0750 0125 0000  %0582 c16 $   004656 003195 000818 0875 0250 0406 0125 0750 0593 0000  %0906 c25 $
004512 -00815 -01935 0125 0312 0875 0875 0687 0125 0000  %0259 c08 $   003124 002517 -02745 0687 0125 0875 0312 0875 0125 0000  %0583 c17 $   004167 003812 000960 0875 0125 0312 0125 0875 0687 0000  %0907 c26 $
004038 -01030 -02347 0000 0218 0875 1000 0781 0125 0000  %0260 c09 $   002394 002997 -03264 0656 0000 0875 0343 1000 0125 0000  %0584 c18 $   003664 004350 001174 0875 0000 0218 0125 1000 0781 0000  %0908 c27 $
007588 000570 001452 1000 0937 0750 0000 0062 0250 0000  %0261 d01 $   007022 -01011 000748 0812 1000 0750 0187 0000 0250 0000  %0585 d10 $   007115 -00663 -00275 0750 1000 0937 0250 0000 0062 0000  %0909 d19 $
007023 000264 000756 0875 0843 0750 0125 0156 0250 0000  %0262 d02 $   006735 -00508 000454 0781 0875 0750 0218 0125 0250 0000  %0586 d11 $   006713 -00316 -00073 0750 0875 0843 0250 0125 0156 0000  %0910 d20 $
006438 -00022 000085 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0263 d03 $   006413 -00055 000125 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0587 d12 $   006373 -00013 000108 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0911 d21 $
006009 -00144 -00288 0625 0656 0750 0375 0343 0250 0000  %0264 d04 $   005745 000436 -00409 0718 0625 0750 0281 0375 0250 0000  %0588 d13 $   005847 000641 000162 0750 0625 0656 0250 0375 0343 0000  %0912 d22 $
005605 -00202 -00607 0500 0562 0750 0500 0437 0250 0000  %0265 d05 $   005093 000878 -00899 0687 0500 0750 0312 0500 0250 0000  %0589 d14 $   005358 001314 000358 0750 0500 0562 0250 0500 0437 0000  %0913 d23 $
005167 -00344 -00927 0375 0468 0750 0625 0531 0250 0000  %0266 d06 $   004456 001320 -01364 0656 0375 0750 0343 0625 0250 0000  %0590 d15 $   004832 001998 000485 0750 0375 0468 0250 0625 0531 0000  %0914 d24 $
004723 -00557 -01252 0250 0375 0750 0750 0625 0250 0000  %0267 d07 $   003711 001755 -01853 0625 0250 0750 0375 0750 0250 0000  %0591 d16 $   004318 002584 000661 0750 0250 0375 0250 0750 0625 0000  %0915 d25 $
004218 -00657 -01624 0125 0281 0750 0875 0718 0250 0000  %0268 d08 $   003033 002080 -02286 0593 0125 0750 0406 0875 0250 0000  %0592 d17 $   003866 003183 000836 0750 0125 0281 0250 0875 0718 0000  %0916 d26 $
003723 -00821 -02068 0000 0187 0750 1000 0812 0250 0000  %0269 d09 $   002353 002537 -02777 0562 0000 0750 0437 1000 0250 0000  %0593 d18 $   003387 003751 000993 0750 0000 0187 0250 1000 0812 0000  %0917 d27 $
007347 000894 002112 1000 0906 0625 0000 0093 0375 0000  %0270 e01 $   006622 -01557 001096 0718 1000 0625 0281 0000 0375 0000  %0594 e10 $   006727 -01016 -00401 0625 1000 0906 0375 0000 0093 0000  %0918 e19 $
006794 000496 001442 0875 0812 0625 0125 0187 0375 0000  %0271 e02 $   006333 -01060 000761 0687 0875 0625 0312 0125 0375 0000  %0595 e11 $   006376 -00702 -00233 0625 0875 0812 0375 0125 0187 0000  %0919 e20 $
006219 000276 000777 0750 0718 0625 0250 0281 0375 0000  %0272 e03 $   006036 -00591 000423 0656 0750 0625 0343 0250 0375 0000  %0596 e12 $   006020 -00409 -00052 0625 0750 0718 0375 0250 0281 0000  %0920 e21 $
005718 -00009 000037 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0273 e04 $   005699 -00026 000035 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0597 e13 $   005628 -00007 000051 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0921 e22 $
005322 -00042 -00309 0500 0531 0625 0500 0468 0375 0000  %0274 e05 $   005068 000443 -00429 0593 0500 0625 0406 0500 0375 0000  %0598 e14 $   005140 000632 000200 0625 0500 0531 0375 0500 0468 0000  %0922 e23 $
004879 -00288 -00620 0375 0437 0625 0625 0562 0375 0000  %0275 e06 $   004343 000907 -00894 0562 0375 0625 0437 0625 0375 0000  %0599 e15 $   004609 001314 000348 0625 0375 0437 0375 0625 0562 0000  %0923 e24 $
004402 -00379 -00966 0250 0343 0625 0750 0656 0375 0000  %0276 e07 $   003607 001349 -01386 0531 0250 0625 0468 0750 0375 0000  %0600 e16 $   004106 001984 000482 0625 0250 0343 0375 0750 0656 0000  %0924 e25 $
003896 -00490 -01267 0125 0250 0625 0875 0750 0375 0000  %0277 e08 $   002959 001709 -01829 0500 0125 0625 0500 0875 0375 0000  %0601 e17 $   003634 002591 000658 0625 0125 0250 0375 0875 0750 0000  %0925 e26 $
003451 -00740 -01646 0000 0156 0625 1000 0843 0375 0000  %0278 e09 $   002309 002172 -02264 0468 0000 0625 0531 1000 0375 0000  %0602 e18 $   003151 003161 000848 0625 0000 0156 0375 1000 0843 0000  %0926 e27 $
007130 001087 002927 1000 0875 0500 0000 0125 0500 0000  %0279 f01 $   006209 -02034 001508 0625 1000 0500 0375 0000 0500 0000  %0603 f10 $   006399 -01399 -00513 0500 1000 0875 0500 0000 0125 0000  %0927 f19 $
006605 000755 002257 0875 0781 0500 0125 0218 0500 0000  %0280 f02 $   005938 -01583 001184 0593 0875 0500 0406 0125 0500 0000  %0604 f11 $   006072 -01070 -00341 0500 0875 0781 0500 0125 0218 0000  %0928 f20 $
006023 000567 001577 0750 0687 0500 0250 0312 0500 0000  %0281 f03 $   005684 -01064 000850 0562 0750 0500 0437 0250 0500 0000  %0605 f12 $   005703 -00700 -00190 0500 0750 0687 0500 0250 0312 0000  %0929 f21 $
005504 000309 000848 0625 0593 0500 0375 0406 0500 0000  %0282 f04 $   005332 -00529 000453 0531 0625 0500 0468 0375 0500 0000  %0606 f13 $   005331 -00289 -00088 0500 0625 0593 0500 0375 0406 0000  %0930 f22 $
005054 000031 000120 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0283 f05 $   005030 000013 000110 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0607 f14 $   004962 000056 000100 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0931 f23 $
004576 -00111 -00244 0375 0406 0500 0625 0593 0500 0000  %0284 f06 $   004282 000463 -00380 0468 0375 0500 0531 0625 0500 0000  %0608 f15 $   004414 000716 000238 0500 0375 0406 0500 0625 0593 0000  %0932 f24 $
004067 -00232 -00601 0250 0312 0500 0750 0687 0500 0000  %0285 f07 $   003558 000887 -00801 0437 0250 0500 0562 0750 0500 0000  %0609 f16 $   003897 001361 000386 0500 0250 0312 0500 0750 0687 0000  %0933 f25 $
003635 -00390 -00875 0125 0218 0500 0875 0781 0500 0000  %0286 f08 $   002893 001277 -01248 0406 0125 0500 0593 0875 0500 0000  %0610 f17 $   003427 001912 000598 0500 0125 0218 0500 0875 0781 0000  %0934 f26 $
003143 -00613 -01249 0000 0125 0500 1000 0875 0500 0000  %0287 f09 $   002216 001718 -01727 0375 0000 0500 0625 1000 0500 0000  %0611 f18 $   002917 002539 000710 0500 0000 0125 0500 1000 0875 0000  %0935 f27 $
006907 001312 003754 1000 0843 0375 0000 0156 0625 0000  %0288 g01 $   005789 -02618 002033 0531 1000 0375 0468 0000 0625 0000  %0612 g10 $   006025 -01801 -00641 0375 1000 0843 0625 0000 0156 0000  %0936 g19 $
006355 001000 003024 0875 0750 0375 0125 0250 0625 0000  %0289 g02 $   005499 -02132 001680 0500 0875 0375 0500 0125 0625 0000  %0613 g11 $   005668 -01423 -00510 0375 0875 0750 0625 0125 0250 0000  %0937 g20 $
005746 000820 002324 0750 0656 0375 0250 0343 0625 0000  %0290 g03 $   005184 -01588 001290 0468 0750 0375 0531 0250 0625 0000  %0614 g12 $   005317 -01050 -00369 0375 0750 0656 0625 0250 0343 0000  %0938 g21 $
005263 000553 001636 0625 0562 0375 0375 0437 0625 0000  %0291 g04 $   004867 -01090 000922 0437 0625 0375 0562 0375 0625 0000  %0615 g13 $   004946 -00724 -00175 0375 0625 0562 0625 0375 0437 0000  %0939 g22 $
004812 000285 000919 0500 0468 0375 0500 0531 0625 0000  %0292 g05 $   004538 -00587 000560 0406 0500 0375 0593 0500 0625 0000  %0616 g14 $   004537 -00338 -00041 0375 0500 0468 0625 0500 0531 0000  %0940 g23 $
004232 -00023 000195 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0293 g06 $   004197 -00040 000200 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0617 g15 $   004135 000036 000138 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0941 g24 $
003806 -00125 -00183 0250 0281 0375 0750 0718 0625 0000  %0294 g07 $   003507 000490 -00357 0343 0250 0375 0656 0750 0625 0000  %0618 g16 $   003642 000695 000266 0375 0250 0281 0625 0750 0718 0000  %0942 g25 $
003337 -00274 -00554 0125 0187 0375 0875 0812 0625 0000  %0295 g08 $   002849 000873 -00792 0312 0125 0375 0687 0875 0625 0000  %0619 g17 $   003173 001237 000415 0375 0125 0187 0625 0875 0812 0000  %0943 g26 $
002873 -00462 -00924 0000 0093 0375 1000 0906 0625 0000  %0296 g09 $   002146 001309 -01290 0281 0000 0375 0718 1000 0625 0000  %0620 g18 $   002671 001886 000551 0375 0000 0093 0625 1000 0906 0000  %0944 g27 $
006703 001490 004470 1000 0812 0250 0000 0187 0750 0000  %0297 h01 $   005389 -03125 002334 0437 1000 0250 0562 0000 0750 0000  %0621 h10 $   005674 -02169 -00730 0250 1000 0812 0750 0000 0187 0000  %0945 h19 $
006112 001273 003759 0875 0718 0250 0125 0281 0750 0000  %0298 h02 $   005065 -02638 002024 0406 0875 0250 0593 0125 0750 0000  %0622 h11 $   005316 -01815 -00612 0250 0875 0718 0750 0125 0281 0000  %0946 h20 $
005547 001001 003086 0750 0625 0250 0250 0375 0750 0000  %0299 h03 $   004771 -02086 001685 0375 0750 0250 0625 0250 0750 0000  %0623 h12 $   004925 -01398 -00489 0250 0750 0625 0750 0250 0375 0000  %0947 h21 $
005024 000808 002371 0625 0531 0250 0375 0468 0750 0000  %0300 h04 $   004459 -01620 001287 0343 0625 0250 0656 0375 0750 0000  %0624 h13 $   004552 -01070 -00305 0250 0625 0531 0750 0375 0468 0000  %0948 h22 $
004569 000561 001645 0500 0437 0250 0500 0562 0750 0000  %0301 h05 $   004105 -01036 000879 0312 0500 0250 0687 0500 0750 0000  %0625 h14 $   004163 -00645 -00164 0250 0500 0437 0750 0500 0562 0000  %0949 h23 $
004031 000288 000930 0375 0343 0250 0625 0656 0750 0000  %0302 h06 $   003780 -00491 000521 0281 0375 0250 0718 0625 0750 0000  %0626 h15 $   003789 -00242 -00059 0250 0375 0343 0750 0625 0656 0000  %0950 h24 $
003506 000025 000173 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0303 h07 $   003460 000038 000163 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0627 h16 $   003409 000071 000140 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0951 h25 $
003025 -00129 -00202 0125 0156 0250 0875 0843 0750 0000  %0304 h08 $   002795 000445 -00309 0218 0125 0250 0781 0875 0750 0000  %0628 h17 $   002947 000669 000289 0250 0125 0156 0750 0875 0843 0000  %0952 h26 $
002579 -00330 -00583 0000 0062 0250 1000 0937 0750 0000  %0305 h09 $   002067 000833 -00875 0187 0000 0250 0812 1000 0750 0000  %0629 h18 $   002415 001337 000355 0250 0000 0062 0750 1000 0937 0000  %0953 h27 $
006455 001750 005214 1000 0781 0125 0000 0218 0875 0000  %0306 i01 $   004970 -03707 002655 0343 1000 0125 0656 0000 0875 0000  %0630 i10 $   005293 -02515 -00907 0125 1000 0781 0875 0000 0218 0000  %0954 i19 $
005883 001461 004493 0875 0687 0125 0125 0312 0875 0000  %0307 i02 $   004662 -03174 002300 0312 0875 0125 0687 0125 0875 0000  %0631 i11 $   004925 -02186 -00783 0125 0875 0687 0875 0125 0312 0000  %0955 i20 $
005337 001233 003776 0750 0593 0125 0250 0406 0875 0000  %0308 i03 $   004325 -02635 001909 0281 0750 0125 0718 0250 0875 0000  %0632 i12 $   004563 -01820 -00643 0125 0750 0593 0875 0250 0406 0000  %0956 i21 $
004815 001094 003054 0625 0500 0125 0375 0500 0875 0000  %0309 i04 $   004015 -02152 001599 0250 0625 0125 0750 0375 0875 0000  %0633 i13 $   004174 -01428 -00457 0125 0625 0500 0875 0375 0500 0000  %0957 i22 $
004368 000854 002349 0500 0406 0125 0500 0593 0875 0000  %0310 i05 $   003681 -01582 001186 0218 0500 0125 0781 0500 0875 0000  %0634 i14 $   003782 -01033 -00292 0125 0500 0406 0875 0500 0593 0000  %0958 i23 $
003852 000539 001621 0375 0312 0125 0625 0687 0875 0000  %0311 i06 $   003361 -01056 000834 0187 0375 0125 0812 0625 0875 0000  %0635 i15 $   003451 -00729 -00144 0125 0375 0312 0875 0625 0687 0000  %0959 i24 $
003322 000309 000873 0250 0218 0125 0750 0781 0875 0000  %0312 i07 $   003026 -00457 000450 0156 0250 0125 0843 0750 0875 0000  %0636 i16 $   003069 -00342 -00004 0125 0250 0218 0875 0750 0781 0000  %0960 i25 $
002791 -00021 000088 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0313 i08 $   002738 -00016 000082 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0637 i17 $   002710 000005 000099 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0961 i26 $
002319 -00155 -00292 0000 0031 0125 1000 0968 0875 0000  %0314 i09 $   002046 000415 -00412 0093 0000 0125 0906 1000 0875 0000  %0638 i18 $   002170 000692 000154 0125 0000 0031 0875 1000 0968 0000  %0962 i27 $
006222 001921 005920 1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000  %0315 j01 $   004554 -04279 002910 0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000  %0639 j10 $   004909 -02945 -01116 0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000  %0963 j19 $
005678 001654 005218 0875 0656 0000 0125 0343 1000 0000  %0316 j02 $   004234 -03740 002558 0218 0875 0000 0781 0125 1000 0000  %0640 j11 $   004551 -02561 -01000 0000 0875 0656 1000 0125 0343 0000  %0964 j20 $
005084 001518 004455 0750 0562 0000 0250 0437 1000 0000  %0317 j03 $   003953 -03235 002228 0187 0750 0000 0812 0250 1000 0000  %0641 j12 $   004222 -02226 -00798 0000 0750 0562 1000 0250 0437 0000  %0965 j21 $
004603 001272 003751 0625 0468 0000 0375 0531 1000 0000  %0318 j04 $   003594 -02686 001859 0156 0625 0000 0843 0375 1000 0000  %0642 j13 $   003818 -01854 -00625 0000 0625 0468 1000 0375 0531 0000  %0966 j22 $
004129 001086 003031 0500 0375 0000 0500 0625 1000 0000  %0319 j05 $   003285 -02159 001476 0125 0500 0000 0875 0500 1000 0000  %0643 j14 $   003444 -01444 -00504 0000 0500 0375 1000 0500 0625 0000  %0967 j23 $
003605 000838 002239 0375 0281 0000 0625 0718 1000 0000  %0320 j06 $   002968 -01612 001107 0093 0375 0000 0906 0625 1000 0000  %0644 j15 $   003088 -01068 -00369 0000 0375 0281 1000 0625 0718 0000  %0968 j24 $
003090 000553 001524 0250 0187 0000 0750 0812 1000 0000  %0321 j07 $   002631 -01063 000726 0062 0250 0000 0937 0750 1000 0000  %0645 j16 $   002704 -00696 -00225 0000 0250 0187 1000 0750 0812 0000  %0969 j25 $
002539 000290 000771 0125 0093 0000 0875 0906 1000 0000  %0322 j08 $   002317 -00537 000342 0031 0125 0000 0968 0875 1000 0000  %0646 j17 $   002338 -00345 -00087 0000 0125 0093 1000 0875 0906 0000  %0970 j26 $
002029 -00018 -00011 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0323 j09 $   001995 -00002 000011 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0647 j18 $   001957 000021 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0971 j27 $
```

```
%BEG HE49_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.70, D50, adapted $
%100 x LAB*a          %#1000 x (r g b  c m y 0)           %nr.  pos $
%z004032 004712 002558 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O1 0 $
%z007428 000206 007533 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y1 1 $
%z004585 -03602 001093 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L1 2 $
%z004885 -02802 -01706 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C1 3 $
%z003825 -00440 -02880 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V1 4 $
%z003262 004552 -02630 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M1 5 $
%z001858 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N1 6 $
%z007930 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W1 7 $
%$
%z004032 004712 002558 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O2 0 $
%z007428 000206 007533 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y2 1 $
%z004585 -03602 001093 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L2 2 $
%z004885 -02802 -01706 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C2 3 $
%z003825 -00440 -02880 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V2 4 $
%z003262 004552 -02630 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M2 5 $
%z001858 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N2 6 $
%z007930 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W2 7 $
%$
%z004032 004712 002558 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O00Y 0 $
%z007428 000206 007533 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y00L 1 $
%z004585 -03602 001093 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L00C 2 $
%z004885 -02802 -01706 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C00V 3 $
%z003825 -00440 -02880 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V00M 4 $
%z003262 004552 -02630 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M00O 5 $
%z001858 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N001 6 $
%z007930 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W001 7 $
%$
%z004370 004074 003623 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000  %0153 R01 %O25Y 0 $
%z006093 -01771 005661 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000  %0477 R10 %Y25L 1 $
%z004704 -03336 000205 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000  %0801 R19 %L25C 2 $
%z004828 -02439 -02310 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000  %0089 J09 %C25V 3 $
%z003453 000328 -03128 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000  %0413 J18 %V25M 4 $
%z003977 005334 -01251 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000  %0737 J27 %M25O 5 $
%z001887 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0161 R09 %N251 6 $
%z007936 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0081 J01 %W251 7 $
%$
%z005256 003047 004653 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000  %0234 a01 %O50Y 0 $
%z005292 -03121 004447 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000  %0558 a10 %Y50L 1 $
%z004808 -03162 -00470 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000  %0882 a19 %L50C 2 $
%z004560 -01738 -02505 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000  %0170 S09 %C50V 3 $
%z002982 001558 -03407 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000  %0494 S18 %V50M 4 $
%z003921 005175 000129 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000  %0818 S27 %M50O 5 $
%z001936 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0242 a09 %N501 6 $
%z007961 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0162 S01 %W501 7 $
%$
%z006222 001921 005920 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000  %0315 j01 %O75Y 0 $
%z004554 -04279 002910 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000  %0639 j10 %Y75L 1 $
%z004909 -02945 -01116 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000  %0963 j19 %L75C 2 $
%z004342 -01217 -02646 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000  %0251 b09 %C75V 3 $
%z002499 003365 -03692 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000  %0575 b18 %V75M 4 $
%z003982 004997 001268 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000  %0899 b27 %M75O 5 $
%z001994 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0323 j09 %N751 6 $
%z008012 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0243 b01 %W751 7 $
%$
```

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG59/HG59L0NA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.70; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG59/HG59L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG59/HG59L0NA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.70; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG59/HG59L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

```
%BEG HE49_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.70, D50, adapted $
%100 x LAB*a         1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
002114 -00070 000040 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0972 k01 $   007123 -00022 000072 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1053 m23 $
002846 -00053 000143 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0973 k02 $   007575 -00040 000036 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1054 m24 $
003572 000014 000237 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0974 k03 $   007962 000001 -00017 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1055 m25 $
004278 -00049 000202 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0975 k04 $   002009 -00021 -00047 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1056 n10 $
005083 -00009 000128 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0976 k05 $   002397 -00059 000082 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1057 n11 $
005781 -00048 000071 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0977 k06 $   002800 -00021 000078 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1058 n12 $
006464 -00077 000136 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0978 k07 $   003179 -00002 000122 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1059 n13 $
007265 -00079 000109 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0979 k08 $   003599 -00046 000174 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1060 n14 $
008029 -00040 000018 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0980 k09 $   003943 000008 000089 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1061 n15 $
002123 -00064 000032 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0981 l01 $   004391 -00004 000158 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1062 n16 $
002853 -00040 000121 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0982 l02 $   004809 -00018 000091 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1063 n17 $
003576 000022 000233 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0983 l03 $   005216 -00053 000087 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1064 n18 $
004273 -00040 000200 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0984 l04 $   005569 -00038 000065 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1065 n19 $
005080 -00010 000135 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0985 l05 $   005961 -00058 000143 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1066 n20 $
005764 -00052 000087 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0986 l06 $   006292 -00043 000127 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1067 n21 $
006458 -00079 000144 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0987 l07 $   006733 -00067 000143 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1068 n22 $
007262 -00076 000099 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0988 l08 $   007133 -00022 000053 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1069 n23 $
008030 -00036 000013 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0989 l09 $   007567 -00040 000045 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1070 n24 $
002107 -00065 000023 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0990 m01 $   007971 -00010 -00015 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1071 n25 $
002827 -00037 000128 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0991 m02 $   001986 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1072 k26 $
003565 000026 000219 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0992 m03 $   007942 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1073 k27 $
004260 -00035 000192 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0993 m04 $   004036 004741 002501 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %1074 l26 $
005081 000000 000117 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0994 m05 $   004930 -02793 -01715 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %1075 l27 $
005757 -00045 000075 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0995 m06 $   007463 000217 007601 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %1076 m26 $
006452 -00080 000143 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0996 m07 $   003863 -00404 -02913 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %1077 m27 $
007253 -00066 000086 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0997 m08 $   004666 -03590 001103 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %1078 n26 $
008026 -00027 000009 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0998 m09 $   003411 004612 -02655 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %1079 n27 $
002110 -00070 000050 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0999 n01 $   %$
002832 -00043 000127 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %1000 n02 $   %z004036 004741 002501 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %1074 l26 %O3 0 $
003566 000022 000228 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %1001 n03 $   %z007463 000217 007601 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %1076 m26 %Y3 1 $
004260 -00042 000205 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %1002 n04 $   %z004666 -03590 001103 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %1078 n26 %L3 2 $
005083 000000 000121 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %1003 n05 $   %z004930 -02793 -01715 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %1075 l27 %C3 3 $
005772 -00043 000066 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %1004 n06 $   %z003863 -00404 -02913 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %1077 m27 %V3 4 $
006463 -00078 000146 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %1005 n07 $   %z003411 004612 -02655 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %1079 n27 %M3 5 $
007250 -00075 000107 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %1006 n08 $   %z001986 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1072 k26 %N3 6 $
008021 -00037 000018 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1007 n09 $   %z007942 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1073 k27 %W3 7 $
002017 -00040 -00026 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1008 k10 $   %$
002414 -00071 000084 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1009 k11 $   %z002114 -00070 000040 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0972 k01 %N4 6 $
002827 -00032 000082 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1010 k12 $   %z008029 -00040 000018 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0980 k09 %W4 7 $
003186 -00010 000136 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1011 k13 $   %$
003612 -00029 000149 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1012 k14 $   %z002123 -00064 000032 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0981 l01 %N5 6 $
003959 000000 000097 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1013 k15 $   %z008030 -00036 000013 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0989 l09 %W5 7 $
004400 -00017 000186 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1014 k16 $   %$
004810 -00030 000115 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1015 k17 $   %z002107 -00065 000023 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0990 m01 %N6 6 $
005216 -00060 000097 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1016 k18 $   %z008026 -00027 000009 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0998 m09 %W6 7 $
005563 -00045 000073 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1017 k19 $   %$
005957 -00058 000142 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1018 k20 $   %z002110 -00070 000050 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0999 n01 %N7 6 $
006296 -00019 000094 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1019 k21 $   %z008021 -00037 000018 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1007 n09 %W7 7 $
006728 -00070 000130 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1020 k22 $   %$
007133 -00018 000070 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1021 k23 $
007574 -00031 000016 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1022 k24 $
007973 -00014 000003 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1023 k25 $
002003 -00025 -00043 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1024 l10 $
002406 -00058 000089 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1025 l11 $
002820 -00034 000090 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1026 l12 $
003181 -00010 000141 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1027 l13 $
003605 -00022 000140 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1028 l14 $
003955 000017 000071 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1029 l15 $
004391 -00007 000167 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1030 l16 $
004802 -00017 000095 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1031 l17 $
005217 -00054 000090 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1032 l18 $
005560 -00034 000047 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1033 l19 $
005952 -00060 000144 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1034 l20 $
006300 -00025 000106 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1035 l21 $
006724 -00054 000104 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1036 l22 $
007126 -00023 000073 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1037 l23 $
007575 -00046 000031 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1038 l24 $
007968 000003 -00012 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1039 l25 $
002013 -00028 -00023 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1040 m10 $
002400 -00058 000078 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1041 m11 $
002811 -00027 000099 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1042 m12 $
003167 -00004 000121 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1043 m13 $
003599 -00028 000149 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1044 m14 $
003939 -00001 000108 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1045 m15 $
004369 -00009 000169 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1046 m16 $
004792 -00021 000097 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1047 m17 $
005213 -00046 000078 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1048 m18 $
005559 -00034 000053 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1049 m19 $
005943 -00052 000136 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1050 m20 $
006298 -00025 000116 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1051 m21 $
006720 -00056 000110 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1052 m22 $
```