

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/GE70/GE70L0NA.TXT> / .PS
 Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfl=0.90; nt=0.18; nx=1.00

TUB registration: 20091101-GE70/GE70L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

002920	002154	001777	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	002403	A10	\$	003179	003320	001935	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$	003614	003932	002430	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0405	S10
002842	001778	000733	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	002444	A11	\$	003178	003273	001360	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$	003643	004058	001937	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	%0406	S11
002852	002228	000699	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	002455	A12	\$	003136	003452	000647	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$	003598	004142	001239	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	%0407	S12
002835	002408	000419	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	002466	A13	\$	003128	003541	000808	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$	003619	004127	000139	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	%0408	S13
003146	002028	-01264	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	002477	A14	\$	003167	003666	-00465	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$	003666	004234	000028	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	%0409	S14
003355	001856	-01720	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	002488	A15	\$	003519	002910	-01372	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$	003674	004307	-00547	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0410	S15
003630	001777	-02366	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	002499	A16	\$	003702	002498	-01993	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$	003954	003330	-01442	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	%0411	S16
004034	001714	-02844	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	002509	A17	\$	004052	002215	-02557	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$	004208	002957	-02128	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	%0412	S17
004315	001647	-03528	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	002519	A18	\$	004382	002302	-03226	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$	004374	003013	-02912	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	%0413	S18
003273	001448	001962	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	002529	B10	\$	003699	002131	002560	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$	004175	002742	003061	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	%0414	T10
003504	001389	001071	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	002531	B11	\$	003869	002186	001550	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$	004319	002829	001921	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0415	T11
003381	001526	000455	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	002542	B12	\$	003878	002203	000849	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$	004305	002914	001275	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	%0416	T12
003391	001617	-00126	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	002553	B13	\$	003900	002280	000327	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$	004283	002951	000712	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	%0417	T13
003668	001234	-00944	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	002566	B14	\$	003841	002377	-00364	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$	004336	003013	001300	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	%0418	T14
004036	001040	-01528	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	002575	B15	\$	004126	001775	-01107	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$	004320	003159	-00459	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0419	T15
004184	001163	-02069	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	002586	B16	\$	004306	001718	-01772	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$	004394	002715	-01384	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	%0420	T16
004551	001067	-02576	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	002599	B17	\$	004626	001700	-02251	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$	004718	002368	-01863	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	%0421	T17
004882	000983	-03011	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	002600	B18	\$	004856	001733	-02809	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$	005402	002071	-02898	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	%0422	T18
003913	000388	002774	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	002610	C10	\$	004165	001204	002326	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$	004636	001876	003705	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	%0423	U10
003917	000508	001680	0375	0250	0125	0625	0750	0500	0875	002602	C11	\$	004347	001234	002122	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$	004792	001951	002500	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0424	U11
003998	000710	000569	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	002603	C12	\$	004378	001321	001908	0500	0250	0250	0500	0750	0875	0000	%0344	L12	\$	004837	002121	001390	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0425	U12
003960	000732	-00024	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	002604	C13	\$	004411	001402	000647	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13	\$	004806	002123	000875	0625	0250	0375	0375	0750	0625	0000	%0426	U13
004198	000566	-00730	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	002605	C14	\$	004442	001578	-00173	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14	\$	004821	002249	000269	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	%0427	U14
004273	000456	-00120	0375	0250	0625	0750	0750	0250	0000	002606	C15	\$	004473	001621	-00231	0500	0250	0625	0500	0750	0625	0000	%0347	L15	\$	004839	002250	000375	0625	0250	0625	0375	0750	0625	0000	%0428	U15
004737	000566	-01919	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	002607	C16	\$	004930	001051	-01524	0500	0250	0750	0500	0750	0500	0000	%0348	L16	\$	004967	001873	-01185	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	%0429	U16
005168	000308	-02335	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	002608	C17	\$	005208	001019	-02027	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	%0349	L17	\$	005295	001766	-01714	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	%0430	U17
005413	000502	-02799	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	002609	C18	\$	005441	001043	-02582	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	%0350	L18	\$	005485	001758	-02252	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0431	U18
004493	-00829	003662	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	002700	D10	\$	004632	000315	003788	0500	0375	0000	0500	0625	1000	0000	%0351	M10	\$	005044	001141	004255	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	%0432	V10
004549	-00564	002510	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	002701	D11	\$	004756	000497	002608	0500	0375	0125	0500	0625	0875	0000	%0352	M11	\$	005196	001221	003107	0625	0375	0125	0375	0625	0875	0000	%0433	V11
004511	000336	001202	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	002722	D12	\$	004852	000607	001496	0500	0375	0250	0500	0625	0750	0000	%0353	M12	\$	005272	001246	001850	0625	0375	0250	0375	0625	0750	0000	%0434	V12
004375	000104	000191	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	002723	D13	\$	004919	000668	000648	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0354	M13	\$	005430	001279	001042	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0435	V13
004580	000078	-00310	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	002724	D14	\$	004888	000857	000600	0500	0375	0500	0500	0625	0500	0000	%0355	M14	\$	005417	001424	000388	0625	0375	0500	0375	0625	0500	0000	%0436	V14
005123	-00213	-01201	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	002725	D15	\$	005270	000480	-00730	0500	0375	0625	0500	0625	0375	0000	%0356	M15	\$	005441	001568	-00139	0625	0375	0625	0375	0625	0375	0000	%0437	V15
005449	-00229	-01622	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	002726	D16	\$	005526	000515	-01250	0500	0375	0750	0500	0625	0250	0000	%0357	M16	\$	005597	001197	-00945	0625	0375	0750	0375	0625	0250	0000	%0438	V16
005647	-00184	-02013	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	002727	D17	\$	005815	000402	-01683	0500	0375	0875	0500	0625	0125	0000	%0358	M17	\$	005926	001045	-01322	0625	0375	0875	0375	0625	0125	0000	%0439	V17
005916	-00304	-02640	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	002728	D18																										

TUB-test chart GE70; Relative Device Colour System C
1080 spectral reflexions R → LAB* for D65 and D50

input: w *setgray*
output: $->olv^*$

004040	004541	003075	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$	003846	005318	003351	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$	004783	006214	004166	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0648	S19	\$	
004004	004685	002374	0750	0000	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$	004413	005567	002866	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$	004781	006158	003355	1000	0000	0125	0000	1000	0875	0000	%0649	S20	\$
003967	004774	001803	0750	0000	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$	004413	005600	002307	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$	004775	006214	002703	1000	0000	0250	0000	1000	0750	0000	%0650	S21	\$
003948	004745	001265	0750	0000	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$	004401	005683	001766	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$	004775	006345	002238	1000	0000	0375	0000	1000	0625	0000	%0651	S22	\$
003905	004791	000755	0750	0000	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$	004391	005702	001158	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$	004737	006445	001690	1000	0000	0500	0000	1000	0500	0000	%0652	S23	\$
003838	004906	000626	0750	0000	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$	004337	005790	000569	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$	004720	006520	001117	1000	0000	0625	0000	1000	0375	0000	%0653	S24	\$
003721	005049	-00678	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$	004304	005883	-00175	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$	004712	006569	000493	1000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	%0654	S25	\$	
003915	004153	-01747	0750	0000	0875	0250	1000	0000	0000	%0493	A26	\$	004316	005928	-00950	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$	004754	006776	-00343	1000	0000	0875	0000	1000	0125	0000	%0655	S26	\$	
004614	003902	-02397	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$	004544	005985	-01517	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$	004705	006711	-01264	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%0656	S27	\$		
004556	003661	003746	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$	004922	004455	004401	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K10	\$	005233	005103	004644	1000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	%0657	T10	\$	
004651	003753	002500	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$	004981	004533	002907	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$	005346	005120	003253	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0658	T20	\$	
004607	003788	001831	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$	004990	004592	002269	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$	005379	005154	002656	1000	0125	0250	0000	0875	0750	0000	%0659	T21	\$	
004539	003938	001303	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$	004892	004817	001691	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$	005294	005394	002213	1000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	%0660	T22	\$	
004485	003949	000778	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$	004872	004826	001221	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$	005338	005361	001639	1000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	%0661	T23	\$	
004399	004139	000128	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$	004942	004698	000691	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$	005327	005433	001123	1000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	%0662	T24	\$	
004246	004238	-00542	0750	0125	0875	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$	004881	004829	000036	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$	005314	005509	000627	1000	0125	0750	0000	0875	0250	0000	%0663	T25	\$	
004413	003332	-01460	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$	004927	004971	-00700	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$	005390	005537	000010	1000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	%0664	T26	\$	
005148	003170	-02648	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$	005168	004029	-01613	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$	005593	006090	-00828	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	%0665	T27	\$	
005015	002731	004443	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$	005388	003454	004962	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$	005764	004154	005233	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0666	U19	\$	
005058	002781	003049	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$	005553	003386	003415	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$	005890	004196	003834	1000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	%0667	U20	\$	
005141	002960	002017	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$	005621	003515	002368	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0587	L21	\$	005927	004590	003085	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0668	U21	\$	
005125	002957	001429	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$	005597	003638	001812	0875	0250	0375	0125	0750	0625	0000	%0588	L22	\$	005938	004721	002412	1000	0250	0375	0000	0750	0625	0000	%0669	U22	\$	
005029	003041	000842	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$	005559	003754	001236	0875	0250	0500	0125	0750	0500	0000	%0589	L23	\$	005978	004790	001843	1000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	%0670	U23	\$	
004932	003101	000219	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$	005507	003839	000766	0875	0250	0625	0125	0750	0375	0000	%0590	L24	\$	006039	004806	001421	1000	0250	0625	0000	0750	0375	0000	%0671	U24	\$	
004849	003329	-00442	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$	005467	004074	000065	0875	0250	0750	0125	0750	0250	0000	%0591	L25	\$	005998	004692	000853	1000	0250	0750	0000	0750	0250	0000	%0672	U25	\$	
005084	002645	-01347	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$	005490	004136	-00508	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	%0592	L26	\$	005964	004690	000127	1000	0250	0875	0000	0750	0125	0000	%0673	U26	\$	
005997	002159	-02392	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0513	C27	\$	005694	003298	-01431	0875	0250	1000	0125	0750	0000	0000	%0593	L27	\$	006287	005100	-00645	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	%0674	U27	\$	
005405	001964	004970	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$	005865	002679	005347	0875	0375	0000	0125	0625	1000	0000	%0594	M19	\$	006216	003532	005780	1000	0375	0000	0000	0625	1000	0000	%0675	V19	\$	
005538	001947	003478	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$	006011	002618	003769	0875	0375	0125	0125	0625	0875	0000	%0595	M20	\$	006347	003604	004467	1000	0375	0125	0000	0625	0875	0000	%0676	V20	\$	
005691	001852	002474	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$	006102	002674	002784	0875	0375	0250	0125	0625	0750	0000	%0596	M21	\$	006450	003585	003557	1000	0375	0250	0000	0625	0750	0000	%0677	V21	\$	
005721	002013	001598	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$	006211	002733	001910	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0597	M22	\$	006536	003717	002385	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0678	V22	\$	
005607	002140	001010	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$	006114	002896	001398	0875	0375	0500	0125	0625	0500	0000	%0598	M23	\$	006474	003051	001823	1000	0375	0500	0000	0625	0500	0000	%0679	V23	\$	
005580	002223	003030	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0517	D24	\$	006152	002941	000947	0875	0375	0625	0125	0625	0375	0000	%0599	M24	\$	006524	004017	001387	1000	0375	0625	0000	0625	0375	0000	%0680	V24	\$	
005522	002548	-00236	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$	006133	003061	000288	0875	0375	0500	0125	0625	0250	0000	%0600	M25	\$	006592	004045	000049	1000	0375	0750	0000	0625	0250	0000	%0681	V25	\$	
005618	001917	-01148																																					

009760	-00100	000203	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009214	-00768	-00104	0875	1000	1000	0000	0125	0000	0000	%0730	b02	\$
008521	-00999	-00520	0750	1000	1000	0000	0250	0000	0000	%0731	b03	\$
008183	-01490	-00401	0625	1000	1000	0000	0375	0000	0000	%0732	b04	\$
007610	-01870	-00690	0500	1000	1000	0000	0500	0000	0000	%0733	b05	\$
007385	-02297	-01409	0375	1000	1000	0000	0625	0000	0000	%0734	b06	\$
006722	-03118	-01305	0250	1000	1000	0000	0750	0000	0000	%0735	b07	\$
006252	-03640	-01646	0125	1000	1000	0000	0875	0000	0000	%0736	b08	\$
005898	-04095	-01826	0000	1000	1000	0000	1000	0000	0000	%0737	b09	\$
008975	000585	000639	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
008472	-00022	000106	0875	0875	0875	0000	0125	0125	0125	%0739	c02	\$
008018	-00553	000180	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
007601	-01140	-00248	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007047	-01465	-00572	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006587	-01855	-00830	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006045	-02149	-01191	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005621	-02830	-01297	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
006250	-03681	-01625	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
008442	-001359	000843	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
007970	000547	000488	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007544	-00045	000121	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
006926	-00467	-00190	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006510	-01080	-00349	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006054	-01413	-00605	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005610	-01788	-00927	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005187	-02434	-01104	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004668	-02690	-01291	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007807	002022	001412	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007354	-001240	000994	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
006940	000631	000604	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006305	000077	000086	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
005922	-00276	-00057	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005677	-00957	-00329	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005077	-01299	-00579	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004704	-01893	-00950	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004267	-02135	-01134	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007164	-002821	-001940	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006852	-001888	-001593	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006422	-001274	-001161	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
005855	-000598	-000681	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005395	-000001	-000110	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
004924	-00256	-00070	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004712	-00845	-00269	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004276	-01533	-00725	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
003644	-01766	-00865	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006523	003719	002370	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006184	-002690	-001937	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005678	-002019	-001498	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005200	-001356	-001156	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004796	-000678	-000688	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004364	-000099	-000183	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004215	-00411	-00085	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
003709	-00780	-00326	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003363	-01343	-00677	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005979	-004481	-003059	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005605	-003477	-002334	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
005104	-002878	-001963	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004622	-002137	-001539	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
004224	-001353	-001067	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
003871	-000717	-000566	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003426	-000107	-000204	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003198	-00236	-00057	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
002905	-00764	-00344	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
005364	-004956	-003369	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004986	-004368	-003054	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004553	-003667	-002603	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
004111	-002829	-002048	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003649	-002219	-001584	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
003384	-001401	-001106	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003041	-000610	-000503	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
002836	-000000	-000052	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
002355	-00200	-000021	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004755	-006176	-004149	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
003695	-005197	-003409	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003911	-004502	-003121	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
003438	-003931	-002567	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
003004	-003255	-001972	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
002773	-002265	-001885	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
002540	-001620	-001144	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
002304	-000759	-000683	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
001829	-000028	-000141	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009747	-00094	-000196	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008931	-00096	-000655	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$
008084	-00243	-01081	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0812	b12	\$
007611	-00285	-01520	0625	1000	0375	0375	0000	0000	0000	%0813	b13	\$
006660	-00257	-02068	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	%0814	b14	\$
005961	-00328	-02607	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0815	b15	\$
005350	-00390	-03160	0250	0250	0750	0750	0000	0000	0000	%0816	b16	\$
004661	-00414	-03690	0125	0250	1000	0875	0875	0000	0000	%0817	b17	\$
004022	-00375	-04435	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0818	b18	\$
003687	-00433	-001095	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$
008660	-00019	-000115	0875	0875	0875	0125	0125	0250	0000	%0820	c11	\$
007884	-00277	-00439	0750	0750	0750	0250	0250	0125	0000	%0821	c12	\$
007117	-00295	-01073	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	%0822	c13	\$
006414	-00277	-01649	0500	0500	0500	0500	0125	0000	0000	%0823	c14	\$
005714	-00194	-01953	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$
005107	-00396	-02533	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$
004507	-00449	-03125	0125	0125	0875	0875	0125	0000	0000	%0826	c17	\$
003790	-00384	-03735	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	%0827	c18	\$
003535	-00546	-001981	1000	1000	0750	0000	0250	0000	0000	%0828	d10	\$
008616	-00242	-001028	0875	0875	0750	0125	0125	0250	0000	%0829	d11	\$</

%BEG GE60_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.90, D65, not adapted \$
%100 x LAB* %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004783 006214 004166 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z009304 -01744 009556 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z006147 -05785 004219 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005899 -04096 -01783 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004113 -00388 -04384 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z004705 006711 -01264 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001811 000015 000155 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009736 -00100 000210 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004755 006176 004149 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z009296 -01748 009504 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z006125 -05834 004094 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005898 -04095 -01826 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004823 -00375 -04435 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z004665 006724 -01227 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001770 000031 000157 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009748 -00096 000201 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

\$BEG	LAB	22.TXT	Separation	oluv*	cf1=0.0	D65	not adapted	\$	
\$X100	x	G68**	1000	x	r (g b	c m y 0)	\$nR	pos	\$
001706	000021	000150	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0972 k01 \$
002559	000005	000081	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000 %0973 k02 \$
003225	000096	000230	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000 %0974 k03 \$
004170	000121	000184	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000 %0975 k04 \$
005217	000022	000089	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000 %0976 k05 \$
006327	000059	000078	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000 %0977 k06 \$
007600	-00044	000121	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000 %0978 k07 \$
008620	-00010	000088	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000 %0979 k08 \$
009743	-00094	000191	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000 %0980 k09 \$
001633	000027	000147	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000 %0981 l01 \$
002474	000004	000079	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000 %0982 l02 \$
003164	000095	000223	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000 %0983 l03 \$
004138	000118	000188	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000 %0984 l04 \$
005185	000022	000094	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000 %0985 l05 \$
006251	000064	000071	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000 %0986 l06 \$
007575	-00041	000127	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000 %0987 l07 \$
008699	-00011	000107	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000 %0988 l08 \$
009751	-00096	000195	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000 %0989 l09 \$
001542	000027	000147	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000 %0990 m01 \$
002435	000061	000095	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000 %0991 m02 \$
003169	000182	000230	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000 %0992 m03 \$
004103	000120	000185	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000 %0993 m04 \$
005194	000024	000097	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000 %0994 m05 \$
006241	000067	000107	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000 %0995 m06 \$
007538	-00042	000139	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000 %0996 m07 \$
008622	00016	000213	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000 %0997 m08 \$
009755	00097	000292	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000 %0998 m09 \$
001613	000018	000169	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000 %0999 n01 \$
002481	000006	000084	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000 %1000 n02 \$
003169	000182	000230	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000 %1001 n03 \$
004135	000115	000196	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000 %1002 n04 \$
005238	000020	000087	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000 %1003 n05 \$
006288	000077	000080	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000 %1004 n06 \$
007615	-00043	000127	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000 %1005 n07 \$
008687	-00015	000105	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000 %1006 n08 \$
009752	-00091	000186	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000

008330	000037	000054	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23	\$
009026	-00026	000174	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1054	m24	\$
009745	-00095	000201	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$
001808	000029	000135	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$
002165	000184	000172	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$
002766	000008	000044	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$
003067	000070	000128	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$
003491	000105	000195	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1060	n14	\$
004140	000036	000200	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$
004431	000102	000262	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16	\$
005233	-00007	000154	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$
005571	000078	000211	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$
006165	000108	000167	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1065	n19	\$
006745	000005	000123	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$
007402	000036	000108	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$
007944	000078	000105	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1068	n22	\$
008389	000016	000041	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1069	n23	\$
009076	-00019	000160	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1070	n24	\$
009749	-00093	000109	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1071	n25	\$
001664	000023	000172	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$
009754	-00097	000197	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$
004657	006233	004414	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	\$
005841	-04605	-01438	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$
009290	-01738	009828	1000	1000	0000	0000	1000	1000	0000	%1076	m26	\$
003831	-00260	-04387	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	\$
006902	-00137	004260	0000	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%1078	n26	\$
004576	006835	-01302	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	\$
\$%												
%z004657	006233	004414	##1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	%03 0 5
%z009290	-01738	009828	##1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	%Y3 1 3
%z006902	-06137	004260	##0000	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%1078	n26	%L3 2 3
%z005841	-04605	-01438	##0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27	%C3 3 3
%z003831	-00260	-04387	##0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	%V3 4 3
%z004576	006835	-01302	##1000	0000	1000	0000	1000					

TUB registration: 20091101-GE70/GE70L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

TUB-test chart GE70; Relative Device Colour System G
1080 spectral reflexions R → LAB* for D65 and D50

```
input: w setgray
output: ->olv* setrgbcolor
```

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/GE70/GE70L0NA.TXT /.PS>
Technical information: <http://www.ps.barn.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0

TUB registration: 20091101-GE70/GE70L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

%BEG GE60 22.TXT, Separation olv*, cfi=0.90, D65, adapted \$																																			
%100 x LAB*a																																			
1000 x (r g b c m y o)																																			
xnmr. pos \$																																			
001811	000000	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	000000	A01 \$	002221	000687	000549	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	000801	J01 \$	002373	001492	000971	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	00162	S01
002270	-00045	-00489	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	000001	A02 \$	002186	000894	-00152	0100	0000	0125	0875	1000	0875	0000	000802	J02 \$	002296	001498	000293	0250	0000	0125	0750	1000	0875	0000	00163	S02
002545	-00043	-01149	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	000002	A03 \$	002397	000759	-000824	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	000803	J03 \$	002449	001632	-00294	0250	0000	0375	0750	1000	0750	0000	00164	S03
002531	-00073	-01749	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	000003	A04 \$	002661	000574	-01566	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	000804	J04 \$	002826	001170	-01237	0250	0000	0375	0750	1000	0625	0000	00165	S04
002757	-00372	-02388	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	000004	A05 \$	002849	000440	-02145	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	000805	J05 \$	003073	001109	-01668	0250	0000	0500	0750	1000	0500	0000	00166	S05
003297	-00428	-02928	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	000005	A06 \$	003259	000464	-02594	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	000806	J06 \$	003250	001157	-02239	0250	0000	0625	0750	1000	0375	0000	00167	S06
003564	-00311	-03374	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	000006	A07 \$	003768	000366	-03020	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	000807	J07 \$	003684	001089	-02729	0250	0000	0750	0750	1000	0250	0000	00168	S07
003871	-00413	-03858	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	000007	A08 \$	004038	000317	-03508	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	000808	J08 \$	004112	001036	-03239	0250	0000	0875	0750	1000	0125	0000	00169	S08
004113	-00369	-04556	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	000008	A09 \$	004277	000281	-04179	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	000809	J09 \$	004317	001003	-03835	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	00170	S09
002435	-00479	-000547	0000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	000009	B01 \$	002514	-00270	-001188	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0000	000900	K01 \$	002718	000670	-001362	0250	0125	0000	0750	0875	1000	0000	00171	T01
002147	-00199	-00125	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	00010	B02 \$	002544	-00006	-000071	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	000901	K02 \$	002781	000602	-000461	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	00172	T02
002583	-00451	-00748	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	00011	B03 \$	002933	-00015	-005038	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0000	000902	K03 \$	002924	000689	-00166	0250	0125	0250	0750	0875	0750	0000	00173	T03
002747	-00577	-01482	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	00012	B04 \$	003069	-00124	-01121	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	000903	K04 \$	003178	000608	-000804	0250	0125	0375	0750	0875	0625	0000	00174	T04
003031	-00937	-02001	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	00013	B05 \$	003325	-00191	-01801	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	000904	K05 \$	003497	000579	-01410	0250	0125	0500	0750	0875	0500	0000	00175	T05
003515	-00872	-02466	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	00014	B06 \$	003955	-00299	-02381	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	000905	K06 \$	003863	000454	-02068	0250	0125	0625	0750	0875	0375	0000	00176	T06
003839	-00706	-03052	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	00015	B07 \$	004262	-00371	-02788	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	000906	K07 \$	004271	000471	-02468	0250	0125	0750	0750	0875	0250	0000	00177	T07
004015	-00807	-03562	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	00016	B08 \$	004537	-00447	-03274	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	000907	K08 \$	004568	000590	-03047	0250	0125	0875	0750	0875	0125	0000	00178	T08
004310	-00828	-04142	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	00017	B09 \$	004728	-00407	-03834	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	000908	K09 \$	004822	000364	-03407	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	00179	T09
002909	-01034	-001103	0000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	00018	C01 \$	003135	-00841	-001582	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000	000909	L01 \$	003284	-00415	-002196	0250	0250	0000	0750	0750	1000	0000	00180	U01
002704	-00758	-000109	0000	0250	0125	1000	0750	0875	0000	00019	C02 \$	003236	-00564	-000455	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000	00100	L02 \$	003182	-00280	-001110	0250	0250	0125	0750	0750	0875	0000	00181	U02
002677	-00768	-006409	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	00020	C03 \$	002966	-00240	-00166	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	00101	L03 \$	003212	000101	-000074	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	00182	U03
003060	-01193	-01092	0000	0250	0375	1000	0750	0625	0000	00021	C04 \$	003216	-00492	-000857	0125	0250	0375	0875	0750	0625	0000	00102	L04 \$	003860	-00106	-000593	0250	0250	0375	0750	0750	0625	0000	00183	U04
003132	-01162	-01742	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	00022	C05 \$	003576	-00663	-01457	0125	0250	0500	0875	0750	0500	0000	00103	L05 \$	004123	-00173	-013327	0250	0250	0500	0750	0750	0500	0000	00184	U05
003664	-01187	-02231	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	00023	C06 \$	004015	-01182	-02171	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000	00104	L06 \$	004415	-01122	-01771	0250	0250	0625	0750	0750	0375	0000	00185	U06
003989	-01064	-02805	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	00024	C07 \$	004462	-00760	-02522	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0000	00105	L07 \$	004785	-00252	-02273	0250	0250	0750	0750	0750	0250	0000	00186	U07
004241	-01285	-03190	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	00025	C08 \$	004717	-00795	-02942	0125	0250	0875	0875	0750	0125	0000	00106	L08 \$	005187	-00357	-02668	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	00187	U08
004521	-01236	-03778	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	00026	C09 \$	004972	-00825	-03496	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	00107	L09 \$	005431	-00346	-03250	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	00188	U09
003516	-01899	-001583	0000	0375	0000	0000	0625	1000	0000	00027	D01 \$	003689	-01460	-002098	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000	00108	M01 \$	003806	-01060	-002718	0250	0375	0000	0750	0625	1000	0000	00189	V01
003430	-01513	-000343	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0000	00028	D02 \$	003776	-01274	-000928	0125	0375	0125	0875	0625	0875	0000	00109	M02 \$	003708	-00789	-001498	0250	0375	0125	0750	0625	0875	0000	00190	V02
003221	-01397	-00251	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	00029	D03 \$	003636	-00921	-000154	0125	0375	0250	0875	0625	0750	0000	00110	M03 \$	004094	-00640	-000471	0250	0375	0250	0750	0625	0750	0000	00191	V03
003092	-01453	-00061	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	00030	D04 \$	003539	-00791	-00472	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	00111	M04 \$	004065	-00388	-00217	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	00192	V04
003247	-01502	-01512	0000																																

TUB registration: 20091101-GE70/GE70L0NA.TXT /.PS TUB material: code=7ha4ta
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

```
input: w setgray
output: ->olv* setrgbcolor
```


004040	004558	002904	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$	003846	005332	003182	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$	004783	006242	003990	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0648	S19	\$
004040	004702	002204	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$	004413	005589	002693	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$	004781	006187	003179	1000	0000	0125	0000	1000	0875	0000	%0649	S20	\$
003967	004791	001633	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$	004413	005623	002134	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$	004775	006242	002528	1000	0000	0250	0000	1000	0750	0000	%0650	S21	\$
003948	004761	001095	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$	004401	005706	001593	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$	004775	006373	002062	1000	0000	0375	0000	1000	0625	0000	%0651	S22	\$
003905	004806	000586	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$	004391	005725	000985	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$	004737	006472	001515	1000	0000	0500	0000	1000	0500	0000	%0652	S23	\$
003838	004920	-00142	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$	004337	005812	000636	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$	004720	006548	000942	1000	0000	0625	0000	1000	0375	0000	%0653	S24	\$
003721	005051	-00047	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$	004304	005904	-00347	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$	004712	006586	000317	1000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	%0654	S25	\$
003915	004169	-001916	0750	0000	0875	0250	1000	0000	0000	%0493	A26	\$	004316	005950	-01122	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$	004754	006684	-00519	1000	0000	0875	0000	1000	0125	0000	%0655	S26	\$
004614	004018	-02872	0750	0000	0919	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$	004554	005110	-02041	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$	004705	006739	-01440	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%0656	S27	\$	
004556	003686	003572	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$	004922	004486	004224	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K10	\$	005233	005138	004465	1000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	%0657	T10	\$
004651	003779	002325	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$	004981	004564	002729	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$	005346	005156	003073	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0658	T20	\$
004607	003814	001657	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$	004990	004623	002092	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$	005379	005191	002476	1000	0125	0250	0000	0875	0750	0000	%0659	T21	\$
004539	003963	001129	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$	004892	004846	001514	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$	005294	005430	002034	1000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	%0660	T22	\$
004485	003972	000605	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$	004872	004855	001045	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$	005338	005397	001459	1000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	%0661	T23	\$
004399	004161	-00044	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$	004942	004729	000514	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$	005327	005469	000944	1000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	%0662	T24	\$
004246	004258	-00714	0750	0125	0875	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$	004881	004858	-00139	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$	005314	005545	000448	1000	0125	0750	0000	0875	0250	0000	%0663	T25	\$
004413	003355	-01634	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$	004927	005002	-00877	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$	005390	005574	-00169	1000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	%0664	T26	\$
005148	003204	-02827	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$	005168	004063	-01791	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$	005593	006130	-01009	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	%0665	T27	\$
005015	002763	004266	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$	005388	003491	-004782	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$	005764	004197	005050	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0666	U19	\$
005058	002813	002871	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$	005553	003426	003234	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$	005890	004240	003651	1000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	%0667	U20	\$
005141	002993	001838	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$	005621	003556	002187	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0587	L21	\$	005927	004635	002991	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0668	U21	\$
005125	002990	001251	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$	005597	003678	001630	0875	0250	0375	0125	0750	0625	0000	%0588	L22	\$	005938	004766	002228	1000	0250	0375	0000	0750	0625	0000	%0669	U22	\$
005029	003073	000665	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$	005559	003794	001055	0875	0250	0500	0125	0750	0500	0000	%0589	L23	\$	005978	004836	001659	1000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	%0670	U23	\$
004932	003132	000042	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$	005507	003877	-00115	0875	0250	0625	0125	0750	0375	0000	%0590	L24	\$	006039	004853	001236	1000	0250	0625	0000	0750	0375	0000	%0671	U24	\$
004849	003358	-00619	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$	005467	004112	-00815	0875	0250	0750	0125	0750	0250	0000	%0591	L25	\$	006098	004738	000668	1000	0250	0750	0000	0750	0250	0000	%0672	U25	\$
005084	002677	-01525	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$	005490	004174	-00688	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	%0592	L26	\$	005964	004736	-00056	1000	0250	0875	0000	0750	0125	0000	%0673	U26	\$
005997	002205	-02576	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$	005694	003339	-01613	0875	0250	1000	0125	0750	0000	0000	%0593	L27	\$	006287	005151	-00831	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	%0674	U27	\$
005405	002001	004789	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$	005865	002723	005164	0875	0375	0000	0125	0625	1000	0000	%0594	M19	\$	006216	003581	005594	1000	0375	0000	0000	0625	1000	0000	%0675	V19	\$
005538	001987	003296	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$	006011	002664	003576	0875	0375	0125	0125	0625	0875	0000	%0595	M20	\$	006347	003655	004281	1000	0375	0125	0000	0625	0875	0000	%0676	V20	\$
005691	001893	002292	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$	006102	002722	002599	0875	0375	0250	0125	0625	0750	0000	%0596	M21	\$	006450	003637	003369	1000	0375	0250	0000	0625	0750	0000	%0677	V21	\$
005721	002054	001416	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$	006211	002782	001725	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0597	M22	\$	006536	003771	002197	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0678	V22	\$
005607	002102	000828	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$	006114	002943	001213	0875	0375	0500	0125	0625	0500	0000	%0598	M23	\$	006474	004094	001635	1000	0375	0500	0000	0625	0500	0000	%0679	V23	\$
005580	002363	000209	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$	006152	002989	000762	0875	0375	0625	0125	0625	0375	0000	%0599	M24	\$	006524	004071	001199	1000	0375	0625	0000	0625	0375	0000	%0680	V24	\$
005522	002627	-00417	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$	006133	003109	000103	0875	0375	0750	0125	0625	0250	0000	%0600	M25	\$	006592	004099	000761	1000	0375	0750	0000	0625	0250	0000	%0681	V25	\$
005618	001958	-01330	0750	0375	0875	0250	0625	012																														

009760	-00004	000002	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009214	-00680	-00302	0875	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008521	-00923	-00714	0750	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
008183	-01418	-00594	0625	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007610	-01808	-00880	0500	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
007385	-02239	-01598	0375	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006722	-03078	-01570	0250	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
006252	-03608	-01829	0125	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005898	-04060	-02087	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
008975	-00669	000441	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
008472	-00053	-00087	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008018	-00484	-00372	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
007601	-01078	-00438	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007047	-01412	-00759	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006587	-01810	-01014	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006045	-02111	-01373	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005621	-02800	-01477	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
006250	-03641	-01807	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
008442	001435	000649	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
007970	000615	000296	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007544	000015	-00067	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
006926	-00416	-00376	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006510	-01036	-00533	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006054	-01376	-00787	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005610	-01758	-01105	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005187	-02411	-01281	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004668	-02675	-01465	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007807	002087	001221	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007354	001298	000806	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007040	000618	000417	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006305	000118	-00096	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
005922	-00241	-00238	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005677	-00925	-00508	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005077	-01278	-00755	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004704	-01877	-01124	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004267	-02126	-01306	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007164	002876	001752	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006852	001938	001407	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006422	001317	000977	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
005885	000632	000501	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005395	000028	-00067	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
004924	-00237	-00245	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004712	-00830	-00443	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004276	-01524	-00896	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
003644	-01767	-01034	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006523	003763	002186	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006184	002729	001755	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005678	002051	001319	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005200	001379	000979	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004796	000695	000513	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004364	000109	000011	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004215	-00403	-00256	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
003709	-00780	-00494	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003363	-01349	-00843	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005979	004517	002878	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005605	003507	002155	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
005104	002900	001787	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004623	002151	001305	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
004224	001361	000896	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
003871	000719	000397	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003426	000103	000038	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003198	-00244	-00223	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
002905	-00777	-00508	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
005364	004983	003192	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004986	004388	002879	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004553	003680	002430	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
004111	-002835	-001877	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003649	002218	001416	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
003384	001396	000940	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003041	000599	000428	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
002836	-00013	-00111	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
002355	-00222	-00139	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004755	006192	003975	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
003695	005196	003240	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003911	004505	002951	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
003438	003927	002400	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
003004	003243	001808	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
002773	002250	001722	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
002540	-001601	-000982	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
002304	000737	000522	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
001829	-00001	-00016	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009747	000002	-00004	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008931	-00013	-00852	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
008084	-00173	-01274	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0812	b12	\$
007611	-00223	-01710	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0813	b13	\$
006660	-00211	-02253	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0814	b14	\$
005961	-00293	-02788	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0815	b15	\$
005350	-00364	-03337	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0816	b16	\$
004661	-00379	-03819	0125	0250	0250	0875	0875	0875	0000	%0817	b17	\$
004023	-00370	-04605	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0818	b18	\$
003687	-00337	-00894	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$
002860	-00059	-00080	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0820	c11	\$
002111	-00631	-00750	0750	0750	0750	0250	0250	0125	0000	%0821	c12	\$
001784	-00241	-01260	0625	0625	0625	0375	0375	0125	0000	%0822	c13	\$
006414	-00234	-01832	0500	0500	0500	0500	0125	0000	0000	%0823	c14	\$
005714	-00162	-02132	0375	0375	0375	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$
005107	-00374	-02710	0250	0250	0250	0750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$
004507	-00436	-03298	0125	0125	0125	0875	0875	0125	0000	%0826	c17	\$
003790	-00383	-03904	0000	0000	0750	1000	1000	0125	0000	%0827	c18	\$
003535	-00454	-001781	1000	1000	0750	0000	0250	0000	0000	%0828	d10	\$
008616	-00164	-00853	0750	0875	0750	0125	0125	0250	0000	%0829	d11	\$
007641	000014	-00006	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0830	d12	\$

%BEG GE60_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.90, D65, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004783 006242 003990 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z009304 -01650 009349 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z006147 -05737 004034 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005899 -04051 -01966 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004113 -00369 -04556 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z004705 006739 -01440 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001811 000000 000000 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009736 000000 000000 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004755 006192 003975 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z009296 -01659 009305 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z006125 -05796 003912 %1000 1000 0000 0000 1000 0000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005898 -04060 -02007 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004823 -00370 -04605 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z004665 006739 -01401 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001770 000000 000000 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009748 000000 000000 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/GE70/GE70L0NA.TXT> / .PS
 Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfl=0.90; nt=0.18; nx=1.00

TUB registration: 20091101-GE70/GE70L0NA.TXT/.PS TUB material: code=rha4ta
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

[illegible]

TUB-test chart GE70; Relative Device Colour System G
1080 spectral reflexions R → LAB* for D65 and D50

input: w *setgray*
output: $\rightarrow olv^*$ *setrgbcolor*

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/GE70/GE70L0NA.TXT> / .PS
 Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfl=0.90; nt=0.18; nx=1.00

IUB registration: 20091101-GE/0/GE/0L0NA.1X1/.PS IUB material: code=rha4ta
 application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

#BEC	GE60	D2.TXT	Separation olv*	cf1=0.90,	D50,	not adapted \$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
------	------	--------	-----------------	-----------	------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TUB-test chart GE70; Relative Device Colour System
1080 spectral reflexions R → LAB* for D65 and D50

```
input: w setgray
output: -> olv* setrabcOLOR
```

See original or copy: <http://web.me.com/klau.s.richter/GE70/GE70L0NA.TXT> /PS
Technical information: <http://www.ps.barn.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0

002988	002398	001867	0375	0000	0000	0025	1000	1000	0000	%0243	A10 \$	003279	003574	002088	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10 \$	003734	004223	002609	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0405	S10 \$
002993	002428	000905	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11 \$	003271	003492	001517	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11 \$	003762	004321	002131	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	%0406	S11 \$
002996	002347	000735	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12 \$	003227	003613	000820	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12 \$	003712	004357	001446	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	%0407	S12 \$
002884	002458	-00310	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13 \$	003214	003652	000266	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13 \$	003726	004296	000825	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	%0408	S13 \$
003168	001986	-01199	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14 \$	003248	003725	-00285	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14 \$	003768	004351	000242	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	%0409	S14 \$
003363	001762	-01682	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15 \$	003563	002875	-01258	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15 \$	003770	004371	-00334	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0410	S15 \$
003620	001606	-02360	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16 \$	003754	002395	-01929	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16 \$	004006	003806	-01310	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	%0411	S16 \$
004011	001478	-02862	0375	0000	0875	0625	1000	0000	0000	%0250	A17 \$	004004	002039	-02532	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17 \$	004235	002857	-02043	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	%0412	S17 \$
004271	001290	-03581	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18 \$	004364	002037	-03225	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18 \$	004383	002821	-02857	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	%0413	S18 \$
003326	001707	002018	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10 \$	003774	002445	002638	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10 \$	004268	003100	003162	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	%0414	T10 \$
003547	001580	001133	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11 \$	003936	002438	001645	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11 \$	004406	003125	002047	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0415	T11 \$
003421	001656	000525	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12 \$	003938	002395	000951	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12 \$	004387	003160	001410	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	%0416	T12 \$
003424	001687	-00056	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13 \$	003955	002419	000433	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13 \$	004360	003147	000851	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	%0417	T13 \$
003677	001205	-00911	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14 \$	003888	002443	-00258	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14 \$	004406	003151	000271	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	%0418	T14 \$
004029	000944	-01526	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15 \$	004169	001748	-01051	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15 \$	004385	003238	-00315	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0419	T15 \$
004168	001013	-02083	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16 \$	004310	001622	-01743	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16 \$	004431	002688	-01286	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	%0420	T16 \$
004520	000847	-02616	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17 \$	004619	001551	-02243	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17 \$	004736	002286	-01802	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	%0421	T17 \$
004839	000698	-03074	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18 \$	004836	001513	-02821	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18 \$	005389	001859	-02895	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	%0422	T18 \$
003851	000691	-00277	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10 \$	004224	001560	-03258	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10 \$	004714	002278	003751	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	%0423	U10 \$
003947	000734	001697	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11 \$	004398	001524	002167	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11 \$	004863	002290	002574	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0424	U11 \$
003990	000828	000600	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12 \$	004419	001514	001066	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12 \$	004901	002377	001483	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0425	U12 \$
004005	000777	000005	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13 \$	004447	001539	000539	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13 \$	004864	002328	000970	0625	0250	0375	0375	0750	0625	0000	%0426	U13 \$
004197	000526	-00724	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14 \$	004373	001644	-00106	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14 \$	004875	002423	000372	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	%0427	U14 \$
004445	000475	-01220	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15 \$	004510	001253	-00906	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	%0347	L15 \$	004902	002558	-00167	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	%0428	U15 \$
004708	000288	-01963	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16 \$	004924	000957	-01520	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	%0348	L16 \$	004987	001815	-01127	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	%0429	U16 \$
005127	000082	-02402	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17 \$	005199	000872	-02045	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	%0349	L17 \$	005302	001687	-01681	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	%0430	U17 \$
005365	000226	-02876	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18 \$	005411	000826	-02620	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	%0350	L18 \$	005479	001620	-02240	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0431	U18 \$
004514	-00490	003586	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10 \$	004676	000694	003761	0500	0375	0000	0500	0625	1000	0000	%0351	M10 \$	005109	001573	004255	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	%0432	U19 \$
004566	-00294	002478	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11 \$	004796	000812	002614	0500	0375	0125	0500	0625	0875	0000	%0352	M11 \$	005255	001597	003140	0625	0375	0125	0375	0625	0875	0000	%0433	V10 \$
004529	-00163	001183	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12 \$	004984	000829	001519	0500	0375	0250	0500	0625	0750	0000	%0353	M12 \$	005321	001528	001899	0625	0375	0250	0375	0625	0750	0000	%0434	V12 \$
004380	000148	000195	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13 \$	004941	000798	000676	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0354	M13 \$	005471	001482	001097	0625	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0435	V13 \$
004576	000057	-00315	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14 \$	004905	000443	000841	0500	0375	0500	0500	0625	0500	0000	%0355	M14 \$	005453	001557	000450	0625	0375	0500	0375	0625	0500	0000	%0436	V14 \$
005096	-00321	-01254	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15 \$	005267	000444	-00723	0500	0375	0625	0500	0625	0375	0000	%0356	M15 \$	005472	001637	-00072	0625	0375	0625	0375	0625	0375	0000	%0437	V15 \$
005112	-00394	-01688	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16 \$	005514	000426	-01264	0500	0375	0750	0500	0625	0250	0000	%0357	M16 \$	005606	001166	-00914	0625	0375	0750	0375	0625	0250	0000	%0438	V16 \$
005604	-00395	-02092	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17 \$	005791	000265	-01719	0500	0375	0875	0500	0625	0125	0000	%0358	M17 \$	005925	000975	-01312	0625	0375	0875	0375	0625	0125	0000	%0439	V17 \$
005856	-00604	-02750	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18 \$	006256	000150</																						

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/GE70/GE70L0NA.TXT /.PS>
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0

004180	004870	003275	0750	0000	0000	0250	1000	0875	0000	%0486	A19	\$
004143	004977	002598	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
004104	005032	002040	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
004079	004967	001506	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
004031	004973	001002	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003959	005023	000280	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003836	005099	-004222	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003984	004410	-01576	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
004656	003859	-02575	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004677	004061	003880	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
004766	004095	002667	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004716	004086	002008	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004647	004194	001493	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004588	004160	000971	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004498	004288	000332	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
004339	004321	-00339	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
004464	003312	-01329	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
005168	003031	-02573	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
005117	003184	004509	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
005153	003170	003154	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
005230	003285	002145	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
005209	003234	001563	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
005108	003264	000983	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
005005	003259	000363	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004918	003419	-00291	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
005120	002627	-01253	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
005998	002022	-02363	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005493	002449	004985	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005617	002368	003536	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005759	002208	002543	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005784	002298	001684	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005726	002378	001104	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005636	002489	004094	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005575	002685	-00121	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005640	001899	-01087	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
006148	001588	-01772	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
005970	001634	005518	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006127	001538	004020	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006175	001579	003065	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006283	001571	002197	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006378	001559	001282	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006286	001670	000558	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006213	001711	-00047	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006280	001136	-01056	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006682	000821	-01380	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006549	000557	-006128	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006649	000635	-004572	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
006665	000715	-003658	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006736	000750	-002650	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
006787	000776	-001748	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
006903	000814	-000705	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006768	000975	-00070	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
007604	000405	-00774	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007418	000390	-01499	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007378	-00633	-006832	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007377	-00491	-005539	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007345	-00343	-004478	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007396	-00280	-003432	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007425	-00156	-002428	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007423	-00129	-001139	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007376	-00025	-000120	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007579	-00317	-00524	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
007817	-00358	-01203	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
007798	-01399	-007289	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
007793	-01326	-006006	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
007793	-01171	-004763	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
007835	-01070	-003706	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
007883	-01030	-002667	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
007949	-01012	-001743	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
007981	-00804	-000637	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
007803	-00626	-002030	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008046	-00828	-01090	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008238	-02360	-007402	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008282	-02233	-006463	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008294	-02027	-005085	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008353	-01870	-004000	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008378	-01732	-002939	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008481	-01640	-002092	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008552	-01484	-001052	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008396	-01328	-000053	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008315	-01188	-00701	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004011	005622	003599	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004580	005884	003136	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004577	005889	002588	0875	0000	0250	0125	1000	0750				

009761	-00071	000196	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009195	-00768	-00160	0875	1000	1000	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008490	-01051	-00597	0750	1000	1000	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
008143	-01517	-00511	0625	1000	1000	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007556	-01933	-00831	0500	1000	1000	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
007309	-02461	-01595	0375	1000	1000	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006628	-03284	-01621	0250	1000	1000	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
006142	-03976	-01919	0125	1000	1000	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005776	-04380	-02129	0000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
008995	-00721	000657	1000	0875	0875	0000	0000	0000	%0738	c01	\$
008473	000000	000182	0875	0875	0875	0000	0000	0000	%0739	c02	\$
008903	-00563	-00223	0750	0875	0875	0000	0000	0000	%0740	c03	\$
007572	-01154	-00331	0625	0875	0875	0000	0000	0000	%0741	c04	\$
007005	-01518	-00682	0500	0875	0875	0000	0000	0000	%0742	c05	\$
006532	-01941	-00971	0375	0875	0875	0000	0000	0000	%0743	c06	\$
005976	-02290	-01359	0250	0875	0875	0000	0000	0000	%0744	c07	\$
005536	-02995	-01510	0125	0875	0875	0000	0000	0000	%0745	c08	\$
006140	-03907	-01899	0000	0875	0875	0000	0000	0000	%0746	c09	\$
008482	-001560	000897	1000	0750	0750	0000	0000	0000	%0747	d01	\$
007988	000657	000506	0875	0750	0750	0000	0000	0000	%0748	d02	\$
007545	-00027	000118	0750	0750	0750	0000	0000	0000	%0749	d03	\$
006913	-00484	-00224	0625	0750	0750	0000	0000	0000	%0750	d04	\$
006480	-01107	-00429	0500	0750	0750	0000	0000	0000	%0751	d05	\$
006012	-01471	-00712	0375	0750	0750	0000	0000	0000	%0752	d06	\$
005553	-01891	-01064	0250	0750	0750	0000	0000	0000	%0753	d07	\$
005114	-02570	-01287	0125	0750	0750	0000	0000	0000	%0754	d08	\$
004585	-02868	-01493	0000	0750	0750	0000	0000	0000	%0755	d09	\$
007868	002311	001497	1000	0625	0625	0000	0000	0000	%0756	e01	\$
007393	001448	001495	0875	0625	0625	0000	0000	0000	%0757	e02	\$
007061	000769	000628	0750	0625	0625	0000	0000	0000	%0758	e03	\$
006307	000098	000088	0625	0625	0625	0000	0000	0000	%0759	e04	\$
005915	-00279	-00077	0500	0625	0625	0000	0000	0000	%0760	e05	\$
005650	-00983	-00400	0375	0625	0625	0000	0000	0000	%0761	e06	\$
005038	-01356	-00677	0250	0625	0625	0000	0000	0000	%0762	e07	\$
004645	-02003	-01094	0125	0625	0625	0000	0000	0000	%0763	e08	\$
004199	-02280	-01299	0000	0625	0625	0000	0000	0000	%0764	e09	\$
007250	003178	002063	1000	0500	0500	0000	0000	0000	%0765	f01	\$
006913	002182	001673	0875	0500	0500	0000	0000	0000	%0766	f02	\$
006464	001497	001215	0750	0500	0500	0000	0000	0000	%0767	f03	\$
005876	000732	000706	0625	0500	0500	0000	0000	0000	%0768	f04	\$
005396	000020	000110	0500	0500	0500	0000	0000	0000	%0769	f05	\$
004917	-00260	-00088	0375	0500	0500	0000	0000	0000	%0770	f06	\$
004688	-00865	-00332	0250	0500	0500	0000	0000	0000	%0771	f07	\$
004229	-01608	-00842	0125	0500	0500	0000	0000	0000	%0772	f08	\$
003589	-01867	-01000	0000	0500	0500	0000	0000	0000	%0773	f09	\$
006635	004113	002536	1000	0375	0375	0000	0000	0000	%0774	g01	\$
006266	003026	002054	0875	0375	0375	0000	0000	0000	%0775	g02	\$
005740	002294	001586	0750	0375	0375	0000	0000	0000	%0776	g03	\$
005244	001572	001214	0625	0375	0375	0000	0000	0000	%0777	g04	\$
004819	000813	000716	0500	0375	0375	0000	0000	0000	%0778	g05	\$
004369	000134	000188	0375	0375	0375	0000	0000	0000	%0779	g06	\$
004204	-00415	-00114	0250	0375	0375	0000	0000	0000	%0780	g07	\$
003686	-00805	-00385	0125	0375	0375	0000	0000	0000	%0781	g08	\$
003321	-01407	-00783	0000	0375	0375	0000	0000	0000	%0782	g09	\$
006117	004907	003257	1000	0250	0250	0000	0000	0000	%0783	h01	\$
005710	003841	002486	0875	0250	0250	0000	0000	0000	%0784	h02	\$
005191	003187	002089	0750	0250	0250	0000	0000	0000	%0785	h03	\$
004685	002402	001632	0625	0250	0250	0000	0000	0000	%0786	h04	\$
004266	001551	001126	0500	0250	0250	0000	0000	0000	%0787	h05	\$
003893	000835	000597	0375	0250	0250	0000	0000	0000	%0788	h06	\$
003431	000145	000210	0250	0250	0250	0000	0000	0000	%0789	h07	\$
003191	-00238	-00073	0125	0250	0250	0000	0000	0000	%0790	h08	\$
002882	-00788	-00404	0000	0250	0250	0000	0000	0000	%0791	h09	\$
005517	005366	003589	1000	0125	0125	0000	0000	0000	%0792	i01	\$
005120	004750	003245	0875	0125	0125	0000	0000	0000	%0793	i02	\$
004666	004012	002764	0750	0125	0125	0000	0000	0000	%0794	i03	\$
004198	003127	002172	0625	0125	0125	0000	0000	0000	%0795	i04	\$
003717	002469	001682	0500	0125	0125	0000	0000	0000	%0796	i05	\$
003428	001594	001168	0375	0125	0125	0000	0000	0000	%0797	i06	\$
003061	000722	000620	0250	0125	0125	0000	0000	0000	%0798	i07	\$
002836	000008	000053	0125	0125	0125	0000	0000	0000	%0799	i08	\$
002350	-00193	-000008	0000	0125	0125	0000	0000	0000	%0800	i09	\$
004947	006549	004426	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0801	j01	\$
003856	005497	003646	0875	0000	0000	0000	0000	0000	%0802	j02	\$
004050	004827	003318	0750	0000	0000	0000	0000	0000	%0803	j03	\$
003558	004219	002743	0625	0000	0000	0000	0000	0000	%0804	j04	\$
003102	003505	002120	0500	0000	0000	0000	0000	0000	%0805	j05	\$
002845	002511	001979	0375	0000	0000	0000	0000	0000	%0806	j06	\$
002590	001805	001216	0250	0000	0000	0000	0000	0000	%0807	j07	\$
002329	000881	000718	0125	0000	0000	0000	0000	0000	%0808	j08	\$
001832	000049	000143	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0809	j09	\$
009748	-00065	000189	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008918	-00146	-00683	0875	0875	0875	0000	0000	0000	%0811	b11	\$
008059	-00343	-01129	0750	0750	0750	0000	0000	0000	%0812	b12	\$
007576	-00433	-01586	0625	0625	0625	0000	0000	0000	%0813	b13	\$
006614	-00472	-02152	0500	0500	0500	0000	0000	0000	%0814	b14	\$
005900	-00620	-02719	0375	0375	0375	0000	0000	0000	%0815	b15	\$
005273	-00782	-03301	0250	0250	0250	0000	0000	0000	%0816	b16	\$
004615	-00828	-03818	0125	0125	0125	0000	0000	0000	%0817	b17	\$
003899	-01081	-04658	0000	1000	1000	0000	0000	0000	%0818	b18	\$
003693	-00293	001072	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0819	c10	\$
008661	000003	000110	0875	0875	0875	0000	0000	0000	%0820	c11	\$
008780	-00317	-00469	0750	0750	0750	0000	0000	0000	%0821	c12	\$
007091	-00400	-01122	0625	0625	0625	0000	0000	0000	%0822	c13	\$
006377	-00446	-01717	0500	0500	0500	0000	0000	0000	%0823	c14	\$
005672	-00396	-02030	0375	0375	0375	0000	0000	0000	%0824	c15	\$
005046	-00694	-02647	0250	0250	0250	0000	0000	0000	%0825	c16	\$
004427	-00861	-03271	0125	0125	0125	0000	0000	0000	%0826	c17	\$
003689	-00946	-03917	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0827	c18	\$
009549	-00300	001950	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0828	d10	\$
008625	-01002	001013	0875	0875	0875	0000	0000	0000	%0829	d11	\$
007641	-00028	000130	0750	0750	0750	0000	0000	0000	%0830	d12	\$
006778	-00135	-00457	0625	0625	0625	0000	0000	0000	%0831	d13	\$
006103	-00336	-01097	0500	0500	0500	0000	0000	0000	%0832	d14	\$
005508	-00433	-01653	0375	0375	0375	0000	0000	0000	%0833	d15	\$
004736	-00547	-02228	0250	0250	0250	0000	0000	0000	%0834	d16	\$
004193	-00769	-02801	0125	0125	0125	0000	0000	0000	%0835	d17	\$
003475	-00781	-03384	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0836	d18	\$
009346	-00229	002922	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0837	e10	\$
008571	-00157										

%BEG GE60_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.90, D50, not adapted \$
%100 x LAB* %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004977 006588 004448 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z009353 -01056 009308 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z006081 -05288 003841 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005777 -04373 -02084 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003992 -01086 -04603 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z004856 006722 -00922 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001814 000037 000157 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009737 -00076 000202 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004947 006549 004426 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z009344 -01061 009257 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z006057 -05343 003712 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005776 -04380 -02129 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003899 -01091 -04658 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z004818 006736 -00881 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001773 000053 000160 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009749 -00066 000194 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/GE70/GE70L0NA.TXT> / .PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0

%BEG GE60_22.TXT, Separation olv*, cfi=0.90, D50, not adapted \$										%100 x LAB*										1000 x (r g b		c m y θ		%nrr. pos \$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
001708	000042	000153	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	\$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D)

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/GE70/GE70L0NA.TXT> / .PS
 Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfl=0.90; nt=0.18; nx=1.00

11UB registration: 20091101-GE/0/GE/0L0NA.1X1/.ps 11UB material: code=rhaata
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

[illegible]

TUB-test chart GE70; Relative Device Colour System CIE
1080 spectral reflexions R → LAB* for D65 and D50

```
input: w setgray
output: ->olv* setrabcOLOR
```


See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/GE70/GE70L0NA.TXT> /.PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0

004180	004865	003104	0750	0000	0000	0250	0000	1000	1000	0000	0000	%0486	A19	\$
004143	004972	002428	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$		
004104	005026	001870	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$		
004079	004961	001336	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$		
004031	004966	000832	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$		
003959	005016	000110	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$		
003836	005090	-00591	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$		
003984	004103	-01746	0750	0000	0875	0250	1000	0000	0000	%0493	A26	\$		
004056	003860	-02749	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$		
004077	004063	003706	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$		
004766	004098	002493	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$		
004716	004089	001834	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$		
004647	004196	001319	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$		
004588	004161	000798	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$		
004498	004287	000159	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$		
004339	004318	-00511	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$		
004464	003311	-01502	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$		
005168	003039	-02750	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$		
005117	003191	004332	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$		
005153	003178	002978	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$		
005230	003294	001968	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$		
005209	003243	001386	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$		
005108	003272	000807	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$		
005005	003266	000187	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$		
004918	003424	-00467	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$		
005120	002635	-01429	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$		
005998	002042	-02544	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$		
005493	002462	004806	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$		
005617	002383	003357	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$		
005759	002224	002363	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$		
005784	002315	001594	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$		
005726	002306	000925	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$		
005636	002504	000315	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$		
005575	002609	-00300	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$		
005640	001914	-01266	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$		
006148	001610	-01954	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$		
005970	001654	005337	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$		
006127	001559	003838	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$		
006175	001601	002883	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$		
006283	001595	002014	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$		
006378	001584	001098	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$		
006286	001693	000375	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$		
006213	001734	-00239	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$		
006280	001159	-01239	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$		
006682	000851	-01566	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$		
006549	000584	005943	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$		
006649	000664	004387	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$		
006665	000744	003473	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$		
006736	000780	002464	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$		
006787	000807	001562	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$		
006903	000846	000518	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$		
006768	001005	-00256	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$		
007604	000439	-00961	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$		
007418	000429	-01689	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$		
007378	-00594	006642	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$		
007377	-00453	005350	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$		
007345	-00305	004288	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$		
007396	-00171	003242	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$		
007425	-00117	002238	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$		
007423	-00090	000056	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$		
007376	000912	-00069	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$		
007579	-00275	-00715	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$		
007817	-00313	-01395	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$		
007798	-01355	-00709	0750	0750	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$		
007793	-01282	005814	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$		
007793	-01127	004571	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$		
007835	-01025	003514	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$		
007883	-00985	002475	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$		
007949	-00965	001550	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$		
007981	-00757	000444	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$		
007803	-00582	-00422	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$		
008046	-00780	-01283	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$		
008238	-02310	-00720	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$		
008282	-02182	006268	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$		
008294	-01976	004890	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$		
008353	-01818	003806	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$		
008378	-01679	002744	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$		
008481	-01587	001896	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$		
008552	-01429	000856	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$		
008396	-01275	-00141	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$		
008315	-01136	-00896	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$		
004011	005615	003429	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$		
004580	005884	002963	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$		
004577	005889	002415	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$		
004563	005940	001886	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$		
004547	005918	001283	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$		
004490	005957	000702	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$		
004449	005983	-00638	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$		
004451	005961	-00821	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$		
004444	005947	-01872	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$		
005067	004894	004386	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$		
005118	004912	002934	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$		
005124	004935	002309	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$		
005027	005114	001751	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$		
005092	005087	001286	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$		
005063	004920	000748	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$		
004996	004907	001010	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$		
005035	005060	-00635	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$		
005233	004029	-01627	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$		
005511	003953	004875	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$		
005666	003830	0033												

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/GE70/GE70L0NA.TXT /.PS>
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0

009761	-00003	000001	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009195	-00710	-00351	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008490	-01003	-00786	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
008143	-01474	-00699	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007556	-01899	-01016	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
007309	-02431	-01779	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006628	-03265	-01802	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
006142	-03864	-02099	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005776	-04373	-02306	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
008995	-00076	-000466	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
008473	-00047	-00086	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008903	-00522	-00409	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
007572	-01120	-00516	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007005	-01493	-00864	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006532	-01923	-01151	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
005976	-02280	-01537	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005536	-02992	-01687	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
006140	-03895	-02078	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
008482	-001608	-000708	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
007988	-000697	-000319	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007545	-000006	-00066	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
006913	-00460	-00407	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006480	-01090	-00609	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006012	-01461	-00891	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005553	-01888	-01241	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005114	-02573	-01461	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004585	-02879	-01666	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007868	-002350	-001311	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007393	-001480	-000860	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007061	-000786	-000445	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006307	-000112	-00090	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
005915	-00271	-00255	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005650	-00978	-00577	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005038	-01360	-00851	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004645	-02014	-01267	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004199	-02298	-01470	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007250	-003207	-001879	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006913	-002206	-001491	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006464	-001514	-001034	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
005876	-000740	-000528	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005396	-000021	-00065	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
004917	-00267	-00262	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004688	-00874	-00505	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004229	-01624	-01013	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
003589	-01894	-01169	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006635	-004132	-002354	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006266	-003041	-001874	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005740	-002300	-001409	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005244	-001571	-001039	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004819	-000805	-000543	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004369	-000120	-000016	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004204	-00432	-00285	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
003686	-00830	-00554	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003321	-01438	-00950	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
006117	-004919	-003078	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005710	-003847	-002309	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
005191	-003195	-001914	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004688	-002393	-001459	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
004266	-001535	-000955	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
003893	-000813	-000428	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003431	-000117	-000042	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003191	-00271	-00240	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
002882	-00825	-00570	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
005517	-005369	-003412	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
005120	-004747	-003070	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004666	-004002	-002591	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
004198	-003110	-002001	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003717	-002445	-001513	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
003428	-001565	-001001	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003061	-000688	-000454	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
002836	-00029	-00111	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
002350	-00238	-00154	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004947	-006543	-004252	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
003856	-005474	-003747	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
004050	-004808	-003147	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
003558	-004192	-002575	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
003102	-003471	-001954	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
002845	-002473	-001814	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
002590	-001764	-001052	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
002329	-000835	-000554	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
001832	-00003	-00017	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009748	000001	-00004	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008918	-00091	-00874	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$
008059	-00301	-01316	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0812	b121	

%BEG GE60_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.90, D50, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004977 006594 004273 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z009353 -00991 009107 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z006081 -05267 003660 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005777 -04356 -02264 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003992 -01093 -04773 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z004856 006726 -01097 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001814 000000 000000 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009737 000000 000000 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004947 006543 004252 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z009344 -01000 009064 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z006057 -05332 003533 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005776 -04373 -02306 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003899 -01112 -04827 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z004818 006728 -01055 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001773 000000 000000 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009749 000000 000000 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/GE70/GE70L0NA.TXT> /.PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0

%BEG GE60_22.TXT, Separation olv*, cfi=0.90, D50, adapted \$		%100 x LAB*a		1000 x (r g b		c m y θ		%nrr. pos \$																	
001708	-00004	-00022	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	\$	008331	000104	-00136	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23	\$
002560	-00029	-00094	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0973	k02	\$	009028	000059	-00018	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1054	m24	\$
003230	000112	000057	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0974	k03	\$	009746	000000	000003	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$
004175	000146	000009	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0975	k04	\$	001810	000003	-00037	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$
005219	000042	-00091	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976	k05	\$	002171	000179	000005	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$
006329	000097	-00104	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0977	k06	\$	002766	-00016	-00131	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$
007601	000018	-00068	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0978	k07	\$	003070	000066	-00046	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$
008621	000060	-00108	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0979	k08	\$	003496	000120	000021	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1060	n14	\$
009744	000001	-00006	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	\$	004143	000056	000022	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$
001636	000000	-00025	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	%0981	l01	\$	004437	000141	000086	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16	\$
002475	-00019	-00096	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0982	l02	\$	005235	000019	-00027	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$
003169	000108	000050	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0983	l03	\$	005576	000125	000031	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$
004143	000142	000013	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0984	l04	\$	006170	000160	-00013	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1065	n19	\$
005187	000041	-00086	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985	l05	\$	006747	000051	-00062	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$
006253	000099	-00110	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0986	l06	\$	007404	000091	-00077	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$
007576	000014	-00061	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0987	l07	\$	007947	000144	-00080	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1068	n22	\$
008618	000062	-00084	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0988	l08	\$	008390	000083	-00150	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1069	n23	\$
009752	000000	-00002	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	\$	009072	000065	-00032	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1070	n24	\$
001545	000000	-00024	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	%0990	m01	\$	009750	000001	-00008	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1071	n25	\$
002437	-00021	-00079	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0991	m02	\$	001667	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$
003113	000114	000064	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0992	m03	\$	009755	000000	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$
004108	000143	000011	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0993	m04	\$	004852	006600	004510	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	\$
005196	000044	-00082	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0994	m05	\$	005717	-04827	-01939	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$
006244	000108	-00074	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0995	m06	\$	009340	-00982	009374	1000	1000	0000	0000	1000	1000	0000	%1076	m26	\$
007539	000014	-00049	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0996	m07	\$	003711	-00989	-04780	0000	0000	1000	1000	0000	0000	0000	%1077	m27	\$
008624	000058	-00068	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0997	m08	\$	005930	-05625	003676	0000	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%1078	n26	\$
009756	000000	000004	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	\$	004731	006831	-01131	1000	0000	1000	0000	0000	0000	0000	%1079	n27	\$
001615	-00006	-00003	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	%0999	n01	\$													
002482	-00030	-00091	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%1000	n02	\$													
003174	000117	000057	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%1001	n03	\$													
004148	000148	000021	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%1002	n04	\$													
005240	000039	-00093	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%1003	n05	\$													
006291	000115	-00101	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%1004	n06	\$													
007616	000012	-00061	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%1005	n07	\$													
008688	000059	-00087	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%1006	n08	\$													
009753	000004	-00011	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09	\$													
001886	000000	-00055	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	%1008	k10	\$													
002198	000164	-00019	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1009	k11	\$													
002829	-00020	-00148	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1010	k12	\$													
003070	000063	-00053	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1011	k13	\$													
003481	000109	000004	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1012	k14	\$													
004139	000047	000005	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1013	k15	\$													
004438	000139	000077	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1014	k16	\$													
005192	000021	-00047	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1015	k17	\$													
005551	000107	000034	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1016	k18	\$													
006119	000171	000005	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1017	k19	\$													
006706	000048	-00036	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1018	k20	\$													
007347	000098	-00082	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1019	k21	\$													
007870	000165	-00093	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1020	k22	\$													
008343	000108	-00175	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1021	k23	\$													
009029	000068	-00046	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1022	k24	\$													
009744	000004	-00012	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1023	k25	\$													
001842	000006	-00044	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	%1024	l10	\$													
002140	000158	-00007	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1025	l11	\$													
002753	-00011	-00132	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1026	l12	\$													
003064	000061	-00054	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1027	l13	\$													
003472	000116	-00003	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1028	l14	\$													
004112	000061	-00011	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1029	l15	\$													
004410	000148	000080	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1030	l16	\$													
005154	000025	-00071	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1031	l17	\$													
005528	000114	000008	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1032	l18	\$													
006081	000173	-00050	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1033	l19	\$													
006673	000054	-00059	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1034	l20	\$													
007338	000098	-00091	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1035	l21	\$													
007863	000146	-00086	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1036	l22	\$													
008293	000097	-00152	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1037	l23	\$													
009033	000056	-00027	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1038	l24	\$													
009745	000002	-00016	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1039	l25	\$													
001769	000009	-00030	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	%1040	m10	\$													
002129	000161	000001	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1041	m11	\$													
002737	-00007	-00122	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1042	m12	\$													
003026	000072	-00045	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1043	m13	\$													
003446	000123	000010	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1044</															