

%BEG HE65 22.TXT, Separation cmy61*, cf1=0.90, D65, not adapted \$																								
%100 x LAB*		1000 x (r g b		c m y 0)		*Nr.		pos \$																
002011	000387	000416	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002268	000555	-01084	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0001	A01 \$	002401	000688	-00481	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	0000	0000
002728	000127	-01095	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0002	A03 \$	002324	000899	-01244	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	0000	0000
002759	-00009	-01582	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0003	A04 \$	002570	000544	-01662	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	0000	0000
002981	-00081	-01833	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0004	A05 \$	002776	000378	-01860	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	0000	0000
003259	-00056	-02300	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0005	A06 \$	003012	000528	-02383	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	0000	0000
003522	000009	-02806	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0006	A07 \$	003434	000365	-02810	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	0000	0000
003781	000259	-03400	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0007	A08 \$	003778	000399	-03270	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	0000	0000
004002	000261	-04152	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0008	A09 \$	003941	000739	-04064	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	0000	0000
005258	-00504	-001050	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	0009	B01 \$	003055	-00327	-001596	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0000	0000	0000
002448	-00334	-000676	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	0010	B02 \$	002438	000001	000089	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	0000
002883	-00602	-01032	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	0011	B03 \$	003016	-00067	-00604	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0000	0000	0000
002857	-00618	-01499	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	0000	0012	B04 \$	003258	-00103	-01079	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	0000	0000
003175	-00718	-01757	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	0000	0013	B05 \$	003508	-00049	-01587	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	0000	0000
003490	-00539	-02339	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	0000	0014	B06 \$	003924	-00032	-01841	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	0000	0000
003733	-00522	-02817	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	0000	0015	B07 \$	004264	-00082	-02364	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	0000	0000
003902	-00292	-03833	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	0000	0016	B08 \$	004482	000037	-02732	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	0000	0000
004158	-00376	-03975	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0017	B09 \$	004861	000064	-03126	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	0000	0000
003229	-01128	000972	0000	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	0018	C01 \$	003432	-01103	002048	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000	0000	0000
003068	-01089	000185	0000	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	0019	C02 \$	003442	-00746	000466	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000	0000	0000
003089	-01021	-00733	0000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	0000	0020	C03 \$	003235	-00531	000373	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	0000	0000
003109	-01149	-01500	0000	0250	0375	1000	0750	0625	0000	0000	0021	C04 \$	003436	-00639	-00951	0125	0250	0375	0875	050	0625	0000	0000	0000
003395	-01079	-01809	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	0000	0022	C05 \$	003714	-00559	-01575	0125	0250	0500	0875	0750	0500	0000	0000	0000
003604	-00959	-02325	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	0000	0023	C06 \$	004104	-00593	-01835	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000	0000	0000
003889	-00827	-02773	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	0000	0024	C07 \$	004395	-00556	-02305	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0000	0000	0000
004174	-00931	-03212	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	0000	0025	C08 \$	004660	-00479	-02678	0125	0250	0875	0875	0750	0125	0000	0000	0000
004427	-00871	-03714	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0026	C09 \$	005010	-00474	-03608	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	0000	0000
003412	-01720	000755	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	0027	D01 \$	003595	-01898	002107	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000	0000	0000
003203	-01637	000048	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	0028	D02 \$	003632	-01464	000608	0125	0375	0125	0875	0625	0875	0000	0000	0000
003126	-01633	-00399	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	0029	D03 \$	003477	-01197	-00929	0125	0375	0250	0875	0625	0750	0000	0000	0000
003074	-01510	-01260	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	0030	D04 \$	003505	-01072	-00660	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	0000	0000
003559	-01455	-01825	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	0031	D05 \$	003959	-01082	-01591	0125	0375	0500	0875	0625	0500	0000	0000	0000
003799	-01325	-02191	0000	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	0032	D06 \$	004264	-01009	-01830	0125	0375	0625	0875	0625	0375	0000	0000	0000
003985	-01267	-02664	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	0033	D07 \$	004542	-00867	-02304	0125	0375	0750	0875	0625	0250	0000	0000	0000
004263	-01374	-03110	0000	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	0034	D08 \$	004775	-00919	-02666	0125	0375	0875	0875	0625	0125	0000	0000	0000
004516	-01285	-03678	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0035	D09 \$	005078	-00837	-03083	0125	0375	1000	0875	0625	0000	0000	0000	0000
003650	-02386	000794	0000	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	0036	E01 \$	003963	-01345	-002268	0125	0500	0000	0875	0500	1000	0000	0000	0000
003393	-02194	000165	0000	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	0037	E02 \$	003926	-02303	000746	0125	0500	0125	0875	0500	0875	0000	0000	0000
003363	-02237	-00171	0000	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	0038	E03 \$	003924	-02047	000135	0125	0500	0250	0875	0500	0750	0000	0000	0000
003256	-02045	-00791	0000	0500	0375	1000	0500	0625	0000	0000	0039	E04 \$	003815	-01728	-00483	0125	0500	0375	0875	0500	0625	0000	0000	0000
003395	-01831	-01351	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	0040	E05 \$	004012	-01427	-01249	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	0000	0000
004028	-01855	-02303	0000	0500	0625	1000	0500	0375	0000	0000	0041	E06 \$	004438	-01447	-01804	0125	0500	0625	0875	0500	0375	0000	0000	0000
004153	-01973	-02594	0000	0500	0750	1000	0500	0250	0000	0000	0042	E07 \$	004684	-01415	-02258	0125	0500	0750	0875	0500	0250	0000	0000	0000
004430	-01725	-03150	0000	0500	0875	1000	0500	0125	0000	0000	0043	E08 \$	004950	-01383	-02585	0125	0500	0875	0875	0500	0125	0000	0000	0000
004626	-01740	-03645	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	0044	E09 \$	005268	-01262	-03051	0125	0500	1000	0875	0500	0000	0000	0000	0000
003979	-02809	000928	0000	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	0045	F01 \$	004280	-04233	002749	0125	0625	0000	0875	0375	1000	0000	0000	0000
003830	-02722	000429	0000	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	0046	F02 \$	004466	-02829	000926	0125	0625	0125	0875	0375	0875	0000	0000	0000
003876	-02641	-00072	0000	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	0047	F03 \$	004483	-02508	000308	0125	0625	0250	0875	0375	0750	0000	0000	0000
003805	-02557	-00621	0000	0625	0375	1000	0375	0625	0000	0000	0048	F04 \$	004384	-02377	-00229	0125	0625	0375	0875	0375	0625	0000	0000	0000
003832	-02231	-01203	0000	0625	0500	1000	0375	0500	0000	0000	0049	F05 \$	004478	-02165	-00767	0125	0625	0500	0875	0375	0500	0000	0000	0000
0039																								