

%BEG HE20 22.TXT, Separation olv*, D65, not adapted S																									
%100 x LAB*				1000 x (r g b c m y 0)				%nr.		pos \$															
001310	000040	000095	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0000	A01 \$	001598	000459	-00146	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0081	J01 \$	001750	001858
001656	-00585	-00044	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	%0001	A02 \$	001590	000216	-00416	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	%0082	J02 \$	001765	002103
002284	-00549	-02302	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	%0002	A03 \$	002068	-00386	-01247	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	%0083	J03 \$	002206	000854
003006	-00477	-03457	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	%0003	A04 \$	002567	-00138	-03183	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	%0084	J04 \$	002326	000127
003632	-00570	-04090	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	%0004	A05 \$	003152	-00246	-03801	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	%0085	J05 \$	002767	-00037
004166	-00784	-04538	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	%0005	A06 \$	003738	-00513	-04276	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	%0086	J06 \$	003340	-00201
004437	-00815	-04829	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	%0006	A07 \$	004178	-00617	-04669	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	%0087	J07 \$	003829	-00453
004606	-01119	-04827	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	%0007	A08 \$	004389	-00743	-04824	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	%0088	J08 \$	004220	-00492
004783	-01414	-04826	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0008	A09 \$	004600	-01102	-04805	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	%0089	J09 \$	004422	-00777
002286	-02735	-001123	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	%0009	B01 \$	001808	-00162	-009277	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0000	%0090	K01 \$	001970	001482
001924	-01898	000183	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0010	B02 \$	001578	000036	-000116	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0091	K02 \$	002110	000601
002572	-02327	-01016	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	%0011	B03 \$	002435	-01029	-01571	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0000	%0092	K03 \$	002228	000671
003451	-02136	-02661	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	%0012	B04 \$	003254	-01168	-02696	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	%0093	K04 \$	003078	-00232
004192	-01755	-03916	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	%0013	B05 \$	003879	-01244	-03755	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	%0094	K05 \$	003600	-00423
004674	-01553	-04553	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	%0014	B06 \$	004420	-01270	-04440	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	%0095	K06 \$	004109	-00591
004780	-01403	-04821	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	%0015	B07 \$	004701	-01290	-04776	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	%0096	K07 \$	004402	-00746
004865	-01527	-04817	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	%0016	B08 \$	004800	-01401	-04787	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	%0097	K08 \$	004601	-01043
004939	-01678	-04804	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	%0017	B09 \$	004998	-01630	-04729	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0098	K09 \$	004831	-01402
003247	-04382	-002140	0000	0250	0000	1000	0750	1000	0000	%0018	C01 \$	003156	-03871	-002122	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000	%0099	L01 \$	002592	-00559
003193	-04725	-002008	0000	0250	0125	1000	0750	0875	0000	%0019	C02 \$	003134	-02849	-001055	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000	%0100	L02 \$	002791	-00553
003060	-04650	-001398	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0020	C03 \$	002989	-02881	-001031	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0101	L03 \$	002555	-00500
004080	-04738	-00427	0000	0250	0375	1000	0750	0625	0000	%0021	C04 \$	003744	-03061	-01243	0125	0250	0375	0875	050	0625	0000	%0102	L04 \$	003259	-00808
004627	-04049	-02117	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	%0022	C05 \$	004237	-02704	-02669	0125	0250	0500	0875	0750	0500	0000	%0103	L05 \$	004240	-01114
005155	-03279	-03581	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	%0023	C06 \$	004831	-02682	-03581	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000	%0104	L06 \$	004600	-01340
005258	-02532	-04465	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	%0024	C07 \$	005066	-02326	-04307	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0000	%0105	L07 \$	004995	-01481
005255	-02133	-04789	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	%0025	C08 \$	005208	-02019	-04745	0125	0250	0875	0875	0750	0125	0000	%0106	L08 \$	005180	-01476
005221	-02139	-04786	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	%0026	C09 \$	005281	-02159	-04737	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	%0107	L09 \$	005612	-01767
004123	-05194	-002856	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	%0027	D01 \$	004086	-05043	-002852	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000	%0108	M01 \$	004067	-03879
004111	-05488	-002818	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0000	%0028	D02 \$	004050	-05240	-002589	0125	0375	0125	0875	0625	0875	0000	%0109	M02 \$	004132	-03778
004230	-06079	-002701	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	%0029	D03 \$	004064	-04886	-001760	0125	0375	0250	0875	0625	0750	0000	%0110	M03 \$	004073	-02365
004336	-06402	-002016	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0030	D04 \$	004029	-04153	-000343	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0111	M04 \$	003734	-01890
005070	-06107	-000137	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	%0031	D05 \$	004943	-05148	-00753	0125	0375	0500	0875	0625	0500	0000	%0112	M05 \$	004684	-02308
005321	-05081	-01525	0000	0375	0625	1000	0625	0375	0000	%0032	D06 \$	005326	-04700	-01949	0125	0375	0625	0875	0625	0375	0000	%0113	M06 \$	005123	-02264
005349	-04215	-02701	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	%0033	D07 \$	005379	-03984	-02955	0125	0375	0750	0875	0625	0250	0000	%0114	M07 \$	005391	-02319
005402	-03282	-03824	0000	0375	0875	1000	0625	0125	0000	%0034	D08 \$	005421	-03113	-04000	0125	0375	0875	0875	0625	0125	0000	%0115	M08 \$	005665	-02184
005433	-02610	-04558	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	%0035	D09 \$	005500	-02424	-04708	0125	0375	1000	0875	0625	0000	0000	%0116	M09 \$	005963	-02240
004681	-05694	-003282	0000	0500	0000	1000	0500	1000	0000	%0036	E01 \$	004712	-05604	-003365	0125	0500	0000	0875	0500	1000	0000	%0117	N01 \$	004788	-05356
004701	-05848	-003303	0000	0500	0125	1000	0500	0875	0000	%0037	E02 \$	004777	-06122	-003313	0125	0500	0125	0875	0500	0875	0000	%0118	N02 \$	004807	-05477
004739	-06221	-003195	0000	0500	0250	1000	0500	0750	0000	%0038	E03 \$	004870	-06156	-003192	0125	0500	0250	0875	0500	0750	0000	%0119	N03 \$	004999	-04568
004835	-07077	-003084	0000	0500	0375	1000	0500	0625	0000	%0039	E04 \$	004965	-06916	-002825	0125	0500	0375	0875	0500	0625	0000	%0120	N04 \$	004977	-03739
004974	-07458	-002426	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0040	E05 \$	005001	-06035	-000910	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0121	N05 \$	004926	-03214
005273	-06097	-000125	0000	0500	0625	1000	0500	0375	0000	%0041	E06 \$	005467	-05460	-00492	0125	0500	0625	0875	0500	0375	0000	%0122	N06 \$	005928	-03797
005499	-04938	-01294	0000	0500	0750	1000	0500	0250	0000	%0042	E07 \$	005641	-04529	-01585	0125	0500	0750	0875	0500	0250	0000	%0123	N07 \$	006074	-03630
005509	-04343	-02313	0000	0500	0875	1000	0500	0125	0000	%0043	E08 \$	005610	-04035	-02529	0125	0500	0875	0875	0500	0125	0000	%0124	N08 \$	006044	-03291
005482	-03587	-03404	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	%0044	E09 \$	005561	-03239	-03727	0125	0500	1000	0875	0500	0000	0000	%0125	N09 \$	006014	-02650
005116	-06039	-003589	0000	0625	0000	1000	0375	1000	0000	%0045	F01 \$	005117	-05941	-003674	0125	0625	0000	0875	0375	1000	0000	%0126	O01 \$	005194	-05814
005158	-06110	-003555	0000	0625	0125	1000	0375	0875	0000	%0046	F02 \$	005198	-06498	-003563	0125	0625	0125	0875	0375	0875	0000	%0127	O02 \$	005208	-06023
005186	-06413	-003577	0000	0625	0250	1000	0375	0750	0000	%0047	F03 \$	005282	-06729	-003580	0125	0625	0250	0875	0375	0750	0000				