

%BEG GE26 22 REM.TXT, Separation cmyn62*, D65, not adapted \$																									
%100 x LAB*		1000 x (r g b		c m y o)		%nrr.		pos \$																	
001501	000031	000132	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	000000	A01	\$	001985	001770	000836	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	0000	0000	0000
002246	000735	-01879	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	000000	A02	\$	001918	002278	-00381	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	0000	0000	0000
002331	001133	-03091	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	000002	A03	\$	002185	002611	-01844	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	0000	0000	0000
002535	001572	-03995	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	000003	A04	\$	002304	002788	-02580	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	0000	0000	0000
002575	002395	-04404	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	000004	A05	\$	002531	003136	-02964	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	0000	0000	0000
002692	002383	-04359	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	000005	A06	\$	002657	003369	-03517	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	0000	0000	0000
002829	002626	-04191	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	000006	A07	\$	002777	003414	-03779	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	0000	0000	0000
002982	002449	-04224	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	000007	A08	\$	002969	003291	-03878	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	0000	0000	0000
003080	002420	-04187	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	000008	A09	\$	003062	003147	-03924	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	0000	0000	0000
003156	-03972	001554	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	000009	B01	\$	002719	-00366	002322	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0000	0000	0000	0000
0029211	-01747	-02091	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	000010	B02	\$	002637	000010	000050	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	0000	0000
002859	-00561	-03174	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	000011	B03	\$	003117	000613	-01969	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0000	0000	0000	0000
002768	-00089	-03388	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	000012	B04	\$	003406	001066	-02602	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	0000	0000	0000
002856	000583	-03948	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	000013	B05	\$	003673	001536	-03076	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	0000	0000	0000
003037	001241	-04640	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	000014	B06	\$	003763	001707	-03552	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	0000	0000	0000
003204	001395	-04501	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	000015	B07	\$	003651	002131	-03976	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	0000	0000	0000
003312	001410	-04429	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	000016	B08	\$	003414	002403	-04012	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	0000	0000	0000
003343	001501	-04412	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	000017	B09	\$	003417	002332	-04074	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000
003774	-05551	002351	0000	0250	0000	1000	0750	1000	0000	000018	C01	\$	003458	-02488	002779	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000	0000	0000	0000
003588	-04677	-00195	0000	0250	0125	1000	0750	0875	0000	000019	C02	\$	004061	-01882	000881	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000	0000	0000	0000
003578	-02230	-07777	0000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	000020	C03	\$	004028	-01123	000881	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	0000	0000	0000
003473	-01183	-03686	0000	0250	0375	1000	0750	0625	0000	000021	C04	\$	004147	-00553	-00413	0125	0250	0375	0875	0750	0625	0000	0000	0000	0000
003420	-00547	-04069	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	000022	C05	\$	004270	-00144	-02825	0125	0250	0500	0875	0750	0500	0000	0000	0000	0000
003430	-00469	-04137	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	000023	C06	\$	004430	000097	-03161	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000	0000	0000	0000
003505	-00013	-04543	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	000024	C07	\$	004194	000667	-04115	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0000	0000	0000	0000
003439	000211	-04614	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	000025	C08	\$	003798	001190	-04229	0125	0250	0875	0875	0750	0125	0000	0000	0000	0000
003383	000432	-04748	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	000026	C09	\$	003720	001479	-04201	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	0000	0000	0000
004293	-06376	002767	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	000027	D01	\$	004126	-04024	003168	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000	0000	0000	0000
004309	-06889	001469	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0000	000028	D02	\$	004454	-03009	001370	0125	0375	0125	0875	0625	0875	0000	0000	0000	0000
004294	-04958	-01077	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	000029	D03	\$	004460	-02513	-00258	0125	0375	0250	0875	0625	0750	0000	0000	0000	0000
004145	-02842	-03218	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	000030	D04	\$	004602	-01759	-02120	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	0000	0000	0000
004079	-01871	-03926	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	000031	D05	\$	004676	-01175	-02768	0125	0375	0500	0875	0625	0500	0000	0000	0000	0000
004145	-01222	-04465	0000	0375	0625	1000	0625	0375	0000	000032	D06	\$	004726	-00882	-03106	0125	0375	0625	0875	0625	0375	0000	0000	0000	0000
004195	-00926	-04687	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	000033	D07	\$	004719	-00722	-03681	0125	0375	0750	0875	0625	0250	0000	0000	0000	0000
004091	-00771	-04712	0000	0375	0875	1000	0625	0125	0000	000034	D08	\$	004215	-00274	-04464	0125	0375	0875	0875	0625	0125	0000	0000	0000	0000
003894	-00533	-04726	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	000035	D09	\$	003906	000188	-04530	0125	0375	1000	0875	0625	0000	0000	0000	0000	0000
004712	-06727	003083	0000	0500	0000	1000	0500	1000	0000	000036	E01	\$	004790	-05076	005166	0125	0500	0000	0875	0500	1000	0000	0000	0000	0000
004695	-07747	002233	0000	0500	0125	1000	0500	0875	0000	000037	E02	\$	004920	-03845	000197	0125	0500	0125	0875	0500	0875	0000	0000	0000	0000
004822	-06470	000091	0000	0500	0250	1000	0500	0750	0000	000038	E03	\$	004959	-03553	000543	0125	0500	0250	0875	0500	0750	0000	0000	0000	0000
004860	-05081	-01829	0000	0500	0375	1000	0500	0625	0000	000039	E04	\$	005026	-02916	-00992	0125	0500	0375	0875	0500	0625	0000	0000	0000	0000
004756	-03558	-03231	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	000040	E05	\$	005100	-02149	-02569	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	0000	0000	0000
004619	-02687	-03919	0000	0500	0625	1000	0500	0375	0000	000041	E06	\$	005074	-01654	-03086	0125	0500	0625	0875	0500	0375	0000	0000	0000	0000
004720	-02175	-04484	0000	0500	0750	1000	0500	0250	0000	000042	E07	\$	005041	-01356	-03509	0125	0500	0750	0875	0500	0250	0000	0000	0000	0000
004528	-01583	-04720	0000	0500	0875	1000	0500	0125	0000	000043	E08	\$	004888	-01121	-04304	0125	0500	0875	0875	0500	0125	0000	0000	0000	0000
004397	-01405	-04706	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	000044	E09	\$	004470	-00922	-04508	0125	0500	1000	0875	0500	0000	0000	0000	0000	0000
005091	-06943	003390	0000	0625	0000	1000	0375	1000	0000	000045	F01	\$	005279	-05580	003887	0125	0625	0000	0875	0375	1000	0000	0000	0000	0000
004882	-07715	002468	0000	0625	0125	1000	0375	0875	0000	000046	F02	\$	005433	-04257	002390	0125	0625	0125	0875	0375	0875	0000	0000	0000	0000
004955	-06749	000574	0000	0625	0250	1000	0375	0750	0000	000047	F03	\$	005445	-04121	001152	0125	0625	0250	0875	0375	0750	0000	0000	0000	0000
005036	-05725	-01018	0000	0625	0375	1000	0375	0625	0000	000048	F04	\$	005559	-03891	-00917	0125	0625	037							