Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/GG17/GG17L0N1.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de/V 2.1, io=1.1, Cx=0; cf1=1.100; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-GG17/GG17L0N1.TXT /.PS
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rha4ta

```
%BEG GE07_22_REM.TXT, Separation olv*, D65, not adapted $
%100 x LAB*                1000 x (r g b  c m y 0)          nnr   pos $
009272 000010 -00605 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0000 A01 $   009247 000020 -00622 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0324 A10 $   009241 000009 -00611 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0648 A19 $
009235 -00075 -00651 0875 1000 1000 0125 0000 0000 %0001 A02 $   009183 000002 -00707 0875 0875 1000 0125 0125 0000 %0325 A11 $   009208 000078 -00660 1000 0875 1000 0000 0125 0000 %0649 A20 $
008230 -00151 -00651 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0002 A03 $   008170 000002 -00707 0750 0875 1000 0250 0125 0000 %0326 A12 $   008170 000002 -00707 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0650 A21 $
008261 -01619 -01758 0625 1000 1000 0375 0000 0000 %0003 A04 $   007012 000784 -02995 0625 0625 1000 0375 0375 0000 %0327 A13 $   007780 002539 -02138 1000 0625 1000 0000 0375 0000 %0651 A22 $
007705 -02152 -02270 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0004 A05 $   005881 001316 -03934 0500 0500 1000 0500 0500 0000 %0328 A14 $   007004 003771 -02774 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0652 A23 $
007201 -02491 -02673 0375 1000 1000 0625 0000 0000 %0005 A06 $   005774 002525 -04758 0375 0375 1000 0625 0625 0000 %0329 A15 $   006167 005040 -03589 1000 0375 1000 0000 0625 0000 %0653 A24 $
006680 -02777 -03035 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0006 A07 $   003652 002973 -05509 0250 0250 1000 0750 0750 0000 %0330 A16 $   005425 006122 -03722 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0654 A25 $
006206 -02938 -03397 0125 1000 1000 0875 0000 0000 %0007 A08 $   002403 004152 -06180 0125 0125 1000 0875 0875 0000 %0331 A17 $   005451 007211 -04001 1000 0125 1000 0000 0875 0000 %0655 A26 $
005272 -02873 -03731 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 $   001337 005233 -06394 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0332 A18 $   003710 007910 -03961 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0656 A27 $
009226 -00540 -00651 0875 0875 0875 0125 0125 0000 %0009 A10 $   009212 000000 -00707 0875 0875 0875 0125 0125 0125 %0333 A19 $   009212 000000 -00707 1000 0875 0875 0000 0125 0125 %0657 A28 $
009170 -00626 -00593 0875 0875 0875 0125 0125 0125 %0010 B02 $   009135 000025 -00624 0875 0875 0875 0125 0125 0125 %0334 B11 $   009152 -00037 -00580 0875 0875 0875 0125 0125 0125 %0658 B20 $
008146 -00151 -00651 0750 0875 0875 0250 0125 0125 %0011 B03 $   008146 000000 -00707 0750 0875 0875 0250 0125 0125 %0335 B12 $   008146 000000 -00707 1000 0750 0875 0000 0250 0125 %0659 B21 $
008218 -01602 -01696 0625 0875 0875 0375 0125 0125 %0012 B04 $   007008 000735 -02900 0625 0625 0875 0375 0375 0125 %0336 B13 $   007756 002396 -02061 0875 0625 0875 0125 0375 0125 %0660 B22 $
007684 -02138 -02198 0500 0875 0875 0500 0125 0125 %0013 B05 $   005884 001247 -03854 0500 0500 0875 0500 0500 0125 %0337 B14 $   006985 003631 -02713 0875 0500 0875 0125 0500 0125 %0661 B23 $
007173 -02492 -02615 0375 0875 0875 0625 0125 0125 %0014 B06 $   005773 002492 -04675 0375 0375 0875 0625 0625 0125 %0338 B15 $   005773 005040 -03589 0875 0375 0875 0125 0625 0125 %0662 B24 $
006631 -02750 -03004 0250 0875 0875 0750 0125 0125 %0015 B07 $   003669 002922 -05461 0250 0250 0875 0750 0750 0125 %0339 B16 $   005397 006019 -03703 0875 0250 0875 0125 0750 0125 %0663 B25 $
005974 -02873 -03381 0125 0875 0875 0875 0125 0125 %0016 B08 $   002425 004152 -06180 0125 0125 0875 0875 0875 0125 %0340 B17 $   003669 007910 -03961 0875 0125 0875 0125 0875 0125 %0664 B26 $
005249 -02875 -03684 0000 0875 0875 1000 0125 0125 %0017 B09 $   001345 005193 -06366 0000 0000 0875 1000 1000 0125 %0341 B18 $   003678 007845 -03980 0875 0000 0875 0125 1000 0125 %0665 B27 $
008513 -00562 -00651 0875 0750 0750 0125 0250 0250 %0018 C02 $   008513 000000 -00707 0875 0750 0750 0125 0250 0250 %0342 C11 $   008513 000000 -00707 1000 0875 0750 0000 0125 0250 %0666 C20 $
008479 000872 -00511 0875 0750 0750 0125 0250 0250 %0019 C02 $   009072 -00212 000230 0875 0875 0750 0125 0125 0250 %0343 C11 $   008683 -01096 -00232 0750 0875 0750 0250 0125 0250 %0667 C20 $
008097 000872 -00511 0875 0750 0750 0125 0250 0250 %0020 C02 $   008106 000872 -00511 0875 0750 0750 0125 0250 0250 %0344 C11 $   008106 000872 -00511 1000 0875 0750 0000 0250 0250 %0668 C20 $
007591 -00813 -01579 0625 0750 0750 0375 0250 0250 %0021 C04 $   006959 000404 -02240 0625 0625 0750 0375 0375 0250 %0345 C13 $   007367 001298 -01720 0750 0625 0750 0250 0375 0250 %0669 C22 $
007114 -01492 -01696 0500 0750 0750 0500 0250 0250 %0022 C05 $   005848 000893 -03361 0500 0500 0750 0500 0500 0250 %0346 C14 $   005848 002750 -02444 0750 0500 0750 0250 0500 0250 %0670 C23 $
006705 -01959 -02462 0375 0750 0750 0625 0250 0250 %0023 C06 $   004733 001716 -04265 0375 0375 0750 0625 0625 0250 %0347 C15 $   005812 003922 -03124 0750 0375 0750 0250 0625 0250 %0671 C24 $
006221 -02358 -02825 0250 0750 0750 0750 0250 0250 %0024 C07 $   003645 002620 -05125 0250 0250 0750 0750 0750 0250 %0348 C16 $   005842 005169 -03651 0750 0250 0750 0250 0750 0250 %0672 C25 $
005544 -02569 -03169 0125 0750 0750 0875 0250 0250 %0025 C08 $   002425 004152 -06180 0125 0125 0750 0875 0875 0250 %0349 C17 $   004733 005040 -03589 0750 0125 0750 0250 0875 0250 %0673 C26 $
004979 -02747 -03479 0000 0750 0750 1000 0250 0250 %0026 C09 $   001318 004964 -06162 0000 0000 0750 1000 1000 0250 %0350 C18 $   003348 007247 -04125 0750 0000 0750 0250 1000 0250 %0674 C27 $
007724 001939 -01878 0875 0625 0625 0125 0375 0375 %0027 D02 $   008970 -00212 000230 0875 0875 0625 0125 0125 0375 %0351 D11 $   008071 -02364 000357 0625 0875 0625 0375 0125 0375 %0675 D19 $
007686 001761 -00182 0875 0625 0625 0125 0375 0375 %0028 D02 $   008994 -00497 001489 0875 0875 0625 0125 0125 0375 %0352 D11 $   008032 -02317 000341 0625 0875 0625 0375 0125 0375 %0676 D20 $
007582 00238 -00611 0750 0625 0625 0250 0375 0375 %0029 D03 $   008034 -01240 000625 0750 0750 0625 0250 0250 0375 %0353 D12 $   007485 -01290 -00336 0625 0750 0625 0375 0250 0375 %0677 D21 $
006863 -00082 -01192 0625 0625 0625 0375 0375 0375 %0030 D04 $   006884 -00102 -01127 0625 0625 0625 0375 0375 0375 %0354 D13 $   006809 -00077 -01148 0625 0625 0625 0375 0375 0375 %0678 D22 $
006434 -00475 -01661 0625 0625 0625 0375 0375 0375 %0031 D05 $   006763 000000 -01707 0625 0625 0625 0375 0375 0375 %0355 D14 $   006763 000000 -01707 0625 0625 0625 0375 0375 0375 %0679 D23 $
006063 -01465 -02055 0375 0625 0625 0625 0375 0375 %0032 D06 $   004662 001155 -03458 0375 0375 0625 0625 0625 0375 %0356 D15 $   005301 002600 -02722 0625 0375 0625 0375 0625 0375 %0680 D24 $
005142 -01806 -02462 0250 0625 0625 0750 0375 0375 %0033 D07 $   003645 002620 -05125 0250 0250 0625 0750 0750 0375 %0357 D16 $   004733 003432 -04265 0625 0250 0625 0375 0750 0375 %0681 D25 $
005132 -02434 -02782 0125 0625 0625 0875 0375 0375 %0034 D08 $   002332 003284 -05328 0125 0125 0625 0875 0875 0375 %0358 D17 $   003642 005337 -03936 0625 0125 0625 0375 0875 0375 %0682 D26 $
004558 -02629 -03075 0000 0625 0625 1000 0375 0375 %0035 D09 $   001257 004884 -05721 0000 0000 0625 1000 1000 0375 %0359 D18 $   002876 006340 -04139 0625 0000 0625 0375 1000 0375 %0683 D27 $
006029 000681 -00611 0875 0500 0500 0125 0500 0500 %0036 E02 $   008970 -00212 000230 0875 0875 0500 0125 0125 0500 %0360 E11 $   008970 -00212 000230 1000 0875 0500 0000 0125 0500 %0684 E20 $
006912 002583 000277 0875 0500 0500 0125 0500 0500 %0037 E02 $   008907 -00709 002865 0875 0875 0500 0125 0125 0500 %0361 E11 $   007347 -03355 000999 0500 0875 0500 0500 0125 0500 %0685 E20 $
006566 001939 -01878 0875 0500 0500 0125 0500 0500 %0038 E02 $   007967 -00212 000230 0875 0875 0500 0125 0125 0500 %0362 E11 $   007967 -00212 000230 1000 0875 0500 0000 0125 0500 %0686 E20 $
006096 000641 -00693 0625 0500 0500 0375 0500 0500 %0039 E04 $   006805 -00565 000155 0625 0625 0500 0375 0375 0500 %0363 E13 $   006270 -01441 -00342 0500 0625 0500 0500 0375 0500 %0687 E22 $
005682 -00238 -01192 0625 0500 0500 0375 0500 0500 %0040 E05 $   005773 -00212 -00451 0625 0625 0500 0375 0375 0500 %0364 E13 $   005773 -01153 -00504 0500 0625 0500 0500 0375 0500 %0688 E22 $
005347 -00913 -01573 0375 0500 0500 0625 0500 0500 %0041 E06 $   004578 000464 -02351 0375 0375 0500 0625 0625 0500 %0365 E15 $   004814 001228 -02045 0500 0375 0500 0500 0625 0500 %0689 E24 $
004964 -01192 -01840 0250 0500 0500 0750 0500 0500 %0042 E07 $   003491 001761 -03878 0250 0250 0500 0750 0750 0500 %0366 E16 $   003491 002922 -03878 0500 0250 0500 0500 0750 0500 %0690 E25 $
004516 -02103 -02313 0125 0500 0500 0875 0500 0500 %0043 E08 $   002252 002510 -04509 0125 0125 0500 0875 0875 0500 %0367 E17 $   003163 004146 -03495 0500 0125 0500 0500 0875 0500 %0691 E26 $
003999 -02420 -02591 0000 0500 0500 1000 0500 0500 %0044 E09 $   001174 003767 -05050 0000 0000 0500 1000 1000 0500 %0368 E18 $   002388 005268 -03850 0500 0000 0500 0500 1000 0500 %0692 E27 $
005108 000681 -00611 0875 0375 0375 0125 0625 0625 %0045 F02 $   008877 -00212 000230 0875 0875 0375 0125 0125 0625 %0369 F11 $   008877 -00212 000230 1000 0875 0375 0000 0125 0625 %0693 F20 $
006072 003534 000639 0875 0375 0375 0125 0625 0625 %0046 F02 $   008811 -00814 004179 0875 0875 0375 0125 0125 0625 %0370 F11 $   006719 -04190 001658 0375 0875 0375 0625 0125 0625 %0694 F20 $
005758 003079 000331 0875 0375 0375 0125 0625 0625 %0047 F02 $   007880 -00212 000230 0875 0875 0375 0125 0125 0625 %0371 F12 $   007880 -00212 000230 1000 0875 0375 0000 0125 0625 %0695 F20 $
005252 001573 -00335 0625 0375 0375 0375 0625 0625 %0048 F04 $   006718 -00922 001441 0625 0625 0375 0375 0375 0625 %0372 F13 $   005785 -02577 000474 0375 0625 0375 0625 0375 0625 %0696 F22 $
004834 000872 -00511 0625 0375 0375 0375 0625 0625 %0049 F04 $   005616 -00212 000230 0625 0625 0375 0375 0375 0625 %0373 F13 $   005616 -00212 000230 1000 0625 0375 0000 0375 0625 %0697 F22 $
004506 -00103 -01244 0375 0375 0375 0625 0625 0625 %0050 F06 $   004501 -00116 -01205 0375 0375 0375 0625 0625 0625 %0374 F15 $   004382 -00051 -01248 0375 0375 0375 0625 0625 0625 %0698 F24 $
004148 -00496 -01661 0375 0375 0375 0625 0625 0625 %0051 F07 $   003278 000000 -02451 0375 0250 0375 0625 0750 0625 %0375 F16 $   003278 000000 -02451 0375 0250 0375 0625 0750 0625 %0699 F25 $
003733 -01437 -02024 0125 0375 0375 0875 0625 0625 %0052 F08 $   002161 001744 -03606 0125 0125 0375 0875 0875 0625 %0376 F17 $   002714 002900 -02868 0375 0125 0375 0625 0875 0625 %0700 F26 $
003402 -01192 -02312 0000 0375 0375 1000 0625 0625 %0053 F09 $   001009 002620 -04290 0000 0000 0375 1000 1000 0625 %0377 F18 $   001009 002620 -04290 0375 0000 0375 0625 1000 0625 %0701 F27 $
005308 004496 001012 1000 0250 0250 0000 0750 0750 %0054 G01 $   008788 -00810 005512 1000 1000 0250 0000 0000 0750 %0378 G10 $   008788 -00810 005512 1000 1000 0250 0000 0000 0750 %0702 G19 $
005283 004434 001010 0875 0250 0250 0125 0750 0750 %0055 G02 $   008720 -00843 005430 0875 0875 0250 0125 0125 0750 %0379 G11 $   006661 -04947 002153 0250 0875 0250 0750 0125 0750 %0703 G20 $
004934 003432 -00335 0750 0250 0250 0250 0750 0750 %0056 G03 $   007790 -00212 000230 0875 0875 0250 0125 0125 0750 %0380 G12 $   007790 -00212 000230 1000 0875 0250 0000 0125 0750 %0704 G21 $
004433 002546 000005 0625 0250 0250 0375 0750 0750 %0057 G04 $   006655 -01166 002724 0625 0625 0250 0375 0375 0750 %0381 G13 $   005277 -03637 001176 0250 0625 0250 0750 0375 0750 %0705 G22 $
004015 001523 -00335 0500 0250 0250 0500 0750 0750 %0058 G05 $   005539 -01166 002724 0500 0500 0250 0500 0500 0750 %0382 G14 $   005539 -01166 002724 1000 0500 0250 0000 0500 0750 %0706 G23 $
003681 000827 -01022 0375 0250 0250 0625 0750 0750 %0059 G06 $   004421 -00568 -00081 0375 0375 0250 0625 0625 0750 %0383 G15 $   003934 -01308 -00520 0250 0375 0250 0750 0625 0750 %0707 G24 $
003237 000000 -01438 0250 0250 0250 0750 0750 0750 %0060 G07 $   003308 000000 -02451 0250 0250 0250 0750 0750 0750 %0384 G16 $   003308 000000 -02451 0250 0250 0250 0750 0750 0750 %0708 G25 $
002927 -00643 -01815 0125 0250 0250 0875 0750 0750 %0061 G08 $   002087 001021 -02668 0125 0125 0250 0875 0875 0750 %0385 G17 $   002282 001644 -02271 0250 0125 0250 0750 0875 0750 %0709 G26 $
002546 -01370 -02312 0000 0250 0250 1000 0750 0750 %0062 G09 $   001819 002620 -04290 0000 0000 0250 1000 1000 0750 %0386 G18 $   001819 002620 -04290 0250 0000 0250 0750 1000 0750 %0710 G27 $
004420 005401 001728 1000 0125 0125 0000 0875 0875 %0063 H01 $   008655 -00751 007154 1000 1000 0125 0000 0000 0875 %0387 H10 $   005280 -05705 002782 0125 1000 0125 0875 0000 0875 %0711 H19 $
004240 005401 001752 0875 0125 0125 0125 0875 0875 %0064 H02 $   008590 -00751 007154 0875 0875 0125 0125 0125 0875 %0388 H11 $   008590 -00751 007154 1000 0875 0125 0000 0125 0875 %0712 H20 $
004051 004653 001292 0750 0125 0125 0250 0875 0875 %0065 H03 $   007701 -01027 005914 0750 0750 0125 0250 0250 0875 %0389 H12 $   005028 -05314 002461 0125 0750 0125 0875 0250 0875 %0713 H21 $
003533 003600 000611 0625 0125 0125 0375 0875 0875 %0066 H04 $   006567 -01339 004345 0625 0625 0125 0375 0375 0875 %0390 H13 $   004648 -04705 002001 0125 0625 0125 0875 0375 0875 %0714 H22 $
003000 002727 -00335 0500 0125 0125 0500 0875 0875 %0067 H05 $   005444 -01339 004345 0500 0500 0125 0500 0500 0875 %0391 H14 $   005444 -01339 004345 1000 0500 0125 0000 0500 0875 %0715 H23 $
002738 001811 -00553 0375 0125 0125 0625 0875 0875 %0068 H06 $   004315 -00992 001363 0375 0375 0125 0625 0625 0875 %0392 H15 $   003427 -02627 000453 0125 0375 0125 0875 0625 0875 %0716 H24 $
002734 000996 -00693 0250 0125 0125 0750 0875 0875 %0069 H07 $   003183 -01166 002724 0250 0250 0125 0750 0750 0875 %0393 H16 $   003183 -01166 002724 1000 0250 0125 0000 0750 0875 %0717 H25 $
002017 000272 -01503 0125 0125 0125 0875 0875 0875 %0070 H08 $   001988 000240 -01437 0125 0125 0125 0875 0875 0875 %0394 H17 $   001858 000301 -01394 0125 0125 0125 0875 0875 0875 %0718 H26 $
001694 -00272 -01816 0000 0125 0125 1000 0875 0875 %0071 H09 $   000937 001021 -02519 0000 0000 0125 1000 1000 0875 %0395 H18 $   000937 001021 -02519 0125 0000 0125 0875 1000 0875 %0719 H27 $
003523 006007 003423 1000 0000 0000 0000 1000 1000 %0072 I01 $   008414 -00455 009838 1000 1000 0000 0000 0000 1000 %0396 I10 $   003366 -06169 003964 0000 1000 0000 1000 0000 1000 %0720 I19 $
003492 005971 003423 0875 0000 0000 0125 1000 1000 %0073 I02 $   008373 -00455 009838 0875 0875 0000 0125 0125 1000 %0397 I11 $   004555 -05169 003964 0125 0875 0000 0875 0125 1000 %0721 I20 $
003188 005355 002930 0750 0000 0000 0250 1000 1000 %0074 I03 $   007539 -00847 008577 0750 0750 0000 0250 0250 1000 %0398 I12 $   004260 -05924 003780 0000 0750 0000 1000 0250 1000 %0722 I21 $
002682 004342 002131 0625 0000 0000 0375 1000 1000 %0075 I04 $   006406 -01333 006928 0625 0625 0000 0375 0375 1000 %0399 I13 $   003315 -05494 003384 0000 0625 0000 1000 0375 1000 %0723 I22 $
002215 003371 001388 0500 0000 0000 0500 1000 1000 %0076 I05 $   005288 -01500 005328 0500 0500 0000 0500 0500 1000 %0400 I14 $   003471 -04777 002834 0000 0500 0000 1000 0500 1000 %0724 I23 $
001815 002494 000745 0375 0000 0000 0625 1000 1000 %0077 I06 $   004137 -01309 003719 0375 0375 0000 0625 0625 1000 %0401 I15 $   002866 -03772 002000 0000 0375 0000 1000 0625 1000 %0725 I24 $
001435 001682 000162 0250 0000 0000 0750 1000 1000 %0078 I07 $   003005 -01092 002157 0250 0250 0000 0750 0750 1000 %0402 I16 $   002176 -02615 001090 0000 0250 0000 1000 0750 1000 %0726 I25 $
001128 000813 -00376 0125 0000 0000 0875 1000 1000 %0079 I08 $   001821 -00561 000560 0125 0125 0000 0875 0875 1000 %0403 I17 $   001414 -01154 000120 0000 0125 0000 1000 0875 1000 %0727 I26 $
000873 000149 -00789 0000 0000 0000 1000 1000 1000 %0080 I09 $   000838 000151 -00738 0000 0000 0000 1000 1000 1000 %0404 I18 $   000803 000132 -00647 0000 0000 0000 1000 1000 1000 %0728 I27 $
```