```
%BEG GE08(7)_22_REM.TXT, Separation olv*, D65, not adapted $
%100 x LAB*          1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
009272 000010 -00605 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 $   009247 000020 -00622 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0324 A10 $   009241 000009 -00611 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0648 A19 $
009238 -00075 -00651 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0000  %0001 A02 $   009183 000002 -00707 0875 0875 1000 0125 0125 0000 0000  %0325 A11 $   009208 000078 -00660 1000 0875 1000 0000 0125 0000 0000  %0649 A20 $
008829 -00870 -01151 0750 1000 1000 0250 0000 0000 0000  %0002 A03 $   008170 000397 -01867 0750 0750 1000 0250 0250 0000 0000  %0326 A12 $   008525 001276 -01407 1000 0750 1000 0000 0250 0000 0000  %0650 A21 $
008261 -01619 -01758 0625 1000 1000 0375 0000 0000 0000  %0003 A04 $   007012 000784 -02995 0625 0625 1000 0375 0375 0000 0000  %0327 A13 $   007780 002539 -02138 1000 0625 1000 0000 0375 0000 0000  %0651 A22 $
007705 -02152 -02270 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000  %0004 A05 $   005881 001316 -03934 0500 0500 1000 0500 0500 0000 0000  %0328 A14 $   007004 003771 -02774 1000 0500 1000 0000 0500 0000 0000  %0652 A23 $
007201 -02491 -02673 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0000  %0005 A06 $   004774 002117 -04758 0375 0375 1000 0625 0625 0000 0000  %0329 A15 $   006167 005048 -03336 1000 0375 1000 0000 0625 0000 0000  %0653 A24 $
006680 -02777 -03035 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000  %0006 A07 $   003652 002973 -05509 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000  %0330 A16 $   005425 006122 -03722 1000 0250 1000 0000 0750 0000 0000  %0654 A25 $
006006 -02938 -03423 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000  %0007 A08 $   002403 004152 -06180 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000  %0331 A17 $   004551 007215 -04001 1000 0125 1000 0000 0875 0000 0000  %0655 A26 $
005272 -02873 -03731 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 $   001337 005233 -06394 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 $   003710 007910 -03961 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 $
009226 000051 -00549 1000 0875 0875 0000 0125 0125 0000  %0009 B01 $   009212 000027 -00536 1000 1000 0875 0000 0000 0125 0000  %0333 B10 $   009190 -00111 -00533 0875 1000 0875 0125 0000 0125 0000  %0657 B19 $
009170 -00026 -00593 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0010 B02 $   009135 000025 -00624 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0334 B11 $   009152 -00037 -00580 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0658 B20 $
008783 -00843 -01076 0750 0875 0875 0250 0125 0125 0000  %0011 B03 $   008164 000345 -01752 0750 0750 0875 0250 0250 0125 0000  %0335 B12 $   008496 001132 -01322 0875 0750 0875 0125 0250 0125 0000  %0659 B21 $
008218 -01602 -01696 0625 0875 0875 0375 0125 0125 0000  %0012 B04 $   007008 000735 -02900 0625 0625 0875 0375 0375 0125 0000  %0336 B13 $   007756 002396 -02061 0875 0625 0875 0125 0375 0125 0000  %0660 B22 $
007684 -02138 -02198 0500 0875 0875 0500 0125 0125 0000  %0013 B05 $   005884 001247 -03854 0500 0500 0875 0500 0500 0125 0000  %0337 B14 $   006985 003631 -02713 0875 0500 0875 0125 0500 0125 0000  %0661 B23 $
007173 -02492 -02616 0375 0875 0875 0625 0125 0125 0000  %0014 B06 $   004773 002040 -04697 0375 0375 0875 0625 0625 0125 0000  %0338 B15 $   006151 004918 -03294 0875 0375 0875 0125 0625 0125 0000  %0662 B24 $
006631 -02750 -03004 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000  %0015 B07 $   003669 002922 -05461 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000  %0339 B16 $   005397 006019 -03703 0875 0250 0875 0125 0750 0125 0000  %0663 B25 $
005974 -02926 -03381 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000  %0016 B08 $   002425 004096 -06139 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000  %0340 B17 $   004534 007119 -04002 0875 0125 0875 0125 0875 0125 0000  %0664 B26 $
005249 -02875 -03684 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000  %0017 B09 $   001345 005193 -06366 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000  %0341 B18 $   003678 007845 -03980 0875 0000 0875 0125 1000 0125 0000  %0665 B27 $
008513 000962 -00499 1000 0750 0750 0000 0250 0250 0000  %0018 C01 $   009157 -00210 000321 1000 1000 0750 0000 0000 0250 0000  %0342 C10 $   008722 -01172 -00169 0750 1000 0750 0250 0000 0250 0000  %0666 C19 $
008479 000872 -00511 0875 0750 0750 0125 0250 0250 0000  %0019 C02 $   009072 -00212 000230 0875 0875 0750 0125 0125 0250 0000  %0343 C11 $   008683 -01096 -00232 0750 0875 0750 0250 0125 0250 0000  %0667 C20 $
008097 000069 -01015 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0020 C03 $   008106 000050 -00985 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0344 C12 $   008076 000041 -00946 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0668 C21 $
007591 -00813 -01579 0625 0750 0750 0375 0250 0250 0000  %0021 C04 $   006959 000404 -02240 0625 0625 0750 0375 0375 0250 0000  %0345 C13 $   007367 001298 -01720 0750 0625 0750 0250 0375 0250 0000  %0669 C22 $
007114 -01492 -02058 0500 0750 0750 0500 0250 0250 0000  %0022 C05 $   005848 000893 -03301 0500 0500 0750 0500 0500 0250 0000  %0346 C14 $   006625 002580 -02444 0750 0500 0750 0250 0500 0250 0000  %0670 C23 $
006705 -01959 -02462 0375 0750 0750 0625 0250 0250 0000  %0023 C06 $   004733 001716 -04265 0375 0375 0750 0625 0625 0250 0000  %0347 C15 $   005812 003922 -03124 0750 0375 0750 0250 0625 0250 0000  %0671 C24 $
006221 -02358 -02825 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000  %0024 C07 $   003645 002620 -05125 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000  %0348 C16 $   005042 005169 -03651 0750 0250 0750 0250 0750 0250 0000  %0672 C25 $
005640 -02669 -03193 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000  %0025 C08 $   002404 003825 -05881 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000  %0349 C17 $   004171 006400 -04056 0750 0125 0750 0250 0875 0250 0000  %0673 C26 $
004979 -02747 -03479 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000  %0026 C09 $   001318 004964 -06162 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000  %0350 C18 $   003348 007247 -04125 0750 0000 0750 0250 1000 0250 0000  %0674 C27 $
007724 001839 -00178 1000 0625 0625 0000 0375 0375 0000  %0027 D01 $   009070 -00479 001553 1000 1000 0625 0000 0000 0375 0000  %0351 D10 $   008071 -02364 000367 0625 1000 0625 0375 0000 0375 0000  %0675 D19 $
007686 001761 -00182 0875 0625 0625 0125 0375 0375 0000  %0028 D02 $   008994 -00497 001489 0875 0875 0625 0125 0125 0375 0000  %0352 D11 $   008032 -02317 000341 0625 0875 0625 0375 0125 0375 0000  %0676 D20 $
007349 000887 -00611 0750 0625 0625 0250 0375 0375 0000  %0029 D03 $   008034 -00348 000256 0750 0750 0625 0250 0250 0375 0000  %0353 D12 $   007485 -01299 -00336 0625 0750 0625 0375 0250 0375 0000  %0677 D21 $
006863 -00082 -01192 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0030 D04 $   006884 -00102 -01127 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0354 D13 $   006809 -00077 -01148 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0678 D22 $
006430 -00875 -01661 0500 0625 0625 0500 0375 0375 0000  %0031 D05 $   005763 000339 -02335 0500 0500 0625 0500 0500 0375 0000  %0355 D14 $   006107 001183 -01924 0625 0500 0625 0375 0500 0375 0000  %0679 D23 $
006063 -01465 -02055 0375 0625 0625 0625 0375 0375 0000  %0032 D06 $   004662 001155 -03458 0375 0375 0625 0625 0625 0375 0000  %0356 D15 $   005301 002600 -02722 0625 0375 0625 0375 0625 0375 0000  %0680 D24 $
005651 -01986 -02422 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000  %0033 D07 $   003565 002047 -04438 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000  %0357 D16 $   004508 003981 -03392 0625 0250 0625 0375 0750 0375 0000  %0681 D25 $
005132 -02434 -02782 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000  %0034 D08 $   002332 003284 -05328 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000  %0358 D17 $   003642 005337 -03936 0625 0125 0625 0375 0875 0375 0000  %0682 D26 $
004558 -02629 -03075 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000  %0035 D09 $   001257 004484 -05721 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000  %0359 D18 $   002876 006340 -04139 0625 0000 0625 0375 1000 0375 0000  %0683 D27 $
006929 002681 000263 1000 0500 0500 0000 0500 0500 0000  %0036 E01 $   008979 -00685 002942 1000 1000 0500 0000 0000 0500 0000  %0360 E10 $   007371 -03396 001020 0500 1000 0500 0500 0000 0500 0000  %0684 E19 $
006912 002583 000277 0875 0500 0500 0125 0500 0500 0000  %0037 E02 $   008907 -00709 002865 0875 0875 0500 0125 0125 0500 0000  %0361 E11 $   007347 -03355 000999 0500 0875 0500 0500 0125 0500 0000  %0685 E20 $
006565 001709 -00111 0750 0500 0500 0250 0500 0500 0000  %0038 E03 $   007967 -00679 001629 0750 0750 0500 0250 0250 0500 0000  %0362 E12 $   006857 -02518 000407 0500 0750 0500 0500 0250 0500 0000  %0686 E21 $
006096 000641 -00693 0625 0500 0500 0375 0500 0500 0000  %0039 E04 $   006805 -00565 000155 0625 0625 0500 0375 0375 0500 0000  %0363 E13 $   006270 -01441 -00342 0500 0625 0500 0500 0375 0500 0000  %0687 E22 $
005682 -00238 -01156 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0040 E05 $   005693 -00242 -01137 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0364 E14 $   005595 -00210 -01153 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0688 E23 $
005347 -00913 -01573 0375 0500 0500 0625 0500 0500 0000  %0041 E06 $   004578 000464 -02351 0375 0375 0500 0625 0625 0500 0000  %0365 E15 $   004814 001228 -02045 0500 0375 0500 0500 0625 0500 0000  %0689 E24 $
004966 -01541 -01949 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000  %0042 E07 $   003491 001314 -03486 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000  %0366 E16 $   004025 002648 -02800 0500 0250 0500 0500 0750 0500 0000  %0690 E25 $
004516 -02103 -02313 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000  %0043 E08 $   002252 002510 -04509 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000  %0367 E17 $   003163 004146 -03495 0500 0125 0500 0500 0875 0500 0000  %0691 E26 $
003999 -02420 -02591 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000  %0044 E09 $   001174 003767 -05050 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000  %0368 E18 $   002388 005268 -03850 0500 0000 0500 0500 1000 0500 0000  %0692 E27 $
006100 003601 000638 1000 0375 0375 0000 0625 0625 0000  %0045 F01 $   008877 -00792 004274 1000 1000 0375 0000 0000 0625 0000  %0369 F10 $   006734 -04218 001676 0375 1000 0375 0625 0000 0625 0000  %0693 F19 $
006072 003534 000639 0875 0375 0375 0125 0625 0625 0000  %0046 F02 $   008811 -00814 004179 0875 0875 0375 0125 0125 0625 0000  %0370 F11 $   006719 -04190 001658 0375 0875 0375 0625 0125 0625 0000  %0694 F20 $
005750 002679 000231 0750 0375 0375 0250 0625 0625 0000  %0047 F03 $   007886 -00889 002964 0750 0750 0375 0250 0250 0625 0000  %0371 F12 $   006319 -03517 001161 0375 0750 0375 0625 0250 0625 0000  %0695 F21 $
005252 001573 -00335 0625 0375 0375 0375 0625 0625 0000  %0048 F04 $   006718 -00922 001441 0625 0625 0375 0375 0375 0625 0000  %0372 F13 $   005785 -02577 000474 0375 0625 0375 0625 0375 0625 0000  %0696 F22 $
004834 000652 -00823 0500 0375 0375 0500 0625 0625 0000  %0049 F05 $   005616 -00712 000078 0500 0500 0375 0500 0500 0625 0000  %0373 F14 $   005155 -01449 -00313 0375 0500 0375 0625 0500 0625 0000  %0697 F23 $
004506 -00103 -01244 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0050 F06 $   004501 -00116 -01205 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0374 F15 $   004382 -00051 -01248 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0698 F24 $
004149 -00806 -01649 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000  %0051 F07 $   003378 000635 -02461 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000  %0375 F16 $   003593 001367 -02071 0375 0250 0375 0625 0750 0625 0000  %0699 F25 $
003733 -01437 -02024 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000  %0052 F08 $   002161 001744 -03606 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000  %0376 F17 $   002714 002900 -02868 0375 0125 0375 0625 0875 0625 0000  %0700 F26 $
003296 -01827 -02312 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000  %0053 F09 $   001099 002988 -04298 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000  %0377 F18 $   001941 004152 -03397 0375 0000 0375 0625 1000 0625 0000  %0701 F27 $
005308 004496 001012 1000 0250 0250 0000 0750 0750 0000  %0054 G01 $   008788 -00810 005512 1000 1000 0250 0000 0000 0750 0000  %0378 G10 $   006073 -04971 002176 0250 1000 0250 0750 0000 0750 0000  %0702 G19 $
005283 004434 001010 0875 0250 0250 0125 0750 0750 0000  %0055 G02 $   008720 -00843 005430 0875 0875 0250 0125 0125 0750 0000  %0379 G11 $   006061 -04947 002153 0250 0875 0250 0750 0125 0750 0000  %0703 G20 $
004938 003645 000613 0750 0250 0250 0250 0750 0750 0000  %0056 G03 $   007798 -00992 004246 0750 0750 0250 0250 0250 0750 0000  %0380 G12 $   005742 -04415 001777 0250 0750 0250 0750 0250 0750 0000  %0704 G21 $
004433 002546 000005 0625 0250 0250 0375 0750 0750 0000  %0057 G04 $   006655 -01166 002724 0625 0625 0250 0375 0375 0750 0000  %0381 G13 $   005277 -03637 001176 0250 0625 0250 0750 0375 0750 0000  %0705 G22 $
004015 001623 -00550 0500 0250 0250 0500 0750 0750 0000  %0058 G05 $   005539 -01072 001288 0500 0500 0250 0500 0500 0750 0000  %0382 G14 $   004700 -02623 000417 0250 0500 0250 0750 0500 0750 0000  %0706 G23 $
003681 000827 -01022 0375 0250 0250 0625 0750 0750 0000  %0059 G06 $   004421 -00568 -00081 0375 0375 0250 0625 0625 0750 0000  %0383 G15 $   003934 -01308 -00520 0250 0375 0250 0750 0625 0750 0000  %0707 G24 $
003327 000043 -01438 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0060 G07 $   003308 000048 -01407 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0384 G16 $   003160 000080 -01374 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0708 G25 $
002927 -00643 -01815 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000  %0061 G08 $   002087 001021 -02668 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000  %0385 G17 $   002282 001644 -02271 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000  %0709 G26 $
002548 -01070 -02134 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000  %0062 G09 $   001019 002244 -03534 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000  %0386 G18 $   001521 003027 -02927 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000  %0710 G27 $
004420 005401 001728 1000 0125 0125 0000 0875 0875 0000  %0063 H01 $   008655 -00751 007154 1000 1000 0125 0000 0000 0875 0000  %0387 H10 $   005280 -05705 002782 0125 1000 0125 0875 0000 0875 0000  %0711 H19 $
004390 005347 001752 0875 0125 0125 0125 0875 0875 0000  %0064 H02 $   008590 -00785 007083 0875 0875 0125 0125 0125 0875 0000  %0388 H11 $   005266 -05688 002774 0125 0875 0125 0875 0125 0875 0000  %0712 H20 $
004051 004653 001292 0750 0125 0125 0250 0875 0875 0000  %0065 H03 $   007701 -01027 005914 0750 0750 0125 0250 0250 0875 0000  %0389 H12 $   005028 -05314 002461 0125 0750 0125 0875 0250 0875 0000  %0713 H21 $
003533 003600 000611 0625 0125 0125 0375 0875 0875 0000  %0066 H04 $   006567 -01339 004345 0625 0625 0125 0375 0375 0875 0000  %0390 H13 $   004648 -04705 002001 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000  %0714 H22 $
003088 002647 -00004 0500 0125 0125 0500 0875 0875 0000  %0067 H05 $   005444 -01344 002822 0500 0500 0125 0500 0500 0875 0000  %0391 H14 $   004112 -03811 001317 0125 0500 0125 0875 0500 0875 0000  %0715 H23 $
002738 001811 -00553 0375 0125 0125 0625 0875 0875 0000  %0068 H06 $   004315 -00992 001363 0375 0375 0125 0625 0625 0875 0000  %0392 H15 $   003427 -02627 000453 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000  %0716 H24 $
002374 000996 -01039 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000  %0069 H07 $   003183 -00570 -00066 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000  %0393 H16 $   002694 -01304 -00447 0125 0250 0125 0875 0750 0875 0000  %0717 H25 $
002017 000272 -01503 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0070 H08 $   001988 000240 -01437 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0394 H17 $   001858 000301 -01394 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0718 H26 $
001692 -00272 -01816 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000  %0071 H09 $   000937 001348 -02519 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000  %0395 H18 $   001135 001726 -02124 0125 0000 0125 0875 1000 0875 0000  %0719 H27 $
003523 006007 003423 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 $   008414 -00455 009838 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 $   004366 -06169 003964 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 $
003492 005971 003427 0875 0000 0000 0125 1000 1000 0000  %0073 I02 $   008361 -00483 009781 0875 0875 0000 0125 0125 1000 0000  %0397 I11 $   004355 -06159 003959 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000  %0721 I20 $
003188 005355 002930 0750 0000 0000 0250 1000 1000 0000  %0074 I03 $   007539 -00847 008577 0750 0750 0000 0250 0250 1000 0000  %0398 I12 $   004200 -05924 003780 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000  %0722 I21 $
002682 004342 002131 0625 0000 0000 0375 1000 1000 0000  %0075 I04 $   006406 -01333 006928 0625 0625 0000 0375 0375 1000 0000  %0399 I13 $   003915 -05484 003384 0000 0625 0000 1000 0375 1000 0000  %0723 I22 $
002215 003371 001388 0500 0000 0000 0500 1000 1000 0000  %0076 I05 $   005288 -01500 005338 0500 0500 0000 0500 0500 1000 0000  %0400 I14 $   003471 -04777 002814 0000 0500 0000 1000 0500 1000 0000  %0724 I23 $
001815 002494 000745 0375 0000 0000 0625 1000 1000 0000  %0077 I06 $   004137 -01309 003719 0375 0375 0000 0625 0625 1000 0000  %0401 I15 $   002860 -03772 002000 0000 0375 0000 1000 0625 1000 0000  %0725 I24 $
001435 001662 000162 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000  %0078 I07 $   003005 -01092 002157 0250 0250 0000 0750 0750 1000 0000  %0402 I16 $   002176 -02615 001094 0000 0250 0000 1000 0750 1000 0000  %0726 I25 $
001128 000813 -00376 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000  %0079 I08 $   001821 -00561 000560 0125 0125 0000 0875 0875 1000 0000  %0403 I17 $   001414 -01154 000120 0000 0125 0000 1000 0875 1000 0000  %0727 I26 $
000873 000149 -00789 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 $   000838 000151 -00738 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0404 I18 $   000803 000132 -00647 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0728 I27 $
```