```
%BEG GE41_22.TXT, Separation cmy0*, cf1=0.90, D65, not adapted $
%100 x LAB*          1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
009743 -00099 000199 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 $   009743 -00095 000193 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0324 A10 $   009725 -00096 000197 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0648 A19 $
009128 -00532 -00482 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0000  %0001 A02 $   008866 000254 -00641 0875 0875 1000 0125 0125 0000 0000  %0325 A11 $   009064 000920 -00210 1000 0875 1000 0000 0125 0000 0000  %0649 A20 $
008638 -00846 -01053 0750 1000 1000 0250 0000 0000 0000  %0002 A03 $   008317 000458 -01126 0750 0750 1000 0250 0250 0000 0000  %0326 A12 $   008481 001797 -00417 1000 0750 1000 0000 0250 0000 0000  %0650 A21 $
007973 -01163 -01327 0625 1000 1000 0375 0000 0000 0000  %0003 A04 $   007676 000712 -01548 0625 0625 1000 0375 0375 0000 0000  %0327 A13 $   007849 002639 -00375 1000 0625 1000 0000 0375 0000 0000  %0651 A22 $
007436 -01735 -01490 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000  %0004 A05 $   006448 001208 -01997 0500 0500 1000 0500 0500 0000 0000  %0328 A14 $   007249 003559 -00524 1000 0500 1000 0000 0500 0000 0000  %0652 A23 $
006878 -01971 -02139 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0000  %0005 A06 $   005651 001359 -02476 0375 0375 1000 0625 0625 0000 0000  %0329 A15 $   006578 004556 -00812 1000 0375 1000 0000 0625 0000 0000  %0653 A24 $
006296 -02474 -02742 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000  %0006 A07 $   004821 001667 -02923 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000  %0330 A16 $   005912 005088 -00897 1000 0250 1000 0000 0750 0000 0000  %0654 A25 $
005840 -02921 -03191 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000  %0007 A08 $   004066 002041 -03626 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000  %0331 A17 $   005259 006154 -01177 1000 0125 1000 0000 0875 0000 0000  %0655 A26 $
005367 -03412 -03741 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 $   003336 002556 -04169 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 $   004583 006832 -01261 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 $
009021 000832 000267 1000 0875 0875 0000 0125 0125 0000  %0009 B01 $   009599 -00217 000914 1000 1000 0875 0000 0000 0125 0000  %0333 B10 $   009221 -00923 000490 0875 1000 0875 0125 0000 0125 0000  %0657 B19 $
008769 000063 000148 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0010 B02 $   008917 000033 000147 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0334 B11 $   008829 000078 000118 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0658 B20 $
008273 -00393 -00337 0750 0875 0875 0250 0125 0125 0000  %0011 B03 $   008191 000243 -00378 0750 0750 0875 0250 0250 0125 0000  %0335 B12 $   008162 000795 -00118 0875 0750 0875 0125 0250 0125 0000  %0659 B21 $
007530 -00803 -00947 0625 0875 0875 0375 0125 0125 0000  %0012 B04 $   007358 000397 -00877 0625 0625 0875 0375 0375 0125 0000  %0336 B13 $   007563 001735 -00201 0875 0625 0875 0125 0375 0125 0000  %0660 B22 $
007028 -01231 -01380 0500 0875 0875 0500 0125 0125 0000  %0013 B05 $   006356 000755 -01361 0500 0500 0875 0500 0500 0125 0000  %0337 B14 $   006956 002521 -00364 0875 0500 0875 0125 0500 0125 0000  %0661 B23 $
006519 -01613 -01811 0375 0875 0875 0625 0125 0125 0000  %0014 B06 $   005531 001019 -01929 0375 0375 0875 0625 0625 0125 0000  %0338 B15 $   006310 003327 -00428 0875 0375 0875 0125 0625 0125 0000  %0662 B24 $
005906 -01937 -02481 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000  %0015 B07 $   004715 001352 -02526 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000  %0339 B16 $   005554 004229 -00491 0875 0250 0875 0125 0750 0125 0000  %0663 B25 $
005482 -02422 -02751 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000  %0016 B08 $   003918 001831 -03156 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000  %0340 B17 $   004911 004857 -00763 0875 0125 0875 0125 0875 0125 0000  %0664 B26 $
005022 -02712 -03111 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000  %0017 B09 $   003395 001935 -04146 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000  %0341 B18 $   004350 005720 -00859 0875 0000 0875 0125 1000 0125 0000  %0665 B27 $
008400 001347 000976 1000 0750 0750 0000 0250 0250 0000  %0018 C01 $   009422 -00307 001698 1000 1000 0750 0000 0000 0250 0000  %0342 C10 $   008740 -01579 000701 0750 1000 0750 0250 0000 0250 0000  %0666 C19 $
008145 000583 000608 0875 0750 0750 0125 0250 0250 0000  %0019 C02 $   008793 -00115 001072 0875 0875 0750 0125 0125 0250 0000  %0343 C11 $   008353 -00700 000450 0750 0875 0750 0250 0125 0250 0000  %0667 C20 $
007905 000090 000095 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0020 C03 $   008038 000045 000133 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0344 C12 $   007960 000087 000096 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0668 C21 $
007293 -00411 -00455 0625 0750 0750 0375 0250 0250 0000  %0021 C04 $   007214 000217 -00398 0625 0625 0750 0375 0375 0250 0000  %0345 C13 $   007320 000876 -00209 0750 0625 0750 0250 0375 0250 0000  %0669 C22 $
006701 -00788 -00922 0500 0750 0750 0500 0250 0250 0000  %0022 C05 $   006276 000588 -00949 0500 0500 0750 0500 0500 0250 0000  %0346 C14 $   006727 001774 -00237 0750 0500 0750 0250 0500 0250 0000  %0670 C23 $
006237 -01202 -01297 0375 0750 0750 0625 0250 0250 0000  %0023 C06 $   005552 000902 -01495 0375 0375 0750 0625 0625 0250 0000  %0347 C15 $   006056 002530 -00381 0750 0375 0750 0250 0625 0250 0000  %0671 C24 $
005670 -01672 -01869 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000  %0024 C07 $   004666 001219 -02078 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000  %0348 C16 $   005291 003466 -00460 0750 0250 0750 0250 0750 0250 0000  %0672 C25 $
005131 -01985 -02361 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000  %0025 C08 $   003784 001677 -02799 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000  %0349 C17 $   004592 004198 -00632 0750 0125 0750 0250 0875 0250 0000  %0673 C26 $
004754 -02249 -02693 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000  %0026 C09 $   003353 002452 -03250 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000  %0350 C18 $   003893 005085 -00770 0750 0000 0750 0250 1000 0250 0000  %0674 C27 $
007658 002196 001469 1000 0625 0625 0000 0375 0375 0000  %0027 D01 $   009230 -00388 002616 1000 1000 0625 0000 0000 0375 0000  %0351 D10 $   008015 -02606 001485 0625 1000 0625 0375 0000 0375 0000  %0675 D19 $
007587 001418 001066 0875 0625 0625 0125 0375 0375 0000  %0028 D02 $   008732 -00377 002116 0875 0875 0625 0125 0125 0375 0000  %0352 D11 $   007686 -01683 001149 0625 0875 0625 0375 0125 0375 0000  %0676 D20 $
007352 000763 000500 0750 0625 0625 0250 0375 0375 0000  %0029 D03 $   008075 -00104 000976 0750 0750 0625 0250 0250 0375 0000  %0353 D12 $   007282 -00825 000618 0625 0750 0625 0375 0250 0375 0000  %0677 D21 $
006848 000126 000025 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0030 D04 $   007026 000070 000040 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0354 D13 $   006870 000121 000034 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0678 D22 $
006357 -00314 -00293 0500 0625 0625 0500 0375 0375 0000  %0031 D05 $   006180 000267 -00412 0500 0500 0625 0500 0500 0375 0000  %0355 D14 $   006177 000929 -00184 0625 0500 0625 0375 0500 0375 0000  %0679 D23 $
005930 -00792 -00832 0375 0625 0625 0625 0375 0375 0000  %0032 D06 $   005423 000658 -00971 0375 0375 0625 0625 0625 0375 0000  %0356 D15 $   005461 001719 -00136 0625 0375 0625 0375 0625 0375 0000  %0680 D24 $
005309 -01303 -01400 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000  %0033 D07 $   004650 000946 -01606 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000  %0357 D16 $   004694 002519 -00193 0625 0250 0625 0375 0750 0375 0000  %0681 D25 $
004867 -01705 -01825 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000  %0034 D08 $   003778 001270 -02246 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000  %0358 D17 $   004077 003365 -00449 0625 0125 0625 0375 0875 0375 0000  %0682 D26 $
004451 -01759 -02278 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000  %0035 D09 $   003310 001964 -02613 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000  %0359 D18 $   003453 004092 -00499 0625 0000 0625 0375 1000 0375 0000  %0683 D27 $
007019 003050 001872 1000 0500 0500 0000 0500 0500 0000  %0036 E01 $   009264 -00802 003809 1000 1000 0500 0000 0000 0500 0000  %0360 E10 $   007557 -03253 001995 0500 1000 0500 0500 0000 0500 0000  %0684 E19 $
006961 002220 001457 0875 0500 0500 0125 0500 0500 0000  %0037 E02 $   008680 -00535 003007 0875 0875 0500 0125 0125 0500 0000  %0361 E11 $   007099 -02395 001451 0500 0875 0500 0500 0125 0500 0000  %0685 E20 $
006734 001467 000926 0750 0500 0500 0250 0500 0500 0000  %0038 E03 $   007929 -00358 001993 0750 0750 0500 0250 0250 0500 0000  %0362 E12 $   006819 -01650 001114 0500 0750 0500 0500 0250 0500 0000  %0686 E21 $
006306 000821 000458 0625 0500 0500 0375 0500 0500 0000  %0039 E04 $   006979 -00141 001007 0625 0625 0500 0375 0375 0500 0000  %0363 E13 $   006362 -00794 000572 0500 0625 0500 0500 0375 0500 0000  %0687 E22 $
005962 000086 000138 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0040 E05 $   006064 000085 000115 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0364 E14 $   005898 000077 000166 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0688 E23 $
005590 -00280 -00356 0375 0500 0500 0625 0500 0500 0000  %0041 E06 $   005388 000385 -00475 0375 0375 0500 0625 0625 0500 0000  %0365 E15 $   005250 000891 -00071 0500 0375 0500 0500 0625 0500 0000  %0689 E24 $
005227 -00895 -00970 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000  %0042 E07 $   004605 000613 -01121 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000  %0366 E16 $   004552 001763 -00157 0500 0250 0500 0500 0750 0500 0000  %0690 E25 $
004646 -01270 -01501 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000  %0043 E08 $   003934 000807 -01587 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000  %0367 E17 $   003766 002612 -00456 0500 0125 0500 0500 0875 0500 0000  %0691 E26 $
004148 -01464 -01797 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000  %0044 E09 $   003024 001055 -02350 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000  %0368 E18 $   003239 003207 -00448 0500 0000 0500 0500 1000 0500 0000  %0692 E27 $
006515 003719 002435 1000 0375 0375 0000 0625 0625 0000  %0045 F01 $   009205 -01007 005042 1000 1000 0375 0000 0000 0625 0000  %0369 F10 $   007034 -03927 002184 0375 1000 0375 0625 0000 0625 0000  %0693 F19 $
006379 002860 001985 0875 0375 0375 0125 0625 0625 0000  %0046 F02 $   008582 -00813 004149 0875 0875 0375 0125 0125 0625 0000  %0370 F11 $   006530 -03163 001705 0375 0875 0375 0625 0125 0625 0000  %0694 F20 $
006122 001984 001538 0750 0375 0375 0250 0625 0625 0000  %0047 F03 $   007822 -00528 002923 0750 0750 0375 0250 0250 0625 0000  %0371 F12 $   006335 -02500 001364 0375 0750 0375 0625 0250 0625 0000  %0695 F21 $
005745 001423 001116 0625 0375 0375 0375 0625 0625 0000  %0048 F04 $   006840 -00360 002151 0625 0625 0375 0375 0375 0625 0000  %0372 F13 $   005848 -01637 001018 0375 0625 0375 0625 0375 0625 0000  %0696 F22 $
005580 000834 000483 0500 0375 0375 0500 0625 0625 0000  %0049 F05 $   006042 -00162 000947 0500 0500 0375 0500 0500 0625 0000  %0373 F14 $   005417 -00780 000563 0375 0500 0375 0625 0500 0625 0000  %0697 F23 $
005233 000163 000004 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0050 F06 $   005265 000179 -00015 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0374 F15 $   005021 000184 000040 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0698 F24 $
004888 -00432 -00489 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000  %0051 F07 $   004627 000341 -00580 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000  %0375 F16 $   004385 000910 -00077 0375 0250 0375 0625 0750 0625 0000  %0699 F25 $
004450 -00978 -00941 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000  %0052 F08 $   003928 000534 -01239 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000  %0376 F17 $   003644 001911 -00370 0375 0125 0375 0625 0875 0625 0000  %0700 F26 $
003848 -01181 -01507 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000  %0053 F09 $   003015 000938 -01856 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000  %0377 F18 $   003099 002533 -00390 0375 0000 0375 0625 1000 0625 0000  %0701 F27 $
006022 004424 003080 1000 0250 0250 0000 0750 0750 0000  %0054 G01 $   009125 -01090 006020 1000 1000 0250 0000 0000 0750 0000  %0378 G10 $   006616 -04672 002480 0250 1000 0250 0750 0000 0750 0000  %0702 G19 $
005691 003554 002475 0875 0250 0250 0125 0750 0750 0000  %0055 G02 $   008412 -00894 005032 0875 0875 0250 0125 0125 0750 0000  %0379 G11 $   006031 -03820 001842 0250 0875 0250 0750 0125 0750 0000  %0703 G20 $
005400 002820 002029 0750 0250 0250 0250 0750 0750 0000  %0056 G03 $   007616 -00728 003929 0750 0750 0250 0250 0250 0750 0000  %0380 G12 $   005820 -03338 001618 0250 0750 0250 0750 0250 0750 0000  %0704 G21 $
005114 002130 001532 0625 0250 0250 0375 0750 0750 0000  %0057 G04 $   006738 -00571 003201 0625 0625 0250 0375 0375 0750 0000  %0381 G13 $   005406 -02515 001145 0250 0625 0250 0750 0375 0750 0000  %0705 G22 $
004975 001432 001102 0500 0250 0250 0500 0750 0750 0000  %0058 G05 $   006034 -00323 002212 0500 0500 0250 0500 0500 0750 0000  %0382 G14 $   005166 -01751 000901 0250 0500 0250 0750 0500 0750 0000  %0706 G23 $
004846 000825 000430 0375 0250 0250 0625 0750 0750 0000  %0059 G06 $   005282 -00217 001162 0375 0375 0250 0625 0625 0750 0000  %0383 G15 $   004765 -00888 000532 0250 0375 0250 0750 0625 0750 0000  %0707 G24 $
004462 000182 -00072 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0060 G07 $   004441 000217 -00055 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0384 G16 $   004125 000205 -00042 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0708 G25 $
004215 -00458 -00540 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000  %0061 G08 $   003937 000311 -00605 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000  %0385 G17 $   003618 000932 -00218 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000  %0709 G26 $
003635 -00892 -01026 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000  %0062 G09 $   003078 000681 -01309 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000  %0386 G18 $   003080 001714 -00251 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000  %0710 G27 $
005326 005603 003758 1000 0125 0125 0000 0875 0875 0000  %0063 H01 $   009109 -01279 007462 1000 1000 0125 0000 0000 0875 0000  %0387 H10 $   006058 -05723 003078 0125 1000 0125 0875 0000 0875 0000  %0711 H19 $
004999 004140 002859 0875 0125 0125 0125 0875 0875 0000  %0064 H02 $   008349 -01086 005961 0875 0875 0125 0125 0125 0875 0000  %0388 H11 $   005654 -04505 002253 0125 0875 0125 0875 0125 0875 0000  %0712 H20 $
004749 003758 002565 0750 0125 0125 0250 0875 0875 0000  %0065 H03 $   007524 -00862 004973 0750 0750 0125 0250 0250 0875 0000  %0389 H12 $   005427 -04038 001961 0125 0750 0125 0875 0250 0875 0000  %0713 H21 $
004301 003079 001977 0625 0125 0125 0375 0875 0875 0000  %0066 H04 $   006637 -00684 004096 0625 0625 0125 0375 0375 0875 0000  %0390 H13 $   005058 -03293 001494 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000  %0714 H22 $
004157 002218 001407 0500 0125 0125 0500 0875 0875 0000  %0067 H05 $   005889 -00508 003169 0500 0500 0125 0500 0500 0875 0000  %0391 H14 $   004634 -02564 001152 0125 0500 0125 0875 0500 0875 0000  %0715 H23 $
004011 001498 000969 0375 0125 0125 0625 0875 0875 0000  %0068 H06 $   005251 -00298 002108 0375 0375 0125 0625 0625 0875 0000  %0392 H15 $   004362 -01659 000864 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000  %0716 H24 $
004101 000735 000387 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000  %0069 H07 $   004499 -00206 001023 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000  %0393 H16 $   003902 -00870 000457 0125 0250 0125 0875 0750 0875 0000  %0717 H25 $
003749 000060 -00032 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0070 H08 $   003802 000078 -00020 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0394 H17 $   003393 000080 -00021 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0718 H26 $
003390 -00396 -00631 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000  %0071 H09 $   003145 000393 -00657 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000  %0395 H18 $   002909 000875 -00242 0125 0000 0125 0875 1000 0875 0000  %0719 H27 $
004632 006414 004140 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 $   009070 -01341 008695 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 $   005698 -06212 003344 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 $
004145 005564 003528 0875 0000 0000 0125 1000 1000 0000  %0073 I02 $   008244 -01265 007298 0875 0875 0000 0125 0125 1000 0000  %0397 I11 $   005287 -05011 002566 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000  %0721 I20 $
004004 004500 002862 0750 0000 0000 0250 1000 1000 0000  %0074 I03 $   007452 -01104 006284 0750 0750 0000 0250 0250 1000 0000  %0398 I12 $   004936 -04214 002025 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000  %0722 I21 $
003700 003757 002054 0625 0000 0000 0375 1000 1000 0000  %0075 I04 $   006613 -00807 005052 0625 0625 0000 0375 0375 1000 0000  %0399 I13 $   004600 -04031 001580 0000 0625 0000 1000 0375 1000 0000  %0723 I22 $
003542 003167 001529 0500 0000 0000 0500 1000 1000 0000  %0076 I05 $   005855 -00657 004096 0500 0500 0000 0500 0500 1000 0000  %0400 I14 $   004199 -03051 001054 0000 0500 0000 1000 0500 1000 0000  %0724 I23 $
003480 002522 001087 0375 0000 0000 0625 1000 1000 0000  %0077 I06 $   005181 -00456 003151 0375 0375 0000 0625 0625 1000 0000  %0401 I15 $   004061 -03059 001021 0000 0375 0000 1000 0625 1000 0000  %0725 I24 $
003476 001567 000833 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000  %0078 I07 $   004558 -00445 002103 0250 0250 0000 0750 0750 1000 0000  %0402 I16 $   003584 -02051 000620 0000 0250 0000 1000 0750 1000 0000  %0726 I25 $
003233 000820 000308 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000  %0079 I08 $   003805 -00168 000879 0125 0125 0000 0875 0875 1000 0000  %0403 I17 $   002885 -00516 000177 0000 0125 0000 1000 0875 1000 0000  %0727 I26 $
002896 000070 -00179 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 $   002869 000086 -00169 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0404 I18 $   002493 000085 -00152 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0728 I27 $
```