Siehe Original/Kopie: http://www.pb.com/klaus.ritcher/JG87/JG87L0N1.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20100301-JG87/JG87L0N1.TXT /.PS
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rha4ta

```
%BEG GE26.RE2.TEM.TXT, Separation cmyn62*, D65, not adapted $
%100 x LAB*                1000 x (r g b c m y 0)                  nr    pos $
001501 000031 000132 0000 0000 1000 1000 1000 0000 \0000 A01 $    001985 001770 000036 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000 \0081 J01 $    002298 002616 001501 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000 \0162 S01 $
003285 000735 -01879 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000\A02 $     001918 002289 -00381 0125 0000 0000 0875 1000 0875 0000 \0082 J02 $    002277 002925 000600 0250 0000 0000 0125 0750 1000 0875 0000 \0163 S02 $
003283 001553 -01553 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000\A03 $     002185 002185 -01553 0125 0000 0000 0000 1000 1000 0000 \0083 J03 $    002524 002524 -01553 0250 0000 0000 0000 1000 1000 0000 \0164 S03 $
002535 001572 -03995 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000\A03 A04 $ 002304 002788 -02580 0125 0000 0000 0375 0875 1000 0625 0000 \0084 J04 $    002528 003593 -01578 0250 0000 0000 0375 0750 1000 0625 0000 \0165 S04 $
002575 002395 -04404 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000\A05 $     002531 003136 -02964 0125 0000 0000 0500 0875 1000 0500 0000 \0085 J05 $    002638 003577 -02149 0250 0000 0000 0500 0750 1000 0500 0000 \0166 S05 $
002602 002383 -04359 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000\A06 $     002567 003000 -03197 0125 0000 0000 0625 0875 1000 0375 0000 \0086 J06 $    002797 003422 -02632 0250 0000 0000 0625 0750 1000 0375 0000 \0167 S06 $
002829 002626 -04191 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000\A06 A07 $ 002777 003414 -03779 0125 0000 0000 0750 0875 1000 0250 0000 \0087 J07 $    002884 003921 -03018 0250 0000 0000 0750 0750 1000 0250 0000 \0168 S07 $
002882 002149 -04149 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000\A07 A08 $ 002900 002931 -03878 0125 0000 0000 0875 0875 1000 0125 0000 \0088 J08 $    003033 003984 -03338 0250 0000 0000 0875 0750 1000 0125 0000 \0169 S08 $
003080 002420 -04187 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000\A08 A09 $ 003062 003147 -03924 0125 0000 1000 1000 0875 1000 0000 \0089 J09 $    003053 003983 -03503 0250 0000 1000 1000 0750 1000 0000 \0170 S09 $
003150 -00737 -03554 0000 0000 0125 0875 1000 0875 0000\A09 A01 $ 002185 002185 -01553 0125 0000 0000 0000 0875 1000 0000 \0090 J01 $    002283 002524 -01553 0250 0000 0000 0000 0750 1000 0000 \0171 S01 $
002911 -01747 -02091 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000\A01 B02 $ 002637 000910 000950 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 \0091 K02 $    003418 002116 001391 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000 \0172 T02 $
002968 -00888 -03388 0000 0125 0375 1000 0875 0625 0000\A02 B03 $ 003117 000910 000950 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000 \0092 K03 $    003583 002116 001391 0250 0125 0375 0750 0875 0625 0000 \0173 T03 $
002768 -00888 -03388 0000 0125 0375 1000 0875 0625 0000\A02 B04 $ 003406 001866 -02682 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000 \0093 K04 $    003586 002227 -01843 0250 0125 0375 0750 0875 0625 0000 \0174 T04 $
002856 000583 -03948 0000 0125 0500 1000 0875 0500 0000\A03 B05 $ 003673 001536 -03076 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000 \0094 K05 $    003702 002305 -02420 0250 0125 0500 0750 0875 0500 0000 \0175 T05 $
002837 001241 -04644 0000 0125 0625 1000 0875 0375 0000\A03 B06 $ 003763 001275 -03620 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000 \0095 K06 $    003755 002170 -02930 0250 0125 0625 0750 0875 0375 0000 \0176 T06 $
003204 001395 -04501 0000 0125 0750 1000 0875 0250 0000\A015 B07 $ 003651 002131 -03976 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000 \0096 K07 $    003599 003314 -03525 0250 0125 0750 0750 0875 0250 0000 \0177 T07 $
003312 001429 -04429 0000 0125 0875 1000 0875 0125 0000\A015 B08 $ 003414 002170 -03930 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000 \0097 K08 $    003490 003314 -03930 0250 0125 0875 0750 0875 0125 0000 \0178 T08 $
003343 001501 -04412 0000 0125 1000 1000 0875 0000 0000\A017 B09 $ 003417 002332 -04074 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000 \0098 K09 $    003481 003069 -03750 0250 0125 1000 0750 0875 0000 0000 \0179 T09 $
003274 -00581 -04412 0000 0125 1000 1000 0875 0000 0000\A017 C01 $ 003458 002332 -04074 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000 \0099 L01 $    003385 -00581 -04412 0250 0125 1000 0750 0875 0000 0000 \0180 U01 $
003588 -04677 -00155 0000 0250 0125 1000 0750 0875 0000\A019 C02 $ 004069 -01882 000891 0125 0250 0125 0750 0875 0000 0100 L02 $    004450 -00637 002407 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000 \0181 U02 $
003557 -04724 -00279 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000\A020 C03 $ 004028 -01994 000755 0125 0250 0250 0750 0750 0750 0000 \0101 L03 $    004347 -00637 002407 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 \0182 U03 $
003473 -01183 -03686 0000 0250 0375 1000 0750 0625 0000\A021 C04 $ 004147 -00553 -02413 0125 0250 0375 0750 0625 0000 0102 L04 $    004261 000513 -01760 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000 \0183 U04 $
003420 -00547 -04069 0000 0250 0500 1000 0750 0500 0000\A022 C05 $ 004270 -00144 -02835 0125 0250 0500 0750 0500 0500 0000 \0103 L05 $    004510 000901 -02234 0250 0250 0500 0750 0500 0500 0000 \0184 U05 $
003430 -00469 -04137 0000 0250 0625 1000 0750 0375 0000\A023 C06 $ 004430 000097 -03161 0125 0250 0625 0750 0375 0000 0104 L06 $    004616 001084 -02648 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000 \0185 U06 $
003505 -00013 -04543 0000 0250 0750 1000 0750 0250 0000\A024 C07 $ 004194 000667 -04115 0125 0250 0750 0750 0250 0000 \0105 L07 $    004400 001784 -03515 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000 \0186 U07 $
003439 000211 -04644 0000 0250 0875 1000 0750 0125 0000\A025 C08 $ 003790 000146 -04229 0125 0250 0875 0750 0125 0000 \0106 L08 $    003818 001241 -04644 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000 \0187 U08 $
003383 000432 -04748 0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000\A026 C09 $ 003720 001479 -04201 0125 0250 1000 0750 0000 0000 \0107 L09 $    003818 002240 -03855 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000 \0188 U09 $
004293 -00378 002627 0000 0375 0125 1000 0625 0875 0000\A027 D01 $ 004126 -00553 -02413 0125 0375 0125 0750 0625 0875 0000 \0108 M01 $    004007 -00553 -02413 0250 0375 0125 0750 0625 0875 0000 \0189 V01 $
004309 -00689 001469 0000 0375 0125 1000 0625 0875 0000\A028 D02 $ 004454 -03009 001370 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000 \0109 M02 $    005125 -02034 002801 0250 0375 0125 0750 0625 0875 0000 \0190 V02 $
004294 -00548 -01897 0000 0375 0250 1000 0625 0750 0000\A029 D03 $ 004460 -02313 -00129 0125 0375 0250 0875 0625 0750 0000 \0110 M03 $    004923 -01474 000729 0250 0375 0250 0750 0625 0750 0000 \0191 V03 $
004219 -02842 -03218 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000\A030 D04 $ 004602 -01759 -02120 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000 \0111 M04 $    005034 -01005 -01416 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000 \0192 V04 $
004076 -01812 -03926 0000 0375 0500 1000 0625 0500 0000\A031 D05 $ 004676 -01224 -03218 0125 0375 0500 0875 0625 0500 0000 \0112 M05 $    004979 -00553 -02413 0250 0375 0500 0750 0625 0500 0000 \0193 V05 $
004145 -01222 -04465 0000 0375 0625 1000 0625 0375 0000\A032 D06 $ 004726 -00882 -03106 0125 0375 0625 0875 0625 0375 0000 \0113 M06 $    005054 -00203 -02563 0250 0375 0625 0750 0625 0375 0000 \0194 V06 $
004096 -00626 -04550 0000 0375 0750 1000 0625 0250 0000\A033 D07 $ 004776 -00553 -03995 0125 0375 0750 0875 0625 0250 0000 \0114 M07 $    005086 000000 -03314 0250 0375 0750 0750 0625 0250 0000 \0195 V07 $
004091 -00771 -04712 0000 0375 0875 1000 0625 0125 0000\A034 D08 $ 004215 -00274 -04464 0125 0375 0875 0875 0625 0125 0000 \0115 M08 $    004407 000815 -03894 0250 0375 0875 0750 0625 0125 0000 \0196 V08 $
003894 -00533 -04726 0000 0375 1000 1000 0625 0000 0000\A035 D09 $ 003906 000188 -04530 0125 0375 1000 0875 0625 0000 0000 \0116 M09 $    004331 001040 -03936 0250 0375 1000 0750 0625 0000 0000 \0197 V09 $
004712 -00727 000000 0000 0500 0125 1000 0500 0875 0000\A037 E01 $ 004790 -01516 000000 0125 0500 0125 0750 0500 0875 0000 \0117 N01 $    004838 -01516 000000 0250 0500 0125 0750 0500 0750 0000 \0198 W01 $
004695 -00747 002233 0000 0500 0125 1000 0500 0875 0000\A037 E02 $ 004920 -03845 001917 0125 0500 0125 0750 0500 0875 0000 \0118 N02 $    005503 -02830 002947 0250 0500 0125 0750 0500 0875 0000 \0199 W02 $
004822 -00747 002233 0000 0500 0250 1000 0500 0750 0000\A038 E03 $ 004950 -03845 001917 0125 0500 0250 0750 0500 0750 0000 \0119 N03 $    005473 -02830 002947 0250 0500 0250 0750 0500 0750 0000 \0200 W03 $
004860 -05081 -01829 0000 0500 0375 1000 0500 0625 0000\A039 E04 $ 005026 -02916 -00992 0125 0500 0375 0750 0500 0625 0000 \0120 N04 $    005577 -02040 -00243 0250 0500 0375 0750 0500 0625 0000 \0201 W04 $
004750 -03558 -01897 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000\A040 E05 $ 005104 -03558 -01897 0125 0500 0500 0750 0500 0500 0000 \0121 N05 $    005557 -03558 -01897 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000 \0202 W05 $
004619 -02687 -03919 0000 0500 0625 1000 0500 0375 0000\A041 E06 $ 005074 -01654 -03086 0125 0500 0625 0750 0500 0375 0000 \0122 N06 $    005538 -01114 -02541 0250 0500 0625 0750 0500 0375 0000 \0203 W06 $
004729 -01812 -04004 0000 0500 0750 1000 0500 0250 0000\A042 E07 $ 005041 -01654 -03086 0125 0500 0750 0750 0500 0250 0000 \0123 N07 $    005462 -01654 -03086 0250 0500 0750 0750 0500 0250 0000 \0204 W07 $
004528 -01583 -04720 0000 0500 0875 1000 0500 0125 0000\A043 E08 $ 004888 -01121 -04304 0125 0500 0875 0750 0500 0125 0000 \0124 N08 $    005107 -00529 -03936 0250 0500 0875 0750 0500 0125 0000 \0205 W08 $
004397 -01405 -04706 0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000\A044 E09 $ 004470 -00922 -04508 0125 0500 1000 0750 0500 0000 \0125 N09 $    004566 000062 -04087 0250 0500 1000 0750 0500 0000 \0206 W09 $
004882 -07715 002468 0000 0625 0125 1000 0375 0875 0000\A046 F01 $ 004920 -03845 001917 0125 0625 0125 0750 0375 0875 0000 \0126 O01 $    005715 -01654 -03086 0250 0625 0125 0750 0375 0875 0000 \0207 X01 $
004882 -07715 002468 0000 0625 0125 1000 0375 0875 0000\A046 F02 $ 005433 -04257 002390 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000 \0127 O02 $    005892 -03574 003230 0250 0625 0125 0750 0375 0875 0000 \0208 X02 $
004955 -06749 000574 0000 0625 0250 1000 0375 0750 0000\A047 F03 $ 005445 -04257 002390 0125 0625 0250 0875 0375 0750 0000 \0128 O03 $    005946 -03574 003230 0250 0625 0250 0750 0375 0750 0000 \0209 X03 $
005036 -05725 -01018 0000 0625 0375 1000 0375 0625 0000\A048 F04 $ 005559 -03891 -00171 0125 0625 0375 0875 0375 0625 0000 \0129 O04 $    006084 -02817 000518 0250 0625 0375 0750 0375 0625 0000 \0210 X04 $
005023 -04293 -01454 0000 0625 0500 1000 0375 0500 0000\A049 F05 $ 005677 -03891 -00171 0125 0625 0500 0875 0375 0500 0000 \0130 O05 $    005977 -02817 000518 0250 0625 0500 0750 0375 0500 0000 \0211 X05 $
005070 -04007 -03176 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000\A050 F06 $ 005519 -02595 -02776 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000 \0131 O06 $    006113 -01818 -02339 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000 \0212 X06 $
004993 -03237 -03237 0000 0625 0750 1000 0375 0250 0000\A051 F07 $ 005488 -02351 -03235 0125 0625 0750 0875 0375 0250 0000 \0132 O07 $    006091 -01818 -02376 0250 0625 0750 0750 0375 0250 0000 \0213 X07 $
004945 -02544 -04459 0000 0625 0875 1000 0375 0125 0000\A052 F08 $ 005272 -01681 -03891 0125 0625 0875 0875 0375 0125 0000 \0133 O08 $    005869 -01267 -03578 0250 0625 0875 0750 0375 0125 0000 \0214 X08 $
004945 -02544 -04705 0000 0625 1000 1000 0375 0000 0000\A053 F09 $ 005094 -01681 -03891 0125 0625 1000 0875 0375 0000 0000 \0134 O09 $    005641 -01267 -03578 0250 0625 1000 0750 0375 0000 0000 \0215 X09 $
005444 -06881 003628 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000\A054 G01 $ 005801 -05927 004272 0125 0750 0000 0875 0250 1000 0000 \0135 P01 $    006305 -04598 005107 0250 0750 0000 0750 0250 1000 0000 \0216 Y01 $
005250 -07017 002448 0000 0750 0125 1000 0250 0875 0000\A055 G02 $ 005913 -05889 002981 0125 0750 0125 0875 0250 0875 0000 \0136 P02 $    006412 -04312 003722 0250 0750 0125 0750 0250 0875 0000 \0217 Y02 $
005230 -04344 -03497 0000 0750 0250 1000 0250 0750 0000\A056 G03 $ 005913 -05889 002981 0125 0750 0250 0875 0250 0750 0000 \0137 P03 $    006491 -04312 003722 0250 0750 0250 0750 0250 0750 0000 \0218 Y03 $
005313 -05692 -00345 0000 0750 0375 1000 0250 0625 0000\A057 G04 $ 006084 -04656 000509 0125 0750 0375 0875 0250 0625 0000 \0138 P04 $    006630 -03563 001222 0250 0750 0375 0750 0250 0625 0000 \0219 Y04 $
005374 -04862 -01454 0000 0750 0500 1000 0250 0500 0000\A058 G05 $ 006135 -04656 000509 0125 0750 0500 0875 0250 0500 0000 \0139 P05 $    006683 -03563 001222 0250 0750 0500 0750 0250 0500 0000 \0220 Y05 $
005227 -04399 -02477 0000 0750 0625 1000 0250 0375 0000\A059 G06 $ 006021 -03486 -01682 0125 0750 0625 0875 0250 0375 0000 \0140 P06 $    006586 -02647 -01230 0250 0750 0625 0750 0250 0375 0000 \0221 Y06 $
005076 -03237 -03540 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000\A060 G07 $ 005890 -03237 -03540 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000 \0141 P07 $    006547 -02037 -03351 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000 \0222 Y07 $
005108 -03101 -04086 0000 0750 0875 1000 0250 0125 0000\A061 G08 $ 005629 -02428 -03529 0125 0750 0875 0875 0250 0125 0000 \0142 P08 $    006348 -01874 -03157 0250 0750 0875 0750 0250 0125 0000 \0223 Y08 $
005108 -02853 -04500 0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000\A062 G09 $ 005440 -02853 -04500 0125 0750 1000 0875 0250 0000 0000 \0143 P09 $    006348 -02853 -04500 0250 0750 1000 0750 0250 0000 0000 \0224 Y09 $
005595 -06570 003846 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000\A063 H01 $ 006616 -05853 004427 0125 0875 0000 0875 0125 1000 0000 \0144 Q01 $    006539 -05059 005133 0250 0875 0000 0750 0125 1000 0000 \0225 Z01 $
005534 -05692 003628 0000 0875 0125 1000 0125 0875 0000\A064 H02 $ 006596 -05692 003628 0125 0875 0125 0875 0125 0875 0000 \0145 Q02 $    006566 -05692 003628 0250 0875 0125 0750 0125 0875 0000 \0226 Z02 $
005581 -05909 003138 0000 0875 0250 1000 0125 0750 0000\A065 H03 $ 006607 -05389 002848 0125 0875 0250 0875 0125 0750 0000 \0146 Q03 $    006668 -04480 002629 0250 0875 0250 0750 0125 0750 0000 \0227 Z03 $
005582 -05609 000295 0000 0875 0375 1000 0125 0625 0000\A066 H04 $ 006636 -04948 000872 0125 0875 0375 0875 0125 0625 0000 \0147 Q04 $    006768 -04139 001510 0250 0875 0375 0750 0125 0625 0000 \0228 Z04 $
005574 -04723 -00279 0000 0875 0500 1000 0125 0500 0000\A067 H05 $ 006664 -04723 -00279 0125 0875 0500 0875 0125 0500 0000 \0148 Q05 $    006744 -04723 -00279 0250 0875 0500 0750 0125 0500 0000 \0229 Z05 $
005575 -04531 -01557 0000 0875 0625 1000 0125 0375 0000\A068 H06 $ 006139 -04010 -00939 0125 0875 0625 0875 0125 0375 0000 \0149 Q06 $    006758 -03299 -00629 0250 0875 0625 0750 0125 0375 0000 \0230 Z06 $
005401 -04187 -02453 0000 0875 0750 1000 0125 0250 0000\A069 H07 $ 005970 -03486 -01682 0125 0875 0750 0875 0125 0250 0000 \0150 Q07 $    006659 -02952 -01018 0250 0875 0750 0750 0125 0250 0000 \0231 Z07 $
005104 -03454 -03717 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000\A070 H08 $ 005799 -03306 -03339 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000 \0151 Q08 $    006523 -02344 -03032 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000 \0232 Z08 $
005688 -03232 -03232 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000\A071 H09 $ 005727 -03232 -03232 0125 1000 0000 0875 0000 1000 0000 \0152 Q09 $    006389 -02232 -03232 0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 \0233 Z09 $
005688 -06367 003728 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000\A072 I01 $ 006000 -05854 004216 0125 1000 0000 0875 0000 1000 0000 \0153 R01 $    006389 -05284 004806 0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 \0234 a01 $
005622 -06203 003502 0000 1000 0125 1000 0000 0875 0000\A073 I02 $ 005992 -04733 003517 0125 1000 0125 0875 0000 0875 0000 \0154 R02 $    006475 -04849 003517 0250 1000 0125 0750 0000 0875 0000 \0235 a02 $
005648 -05808 001543 1000 0250 1000 1000 0000 0750 0000\A074 I03 $ 005900 -05614 002301 0125 1000 0250 0875 0000 0750 0000 \0155 R03 $    006437 -04869 002890 0250 1000 0250 0750 0000 0750 0000 \0236 a03 $
005676 -05458 000608 0000 1000 0375 1000 0000 0625 0000\A075 I04 $ 005960 -05155 001142 0125 1000 0375 0875 0000 0625 0000 \0156 R04 $    006381 -04657 001748 0250 1000 0375 0750 0000 0625 0000 \0237 a04 $
005740 -04969 -00203 0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000\A076 I05 $ 005992 -04733 000157 0125 1000 0500 0875 0000 0500 0000 \0157 R05 $    006404 -04166 000732 0250 1000 0500 0750 0000 0500 0000 \0238 a05 $
005725 -04525 -01091 0000 1000 0625 1000 0000 0375 0000\A077 I06 $ 005978 -04256 -00868 0125 1000 0625 0875 0000 0375 0000 \0158 R06 $    006435 -03720 -00551 0250 1000 0625 0750 0000 0375 0000 \0239 a06 $
005662 -04228 -01713 0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000\A078 I07 $ 005951 -03883 -01525 0125 1000 0750 0875 0000 0250 0000 \0159 R07 $    006494 -03326 -01188 0250 1000 0750 0750 0000 0250 0000 \0240 a07 $
001501 -03919 -02528 0000 1000 0875 1000 0000 0125 0000\A079 I08 $ 005899 -03554 -02213 0125 1000 0875 0875 0000 0125 0000 \0160 R08 $    006450 -02968 -02038 0250 1000 0875 0750 0000 0125 0000 \0241 a08 $
005173 -03406 -03747 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000\A080 I09 $ 005808 -03237 -03468 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000 \0161 R09 $    006063 -02723 -03192 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000 \0242 a09 $
```

TUB-Prüfvorlage JG87; Relatives Geräte-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R->LAB* & LAB*a; D65 & D50 Ausgabe: keine Eingabeänderung

Eingabe: *w setgray*