Siehe ähnliche Dateien: http://farbe.li.tu-berlin.de/AGY8/AGY8.HTM
Technische Information: http://farbe.li.tu-berlin.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20200601-AGY8/AGY8L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display- oder Druck-Ausgabe
TUB-Material: Code=rha4ta



AGY80−7N, Prüfvorlage mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A−n): rgb (A−j, n), 000n (k), w (l), nnn0 (m), 245mm x 170mm, Seite 1/11, OLS00a

TUB-Prüfvorlage AGY8; Acht Norm-Gerätesysteme OLS00a bis OLS70a mit CIELAB- und rgb-Daten als Tabelle

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> rgb*
Ausgabe: keine Änderung



AGY80−7N, Prüfvorlage mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A−n): rgb (A−j, n), 000n (k), w (l), nnn0 (m), 245mm x 170mm, Seite 2/11, OLS00a

TUB-Prüfvorlage AGY8; Acht Norm-Gerätesysteme OLS00a bis OLS70a mit CIELAB- und rgb-Daten als Tabelle

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> rgb*
Ausgabe: Transfer nach rgb_d

Siehe ähnliche Dateien: http://farbe.li.tu-berlin.de/AGY8/AGY8.HTM
Technische Information: http://farbe.li.tu-berlin.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20200601-AGY8/AGY8L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display- oder Druck-Ausgabe, keine Separation

Siehe ähnliche Dateien: http://farbe.li.tu-berlin.de/AGY8/AGY8.HTM
Technische Information: http://farbe.li.tu-berlin.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20200601-AGY8/AGY8L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display- oder Druck-Ausgabe, keine Separation



AGY80−7N, Prüfvorlage mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A−n): rgb (A−j, n), 000n (k), w (l), nnn0 (m), 245mm x 170mm, Seite 3/11, OLS00a

TUB-Prüfvorlage AGY8; Acht Norm-Gerätesysteme OLS00a bis OLS70a mit CIELAB- und rgb-Daten als Tabelle

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> rgb*
Ausgabe: Transfer nach rgb_d

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
01	$																											09540 00000 -0001	08912 00891 00943	08283 01783 01887	07655 02675 02831	07027 03567 03776	06398 04459 04720	05770 05352 05664	05141 06244 06608	04514 07135 07552				
02																												09058 -0413 -0592	08349 00000 -0001	07720 00892 00944	07091 01784 01888	06463 02676 02832	05835 03568 03777	05206 04460 04721	04578 05352 05665	03950 06244 06608				
03																												08577 -0827 -1184	07866 -0413 -0592	07156 00000 -0001	06527 00892 00944	05899 01784 01888	05270 02676 02832	04642 03568 03777	04014 04460 04721	03386 05352 05664				
04																												08095 -1241 -1777	07385 -0827 -1185	06674 -0413 -0592	05964 00000 -0001	05335 00892 00944	04706 01784 01888	04078 02676 02832	03450 03568 03777	02822 04459 04720				
05																												07613 -1655 -2370	06903 -1241 -1777	06192 -0827 -1185	05481 -0413 -0592	04771 00000 -0001	04142 00892 00944	03514 01784 01888	02885 02676 02832	02258 03567 03776				
06																												07132 -2069 -2962	06422 -1655 -2370	05711 -1241 -1777	05000 -0827 -1185	04289 -0413 -0592	03579 00000 -0001	02950 00892 00944	02321 01784 01888	01693 02675 02831				
07																												06650 -2482 -3555	05940 -2069 -2963	05229 -1655 -2370	04518 -1241 -1777	03807 -0827 -1185	03096 -0413 -0592	02386 00000 -0001	01757 00892 00944	01129 01783 01887				
08																												06169 -2896 -4147	05458 -2483 -3555	04747 -2069 -2963	04037 -1655 -2370	03326 -1241 -1777	02615 -0827 -1185	01904 -0413 -0592	01194 00000 -0001	00565 00891 00943				
09																												05687 -3310 -4740	04977 -2896 -4147	04266 -2482 -3555	03555 -2069 -2962	02844 -1655 -2370	02134 -1241 -1777	01423 -0827 -1184	00712 -0413 -0592	00002 00000 -0001				
10																												09540 00000 -0001	09475 -0132 01242	09410 -0264 02486	09345 -0397 03730	09280 -0529 04974	09215 -0662 06218	09150 -0794 07462	09085 -0927 08706	09021 -1059 09949				
11																												08554 00572 -0702	08349 00000 -0001	08283 -0132 01243	08218 -0265 02487	08153 -0397 03731	08089 -0530 04975	08024 -0662 06219	07959 -0795 07463	07894 -0927 08706				
12																												07567 01145 -1404	07361 00573 -0702	07156 00000 -0001	07091 -0132 01243	07026 -0265 02487	06961 -0397 03731	06896 -0530 04975	06831 -0662 06219	06766 -0794 07462				
13																												06580 01718 -2107	06375 01146 -1405	06169 00573 -0702	05964 00000 -0001	05898 -0132 01243	05833 -0265 02487	05768 -0397 03731	05703 -0530 04975	05639 -0662 06218				
14																												05594 02291 -2810	05388 01719 -2108	05182 01146 -1405	04976 00573 -0702	04771 00000 -0001	04706 -0132 01243	04641 -0265 02487	04576 -0397 03731	04511 -0529 04974				
15																												04607 02864 -3513	04402 02292 -2811	04196 01719 -2108	03990 01146 -1405	03784 00573 -0702	03579 00000 -0001	03513 -0132 01243	03448 -0265 02487	03383 -0397 03730				
16																												03621 03437 -4215	03415 02865 -3513	03209 02292 -2811	03003 01719 -2108	02797 01146 -1405	02591 00573 -0702	02386 00000 -0001	02321 -0132 01243	02256 -0264 02486				
17																												02634 04010 -4918	02428 03438 -4216	02222 02865 -3513	02017 02292 -2811	01811 01719 -2108	01605 01146 -1405	01399 00573 -0702	01194 00000 -0001	01128 -0132 01242				
18																												01648 04583 -5620	01442 04010 -4918	01237 03437 -4215	01031 02864 -3513	00825 02291 -2810	00619 01718 -2107	00413 01145 -1404	00207 00572 -0702	00002 00000 -0001				
19																												09540 00000 -0001	08953 -0914 00527	08366 -1829 01054	07779 -2743 01582	07192 -3658 02110	06605 -4573 02637	06018 -5488 03165	05431 -6403 03692	04844 -7317 04220				
20																												08914 01022 -0116	08349 00000 -0001	07761 -0914 00527	07174 -1829 01055	06587 -2744 01582	06000 -3659 02110	05413 -4574 02638	04826 -5489 03165	04239 -6403 03692				
21																												08289 02045 -0232	07722 01023 -0116	07156 00000 -0001	06569 -0914 00527	05982 -1829 01055	05395 -2744 01582	04808 -3659 02110	04221 -4574 02638	03634 -5488 03165				
22																												07663 03068 -0348	07097 02046 -0232	06530 01023 -0116	05964 00000 -0001	05376 -0914 00527	04789 -1829 01055	04202 -2744 01582	03615 -3659 02110	03028 -4573 02637				
23																												07038 04091 -0464	06471 03069 -0348	05904 02046 -0232	05337 01023 -0116	04771 00000 -0001	04184 -0914 00527	03596 -1829 01055	03010 -2744 01582	02423 -3658 02110				
24																												06412 05114 -0580	05846 04092 -0464	05279 03069 -0348	04712 02046 -0232	04145 01023 -0116	03579 00000 -0001	02991 -0914 00527	02404 -1829 01055	01817 -2743 01582				
25																												05786 06137 -0696	05220 05115 -0580	04653 04092 -0464	04086 03069 -0348	03519 02046 -0232	02952 01023 -0116	02386 00000 -0001	01799 -0914 00527	01212 -1829 01054				
26																												05161 07161 -0812	04594 06138 -0696	04027 05115 -0580	03461 04092 -0464	02894 03069 -0348	02327 02046 -0232	01760 01023 -0116	01194 00000 -0001	00606 -0914 00527	00002 00000 -0001	04514 07135 07552	09021 -1059 09949	04844 -7317 04220
27																												04536 08183 -0928	03969 07161 -0812	03402 06137 -0696	02835 05114 -0580	02269 04091 -0464	01702 03068 -0348	01135 02045 -0232	00568 01022 -0116	00002 00000 -0001	09540 00000 -0001	05687 -3310 -4740	01648 04583 -5620	04536 08183 -0928

AGY80−7N, Prüfvorlage mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A−n): rgb (A−j, n), 000n (k), w (l), nnn0 (m), 245mm x 170mm, Seite 4/11, OLS00a

TUB-Prüfvorlage AGY8; Acht Norm-Gerätesysteme OLS00a bis OLS70a mit CIELAB- und rgb-Daten als Tabelle

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> rgb*
Ausgabe: Transfer nach rgb_d

Siehe ähnliche Dateien: http://farbe.li.tu-berlin.de/AGY8/AGY8.HTM
Technische Information: http://farbe.li.tu-berlin.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20200601-AGY8/AGY8L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display- oder Druck-Ausgabe, keine Separation

Siehe ähnliche Dateien: http://farbe.li.tu-berlin.de/AGY8/AGY8.HTM
Technische Information: http://farbe.li.tu-berlin.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20200601-AGY8/AGY8L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display- oder Druck-Ausgabe, keine Separation

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
01	$																											09540 00000 00000	08921 00871 00836	08302 01744 01674	07682 02616 02511	07063 03488 03348	06444 04361 04186	05825 05233 05023	05205 06105 05860	04587 06977 06697				
02																												09064 -0404 -0584	08420 00000 00000	07800 00872 00837	07181 01744 01674	06561 02617 02512	05942 03489 03349	05323 04361 04186	04703 05234 05024	04085 06105 05860				
03																												08588 -0809 -1169	07943 -0404 -0585	07298 00000 00000	06678 00872 00837	06059 01744 01674	05440 02617 02512	04821 03489 03349	04201 04361 04186	03582 05233 05023				
04																												08112 -1213 -1754	07467 -0809 -1170	06822 -0404 -0585	06177 00000 00000	05557 00872 00837	04938 01744 01674	04318 02617 02512	03699 03489 03349	03080 04361 04186				
05																												07636 -1618 -2339	06991 -1214 -1754	06346 -0809 -1170	05700 -0404 -0585	05055 00000 00000	04435 00872 00837	03816 01744 01674	03197 02617 02512	02578 03488 03348				
06																												07160 -2023 -2924	06515 -1619 -2340	05870 -1214 -1754	05224 -0809 -1170	04579 -0404 -0585	03934 00000 00000	03314 00872 00837	02695 01744 01674	02076 02616 02511				
07																												06684 -2428 -3509	06039 -2023 -2925	05394 -1619 -2340	04748 -1214 -1754	04103 -0809 -1170	03457 -0404 -0585	02812 00000 00000	02192 00872 00837	01573 01744 01674				
08																												06208 -2832 -4094	05563 -2428 -3509	04918 -2023 -2925	04272 -1619 -2340	03627 -1214 -1754	02981 -0809 -1170	02336 -0404 -0585	01691 00000 00000	01071 00871 00836				
09																												05732 -3237 -4679	05087 -2832 -4094	04442 -2428 -3509	03796 -2023 -2924	03151 -1618 -2339	02505 -1213 -1754	01860 -0809 -1169	01214 -0404 -0584	00570 00000 00000				
10																												09540 00000 00000	09475 -0131 01216	09411 -0262 02434	09346 -0394 03652	09282 -0525 04870	09217 -0656 06087	09153 -0788 07305	09088 -0919 08523	09024 -1050 09740				
11																												08588 00508 -0655	08420 00000 00000	08355 -0131 01217	08290 -0262 02435	08226 -0394 03653	08161 -0525 04871	08097 -0656 06088	08032 -0788 07306	07968 -0919 08523				
12																												07637 01017 -1311	07467 00509 -0655	07298 00000 00000	07233 -0131 01217	07169 -0262 02435	07104 -0394 03653	07040 -0525 04871	06975 -0656 06088	06911 -0788 07305				
13																												06685 01526 -1967	06515 01018 -1311	06346 00509 -0655	06177 00000 00000	06112 -0131 01217	06047 -0262 02435	05983 -0394 03653	05918 -0525 04871	05854 -0656 06087				
14																												05733 02036 -2622	05563 01527 -1967	05394 01018 -1311	05224 00509 -0655	05055 00000 00000	04990 -0131 01217	04926 -0262 02435	04861 -0394 03653	04797 -0525 04870				
15																												04781 02545 -3278	04612 02036 -2623	04442 01527 -1967	04272 01018 -1311	04103 00509 -0655	03934 00000 00000	03868 -0131 01217	03804 -0262 02435	03740 -0394 03652				
16																												03829 03054 -3934	03660 02545 -3279	03490 02036 -2623	03320 01527 -1967	03151 01018 -1311	02981 00509 -0655	02812 00000 00000	02747 -0131 01217	02683 -0262 02434				
17																												02877 03563 -4590	02708 03054 -3935	02538 02545 -3279	02369 02036 -2623	02199 01527 -1967	02029 01018 -1311	01860 00509 -0655	01691 00000 00000	01626 -0131 01216				
18																												01926 04072 -5245	01757 03563 -4590	01587 03054 -3934	01417 02545 -3278	01248 02036 -2622	01078 01526 -1967	00909 01017 -1311	00739 00508 -0655	00570 00000 00000				
19																												09540 00000 00000	08961 -0877 00500	08382 -1756 01001	07803 -2634 01502	07224 -3513 02003	06644 -4391 02504	06065 -5270 03005	05486 -6148 03506	04908 -7026 04007				
20																												08923 01000 -0112	08420 00000 00000	07840 -0878 00501	07261 -1757 01002	06682 -2635 01503	06103 -3514 02004	05523 -4392 02505	04944 -5271 03006	04366 -6148 03506				
21																												08307 02002 -0225	07802 01001 -0113	07298 00000 00000	06718 -0878 00501	06139 -1757 01002	05560 -2635 01503	04981 -3514 02004	04402 -4392 02505	03823 -5270 03005				
22																												07690 03003 -0338	07186 02003 -0226	06681 01001 -0113	06177 00000 00000	05597 -0878 00501	05018 -1757 01002	04439 -2635 01503	03860 -3514 02004	03281 -4391 02504				
23																												07073 04005 -0451	06569 03004 -0339	06064 02003 -0226	05559 01001 -0113	05055 00000 00000	04475 -0878 00501	03896 -1757 01002	03317 -2635 01503	02738 -3513 02003				
24																												06456 05006 -0564	05952 04006 -0452	05447 03004 -0339	04943 02003 -0226	04438 01001 -0113	03934 00000 00000	03354 -0878 00501	02775 -1757 01002	02196 -2634 01502				
25																												05840 06008 -0677	05335 05007 -0565	04831 04006 -0452	04326 03004 -0339	03821 02003 -0226	03316 01001 -0113	02812 00000 00000	02232 -0878 00501	01654 -1756 01001				
26																												05223 07009 -0790	04719 06009 -0678	04214 05007 -0565	03709 04006 -0452	03204 03004 -0339	02700 02003 -0226	02195 01001 -0113	01691 00000 00000	01111 -0877 00500	00570 00000 00000	04587 06977 06697	09024 -1050 09740	04908 -7026 04007
27																												04607 08010 -0903	04102 07009 -0790	03597 06008 -0677	03093 05006 -0564	02588 04005 -0451	02083 03003 -0338	01578 02002 -0225	01074 01000 -0112	00570 00000 00000	09540 00000 00000	05732 -3237 -4679	01926 04072 -5245	04607 08010 -0903

AGY80−7N, Prüfvorlage mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A−n): rgb (A−j, n), 000n (k), w (l), nnn0 (m), 245mm x 170mm, Seite 5/11, OLS06a

TUB-Prüfvorlage AGY8; Acht Norm-Gerätesysteme OLS00a bis OLS70a mit CIELAB- und rgb-Daten als Tabelle

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> rgb*
Ausgabe: Transfer nach rgb_d

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
01	$																											09540 00000 00000	08930 00852 00744	08319 01706 01489	07709 02559 02235	07098 03412 02980	06488 04266 03725	05877 05119 04470	05267 05972 05216	04657 06825 05960				
02																												09069 -0395 -0576	08486 00000 00000	07875 00853 00745	07264 01706 01490	06654 02560 02235	06043 03413 02981	05433 04266 03726	04822 05120 04471	04212 05972 05216				
03																												08599 -0791 -1154	08015 -0396 -0577	07431 00000 00000	06820 00853 00745	06209 01706 01490	05599 02560 02235	04988 03413 02981	04378 04266 03726	03767 05119 04470				
04																												08128 -1187 -1731	07544 -0792 -1154	06959 -0396 -0577	06375 00000 00000	05764 00853 00745	05154 01706 01490	04543 02560 02235	03933 03413 02981	03323 04266 03725				
05																												07658 -1583 -2309	07073 -1188 -1732	06489 -0792 -1154	05904 -0396 -0577	05320 00000 00000	04709 00853 00745	04099 01706 01490	03488 02560 02235	02878 03412 02980				
06																												07187 -1979 -2886	06603 -1584 -2309	06018 -1188 -1732	05433 -0792 -1154	04849 -0396 -0577	04265 00000 00000	03654 00853 00745	03043 01706 01490	02433 02559 02235				
07																												06716 -2375 -3463	06132 -1979 -2886	05547 -1584 -2309	04963 -1188 -1732	04378 -0792 -1154	03794 -0396 -0577	03210 00000 00000	02599 00853 00745	01988 01706 01489				
08																												06246 -2771 -4041	05662 -2376 -3464	05077 -1979 -2886	04492 -1584 -2309	03908 -1188 -1732	03323 -0792 -1154	02738 -0396 -0577	02154 00000 00000	01544 00852 00744				
09																												05775 -3167 -4618	05191 -2771 -4041	04607 -2375 -3463	04022 -1979 -2886	03437 -1583 -2309	02853 -1187 -1731	02268 -0791 -1154	01684 -0395 -0576	01100 00000 00000				
10																												09540 00000 00000	09476 -0130 01192	09412 -0260 02385	09348 -0391 03578	09284 -0521 04771	09220 -0651 05964	09156 -0782 07157	09092 -0912 08350	09028 -1042 09543				
11																												08619 00459 -0616	08486 00000 00000	08421 -0130 01193	08357 -0260 02386	08293 -0391 03579	08229 -0521 04772	08165 -0651 05965	08101 -0782 07158	08037 -0912 08350				
12																												07697 00919 -1233	07564 00460 -0617	07431 00000 00000	07366 -0130 01193	07302 -0260 02386	07238 -0391 03579	07174 -0521 04772	07110 -0651 05965	07046 -0782 07157				
13																												06775 01380 -1850	06642 00920 -1234	06508 00460 -0617	06375 00000 00000	06311 -0130 01193	06247 -0260 02386	06183 -0391 03579	06119 -0521 04772	06055 -0651 05964				
14																												05853 01840 -2468	05720 01380 -1851	05587 00920 -1234	05453 00460 -0617	05320 00000 00000	05256 -0130 01193	05192 -0260 02386	05128 -0391 03579	05064 -0521 04771				
15																												04932 02300 -3085	04798 01840 -2468	04665 01380 -1851	04531 00920 -1234	04398 00460 -0617	04265 00000 00000	04200 -0130 01193	04136 -0260 02386	04072 -0391 03578				
16																												04010 02760 -3702	03877 02300 -3085	03743 01840 -2468	03609 01380 -1851	03476 00920 -1234	03343 00460 -0617	03210 00000 00000	03145 -0130 01193	03081 -0260 02385				
17																												03088 03220 -4319	02955 02760 -3702	02821 02300 -3085	02688 01840 -2468	02554 01380 -1851	02421 00920 -1234	02287 00460 -0617	02154 00000 00000	02090 -0130 01192				
18																												02167 03680 -4936	02034 03220 -4319	01900 02760 -3702	01767 02300 -3085	01633 01840 -2468	01500 01380 -1850	01366 00919 -1233	01233 00459 -0616	01100 00000 00000				
19																												09540 00000 00000	08969 -0844 00476	08397 -1689 00954	07826 -2534 01431	07255 -3379 01909	06683 -4224 02386	06112 -5069 02863	05540 -5914 03341	04970 -6758 03818				
20																												08932 00970 -0109	08486 00000 00000	07914 -0845 00477	07343 -1690 00954	06771 -2534 01432	06200 -3380 01909	05628 -4225 02386	05057 -5069 02864	04486 -5914 03341				
21																												08324 01960 -0219	07877 00980 -0110	07431 00000 00000	06859 -0845 00477	06287 -1690 00954	05716 -2534 01432	05144 -3380 01909	04573 -4225 02386	04002 -5069 02863				
22																												07716 02941 -0329	07269 01961 -0220	06822 00980 -0110	06375 00000 00000	05803 -0845 00477	05232 -1690 00954	04661 -2534 01432	04089 -3380 01909	03518 -4224 02386				
23																												07108 03921 -0439	06661 02941 -0330	06214 01961 -0220	05767 00980 -0110	05320 00000 00000	04748 -0845 00477	04177 -1690 00954	03605 -2534 01432	03034 -3379 01909				
24																												06500 04902 -0549	06053 03922 -0440	05606 02941 -0330	05159 01961 -0220	04712 00980 -0110	04265 00000 00000	03693 -0845 00477	03122 -1690 00954	02551 -2534 01431				
25																												05892 05882 -0659	05445 04903 -0550	04998 03922 -0440	04551 02941 -0330	04104 01961 -0220	03656 00980 -0110	03210 00000 00000	02638 -0845 00477	02067 -1689 00954				
26																												05284 06863 -0769	04837 05883 -0660	04390 04903 -0550	03943 03922 -0440	03496 02941 -0330	03048 01961 -0220	02601 00980 -0110	02154 00000 00000	01583 -0844 00476	01100 00000 00000	04657 06825 05960	09028 -1042 09543	04970 -6758 03818
27																												04677 07843 -0879	04230 06863 -0769	03782 05882 -0659	03335 04902 -0549	02888 03921 -0439	02441 02941 -0329	01993 01960 -0219	01546 00979 -0109	01100 00000 00000	09540 00000 00000	05775 -3167 -4618	02167 03680 -4936	04677 07843 -0879

AGY80−7N, Prüfvorlage mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A−n): rgb (A−j, n), 000n (k), w (l), nnn0 (m), 245mm x 170mm, Seite 6/11, OLS11a

Siehe ähnliche Dateien: http://farbe.li.tu-berlin.de/AGY8/AGY8.HTM
Technische Information: http://farbe.li.tu-berlin.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20200601-AGY8/AGY8L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display- oder Druck-Ausgabe, keine Separation

Siehe ähnliche Dateien: http://farbe.li.tu-berlin.de/AGY8/AGY8.HTM
Technische Information: http://farbe.li.tu-berlin.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20200601-AGY8/AGY8L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display- oder Druck-Ausgabe, keine Separation

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
01	$																											09540 00000 00000	08947 00816 00630	08353 01634 01262	07760 02451 01893	07167 03268 02525	06573 04086 03156	05980 04903 03788	05387 05720 04419	04794 06537 05050				
02																												09080 -0378 -0562	08573 00000 00000	07980 00817 00631	07386 01634 01263	06793 02452 01894	06200 03269 02526	05606 04086 03157	05013 04904 03789	04420 05720 04419				
03																												08620 -0758 -1124	08113 -0379 -0562	07606 00000 00000	07012 00817 00631	06419 01634 01263	05825 02452 01894	05232 03269 02526	04639 04086 03157	04046 04903 03788				
04																												08160 -1137 -1687	07653 -0758 -1125	07146 -0379 -0562	06638 00000 00000	06045 00817 00631	05451 01634 01263	04858 02452 01894	04265 03269 02526	03672 04086 03156				
05																												07701 -1516 -2250	07193 -1137 -1687	06686 -0758 -1125	06178 -0379 -0562	05671 00000 00000	05077 00817 00631	04484 01634 01263	03890 02452 01894	03297 03268 02525				
06																												07241 -1895 -2812	06734 -1517 -2250	06226 -1137 -1687	05718 -0758 -1125	05211 -0379 -0562	04703 00000 00000	04110 00817 00631	03516 01634 01263	02923 02451 01893				
07																												06781 -2275 -3375	06274 -1896 -2813	05766 -1517 -2250	05258 -1137 -1687	04751 -0758 -1125	04243 -0379 -0562	03736 00000 00000	03142 00817 00631	02549 01634 01262				
08																												06321 -2654 -3937	05814 -2275 -3375	05306 -1896 -2813	04799 -1517 -2250	04291 -1137 -1687	03783 -0758 -1125	03276 -0379 -0562	02768 00000 00000	02175 00816 00630				
09																												05861 -3033 -4500	05354 -2654 -3937	04847 -2275 -3375	04339 -1895 -2812	03831 -1516 -2250	03324 -1137 -1687	02816 -0758 -1124	02308 -0378 -0562	01802 00000 00000				
10																												09540 00000 00000	09477 -0128 01145	09414 -0256 02292	09351 -0384 03439	09288 -0512 04586	09225 -0641 05733	09162 -0769 06880	09099 -0897 08027	09036 -1025 09173				
11																												08669 00388 -0554	08573 00000 00000	08510 -0128 01146	08447 -0256 02293	08384 -0384 03440	08321 -0513 04587	08258 -0641 05734	08195 -0769 06881	08132 -0897 08027				
12																												07798 00777 -1109	07702 00388 -0555	07606 00000 00000	07543 -0128 01146	07480 -0256 02293	07417 -0384 03440	07354 -0513 04587	07290 -0641 05734	07228 -0769 06880				
13																												06927 01165 -1664	06831 00777 -1110	06734 00388 -0555	06638 00000 00000	06575 -0128 01146	06512 -0256 02293	06449 -0384 03440	06386 -0513 04587	06323 -0641 05733				
14																												06056 01554 -2219	05960 01166 -1665	05863 00777 -1110	05767 00388 -0555	05671 00000 00000	05608 -0128 01146	05545 -0256 02293	05482 -0384 03440	05419 -0512 04586				
15																												05185 01943 -2774	05089 01555 -2220	04992 01166 -1665	04896 00777 -1110	04799 00388 -0555	04703 00000 00000	04640 -0128 01146	04577 -0256 02293	04514 -0384 03439				
16																												04314 02332 -3329	04217 01943 -2775	04121 01555 -2220	04025 01166 -1665	03928 00777 -1110	03832 00388 -0555	03736 00000 00000	03673 -0128 01146	03610 -0256 02292				
17																												03443 02720 -3884	03346 02332 -3330	03250 01943 -2775	03154 01555 -2220	03057 01166 -1665	02961 00777 -1110	02864 00388 -0555	02768 00000 00000	02705 -0128 01145				
18																												02572 03109 -4439	02476 02720 -3884	02379 02332 -3329	02283 01943 -2774	02187 01554 -2219	02090 01165 -1664	01994 00777 -1109	01898 00388 -0554	01802 00000 00000				
19																												09540 00000 00000	08984 -0784 00436	08427 -1570 00873	07871 -2355 01310	07315 -3140 01747	06758 -3926 02184	06202 -4711 02621	05646 -5496 03058	05090 -6281 03495				
20																												08949 00940 -0104	08573 00000 00000	08017 -0785 00437	07460 -1570 00874	06904 -2356 01311	06348 -3141 01748	05791 -3926 02184	05235 -4712 02622	04679 -5496 03058				
21																												08358 01881 -0208	07982 00941 -0104	07606 00000 00000	07049 -0785 00437	06493 -1570 00874	05936 -2356 01311	05380 -3141 01748	04824 -3926 02184	04268 -4711 02621				
22																												07767 02822 -0313	07391 01882 -0208	07015 00941 -0104	06638 00000 00000	06082 -0785 00437	05525 -1570 00874	04969 -2356 01311	04412 -3141 01748	03857 -3926 02184				
23																												07176 03763 -0417	06800 02823 -0313	06424 01882 -0208	06047 00941 -0104	05671 00000 00000	05114 -0785 00437	04558 -1570 00874	04001 -2356 01311	03445 -3140 01747				
24																												06585 04704 -0522	06209 03764 -0417	05833 02823 -0313	05456 01882 -0208	05080 00941 -0104	04703 00000 00000	04147 -0785 00437	03590 -1570 00874	03034 -2355 01310				
25																												05994 05645 -0626	05618 04705 -0522	05242 03764 -0417	04865 02823 -0313	04489 01882 -0208	04112 00941 -0104	03736 00000 00000	03179 -0785 00437	02623 -1570 00873				
26																												05403 06586 -0731	05027 05646 -0626	04651 04705 -0522	04274 03764 -0417	03898 02823 -0313	03521 01882 -0208	03145 00941 -0104	02768 00000 00000	02212 -0784 00436	01802 00000 00000	04794 06537 05050	09036 -1025 09173	05090 -6281 03495
27																												04813 07526 -0835	04436 06586 -0731	04060 05645 -0626	03683 04704 -0522	03307 03763 -0417	02930 02822 -0313	02554 01881 -0208	02177 00940 -0104	01802 00000 00000	09540 00000 00000	05861 -3033 -4500	02572 03109 -4439	04813 07526 -0835

AGY80−7N, Prüfvorlage mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A−n): rgb (A−j, n), 000n (k), w (l), nnn0 (m), 245mm x 170mm, Seite 7/11, OLS18a

Siehe ähnliche Dateien: http://farbe.li.tu-berlin.de/AGY8/AGY8.HTM
Technische Information: http://farbe.li.tu-berlin.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20200601-AGY8/AGY8L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display- oder Druck-Ausgabe, keine Separation

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
01	$																											09540 00000 00000	08979 00751 00501	08418 01503 01002	07857 02255 01504	07295 03007 02006	06734 03760 02507	06173 04512 03009	05612 05264 03510	05051 06015 04012				
02																												09101 -0348 -0533	08684 00000 00000	08122 00752 00501	07561 01504 01003	07000 02256 01504	06439 03008 02006	05877 03760 02508	05316 04512 03009	04755 05264 03510				
03																												08662 -0697 -1068	08244 -0348 -0534	07827 00000 00000	07265 00752 00501	06704 01504 01003	06143 02256 01504	05582 03008 02006	05020 03760 02508	04459 04512 03009				
04																												08223 -1046 -1602	07805 -0697 -1068	07387 -0348 -0534	06970 00000 00000	06408 00752 00501	05847 01504 01003	05286 02256 01504	04725 03008 02006	04164 03760 02507				
05																												07784 -1395 -2137	07366 -1046 -1603	06948 -0697 -1068	06530 -0348 -0534	06113 00000 00000	05551 00752 00501	04990 01504 01003	04429 02256 01504	03868 03007 02006				
06																												07345 -1744 -2671	06927 -1395 -2137	06509 -1046 -1603	06091 -0697 -1068	05673 -0348 -0534	05256 00000 00000	04694 00752 00501	04133 01504 01003	03572 02255 01504				
07																												06905 -2092 -3205	06488 -1744 -2671	06070 -1395 -2137	05652 -1046 -1603	05234 -0697 -1068	04816 -0348 -0534	04399 00000 00000	03837 00752 00501	03276 01503 01002				
08																												06466 -2441 -3740	06049 -2093 -3206	05631 -1744 -2671	05213 -1395 -2137	04795 -1046 -1603	04377 -0697 -1068	03959 -0348 -0534	03542 00000 00000	02981 00751 00501				
09																												06028 -2790 -4274	05610 -2441 -3740	05192 -2092 -3205	04774 -1744 -2671	04356 -1395 -2137	03938 -1046 -1602	03521 -0697 -1068	03103 -0348 -0533	02686 00000 00000				
10																												09540 00000 00000	09479 -0123 01064	09418 -0247 02129	09356 -0371 03194	09295 -0495 04259	09234 -0619 05324	09173 -0743 06389	09112 -0867 07454	09051 -0991 08518				
11																												08749 00300 -0466	08684 00000 00000	08622 -0124 01065	08561 -0248 02130	08500 -0372 03195	08439 -0496 04260	08378 -0620 05325	08317 -0744 06390	08256 -0867 07454				
12																												07957 00600 -0932	07892 00300 -0466	07827 00000 00000	07765 -0124 01065	07704 -0248 02130	07643 -0372 03195	07582 -0496 04260	07521 -0620 05325	07460 -0743 06389				
13																												07165 00900 -1399	07100 00600 -0933	07035 00300 -0466	06970 00000 00000	06908 -0124 01065	06847 -0248 02130	06786 -0372 03195	06725 -0496 04260	06664 -0619 05324				
14																												06373 01200 -1865	06308 00900 -1399	06243 00600 -0933	06178 00300 -0466	06113 00000 00000	06051 -0124 01065	05990 -0248 02130	05929 -0372 03195	05868 -0495 04259				
15																												05581 01501 -2332	05516 01201 -1866	05451 00900 -1399	05386 00600 -0933	05321 00300 -0466	05256 00000 00000	05194 -0124 01065	05133 -0248 02130	05072 -0371 03194				
16																												04789 01801 -2798	04724 01501 -2332	04659 01201 -1866	04594 00900 -1399	04529 00600 -0933	04464 00300 -0466	04399 00000 00000	04337 -0124 01065	04276 -0247 02129				
17																												03997 02101 -3265	03932 01801 -2799	03867 01501 -2332	03802 01201 -1866	03737 00900 -1399	03672 00600 -0933	03607 00300 -0466	03542 00000 00000	03480 -0123 01064				
18																												03206 02401 -3731	03141 02101 -3265	03076 01801 -2798	03011 01501 -2332	02946 01200 -1865	02881 00900 -1399	02815 00600 -0932	02750 00300 -0466	02686 00000 00000				
19																												09540 00000 00000	09012 -0687 00374	08484 -1375 00749	07957 -2063 01124	07429 -2751 01499	06901 -3439 01874	06373 -4127 02249	05845 -4815 02624	05318 -5502 02999				
20																												08981 00868 -0094	08684 00000 00000	08156 -0688 00375	07628 -1376 00750	07100 -2064 01125	06572 -2752 01500	06044 -3440 01875	05516 -4128 02250	04989 -4815 02624				
21																												08422 01736 -0189	08124 00868 -0094	07827 00000 00000	07299 -0688 00375	06771 -1376 00750	06243 -2064 01125	05715 -2752 01500	05187 -3440 01875	04660 -4127 02249				
22																												07863 02605 -0283	07565 01737 -0189	07267 00868 -0094	06970 00000 00000	06442 -0688 00375	05914 -1376 00750	05386 -2064 01125	04858 -2752 01500	04331 -3439 01874				
23																												07304 03474 -0378	07006 02606 -0283	06708 01737 -0189	06410 00868 -0094	06113 00000 00000	05585 -0688 00375	05057 -1376 00750	04529 -2064 01125	04001 -2751 01499				
24																												06745 04343 -0473	06447 03475 -0378	06149 02606 -0283	05851 01737 -0189	05553 00868 -0094	05256 00000 00000	04728 -0688 00375	04200 -1376 00750	03672 -2063 01124				
25																												06186 05211 -0567	05888 04343 -0473	05590 03475 -0378	05292 02606 -0283	04994 01737 -0189	04696 00868 -0094	04399 00000 00000	03871 -0688 00375	03343 -1375 00749				
26																												05626 06080 -0662	05329 05212 -0567	05031 04343 -0473	04733 03475 -0378	04435 02606 -0283	04137 01737 -0189	03839 00868 -0094	03542 00000 00000	03014 -0687 00374	02686 00000 00000	05051 06015 04012	09051 -0991 08518	05318 -5502 02999
27																												05068 06948 -0756	04770 06080 -0662	04472 05211 -0567	04174 04343 -0473	03876 03474 -0378	03579 02605 -0283	03281 01736 -0189	02983 00868 -0094	02686 00000 00000	09540 00000 00000	06028 -2790 -4274	03206 02401 -3731	05068 06948 -0756

AGY80−7N, Prüfvorlage mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A−n): rgb (A−j, n), 000n (k), w (l), nnn0 (m), 245mm x 170mm, Seite 8/11, OLS27a

TUB-Prüfvorlage AGY8; Acht Norm-Gerätesysteme OLS00a bis OLS70a mit CIELAB- und rgb-Daten als Tabelle

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> rgb*
Ausgabe: Transfer nach rgb_d

Siehe ähnliche Dateien: http://farbe.li.tu-berlin.de/AGY8/AGY8.HTM
Technische Information: http://farbe.li.tu-berlin.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20200601-AGY8/AGY8L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display- oder Druck-Ausgabe, keine Separation

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
01	$																											09540 00000 00000	09037 00642 00364	08533 01284 00728	08030 01927 01093	07526 02570 01457	07023 03213 01822	06519 03855 02186	06016 04498 02551	05513 05140 02915				
02																												09140 -0297 -0481	08823 00000 00000	08319 00642 00364	07816 01285 00729	07312 01928 01093	06809 02571 01458	06305 03213 01822	05802 03856 02187	05299 04498 02551				
03																												08740 -0595 -0963	08423 -0297 -0482	08105 00000 00000	07602 00642 00364	07098 01285 00729	06595 01928 01093	06091 02571 01458	05588 03213 01822	05084 03855 02186				
04																												08339 -0893 -1445	08022 -0595 -0964	07705 -0297 -0482	07388 00000 00000	06884 00642 00364	06380 01285 00729	05877 01928 01093	05373 02571 01458	04870 03213 01822				
05																												07939 -1191 -1927	07622 -0893 -1446	07305 -0595 -0964	06987 -0297 -0482	06670 00000 00000	06166 00642 00364	05663 01285 00729	05159 01928 01093	04656 02570 01457				
06																												07539 -1489 -2409	07222 -1191 -1928	06904 -0893 -1446	06587 -0595 -0964	06269 -0297 -0482	05952 00000 00000	05448 00642 00364	04945 01285 00729	04442 01927 01093				
07																												07139 -1787 -2891	06822 -1489 -2410	06504 -1191 -1928	06187 -0893 -1446	05869 -0595 -0964	05552 -0297 -0482	05234 00000 00000	04731 00642 00364	04227 01284 00728				
08																												06738 -2084 -3373	06421 -1787 -2892	06104 -1489 -2410	05786 -1191 -1928	05469 -0893 -1446	05151 -0595 -0964	04834 -0297 -0482	04517 00000 00000	04013 00642 00364				
09																												06339 -2382 -3855	06021 -2084 -3373	05704 -1787 -2891	05386 -1489 -2409	05069 -1191 -1927	04751 -0893 -1445	04434 -0595 -0963	04116 -0297 -0481	03799 00000 00000				
10																												09540 00000 00000	09483 -0115 00928	09425 -0231 01858	09368 -0346 02788	09311 -0462 03717	09254 -0578 04647	09196 -0693 05577	09139 -0809 06506	09082 -0924 07435				
11																												08864 00208 -0355	08823 00000 00000	08766 -0115 00929	08708 -0231 01859	08651 -0346 02788	08594 -0462 03718	08537 -0578 04648	08479 -0693 05577	08422 -0809 06506				
12																												08187 00416 -0711	08146 00208 -0356	08105 00000 00000	08048 -0115 00929	07991 -0231 01859	07933 -0346 02788	07876 -0462 03718	07819 -0578 04648	07762 -0693 05577				
13																												07510 00624 -1068	07469 00416 -0712	07428 00208 -0356	07388 00000 00000	07330 -0115 00929	07273 -0231 01859	07216 -0346 02788	07158 -0462 03718	07101 -0578 04647				
14																												06833 00833 -1424	06792 00625 -1068	06751 00416 -0712	06710 00208 -0356	06670 00000 00000	06612 -0115 00929	06555 -0231 01859	06498 -0346 02788	06441 -0462 03717				
15																												06156 01041 -1780	06115 00833 -1424	06074 00625 -1068	06034 00416 -0712	05993 00208 -0356	05952 00000 00000	05895 -0115 00929	05837 -0231 01859	05780 -0346 02788				
16																												05479 01250 -2136	05438 01041 -1780	05398 00833 -1424	05357 00625 -1068	05316 00416 -0712	05275 00208 -0356	05234 00000 00000	05177 -0115 00929	05120 -0231 01858				
17																												04802 01458 -2492	04762 01250 -2136	04721 01041 -1780	04680 00833 -1424	04639 00625 -1068	04598 00416 -0712	04557 00208 -0356	04517 00000 00000	04459 -0115 00928				
18																												04126 01666 -2848	04085 01458 -2492	04044 01250 -2136	04003 01041 -1780	03963 00833 -1424	03922 00624 -1068	03881 00416 -0711	03840 00208 -0355	03799 00000 00000				
19																												09540 00000 00000	09065 -0547 00291	08589 -1095 00583	08113 -1643 00875	07637 -2191 01167	07162 -2739 01459	06686 -3287 01751	06210 -3835 02042	05735 -4383 02334				
20																												09039 00746 -0078	08823 00000 00000	08347 -0548 00291	07871 -1096 00583	07396 -1644 00875	06920 -2192 01167	06444 -2740 01459	05968 -3289 01751	05493 -3835 02042				
21																												08537 01492 -0157	08321 00746 -0079	08105 00000 00000	07629 -0548 00291	07154 -1096 00583	06678 -1644 00875	06202 -2192 01167	05726 -2740 01459	05251 -3287 01751				
22																												08035 02239 -0236	07819 01493 -0158	07603 00746 -0079	07388 00000 00000	06912 -0548 00291	06436 -1096 00583	05960 -1644 00875	05484 -2192 01167	05009 -2739 01459				
23																												07533 02986 -0315	07318 02240 -0237	07102 01493 -0158	06886 00746 -0079	06670 00000 00000	06194 -0548 00291	05718 -1096 00583	05242 -1644 00875	04767 -2191 01167				
24																												07032 03733 -0394	06816 02987 -0316	06600 02240 -0237	06384 01493 -0158	06168 00746 -0079	05952 00000 00000	05476 -0548 00291	05000 -1096 00583	04525 -1643 00875				
25																												06530 04479 -0473	06314 03733 -0395	06098 02987 -0316	05882 02240 -0237	05666 01493 -0158	05450 00746 -0079	05234 00000 00000	04758 -0548 00291	04283 -1095 00583				
26																												06028 05226 -0552	05812 04480 -0474	05596 03733 -0395	05380 02987 -0316	05164 02240 -0237	04948 01493 -0158	04732 00746 -0079	04517 00000 00000	04041 -0547 00291	03799 00000 00000	05513 05140 02915	09082 -0924 07435	05735 -4383 02334
27																												05527 05972 -0631	05311 05226 -0552	05095 04479 -0473	04879 03733 -0394	04663 02986 -0315	04447 02239 -0236	04231 01492 -0157	04015 00746 -0078	03799 00000 00000	09540 00000 00000	06339 -2382 -3855	04126 01666 -2848	05527 05972 -0631

AGY80−7N, Prüfvorlage mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A−n): rgb (A−j, n), 000n (k), w (l), nnn0 (m), 245mm x 170mm, Seite 9/11, OLS38a

TUB-Prüfvorlage AGY8; Acht Norm-Gerätesysteme OLS00a bis OLS70a mit CIELAB- und rgb-Daten als Tabelle

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> rgb*
Ausgabe: Transfer nach rgb_d

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
01	$																											09540 00000 00000	09134 00479 00231	08728 00959 00463	08321 01438 00695	07915 01918 00927	07509 02398 01159	07102 02878 01391	06696 03357 01622	06290 03837 01854				
02																												09210 -0221 -0390	08998 00000 00000	08592 00479 00231	08185 00959 00463	07779 01439 00695	07373 01919 00927	06966 02398 01159	06560 02878 01391	06154 03357 01622				
03																												08880 -0443 -0780	08668 -0221 -0390	08456 00000 00000	08049 00479 00231	07643 00959 00463	07237 01439 00695	06830 01919 00927	06424 02398 01159	06018 02878 01391				
04																												08549 -0665 -1171	08337 -0443 -0781	08125 -0221 -0390	07914 00000 00000	07507 00479 00231	07101 00959 00463	06694 01439 00695	06288 01919 00927	05882 02398 01159				
05																												08219 -0886 -1561	08007 -0665 -1171	07795 -0443 -0781	07583 -0221 -0390	07371 00000 00000	06965 00479 00231	06558 00959 00463	06152 01439 00695	05746 01918 00927				
06																												07888 -1108 -1952	07677 -0887 -1562	07465 -0665 -1171	07253 -0443 -0781	07041 -0221 -0390	06829 00000 00000	06422 00479 00231	06016 00959 00463	05610 01438 00695				
07																												07558 -1330 -2342	07346 -1108 -1952	07134 -0887 -1562	06922 -0665 -1171	06710 -0443 -0781	06498 -0221 -0390	06286 00000 00000	05880 00479 00231	05474 00959 00463				
08																												07228 -1552 -2733	07016 -1330 -2343	06804 -1108 -1952	06592 -0887 -1562	06380 -0665 -1171	06168 -0443 -0781	05956 -0221 -0390	05744 00000 00000	05338 00479 00231				
09																												06898 -1773 -3123	06686 -1552 -2733	06474 -1330 -2342	06262 -1108 -1952	06050 -0886 -1561	05838 -0665 -1171	05626 -0443 -0780	05414 -0221 -0390	05202 00000 00000				
10																												09540 00000 00000	09490 -0099 00723	09441 -0198 01447	09391 -0298 02171	09342 -0397 02894	09292 -0496 03618	09242 -0596 04342	09193 -0695 05066	09143 -0794 05789				
11																												09021 00126 -0235	08998 00000 00000	08949 -0099 00723	08899 -0198 01447	08849 -0298 02171	08800 -0397 02895	08750 -0496 03619	08700 -0596 04343	08651 -0695 05066				
12																												08502 00252 -0470	08479 00126 -0235	08456 00000 00000	08406 -0099 00723	08357 -0198 01447	08307 -0298 02171	08257 -0397 02895	08208 -0496 03619	08158 -0596 04342				
13																												07983 00378 -0706	07960 00252 -0471	07937 00126 -0235	07914 00000 00000	07864 -0099 00723	07814 -0198 01447	07765 -0298 02171	07715 -0397 02895	07665 -0496 03618				
14																												07463 00504 -0941	07440 00378 -0706	07417 00252 -0471	07394 00126 -0235	07371 00000 00000	07321 -0099 00723	07272 -0198 01447	07222 -0298 02171	07173 -0397 02894				
15																												06944 00630 -1177	06921 00504 -0942	06898 00378 -0706	06875 00252 -0471	06852 00126 -0235	06829 00000 00000	06779 -0099 00723	06729 -0198 01447	06680 -0298 02171				
16																												06425 00756 -1412	06402 00630 -1177	06379 00504 -0942	06356 00378 -0706	06333 00252 -0471	06309 00126 -0235	06286 00000 00000	06237 -0099 00723	06187 -0198 01447				
17																												05906 00882 -1648	05883 00756 -1413	05860 00630 -1177	05836 00504 -0942	05813 00378 -0706	05790 00252 -0471	05767 00126 -0235	05744 00000 00000	05694 -0099 00723				
18																												05387 01008 -1883	05364 00882 -1648	05341 00756 -1412	05318 00630 -1177	05294 00504 -0941	05271 00378 -0706	05248 00252 -0470	05225 00126 -0235	05202 00000 00000				
19																												09540 00000 00000	09154 -0375 00195	08767 -0751 00391	08381 -1126 00587	07994 -1502 00783	07608 -1878 00979	07221 -2254 01175	06835 -2629 01370	06449 -3005 01566				
20																												09135 00561 -0956	08998 00000 00000	08612 -0375 00195	08225 -0751 00391	07839 -1127 00587	07452 -1503 00783	07066 -1878 00979	06679 -2254 01175	06293 -2629 01370				
21																												08730 01123 -1113	08593 00562 -0957	08456 00000 00000	08069 -0375 00195	07683 -0751 00391	07296 -1127 00587	06910 -1503 00783	06523 -1878 00979	06137 -2254 01175				
22																												08325 01685 -1670	08188 01124 -1114	08051 00562 -0957	07914 00000 00000	07527 -0375 00195	07140 -0751 00391	06754 -1127 00587	06367 -1503 00783	05981 -1878 00979				
23																												07920 02247 -2227	07783 01686 -1671	07646 01124 -1114	07508 00562 -0957	07371 00000 00000	06985 -0375 00195	06598 -0751 00391	06212 -1127 00587	05825 -1502 00783				
24																												07515 02809 -2884	07378 02248 -2228	07240 01686 -1671	07103 01124 -1114	06966 00562 -0957	06829 00000 00000	06442 -0375 00195	06056 -0751 00391	05669 -1126 00587				
25																												07110 03371 -3341	06973 02809 -2285	06835 02248 -2228	06698 01686 -1671	06561 01124 -1114	06424 00562 -0957	06286 00000 00000	05900 -0375 00195	05514 -0751 00391				
26																												06705 03933 -3398	06567 03372 -3342	06430 02809 -2285	06293 02248 -2228	06156 01686 -1671	06018 01124 -1114	05881 00562 -0957	05744 00000 00000	05358 -0375 00195	05202 00000 00000	06290 03837 01854	09143 -0794 05789	06449 -3005 01566
27																												06300 04495 -0455	06163 03933 -3398	06025 03371 -3341	05888 02809 -2284	05751 02247 -2227	05614 01685 -1670	05476 01123 -0113	05339 00561 -0056	05202 00000 00000	09540 00000 00000	06898 -1773 01008	05387 -3123 -1883	06300 04495 -0455

AGY80−7N, Prüfvorlage mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A−n): rgb (A−j, n), 000n (k), w (l), nnn0 (m), 245mm x 170mm, Seite 10/11, OLS52a

Siehe ähnliche Dateien: http://farbe.li.tu-berlin.de/AGY8/AGY8.HTM
Technische Information: http://farbe.li.tu-berlin.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20200601-AGY8/AGY8L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display- oder Druck-Ausgabe, keine Separation

Siehe ähnliche Dateien: http://farbe.li.tu-berlin.de/AGY8/AGY8.HTM
Technische Information: http://farbe.li.tu-berlin.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20200601-AGY8/AGY8L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display- oder Druck-Ausgabe, keine Separation

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
01	$																											09540 00000 00000	09285 00268 00113	09030 00538 00226	08775 00807 00340	08520 01076 00453	08265 01345 00566	08010 01614 00680	07755 01883 00793	07501 02152 00906				
02																												09327 -0123 -0243	09219 00000 00000	08964 00269 00113	08709 00538 00226	08454 00807 00340	08199 01076 00453	07944 01345 00566	07689 01614 00680	07434 01883 00793				
03																												09114 -0247 -0487	09006 -0123 -0243	08898 00269 00000	08643 00538 00113	08388 00807 00226	08133 01076 00340	07878 01345 00453	07623 01614 00566	07368 01883 00680				
04																												08901 -0371 -0731	08793 -0247 -0487	08685 -0123 -0243	08576 00000 00000	08321 00269 00113	08066 00538 00226	07811 00807 00340	07556 01076 00453	07302 01345 00566				
05																												08688 -0494 -0975	08580 -0371 -0731	08472 -0247 -0487	08363 -0123 -0243	08255 00000 00000	08000 00269 00113	07745 00538 00226	07490 00807 00340	07235 01076 00453				
06																												08475 -0618 -1219	08367 -0494 -0975	08259 -0371 -0731	08150 -0247 -0487	08042 -0123 -0243	07934 00000 00000	07679 00269 00113	07424 00538 00226	07169 00807 00340				
07																												08262 -0742 -1463	08154 -0618 -1219	08046 -0494 -0975	07937 -0371 -0731	07829 -0247 -0487	07721 -0123 -0243	07612 00000 00000	07357 00269 00113	07102 00538 00226				
08																												08049 -0866 -1706	07941 -0742 -1463	07833 -0618 -1219	07724 -0494 -0975	07616 -0371 -0731	07508 -0247 -0487	07399 -0123 -0243	07291 00000 00000	07036 00268 00113				
09																												07837 -0989 -1950	07728 -0866 -1706	07620 -0742 -1463	07512 -0618 -1219	07403 -0494 -0975	07295 -0371 -0731	07186 -0247 -0487	07078 -0123 -0243	06970 00000 00000				
10																												09540 00000 00000	09506 -0068 00435	09471 -0136 00870	09436 -0204 01306	09402 -0272 01742	09367 -0340 02177	09333 -0408 02613	09298 -0476 03049	09263 -0544 03484				
11																												09230 00059 -0118	09219 00000 00000	09185 -0068 00435	09150 -0136 00871	09115 -0204 01306	09081 -0272 01742	09046 -0340 02178	09011 -0408 02613	08977 -0476 03049				
12																												08919 00118 -0236	08908 00059 -0118	08898 00000 00000	08863 -0068 00435	08829 -0136 00871	08794 -0204 01306	08759 -0272 01742	08725 -0340 02178	08690 -0408 02613				
13																												08608 00177 -0355	08597 00118 -0236	08587 00059 -0118	08576 00000 00000	08542 -0068 00435	08507 -0136 00871	08473 -0204 01306	08438 -0272 01742	08403 -0340 02177				
14																												08297 00236 -0473	08287 00177 -0355	08276 00118 -0236	08266 00059 -0118	08255 00000 00000	08220 -0068 00435	08186 -0136 00871	08151 -0204 01306	08117 -0272 01742				
15																												07986 00296 -0591	07976 00236 -0473	07965 00177 -0355	07955 00118 -0236	07944 00059 -0118	07934 00000 00000	07899 -0068 00435	07864 -0136 00871	07830 -0204 01306				
16																												07675 00355 -0710	07665 00296 -0591	07654 00236 -0473	07644 00177 -0355	07633 00118 -0236	07623 00059 -0118	07612 00000 00000	07578 -0068 00435	07543 -0136 00870				
17																												07364 00414 -0828	07354 00355 -0710	07343 00296 -0591	07333 00236 -0473	07322 00177 -0355	07312 00118 -0236	07301 00059 -0118	07291 00000 00000	07256 -0068 00435				
18																												07054 00473 -0946	07043 00414 -0828	07033 00355 -0710	07022 00296 -0591	07012 00236 -0473	07001 00177 -0355	06991 00118 -0236	06980 00059 -0118	06970 00000 00000				
19																												09540 00000 00000	09296 -0193 00099	09052 -0387 00198	08807 -0581 00298	08563 -0774 00397	08319 -0968 00497	08074 -1162 00596	07830 -1356 00696	07586 -1549 00795				
20																												09286 00318 -0030	09219 00000 00000	08975 -0193 00099	08730 -0387 00199	08486 -0581 00298	08242 -0775 00398	07997 -0968 00497	07753 -1162 00597	07509 -1356 00696				
21																												09032 00636 -0061	08965 00318 -0030	08898 00000 00000	08653 -0193 00099	08409 -0387 00199	08165 -0581 00298	07920 -0775 00398	07676 -0968 00497	07432 -1162 00596				
22																												08778 00954 -0092	08711 00636 -0061	08644 00318 -0030	08576 00000 00000	08332 -0193 00099	08088 -0387 00199	07843 -0581 00298	07599 -0775 00398	07355 -0968 00497				
23																												08523 01273 -0122	08456 00955 -0092	08389 00636 -0061	08322 00318 -0030	08255 00000 00000	08011 -0193 00099	07766 -0387 00199	07522 -0581 00298	07278 -0774 00397				
24																												08269 01591 -0153	08202 01273 -0123	08135 00955 -0092	08068 00636 -0061	08001 00318 -0030	07934 00000 00000	07689 -0193 00099	07445 -0387 00199	07201 -0581 00298				
25																												08015 01909 -0184	07948 01591 -0153	07881 01273 -0123	07814 00955 -0092	07747 00636 -0061	07679 00318 -0030	07612 00000 00000	07368 -0193 00099	07124 -0387 00198				
26																												07761 02228 -0215	07694 01910 -0184	07626 01591 -0153	07559 01273 -0123	07492 00955 -0092	07425 00636 -0061	07358 00318 -0030	07291 00000 00000	07047 -0193 00099	06970 00000 00000	07501 02152 00906	09263 -0544 03484	07586 -1549 00795
27																												07507 02546 -0245	07440 02228 -0215	07372 01909 -0184	07305 01591 -0153	07238 01273 -0122	07171 00954 -0092	07104 00636 -0061	07037 00318 -0030	06970 00000 00000	09540 00000 00000	07837 -0989 -1950	07054 00473 -0946	07507 02546 -0245

AGY80−7N, Prüfvorlage mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A−n): rgb (A−j, n), 000n (k), w (l), nnn0 (m), 245mm x 170mm, Seite 11/11, OLS70a

TUB-Prüfvorlage AGY8; Acht Norm-Gerätesysteme OLS00a bis OLS70a mit CIELAB- und rgb-Daten als Tabelle

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> rgb*
Ausgabe: Transfer nach rgb_d

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
01	$																											09541 00000 -0001	08979 00960 00806	08417 01921 01613	07856 02883 02419	07294 03844 03226	06733 04806 04033	06172 05767 04840	05610 06728 05647	05049 07689 06453				
02																												09433 -0576 -0169	08349 00000 -0001	07787 00961 00806	07225 01922 01613	06664 02884 02420	06103 03845 03227	05541 04806 04034	04980 05768 04841	04419 06728 05647				
03																												09326 -1153 -0338	08241 -0576 -0169	07157 00000 -0001	06594 00961 00806	06033 01922 01613	05471 02884 02420	04910 03845 03227	04349 04806 04034	03788 05767 04840				
04																												09220 -1730 -0507	08135 -1153 -0338	07049 -0576 -0169	05964 00000 -0001	05402 00961 00806	04840 01922 01613	04279 02884 02420	03718 03845 03227	03157 04806 04033				
05																												09113 -2307 -0676	08028 -1730 -0507	06942 -1153 -0338	05856 -0576 -0169	04772 00000 -0001	04209 00961 00806	03648 01922 01613	03086 02884 02420	02525 03844 03226				
06																												09007 -2883 -0846	07922 -2307 -0677	06836 -1730 -0507	05750 -1153 -0338	04664 -0576 -0169	03579 00000 -0001	03017 00961 00806	02455 01922 01613	01894 02883 02419				
07																												08900 -3460 -1015	07815 -2884 -0846	06729 -2307 -0677	05643 -1730 -0507	04557 -1153 -0338	03471 -0576 -0169	02387 00000 -0001	01824 00961 00806	01263 01921 01613				
08																												08793 -4037 -1184	07708 -3461 -1015	06622 -2884 -0846	05536 -2307 -0677	04451 -1730 -0507	03365 -1153 -0338	02279 -0576 -0169	01194 00000 -0001	00632 00960 00806				
09																												08687 -4614 -1353	07602 -4037 -1184	06516 -3460 -1015	05430 -2883 -0846	04344 -2307 -0676	03258 -1730 -0507	02172 -1153 -0338	01086 -0576 -0169	00003 00000 -0001				
10																												09541 00000 -0001	09505 -0258 01133	09471 -0516 02267	09436 -0775 03402	09402 -1033 04536	09368 -1292 05670	09333 -1550 06805	09299 -1809 07939	09265 -2067 09073				
11																												08727 00949 -1293	08349 00000 -0001	08314 -0258 01134	08279 -0517 02268	08245 -0775 03403	08211 -1034 04537	08176 -1292 05671	08142 -1551 06806	08107 -1809 07939				
12																												07915 01900 -2588	07535 00950 -1295	07157 00000 -0001	07121 -0258 01134	07087 -0517 02268	07052 -0775 03403	07018 -1034 04537	06984 -1292 05671	06949 -1550 06805				
13																												07102 02851 -3883	06723 01901 -2590	06343 00950 -1295	05964 00000 -0001	05929 -0258 01134	05894 -0517 02268	05860 -0775 03403	05826 -1034 04537	05791 -1292 05670				
14																												06289 03802 -5178	05910 02852 -3884	05530 01901 -2590	05150 00950 -1295	04772 00000 -0001	04736 -0258 01134	04702 -0517 02268	04667 -0775 03403	04633 -1033 04536				
15																												05476 04752 -6473	05097 03803 -5180	04717 02852 -3884	04338 01901 -2590	03958 00950 -1295	03579 00000 -0001	03544 -0258 01134	03509 -0517 02268	03475 -0775 03402				
16																												04664 05703 -7768	04284 04753 -6475	03905 03803 -5180	03525 02852 -3884	03145 01901 -2590	02765 00950 -1295	02387 00000 -0001	02351 -0258 01134	02317 -0516 02267				
17																												03851 06654 -9063	03471 05704 -7769	03092 04753 -6475	02712 03803 -5180	02332 02852 -3884	01953 01901 -2590	01573 00950 -1295	01194 00000 -0001	01159 -0258 01133				
18																												03039 07604 -10357	02659 06654 -9063	02280 05703 -7768	01900 04752 -6473	01520 03802 -5178	01140 02851 -3883	00761 01900 -2588	00381 00949 -1293	00003 00000 -0001				
19																												09541 00000 -0001	09392 -1033 00997	09245 -2067 01996	09098 -3101 02995	08950 -4136 03994	08803 -5170 04992	08655 -6204 05991	08509 -7238 06990	08361 -8272 07988				
20																												09064 01178 -0729	08349 00000 -0001	08201 -1034 00998	08053 -2068 01997	07906 -3102 02996	07759 -4137 03995	07611 -5171 04993	07464 -6205 05992	07316 -7238 06990				
21																												08587 02357 -1459	07872 01179 -0730	07157 00000 -0001	07008 -1034 00998	06861 -2068 01997	06713 -3102 02996	06566 -4137 03995	06419 -5171 04993	06271 -6204 05991				
22																												08111 03537 -2189	07396 02358 -1460	06679 01179 -0730	05964 00000 -0001	05816 -1034 00998	05668 -2068 01997	05521 -3102 02996	05374 -4137 03995	05226 -5170 04992				
23																												07635 04716 -2919	06919 03538 -2190	06203 02358 -1460	05487 01179 -0730	04772 00000 -0001	04623 -1034 00998	04476 -2068 01997	04329 -3102 02996	04181 -4136 03994				
24																												07159 05895 -3649	06443 04717 -2920	05727 03538 -2190	05011 02358 -1460	04294 01179 -0730	03579 00000 -0001	03431 -1034 00998	03283 -2068 01997	03136 -3101 02995				
25																												06682 07075 -4379	05967 05896 -3650	05251 04717 -2920	04534 03538 -2190	03818 02358 -1460	03102 01179 -0730	02387 00000 -0001	02238 -1034 00998	02091 -2067 01996				
26																												06206 08254 -5109	05491 07076 -4380	04774 05896 -3650	04058 04717 -2920	03342 03538 -2190	02626 02358 -1460	01909 01179 -0730	01194 00000 -0001	01046 -1033 00997	00003 00000 -0001	05049 07689 06453	09265 -2067 09073	08361 -8272 07988
27																												05730 09433 -5838	05015 08254 -5109	04298 07075 -4379	03582 05895 -3649	02866 04716 -2919	02150 03537 -2189	01433 02357 -1459	00717 01178 -0729	00003 00000 -0001	09541 00000 -0001	08687 -4614 -1353	03039 07604 -10357	05730 09433 -5838

AGY80−7N, Prüfvorlage mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A−n): rgb (A−j, n), 000n (k), w (l), nnn0 (m), 245mm x 170mm, Seite 12/11, OLS00a

TUB-Prüfvorlage AGY8; Acht Norm-Gerätesysteme OLS00a bis OLS70a mit CIELAB- und rgb-Daten als Tabelle

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> rgb*
Ausgabe: Transfer nach rgb_d

Siehe ähnliche Dateien: http://farbe.li.tu-berlin.de/AGY8/AGY8.HTM
Technische Information: http://farbe.li.tu-berlin.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20200601-AGY8/AGY8L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display- oder Druck-Ausgabe, keine Separation

0−0001100−F0