See original document: http://web.me.com/klaus.richter/HE34/HE34L0N1.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1.1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

TUB registration: 20091101-HE34/HE34L0N1.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

TUB material: code=rha4ta

```
%BEG HE25_Separation cmyn5*, D65, not adapted $
%100 x LAB*                1000 x (r g b c m y 0)                  nr   pos $
001408 00031 000112 0000 0000 0000 1000 1000 1000 1000 \0000 A01 $
002219 -00537 -01695 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000 \0001 A02 $
002554 -00542 -01642 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000 \0002 A03 $
002928 -00340 -03320 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000 \0003 A04 $
003113 -00221 -03620 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000 \0004 A05 $
003532 -00394 -04060 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000 \0005 A06 $
003991 -00519 -04491 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000 \0006 A07 $
004370 -00452 -04922 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000 \0007 A08 $
004593 -01104 -04814 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 \0008 A09 $
002862 -03639 -03131 0000 0000 0125 0875 1000 1000 0000 \0009 A10 $
002585 -01997 -01260 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000 \0010 B02 $
002415 -01997 -01260 0000 0125 0250 1000 0875 0750 0000 \0011 B03 $
003378 -01125 -03426 0000 0125 0375 1000 0875 0625 0000 \0012 B04 $
003687 -01002 -03853 0000 0125 0500 1000 0875 0500 0000 \0013 B05 $
004003 -01173 -04203 0000 0125 0625 1000 0875 0375 0000 \0014 B06 $
004526 -01330 -04570 0000 0125 0750 1000 0875 0250 0000 \0015 B07 $
004924 -01437 -04902 0000 0125 0875 1000 0875 0125 0000 \0016 B08 $
004924 -01715 -04832 0000 0125 1000 1000 0875 0000 0000 \0017 B09 $
003377 -03091 -03489 0000 0250 0125 1000 0750 0875 0000 \0018 B10 $
001331 -00317 000201 0000 0250 0125 1000 0750 0875 0000 \0019 C02 $
001387 -00317 000201 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000 \0020 C03 $
003926 -02547 -02887 0000 0250 0375 1000 0750 0625 0000 \0021 C04 $
004180 -02478 -03551 0000 0250 0500 1000 0750 0500 0000 \0022 C05 $
004480 -02104 -03921 0000 0250 0625 1000 0750 0375 0000 \0023 C06 $
004837 -02295 -04197 0000 0250 0750 1000 0750 0250 0000 \0024 C07 $
005120 -02253 -04483 0000 0250 0875 1000 0750 0125 0000 \0025 C08 $
005234 -02335 -04735 0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 \0026 C09 $
004034 -04642 -02806 0000 0375 0000 1000 0625 1000 0000 \0027 D01 $
004051 -06098 -01316 0000 0375 0125 1000 0625 0875 0000 \0028 D02 $
004042 -04901 -02303 0000 0375 0250 1000 0625 0750 0000 \0029 D03 $
004039 -03731 -01730 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000 \0030 D04 $
004523 -03384 -02870 0000 0375 0500 1000 0625 0500 0000 \0031 D05 $
004948 -03286 -03395 0000 0375 0625 1000 0625 0375 0000 \0032 D06 $
005174 -03174 -03616 0000 0375 0750 1000 0625 0250 0000 \0033 D07 $
005303 -03159 -03974 0000 0375 0875 1000 0625 0125 0000 \0034 D08 $
005375 -02887 -04416 0000 0375 1000 1000 0625 0000 0000 \0035 D09 $
004571 -07449 000000 0000 0500 0125 1000 0500 0875 0000 \0036 E02 $
004595 -07095 001852 0000 0500 0125 1000 0500 0875 0000 \0037 E02 $
004630 -06991 002344 0000 0500 0250 1000 0500 0750 0000 \0038 E03 $
004654 -05351 -00680 0000 0500 0375 1000 0500 0625 0000 \0039 E04 $
004746 -04445 -00393 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000 \0040 E05 $
005163 -04256 -02571 0000 0500 0625 1000 0500 0375 0000 \0041 E06 $
005337 -03928 -03080 0000 0500 0750 1000 0500 0250 0000 \0042 E07 $
005359 -03423 -03819 0000 0500 0875 1000 0500 0125 0000 \0043 E08 $
005352 -03295 -04069 0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 \0044 E09 $
005604 -01783 -05016 0000 0625 0125 1000 0375 0875 0000 \0045 F02 $
004934 -07772 002376 0000 0625 0125 1000 0375 0875 0000 \0046 F02 $
005000 -07183 002467 0000 0625 0250 1000 0375 0750 0000 \0047 F03 $
005021 -06287 -00034 0000 0625 0375 1000 0375 0625 0000 \0048 F04 $
005111 -05376 -01051 0000 0625 0500 1000 0375 0500 0000 \0049 F05 $
005250 -04941 -01966 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000 \0050 F06 $
005297 -04376 -02703 0000 0625 0750 1000 0375 0250 0000 \0051 F07 $
005339 -03883 -03394 0000 0625 0875 1000 0375 0125 0000 \0052 F08 $
005359 -03423 -03859 0000 0625 1000 1000 0375 0000 0000 \0053 F09 $
005122 -07597 003066 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000 \0054 G01 $
005097 -07158 002271 0000 0750 0125 1000 0250 0875 0000 \0055 G02 $
005159 -06914 001414 0000 0750 0250 1000 0250 0750 0000 \0056 G03 $
005206 -06288 000051 0000 0750 0375 1000 0250 0625 0000 \0057 G04 $
005236 -05761 -00506 0000 0750 0500 1000 0250 0500 0000 \0058 G05 $
005291 -05151 -01650 0000 0750 0625 1000 0250 0375 0000 \0059 G06 $
005292 -04555 -02188 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000 \0060 G07 $
005390 -04290 -02713 0000 0750 0875 1000 0250 0125 0000 \0061 G08 $
005412 -04290 -03000 0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 \0062 G09 $
005412 -07050 002981 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000 \0063 H01 $
005358 -06811 002849 0000 0875 0125 1000 0125 0875 0000 \0064 H02 $
005445 -06366 001179 0000 0875 0250 1000 0125 0750 0000 \0065 H03 $
005454 -05976 000277 0000 0875 0375 1000 0125 0625 0000 \0066 H04 $
005479 -05488 -00422 0000 0875 0500 1000 0125 0500 0000 \0067 H05 $
005520 -05159 -01049 0000 0875 0625 1000 0125 0375 0000 \0068 H06 $
005500 -04799 -01549 0000 0875 0750 1000 0125 0250 0000 \0069 H07 $
005467 -04547 -02190 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000 \0070 H08 $
005578 -04547 -02190 0000 0875 1000 1000 0125 0000 0000 \0071 H09 $
005578 -06545 002672 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 \0072 I01 $
005545 -06545 002672 0000 1000 0125 1000 0000 0875 0000 \0073 I02 $
005455 -05946 001106 0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 \0074 I03 $
005652 -05666 000510 0000 1000 0375 1000 0000 0625 0000 \0075 I04 $
005653 -05357 -00155 0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 \0076 I05 $
005748 -04805 -00688 0000 1000 0625 1000 0000 0375 0000 \0077 I06 $
005688 -04671 -01310 0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 \0078 I07 $
005713 -04481 -01625 0000 1000 0875 1000 0000 0125 0000 \0079 I08 $
005684 -04354 -01971 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 \0080 I09 $
001871 001575 000539 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000 \0081 J01 $
001683 001158 -01032 0125 0000 0125 0875 1000 0875 0000 \0082 J02 $
002166 000242 -01271 0125 0000 0250 0875 1000 0750 0000 \0083 J03 $
002394 000486 -01046 0125 0000 0375 0875 1000 0625 0000 \0084 J04 $
002708 000402 -01434 0125 0000 0500 0875 1000 0500 0000 \0085 J05 $
002990 000402 -01818 0125 0000 0625 0875 1000 0375 0000 \0086 J06 $
003416 000093 -04257 0125 0000 0750 0875 1000 0250 0000 \0087 J07 $
003416 000093 -04257 0125 0000 0875 0875 1000 0125 0000 \0088 J08 $
004176 -00393 -04828 0125 0000 1000 1000 0875 0000 0000 \0089 J09 $
003429 000131 000000 0125 0125 0000 0875 0875 1000 0000 \0090 K01 $
002056 000021 000077 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 \0091 K02 $
002056 000021 000077 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000 \0092 K03 $
002306 -00648 -02479 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000 \0093 K04 $
003903 -00570 -03019 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000 \0094 K05 $
004250 -00570 -03362 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000 \0095 K06 $
004584 -00927 -03622 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000 \0096 K07 $
004837 -01283 -04209 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000 \0097 K08 $
004837 -01114 -04614 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000 \0098 K09 $
003377 -03091 -03489 0125 0250 0125 0875 0750 0875 0000 \0099 L01 $
003515 -01556 000299 0125 0250 0125 0875 0750 0875 0000 \0100 L02 $
003520 -01556 000299 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000 \0101 L03 $
004096 -01424 -02326 0125 0250 0375 0875 0750 0625 0000 \0102 L04 $
004274 -01344 -02831 0125 0250 0500 0875 0750 0500 0000 \0103 L05 $
004616 -01277 -03234 0125 0250 0625 0875 0750 0375 0000 \0104 L06 $
004831 -01363 -03559 0125 0250 0750 0875 0750 0250 0000 \0105 L07 $
005120 -01363 -03846 0125 0250 0875 0875 0750 0125 0000 \0106 L08 $
005157 -01637 -04566 0125 0250 1000 0875 0750 0000 0000 \0107 L09 $
003707 -04882 -02227 0125 0375 0000 0875 0625 1000 0000 \0108 M01 $
003850 -05250 000533 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000 \0109 M02 $
003757 -02224 -00511 0125 0375 0250 0875 0625 0750 0000 \0110 M03 $
003902 -01825 -01650 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000 \0111 M04 $
004074 -01825 -01650 0125 0375 0500 0875 0625 0500 0000 \0112 M05 $
004823 -01828 -03146 0125 0375 0625 0875 0625 0375 0000 \0113 M06 $
005082 -01828 -03404 0125 0375 0750 0875 0625 0250 0000 \0114 M07 $
005285 -02023 -03837 0125 0375 0875 0875 0625 0125 0000 \0115 M08 $
005465 -02142 -04312 0125 0375 1000 0875 0625 0000 0000 \0116 M09 $
004274 -05902 -01097 0125 0500 0125 0875 0500 0875 0000 \0117 N01 $
004324 -05336 000860 0125 0500 0125 0875 0500 0875 0000 \0118 N02 $
004320 -05336 000860 0125 0500 0250 0875 0500 0750 0000 \0119 N03 $
004340 -02849 -00864 0125 0500 0375 0875 0500 0625 0000 \0120 N04 $
004340 -02849 -01017 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000 \0121 N05 $
005093 -02525 -02000 0125 0500 0625 0875 0500 0375 0000 \0122 N06 $
005381 -02525 -02286 0125 0500 0750 0875 0500 0250 0000 \0123 N07 $
005568 -02707 -03552 0125 0500 0875 0875 0500 0125 0000 \0124 N08 $
005729 -02756 -03990 0125 0500 1000 0875 0500 0000 0000 \0125 N09 $
004704 -03407 -03117 0125 0625 0125 0875 0375 1000 0000 \0126 O01 $
004834 -04335 001408 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000 \0127 O02 $
004834 -04335 001408 0125 0625 0250 0875 0375 0750 0000 \0128 O03 $
004884 -03896 -00384 0125 0625 0375 0875 0375 0625 0000 \0129 O04 $
004950 -03896 -00384 0125 0625 0500 0875 0375 0500 0000 \0130 O05 $
005056 -02917 -01998 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000 \0131 O06 $
005056 -02917 -01998 0125 0625 0750 0875 0375 0250 0000 \0132 O07 $
005753 -03261 -03355 0125 0625 0875 0875 0375 0125 0000 \0133 O08 $
005807 -03261 -03355 0125 0625 1000 0875 0375 0000 0000 \0134 O09 $
005639 -07093 003381 0125 0750 0000 0875 0250 1000 0000 \0135 P01 $
005339 -04869 001817 0125 0750 0125 0875 0250 0875 0000 \0136 P02 $
005750 -04869 001817 0125 0750 0250 0875 0250 0750 0000 \0137 P03 $
005398 -04762 000192 0125 0750 0375 0875 0250 0625 0000 \0138 P04 $
005396 -04762 000192 0125 0750 0500 0875 0250 0500 0000 \0139 P05 $
005591 -03856 -01398 0125 0750 0625 0875 0250 0375 0000 \0140 P06 $
005966 -03856 -01398 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000 \0141 P07 $
005837 -03742 -02472 0125 0750 0875 0875 0250 0125 0000 \0142 P08 $
005837 -03742 -02472 0125 0750 1000 0875 0250 0000 0000 \0143 P09 $
005368 -07091 003620 0125 0875 0000 0875 0125 1000 0000 \0144 Q01 $
005816 -05666 -01227 0125 0875 0125 0875 0125 0875 0000 \0145 Q02 $
005912 -05465 001285 0125 0875 0250 0875 0125 0750 0000 \0146 Q03 $
005889 -05221 000531 0125 0875 0375 0875 0125 0625 0000 \0147 Q04 $
005947 -05221 000531 0125 0875 0500 0875 0125 0500 0000 \0148 Q05 $
005965 -04476 -00772 0125 0875 0625 0875 0125 0375 0000 \0149 Q06 $
005956 -04476 -00772 0125 0875 0750 0875 0125 0250 0000 \0150 Q07 $
005902 -03972 -01897 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000 \0151 Q08 $
005844 -03972 -02522 0125 0875 1000 0875 0125 0000 0000 \0152 Q09 $
005496 -06772 003356 0125 1000 0000 0875 0000 1000 0000 \0153 R01 $
005767 -06772 003356 0125 1000 0125 0875 0000 0875 0000 \0154 R02 $
005816 -05679 001461 0125 1000 0250 0875 0000 0750 0000 \0155 R03 $
005849 -05334 000687 0125 1000 0375 0875 0000 0625 0000 \0156 R04 $
005956 -04951 -00011 0125 1000 0500 0875 0000 0500 0000 \0157 R05 $
005934 -04602 -00654 0125 1000 0625 0875 0000 0375 0000 \0158 R06 $
005907 -04268 -01328 0125 1000 0750 0875 0000 0250 0000 \0159 R07 $
005915 -04128 -01607 0125 1000 0875 0875 0000 0125 0000 \0160 R08 $
005943 -03953 -01930 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000 \0161 R09 $
002040 001933 000730 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000 \0162 S01 $
001990 002363 -00226 0250 0000 0125 0750 1000 0875 0000 \0163 S02 $
001914 002363 -00226 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000 \0164 S03 $
002352 001705 -03417 0250 0000 0375 0750 1000 0625 0000 \0165 S04 $
002760 001432 -04021 0250 0000 0500 0750 1000 0500 0000 \0166 S05 $
002804 001441 -04398 0250 0000 0625 0750 1000 0375 0000 \0167 S06 $
003251 001237 -04622 0250 0000 0750 0750 1000 0250 0000 \0168 S07 $
003400 000594 -04920 0250 0000 0875 0750 1000 0125 0000 \0169 S08 $
003618 000583 -04778 0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 \0170 S09 $
002216 000244 -04449 0250 0125 0000 0750 0875 1000 0000 \0171 T01 $
002802 001284 000724 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000 \0172 T02 $
002801 001284 000724 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000 \0173 T03 $
002974 000535 -02543 0250 0125 0375 0750 0875 0625 0000 \0174 T04 $
003580 000261 -02959 0250 0125 0500 0750 0875 0500 0000 \0175 T05 $
003861 000261 -03320 0250 0125 0625 0750 0875 0375 0000 \0176 T06 $
004295 -00177 -03770 0250 0125 0750 0750 0875 0250 0000 \0177 T07 $
004444 -00177 -04069 0250 0125 0875 0750 0875 0125 0000 \0178 T08 $
004296 -00327 -04669 0250 0125 1000 0750 0875 0000 0000 \0179 T09 $
003377 -03091 -03489 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000 \0180 U01 $
003867 -00582 002206 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000 \0181 U02 $
003732 -00582 002206 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 \0182 U03 $
004446 -00475 -01580 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000 \0183 U04 $
004562 -00564 -02197 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000 \0184 U05 $
004860 -00720 -02596 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000 \0185 U06 $
005135 -00849 -02952 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000 \0186 U07 $
005135 -00849 -02952 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000 \0187 U08 $
005280 -01013 -04212 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000 \0188 U09 $
003506 -01575 003068 0250 0375 0000 0750 0625 1000 0000 \0189 V01 $
004423 -01847 002001 0250 0375 0125 0750 0625 0875 0000 \0190 V02 $
004263 -01256 000202 0250 0375 0250 0750 0625 0750 0000 \0191 V03 $
004286 -01134 -01141 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000 \0192 V04 $
004927 -01134 -01141 0250 0375 0500 0750 0625 0500 0000 \0193 V05 $
005168 -01198 -02558 0250 0375 0625 0750 0625 0375 0000 \0194 V06 $
005353 -01198 -02558 0250 0375 0750 0750 0625 0250 0000 \0195 V07 $
005640 -01368 -03128 0250 0375 0875 0750 0625 0125 0000 \0196 V08 $
005866 -01595 -03963 0250 0375 1000 0750 0625 0000 0000 \0197 V09 $
004631 -03100 002112 0250 0500 0125 0750 0500 0875 0000 \0198 W01 $
004631 -03100 002112 0250 0500 0250 0750 0500 0750 0000 \0199 W02 $
004736 -02977 -00368 0250 0500 0375 0750 0500 0625 0000 \0200 W03 $
004823 -01970 -00415 0250 0500 0375 0750 0500 0625 0000 \0201 W04 $
004823 -01970 -00415 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000 \0202 W05 $
005399 -01736 -02346 0250 0500 0625 0750 0500 0375 0000 \0203 W06 $
005672 -01736 -02346 0250 0500 0750 0750 0500 0250 0000 \0204 W07 $
005969 -01875 -03281 0250 0500 0875 0750 0500 0125 0000 \0205 W08 $
006170 -01906 -03781 0250 0500 1000 0750 0500 0000 0000 \0206 W09 $
004704 -03407 -03117 0250 0625 0125 0750 0375 1000 0000 \0207 X01 $
004945 -03941 002249 0250 0625 0125 0750 0375 0875 0000 \0208 X02 $
005230 -03941 002249 0250 0625 0250 0750 0375 0750 0000 \0209 X03 $
005379 -02729 000200 0250 0625 0375 0750 0375 0625 0000 \0210 X04 $
005443 -02729 000200 0250 0625 0500 0750 0375 0500 0000 \0211 X05 $
005484 -01960 -01587 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000 \0212 X06 $
005645 -02278 -02339 0250 0625 0750 0750 0375 0250 0000 \0213 X07 $
006347 -02357 -03003 0250 0625 0875 0750 0375 0125 0000 \0214 X08 $
006439 -02357 -03003 0250 0625 1000 0750 0375 0000 0000 \0215 X09 $
005250 -05817 003782 0250 0750 0000 0750 0250 1000 0000 \0216 Y01 $
005384 -04939 002614 0250 0750 0125 0750 0250 0875 0000 \0217 Y02 $
005716 -04939 002614 0250 0750 0250 0750 0250 0750 0000 \0218 Y03 $
005809 -03393 000402 0250 0750 0375 0750 0250 0625 0000 \0219 Y04 $
005809 -03393 000402 0250 0750 0500 0750 0250 0500 0000 \0220 Y05 $
005995 -02804 -00922 0250 0750 0625 0750 0250 0375 0000 \0221 Y06 $
006047 -02804 -00922 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000 \0222 Y07 $
006273 -02649 -02572 0250 0750 0875 0750 0250 0125 0000 \0223 Y08 $
006145 -02781 -03239 0250 0750 1000 0750 0250 0000 0000 \0224 Y09 $
005751 -06299 001460 0250 0875 0000 0750 0125 1000 0000 \0225 Z01 $
006402 -04603 001682 0250 0875 0125 0750 0125 0875 0000 \0226 Z02 $
006402 -04603 001682 0250 0875 0250 0750 0125 0750 0000 \0227 Z03 $
006486 -04358 000938 0250 0875 0375 0750 0125 0625 0000 \0228 Z04 $
006515 -04358 000938 0250 0875 0500 0750 0125 0500 0000 \0229 Z05 $
006562 -03654 -00569 0250 0875 0625 0750 0125 0375 0000 \0230 Z06 $
006562 -03654 -00569 0250 0875 0750 0750 0125 0250 0000 \0231 Z07 $
006322 -03941 -01757 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000 \0232 Z08 $
006303 -03941 -02669 0250 0875 1000 0750 0125 0000 0000 \0233 Z09 $
005749 -06327 003941 0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 \0234 a01 $
005782 -06255 003941 0250 1000 0125 0750 0000 0875 0000 \0235 a02 $
006229 -05816 001417 0250 1000 0250 0750 0000 0750 0000 \0236 a03 $
006266 -04710 001003 0250 1000 0375 0750 0000 0625 0000 \0237 a04 $
006316 -04350 000924 0250 1000 0500 0750 0000 0500 0000 \0238 a05 $
006353 -03959 -00584 0250 1000 0625 0750 0000 0375 0000 \0239 a06 $
006366 -03735 -01128 0250 1000 0750 0750 0000 0250 0000 \0240 a07 $
006360 -03475 -01535 0250 1000 0875 0750 0000 0125 0000 \0241 a08 $
006380 -03321 -01847 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000 \0242 a09 $
```